

取扱説明書

保証書付き

裏表紙が保証書になっています。

家庭用

日立ロータリーシェーバー

型式 アール エム エルエックス ディー アール エム エルエックス **RM-LX10D/RM-LX9**
アール エム エルエックス ディー アール エム エルエックス **RM-LX8D/RM-LX7**

充電・交流式両用(充電時間:1.5時間)

お買い上げありがとうございます。

この「取扱説明書」をよくお読みになり正しくご使用ください。お読みになった後は大切に保存してください。



RM-LX10D

特長

- ・ロータリー式内刃と往復式トリマーの組合せで、様々なヒゲを逃さず捕えて深剃り。
- ・前後・左右・上下に動く新形状ヘッドでより肌にやさしく密着。
- ・サイクロイドギアを採用し、力強い剃り味。
- ・乾燥・除菌と同時に充電できる
(*) LED光乾燥器
(RM-LX10D、RM-LX8Dのみ)。
*乾燥・除菌の後に続いて充電を行います。
- ・デジタル残量表示により、充電残量を10段階で分かりやすく表示
(RM-LX10D、RM-LX9のみ)。



英語入りの取扱説明書がダウンロードできます。
Download instructions including the English version
<http://www.hitachi-ls.co.jp/support/download/english/>


ロータリーシェーバーの上手な剃りかた

刃を軽く肌に当て**ゆっくりと**剃ることによって肌にやさしく深剃りができます。


- 1** 本体の正面(スイッチ側)を手前にして軽く握ります。



- 2** 肌を手でしっかり伸ばしてヒゲを根元から起こします。



- 3 順剃り**



- ・キワヅリ刃側を上にして刃面を肌に直角に**軽く**当てます。(順剃り)


❗ 強く押しつけないでください。

- ・軽く滑らすように**ゆっくりと**、ヒゲの向きとは反対に剃ります。

❗ 外刃がモミアゲにかからないように注意してください。

ロータリーを広く使って鼻下などを剃りたい場合は往復式トリマー刃を下げることもできます。

- 4 逆剃り**
(仕上げ剃り)



- ・本体の持ち方を変更し、正面側を上にして刃面を肌に直角に**軽く**当てます。(逆剃り)

❗ 強く押しつけないでください。

- ・軽く滑らすように**ゆっくりと**、ヒゲの向きとは反対に剃ります。

肌に強く押しつけたり「3.順剃り」をせずに「4.逆剃り」のみで剃ると赤みやひりつきの原因になります。

使用前の準備	
充電のしかた	3
蓄電池の性能を十分に発揮させるために	4
充電の時期	5
海外で電源アダプターを使用する場合	6
各部の名称と働き	7~9
安全上の注意	10~12
使用上の注意	13
使いかた	
剃りかた	13
泡剃りもできます	14
交流式での使いかた	16
キワゾリ刃の使いかた	17
お手入れ	
水洗い	18
ブラシでの掃除	22
LED光乾燥器のお手入れ	23
外刃組・内刃組の取り替えかた	24~25
「故障かな」と思ったときは	26~27
お客様ご相談窓口	28
保証とアフターサービス	29
仕様	30
LED光乾燥器での除菌について	30
内蔵LED光と光触媒によるおい低減について	31
消耗部品・別売り部品	31
製品を廃棄するときのお願い	
蓄電池の取りはずしかた	32~34

使用前の準備

(つづく)

充電のしかた

初めてご使用になる前に充電してください。

電源は必ず交流100-240Vで、付属の電源アダプターをご使用ください。またLED光乾燥器（RM-LX10D、RM-LX8Dに付属）を使用しても充電できます。

充電推奨温度は10~35℃です。推奨温度外では、充電反応が鈍くなり十分充電されずに使用回数が少なくなったり、充電しない場合があります。

取扱説明書に従ってご使用頂いても、使用回数が極端に少なくなった場合は、電池の寿命が考えられます。電池の交換はお買い上げの販売店または28ページのお客様ご相談窓口にご相談ください。

(電池寿命は使用・保存状態によっても大きく変化します。)

使用前の準備

警告



- ぬれた手で電源アダプターをコンセントに抜き差ししない。
(感電・けがの原因)

水ぬれ禁止



- 電源アダプター・LED光乾燥器は浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。(感電・ショートの原因)

水場での
使用禁止



必ず守る

- 本体は水滴を十分にふき取り、乾燥させて充電する。
(ショート・発熱によるやけどの原因)
- 本体ソケットに水滴がついている場合は、ふき取って乾燥させる。

蓄電池の性能を十分に発揮させるために


お願い

- 使用の都度充電せず、充電催促の表示がでたら充電することをおすすめします。(右表)

RM-LX10D RM-LX9	「10」が点滅
RM-LX8D RM-LX7	「EMP」が点灯 または点滅


- 周囲温度が10～35℃で充電してください。
- 家庭用以外の電源での充電はしないでください。
- 3か月以上使用しなかった場合は、充電してからご使用ください。
- 乾燥した涼しい所で保存し40℃以上の暑い所や0℃以下の寒い所での保存は避けてください。

1 スイッチを「OFF」にして電源アダプターを本体とコンセントに接続する



充電時間は 1.5 時間です。
充電中、電源アダプターと本体が少し熱くなることがありますが、異常ではありません。
スイッチが「ON」になっていると充電しません。
蓄電池が放電していますと充電ランプが点灯しない場合があります。そのまま充電を続けると充電ランプが点灯後に蓄電池への充電を開始します。
充電中やご使用中、テレビなどに雑音が入る場合は、別のコンセントをご使用ください。


2 充電完了後、電源アダプターをコンセントと本体から抜く



1 回の充電で約 21 日間使用できます。
(1 日 3 分間の使用)

ヒゲの濃さ、肌にあてる力、お手入れのしかた、周囲温度が低いなど使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります。

充電の時期



RM-LX10D RM-LX9	「10」が点滅
RM-LX8D RM-LX7	「EMP」が点灯 または点滅

残量表示の目安

RM-LX10D/RM-LX9

「FU」が点灯 …… 100%

「90」が点灯 …… 90%

「90」以下は「10」まで、10単位で数字が変わり、残量の度合いを表わします。

「10」が点滅 …… 10%以下（充電の催促）

RM-LX8D/RM-LX7

「HIGH」「MID」「EMP」が点灯 …… 80%以上

「MID」「EMP」が点灯 …… 80%未満

「EMP」のみが点灯または点滅 …… 20%以下（充電の催促）

※ヒゲの濃さ、肌に当てる力、お手入れのしかた、周囲温度など使用条件によっては、ランプの消灯が早くなることがあります。

※残量表示の「EMP」が点灯または点滅、「10」が点滅すると過放電防止のため自動的にモーターが停止する場合があります。

使用前の準備

海外で電源アダプターを使用する場合

この商品は交流 100-240V 電源で A プラグのコンセントが使用できます。同一国内でも地域により電圧およびプラグ形状が異なる場合がありますので、現地のホテルや旅行社などに相談し十分お確かめください。プラグアダプターを使用する場合は、使用される商品の消費電力に見合う容量のものをご使用ください。購入される場合は空港などの免税店や現地のホテル・旅行社などにご相談ください。Aプラグ地域ではプラグアダプターなしで使用できます。

付属の電源アダプター



プラグアダプターのおもな種類

本品には付属していません。

Cタイプ	B3タイプ	BFタイプ	Oタイプ

⚠ 警告



禁止

・交流100-240V以外の電源は使用しない。
(火災・感電の原因)

⚠ 注意




必ず守る

・使用前に必ずコンセントの電圧を確かめる。
(火災・感電の原因)

LED光乾燥器を使用して充電する場合 (RM-LX10D、RM-LX8Diに付属しています。)


1 接続のしかた



電源アダプターをLED光乾燥器とコンセントに接続します。本体をLED光乾燥器にセットし、本体側面充電端子が充電用接点にあたるようにセットすると充電LEDが点灯し充電を開始します。

・本体を「カチッ」と音がするまで押し込みます。正しく取り付けられていない場合は充電LEDと本体の充電ランプが点灯しません。

2 充電が完了したら





LED光乾燥器を押さえ、本体を充電コネクタから抜いて、電源アダプターをコンセントとLED光乾燥器から抜きます。



刃面を上向きにして本体を置かないでください。

本体

RM-LX10D/RM-LX9



- ① キャップ 刃を保護します。
- ② 外刃
- ③ 外刃組 替刃 K-LX5S
- ④ 内刃組 替刃 K-LX2U
- ⑤ 内刃組取りはずしつまみ つまみを持ってスライドさせると取りはずしができます。
- ⑥ 外刃組取りはずしボタン 外刃組の取りはずしができます。使用中は押さないで下さい。
- ⑦ スイッチ
- ⑧ 蓄電池 リチウムイオン電池 1本
- ⑨ 本体ソケット
- ⑩ 往復式トリマー
- ⑪ トリマーつまみ
- ⑫ 内刃
(直径15mm光ドラムレーザー刃)
- ⑬ 内蔵LED
- ⑭ 残量表示 (青色) 蓄電池の容量をデジタルで表示します。
使用中「10」ランプが点滅すると充電催促の表示です。
- ⑮ スイッチロックランプ (🔒)
- ⑯ 充電ランプ (🔌) 充電中:点灯(赤色)
充電完了後:消灯
- ⑰ 本体側面充電端子 (RM-LX10Dのみ)
- ⑱ くせヒゲキャッチャー 長いヒゲやくせヒゲを外刃の中に誘い込みます。
- ⑲ キワゾリ刃 外刃では剃りにくい長く伸びたヒゲをそろえるときや、モミアゲをそろえるときに使います。
- ⑳ キワゾリつまみ 右へスライドさせるとキワゾリ刃を押し上げます。

スイッチロック (🔒)



スイッチを「OFF」にするとロックマーク🔒が点滅します。その間に3秒間スイッチを長押しするとスイッチがロックします。音はしません。
ロックすると点灯に変わり5秒後に消えます。

ロックを解除するにはスイッチを3秒間長押しします。

各部の名称と働き

本体

RM-LX8D/RM-LX7



- | | |
|----------------------------|--|
| ②① キャップ | 刃を保護します。 |
| ②② 外刃 | |
| ②③ 外刃組 | 替刃 K-LX4S |
| ②④ 内刃組 | 替刃 K-LX2U |
| ②⑤ 内刃組取りはずしつまみ | つまみを持ってスライドさせると取りはずしができます。 |
| ②⑥ 外刃組取りはずしボタン | 外刃組の取りはずしができます。使用中は押さないで下さい。 |
| ②⑦ スイッチ | |
| ②⑧ 蓄電池 | リチウムイオン電池 1本 |
| ②⑨ 本体ソケット | |
| ③⑩ 往復式トリマー | |
| ③⑪ トリマーつまみ | |
| ③⑫ 内刃
(直径15mm光ドラムレーザー刃) | |
| ③⑬ 残量表示ランプ
(青色) | 蓄電池の容量を3つのランプで表示します。
使用中「EMP」ランプのみが点灯または点滅すると充電催促の表示です。 |
| ③⑭ スイッチロックランプ (🔒) | |
| ③⑮ 充電ランプ (🔌) | 充電中: 点灯 (赤色)
充電完了後: 消灯 |
| ③⑯ 本体側面充電端子 (RM-LX8Dのみ) | |
| ③⑰ くせヒゲキャッチャー | 長いヒゲやくせヒゲを外刃の中に誘い込みます。 |
| ③⑱ キワゾリ刃 | 外刃では剃りにくい長く伸びたヒゲをそろえるときや、モミアゲをそろえるときに使います。 |
| ③⑲ キワゾリつまみ | 右へスライドさせるとキワゾリ刃を押し上げます。 |

スイッチロック (🔒)


スイッチを「OFF」にするとロックマーク🔒が点滅します。その間に3秒間スイッチを長押しするとスイッチがロックします。音はしません。
ロックすると点灯に変わり5秒後に消えます。

ロックを解除するにはスイッチを3秒間長押しします。

各部の名称と働き

電源アダプター

型式：KH-88



④① 電源プラグ コンセントに根元まで差し込みます。

④② 器具用プラグ


④③ コード

④④ 掃除用ブラシ

④⑤ シェーバーオイル


④⑥ ポーチ

付属品



LED光乾燥器

型式：SDL-X10 (RM-LX10D/RM-LX8Dに付属しています。)



④⑦ 本体検知スイッチ 本体を正しく取りつけると充電ランプが点灯します。

④⑧ 発光レンズ

④⑨ セレクトスイッチ 押すごとに状態が切り替わります。

④⑩ 充電用接点

④⑪ 受皿

④⑫ 乾燥LED 乾燥中：点灯
LED継続照射中：点滅

④⑬ 充電LED 充電開始10秒間点灯し、消灯

④⑭ ソケット 電源アダプターの器具用プラグを差し込みます。

④⑮ ファン

※RM-LX9、RM-LX7ではLED光乾燥器を使用することはできません。

安全上の注意 必ずお守りください。

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや周囲の方への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。










警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。

注意

取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害(家屋・家財など)の発生が想定される危害・損害の程度。

<絵表示の例>

	 記号は、「禁止」(しないでください)を示しています。  「分解禁止」  「水場での使用禁止」  「水ぬれ禁止」
	 記号は、「強制」(必ずしてください)を示しています。  「必ず守る」  「電源プラグをコンセントから抜く」

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

警告



禁止

- ・交流100-240V以外の電源は使用しない。(火災・感電の原因)
- ・電源プラグや器具用プラグにピンやゴミを付着させない。
(感電・ショート・発火の原因)
- ・電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
- ・子供の手の届くところに置かない。(事故やけがの原因)
- ・電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、はさみ込んだり、加工したり、電源アダプターなどに巻きつけたりしない。(電源コードが損傷し、火災・感電の原因)
- ・LED光乾燥器を使用中に発光レンズ部をのぞき込まない。
(紫外線による失明の原因)

警告



水ぬれ禁止

- ・電源アダプター・LED光乾燥器は絶対に水洗いしない。また、水につけたり、水をかけたりしない。

(感電・ショート・発火・発熱によるやけどの原因)

- ・交流式で使用する場合は、泡剃りや水洗いをしない。

(感電・ショートの原因)

水場での
使用禁止

- ・電源アダプター・LED光乾燥器は浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。(感電・ショートの原因)

電源プラグ
を抜く

- ・お手入れの際は必ず電源アダプターを本体とコンセントから抜く。また、ぬれた手で電源プラグをコンセントに抜き差ししない。

(感電・けがの原因)



分解禁止

- ・改造はしない。修理のための分解はしない。修理技術者以外の人は修理しない。(火災・感電・けがの原因)

修理は販売店にご相談ください。

注意



必ず守る

- ・ご使用前に外刃の破れや変形がないか確認する。(肌を傷つける原因)
外刃は使用するたびに徐々に磨耗し、使用中に破損して肌を傷つけることがあります。早めに別売りの替刃と交換してください。

- ・器具用プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を
持って抜く。(感電・ショート・発火の原因)

- ・付属の電源アダプターおよびLED光乾燥器以外は使用しない。また、
付属の電源アダプターで他の商品を充電しない。(ショート・異常発熱による発火の原因)

- ・電源プラグや器具用プラグにほこりが付着しないよう定期的に掃除
する。(感電・ショート・発火の原因)

- ・耳や鼻に直接キワゾリ刃を当てない。(耳や鼻を傷つける原因)

- ・肌に吹き出物や傷などがある場合は、ご使用時に注意する。(肌を傷
つける原因)

- ・本体は水滴を十分にふき取り、乾燥させて充電する。(ショート・発熱によるやけどの原因)

- ・水洗い後・乾燥後は、必ずシェーバーオイルを外刃とキワゾリ刃、
往復式トリマーに注油する。(切れ味の低下、使用回数の減少、
外刃が磨耗して早期破損、刃の発熱などの原因)

⚠ 注意



必ず守る

- ・シェーバーオイルを万一飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐かせ、医師に相談する。(体調を損なう原因)
- ・シェーバーオイルが誤って目に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談する。(目に障害を負う原因)
- ・ご使用後は、湿気の少ないところに保存する。(浴室などに放置すると本体内部で結露やさびが発生して、機器の故障の原因)
- ・使用しないときは必ずキャップを取りつける。(外刃の破損や変形により肌を傷つける原因)
- ・本体ソケットに水滴がついている場合は、ふき取る。
- ・ご使用前に必ずコンセントの電圧を確かめる。(火災・感電の原因)



禁止

- ・ヒゲ剃り専用です。ヒゲ剃り以外の目的(頭髮など)には使用しない。(肌を傷つけたり機器の寿命を早めたりする原因)
- ・家族や他人との共用はしない。(感染症や炎症の原因)
- ・肌に強く押しつけない。(特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因)
- ・内刃の刃先を素手で触れない。(指を傷つける原因)
- ・外刃をはずした状態(内刃のみ)で剃らない。(肌を傷つける原因)
- ・外刃の一部だけで剃ったり、ご使用中に指や爪を外刃にあてない。(外刃が破損して肌を傷つける原因)
- ・お手入れ時、外刃の網刃には掃除用ブラシを当てない。(外刃破損の原因)
- ・乾燥中にLED光乾燥器から本体を抜かない。(乾燥中は発光レンズや外刃が熱くなりやけどの原因)
- ・ご使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。(けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)



電源プラグ
を抜く

電池残量が低下したり、お手入れが不十分なままで刃面を肌にあてすぎますと、負荷が増加し保護回路が働いて自動停止する場合があります。

- ・もう一度スイッチを「ON」にすると使用できますが、早めに充電するかお手入れを十分に行ってください。
- ・万一、スイッチを「ON」にしても動かない場合は、本体に電源アダプターを接続して電源プラグをコンセントに差し込んでからスイッチを「ON」にしてください。

使用上の注意

- ・クリーム状やジェル状のシェービング剤は使用しないでください。
(刃の目詰まりや故障の原因)
- ・水中につけ置きしないでください。(機器が故障する原因)
- ・直射日光の当たる所や高温になる所に放置したり乾燥させたりしないでください。(変形や防水ゴムの劣化により機器が故障する原因)
- ・本体や電源アダプター・LED光乾燥器をアルコール、ベンジン、シンナーなどでふかないでください。(変形や変色の原因)
- ・ドライヤーやファンヒーターなどで乾燥しないでください。
(変形や機器が故障する原因)
- ・LED光乾燥器で本機以外の本体を乾燥させないでください。
(故障の原因)
- ・LED光乾燥器を傾いた場所や不安定な場所に置いたり、使用中に移動させたりしないでください。(機器の故障の原因)

使いかた

(つづく)

剃りかた

⚠ 注意



必ず守る

- ・ご使用前に外刃の破れや変形がないか確認する。(肌を傷つける原因)
- ・肌に吹き出物や傷がある場合は、ご使用時に注意する。
(肌を傷つける原因)




禁止

- ・肌に強く押しつけない。(特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因)
- ・外刃の一部だけで剃ったり、ご使用中に指や爪を外刃にあてない。
(外刃が破損して肌を傷つける原因)

初めてお使いの場合は、軽く肌に当て少しずつ試しながら剃ってください。

1 スイッチを「ON」にする



スイッチを
「ON」に

残量表示が点灯します。

残量表示の「10」が点滅したら充電してください。

(RM-LX10D/RM-LX9)

残量表示ランプの「EMP」のみが点灯または点滅に変わったら充電してください。(RM-LX8D/RM-LX7)

電源アダプターを本体に接続して充電するかそのまま交流式でご使用ください。

使用中はスイッチに触れないでください。

本体の内蔵LEDが点灯します。


(RM-LX10D/RM-LX9)

使いかた

2 キワゾリ刃側を上にして、ヒゲの向きとは反対に矢印方向に軽くすべらせるように剃る

使用推奨温度は10～35℃です。推奨温度を下回る低温下で使用・保存すると動作しなかったり使用回数が少なくなる場合があります。

キワゾリ刃を上向きに



連続で20分以上使用しない。回路保護のため約20分で自動停止します。もう一度「ON」にすると使用できます。外刃で剃りにくい長く伸びたヒゲを剃るときは、キワゾリ刃で長く伸びたヒゲを短くして外刃で仕上げます。ロータリー刃を広く使って鼻下などを剃りたいときは、トリマーつまみで往復式トリマーを下げてください。

3 ご使用後は、スイッチを「OFF」にしてキャップをかぶせる

ロックマークが点滅します。

その間に3秒間スイッチを長押しするとスイッチがロックします。音はしません。ロックすると点灯に変わり5秒後に消えます。

ロックを解除するにはスイッチを3秒間長押しします。

(RM-LX10D/RM-LX9)

残量表示は約5秒後に消灯します。但し、「10」が点滅している場合は、5秒後も20分間点滅しつづけますので充電してください。

本体の内蔵LEDは、スイッチを「OFF」にして20分間点灯した後に消灯します。使用後すぐに消灯させるには、もう一度スイッチを押すと消灯します。

(RM-LX8D/RM-LX7)

残量表示ランプは約5秒後に消灯します。

泡剃りもできます

⚠ 警告



禁止

- ・交流式では泡剃りはしない。(感電・ショートの原因)
- ・肌に強く押しつけない。(特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因)

⚠ 注意



禁止

- ・クリーム状やジェル状のシェービング剤は使用しない。(刃の目詰まりや故障の原因)



必ず守る

- ・泡をつくる前に外刃の破れや変形がないか確認する。(肌を傷つける原因)
- ・肌に吹出物や傷などがある場合は、ご使用時に注意する。(肌を傷つける原因)

泡剃りをした後は必ず石けん成分を洗い流し、シェーバーオイルを外刃とキワゾリ刃、往復式トリマーに注油してください。注油箇所は20ページの5項を参照してください。

使用できる洗顔料	洗顔フォーム		石けん		シェービング剤		手作りの洗顔料
	スクラブ無し ピーリング作用無し	スクラブ入り ピーリング作用あり	固形	液体	フォーム	クリーム ジェル	
手で泡立てた泡やシェービングフォームなどを使う場合	○	×	○	○	○	×	×
シェーバー本体で泡をつくる場合	○	×	×	○	—	×	×

○使用可、×使用禁止

泡剃りの準備

● 洗顔フォームの場合（泡立て機能）

使用できる洗顔料を参考にしてください。（肌トラブル、刃の目詰まり、故障の原因）



- (1) 泡をつくる前に毛くずがたまっていないか確認し掃除します。
- (2) 外刃を水またはぬるま湯で濡らします。
- (3) 洗顔フォームを指にとり、外刃にぬり広げます。
外刃上で薄くぬり広げる程度の量で泡立てることができます。
- (4) 本体スイッチを「ON」にすると泡が発生します。
泡の量が少ない場合、水またはお湯で濡らした指で外刃部分に少量の水を加えることで泡が再度発生します。
※洗顔フォームが無くなると泡立ちません。

● 石けんの場合


よく泡立てて顔につけます。

● シェービング剤の場合

シェービングフォームを顔につけます。

泡剃り

- 1 ドライ（泡を使わない）で剃るときよりも、さらに軽く肌当て、ゆっくりとヒゲの向きとは反対に滑らせるように剃る



泡が乾くと、滑りが悪くなりますので適量追加してください。

使いかた

2 使用後は、必ず水洗いして石けん成分を洗い流す

水洗いのしかたは「お手入れ」の18～21ページを参照してください。
石けん成分が残っていると、固まって内刃が動かなくなるなど機器の故障につながり、切れ味の低下・使用回数の減少などの原因になります。

3 お手入れ後は、湿気の少ないところに保存する

浴室などに放置しますと、本体内部で結露やさびが発生して機器の故障の原因になります。

交流式での使いかた


⚠ 警告



禁止


- ・電源アダプターは浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。(感電・ショートの原因)
- ・泡剃りや水洗いをしない。
(感電・ショートの原因)

1 電源アダプターを本体とコンセントに接続して、スイッチを「ON」にする



蓄電池が完全に放電していますと、起動しにくいときがあります。そのようなときは、スイッチを「OFF」にすると充電しますので、約1分間充電してからご使用ください。

2 使用後は、スイッチを「OFF」にして、電源アダプターをコンセントと本体から抜く



キワゾリ刃の使いかた

⚠ 注意




禁止

- ・刃先に毛を一気に入れない。
(毛が引っ張られたり噛み込みが発生して切れ味低下の原因)
- ・刃先は強く押しつけたり、横に滑らせない。
(肌を傷つける原因)

1 スイッチを「ON」にしてキワゾリ刃を出す

外刃に髪が入らないようにキャップを取りつける


右にスライドさせる




2 キワゾリ刃を直角に軽く当てて、矢印方向にゆっくり剃る



外刃に髪が入らないように
注意



3 使用後は、スイッチを「OFF」にして、金属部分には触れないようにキワゾリ刃を押さえて収納する



お手入れ

水洗い

警告



禁止

- ・電源アダプター・LED光乾燥器は絶対に水洗いしない。また、水につけたり、水をかけたりしない。
(感電・ショート・発火・発熱によるやけどの原因)
- ・お手入れの際は必ず電源アダプターを本体とコンセントから抜く。また、ぬれた手で電源プラグをコンセントに抜き差ししない。(感電・けがの原因)
- ・交流式では水洗いをしない。(感電・ショートの原因)

注意



禁止


- ・外刃は強く押さない。(破損して指を傷つける原因)
- ・熱湯を使用しない。(変形・故障の原因)
- ・水中につけ置きしない。(機器の故障の原因)
- ・浴室、トイレ用洗剤などは使用しない。(機器の故障の原因)
- ・快適な切れ味を保つために、ご使用後(特に泡剃り後)は、必ずお手入れする。外刃組、内刃組は、必ず水洗いする。(切れ味の低下や毛くず飛散の原因)
- ・水洗いの場合はその都度、ブラシ掃除の場合は週に一度、外刃とキワゾリ刃、往復式トリマーに付属のシェーバーオイルを注油する。
または、別売の潤滑剤(シェーバークリーナー SC-51H)を吹きつける。
 - ・回転を滑らかにします。
 - ・使用回数の減少を防ぎます。
 - ・切れ味を保ちます。
 - ・刃の発熱を抑えます。
 - ・刃の磨耗を防ぎます。



必ず守る


外刃組、内刃組および本体は水洗いができます。水洗いだけでは、こびりついた毛くずが取れない場合がありますので、時々掃除用ブラシで取り除いてください。

1 スイッチを「OFF」にして、外刃組をはずす



外刃組取りはずしボタンを押して(①)、外刃組を矢印(②)の方向にはずします。

スイッチを「ON」にすると、内刃が回転しますので、必ず「OFF」にしてください。



2 外刃、内刃、キワゾリ刃を水洗いする

大量の毛くずが中にある場合、水洗いだけでは中の毛くずを取りのぞけない可能性があります。その場合一度外刃ホルダーを取りはずし掃除用ブラシで毛くずを掃除してください。



約20秒間
泡だてる




一度水洗いをした後、外刃に台所用洗剤(中性)を少量つけ、スイッチを「ON」にして約20秒間刃面全体をまんべんなく泡立てたあと、もう一度水洗いをすると汚れが取れます。

それでも汚れや臭いが取れない場合は、外刃組、内刃組をはずし台所用洗剤(中性)を少量入れた水またはぬるま湯に8時間ぐらいつけた後、水洗いしますと汚れや臭いが取れます。

外刃組、内刃組の取りはずしかた・取りつけかたは24～25ページの「外刃組・内刃組の取り替えかた」を参照ください。

浴室・トイレ用洗剤などは使用しないでください。

スイッチは「OFF」




外刃組をはすしておくとも早く乾燥します。
 本体を振って水切りしない。(内刃がはずれる原因)
 直射日光の当たる所、高温になる所では乾燥させない。
 (防水ゴムの劣化による故障や本体が変形する原因)
 ドライヤーなどの機器で乾燥しない。(故障の原因)
 子供の手の届くところに置かない。

両側の取りはずしボタン部から片側ずつ「カチッ」と音がするまで押し込みます。外刃組は前後が逆になると取りつけできません。



お手入れ

- 5** 乾燥後は、スイッチを「ON」にして付属のシェーバーオイルを外刃とキワゾリ刃、往復式トリマーの右図の矢印で示した部分に1滴ずつ注油し、4～5秒後にスイッチを「OFF」にする。ティッシュなどで外刃とキワゾリ刃の表面をふき取り、キャップをかぶせる



⚠ 注意



必ず守る


- ・乾燥後は、必ずシェーバーオイルを外刃とキワゾリ刃、往復式トリマーに注油する。
(切れ味の低下、使用回数の減少、外刃が磨耗して早期破損、刃の発熱などの原因)

- 6** お手入れ後は、湿気の少ないところに保存する
浴室などに放置しますと、本体内部で結露が発生して機器の故障の原因になります。
- 7** 蓄電池の劣化を予防する
長期間ご使用されない場合は、蓄電池の劣化を防ぐために6か月に一度は1時間充電してください。

LED光乾燥器での乾燥 (RM-LX10D、RM-LX8Dに付属しています。)

本体およびキワゾリ刃の乾燥はできません。
周囲温度15℃以上でご使用ください。


1 電源アダプターをLED光乾燥器とコンセントに接続する



吸込口をふさがない。
子供の手の届くところに置かない。

- 2** 水洗い後、本体の水滴をふき取り外刃組を取りつける
刃面の水滴は、ティッシュなどで軽くふき取ります。
ふき取りが不十分ですと、水滴が残る場合があります。

3 本体をLED光乾燥器に取りつける



本体の正面(スイッチ側)を手前に刃面を下向きにして取りつけます。


本体や外刃表面についた水滴は、ふき取ってください。本体が手前に傾くと、転倒することがありますので注意してください。

対応機種以外は使用しないでください。

- 本体を「カチッ」と音がするまで押し込みます。正しく取り付けられていない場合は充電LEDと本体の充電ランプが点灯しません。

4 セレクトスイッチを押す

乾燥中は乾燥LEDが青色に、発光レンズが紫色に光り、ファンが回転します。乾燥時間は約1.5時間です。乾燥終了後はLED照射15時間、充電1.5時間に自動的に切り替わります(乾燥LEDはゆっくり点滅します)。周囲温度が15℃未満の場合、センサー感知により乾燥時間は約3時間になります。



本体が正しく取り付けられていないときにセレクトスイッチを押すと、乾燥LEDが速く(0.5秒間隔)点滅します。

(エラー表示)

本体を入れ直してください。

乾燥中(乾燥LEDが点灯時)に本体を抜かないでください。乾燥中に本体を使用する場合は、一度セレクトスイッチを押して乾燥を止め、本体を取り刃面が冷えていることを確認してからご使用ください。

(乾燥中は発光レンズ部や外刃が熱くなりやけどの原因)



5 乾燥終了後(乾燥LEDが消灯)、本体を取り出し電源アダプターをコンセントから抜く

6 乾燥後はシェーバーオイルを注油して湿気の少ないところに保存する 詳細は20ページの5～6項を参照ください。



お手入れ

ブラシでの掃除

- 1 スイッチを「OFF」にして外刃組をはずす
外刃組・内刃組のはずし方・取り付けかたは24～25ページの「外刃組・内刃組の取り替えかた」を参照ください。
- 2 外刃組、内刃組を掃除する
内刃内部の汚れがひどい場合は、19ページのつけ洗いを行ってください。



- 3 内刃組をはずし、本体、キワゾリ刃を掃除する



内蔵LEDレンズ部は、毛くずがたまりやすいので十分に掃除してください。

- 4 掃除した後は、キワゾリ刃を収納して外刃組・内刃組を取りつけ、キャップをかぶせる

お願い

週に一度は、スイッチを「ON」にして付属のシェーバーオイルを外刃とキワゾリ刃に注油し、4～5秒後にスイッチを「OFF」にしてティッシュなどで外刃とキワゾリ刃表面をふき取ってください。

本体の汚れは、水または薄めた台所用洗剤（中性）を含ませて固く絞った布でふき取ってください。

⚠ 注意



禁止

- ・掃除の際にアルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない。
(変形・変色の原因)
- ・LED光乾燥器を傾けたり逆さにしない。
(受皿にたまった水滴がこぼれたり、内部に浸入する原因)


お手入れ

LED光乾燥器のお手入れ RM-LX10D、RM-LX8Dに付属しています。

LED光乾燥器は水洗いできません。


電源アダプターは、必ずLED光乾燥器から抜きます。

1 受皿を掃除する



受皿はスライドさせてはずします。
水がたまっている場合は、傾けないよう注意してください。水を捨て、乾いた布やティッシュなどで軽くふき取ります。受皿をはずす際、LED光乾燥器を逆さまに向けると水滴が内部に浸入し、基板をショートさせる恐れがあります。お手入れ後、受皿を取りつけます。

2 内部を掃除する



水で湿らせた布やティッシュ等で発光レンズや内部に付着したゴミ、ホコリ、汚れなどを軽くふき取ります。隅や凹凸部は、綿棒などで掃除してください。

外刃組・内刃組の取り替えかた

⚠ 注意



禁止

- ・外刃組・内刃組を取り替えるときは、必ずスイッチを「OFF」にして電源プラグを抜く。(故障の原因)

- ・外刃組・内刃組は強く持たない。(破損して指を傷つける原因)

- ・内刃の刃先を素手で触れない。(指を傷つける原因)




必ず守る

- ・替刃交換後、必ずシェーバーオイルを注油する。(切れ味の低下、使用回数の減少、外刃が磨耗して早期破損、刃の発熱などの原因)

- ・注油箇所は20ページの5項を参照ください。

1 スwitchを「OFF」にして、外刃組をはずす




①外刃組取りはずしボタンを押して、

②外刃組を矢印の方向にはずします。

スイッチを「ON」にすると、内刃が回転しますので、必ず「OFF」にしてください。

2 内刃組をはずす



内刃組取りはずしつまみ

①内刃組取りはずしつまみを持ち、

②矢印方向にまっすぐスライドさせると内刃組がはずれます。上方向への引張りは変形等により故障の原因となりますので注意してください。


3 新しい内刃組を取りつける

- ・内刃組を取りつけるときは、必ずスイッチを「OFF」にしてください。また、不用意にスイッチが「ON」にならないよう注意してください。(指を傷つける原因)

- ・内刃組が確実に取り付けられていないと故障の原因になります。


外刃組・内刃組の取り替えかた

- (1) 固定板を取りつけガイドに水平に差し込みます。




- (2) 内刃軸を軸穴に差し込みます。

差し込みにくいときは、①ティッシュなどで内刃を軽く押さえ回しながら、②内刃組の片側をカチッと音がするまで押し込みます。
内刃組が浮いていると故障の原因になります。
内刃組取り付け方法の間違いにより変形などが生じ、故障の原因になります。



4 外刃組を取りつける

両側の取りはずしボタン部から片側ずつ「カチッ」と音がするまで押し込みます。外刃組は前後が逆になると取り付けできません。



「故障かな」と思ったときは

修理を依頼する前に、次の点検をしてください。

症状	点検するところ	直す方法
刃面が熱い。 切れ味が悪い。 内刃の動きが弱い。 使用回数が少ない。	刃の内側に毛くずが多量にたまっていませんか。	掃除とシェーバーオイルの注油を定期的に行ってください。
	刃面が油切れしていませんか。	
	外刃全体を肌に軽くあてていますか。	2ページのロータリーシェーバーの上手な剃りかたを参照ください。
	外刃組、内刃組の取りつけは確実ですか。(浮いていませんか)	本体とのすき間がないように外刃組、内刃組を「カチッ」と音がするまで押し込んでください。
スイッチを「ON」にしたとき、毛くずが飛び散る。 臭いが強くなった。	推奨使用温度以外で充電していませんか。	10～35℃で充電してください。
	毛くずがたまっていませんか。 お手入れが不十分ではないですか。	18～23ページのお手入れを定期的に行ってください。
充電ができない。 スイッチを「ON」にしても動かない。	充電切れになっていませんか。	充電してからご使用ください。
	毛くずがたまっていませんか。	18～23ページのお手入れを定期的に行ってください。
	刃面が油切れしていませんか。	
途中で止まる。	スイッチロックがかかっていますか。	スイッチロックを解除してください。P.7参照
	連続で20分以上使用していませんか。	回路保護のため約20分で自動停止します。もう一度「ON」にすると使用できます。
充電ランプが早く消灯する。	満充電になっていませんか。	異常ありません。 そのままご使用ください。
充電ランプが点灯しない。	推奨使用温度以外で充電していませんか。	10～35℃で充電してください。
残量表示が点滅へ変わるのが早い。	未使用期間が3か月以上ありませんでしたか。	残量表示の「10」が点滅したら充電してください。 (RM-LX10D/RM-LX9) 残量表示ランプの「EMP」のみが点灯または点滅したら充電してください。 (RM-LX8D/RM-LX7)
残量表示の「10」の点滅が消えない。 (RM-LX10D/RM-LX9) 残量表示ランプの「EMP」の点滅が消えない。 (RM-LX8D/RM-LX7)	点滅すると充電催促の表示です。	充電してください。

「故障かな」と思ったときは

(RM-LX10D/LX8D)

症状	点検するところ	直す方法
LED光乾燥器で充電できない。	電源アダプターは正しく接続されていますか。	電源アダプターが正しく接続されているか確認してください。
LED光乾燥器が動かない。(乾燥LEDが速く点滅)	本体はLED光乾燥器に正しく取り付けられていますか。	本体ソケットが充電コネクタに正しく入っているか確認してください。
		本体を取りつけ直してください。
LED光乾燥器で乾燥しても乾燥できない。	LED光乾燥器の内部にホコリなどがたまっていませんか。	23ページのお手入れを定期的に行ってください。
	水洗い後、本体や刃面の水滴をふき取りましたか。	本体や刃面の水滴をふき取り、取りつけてください。

以上のことをお調べになり、それでも異常があるときは、ご自分で修理なされないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ
なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、
ご不明な点は下記窓口にご相談ください。
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

ホームページに「よくあるご質問」について掲載しておりますので、ご活用ください。
http://kadenfan.hitachi.co.jp/q_a/index.html

商品情報やお取り扱い についてのご相談窓口

TEL 0120-8802-28

携帯電話、PHSからもご利用できます。

FAX 0120-3121-34

受付時間 9:00～17:30 (月～土)
9:00～17:00 (日・祝日)

年末年始は休ませていただきます。

修理に関するご相談窓口

TEL 0120-3121-68

携帯電話・PHSから **0570-0031-68** (有料)

FAX 0120-3121-87

受付時間 9:00～19:00 (月～土)
9:00～17:30 (日・祝日)

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記ご相談窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただきます。
- 修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただきます。

保証とアフターサービス 必ずお読みください。

この商品の保証とアフターサービスについては、日本国内においてのみ適用します。

保証書(一体) この商品は保証書つきです。

保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げの日から1年間

修理を依頼されるときは

持込修理

26～27ページの『「故障かな」と思ったときは』を調べていただき、なお異常のあるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中の場合	保証期間が過ぎている場合
修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。なお、修理内容によっては商品交換で対応させていただきます。	修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ（修理料金＝技術料＋部品代）

技術料	部品代
診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合があります。

補修用性能部品の保有期間

シェーバーの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

仕様

定格電圧	AC100-240V 50-60Hz 共用
消費電力	本体 : 約9W (AC100V充電時) LED光乾燥器 : 約9W (AC100V乾燥時) (RM-LX10D/LX8Dのみ)
使用電池	リチウムイオン電池 DC3.6V 1本 定格容量 : 1300mAh (1.5時間充電時)
充電時間	1.5時間 (室温10~35℃)
質量	本体 : 約240g (RM-LX10D/LX9) 約235g (RM-LX8D/LX7) 電源アダプター : 約80g LED光乾燥器 : 約163g (RM-LX10D/LX8Dのみ)
付属品	シェーバーオイル、掃除用ブラシ、ポーチ

LED光乾燥器での除菌について

- 乾燥中(作動後約1.5時間)は、LED光乾燥器のLED照射と温熱で外刃と光触媒コーティングの内刃を除菌します。
- 乾燥時間は約1.5時間行います。乾燥終了後は自動的にLED光除菌モードに切り替わり約15時間LEDを照射します。
- 実使用したシェーバーの実証結果ではありません。

試験依頼先	一般財団法人 日本食品分析センター
試験成績書発行日	2018年4月16日 (RM-LX10D/RM-LX8D)
試験成績書発行番号	第17146784003-0101号 (RM-LX10D/RM-LX8D)
試験方法	LED光乾燥器で乾燥およびLED照射した 外刃と内刃の除菌率を測定
除菌の方法	ヒーターの温熱とLED照射
対象部分の名称	外刃と内刃
試験結果	99%の除菌効果

内蔵LED光と光触媒によるおい低減について

■におい低減効果:RM-LX10D/RM-LX9

①当社調べ。長崎県工業技術センターが所有する(株)島津製作所製の「におい識別装置」で測定。②試験方法:5日間使用(1回/1日)したシェーバー「内蔵LED光と光触媒(内刃にコーティング)」有効品と無効品を高温多湿の環境下に放置した後のニオイ成分(有機酸系を含む)を測定。臭気指数の差で評価。③試験結果:「内蔵LED光と光触媒」有効品:17.8 無効品:19.7(有効性-1.9ポイント) ④試験機種:RM-LX10D

●官能試験:当社調べ。本試験で使用したシェーバーのにおいを評価者(30名)で確認し、内29名(96.7%)が「内蔵LED光と光触媒」有効品の方が無効品よりにおわないと判定。
※においの感じ方には個人差があります。

消耗部品・別売り部品

替刃・シェーバークリーナーを用意しています。刃は消耗品です。早めに別売の替刃と交換してください。

交換の目安は、

1日1回3分間使用して、正しい使いかた(13~17ページ参照)、お手入れ(18~23ページ参照)をしていたいただいた場合。

・外刃……約1年半

・内刃……約1年半

日立の家電取扱店でお買い求めください。

替刃(外刃) K-LX5S(RM-LX10D/RM-LX9)
K-LX4S(RM-LX8D/RM-LX7)

替刃(内刃) K-LX2U

潤滑剤(シェーバークリーナー) SC-51H

オイル(部品番号 CL-324 008)

愛情点検



長年ご使用のシェーバーの点検を!

こんな症状はありませんか

- 電源アダプターが異常に熱くなる。
- 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

製品を廃棄するときのお願い

この製品には、リチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、リチウムイオン電池を取りはずしていただき、製品をお買い上げの販売店、またはリチウムイオン電池のリサイクル協力店へお持ちいただき、リサイクルへご協力をお願いいたします。リサイクル協力店の詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ

<http://www.jbrc.com/>

蓄電池以外にも、リサイクル可能な部品が含まれています。蓄電池以外の部品の廃棄に際しましては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。

⚠ 危険



禁止

- ・取り出した蓄電池は充電や以下のことをしない。
(発熱・発火・破裂の原因)
火への投入、加熱をしない。くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない。⊕と⊖を金属などで接触させない。ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。火のそばや炎天下など高温の場所で放置しない。

⚠ 警告



必ず守る



禁止

- ・取り出した蓄電池は乳幼児の手の届くところに置かない。
- ・蓄電池の液が漏れたときは、素手で触れずに以下の処置をする。
液が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師に相談する。液が体や衣服についたときは、きれいな水で十分洗い流したあと医師に相談する。
- ・製品を廃棄するとき以外は分解しない。(火災・感電・けがの原因)

蓄電池の取りはずしかた

⚠ 危険



禁止

- ・取りはずした端子や蓄電池のリード線の切り口は、金属を含まないテープ等で絶縁し、互いに接触させない。また、切り口や端子を人体や他の金属に接触させない。(ショート・やけどの原因)

1 シェーバーが完全に動かなくなるまで、スイッチを「ON」にして蓄電池を放電させる

約20分間で自動停止するため、動かなくなるまで繰り返してください。


2 キャップ、外刃組、内刃組をはずす

3 スwitchを「OFF」にして、背面側のスクリュー 32 3 ピースを⊖ドライバーではずす


スクリューピース




- 4 リアピースのネジを⊕ドライバーで
はずす




- 5 フロントパネルとリアパネルのネジ
を⊕ドライバーではずす




- 6 トップリングを持ち上げ、トップリング
とフロントピースAの隙間に⊖ドライバー
を差し込み、サムレストを取りはずす



- 7 ⊕ドライバーでネジをはずし、フロント
ピースAを取りはずす




- 8 ⊕ドライバーでネジをはずし、フロント
パネルとフロントピースBをはずす




製品を廃棄するときのお願い


9 スイッチパネルとスイッチボタンをはずす



10 ⊕ドライバーでネジをはずしインナーパネルをはずす



11 インナーパネルをリード線がつながった状態で前面側に引っ張ってはずし、蓄電池をリアパネルから取り出して、蓄電池の根元近くでリード線を別々に切る



12 蓄電池の端子やリード線の切り口を互いに接触しないよう金属を含まないテープ等で絶縁する

Product warranty and after-sales service are only valid in Japan.

Smart shaving with the rotary shaver (P.2)

Lightly apply the blades to skin and slowly shave to shave off gently and cleanly.

1. Lightly hold the main body with the front (switch side) toward you.
2. Stretch out the skin by hand to raise beard from the roots of the beard.
3. Shaving with the flow of beard

Lightly apply the blade surface perpendicular to skin with the trimming blade side up.

(Shaving with the flow of beard)

Never press the blades strongly.

Slowly shave against the flow of beard by gliding lightly over beard.

Be careful not to apply the outer blade to sideburns.

For widely shaving under your nose using the rotary, the reciprocating trimmer blade can be lowered.

4. Shaving in the upward direction (finishing shaving)

Change the way of holding the main body, and lightly apply the blade surface perpendicular to skin with the front side up. (Shaving in the upward direction)

Never press the blades strongly.

Slowly shave against the flow of beard by gliding lightly over beard.

Strongly pressing it against skin, or shaving in the upward direction in step 4 alone without shaving with the flow of beard in step 3 will cause redness or irritation.

Preparation before use (P.3~6)

How to charge (P.3)

Charge before first use.

Make sure to use the included power adaptor for 100 - 240V AC power. You can also charge by using an LED light dryer (included in the RM-LX10D, RM-LX8D).

The recommended charging temperature range is 10 to 35°C. Charging outside the recommended temperature range will slow the charging reaction and cause insufficient charging. As a result, the number of times the product can be used may decrease or the product may not be charged.

If the number of operating times is extremely small in spite of use in accordance with the instructions, it is considered that the battery life is about to expire. For battery replacement, consult with your distributor or customer service representative listed on page 28.

(The battery life greatly varies according to the conditions of use and storage.)

⚠ WARNING

Never connect or disconnect to/from the outlet with wet hands. (Cause of electric shocks or injury)

Do not use the power adaptor and LED light dryer in a place where water is splashed, such as a bathroom, or in a place with high humidity. (Cause of electric shocks and short circuits)

Wipe away water drops on the main body sufficiently to dry it before charging.

(Cause of burns due to short circuits and heat generation)

If water droplets are on the main body socket, wipe them off and then dry.

1. Turn "OFF" the switch and connect the power adaptor to the main body and outlet.

Charging time is 1.5 hour.

During charging, the power adaptor and the main body may slightly heat up, this is not abnormal.

When the switch is turned "ON," this cannot be charged.

When the battery is completely discharged, the charging lamp may not light. If charging is continued as it is, the charging lamp has lit.

Please use another outlet if noise is generated from the TV, etc., during charging or operation.

2. After completion of charging, disconnect the power adaptor.

With one charge, it can be used for approximately 21 days (3 minutes of use per day).

The number of operating times may decrease depending on the operating conditions, such as beard thickness, pressing force to skin, method of maintenance, and low ambient temperature.

Time to charge (P.5)

Indication of the remaining battery level

RM-LX10D/LX9

The "FU" lamp lights 100%

The "90" lamp lights 90%

Between "90" and "10," the number changes in units of 10 to indicate the remaining battery level.

The "10" lamp flashes 10% or less

(Charging is required)

RM-LX10D RM-LX9	The "10" lamp flashes
RM-LX8D RM-LX7	The "EMP" lamp alone lights or flashes

Remaining battery level
(Does not light during charging.)



RM-LX8D/LX7

The "HIGH," "MID," and "EMP" lamps light ... 80% or more

The "MID" and "EMP" lamps light ... under 80%

The "EMP" lamp alone lights or flashes ... 20% or less (charging is required)

※ The lamp may go out earlier depending on the operating conditions, such as beard thickness, pressing force to skin, method of maintenance, and ambient temperature.

※ When the remaining battery level "EMP" lamp lights or flashes or the "10" lamp flashes, the motor may stop automatically to prevent excessive discharge.

Charging by using an LED light dryer (P.6) (included in the RM-LX10D, RM-LX8D)

1. How to connect

Connect the power adaptor to the LED light dryer and an outlet. Set the main body to the LED light dryer so that the charging terminal on the side of the main body comes in contact with the charging contact, and the charging LED lights to start charging.

• Push in the main body until it clicks. If it is not set properly, the charging LED and charging lamp on the main body do not light.


2. After completion of charging

Remove the main body from the charging connector while holding the LED light dryer, and disconnect the power adaptor from the outlet and LED light dryer.

Do not place the main body with the blade surface facing upward.

Names of parts and their functions (P.7~9)

RM-LX10D, RM-LX9



① **Cap** : Protects the blade.

② **Outer blade**

③ **Outer blade assembly (Replacement : K-LX5S)**

④ **Inner blade assembly (Replacement : K-LX2U)**

⑤ **Inner blade assembly detachment knob**

The inner blade assembly can be detached by holding and sliding the knob.

⑥ **Outer blade assembly detachment button**

The outer blade assembly can be removed. Do not push during use.

⑦ **Switch**

⑧ **Battery (Built in)** : Lithium ion battery 1 pcs.

⑨ **Main body socket**

⑩ **Reciprocating trimmer**

⑪ **Trimmer knob**

⑫ **Inner blade**

⑬ **Built-in LED**

⑭ **Remaining battery level (Blue)**

The capacity of the battery is displayed digitally.

When the "10" lamp flashes during use, this indicates that charging is required.

⑮ **Switch lock lamp (🔒)**

⑯ **Charging lamp (🔌)**

During charge: The lamp turns on. (Red)

After charging is completed: The lamp turns off.

⑰ **Charging terminal on the side of the main body (RM-LX10D only)**

⑱ **Curly beard catcher**

Guides long or rough beard into the outer blade.

⑲ **Trimming blade**

Used when a difficult to shave long beard is shaved with the outer blade, or when sideburns are closely trimmed.

⑳ **Trimming knob** : Slide rightward to push up the trimming blade.

Switch lock (🔒)


When the switch is turned "OFF," the lock mark (🔒) flashes. During that time, if the switch is held down for 3 seconds, the switch is locked.

No sound is produced.

When the switch is locked, the lock mark lights and then goes out in 5 seconds.

To release the lock, hold down the switch for 3 seconds.

RM-LX8D/RM-LX7



- 21 **Cap**: Protects the blade.
- 22 **Outer blade**
- 23 **Outer blade assembly (Replacement : K-LX4S)**
- 24 **Inner blade assembly (Replacement : K-LX2U)**
- 25 **Inner blade assembly detachment knob**
The inner blade assembly can be detached by holding and sliding the knob.
- 26 **Outer blade assembly detachment button**
The outer blade assembly can be removed. Do not push during use.
- 27 **Switch**
- 28 **Battery (Built in)** : Lithium ion battery 1 pcs.
- 29 **Main body socket**
- 30 **Reciprocating trimmer**
- 31 **Trimmer knob**
- 32 **Inner blade**
- 33 **Remaining battery level indicator lamp (Blue)**
The capacity of the battery is displayed by three lamps. When the "EMP" alone lamp lights or flashes during use, this indicates that charging is required.
- 34 **Switch lock lamp (🔒)**
- 35 **Charging lamp (🔌)**
During charge: The lamp turns on. (Red)
After charging is completed: The lamp turns off.
- 36 **Charging terminal on the side of the main body (RM-LX8D only)**
- 37 **Curly beard catcher**
Guides long or rough beard into the outer blade.
- 38 **Trimming blade**
Used when a difficult to shave long beard is shaved with the outer blade, or when sideburns are closely trimmed.
- 39 **Trimming knob** : Slide rightward to push up the trimming blade.


Switch lock (🔒)

When the switch is turned "OFF," the lock mark (🔒) flashes. During that time, if the switch is held down for 3 seconds, the switch is locked. No sound is produced.


When the switch is locked, the lock mark lights and then goes out in 5 seconds.

To release the lock, hold down the switch for 3 seconds.

Power adaptor (KH-88)



LED light dryer RM-LX10D/LX8D



Accessories




- 40 **Power plug**
Insert this into the outlet to its base.
- 41 **Plug for equipment**
- 42 **Cord**
- 43 **Cleaning brush**
- 44 **Shaver oil**
- 45 **Pouch**
- 46 **Main body detection switch**
When the main body is set properly, the charging lamp lights.
- 47 **Light emitting lens**
- 48 **Select switch** : Each time the switch is pressed, the state changes.
- 49 **Charging contact**
- 50 **Catch**
- 51 **Drying LED**
During drying: Lights
During LED continuous irradiation: Flashes
- 52 **Charging LED**
Lights for 10 seconds at the start of charging and then goes out.
- 53 **Socket**
Insert the plug for equipment of the power adaptor.
- 54 **Fan**

※ The LED light dryer cannot be used with RM-LX9 and RM-LX7.








Safety precautions

Never fail to observe (P.10~12)

- Items described here are for using the product safely and properly, and to prevent hazards and injury to the user and other persons before they occur.
- Items are classified as follows.
All items are important descriptions related to safety, therefore make sure to observe them.






 DANGER	Extent of imminent hazard which has the potential to cause death or serious injury to the user in the case of improper handling.
 WARNING	Extent of hazard which has the potential to cause death or serious injury to the user in the case of improper handling.
 CAUTION	Extent of hazard or damage which has the potential to cause injury to the user or damage to physical property (houses and household goods) in the case of improper handling.

<Example of graphic illustration>


-  This symbol means "prohibited" (never do this).
 -  "Disassembly prohibited"
 -  "Prohibited use in wet location"
 -  "Prohibited to wet"
-  This symbol means "compulsory" (be sure to do).
 -  "General activities"
 -  "Pull out the power cord from outlet"

- After reading this manual, the user should preserve it in a place where it can be referred to at any time.

WARNING

-  Use only 100 - 240V AC for power supply. (Cause of fires and electric shocks)
Never allow pins or dust to adhere to the power plug and plug for equipment.
(Cause of electric shock, short circuit and ignition)
Never use a power cord if they are damaged or insertion to the outlet is loosened.
(Cause of electric shocks, short circuits and ignition)
Never place the shaver within reach of children. (Cause of injury)
Do not damage, unnecessarily bend, pull, twist, bind, place a heavy object on top, sandwich, process or wind the power cord around the power adaptor, etc.
(If the power cord breaks, fires or electric shocks may occur.)
Do not look into the light emitting lens portion while the LED light dryer is in use.
(Cause of blindness by ultraviolet light)
-  Never wash the power adaptor and LED light dryer with water. Also, never soak them in water or splash water on them. (Cause of electric shocks and short circuits)
Never foam-shave or clean with water while using the AC.
(Cause of electric shocks and short circuits)
-  Do not use the power adaptor and LED light dryer in a place where water is splashed, such as a bathroom, or in a place with high humidity. (Cause of electric shocks and short circuits)
-  Be sure to disconnect the power adaptor from the outlet and main body for maintenance.
Never connect or disconnect the power plug to/from the outlet with wet hands.
(Cause of electric shocks or injury)
-  Never modify the shaver. Only a qualified technician may make repairs.
(Cause of fires, electric shocks or injury) - Consult your distributor for repair.

CAUTION

-  Check for any breakage or deformation of outer blade before use. (Cause of damage to skin)
The outer blade wears each time it is used. When wear proceeds, breakage of blades may occur during use and cause damage to skin. Replace it with a separately sold replacement blade as soon as possible.
When disconnecting a power plug for equipment, do not pull the cord, but be sure to pull the plug to disconnect. (Cause of electric shocks, short circuits or ignition)
Never use any other power adaptor and LED light dryer than the ones included.
Also, do not charge any other product with the included power adaptor.
(Cause of fires by short circuits or abnormal heating)
Regularly clean the power plug and plug for equipment so that dust does not form on them.
(Cause of electric shocks, short circuits or ignition)

- ❗ Do not apply the trimming blade directly to ears and nose. (Cause of injury to ears and nose)
Use carefully if you have acne or abrasions on skin. (Breakage causes damage to skin)
Wipe away water drops on the main body sufficiently, and charge in dry state.
(Cause of short circuits, burns due to heating)
After washing with water and drying, make sure to apply the shaver oil to the outer blade, trimming blade, and reciprocating trimmer. (Cause of deterioration in sharpness, reduction in operating times, premature damage due to wear of the outer blade, heat generation of the blade, etc.)
In case of accidental ingestion of shaver oil, force person to drink a large amount of water to vomit the oil, and seek medical attention. (Cause of damage to physical condition)
In case of accidental entry of shaver oil into eyes, immediately wash with a sufficient amount of flowing water and seek medical attention. (Cause of eye impairment)
After operation, keep it in a place free from moisture. (Cause of damage to the shaver if left in a bathroom due to condensation and rust occurring inside the main body)
After use, make sure to put on the cap.
(Cause of damage to skin by breakage or deformation of the outer blade)
Wipe off water droplets if adhering to the main body socket.
Before use, make sure to check the AC outlet voltage. (Cause of fires or electric shocks)
- ⊘ This is used for shaving only. Never use it for other (for hair, etc.) than shaving.
(Causes of damage to skin and shortening the life of the outer blade.)
Never share the shaver with family members or others. (Cause of infection or inflammation)
Never press it strongly to the skin.
(Cause of damage to skin especially lips and cause of damage to the outer blade)
Do not touch the edge of the inner blade with bare hands. (Cause of injury to fingers)
Do not shave with the outer blade removed (with the inner blade alone). (Cause of damage to skin)
Never shave with only a part of the outer blade or bring fingers or nails into contact with the outer blade during use. (Cause of damage to the outer blade resulting in damage to skin)
During maintenance, do not apply the cleaning brush to the perforated cutting foil.
(Cause of breakage of the outer blade)
Do not remove the main body from the LED light dryer during drying.
(Cause of burns by the light emitting lens or outer blade that becomes hot during drying)
- ⚡ Disconnect the power plug from the outlet when it is not used. (Cause of injury, burns, or electric shocks and fires from electric leakage due to insulation degradation)

If the blade surfaces are applied to the skin too strongly as the battery level is low or maintenance is inadequate, an automatic stop may be made by the protection circuit functioning under an increased load. The shaver can be used by connecting the power adaptor and turning "ON" the switch again. Charge as it is or carry out a sufficient level of maintenance.
If the shaver does not move even when the switch is turned "ON," connect the power adaptor to the main body, insert the power plug into an outlet, and then turn "ON" the switch again.

Safety precautions (P.13)


- Never use cream or gel shaving agents. (Cause of clogging and damage to the blade)
- Never soak the blade in water. (Cause of damage to the shaver)
- Never allow to dry or leave it in a place exposed to direct sunlight and high temperatures.
(Cause of damage to the shaver due to deformation and deterioration of the waterproof rubber)
- Never wipe the shaver, power adaptor and LED light dryer with alcohol, benzene, and thinner, etc.
(Cause of deformation and discoloration)
- Never dry it using a dryer or a fan heater, etc. (Cause of deformation or damage to the shaver)
- Do not dry any other body than this shaver with the LED light dryer. (Cause of failures)
- Do not place the LED light dryer in a tilted or unstable position, and do not move it during use.
(Cause of failure of the equipment)

How to use (P.13~17)

How to shave (P.13)

⚠ CAUTION

Check that there is no breakage and deformation of the outer blade before use. (Cause of damage to skin)
Use carefully if you have acne or abrasions on skin. (Breakage causes damage to skin)
Never press it strongly to the skin.
(Cause of damage to skin especially lips and cause of damage to the outer blade)
Never shave with only a part of the outer blade or bring fingers or nails into contact with the outer blade during use. (Cause of damage to the outer blade resulting in damage to skin)

- For initial use, trim while lightly applying the shaver to skin.
1. Turn "ON" the switch.
The remaining battery level lights.
Charge if the remaining battery level "10" lamp flashes. (RM-LX10D/RM-LX9)
Charge if the remaining battery level "EMP" lamp alone lights or flashes. (RM-LX8D/RM-LX7)
Charge by connecting the power adaptor to the main body or use the shaver as it is with alternating current.
Never touch the switch during operation.
The built-in LED on the main body lights. (RM-LX10D/RM-LX9)
 2. Shave with the trimming blade up so as to lightly glide the shaver against the flow of beard in the arrow direction.
The recommended operating temperature is in the range of 10 – 35°C.
Use or storage at a temperature below the recommended temperature may disable the shaver or cause a reduced number of operating times.
Never operate the shaver continuously for 20 minutes or more. The shaver automatically stops in approximately 20 minutes as a circuit protector. You can use it by turning on again.
When shaving a long grown beard which is difficult to shave by the outer blade
Cut long grown beard short with the trimming blade, and finish with the outer blade.
For widely shaving under your nose using the rotary blade, lower the reciprocating trimmer with the trimmer knob.
 3. After use, turn "OFF" the switch and attach the cap to the shaver.
The lock mark () flashes.
During that time, if the switch is held down for 3 seconds, the switch is locked. No sound is produced.
When the switch is locked, the lock mark lights and then goes out in 5 seconds.
To release the lock, hold down the switch for 3 seconds.
(RM-LX10D/RM-LX9)
The remaining battery level goes out in approximately 5 seconds. However, if the "10" lamp flashes, it will continuously flash for 20 minutes even after 5 seconds have passed, so make sure to charge it.
The built-in LED on the main body goes out after lighting for 20 minutes with the switch turned "OFF."
To put it out immediately, press the switch again.
(RM-LX8D/RM-LX7)
The remaining battery level lamp goes out in approximately 5 seconds.

Foam-shaving is possible. (P.14)

WARNING

Foam-shaving is not allowed with AC. (Cause of electric shocks and short circuits)

Never press it strongly to the skin.

(Cause of damage to skin especially lips and cause of damage to the outer blade)

CAUTION

Never use cream and gel shaving agents. (Cause of clogging or damage of the blade)

Before foaming, check the outer blade for breakage or deformation. (Cause of damage to skin)

Use carefully if you have acne or abrasions on skin. (Breakage causes damage to skin)

After foam-shaving, be sure to wash off foam and apply the shaver oil to the outer blade, trimming blade, and reciprocating trimmer. For application points, see Section 5 on page 20.

Face wash that can be used	Face wash foam		Soap		Shaving agent		handmade facial cleanser
	Without scrub Without exfoliating action	With scrub With exfoliating action	Solid	Liquid	Foam	Cream Gel	
To use bubbles foamed by hand or to use a shaving foam	○	×	○	○	○	×	×
To make bubbles with the shaver blade	○	×	×	○	—	×	×

○: Usable, ×: Use prohibited

Preparations for foam-shaving

- In the case of using face wash foam
Refer to the types of face wash products that can be used.
(Cause of skin trouble, clogging of the blade, or failure)
- (1) Before making foam, check and clean beard clippings.
 - (2) Moisten the outer blade with water or tepid water.

- (3) Take face wash foam on to fingers, and spread it over the outer blade.
Foam can be made with a light coating on the outer blade.
- (4) Foam is generated by turning "ON" the switch on the main body.
If the amount of foam is small, foam can be regenerated by adding a small amount of water to the outer blade portion with a finger moistened with water or hot water.
When face wash foam runs out, no foam will come out.
 - In the case of using soap
Foam well and apply to the agent.
 - In the case of shaving foam
Apply shaving foam to your face.

Foam-shaving

1. Further lightly press it to the skin to shave upward than when shaving dry (without shaving foam).
Add foam as appropriate because if it dries, poor sliding on skin will result.
2. Be sure to clean with water after foam-shaving with soap.
For how to clean with water, refer to "Maintenance" on page 18-21.
If soap remains, it will harden and damage the shaver including impairing the rotation of the inner blade, resulting in deterioration in sharpness and a reduction in operating times.
3. Apply lubricant and store it in a place free from moisture after shaving.
Leaving it in a bathroom, etc., may result in damage since condensation and rust will occur inside the main body.

How to use with AC (P.16)

⚠ WARNING

Avoid using in a place where water is splashed such as a bathroom or in a place with high moisture.

(Cause of electric shocks and short circuits)

Never foam-shave or clean with water. (Cause of electric shocks and short circuits)

1. Connect the power adaptor to the main body and outlet and turn "ON" the switch.
If the battery is completely discharged, the shaver will sometimes be difficult to start.
In this case, if the switch is turned "OFF," the battery is placed into a charging status.
Operate after charging the battery for about one minute.
2. After use, turn "OFF" the switch and disconnect the power adaptor from the outlet and main body.

How to shave with trimming blade (P.17)

⚠ CAUTION

Do not allow beard into the blade edge instantly.

(Cause of deterioration in sharpness because beard is pulled or becomes entangled)

Never press the blade edge strongly or drag it sideways. (Cause of damage to skin)

1. Turn "ON" the switch and extend the trimming blade.
2. Lightly press the trimming blade perpendicular to skin and slowly shave in the arrow direction.
Be careful not to let hair in the outer blade.
3. After use, turn "OFF" the switch and store the trimming blade by pressing it down so as not to touch the metallic portion.

Maintenance (P.18~23)

Cleaning with water (P.18)

⚠ WARNING

Never wash the power adaptor and LED light dryer with water. Also, never soak them in water or splash water on them. (Cause of electric shocks and short circuits)

Be sure to disconnect the power adaptor from the outlet and main body for maintenance.

Never connect or disconnect the power plug to/from the outlet with wet hands.

(Cause of electric shocks or injury)

Never clean with water while using the AC. (Cause of electric shocks and short circuits)

⚠ CAUTION

Never push the blades strongly. (Cause of damage to finger)

Do not use hot water. (Cause of deformation or failure)

Never soak in water. (Cause of failure)

Never use bathroom or toilet cleaner, etc. (Cause of failure)

After use (especially shaving with soap), make sure to perform maintenance. Make sure to wash the outer blade - inner blade assembly with water. (Cause of deterioration in sharpness or scattering of beard cuttings) Apply the shaver oil (included) to the outer blade, trimming blade, and reciprocating trimmer during each time of washing with water, or once a week in the case of brush cleaning. Otherwise, spray lubricant (shaver cleaner) available as an optional extra.

- Smoothens rotation.
- Keeps sharpness.
- Prevents wearing of the blade.
- Prevents reduction in operating times.
- Prevents generation of heat of the blade.

The outer blade assembly and inner blade assembly can be washed with water.

Since clotted hair may not be removed by simply washing with water, occasionally remove it by using a cleaning brush.

1. Turn "OFF" the switch and remove outer blade assembly.

Press the outer blade assembly detachment button (①) and remove the outer blade assembly in the direction of the arrow (②).

Be sure to turn "OFF" the switch because if the switch is "ON," the inner blade will rotate.

2. Wash the outer blade, inner blade, and trimming blade with water.

If the contamination is severe or difficult to remove:

If a large amount of beard clippings accumulate inside, the internal beard clippings may be hard to remove by simply washing with water. In such a case, remove the head holder and the outer-inner blade assembly once, and clean the beard clippings with the cleaning brush.

If buildup is severe or difficult to remove, wash with water, apply a small amount of kitchen detergent (neutral) to the outer blade, turn "ON" the switch, and evenly foam the entire surface of the blade for approximately 20 seconds. Then, wash the shaver once again to remove buildup.

If buildup still cannot be removed, remove the outer-inner blade assembly, soak the shaver in water or lukewarm water containing a small amount of kitchen detergent (neutral) for approximately eight hours, then wash it with water to remove buildup.

Please refer to "How to replace the outer blade assembly and inner blade assembly" on pages 24 to 25 to detach or attach the outer blade assembly and inner blade assembly.

Never use bathroom or toilet detergents, etc.

3. Wipe water drops off the body, and dry.

If the outer blade assembly is removed, quick drying will result.

Never shake the main body to drain off water. (Cause of disconnection of inner blade assembly)

Never dry in places exposed to direct sunlight or high temperatures.

(Cause of failure by degradation of water-proof rubber or deformation of the body)

Never dry with a dryer, etc. (Cause of failure)

Keep out of reach of children.

4. Attach the outer blade assembly.

Attach without pushing the outer blade assembly detachment button.

Check the outer blade assembly for flotation.

The outer blade assembly cannot be connected in a state where it is facing back to front.

5. After drying, turn "ON" the switch, apply one drop of the included shaver oil to each portion of the outer blade, trimming blade, and reciprocating trimmer indicated by the arrows shown in the illustration at the right, and turn "OFF" the switch in 4 to 5 seconds. Wipe the surfaces of the outer blade and trimming blade with tissue, etc., and attach the cap.

⚠ CAUTION

After drying, be sure to apply the shaver oil to the outer blade, trimming blade, and reciprocating trimmer. (This will prevent deterioration in sharpness, reduction in rotational rate of the motor, reduction in operating times, premature damage due to wear of the outer blade, and heat generation of the blade.)

6. After maintenance, keep the shaver in a place free from moisture.

Leaving the shaver in a bath, etc., will cause failure due to dew condensation inside the body.

7. Prevent deterioration of the battery.

If the shaver is not used for a long time, charge it for 1 hour once every six months to prevent deterioration of the battery.

Drying with the LED light dryer (P.20) (included in the RM-LX10D, RM-LX8D)

The main body and trimming blade cannot be dried.


Use at an ambient temperature of 15 °C or more.

1. Connect the power adaptor to the LED light dryer and an outlet.

Do not block the suction slot.

Keep out of the reach of children.

- After washing with water, wipe off water droplets on the main body, and attach the outer blade assembly. Lightly wipe off water droplets on the blade surfaces with tissue, etc.
Insufficient wiping may cause water droplets to remain.
- Mount the main body on the LED light dryer.
Set the main body as its front (switch side) faces front and its blade surfaces face down.
Wipe off water droplets adhered to the main body.
Be careful because the main body may topple over if tilted forward.
Do not use with other models.
 - Push in the main body until it clicks. If it is not set properly, the charging LED and charging lamp on the main body do not light.
- Press the select switch.
During drying, the drying LED lights in blue, and the light emitting lens lights in purple, and the fan rotates. The drying time is approximately 1.5 hours. After completion of drying, it automatically switches to 15 hours' LED irradiation and 1.5 hours' charging. (The drying LED flashes slowly.) If the ambient temperature is under 15°C, which is sensor-detected, the drying time becomes approximately 3 hours.



If the select switch is pressed when the main body is not set properly, the drying LED flashes quickly (at intervals of 0.5 seconds). (Error display)

Set the main body again.

Do not remove the main body during drying (when the drying LED lights).

If you want to use the main body during drying, press the select switch once to stop drying, pick up the main body, and check that the blade surface has cooled down before use. (Cause of burns by the light emitting lens portion or outer blade that becomes hot during drying)

- After completion of drying (the drying LED goes out), take out the main body, and disconnect the power adaptor from the outlet.
- After drying, apply the shaver oil, and keep it in a place free from moisture.
For details, see sections 5 to 6 on page 20.

Brush cleaning (P.22)

- Turn "OFF" the switch, and remove the outer blade assembly.
For how to detach or attach the outer blade assembly/inner blade assembly, refer to "How to replace the outer blade assembly and inner blade assembly" on page 24 to 25.
- Clean the outer blade assembly and inner blade assembly.
If the inside of the inner blade is severely contaminated, perform soak washing on page 19.
- Remove the inner blade assembly, and clean the main body and trimming blade.
Clean the built-in LED lens portion carefully because beard clippings easily accumulate in the built-in LED lens portion.
- After cleaning, store the trimming blade, attach the outer blade assembly and inner blade assembly, and attach the cap to the shaver.

Recommended

Once a week, turn "ON" the switch, spray small amounts of the included shaver oil to the outer blade and trimming blade, and after 4 to 5 seconds, turn "OFF" the switch, and wipe the surfaces of the outer blade and trimming blade with tissue, etc.

Remove contamination on the main body with a cloth which contains water or diluted kitchen detergent (neutral) and firmly wrung.

⚠ CAUTION

Never use alcohol, benzene, and thinner, etc. (Causes of deformation and discoloration)

Do not tilt the LED light dryer or turn it upside down.

(Cause of spillage or internal entry of water droplets having accumulated in the catch)

Maintenance of the LED light dryer (P.23) (included in the RM-LX10D, RM-LX8D)

The LED light dryer cannot be washed with water.

Make sure to disconnect the power adaptor from the LED light dryer.

1. Clean the catch.
Remove the catch by sliding it.
Be careful not to tilt it if water has accumulated.
Pour out the water, and lightly wipe with a dry cloth or tissue, etc.
When removing the catch, if the LED light dryer is turned upside down, water droplets may enter the inside, short-circuiting the circuit board.
After maintenance, attach the catch.
2. Clean the inside.
Lightly wipe away dust, dirt, etc., adhered to the light emitting lens and the inside with a cloth or tissue, etc., moistened with water.
Clean the corners and projections and depressions with a cotton swab, etc.

How to replace the outer blade assembly and inner blade assembly (P.24~25)

⚠ CAUTION

When replacing the blades, make sure to disconnect the power plug and turn "OFF" the switch.

(Cause of failures)

Never strongly hold the outer blade assembly and inner blade assembly.

(Cause of damage and injury to fingers)

Never touch the inner blade with bare hands. (Cause of injury to fingers)

Be sure to apply the included shaver oil after replacement of the blade.

(Cause of deterioration in sharpness, reduction in operating times, premature damage due to wear of the outer blade, heat generation of the blade, etc.) For application points, see Section 5 on page 20.

1. Turn "OFF" the switch, and remove outer blade assembly.

Push the outer blade assembly detachment button (①), and remove the outer blade assembly in the direction of the arrow (②).

Make sure to turn "OFF" the switch because the inner blade rotates when it is turned "ON."

2. Remove the inner blade assembly.

The inner blade assembly is removed by holding the inner blade assembly detachment knob (①) and sliding it straight in the direction of the arrow (②).

Be aware that pulling upward will cause failure due to deformation, etc.


3. Attach a new inner blade assembly.

- When attaching the inner blade assembly, make sure to turn "OFF" the switch.

Also, be careful to prevent the switch from turning "ON" carelessly. (Cause of injury to fingers)

- If the inner blade assembly is not attached securely, this will cause a failure.

- (1) Insert the fixing plate into the attachment guide horizontally.




- (2) Insert the inner blade shaft into the shaft hole.

If insertion is difficult, hold down the inner blade with tissue, etc. (①), and turn it to allow smooth attachment (②).

Flotation of the inner blade assembly will cause failure.

If the inner blade assembly is attached in the wrong way, deformation, etc., will occur to cause failure.



4. Attach the outer blade assembly.

Attach without pushing the outer blade assembly detachment button.

Check the outer blade assembly for flotation.

日立ロータリーシェーバー保証書

持込修理

保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 式	RM-LX10D/RM-LX9/RM-LX8D/RM-LX7		
保 証 期 間	本体：1年（外刃・内刃は除きます。）		
※お買い上げ日	年	月	日
※お客様	お 名 前	様	
	ご 住 所	〒 電話 ()	
※販売店	住 所 名	〒 電話 ()	

※印欄に記入のない場合は無効となりますのでご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 - ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 - 贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」(28 ページ)にお問い合わせください。
 - お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
 - 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書の「保証とアフターサービス」(29 ページ)をご覧ください。

修理メモ

◎日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社

〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12 電話 03 (3502) 2111