

# Hướng dẫn sử dụng đơn giản RZ-S2JY



## ■ Bảng điều khiển vận hành

### Bảng điều khiển vận hành và bộ phận hiển thị

Để minh họa, tất cả các nút hiển thị đều được bật sáng trong hình.

**Nút Bật/Tắt**  
Bật và tắt nguồn.

**Nút Hủy bỏ**  
Dùng để dừng nấu hoặc chế độ "Warm(Giữ ấm)" và hủy hẹn giờ nấu.

**Nút Nấu**  
Dùng để bắt đầu nấu, chế độ "Rapid(Nhanh)" và "Warm(Giữ ấm)" hoặc bật Hẹn giờ.

**Nút Hẹn giờ**  
Dùng để kích hoạt thời gian hẹn giờ khi cài đặt hẹn giờ.

**Màn hình hiển thị Giờ/Phút**  
Cho biết thời gian nấu còn lại, thời gian hiện tại, thời gian giữ ấm, v.v.

**Màn hình hiển thị Chế độ nấu cơm**  
Dùng để hiển thị trạng thái. Chọn menu khi giữ ấm, "Mix(Cơm trộn)" hoặc "Porridge(Nấu cháo)".

**Nút menu**  
Chọn chế độ "Warm(Giữ ấm)", "Mix(Cơm trộn)", "Porridge(Nấu cháo)". \*Khi sử dụng chế độ nấu "Normal(Thông thường)" hoặc "Rapid(Nhanh)", bạn không cần nhấn nút chọn chế độ. \*Khi nấu cơm gạo lứt, chọn chế độ "Mix(Cơm trộn)" (nhấp nháy)".

**Đèn nấu**  
Dùng để thông báo bằng cách bật sáng trong quá trình nấu hoặc nhấp nháy trước khi hoàn tất chế độ "Warm(Giữ ấm)", "Mix(Cơm trộn)", "Porridge(Nấu cháo)" hoặc cài đặt hẹn giờ nấu.

**Đèn hẹn giờ**  
Đèn sẽ sáng khi đặt hẹn giờ.

**Nút Cài đặt thời gian**  
Dùng để đặt thời gian hiện tại hoặc thời gian hẹn giờ.

## ■ Nấu cơm

Ví dụ: Khi nấu cơm bằng chế độ "Bình thường"

Thời gian và các giá trị trong hình chỉ mang tính minh họa.

- Nhấn để hiển thị thời gian hiện tại**  
Màn hình hiển thị 19:27
- Nhấn để bắt đầu nấu**  
  - Đèn Nấu sẽ sáng lên.
  - Khi nấu bằng chế độ "Rapid(Nhanh)", "Mix(Cơm trộn)", "Porridge(Nấu cháo)", hãy thay bước 2 bằng quy trình "Nấu với chế độ "Rapid(Nhanh)" hoặc "Nấu với chế độ "Mix(Cơm trộn)" hoặc "Porridge(Nấu cháo)" ở bên phải.
- Âm báo phát ra và quá trình nấu bắt đầu.**  
  - Đèn Nấu sẽ sáng lên.
  - Màn hình hiển thị thời gian còn lại cho đến khi nấu xong.
- Âm báo phát ra và quá trình nấu kết thúc. Nồi cơm tự động chuyển sang chế độ Giữ ấm.**  
  - Đèn Nấu tắt và đèn Warm(Giữ ấm) bật sáng.
  - Nồi cơm không thể giữ ấm lâu vì lượng cơm ít sẽ nhanh bị khô. Cài đặt bộ hẹn giờ từ 6 giờ trở xuống.

**Nấu bằng chế độ "Nhanh"**

**Nhấn giữ trong 3 giây.**

- Chế độ "Nhanh" sẽ phát âm báo lần nữa khi được cài đặt bằng cách nhấn giữ nút Nấu trong 3 giây.

**Nấu bằng chế độ "Cơm trộn" hoặc "Nấu cháo"**

① **Nhấn để bật sáng chế độ mong muốn.**

- Đèn hiển thị sẽ thay đổi mỗi lần nhấn nút.

"Giữ ấm" → Warm (Đèn sáng lên)  
 "Cơm trộn" → Mix  
 "Cơm trộn" → Mix (Nhấp nháy)  
 "Nấu cháo" → Porridge  
 "Bình thường" → Warm (Đèn tắt)

② **Nhấn để bắt đầu nấu**

**Hiện thị cảnh báo nóng** → P.6

- Nếu bạn lấy lòng nồi ra khỏi nguồn nhiệt khi nhiệt độ còn cao, đèn Nấu và màn hình hiển thị Giờ/Phút sẽ nhấp nháy để báo hiệu Cảnh báo nóng.
- Ngay cả khi đã tắt nguồn bằng nút On/Off(Bật/Tắt), hiển thị cảnh báo nóng vẫn không biến mất nếu nhiệt độ còn cao. Hiển thị sẽ tự động tắt khi nhiệt độ giảm xuống.

**Để kiểm tra thời gian hiện tại trong quá trình nấu hoặc khi cài đặt hẹn giờ**

Thời gian hiện tại sẽ hiển thị trong 3 giây khi nhấn nút Cài đặt thời gian "Hour(Giờ)" hoặc "Min(Phút)", sau đó đồng hồ sẽ trở lại chế độ hiển thị ban đầu.