


取扱説明書

日立電気洗濯乾燥機

HITACHI
Inspire the Next



BIG D RUM

型式

ビーディー エスエックス

BD-SX130KL

(左開きドアタイプ)

ケイエル

ビーディー エスエックス

BD-SX130KR

(右開きドアタイプ)

ケイアール

このたびは日立電気洗濯乾燥機をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

ご使用前に、本書の「安全上のご注意」および
記載の内容をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。

お読みになったあとは、据付説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

保証書は裏表紙に付いています。

日立家電メンバーズクラブ
My家電への製品登録を
お願いします。

○家電品の登録・管理、お役立ち情報
○安全点検サービス割引、パーツショップ送料特典など

詳しくはP.55をご覧ください。

登録は
こちら



すぐに使いたい！
カンタンに知りたい！

そんなときは

基本的な操作の流れ
をご覧ください。

→(P.12)

快適にお使いいただくための
お手入れ方法


→(P.46)または(Webマニュアル)

スマートフォンと連携し、
お洗濯をサポートします。
洗濯コンシェルジュ
アプリ

→(P.44)



WEBサイトでも
アプリの魅力を
ご紹介しています。



Web マニュアル
へのアクセスは➡



故障かな？と思ったときなどお困りのときは…
Webマニュアルに掲載の
「**お困りコンシェルジュ**」をご確認ください。
→上記Webマニュアルからアクセス

●日立の家電品のお客様サポートページ
「よくあるご質問」からも調べることができます。



https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/q_a/index.html

説明書の種類と役割

説明書は3種類あります。

①取扱説明書(本書)

使いはじめに必要な情報を
コンパクトにまとめた冊子です。
全機能について知りたいときは、
Webマニュアルをご覧ください。



②BD-SX130K Webマニュアル

→QRコードからアクセスできます



Webマニュアルで確認
できること

- お洗濯の前に
 - ・洗濯物の準備と確認
 - ・洗濯物の量と重さの目安
 - ・洗濯物の片寄りを防ぐ
- 使いかた
 - ・無線LANの機能の設定/登録情報の全消去(初期化)
 - ・ソフトウェアライセンス
- お手入れ
 - ・水栓(蛇口)、ワンタッチつぎて、給水ホースの水漏れ確認
 - ・自動投入部(液体洗剤タンク・柔軟剤タンク)・タンク取付部
 - ・洗剤投入部ふた
 - ・自動投入部、液体洗剤・柔軟剤経路
 - ・給水口
 - ・給水ホース・排水口・排水トラップ
- 技術資料
 - ・試験結果

本書に記載されている内容は、すべて「Webマニュアル」
からも確認できます。

③据付説明書


洗濯機据付時に必要な情報と、
据付チェックシート付きの冊子
です。
据え付けは、お買い求めの
販売店または施工業者
にご依頼ください。



もくじ

(「Web」と記載の項目はWebマニュアルをご参照)

ご使用の前に



安全上のご注意	4
チャイルドロックについて	5
使用上のご注意	7
各部のなまえ	8
ドアのロックを解除する	9
操作パネルのはたらき	10

お洗濯の前に



基本的な操作の流れ	12
洗濯物の確認と準備	14
洗濯も乾燥もできないもの、乾燥できないもの	14
洗濯物の準備・洗濯物の量と重さの目安	Web
洗濯物の片寄りを防ぐ、お洗濯キャップの使いかた	15
自動投入の使いかた	16
手動投入の使いかた	18
(洗濯1回分を手動投入口から投入する)	
手動投入時の運転の手順、洗剤量(目安)表示、洗剤・漂白剤・柔軟剤量	20

使いかた

洗濯 洗・乾 乾燥

コースを選ぶ	22
コース運転内容	24
運転内容を変更する	26
(脱水のみ運転など)	
洗い・すすぎ・脱水の設定を変更して運転する	26
洗い・すすぎ・脱水を個別に運転する	27
脱水・乾き具合などを変更する	27
脱水具合を調節する	27
乾き具合を調節する	28
ふんわりガード	
(乾燥後の洗濯物のふんわり感を保つ)	28
洗濯・洗・乾・乾燥の運転コースを使う	29
標準、すすぎ1回、おいそぎ、省エネ、化繊(45分/60分)、柔らか、ナイト、手造り	29
デリケート、おしゃれ着	30
毛布	32
静止乾燥	35
ダニ対策、花粉	36

乾燥のみで使う	37
乾燥運転する、追加で乾燥運転する	38
ナイアガラすすぎを使う	39
AIお洗濯を使う	40
予約運転をする	41
音・振動・無線LANなどの設定を変更する	42
運転スタート音・終了予告音・終了音の設定、終了予告音の設定	42
脱水運転時の振動や音を抑える、「洗・乾」運転時の振動や音を抑える	43
無線LAN機能の設定／登録情報の全消去(初期化)	43 + Web
洗濯コンシェルジュアプリを使う	44
洗濯コンシェルジュアプリとは	44
スマートフォンと専用アプリを接続する	44
ソフトウェアライセンス	Web
スマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談窓口	44
スマートフォンで洗濯機本体を操作する(リモート設定)、ダウンロードコースを使う	45

お手入れ



お手入れをする	46
お手入れ部、糸くずフィルター	46
本体表面、ドアガラス、ドアパッキン、ドラム	47
手動投入部(手動投入ケース)、自動投入部(液体洗剤タンク・柔軟剤タンク)・タンク取付部	48 + Web
自動投入部、液体洗剤・柔軟剤経路、洗剤投入部ふた、給水口、排水ホース・排水口・排水トラップ	48 + Web
水栓(蛇口)、ワンタッチつぎて、給水ホースの水漏れ確認	Web
ドラムのお手入れをする	50
槽洗浄コース	50
槽乾燥コース	51

アフターサービスなど

別売り部品、仕様	52
保証とアフターサービス	53
日立家電メンバーズクラブのご案内	55
保証書	56

ご使用の前に

お洗濯の前に

使いかた

お手入れ

アフターサービスなど

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
表示内容を守らないことにより生じた危害や損害については、負担をおいかねます。ご了承ください。

■誤った使いかたをした場合の危害や損害の程度を以下の「表示」で区分し、お客様の行為を示すために以下の「図記号」を使用しています。

〔表示〕



警告 死亡または重傷を負うおそれがある
危害の程度



注意 傷害を負うことや物的損害の発生が
想定される危害・損害の程度

〔図記号〕



してはいけない行為(禁止)



実行していただく行為(指示)



警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがのおそれ



禁止

- 電源コードを傷つけない
(加工や折り曲げ、無理な引っ張り、ねじりをしない、加重をかけない、挟み込まない)
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
- タコ足配線をしない、延長コードを使用しない



指示

- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで差し込む
- 傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みが緩いコンセントは使用しない



プラグを抜く

- 電源プラグを抜く場合は、電源コードを持たずに、電源プラグを持って抜く
- 長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜く



アース線接続

- アース線を取り付ける
(取り付けないと、漏電した場合、感電するおそれがあります)

運転時、油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれ



禁止

- 引火物や火気をドラム内に入れない
・灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどが付着した洗濯物、ローソク、蚊取り線香やたばこなど
- 油・引火物が付着した洗濯物は、引火の可能性があるので乾燥させない
・植物油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディーオイル、エステ系オイルなど)、灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールが付着した洗濯物、樹脂(セルロース系)、ポリプロピレン繊維の製品、スポンジの入ったものなど

警告

漏電やショートによる発煙・発火・感電のおそれ



プラグを抜く

- 洗濯機が動かない、変なニオイがする、煙が出ているなどの異常がある場合は、電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼する
- 電源プラグにホコリが付着している場合は乾いた布でよくふき取る



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
修理は販売店などにご相談ください。
- 洗濯機のシール類ははがさない



水ぬれ禁止

- 洗濯機各部、電源プラグに水や洗剤などをかけない

子どもの事故



禁止

- 子どもをドラム内に入らせない
- 子どもだけで使わせない



指示

- 梱包用ポリ袋は、窒息するおそれがあるため子どもの手の届かないところに置く
- 子どもがドラム内に入らないよう、チャイルドロックを設定する

チャイルドロックについて

子どもの安全を守るため、運転終了後や電源を切った状態でもドアが開かないようにして、子どもがドラム内に閉じ込められないように設定する機能です。

チャイルドロックを設定／解除する



1

ドアを閉めて  を押す
電源が入ります。

2



設定する

 を「ピッ」と鳴るまで3秒以上押す

 と  が点灯して、チャイルドロックが設定されるとドアが開かなくなります。

解除する

 を「ピー」と鳴るまで3秒以上押す

 と  が消灯して、チャイルドロックが解除されるとドアが開けられます。

ドアを開けるときは、チャイルドロックを解除してください。

安全上のご注意（必ずお守りください） つづき

注意

洗濯機の転倒や洗濯物の飛び出しによるけがのおそれ

異常振動が発生すると、自動で動作を停止しますが、ドラムが高速で回転しているため、回転はすぐに止まりません。

洗濯機の転倒により、周囲の壁や床を損傷するおそれがあります。以下に注意してください。



禁止

- 防水性の衣類や繊維製品は、絶対にドラム内に入れて運転しない
- 洗濯物を詰め込んだネットだけで運転したり、1辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しない
防水性・繊維製品の例：ウィンドブレーカー、スキーウェア、おむつカバー、紙おむつ、レインコート、ウェット・サウナスーツ、自動車などのカバー、足ふきマットなど硬くて厚いもの（洗える表示があっても、洗わないでください）

けが、やけどを防ぐために



禁止

- ロックされた状態のドアを無理に開けない
- 運転中は洗濯機に触れない、洗濯機の下に手足をいれない
- ドア開閉時、手や指を挟み込まない

水漏れを防ぐために



指示

- 据え付け直後などは、まず水栓（蛇口）を開いて水漏れがないか確認する
- 洗濯・乾燥前は水栓（蛇口）を開いて、水漏れがないか確認する
（ねじ、ワンタッチつぎでの緩み、さびにより水漏れに至るおそれがあります）
- 使用しないときは、水栓（蛇口）を閉めておく

けがや水漏れ、洗濯機の損傷や故障のおそれ



禁止

- 洗濯機の上のぼったり、重いものを載せたりしない
- 50℃以上のお湯を使用しない
- 給水ホースを給湯器とつながない
（洗濯機へ給水される水温が50℃を超えると、給水経路（プラスチック部品）の変形や傷みが発生し、漏水や漏電、感電のおそれがあります）
- 粉石けん（天然油脂）や重曹は使用しない
（溶け残りによる詰まりや水漏れの原因になります）
- ドアを勢いよく開閉しない、またドアにぶら下がったり無理な力を加えない
- ドアに洗濯物を挟んだ状態で閉めたり、ドア部にぞうきんや衣類などをかけない
（ドアパッキンが変形し水漏れの原因になります）
- 洗濯物を出し入れする際、ドアパッキンに無理な力を加えない
- 運転中、糸くずフィルターを外さない
- 糸くずフィルターやゴムパッキンなどが破損した状態で運転しない
- お洗濯キャップ（別売り部品）は、「洗濯」運転の「柔らか」コース、「ダニ対策」コース、「洗」乾「乾燥」運転では使用しない
（熱で変形し、ドラムから飛び出すことによりけがをしたり、洗濯機が破損するおそれがあります）

使用上のご注意


- 浴室などの湿気の多い場所、屋外など風雨にさらされる場所に置かない
(感電や漏電、電気部品破損のおそれ)
- キャスター付きの設置台や、不安定な場所に置かない
(洗濯機の振動による転倒のおそれ)
- ロックされているドアを無理に開けない→(P.9)
(けが、やけどのおそれ)
- ドア開閉時、手や足を挟み込まない
(けがのおそれ)
- 運転中は電源プラグを抜かない
(洗濯機の故障のおそれ)
「一時停止」ボタンを押し、電源を切ってから電源プラグを抜いてください。
- 洗濯機にテレビやラジオを近づけない
(画面が乱れたり、雑音が入ったりするおそれ)
運転中の洗濯機の近くでは、ノイズが入り放送が正常に受信できないことがあります。
ラジオやテレビは、運転中の洗濯機から離れたコンセントに差し込み、2m以上離してください。
- 洗濯物を入れ過ぎない
(洗濯物のはみ出しにより、洗濯物や洗濯機のプラスチック部品の破損のおそれ)
(洗濯時間が長くなったり、洗いムラや乾きムラが発生したりするおそれ)
- 小物類は洗濯ネットに入れて運転する
(靴下やハンカチなどの小物類がドラムの間隙や内部に入り込むおそれ)

各部のなまえ

使用する前に、洗濯機各部のなまえと付属品を確認してください。

使いかた・お手入れ方法は、→(矢印)で示したページをご確認ください。

※説明書で使用しているイラスト・写真・画像は説明用のため、実際とは多少異なります。




*バランスリング：運転していないときに、ドラムを手で回すと水が流れるような音がします。
脱水時にバランスを取るために、バランスリングに入っている液体の音です。

■BD-SX130KR(右開きドアタイプ)をお買い上げのお客様へ

●本書の写真・イラストは、左開きドアタイプ(BD-SX130KL)で説明しています。右開きドアタイプ(BD-SX130KR)は、ドアが開く方向とドアハンドルの位置が異なりますが、使いかたは同じです。

付属品

給水ホース
(約0.8m)
(1本)



水栓(蛇口)との接続に使用します

カバー
(4個)



輸送用ボルトを外したあと、
穴をふさぐために使用します

輸送用ボルト
(4本)





※洗濯機の背面に取り付けられています
洗濯機輸送時や据え付け時、ドラムを固定
するために使用します

ドアのロックを解除する










安全のため、ドアがロックされて開かない場合があります。
(運転中や運転を中断したとき、乾燥運転後ドラム内部が高温のときなど)
以下の手順に従ってドアを開けてください。

電源が切れているとき





- 1  を押す
電源 切/入
電源が入ります。
- 2  が消灯するまで待つ
ドアのロックが解除され、ドアが開けられます。

洗濯運転中に一時停止してもドアが開けられないとき

ドラム内に水が残っていると、ドアが開かない場合があります。
次の手順で排水してからドアを開けてください。

- 1  を押して、再び  を押す
電源 切/入 電源 切/入
電源が切れます。 電源が入ります。
- 2
 - 1  を押して **洗濯** を選び、  で **標準** を選ぶ
 - 2  を押して「1分」に設定する(「1」分のLEDが点灯)
- 3  を押して、ドラムが回り始めたら、再び  を押して一時停止する
スタート/一時停止 スタート/一時停止
ドラム内の水温を下げるため、給水することがあります。
- 4  が消灯したらドアを開ける

乾燥運転を中断してもドアが開けられないとき

- 1  を押す
スタート/一時停止
一時停止します。
ドラム内部が高温の場合、**高温** が点灯または点滅します。
- 2  **高温** が消灯したら、ドアを開ける
ドラム内が高温のときは、冷却運転を行うためドアが開かない場合があります。(約1～15分)
- 3 運転を再開するときは、
ドアを確実に閉めて  を押す
スタート/一時停止
再び  が点灯し、ドアがロックされた後、運転が再開されます。


操作パネルのはたらき

説明のために、すべての表示を点灯状態で表記しています。

お知らせ表示		
槽洗浄クリーナー	槽洗浄コース運転時に、クリーナーを投入するタイミングで点滅します。	→(P.50、51)
運転見直し中	衣類片寄り見直し中やAIお洗濯中、泡消し動作中、温風行程中、乾燥中の残時間を見直しているときに点滅します。	
お手入れおすすめ	槽洗浄コースでのお手入れ時期が来たときに点滅します。 同時に「槽洗浄」や残時間表示部に「15」や「4」が点滅する場合があります。 表示に従って、槽洗浄コースを運転してください。	→(P.50)
残量少	液体洗剤・柔軟剤タンク内の残量が少なくなり、補充が必要になったときに点滅します。	→(P.17)
リモートを押してアップデート	ソフトウェア更新のタイミングで点滅します。[リモート]ボタンを押すと、更新を開始します。 更新中は電源を切らないでください。(所要時間：20分) ※更新中(表示がクルクル回っている時)に電源を切った場合は、ソフトウェアが更新されません。	→Webマニュアル お困りコンシェルジュ 「お知らせ表示」



残時間表示部

- 運転スタート後に洗剂量・残時間の目安が表示されます。→(P.20)
- 予約運転設定時までの時間が表示されます。→(P.41)
- C02、F01などが表示されます。→Webマニュアル お困りコンシェルジュ「お知らせ表示」
- 自動投入設定時に、洗剤や柔軟剤の基準量が表示されます。→(P.16)
- 設定したダウンロードコースが表示されます。→(P.45)






目の不自由なかたのために操作パネルの位置がわかる「点字シール」(操作パネルにはり付けます)をご用意しています。ご希望のかたは、「製品情報や使いかたに関するご相談窓口」へお問い合わせください。→(P.54)

お知らせ表示

	ドアがロックされている間、  が点灯または点滅します。	→ (P.5、9)
高温	ドラム内部が高温のとき点灯または点滅します。	→ (P.9)
乾燥容量オーバー	乾燥する洗濯物の量が多過ぎるときに点滅します。	→ (P.22)
ドア開閉確認	運転スタート時にドアが開いている場合、または確実に閉まっていないときに点滅します。	
フィルター確認	フィルターが正しく取り付けられていないときや、お手入れ時期に点灯します。	→ (P.46、47)
らくメンテ洗淨	槽洗淨4時間(らくメンテ洗淨)コースのお手入れ時期に点滅します。	→ (P.50)

残時間表示例

あと約		1時間30分の場合
あと約		45分の場合
あと約		10時間以上または洗濯物の量を計測している場合

時間後
杯
分

 高温 乾燥容量オーバー
ドア開閉確認 フィルター確認
らくメンテ洗淨

標準 化繊 おしゃれ着 ダニ対策
すぎ1回 手造り 毛布 花粉
おいそぎ 柔らか ナイト 槽洗淨
省エネ デリケート 静止乾燥 槽乾燥

コース  

洗濯
洗・乾
乾燥

洗乾切替

予約

チャイルドロック
(3秒押し)



スタート/一時停止



電源 切/入

予約運転をする

→(P.41)

チャイルドロックを設定する

→(P.5)

スタート/一時停止する

スタートや、一時停止を行います。
一時停止の状態でも1時間以上放置
すると、自動で電源が切れます。

電源を「入」「切」する

電源を入れると操作パネルが点灯
します。

電源を入れたあと、20分以内に
スタートしないと、自動で電源が
切れます。(操作パネルが消灯)

リモート設定中のときは、23時間
以上放置すると、自動で電源が切
れます。→(P.45)

「洗濯」「洗・乾」「乾燥」運転を切り替える

選んだ表示は運転中に点滅/一時停止中は点灯します。

コースを選ぶ

「洗濯」「洗・乾」「乾燥」運転時のコースやお手入れのコースを選びます。


→(P.22、23、29～36、50、51)

基本的な操作の流れ

準備

1 洗濯物の準備


→(P.14)



2 洗濯機の準備

- 1 水栓を開ける
- 2 洗濯物を入れる
- 3 ドアを閉めて、電源を入れる

① を押す
電源 切/入



3 洗剤の準備(自動投入時)

- 1 専用のタンクに
液体洗剤と柔軟剤を
入れる
→ (P.16)



- 2 基準量・自動投入・
投入量を設定する
→ (P.16、17)



コース選択

4 コースを選ぶ

- コースの運転内容
→(P.22~25)
- 洗い・すすぎ・脱水の時間・回数を変更する
→(P.26)
- 乾燥時間を変更する
→(P.38)
- 予約運転をする
→(P.41)

洗剤を手動投入する ときは

洗剤を自動投入しない場合や
漂白剤を投入する場合など

- 手動投入の使いかた
→(P.18)





運 転

5 運転をスタート

を押す

スタート/一時停止


(約1分後に運転がスタート)

6 洗濯物を取り出す

運転終了は、終了音で
お知らせ




シワにならないよう
早めに取り出して
ください。



お手入れ

7 定期的にお手入れする


■ お手入れ方法の確認
→ (P.46～51)



お手入れ部



糸くず



糸くずフィルター

など




Webマニュアル
「お手入れ」ページもご確認
ください。

洗濯物の確認と準備

洗濯物に付いている洗濯表示や注意表示を確認してください。

洗濯も乾燥もできないもの

●次のような洗濯表示が付いているもの

新表示	
	(家庭での洗濯禁止)表示
	(石油系溶剤によるドライクリーニングができる)表示
	

- 和服、和装小物製品
- 絹・レーヨン、キュプラ、それらの混紡品など
- ベルベットなど毛だおれするもの
- コーティング・樹脂・エンボス加工、ちりめんなどの製品
- 毛100%または毛足10mm以上の毛布やカーペットカバー

洗濯や乾燥により、縮み・形くずれ・変色・損傷・風合い劣化などが生じる洗濯物



- 洗濯表示や素材表示が付いていないもの
- 皮革・毛皮・羽製品、それらの装飾品付き製品
- 形くずれしやすいジャケットやネクタイなど





洗濯や乾燥により、洗濯機が異常振動・故障、洗濯物がやぶれたり、けがをするおそれがある洗濯物

- 防水性製品 →(P.6)
洗濯物に洗える表示があっても、洗わないでください。
- 玄関マット、ラグマット、敷物
・裏面にゴムが付いているもの
・厚手のもの ・毛足の長いもの
- カーペット
- 座布団や枕、クッションなど
- 洗濯補助具(洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど)
- ペットの毛が多量に付着したもの

乾燥できないもの

●次のような洗濯表示が付いているもの

新表示	
	パークロロエチレンおよび石油系溶剤によるドライクリーニングができる 素材によっては、「静置乾燥」コースで乾燥できるものもあります。→(P.35)
	

	つり干しがよい
	アイロンは低温でかけるのがよい
	アイロン掛けはできない
	「タンブル乾燥禁止」などの注意表示

乾燥により、縮み・形くずれ・変色・損傷・風合い劣化などが生じる洗濯物



- ゴムやウレタンなどを使用した製品、
ウレタン(スポンジ類)の入ったぬいぐるみなど
- 布団類などわたを使用した製品
- ウールなどの獣毛およびその混紡製品
- タイツ
- レースや刺しゅうなど飾りや付属品のある製品
- 濃い色のプリントもの
- のり付けしたもの

洗濯物の準備・洗濯物の量と重さの目安

上手に洗濯をするために、洗濯前に確認し、洗濯物の準備をしてください。
→(Webマニュアル「お洗濯の前に」)

洗濯物の片寄りを防ぐ

洗濯物の片寄りを防ぐには、次のようなことに注意してください。

洗濯物を ドラムの中に入 れるときは	<ul style="list-style-type: none"> ●重いものが片寄らないように、洗濯物はドラム内に均一に広げて入れてください。 ●洗濯物を詰め込み過ぎないでください。 ●洗濯物をバランスリングよりも奥に入れてください。 	
洗濯ネットを 使うときは	<ul style="list-style-type: none"> ●ひとつの洗濯ネットに詰め込むと、吸水して重くなったときに片寄りが生じます。2、3袋以上の洗濯ネットにバランス良く分けてください。 ●洗濯ネットのファスナーは閉めてください。洗濯物を傷める場合があります。 ●一辺が40cm未満の洗濯ネットを使用してください。異常振動や洗濯物の片寄りの原因になります。 	
大物や厚手の 水を含みやすい 洗濯物は	<ul style="list-style-type: none"> ●シーツ、タオルケット、ジーンズ、柔道着、つなぎなどは水を含みやすく単品で洗濯すると片寄りの原因になるため、2、3枚追加して洗濯してください。 ●大物の洗濯物を最初にドラムに入れてから、ほかの洗濯物を入れてください。 	

- 脱水時に洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正する補正運転を行うため、運転時間が長くなります。
- 自動で修正できない場合は、脱水中に振動が大きくなったり、運転が途中で止まる場合があります。一時停止をして、片寄りをなおしてください。
- 3.6kg以上の毛布や、1.4kg以下すべての掛け布団を洗濯するときは、別売り部品のお洗濯キャップが必要です。→(P.52)


お洗濯キャップの使いかた

別売り部品のお洗濯キャップは、洗濯運転中に洗濯物の飛び出しを防いだり、3.6kg以上の毛布や、1.4kg以下すべての掛け布団を洗濯するときに必要です。→(P.52 別売り部品)


「洗▶乾」「乾燥」運転するときは、熱によりお洗濯キャップが変形するおそれがあるため、使用しないでください。

お洗濯キャップの取り付け・取り外しのときは、指や腕を挟まないよう注意してください。



お洗濯キャップの取り付けかた

- 1 お洗濯キャップを曲げ、上側から挿入する

- 2 お洗濯キャップの下側を変形させて押し込む

- 3 お洗濯キャップの外側を手前に引き、ドラムの内側にあてる


- 4 すべてドラムに入っているか確認する
お洗濯キャップに手をかけて、ドラムがスムーズに動くことを確認する


お洗濯キャップの取り外しかた

- 1 お洗濯キャップの下側を図のように持って、手前に引き上げる

- 2 下側が外れたら、手前に引き出す


自動投入の使いかた

事前に洗剤や柔軟剤を専用タンクに入れて、必要な設定をすると、洗濯のたびに自動で投入されるので量って入れる手間を省けます。

●自動投入できないもの(漂白剤・おしゃれ着用洗剤)については、手動投入口から投入してください。

●一時的に手動で洗剤や柔軟剤を投入したいときは、一度自動投入の設定を解除して1回分の洗剤や柔軟剤を手動投入口から入れてください。

準備

洗剤投入部ふたを開けて、
タンクに液体洗剤・柔軟剤を入れる

基準量を設定する

自動投入を設定する

タンクに液体洗剤・柔軟剤を入れる

液面が「タンクふたの底面」を超えないように入れてください。

液体洗剤や柔軟剤がタンクに付着した場合は、
湿った布でふき取ってください。


洗剤投入部ふた

お願い

誤って手動投入口から、自動
投入タンク用の補充をしない
ようご注意ください。



柔軟剤タンク(右側：ピンク色)

容量：約1000mL



液体洗剤タンク(左側：水色)

容量：約1000mL



自動投入できるもの

- 液体洗剤
(※液体合成洗剤のみ)
- 柔軟剤

自動投入できないもの

- 粉末洗剤
- おしゃれ着用洗剤
- 液体石けん
- 漂白剤

→ **手動投入** をご使用ください→(P.18)
(**自動投入** と **手動投入** は組み合わせて
使えます。
その場合、洗剤・柔軟剤のどちらか
一方を **自動投入**、他方を **手動投入** します)

基準量を設定する

使用する液体洗剤や柔軟剤の容器に記載された基準量(水量30Lに対する使用量)を設定してください。
液体洗剤と柔軟剤は個別に設定が必要です。

水30Lに対する使用量が30mLを超える洗剤は、自動投入では使用できません。

手動投入 をご使用ください。

1

①

を押す (電源が入ります)

電源 切/入

2

液体洗剤の基準量を設定する

洗剤 を5秒以上押す

基準量が、残時間表示部に表示されます。

柔軟剤の基準量を設定する

柔軟剤 を5秒以上押す

基準量が、残時間表示部に表示されます。

表示例

10

お買い上げ時は、基準量10mLが設定されています。
(水量30Lに対する使用量)

3 液体洗剤・柔軟剤の容器に記載されている「水量30Lに対する使用量」を確認して、それぞれ設定する

設定量を減らす：洗剤 を押す

設定量を増やす：柔軟剤 を押す

長押しすると、連続表示に切り替わります。

使用量の目安→(P.21)

液体洗剤または柔軟剤の使用量の目安を確認してください。



記載されていない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください

4 洗剤/柔軟剤 を押す (設定が記憶されます)

スタート/一時停止

操作を終了する場合は、電源切/入 を押して電源を切ってください。

電源 切/入

自動投入の設定・解除 / 自動投入量の設定

液体洗剤または柔軟剤の自動投入を設定し、投入量を「標準」「少なめ」「多め」から選ぶことができます。

- 液体洗剤を手動投入するとき：液体洗剤の自動投入を解除します。
- 柔軟剤を手動投入するとき：柔軟剤の自動投入を解除します。
- 粉末洗剤、おしゃれ着用洗剤、漂白剤は自動投入できません。

手動投入口から投入してください。→(P.18 手動投入の使いかた)

1 電源切/入 を押す (電源が入ります)

電源 切/入

2 液体洗剤を設定する

洗剤 を押す (押すたびに表示が切り替わります)



柔軟剤を設定したいときは、柔軟剤 を押して、液体洗剤と同じ操作をしてください。

3 洗剤/柔軟剤 を押す (設定が記憶されます)

スタート/一時停止

操作を終了する場合は、電源切/入 を押して電源を切ってください。

電源 切/入

液体洗剤・柔軟剤の補充について

タンク内の液体洗剤や柔軟剤の残量が少なくなったときは、点滅でお知らせします。

液体洗剤や柔軟剤を補充してください。



液体洗剤タンク内の残量が少なくなっています。



液体洗剤・柔軟剤タンク内の残量が少なくなっています。



柔軟剤タンク内の残量が少なくなっています。

残量が少ない状態で放置すると、タンク内の液体洗剤や柔軟剤が固まりやすくなり、経路が詰まる原因となりますのでご注意ください。タンクのお手入れ方法→(P.48)

手動投入の使いかた

(洗濯1回分を手動投入口から投入する)

洗剤と漂白剤の投入口は同じです(左側)。

柔軟剤のみ投入口が異なります(右側)。

お願い


- 誤って手動投入口から自動投入タンクの洗剤を補充しないでください。
運転中、多量の泡が発生して洗濯機が破損したり、排水口から水や泡があふれるおそれがあります。
- 塩素系漂白剤は手動投入口に入れないでください。
→(P.19 漂白剤の種類)

手動投入口から1回分の洗剤・漂白剤・柔軟剤を入れる

洗剤投入部ふたを開けてご使用ください。

洗剤・漂白剤・柔軟剤は洗濯ごとに「1回分の量」を入れてください。

→(P.21 使用量の目安)




粉末
液体

合成洗剤・漂白剤
合成洗剤・漂白剤・石けん

- 溶けにくい洗剤は、水で溶かしてから入れる
- 固まりは、砕いてから入れる
- 粉石けん(天然油脂)は溶けにくいいため使用しない
※水漏れや故障の原因になります。
- 予約運転時は液体石けんを使用しない
※詰まりや水漏れの原因になります。
- 粉末と液体の組み合わせで投入しない
液体洗剤と粉末漂白剤
粉末洗剤と液体漂白剤など

柔軟剤

- 表示に従って適量を入れる
※液面が「これ以下▶」(80mL以下)の表示を超えないように入れてください。
- 濃縮タイプなど流れにくいものは、同量の水で溶かしてから入れる
- 柔軟剤は固まりやすいため、入れたまま長時間放置しない
- 分離・固化したものは使わない



ドラムに直接入れて使う洗剤

- ・ ジェルボール(予約運転時は使えません)
- ・ タブレット
- ・ シート
- ・ キューブ
- ・ スティック
- ・ ビーズ など



洗濯機では使えない洗剤

- ・ 重曹
故障の原因になります。
- ・ 粉石けん(天然油脂)
溶け残りにより詰まりが生じ、水漏れの原因になります。

漂白剤の種類

漂白剤は、容器に記載されている使用量の目安および注意書きに従って、正しく使用してください。

液体洗剤を手動投入するときは漂白剤も液体をご使用ください。

洗剤と漂白剤の手動投入口は同じため、粉末と液体の組み合わせで投入すると固まる原因になります。

組み合わせ例) 粉末洗剤+粉末漂白剤、液体洗剤+液体漂白剤

酸化型	酸素系 (ワイドハイター、 ブライトSTRONGなど)	色・柄物に使えます。 粉末の場合は、毛・絹には使えません。
	塩素系(ハイターなど)	色・柄物には使えません。 白物に限り、お洗濯前のつけ置き(短時間)に使えます。
		塩素系漂白剤は手動投入口に入れないでください。
還元型 (ハイドロハイター)	水中の鉄分で黄ばんだり、さびがついたりしたときや、ワイシャツのえりの芯地が黄変したときに使います。 色・柄物には使えません。	

漂白剤・クエン酸などを使用したとき(乾燥前の注意点)

手洗い洗濯時、漂白剤などを使用した場合は、ニオイが残らない程度によくすすいでから乾燥してください。
洗濯物に漂白剤などが残ったまま乾燥すると、洗濯機の寿命を縮めたり、洗濯物を傷めたりします。

衣類の黒ずみ・黄ばみが気になるとき

- 洗剤が少な過ぎたり、入れ過ぎたりすると、汚れ落ちがわるくなります。
- 柔軟剤を入れ過ぎると、柔軟剤が洗濯物に蓄積して黒ずみの原因になります。

黒ずみ・黄ばみを落としたいときは、洗面器などを用いて下記をお試しください。

- ・3倍濃度の洗剤液に一晩つけおきしたあと、洗濯してください。
- ・白物は塩素系漂白剤または還元型漂白剤(ハイドロハイター)、色・柄物は酸素系漂白剤で漂白(洗面器などに短時間のつけ置き)してください。
- ・長時間つけおきすると洗濯物を傷める場合があるため、洗剤・漂白剤の注意書きや洗濯物の洗濯表示などを確認してください。

状態によっては元どおりに直せない場合があります。

お願い

- ドア裏側の金属部、洗濯機外側のプラスチック部に、洗剤、漂白剤、柔軟剤が付着した場合は、湿った布ですぐにふき取ってください。
さびの発生や、破損の原因になります。
- 運転中は洗剤投入部ふたを開けないでください。
水が飛び散るおそれがあります。

手動投入の使いかた つづき

- 手動投入する場合は、操作パネルに表示された洗剤量に従って洗剤を「洗剤・漂白剤投入口」から入れてください。→(P.18)
漂白剤を使用するときは、続けて漂白剤を入れます。
- 柔軟剤を手動投入するときは「柔軟剤投入口」から入れてください。→(P.18)


手動投入時の運転の手順

洗濯物の量は自動計測され、それに合わせた洗剤量が表示されます。

準備 水栓を開ける → 洗濯物を入れる → ドアを閉めて、電源を入れる

自動投入を使用しない場合は設定を解除しておいてください。→(P.17)

1

コースを選び、を押す

スタート/一時停止

ドラムが回転して洗濯物の量を測定します。

洗濯物の量に合わせた洗剤量(目安)が表示されます。

洗剤


0.8 杯

洗剤量(目安)表示例：洗剤0.8杯

2

右表を参考に洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れる

洗剤量の表示から約1分後に運転がスタートします。

すぐに運転をスタートしたい場合は  を押してください。

残時間(目安)表示に切り替わり運転がスタートします。


あと約

1:30

残時間(目安)表示例：1時間30分

洗剤量(目安)の再表示

洗い終了までの間に

 を押す

洗剤

0.8 杯

(押している間、洗剤量が表示されます)

約1分以内に洗剤を入れられなかった場合は、「一時停止」ボタンを押して、洗剤を入れたあと、再度「スタート」ボタンを押して運転を再開させてください。

運転終了後、早めに洗濯物を取り出す
(時間がたつとシワになります)

洗剤量(目安)表示

表の見かた(例)

水量30L に対する洗剤使用量が
25mLの洗剤をお使いの場合
操作パネルの洗剤(目安)表示に
「洗剤 0.8 杯」と表示されたときは、
45mLを投入口に入れてください。

洗濯物の量 (目安)	洗剤量 (目安)表示
4～13kg	洗剤 1.1 杯
2～4kg	洗剤 0.8 杯
1～2kg	洗剤 0.6 杯
～1kg	洗剤 0.4 杯

洗剤・漂白剤・柔軟剤量

使用する洗剤・漂白剤・柔軟剤の容器に記載されている使用量および注意書きに従って、正しく使用してください。

※ おしゃれ着コースでは、おしゃれ着用洗剤を使用してください。

(2024年10月現在)

合成洗剤							石けん (天然油脂)	漂白剤				柔軟剤				
粉末		液体			液体中性	液体	粉末	濃縮	普通	濃縮	普通					
水量30Lに対する洗剤使用量(容器の記載を確認)																
18g	30g	10mL	15mL	25mL	30mL	40mL	45mL	8g	10g	20mL	40mL	7mL	10mL	16mL	20mL	
アタック	部屋干しトップ	ナノックス	アタックZERO	トップクリアリキッド	アリエール アタック	エメール・アクロン	おしゃれ着用洗剤※ おしゅん (ミヨシ)	極パワダー ブライトSTRONG	ワイドハイターPRO 強力分解パウダー	ブライトSTRONG	ワイドハイターEXパワー	手間なしブライト ワイドハイター	ふんわりソフラン	ソフラン ハミング消臭実感	レノア	ハミング
46g	72g	24mL	36mL	60mL	72mL	44mL	49mL	11g	13g	22mL	44mL	19mL	24mL	40mL	48mL	
34g	54g	18mL	27mL	45mL	54mL	34mL	39mL	8g	10g	13mL	25mL	13mL	18mL	30mL	36mL	
26g	42g	14mL	21mL	35mL	42mL	28mL	33mL	6g	8g	12mL	23mL	11mL	16mL	24mL	30mL	
18g	30g	10mL	15mL	25mL	30mL	22mL	27mL	5g	7g	10mL	20mL	9mL	11mL	18mL	22mL	

お洗濯の前に

洗剤および洗濯物の量

- 洗剤を入れ過ぎると泡が多量に発生し、排水口から水や泡があふれるおそれがあります。
- おしゃれ着用洗剤は泡立ちやすいので、「おしゃれ着」または「デリケート」コースでご使用ください。
- 表の洗濯物の量は、JIS(日本産業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。
洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗濯物の量が変わります。
洗濯物の量は、最大洗濯容量の7～8割が適当です。
- 洗剤の種類により、スプーンまたはキャップ1杯の洗剤量が異なりますので、上表を目安に入れてください。
(洗剤に付属のスプーンやキャップを使用する)
- 洗剤、柔軟剤、粉末漂白剤は溶けにくい銘柄(本表にない海外製など)があります。
事前に冷水での溶け具合を確認して、溶けにくい場合は投入しないでください。
- AIお洗濯動作時は、規定洗剤量の約1割減が洗剤量(目安)表示となるときがあります。

重曹は使用しないでください。故障の原因になります。

コースを選ぶ

下記の内容を目安に運転コースを選んだり、機能を組み合わせてご使用ください。
洗濯物の確認と準備→(P.14)

洗濯の種類	運転コースの種類 参照ページ	できること・やりたいこと	洗濯物の種類	洗濯物の容量 (上限)
洗濯 	標準 →(P.29)	ふだんの洗濯物を洗濯する 	・パジャマ・肌着・ワイシャツなど	13kg
	すすぎ1回 →(P.29)	すすぎ1回の専用洗剤で、節水や時短で洗濯する 	・パジャマ・肌着・ワイシャツなど	13kg
	おいそぎ →(P.29)	軽い汚れを短時間で洗濯する 	・パジャマ・肌着など	7kg
	手造り →(P.29)	お好みの時間や回数で洗濯する 	・一般的な衣類や布製品	13kg
	柔らか →(P.29)	タオルなどを肌ざわりよくして柔らかく仕上げる 	・タオルなど	4.5kg
	デリケート →(P.30)	 表示のあるデリケートな衣類を洗う 	・ランジェリー・ストッキングなど	3kg
	おしゃれ着 →(P.30)	 表示のある衣類を形くずれを抑えながら洗う 	・スカート・セーターなど	3kg
	毛布 →(P.32)	毛布や掛け布団などを洗濯する 	・毛布(アクリル・ポリエステル・綿) ・掛け布団・ベッドパッドなど	6kg 1枚(1.4kg) 2枚(1kg)
	ダニ対策 →(P.36)	温風を吹きつけてダニ対策をする 	・毛布・シーツ・枕カバーなど	3kg
洗・乾 	標準 →(P.29)	ふだんの洗濯物を洗濯～乾燥する 	・パジャマ・肌着・ワイシャツなど	7kg
	すすぎ1回 →(P.29)	すすぎ1回の専用洗剤で、節水や時短で洗濯～乾燥する 	・パジャマ・肌着・ワイシャツなど	7kg
	省エネ →(P.29)	ふだんの洗濯物を洗濯し、電気の使用量を抑えて乾燥する 	・一般的な衣類や布製品	7kg
	化繊45分 →(P.29)	化繊1kgの衣類を短時間で洗濯～乾燥する 	・化繊の洗濯物	1kg
	化繊60分 →(P.29)	化繊2kgの衣類を洗濯～乾燥する(混紡は1kgまで)	・化繊の洗濯物	2kg
	手造り →(P.29)	お好みの時間や回数で洗濯～乾燥する 	・一般的な衣類や布製品	7kg
	毛布 →(P.32)	毛布を洗濯～乾燥する 	・毛布(アクリルまたはポリエステル)	3.6kg
	ナイト →(P.29)	運転の音を抑えて洗濯～乾燥する 	・一般的な衣類や布製品	4.5kg
乾燥 	標準 →(P.29,37)	ふだんの洗濯物を乾燥する 	・パジャマ・肌着・ワイシャツなど	7kg
	省エネ →(P.29)	電気の使用量を抑えて乾燥する 	・一般的な衣類や布製品	7kg
	毛布 →(P.32)	毛布を乾燥する 	・毛布(アクリルまたはポリエステル)	3.6kg
	ナイト →(P.29)	運転の音を抑えて乾燥する 	・一般的な衣類や布製品	4.5kg
	静止乾燥 →(P.35)	ドライマークの付いた衣類や靴などを乾燥する 	・スカート・セーター・靴など	0.4kg
	花粉 →(P.36)	風を吹きつけて花粉を落とす 	・肌着類・タオルなど	2kg

お願い ● AIお洗濯設定時は、洗い時間や回数などの変更をせずにご使用ください。(変更すると、「AIお洗濯」が解除されます)

組み合わせることができる機能							
「●」：組み合わせ可 「－」：組み合わせ不可 容量は上限							
AI お洗濯 ※1 →(P.40)	液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入※2 →(P.16)	洗い 時間変更 →(P.26)	すすぎ 回数変更 →(P.26)	脱水 時間変更 →(P.26)	乾燥 時間変更 →(P.38)	ナイアガラ すすぎ※3 →(P.39)	予約 →(P.41)

●	●	●	●	●	－	● AIお洗濯設定時は「－」 ：組み合わせ不可	●
－	●	●	● 注水ありなし	●	－	－	●
－	●	●	●	●	－	－	●
－	●	●	●	●	－	●	●
－	●	●	●	－	－	－	●
－	●	－	●	●	－	－	－
－	● 柔軟剤のみ自動投入	●	●	●	－	－	－
－	●	－	－	●	－	－	●
－	●	－	－	●	－	－	－

●	●	●	●	－	●	● AIお洗濯設定時は「－」 ：組み合わせ不可	●
－	●	●	● 注水ありなし	－	－	－	●
－	●	●	●	－	－	●	●
－	●	－	－	－	●	－	－
－	●	－	－	－	●	－	－
－	●	●	●	－	●	●	●
－	●	－	－	－	－	－	●
－	●	●	●	－	－	－	●

－	－	－	－	－	●	－	●
－	－	－	－	－	－	－	●
－	－	－	－	－	－	－	●
－	－	－	－	－	－	－	●
－	－	－	－	－	●	－	●





※1 AIお洗濯：洗いかたや運転時間・すすぎ回数などを自動で制御する機能です。※2 液体洗剤・柔軟剤自動投入：洗濯のたびに液体洗剤や柔軟剤を自動で投入します。※3 ナイアガラすすぎ：2種類のシャワーと高速回転で、繊維の奥まですすぎます。

使
い
か
た

コース運転内容

次の表は各コースの運転終了までにかかる所要時間の目安を示します。
変更できる「洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・乾燥時間」や、運転内容をご確認ください。

色の枠内は、標準設定の内容です。その他は各ボタンで切り替えができる内容です。

洗濯の種類	運転コースの種類 参照ページ	洗い時間※5	すすぎ回数※6			
			1回目	2回目	3回目	4回目
洗濯 	標準 →(P.29)	12分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—	—
	ナイアガラすすぎ設定時→	6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回			
	すすぎ1回 →(P.29)	12分	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ※3	ためすすぎ
		6、9、12、15、25分	ためすすぎ	—	—	—
	おいそぎ →(P.29)	6分	ためすすぎ	—	—	—
		6、9分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回			
	手造り →(P.29)	12分※1	ためすすぎ※1	ためすすぎ※1	—	—
		6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回、ナイアガラすすぎ			
	柔らか →(P.29)	12分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—	—
		6、9、12、15分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回			
洗・乾 	デリケート →(P.30)	15分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—	—
			「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～3回			
	おしゃれ着 →(P.30)	9分	注水すすぎ	注水すすぎ	注水すすぎ	—
		6、9分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～3回			
	毛布 →(P.32)	20分	注水すすぎ	注水すすぎ	注水すすぎ	—
	ダニ対策 →(P.36)	20分	シャワーすすぎ※8	注水すすぎ	注水すすぎ	—
	標準 →(P.29)	12分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—	—
	ナイアガラすすぎ設定時→	6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回			
	すすぎ1回 →(P.29)	12分	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ※3	ためすすぎ
		6、9、12、15、25分	ためすすぎ	—	—	—
乾燥 	省エネ →(P.29)	12分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—	—
	ナイアガラすすぎ設定時→	6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回			
	化繊45分 →(P.29)	6分	ためすすぎ	—	—	—
	化繊60分 →(P.29)	6分	ためすすぎ	—	—	—
	手造り →(P.29)	12分※1	ためすすぎ※1	ためすすぎ※1	—	—
		6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回、ナイアガラすすぎ			
	毛布 →(P.32)	20分	注水すすぎ	注水すすぎ	注水すすぎ	—
	ナイト →(P.29)	12分	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—
		6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回			
	標準 →(P.29、37)	—	—	—	—	—
乾燥 	省エネ →(P.29)	—	—	—	—	—
	毛布 →(P.32)	—	—	—	—	—
	ナイト →(P.29)	—	—	—	—	—
	静止乾燥 →(P.35)	—	—	—	—	—
	花粉 →(P.36)	—	—	—	—	—

脱水時間※7	乾燥時間	所要時間の目安 (実際の時間と異なります)
--------	------	--------------------------

4分	—	約36分
1～9分		約53分
4分	—	約34分
1～9分		約27分
1分	—	約47分
1～9分		約69分
4分※1	—	約48分
1～9分		約40分
30分※2	—	約79分
2分		約193分
1～3分	—	
2分		
1～7分	—	
4分		
1～9分	—	
4分		
1～9分	—	
4分		

自動※4	自動	1時間～7時間
	30、60、90分、自動	
自動※4	自動	1時間～7時間
自動※4	自動	1時間～8時間
自動※4	25分	45分～75分
	25、35、45、55分	
自動※4	40分	60分～90分
	40、50、60、70分	
自動※4	自動	1時間～7時間
	30、60、90分、自動	
自動※4	自動	2時間～4時間
自動※4	自動	2時間～7時間

—	自動	30分～6時間
	30、60、90分、自動	
—	自動	1時間～7時間
—	自動	1時間～3時間
—	自動	1時間～6時間
—	30分	30分～90分
	30、60、90分	
—	15分	15分

所要時間の目安について

- 所要時間の目安は給水時間(給水量毎分15L)、排水時間を含みます。(本体の残時間表示と表内の所要時間の目安は、水道水圧、洗濯物の種類や量、排水条件などにより異なります)
- 所要時間の目安時間は、室温20℃、水温20℃で運転した場合です。
- 残時間は1分ごとに減っていきます。ただし、運転途中で補正しながら表示されるので、増減する場合があります。
- 乾燥運転中に「運転見直し中」が点滅表示されてから1～2時間変わらない場合がありますが、異常ではありません。
- 洗濯物の量や種類によっては、洗濯物の絡まりなどにより乾燥時間が長くなることがあります。
- 前回運転したときの水道水圧が低い場合には、運転開始直後の残時間が長くなる場合があります。
- 水圧や水栓の開き具合によって、運転開始直後に残時間表示が増減する場合があります。

コースの内容について

- 電源を入れると、前回運転したコースが表示されます。
(洗濯の「標準」「すすぎ1回」「おいそぎ」「手造り」「柔らか」コース、洗▶乾の「標準」「すすぎ1回」「省エネ」「手造り」コースの場合)
- 「洗い」行程中は、運転内容の変更が可能です。
- スタートしたあと、コースの切り替えはできません。
一度電源を切ってから行ってください。
- 泡の発生を抑制するために、「洗い」動作中に一時排水し、注水を行う場合があります。
- 洗濯運転の最終脱水後、「ほぐし脱水」を追加で約2分行います。
(「標準」「すすぎ1回」「おいそぎ」「手造り」コース)

- ※1 「手造り」コースの初期状態を表しています。
- ※2 「柔らか」コースは、脱水運転中に温風が出ます。
(タオルなどのごわつきを抑えるためです)
乾燥できない洗濯物は洗濯しないでください。→(P.14)
お洗濯キャップを使用しないでください。
- ※3 濃縮洗剤(すすぎ1回専用洗剤)をお使いの場合は行いません。
- ※4 自動運転のため時間変更はできません。
洗濯運転の脱水工程よりも回転数の高い高速脱水を行います。
所要時間の目安は10～40分程度です。
振動や音を抑えたい場合はこちら→(P.43)
- ※5 洗濯の「毛布」「デリケート」コース、および洗▶乾コースは洗いにしに設定できません。
- ※6 洗濯の「すすぎ1回」「毛布」コース、および洗▶乾コースはすすぎなしに設定できません。
- ※7 洗濯「柔らか」コース、および洗▶乾コースは脱水なしに設定できません。
- ※8 シャワーすすぎのあとに温風処理を行います。

シャワーすすぎ：水をためずにシャワーをかけながらすすいだあと、脱水します。
た め す す ぎ：水をためてドラムを回転させながら洗剤をもみ出します。
注 水 す す ぎ：水をためて注水しながら排水を繰り返し、ドラムを回転させて洗剤をもみ出します。

運転内容を変更する

(脱水のみ運転など)

洗い・すすぎ・脱水の設定を変更して運転する

洗い・すすぎ・脱水の設定を個別に変更したり、それぞれを組み合わせで運転することができます。設定内容は記憶されないため、よく使う運転については「手造り」に登録すると便利です。→(P.29)

お知らせ コースによっては変更できない場合があります。

例：「洗▶乾」運転時、脱水時間は自動で設定されるため変更できません。

変更できる運転内容の確認→(P.24)

準備 水栓を開ける ▶ 洗濯物を入れる ▶ ドアを閉めて、電源を入れる

1 洗乾切替を押して 洗濯 または 洗▶乾 を選び、**↑** **↓** で運転コースを選ぶ


2 洗い・すすぎ・脱水を押して運転時間や回数を変更する(下表参照)

押すたびに運転時間や回数が変わります。(運転コースによっては変更できない設定もあります)

3 **▶||**を押す(運転がスタートします)

スタート/一時停止

運転終了後、早めに洗濯物を取り出す(時間がたつとシワになります)



運転内容	操作ボタン	設定可能な時間※1や回数 ボタンを押すたびに下記順に変更できます。
洗 い	洗い	➡ 6分 → 9分 → 12分 → 15分 → 25分 → 無表示※3 排水後、停止します。
すすぎ	すすぎ	➡ 1回 → 注水1回 → 2回 → 注水2回 → 3回 → 注水3回 → 4回 → 注水4回 → ナイアガラ4回 → 無表示※3 注水点灯なし：すすぎ(標準的な通常のすすぎ) 注水点灯あり：注水すすぎ(しっかりすすぎたいときに) ナイアガラ：ナイアガラすすぎ(繊維の奥まで徹底的にすすぎたいときに)
脱 水※2 (「洗濯」運転のみ)	脱水	排水後、脱水運転します。 ➡ 1分 → 2分 → 3分 → 4分 → 5分 → 6分 → 7分 → 8分 → 9分 → 無表示

※1 片寄り直しや排水などにより、設定時間よりも長く表示されることがあります。

※2 「洗濯」運転の場合のみ、脱水具合(しっかり、弱め)を選ぶこともできます。(「洗▶乾」運転では選べません)→(P.27)

※3 「洗▶乾」運転の場合、「無表示」は表示されません。

洗い・すすぎ・脱水を個別に運転する

例えば、洗濯後にもう少し脱水だけしたいといったシーンなどで使うことができます。
お好みの設定を「手造り」に登録して使うこともできます。→(P.29)

準備 水栓を開ける ▶ 洗濯物を入れる ▶ ドアを閉めて、電源を入れる

1

洗乾切替を押して **洗濯** を選び、**↑** **↓** で **標準** を選ぶ

洗濯運転の「標準」「おいそぎ」「手造り」「おしゃれ着」コースでお使いいただけます。

2

洗い・すすぎ・脱水のいずれかを押して、運転したい時間や回数を表示する

例) 脱水のみ行いたいときは、洗い時間やすすぎ回数を無表示にします。

排水のみを行いたいときは、脱水のみを1分に設定してください。(排水して脱水を行います)

3

▶|| を押す (運転がスタートします)

スタート/一時停止

運転終了後は、運転した内容に応じて、後の作業を行ってください。

脱水・乾き具合などを変更する

脱水具合を調節する (「洗濯」コースのみ設定可能です)

洗濯物の脱水ジワは、洗濯物の量、大きさ、質によって異なります。
運転開始前に次の操作を行って調節してください。

脱水具合を調節できないコース

「柔らか」「デリケート」「おしゃれ着」「毛布」「ダニ対策」コース

1

① を押す (電源が入ります)

電源 切/入

2

洗いを3秒以上押す

受付音が鳴り、3秒以上押し続けるとお知らせ表示部に数字が表示されます。

3

洗いを押して「脱水具合」を選ぶ

押すたびに「洗い」ボタンの上の表示が切り替わります。

脱水「1分」は、「しっかり」が設定できません。

1	ふつう	お買い上げ時
2	しっかり	脱水が足りないとき 干す時間を短くしたいとき
0	弱め	脱水ジワが気になるとき

4

▶|| を押す (設定が記憶されます)

スタート/一時停止

操作を終了する場合は、**①** を押して電源を切ってください。

電源 切/入

脱水・乾き具合などを変更する つづき

乾き具合を調節する

乾燥後の洗濯物の乾き具合は、洗濯物の量、大きさ、質によって異なります。
運転開始前に次の操作を行って調節してください。

乾き具合を調節できないコース

「化繊」「毛布」「静止乾燥」コース、乾燥時間「30/60/90分」(自動設定ではない場合)のコース

1

①

電源 切/入

を押す (電源が入ります)

2

洗い

を3秒以上押す

受付音が鳴り、3秒以上押し続けるとお知らせ表示部に数字が表示されます。

3

乾燥

を押して「乾き具合」を選ぶ

押すたびに「乾燥」ボタンの上の表示が切り替わります。

1	ふつう	お買い上げ時
2	しっかり	乾きがわるい (乾きムラが多い)とき
0	弱め	乾き過ぎるとき (湿り気がやや多くなります)

4

▶▶

を押す (設定が記憶されます)

スタート/一時停止

操作を終了する場合は、

①

電源 切/入 を押して電源を切ってください。

ふんわりガード(乾燥後の洗濯物のふんわり感を保つ)




乾燥終了後、洗濯物を取り出すまでドラムを回転させ、ふんわり感を保ちます。(最長約2時間)ふんわりガード運転中は、ドアがロックされているため、一時停止ボタンを押してからドアを開けてください。

設定できないコース


「毛布」コース

ふんわりガード運転の内容

12秒間のドラムの回転動作を5分間隔で約2時間
運転します。「一時停止」ボタンを押した時点で、
ドアのロックを解除し終了します。



が点灯します。また、「000」が点滅します。



1

①

電源 切/入

を押す (電源が入ります)

2

乾燥

を3秒以上押す

受付音が鳴り、3秒以上押し続けると設定が変わります。
設定完了を表示と音でお知らせします。

000	設定なし (お買い上げ時)	「ピー」音で お知らせします
111	設定あり	「ピッ」音で お知らせします

3

①

電源 切/入

を押す (電源が切れます)

洗濯・洗・乾・乾燥の運転コースを使う

基本的な操作の流れ→(P.12)

コースを選ぶ→(P.22)

準備 水栓を開ける 洗濯物を入れる ドアを閉めて、電源を入れる

標準・すすぎ1回・おいそぎ・省エネ・化繊(45分/60分)・柔らか・ナイト

コースの詳細な内容は
Webマニュアルを
ご確認ください。

Web マニュアル
へのアクセスは→



1 洗乾切替を押して、運転内容を選ぶ

2 へ を押して、コースを選ぶ

- 「化繊」コースは、残時間表示部に「45分」「60分」が表示されます。
45分：「化繊45分」コース
60分：「化繊60分」コース
- 洗い・すすぎ・脱水の設定を変更するとき→(P.26)

標準 化繊 おしゃれ着 ダニ対策
すすぎ1回 手造り 毛布 花粉
おいそぎ 柔らか ナイト 槽洗浄
省エネ デリケート 静止乾燥 槽乾燥

コース へ

洗濯
洗・乾
乾燥
洗乾切替

使
い
か
た

3 押す (運転がスタートします)

スタート/一時停止

漂白剤を使うときは手動投入してください→(P.18 手動投入の使いかた)

4 運転終了後、早めに洗濯物を取り出す (時間がたつとシワになります)

- 化繊などの乾きやすいものは、乾燥終了後、早めに取り出してください。(化繊は、熱で繊維が縮むことがあります)
- 洗濯容量を超えた衣類を入れると、乾きがわるくなります。
- 衣類が乾いていても、ドアガラスに水滴が残る場合がありますが、異常ではありません。

手造り (洗濯・洗・乾)

お好みの時間・回数を設定して運転するコースです。

お買い上げ時は、「標準」コースと同じ内容が設定されています。

一度運転すると、設定は記憶されます。次回以降「手造り」コースを選べば、同じ設定で運転できます。

準備 水栓を開ける 洗濯物を入れる ドアを閉めて、電源を入れる

1 洗乾切替を押して 洗濯 または 洗・乾 を選び、へ で 手造り を選ぶ

2 洗い・すすぎ・脱水・乾燥を押して運転時間や回数を変更する

3 1 押す (運転がスタートします)

スタート/一時停止

漂白剤は手動投入してください→(P.18 手動投入の使いかた)

2 運転終了後、早めに洗濯物を取り出す (時間がたつとシワになります)

洗濯・洗▶乾・乾燥の運転コースを使う つづき

デリケート (洗濯)

表示のある衣類や、ランジェリー、ストッキングなどをやさしく洗います。
水をたっぷり使って洗うコースです。

洗濯できるもの	
洗濯表示	この洗濯表示があっても、洗えないものがあります。→(P.14)
容量	3kg以下
使用する洗剤	液体中性洗剤または液体合成洗剤 使用できない洗剤もありますので、洗剤の容器に記載されている内容を確認してください。
お願い	粉末洗剤は使用しないでください。溶け残りの原因になります。

準備 水栓を開ける ▶ 洗濯物を入れる ▶ ドアを閉めて、電源を入れる

- 1

洗乾切替を押して **洗濯** を選び、 で **デリケート** を選ぶ
すすぎ・脱水の設定を変更して運転するとき→(P.26)
- 2

1 を押す (運転がスタートします)
スタート/一時停止
漂白剤(液体)は手動投入してください→(P.18 手動投入の使いかた)

2 運転終了後、早めに洗濯物を取り出す (時間がたつとシワになります)

おしゃれ着 (洗濯)

ドラムをほとんど回転させずに、洗濯物の形くずれを抑えながらやさしく洗います。
また、「脱水」のみの設定もできます。
おしゃれ着用洗剤を手動投入してください。
(液体洗剤の自動投入が設定されているときは、自動で解除されます)

洗濯できるもの	洗濯できないもの
<div>洗濯表示 (P) (P)</div> <div>ウール、カシミアなどのセーター、カーディガン類 スーツ、ジャケット(ウオツシャブル)、スラックス、スカート、学生服類 ブラウス、ワンピース、シャツ、ランジェリー類</div> <div> </div> <div>容量 3kg以下</div> <div>使用する洗剤 おしゃれ着用洗剤</div> <div>お願い 粉末洗剤は使用しないでください。溶け残りの原因になります。</div>	<div>洗濯表示 (F) (E)</div> <div>表示のものは、洗濯機で洗濯できません。 →(P.14)</div>

お知らせ

- 衣類の形くずれを抑える目的で脱水を弱めにしているため、セーターなど水を含みにくい衣類では、脱水ムラが生じる場合があります。
- 水を含みやすい衣類は1枚だけで洗うと洗濯物の片寄りが大きくなります。ほかの洗濯物を2、3枚追加して洗ってください。

衣類の干しかた

シャツやスラックスなどは、シワを伸ばし形を整えてハンガーにかけて干してください。ハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせてご使用ください。
ニットなどは、形を整えて平干ししてください。
平干し用のネットや木製以外の風呂のふたなどを使って平干しにすると形くずれが防げます。



衣類が縮んだとき

素材、織りかた、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものもあります。洗濯表示、素材表示を確認してください。


縮みや形くずれの直しかた

ウールは縮みやすい衣類です。もし縮んだ場合は、次の方法である程度元のサイズに戻ることがあります。洗濯後、縮んでしまったときのために元の形に修正するための型紙を取っておくと便利です。

スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ形を整えます。



スチームをたっぷりあてたあと、洗濯前に取っておいた型紙に合わせて元の形に伸ばし、形を整えます。



準備

水栓を開ける → 洗濯物を入れる → ドアを閉めて、電源を入れる

1

洗乾切替を押して **洗濯** を選び、**へ** **↓** で **おしゃれ着** を選ぶ

洗い・すすぎ・脱水の設定を変更して運転するとき→(P.26)

2

1



を押す(運転がスタートします)

スタート/一時停止

2

おしゃれ着用洗剤を「洗剤・漂白剤投入口」から1.0杯入れる→(P.18)

漂白剤(液体)は手動投入してください→(P.18 **手動投入**の使いかた)

3

運転終了後、早めに洗濯物を取り出す(時間がたつとシワになります)

洗濯・洗▶乾・乾燥の運転コースを使う つづき


毛布（洗濯・洗▶乾・乾燥）

毛布など大物の洗濯物を傷めず洗い上げます。
洗濯表示のないもの、防水性のものは洗わないでください。
毛布、掛け布団、ベッドパッド、カーテンなどを洗うときは、
「毛布」コース以外では運転しないでください。洗濯物を傷める原因になります。



洗濯できるものを確認

洗濯表示



使用する洗剤

液体合成洗剤

粉末洗剤は使用しないでください。溶け残るおそれがあります。

	毛布	掛け布団
素材	化繊(アクリルまたはポリエステル)、綿	詰め物素材が化繊(ポリエステル)または羽毛
洗濯表示		または
サイズ	ダブルサイズ : 1枚(6kg以下) シングルサイズ : 4枚(1枚当たり1.5kg以下) 	掛け布団 シングルサイズ : 1枚(1.4kg以下) 肌掛け布団 シングルサイズ : 2枚(1枚当たり0.5kg以下)
洗濯できないもの	<ul style="list-style-type: none"> ●羊毛(ウール)やカシミア素材のもの ●電気毛布 	<ul style="list-style-type: none"> ●詰め物素材が羊毛(ウール)のもの ●カバー素材が絹のもの


※洗濯できる電気毛布は、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。

洗濯～乾燥できるものを確認


	毛布
素材	化繊(アクリルまたはポリエステル)
洗濯表示	
サイズ	ダブルサイズ : 1枚(3.6kg以下) シングルサイズ : 2枚(1枚当たり1.5kg以下)
洗▶乾できないもの	<ul style="list-style-type: none"> ●羊毛(ウール)やカシミア素材のもの ●電気毛布 ●掛け布団(素材に関わらず洗濯～乾燥できません)

毛布・掛け布団の折りかた・入れかた

ダブルサイズ(1枚)



シングルサイズ(2枚以上)




使いかた

毛布の角を奥側にしないと、運転中に毛布を傷めるおそれがあります。

毛布・掛け布団の干しかた

風通しのよいところで自然乾燥させます。



コの字形に干すと、
乾きが早くなります

- 毛布 : 湿っているうちにブラシで一方方向に毛並みをそろえると、きれいに仕上がります。
- 掛け布団 : 時々裏返すと乾きやすくなります。
また、詰め物をほぐすとふっくら仕上がります。
- 羽毛の掛け布団 : 詰め物の片寄りをほぐしてから干すとふっくら仕上がります。
羽毛の変質と側地の傷みを防ぐため、シーツなどを上に掛けて干してください。
- カーテン : レールにかけて形を整えて干すと、シワが伸びてきれいに仕上がります。
カーテンから水滴が垂れる場合は、床にタオルなどを敷いてください。
シワを減らすために、脱水時間は1～3分に設定することをおすすめします。

洗濯・洗▶乾・乾燥の運転コースを使う つづき

毛布 つづき

準備 水栓を開ける ▶ 洗濯物を入れる ▶ 容量に応じてお洗濯キャップを取り付ける ▶ ドアを閉めて、電源を入れる

お洗濯キャップの使いかた→(P.15)

洗濯運転中に洗濯物の飛び出しを防ぐため、下記表の条件により別売り部品のお洗濯キャップが必要になります。→(P.52 別売り部品)
お洗濯キャップを使用しないで洗濯すると、洗濯物を傷めたり、本体が破損するおそれがあります。
その場合は、保証の対象外になります。
(洗濯物の損傷費用はお客様負担となり、部品の修理は有料となります)

毛布		掛け布団	
洗濯物の容量	お洗濯キャップ	洗濯物の容量	お洗濯キャップ
3.6kg未満	必要ありません	1.4kg以下	必要です
3.6kg～6kg	必要です		

お洗濯キャップについてのご注意



- [乾燥]運転のあるコースでは、お洗濯キャップが使いません。
※熱によりお洗濯キャップが変形するおそれがあるため。
洗濯容量を守って、お洗濯キャップなしでご使用ください。
- [洗濯]運転は、乾燥の高温運転をしないため、お洗濯キャップをご使用いただけます。

操作手順

1

洗乾切替

を押して

洗濯・洗▶乾・乾燥

いずれかを選び、

^

▽

で

毛布

を選ぶ

2

1

▶||

を押す

(運転がスタートします)

スタート/一時停止

「洗濯」「洗▶乾」運転の場合

漂白剤は手動投入してください→(P.18 手動投入の使いかた)

洗剂量(目安)表示は0.5杯になります。

2

運転終了後、早めに洗濯物を取り出す(時間がたつとシワになります)

静止乾燥（乾燥）

ドラムの回転を止めて低温で乾かします。

干したあとに湿りがある場合や、**Ⓟ**表示の衣類、靴などを乾燥したいときに使用してください。

静止乾燥できるもの

素材 ウール、ポリエステル、混紡 ●セーター、カーディガン ●ブラウス、シャツ、ワンピース ●スラックス、スカート ●学生服、セーラー服 ●靴やスリッパ	容量 0.4kg以下（洗濯物の量は1枚）
--	-----------------------------

ぬれている衣類は、洗濯標準コースの脱水を行ってから「静止乾燥」コースを使用してください。
洗濯表示および素材表示のないものは、クリーニング店にご相談されることをおすすめします。

準備

水栓を開ける → 洗濯物を入れる → ドアを閉めて、電源を入れる

1

洗乾切替を押して **乾燥** を選び、**↑** **↓** で **静止乾燥** を選ぶ

2

1 **▶||** を押す（運転がスタートします）


スタート/一時停止

- ドラムは回転しません。約97分間温風を当てたあと、冷却運転して電源が切れます。
- 途中で乾き具合を確認するときは、一時停止ボタンを押してからドアを開けてください。

2 運転終了後、早めに洗濯物を取り出す（時間がたつとシワになります）

洗濯物の入れかた

洗濯物はきちんとたたんでから、ドラム内のリフターの間に均一に広げて入れてください。




乾きムラがあるとき

洗濯物を反対側にたたみ直して、再度「静止乾燥」運転をしてください。
湿っている部分を上にすると風がよくあたります。

仕上げ（縮み、形くずれの直しかた）

スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ形を整えます。



スチームをたっぷりあてたあと、洗濯前に取っておいた型紙に合わせて元の形に伸ばし、形を整えます。

洗濯・洗▶乾・乾燥の運転コースを使う つづき

ダニ対策（洗濯）


温風で繊維に潜むダニを加熱したあと、すすぎでダニのアレル物質(フンや死がい)を洗い流します。毛布などをより衛生的に洗いたいときにおすすめです。

お洗濯キャップは温風の熱で溶けてしまうため、使用しないでください。

洗濯できるもの	洗濯できないもの
<div>素材</div> <ul style="list-style-type: none"> ●毛布(アクリル、ポリエステル) ●シーツ ●枕カバー <div>容量</div> <p>3kg以下</p> <p>毛布 シングルサイズ幅146cm×長さ203cm以下 毛布の折りかた・入れかた→(P.33)</p> <div>使用する洗剤</div> <p>液体合成洗剤 粉末洗剤は使用しないでください。 溶け残るおそれがあります。</p>	<div>素材</div> <ul style="list-style-type: none"> ●ぬいぐるみ ●枕 ●掛け布団 ●厚手の毛布 ●羊毛(ウール)やカシミア素材のもの ●電気毛布 ●異なる素材・大きさのもの(2枚以上の場合)

準備 水栓を開ける ▶ 洗濯物を入れる ▶ ドアを閉めて、電源を入れる

1 洗乾切替 を押して 洗濯 を選び、  で ダニ対策 を選ぶ

2 1  を押す(運転がスタートします)
スタート/一時停止
漂白剤は手動投入してください→(P.18 手動投入の使いかた)
洗剤量(目安)表示は0.5杯になります。

2 運転終了後、早めに洗濯物を取り出す(時間がたつとシワになります)


花粉（乾燥）

- 帰宅後や外干し後などに、衣類に付いた花粉を落として、排水と一緒に流します。
(ドラムを回転させて、温風を吹きつけ花粉を落とします)
- 洗濯機内部洗浄のために水を使用します。必ず水栓を開けて運転してください。

容量 2kg以下

準備 水栓を開ける ▶ 洗濯物を入れる ▶ ドアを閉めて、電源を入れる

1 洗乾切替 を押して 乾燥 を選び、  で 花粉 を選ぶ

2 1  を押す(運転がスタートします)
スタート/一時停止

2 運転終了後、早めに洗濯物を取り出す(時間がたつとシワになります)

乾燥のみで使う

乾燥前の確認

- ・洗濯機内部洗浄のために水を使用します。**必ず水栓を開けて運転してください。**
- ・脱水をして、衣類の水分を十分に飛ばしてから乾燥運転をしてください。
→(P.27 脱水を個別に運転する)

漂白剤・クエン酸などを手洗い洗濯で使用了場合

ニオイが残らない程度にすすいでから乾燥してください。

洗濯物に漂白剤などが残ったまま乾燥すると、洗濯機の寿命を縮めたり、洗濯物を傷めたりします。

乾きやすくするための運転前確認

- ・洗濯物はしっかり脱水されているか、または絡まっていないか確認してください。
- ・糸くずフィルター、排水ホース、排水口が詰まっていないか確認してください。

乾き具合を調節する

乾き具合を「しっかり」に設定すると乾きムラを防ぐことができます。→(P.28)

乾きにくいとき・乾燥時間が長いと感じたとき

洗濯槽内にホコリ・糸くずがたまっていると、乾燥効率が低下して乾きにくくなったり、乾燥時間が長くなります。

槽洗浄4時間(らくメンテ洗浄)コースを運転してください。

→(P.50 ドラムのお手入れをする)

乾燥のみで使う つづき

乾燥運転する

シワがつきにくい洗濯物をしっかり乾かしたいときや、シワがつきやすい洗濯物などを軽く乾燥したあと、つり干しするときは、以下の手順で乾燥運転してください。

準備 水栓を開ける → 洗濯物を入れる → ドアを閉めて、電源を入れる

1

洗乾切替 を押して **乾燥** を選び、**↑** **↓** で **標準** を選ぶ

シワがつきにくい洗濯物
肌着、Tシャツ、トレーナーなど

「自動」を設定する

乾燥 を押して乾燥時間 **自動** を選ぶ
洗濯物の種類・乾き具合により、終了時間が前後する場合があります。

シワがつきやすい洗濯物
綿のシャツ(薄手)、シーツ、パジャマ、ハンカチ、綿ズボン、ブラウスなど

「30分」を設定する

乾燥 を押して乾燥時間「30分」を選ぶ

2

1 **▶||** を押す(運転がスタートします)

スタート/一時停止

2 運転終了後、早めに洗濯物を取り出す
(時間がたつとシワになります)

追加で乾燥運転する

乾燥運転しても洗濯物が生乾きだと感じたときは、以下の手順で追加の乾燥運転ができます。

準備 水栓を開ける → 洗濯物を入れる → ドアを閉めて、電源を入れる

1

洗乾切替 を押して **乾燥** を選び、**↑** **↓** で **標準** を選ぶ

洗濯物が乾くまで1時間以上の自動運転を行います。

時間を変更する場合

つづいて **乾燥** を押して、
30/60/90分から時間を選ぶ
「標準」コースのみ時間を変更することができます。



2

1 **▶||** を押す(運転がスタートします)

スタート/一時停止

2 運転終了後、早めに洗濯物を取り出す
(時間がたつとシワになります)

ナイアガラすすぎを使う

たっぷりの水を使ってすすぎ、高速脱水を行い洗剤を落とします。
いつも以上にしっかりすすぎたいときにおすすめします。

設定できるコース(洗濯・洗・乾)

[洗濯]または[洗・乾]運転の「標準」コース(AIお洗濯未設定の場合)、「手造り」コース、
[洗・乾]運転の「省エネ」コースにお使いいただけます。

お知らせ

- 運転終了後、「ナイアガラすすぎ」の設定は自動で解除されます。運転のたびに設定してください。
「手造り」コースの場合は、設定が記憶されるため、次回も同じ内容で運転できます。→(P.29)
- 液体洗剤の場合、すすぎやすさを検知して、すすぎ回数が少なくなりますが、異常ではありません。

準備 水栓を開ける 洗濯物を入れる ドアを閉めて、電源を入れる

1

洗乾切替を押して 洗濯 または 洗・乾 を選び、

↑ ↓ で 標準 ・ 省エネ ・ 手造り いずれかのコースを選ぶ

2

すすぎを押して ナイアガラ を選ぶ (ナイアガラすすぎが設定されます)

ナイアガラ
注水
4回
すすぎ

洗濯「標準」コースでナイアガラすすぎを設定すると、

洗い と 脱水 の設定時間が消えます。

洗い と 脱水 をそれぞれ押して再設定してください。→(P.26)

3

1 ▶|| を押す (運転がスタートします)

スタート/一時停止

漂漂白剤は手動投入してください→(P.18 手動投入の使いかた)

2 運転終了後、早めに洗濯物を取り出す
(時間がたつとシワになります)

使
い
か
た

AIお洗濯を使う

複数のセンサーで洗濯のさまざまな状況をセンシングして、洗剤の種類や布質、汚れの量、水の硬度などの状況に合わせて洗いかたや運転時間などを自動で制御します。

AIお洗濯ご使用の前に

AIお洗濯は、「標準」コースのみ設定可能です。次のような場合は自動で解除されます。

- ・洗い・すすぎ・脱水の時間や回数を変更したとき
 - ・ドラム内に残水(約3L以上)があるとき
- 運転前に脱水を1分行ってください。→(P.27)
(残水が排水されます)

お知らせ

- AIお洗濯は、洗いかたや運転時間を自動で制御する機能です。
水の硬度や水温、洗剤の種類や投入量、汚れの種類や量など条件によって変化しない場合もありますが、異常ではありません。
- 自動投入の洗剤量を「多め」「少なめ」に設定していても、AIお洗濯中は、「標準量」に変更されます。
- ご使用中の洗剤によっては、泡が発生しやすいものがあります。泡の発生具合によっては、泡消し運転により運転時間が長くなることがありますが異常ではありません。

準備

水栓を開ける → 洗濯物を入れる → ドアを閉めて、電源を入れる

1

洗乾切替を押して **洗濯** または **洗・乾** を選び、**↑** **↓** で **標準** を選ぶ

2

AI を押して、AI表示部に **AI** を点灯させAIお洗濯を設定する

設定内容によっては、自動で解除される場合や受け付けないことがあります。

表示例

AI お洗濯設定あり

AI お洗濯設定なし
(お買い上げ時の設定)

点灯

AI

↔

AI

消灯

AI

AI

3

1 **▶||** を押す (運転がスタートします)

スタート/一時停止

漂白剤は手動投入してください→(P.18 **手動投入**の使いかた)

洗剤量(目安)が表示されたあとは、衣類を追加しないでください。

2 運転終了後、早めに洗濯物を取り出す

(時間がたつとシワになります)

予約運転をする

何時間後に終了させるかを、3時間後から24時間後まで、1時間単位で設定することができます。
外出中や夜間に運転するときなどに便利です。

予約運転のしかた

「洗濯」運転：3～24時間後まで設定可能
「洗・乾」「乾燥」運転：5～24時間後まで設定可能

予約 を押すたびに設定時間を変更できます。

(長押しすると設定時間が連続で切り替わります)

表示例 今から5時間後に運転を終了させたい場合

予約  5 時間後

準備 水栓を開ける → 洗濯物を入れる → ドアを閉めて、電源を入れる

1

洗乾切替 を押して **洗濯**・**洗・乾**・**乾燥** いずれかを選び、**↑** **↓** でコースを選ぶ
洗い・すすぎ・脱水の設定を変更して運転するとき→(P.26) 乾燥時間を変更するとき→(P.38)

2

予約 を押して「何時間後に終了させるか」を設定する
洗濯物の種類や乾き具合によって、終了時刻が前後する場合があります。

3

1 **▶||** を押す(予約待機後に設定した運転がスタートします)
スタート/一時停止

運転内容を表示したあと、「予約」のみが表示されます。そのあとドアのロックが解除されます。
漂白剤は手動投入してください→(P.18 **手動投入の使いかた**)

2 運転終了後、早めに洗濯物を取り出す(時間がたつとシワになります)

お願い 予約運転には、ジェルボールなどのドラムに直接入れて使う洗剤は使用しないでください。→(P.18)
ドラム内に水分が残っていると、ジェルボール型洗剤のフィルムが溶け、洗剤液が直接洗濯物に
触れる可能性があり、長時間経過するとシミになるおそれがあります。

こんなときには

予約内容の確認：**予約** を押す(押している間、予約運転の内容が表示されます)

予約の取り消し：**①** を押して、電源を切る(電源プラグを抜いたとき、停電したときは、予約運転は取り消されます)
電源 切/入

予約の変更：**①** を押して、電源を切り、初めからやり直す
電源 切/入

衣類の追加：電源を切らずに、洗濯物を入れる(予約中の洗濯物の追加は、少なめにしてください。
洗濯物を入れ過ぎると汚れ落ちがわるくなったり、乾きムラの原因になります)

- 給水圧の大小や衣類の乾きやすさにより、運転時間が変わります。
そのため、予約時間までに運転終了するよう、早めに運転開始します。
化繊のような乾きやすい衣類が多いと、1～2時間早く終了することがあります。
まれに乾きにくい衣類が原因で遅く終了することがあります。
- 色移りしやすい洗濯物は一緒に洗濯しないでください。
- 運転終了後、長時間放置すると、ニオイの原因になります。
「洗・乾」運転する場合は、ふんわりガード「設定あり」にすることをおすすめします。→(P.28)
- 予約内容を変更するときは、脱水のみ運転を1分行ってドラムの水を排水します。→(P.27)
排水完了後、再び手順1から予約運転を設定してください。

音・振動・無線LANなどの設定を変更する

設定変更した内容は電源を切っても記憶されます。

運転スタート音・終了予告音・終了音の設定

運転スタート・終了予告・終了時のメロディ音を同時に変更することができます。

1



を押す (電源が入ります)


電源 切/入

2



を3秒以上押す

受付音が鳴り、3秒以上押し続けると設定が変わります。(設定が記憶されます)
ご希望の音になるまで、手順2を繰り返してください。



設定完了をそれぞれの音でお知らせします。

3



を押す (電源が切れます)

電源 切/入

終了予告音の設定

予告音にて運転終了約10分前をお知らせします。

(「洗▶乾」運転および「乾燥」運転時の予告音が鳴ったときの残時間は、コースや設定内容により異なります)
「音あり」を設定しても、「運転スタート音・終了予告音・終了音の設定」が「音なし」に設定されていると、終了予告音は鳴りません。

1



を押す (電源が入ります)

電源 切/入


2



を3秒以上押す

スタート/一時停止

受付音が鳴り、3秒以上押し続けると設定が切り替わります。(設定が記憶されます)
ご希望の設定になるまで、手順2を繰り返してください。



「運転スタート音・終了予告音・終了音の設定」によって、切り替え時に鳴る音が異なります。

3



を押す (電源が切れます)















電源 切/入

お知らせ

脱水運転時、洗濯物の片寄りが原因で補正運転が追加された場合は、終了予告音は鳴りません。















脱水運転時の振動や音を抑える

標準モードのほかに、振動や騒音を抑えて運転するモードや脱水立ち上がりをスムーズにするモードに切り替えられます。

1	 を押す (電源が入ります) <small>電源 切/入</small>							
2	 を3秒以上押す 受付音が鳴り、3秒以上押し続けると残時間表示部に数字が表示されます。							
3	 を押す 押すたびに表示が切り替わります。	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>1: 標準モード (お買い上げ時)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2: スムーズモード 脱水の立ち上がりをスムーズにする (洗濯物によっては音や振動が大きくなる場合があります)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0: 低振動モード 脱水時の振動や音を抑える (運転時間が長くなります)</td> </tr> </table>		1: 標準モード (お買い上げ時)		2: スムーズモード 脱水の立ち上がりをスムーズにする (洗濯物によっては音や振動が大きくなる場合があります)		0: 低振動モード 脱水時の振動や音を抑える (運転時間が長くなります)
	1: 標準モード (お買い上げ時)							
	2: スムーズモード 脱水の立ち上がりをスムーズにする (洗濯物によっては音や振動が大きくなる場合があります)							
	0: 低振動モード 脱水時の振動や音を抑える (運転時間が長くなります)							
4	 を押す (設定が記憶されます) <small>スタート/一時停止</small>							
5	 を押す (電源が切れます) <small>電源 切/入</small>							

「洗▶乾」運転時の振動や音を抑える

「洗▶乾」運転では脱水行程時に高速脱水を行います。床の強度などの条件によっては、運転中に振動や音が大きくなることがありますので、ご使用状況に合わせて、調節してください。

1	 を押す (電源が入ります) <small>電源 切/入</small>							
2	 を3秒以上押す 受付音が鳴り、3秒以上押し続けると残時間表示部に数字が表示されます。							
3	 を押す 押すたびに表示が切り替わります。	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>0: 高速モード (お買い上げ時)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1: 中速モード (高速脱水の振動や音をやや抑える)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2: 低速モード (高速脱水の振動や音を抑える)</td> </tr> </table>		0: 高速モード (お買い上げ時)		1: 中速モード (高速脱水の振動や音をやや抑える)		2: 低速モード (高速脱水の振動や音を抑える)
	0: 高速モード (お買い上げ時)							
	1: 中速モード (高速脱水の振動や音をやや抑える)							
	2: 低速モード (高速脱水の振動や音を抑える)							
4	 を押す (設定が記憶されます) <small>スタート/一時停止</small>							
5	 を押す (電源が切れます) <small>電源 切/入</small>							

無線LAN機能の設定 → (Webマニュアル「使いかた」)

無線LAN機能の「あり／なし」を切り替えることができます。
無線LAN機能を「なし」にすると、ペアリング設定や登録情報の全消去、スマートフォンからの操作や状態確認ができません。

Web マニュアル
へのアクセスは →



洗濯機を廃棄または譲渡するとき

洗濯機を廃棄または譲渡するときは、無線LAN機能で登録した情報の全消去 (初期化) を実施してください。

洗濯コンシェルジュアプリを使う

洗濯コンシェルジュアプリ(以降「専用アプリ」)とは

専用アプリをスマートフォンにインストールし、洗濯機と接続することで、専用アプリから便利な機能が使えるようになります。詳しくは「洗濯コンシェルジュアプリご使用ガイド」Web版をご確認ください。

「洗濯コンシェルジュアプリご使用ガイド」
Web版はこちら



<https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/guide/>

スマートフォンと専用アプリを接続する

専用アプリをスマートフォンにインストールする


iOS版



Android版



洗濯コンシェルジュアプリ



ホームページからもアプリのインストールをすることができます。

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/app/wash/series02/index.html>

アプリは無料ですが、ダウンロードおよびアプリ利用の際には通信費用がかかります。



- 接続前の確認、洗濯機とスマートフォンを接続できない、無線LAN(Wi-Fi[®]*)機能使用上のご注意など詳しくは「洗濯コンシェルジュアプリご使用ガイド」Web版をご確認ください。
 - アプリのバージョンアップにより内容が更新されることがあります。
アプリの画面に従い操作してください。
- *「Wi-Fi」はWi-Fi Alliance[®]の登録商標です。

ソフトウェアライセンス

当該ソフトウェアモジュールの使用条件などの詳細につきましては、下記URLまたは「洗濯コンシェルジュアプリご使用ガイド」Web版からご確認ください。当社以外の第三者による規定であるため、原文を掲載いたします。

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/app/license2.html>

スマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談窓口

■受付時間：9:00～17:30(月～金)
(土曜・日曜・祝日、年末年始は休業)

TEL 0120-554-201

《発信者番号通知のお願い》「非通知」設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

サービスエンジニア訪問によるスマートフォンとの接続設定サービス(有償)をご用意しております。
右のコードからお申込みいただくか、上記の電話番号よりご依頼ください。



スマートフォンで洗濯機本体を操作する(リモート設定)

スマートフォンから洗濯機の遠隔操作をする場合、リモート設定にします。

準備

ドアを閉めて、電源を入れる


1 が点灯するまで待つ



点滅中は通信準備中のため、しばらくお待ちください。

2 を押す

押すたびに表示が切り替わり、変更することができます。

表示例



- リモート設定中は、ドアを開けられないようにするため、「」が点灯し、ドアがロックされます。
- 「」が点滅中は通信準備中のため、リモート設定できません。
- 電源を切ったり、運転が終了すると、自動的にリモート設定が解除されます。
- リモート設定中の状態で23時間以上放置すると、自動で電源が切れます。

使
い
か
た

ダウンロードコースを使う

スマートフォンから専用のコースをダウンロードして登録したコースで運転ができます。
コースは3つまで登録できます。

準備

水栓を開ける

洗濯物を入れる

ドアを閉めて、電源を入れる

1 を押して、ダウンロードコースを選ぶ

ダウンロードコースに登録されている内容・コース情報は、スマートフォンの洗濯コンシェルジュアプリで確認してください。→(P.44)
ダウンロードコースが登録されていない場合は、選ぶことができません。

 ▶  ▶ 

ダウンロードコースによって選べる運転方法が異なります。

2 ダウンロードコースの内容に応じて

 を押して **洗濯**・**洗・乾**・**乾燥** いずれかの運転方法を選ぶ

3 1 を押す(運転がスタートします)

スタート/一時停止

漂白剤は手動投入してください→(P.18 **手動投入**の使いかた)


選んだダウンロードコースによっては、洗濯物の量は自動計測されません。

2 運転終了後、早めに洗濯物を取り出す
(時間がたつとシワになります)

お手入れをする

洗濯乾燥機の性能を十分に発揮し、快適にご使用いただくため、定期的なお手入れをお願いします。

お手入れ部



お手入れ方法は「Webマニュアル」の「お手入れ」ページからも確認いただけます。

Web マニュアル
へのアクセスは➔



お手入れ動画は
こちら




糸くずフィルター

定期的にお手入れしてください。

- 「フィルター確認」のお知らせが点灯したら、運転終了後にお手入れしてください。
糸くずのたまり具合が少ないときでも点灯する場合があります。
- 「洗▶乾」「乾燥」運転終了後は糸くずがたまりやすくなります。
- 糸くずフィルターに糸くずがたまると、排水しにくくなり、排水エラー(お知らせ表示「C02」)や排水口が詰まって水漏れの原因になります。→(Webマニュアル「お知らせ表示」)

運転中は糸くずフィルターを外さないでください。水があふれるおそれがあります。

準備 糸くずフィルターを取り出す際、水があふれる場合があります。
床面がぬれないように、洗面器などを糸くずフィルター部前の床に置いてください。
糸くずフィルターからの水あふれを防ぐため、脱水運転のみを1分行ってください。→(P.27)




1

糸くずフィルターを取り外す

- 1 糸くずフィルターカバーを開けて、糸くずフィルターの「つまみ」を左の方向に回す

- 2 回転が止まったら、手前にゆっくり引き出す


- 糸くずフィルター内部にたまった糸くずが洗濯機内部に落ちないように注意してください。
- 糸くずフィルター差し込み部は、歯ブラシなどでお手入れしてください。(手を入れるとけがのおそれ)



2




糸くずを取り除き、洗い流す

歯ブラシや綿棒などで掃除してください。
ゴムパッキン(黒色と半透明の2本)に塗布している潤滑剤をふき取らないようにしてください。
糸くずフィルターが回しにくくなります。



3 糸くずフィルターを取り付ける

- 1 糸くずフィルターの開口部を上に向ける
糸くずフィルターのゴムパッキンが外れていないか確認してください。
- 2 糸くずフィルターの開口部を上に向けた状態で奥までしっかり差し込む
- 3 つまみを右に「カチッ」と音がするまでしっかり回す
音がするまで回さないと「フィルター確認」「C16」が表示されます。
→(Webマニュアル「お知らせ表示」)




4 糸くずフィルターカバーを閉める

本体表面

水滴や汚れが付着しているときは、柔らかい布でふき取ってください。

ドアガラス・ドアパッキン

- ドア内側のガラス面をふき取る際は、湿った布を使用してください。
- ドアパッキンやパッキン裏側に糸くずがたまると、水漏れや洗濯物への糸くず付着の原因になります。柔らかい布でふき取ってください。



ドラム

水滴が付着したり、汚れているときはお手入れしてください。

- ドラム表面のお手入れには、ステンレス専用クリーナーを使用してください。
- ドラムのさびは、クリームクレンザーでふき取ってください。
※金属たわしなどは使わないでください。
- ドラムの汚れ・ニオイが気になるときは「槽洗浄11時間」コースを、
ドラムを乾かしたいときは「槽乾燥」コースを運転してください。→(P.50、51)


お手入れをする つづき

手動投入部(手動投入ケース)

洗剤や柔軟剤が付着していたり、汚れていたら水で洗い流してください。


1 洗剤投入部ふたを開ける

2 手動投入ケース内にある仕切りキャップの仕切り部分をつまみ、上に持ち上げて取り外す



3 キャップ部分の内側の汚れを洗い流す

- 洗剤が付着しているところを綿棒などで掃除してください。
- 汚れがひどいときは、お湯(約40℃)に約5分浸し、歯ブラシなどで掃除してください。
- 手動投入ケースやキャップが凍結したときは、お湯(約40℃)を入れてください。



4 水気をふき取り、元どおりに取り付ける

- 仕切りキャップを手動投入ケースに「カチッ」と音がするまで確実に取り付けてください。
- 手動投入ケースは、本体への取付方向を確かめて、奥までしっかり押し込んで取り付けてください。

- お願い**
- 手動投入ケースを外したまま運転しないでください。
 - 汚れがひどいときは、お湯(約40℃)に約10分間浸し、湿った布でふき取ってください。

以下のお手入れ方法については、Webマニュアルの「お手入れ」ページをご確認ください。

Web マニュアル
へのアクセスは➡



自動投入部(液体洗剤タンク・柔軟剤タンク)・タンク取付部

2～3か月に一度を目安に、お手入れをしてください。
また、次の場合にもお手入れをしてください。

- ・使用する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき
- ・自動投入機能を1か月以上使わなかったとき
- ・「残量少」表示が点滅したまま、1週間以上自動投入タンクに液体洗剤や柔軟剤を補充しなかったとき
- ・タンク取付部に汚れが残っているとき
- ・透明ふたを開けたまま放置したときや残量が少ないまま放置したとき
- ・自動投入タンク内の液体洗剤や柔軟剤がゼリー状になったとき

お願い お手入れの際には、ドラムの中に衣類を入れないでください。

以下のお手入れ方法については、
Webマニュアルの「お手入れ」ページをご確認ください。

Web マニュアル
へのアクセスは➔



自動投入部、液体洗剤・柔軟剤経路

液体洗剤タンク・柔軟剤タンク・タンク取付部のお手入れのあと、液体洗剤・柔軟剤経路のお手入れをしてください。

自動投入を継続して使用している場合は「4分」を設定、自動投入を継続して使用していない場合は「9時間」を設定してください。

→(Webマニュアル「お手入れ」)

お願い 液体洗剤、柔軟剤の経路のお手入れは同時に行うことはできません。
必ず片方ずつお手入れしてください。

お手入れ後に液体洗剤タンク・柔軟剤タンクを取り出して、残った水を捨ててからタンク内やタンク取付部周辺を柔らかい布で完全にふき取ってください。

洗剤投入部ふた

洗剤や柔軟剤が付着していたり、汚れていたら布でふき取ってください。

給水口

水道水の給水時間が長くなったり、「C01」が表示された場合、お手入れをしてください。

排水ホース・排水口・排水トラップ

月に一度を目安にお手入れをしてください。

また、ニオイが気になる場合、乾燥時間が長い、乾きがわるい場合、「C02」や「C18」が表示されたときにもお手入れをしてください。

注意

・「C02」が表示された場合には、ドラム内に水が残り、糸くずフィルターを外すと多量の水が漏れる場合があります。洗面器などの容器を置いてお手入れしてください。→(P.46)

水栓(蛇口)、ワンタッチつぎて、給水ホースの水漏れ確認

水栓(蛇口)のパッキンなど、長年使用していると経年劣化・さびにより水漏れする場合があります。ご利用の際、定期的に水漏れがないかご確認ください。

→(Webマニュアル「お手入れ」)

ドラムのお手入れをする

槽洗浄コース

洗濯槽の洗浄を行うコースです。(目的に応じてコースは3種類)

コースにより洗濯槽クリーナーを使用します。ドラムの中に衣類は入れないで運転してください。

お手入れのタイミングとコースの選び方

お手入れ時期	コース	運転内容	使用する洗濯槽クリーナー
お手入れのお知らせ表示がされたとき 操作パネル(下記が点滅) - お手入れおすす - - 槽洗浄 - + 15 分	槽洗浄 15分	短時間でドラム内の汚れや糸くずをきれいに洗い流します。	クリーナーは使いません。
3～4か月に1回程度の定期的なお手入れ 操作パネル(下記が点滅) - お手入れおすす - - らくメンテ洗浄 - - 槽洗浄 - + 4 時間後	槽洗浄 4時間 (らくメンテ洗浄)	ドラム内に加え乾燥経路の汚れや糸くずを洗浄して、温風で乾燥させます。	衣料用塩素系漂白剤 (「ハイター」など) または 洗濯槽用塩素系漂白剤 
ドラムの汚れやニオイが気になるとき	槽洗浄 11時間	時間をかけてドラム内を念入りに洗浄して、温風で乾燥させます。	防食剤配合塩素系漂白剤 または 日立純正洗濯槽クリーナーSK-750 →(P.52 別売り部品)  洗浄力が高く、 目立つ汚れに効果的。 おすすめです。

お知らせ 「お手入れおすす」表示は、運転回数や、ホコリ・糸くず・汚れ具合を洗濯機が読み取って表示します。槽洗浄15分コースを運転しても、再び「お手入れおすす」「槽洗浄」表示が点滅する場合があります。槽洗浄4時間(らくメンテ洗浄)コースを運転してください。

洗濯槽クリーナー使用上の注意

- 洗濯槽クリーナーや各種漂白剤に記載の使用上の注意や使用量をご確認ください。
- 使用量の記載がない場合は、約200mLをご使用ください。
- 酸素系洗濯槽クリーナーは使用しないでください。(ドラム内に汚れが残る原因)



酸素系漂白剤や台所用漂白剤は使用しないでください。泡が多量に発生し、機器の故障や水漏れの原因になります。洗濯槽用塩素系漂白剤であっても種類によっては、槽内に白いかすが残る場合があります。白いかすは、湿った布で拭き取れば問題ありません。かすを残したくない場合は、衣料用塩素系漂白剤(ハイターなど)または日立純正洗濯槽クリーナーSK-750をご使用ください。

槽洗浄コースの操作手順

洗濯槽クリーナーなどを使用する場合は、換気してください。

※洗濯槽クリーナーなどを先に入れないでください。

ドラム内に3L以上の水が入っている状態でスタートすると、排水したあとに運転が始まります。

※ドラムの中に衣類は入れないで運転してください。

準備

水栓を開ける

ドアを閉めて、電源を入れる

1

洗乾切替 を押して 洗濯 を選ぶ

2

↑ ↓ でコースを選ぶ (槽洗浄 ランプの点灯と表示部の表示内容で設定します)

槽洗浄 11時間コース : 槽洗浄 + 11 時間後 が表示

槽洗浄 4時間コース : 槽洗浄 + 4 時間後 が表示

槽洗浄 15分コース : 槽洗浄 + 15 分 が表示

3

▶ を押す (運転がスタートします)

スタート/一時停止

給水を開始します。

槽洗浄15分コースの場合

4

約15分でお手入れ完了

「フィルター確認」が点灯します。続けて、手順5を行ってください。

5

糸くずフィルターのお手入れをする→(P.46、47)

① を押して電源を切ってください。

電源 切/入

槽洗浄 11時間コース/4時間コースの場合

4

お知らせ表示の「槽洗浄クリーナー」が点滅したら
ドアを開ける

「槽洗浄クリーナー」点滅状態で12時間放置すると自動で電源が切れます。
運転を再開するときは、脱水のみを運転を行ったあと、手順1から操作してください。

操作パネル

点滅

槽洗浄クリーナー

5

洗濯槽クリーナー(日立純正)または衣料用塩素系漂白剤などをドラム内に直接入れる
洗濯機各部(ドラム以外)に付着したときは、すぐにふき取ってください。

6

1 ドアを閉めて ▶ を押す

スタート/一時停止

(運転がスタートします)

2 運転終了後、電源は自動で切れます

表示例 「槽洗浄」11時間の場合

スタート直後

残り時間

あと約

▶ 9:59

あと約

終了まで1分ごとに減っていきます。

槽乾燥コース

槽乾燥は、ドラム内を温風で乾燥させるコースです。定期的に槽乾燥を行うことで、洗濯槽のカビの発生を防止します。
洗濯運転終了後は、毎回槽乾燥を行うことをおすすめします。

準備

水栓を開ける

ドアを閉めて、電源を入れる

1

洗乾切替 を押して 乾燥 を選び、↑ ↓ で 槽乾燥 を選ぶ

2

ドアを閉めて ▶ を押す

スタート/一時停止

(運転がスタートします)

表示例 スタート後の残り時間

残り時間「1時間」

終了

予約

洗剤

あと約

1:00

予約

洗剤

あと約

1分ごとに減っていきます。

3

約1時間でお手入れ完了

電源は自動で切れます。

お
手
入
れ

別売り部品







部品のご購入は、商品お買い上げの販売店、お近くの日立の家電品取扱店(お取り寄せ)または「パーツショップ」へご依頼ください。

※パーツショップの部品名は、一部カタカナで表記されています。部品番号が同じ場合は同一部品になります。

例)お洗濯キャップ→オセンタクキャップ

パーツショップはこちら



こんなときに	別売り部品
毛布コースで洗濯をするとき	お洗濯キャップ (MO-F104) 
糸くずフィルターが破損したとき	糸くずフィルター (部品番号 NET-KV8-001) 
洗剤ケースが破損したとき	洗剤ケース (手動投入ケース) (部品番号 BD-SX120JL-162) 
液体洗剤タンクまたは柔軟剤タンクが破損したとき	液体洗剤タンク (部品番号 BD-SX120JL-163) 
	柔軟剤タンク (部品番号 BD-SX120JL-164) 
洗濯物への糸くず付着やニオイが気になるときや、ドラムのニオイ、汚れが気になるとき	洗濯槽クリーナー (SK-750) (防食剤配合塩素系漂白剤/750mL) 

仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

本体

型 式	BD-SX130KL/BD-SX130KR	電 動 機 の 定格消費電力	180W(50-60Hz)
電 源	100V、50-60Hz共用	電 熱 装 置 の 定格消費電力	—
標準洗濯・脱水容量	13kg (乾燥状態での布質量)	定格消費電力	1,240W(30℃)
標準乾燥容量	7kg (乾燥状態での布質量)	洗 濯 方 式	ドラム式
標準水量	44L (洗濯「標準」コース)	水 道 水 圧	0.03~0.8MPa {0.3~8kgf/cm ² }
標準使用水量	13kg 洗濯時 94L (洗濯「標準」コース)	外 形 寸 法	幅630mm×奥行720mm×高さ1,065mm
	7kg 洗乾時 65L (洗乾「標準」コース)	質 量	約92kg



このJ-Mossグリーンマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル))の含有率がJIS C 0950:2021による基準値以下であることを示しています。(規定の除外項目を除く)

詳しい情報は、当社のホームページでご覧いただけます。https://corp.hitachi-gls.co.jp/_ct/17577871

保証とアフターサービス (よくお読みください)

保証書(裏表紙)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

部品について

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

また、部品共用化のため色などを変更する場合があります。

修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、弊社にて引き取らせていただきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」→(P.54)にお問い合わせください。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。

ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

以下のような場合には、保証期間の対象外となります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検(有料)を受けてお使いになることをおすすめいたします。

- 車両、船舶に搭載して使用された場合。
- 理容院や美容院などの業務用使用、また、寮や病院などの共同使用により、1日の使用回数が一般家庭に比べて極端に多い場合、短期間で部品交換(クラッチ、シール、軸受、フィルターなど)が必要になることがあります。

愛情点検

長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を！



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、水槽、給水栓継手)
- こげくさいニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体にさわるとビリビリ電気を感じる。
- 据付が傾いたりグラグラしている。
- 電源を入れても、動かないときがある。
- 運転が途中で止まることがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- そのほかの異常・故障がある。
- 電源プラグが変形したり、電源コードにひび割れや傷がある。
- 乾燥時間が異常に長くなった。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

アフターサービスなど

輸出規制について

本製品を輸出される場合、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国輸出管理規制など、外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。

スマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談窓口

■受付時間：9:00～17:30(月～金)
(土曜・日曜・祝日、年末年始は休業)

TEL 0120-554-201

《発信者番号通知のお願い》「非通知」設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

サービスエンジニア訪問によるスマートフォンとの接続設定サービス(有償)をご用意しております。
右のコードからお申込みいただくか、上記の電話番号よりご依頼ください。



保証とアフターサービス つづき

この製品の使いかた・お手入れ・修理などは、お買い上げの販売店へご相談ください。
ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

ご相談の前にWebマニュアルの「お困りコンシェルジュ」をご確認ください。
また日立家電品サポートページで、「よくあるご質問」や「使いかた動画」
など各種情報をご覧いただけます。「日立家電品サポートページ」はこちら



※下方の内容は予告なく変更させていただく場合があります。
最新情報は、日立家電品サポートページをご確認ください。

日立家電 サポート 検索

製品情報や使いかたに関するご相談窓口

機能・操作・設定などのご相談ができます。

■LINE・チャット・メールをご利用のかたはこちら
オペレータの回答：9：00～17：00(月～土)
※自動応答は365日24時間運営しています
(LINE・チャットのみ)
詳しくは日立家電品サポートページをご覧ください。



■電話をご利用のかたはこちら

TEL 0120-3121-11
携帯電話 050-3155-1111 (有料)
FAX 050-3135-2134 (有料)
■受付時間：9:00～17:30 (月～金)
※土曜・日曜・祝日、年末年始は休業

修理に関するご相談窓口

修理のご依頼やご相談ができます。

24時間、修理のご依頼が
できる
「Web修理受付」はこちら



日立家電 修理Web 検索

■電話をご利用のかたはこちら

TEL 0120-3121-68
携帯電話 0570-0031-68 (有料)
FAX 0570-2006-57 (有料)
■受付時間：9:00～18:00 (月～土)
9:00～17:00 (日、祝日)

部品のご購入について

部品のご購入は、商品お買い上げの販売店、お近くの日立の家電品取扱店(お取り寄せ)または
「パーツショップ」へご依頼ください。

<https://store.kadenfan.hitachi.co.jp/store/pages/parts.aspx>

日立家電 部品 検索



- 通話内容の確認と対応品質向上のため、録音させていただきます。
- 予期せぬ障害などでお電話が切れてしまった際、折り返し電話を差し上げられるよう、発信者番号の通知をお願いします。「非通知」設定されているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。
- 営業時間外やお電話が繋がりにくい場合は、時間を変えておかけ直しをお願いします。
- 修理ご依頼の前に、当社の修理対応方針につきまして、「修理ご利用規約」をご覧ください。

日立修理ご利用規約 検索



【ご相談窓口におけるお客様の個人情報お取り扱いについて】

- 個人情報は当社の個人情報保護方針に則り適切に管理いたします。
- 当社の個人情報保護方針につきましては、<https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy> をご覧ください。
※URLは変更する場合があります。日立の家電品ホームページにてご確認ください。
- 製品のサービスの提供、各種お問い合わせへの対応に利用させていただきます。また、アンケートをもとにした製品やサービスを向上させるための分析に利用させていただく場合があります。

日立家電メンバーズクラブのご案内

日立家電メンバーズクラブのMy家電に製品をご登録(無料)いただくと、スマートフォンやパソコンでお持ちの家電品を一覧管理でき、サポート情報や会員限定の特典などをご利用いただけます。

■My家電への製品登録

① コードを読み取る



登録は
こちら

② 画面の案内に従って 家電品を登録※1



※1 家電品の登録には製品型式
や製造番号が必要です。
製品本体の銘板をご確認
ください。

コードが読み取れない場合は、URLを入力して表示される画面の案内に従ってください。
<https://kadenfan.hitachi.co.jp/my/>

■日立家電メンバーズクラブ会員限定のアフターサービス特典のご紹介

webにてご依頼いただくと安全点検サービス割引

ご使用の家電品を長くご利用いただくために安全点検の標準技術料が10%引になります。

※本サービスには、不具合の改善や修理作業などは含まれておりません。

※一部対象外製品がございます。

パーツショップ送料特典

付属品や別売品をパーツショップ(日立の家電消耗品・部品直販インターネット販売)で
商品価格総額2,000円(税込)以上お買い上げいただくと送料が無料になります。

※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。

上記内容は予告なく変更する場合があります。

■ご利用の際は、通信費などの費用がかかります。

■「使いかた動画」のホームページ掲載は、予告なく中止することがあります。

詳しくは、日立家電メンバーズクラブのホームページをご覧ください。

お客様メモ

後日のために記入しておいて
ください。サービスを依頼さ
れるとき、お役に立ちます。

ご購入店名

電話 () -

ご購入年月日

年 月 日

廃棄時にご注意ください。

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金
(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

保証書

修理を依頼される時は(出張修理)

Webマニュアルの「お困りコンシェルジュ」に従って調べていただき、なお異常があるときはご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

■ご連絡していただきたい内容

アフターサービスをお申し付けいただくときは、下記のことをお知らせください。

1.型式：製品本体の銘板を確認してください

2.故障の状況：できるだけ詳しく

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

■補修性能部品の保有期間

日立電気洗濯乾燥機の補修性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理料金の仕組み

修理料金＝技術料＋部品代＋出張料などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。そのほか修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

日立電気洗濯乾燥機 保証書

出張修理

※型式	
※お買い上げ日	年 月 日
保証期間 (お買い上げ日から)	本 体：1年 ヒートポンプユニット：3年
※お客様	お名前 様 ご住所 〒 電話
※販売店	住所・店名 電話

※印欄に記入のない場合は無効となりますからご確認ください。記入のない場合、レシートまたはご購入を証明するものが代用となりますので、本保証書とともに大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、洗濯機本体貼付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ)保証期間内に故障して無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し付けください。

(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、「修理に関するご相談窓口」にご連絡ください。

(ハ)この製品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書を必ずご提示ください。

2.ご転居の場合には事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

3.贈り物でいただいたものの修理などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼にならない場合には、「修理に関するご相談窓口」にご相談ください。

4.離島または離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

5.保証期間内でも次のような場合には有料にさせていただきます。

(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

(ロ)お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。

(ハ)火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)、異常水質、異常電圧、異常水圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障または損傷。

(ニ)車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。

(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用)に使用されて生じた故障または損傷。

(ヘ)本書のご提示がない場合。

(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

6.修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

7.日立電気洗濯乾燥機の修理以外(洗濯物の変色または損傷など)は、本書による保証の対象外となります。

8.本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

9.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「修理に関するご相談窓口」にお問い合わせください。

●お客様にご記入いただいた保証書の写しの個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

お問い合わせ先：

「修理に関するご相談窓口」0120-3121-68、携帯 0570-0031-68

詳しくは「保証とアフターサービス」のページをご覧ください。

L4(SH)

56

2-N3915-4B

BD-SX130KL
SX130KR