

HITACHI
Inspire the Next

もっと 知りたいIH

日立IHクッキングヒーター

IHからIHの入れ替え編



新しいIHクッキングヒーターで快適調理!

日立IHクッキングヒーターについて、詳しくはホームページをご覧ください。



キッチンはそのままでビルドインタイプの最新IHに入れ替えできる!




日立の古いIHも

日立以外のIHも


トッププレート幅75cmも

トッププレート幅60cmも



トッププレート幅が75cmも60cmも
本体幅は共通なので入れ替えできる!

流し台にも最新のIHに入れ替えOK!



据置用ワク (別売)

ビルドインタイプに据置用ワクを付ける

IHからIHへの入れ替え手順

※入れ替え前にブレーカーを落としてから作業をしてください。




1 IHの固定を外す



2 グリルドア、ルーバーなどを外す



3 取り外してキッチンまわりを掃除



4 新しいIHを設置



5 IHを固定し、各パーツを取り付け



6 最後にブレーカーを入れて完了!

あなたにピッタリな1台を選ぼう!

日立IHクッキングヒーター機種選定システム
Webで欲しい機能やタイプを選べると、おすすめの機種をご提案します。



【ご注意】こちらの内容は、お客さまが現在お使いのビルドインIHクッキングヒーターの入れ替えをご検討するうえでの参考としてご活用していただくものです。現在お使いのキッチンへの商品取り付けを保証するものではありません。○必ずメーカーの情報(定格・設置方法)等を専門業者(電気店・工務店・施工業者)にご相談いただき、商品取り付けの可否などをご相談ください。○特殊な形状のキッチン・改造したキッチンのIHクッキングヒーターの入れ替えにおける不具合につきましては一切の責任を負いかねます。○上ルーバーなど別売品などを設置されている方は、今お使いの部材が使用できない場合があります。新たに購入が必要な場合がありますので、事前に専門業者(電気店・工務店・施工業者)様へご連絡をお願いします。

○写真やイラストはイメージです。



肉や魚と野菜を並べて、あとはおまかせ。
ワンプレートでラクに焼き上げ。

業界初
※1

おまかせワンプレ調理

※1 国内家庭用IHクッキングヒーターのグリル調理において、温度センサーが皿温度を検知し、加熱時間を自動調整しながら、肉・魚と野菜と一緒にオート調理できる機能。2023年10月20日発売。



日立なら、「肉+野菜」「魚+野菜」がオートで調理できる。



「焼けてきたかな?」が
天面の画面でラクに見える。

グリルカメラ

業界初
※2

※2 国内家庭用IHクッキングヒーターにおいて、2023年10月20日発売。

グリルカメラ

で庫内を撮影

カメラの視認範囲



火力が見える。
直感的にラクに操作できる。

カラータッチ液晶

業界初
※2

※2 国内家庭用IHクッキングヒーターにおいて、2023年10月20日発売。



火力をタッチで調節できる



写真でレシピをイメージしやすく

日立 IH クッキングヒーター

3賞受賞

N2500T・N2000T・N1500T・N1000Tシリーズ



GOOD DESIGN
AWARD 2023



KIDS DESIGN
AWARD 2023

日本子育て支援大賞

2024



(一社) 日本子育て支援協会