


1. 現状のシステム構成および、ネット環境の確認

現状システム構成を「構成1」～「構成3」を選択し(□部をチェック)それぞれ(問○)を記載して下さい。



No.	内容	回答	注意事項・備考
システム構成	問1 売電の種類	<input type="checkbox"/> 全量 <input type="checkbox"/> 余剰	(注2): 複数台のパワコンの場合、モジュール・ケーブル結線図(モジュールとパワコンの接続、それぞれの容量が判る図)を添付願います。
	問2 契約容量	kW	
	問3 パネル容量(総容量)	kW	
	問4 パワコン種別・台数(個別容量) (注2)	<input type="checkbox"/> 屋内用台 <input type="checkbox"/> 屋外用台	
	問5 パワコン型式	HSS-	
出力制御	問6 設置状況	<input type="checkbox"/> 設置済 <input type="checkbox"/> 未設置	未設置の場合、設置してからご連絡願います。 (注3): 出力制御ユニットの設置は、ルーターの近傍に設置場所の確保及び100Vコンセントの準備をお願いします。
	問7 設置(予定)場所は	<input type="checkbox"/> 既設机等に平置 <input type="checkbox"/> 他(注3)	
	問8 センサユニット又はパワコンとの距離(※1)	<input type="checkbox"/> 近傍(同部屋内) <input type="checkbox"/> 他(注3)	
インターネット環境	問9 有線インターネット環境の有無	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし(注4)	(注4): インターネット環境及びルータ等に有線接続用LANポート(1系統)が必要です。お客様にてご準備頂き、当社サイトが閲覧可能かご確認願います。 http://www.hitachi.co.jp/ (注5): 固定IPをお使いの場合は次項の①～③)を記入ください。判らない場合は、問13-15も記入 (注6): ルータ等のご購入者 (注7): 問13が業者の場合に記載 (注8): 問13がご自身の場合に記載
	問10 ご契約の通信会社名		
	問11 有線接続用LANポートの空き	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし(注4)	
	問12 固定IPアドレスの有無	<input type="checkbox"/> 未使用(自動設定) <input type="checkbox"/> 判らない <input type="checkbox"/> 使用中(注5)	
	問13 ネットワーク設定者(注6)	<input type="checkbox"/> 業者 <input type="checkbox"/> ご自身	
	問14 業者名(注7): ご担当者:	TEL: TEL:	
	問15 ルーターメーカー名(注8):	機種名:	
	問16 出力制御ユニットとの接続	<input type="checkbox"/> 接続済 <input type="checkbox"/> 未接続	
問17 出力制御ユニットとの距離	<input type="checkbox"/> 近傍(1m程度) <input type="checkbox"/> 他(注3)		

(注1) センサユニット・表示モニタ(構成1,2の場合)、パワコン(構成3の場合)の設置場所を必ず次項「レイアウト」に記載下さい。

※1 無線の場合は障害物がない場所での見通し距離で50mです。(取扱説明書P8記載) 有線の場合の通信距離は最大100mです。


※2 最大100mです。※1,2共にそれ以上の距離でお使いになる場合は弊社にご相談ください。

ご記載の情報が不備があると再訪問となり別途費用が発生する場合があります。詳細情報のご記入をお願い致します

(続き)

〔固定IPアドレス使用の場合〕


- ①固定IPアドレス : _____ . _____ . _____ . _____ .
- ②サブネットマスク : _____ . _____ . _____ . _____ .
- ③デフォルトゲートウェイ : _____ . _____ . _____ . _____ .



2. レイアウト

(1) 記載例と留意点

パソコン(必須)、センサユニット・表示モニタ(構成1、2の場合)、ルーター、及び出力制御ユニットの設置場所のレイアウト(手書きで可)を記入下さい。記載例と留意点



(2) 設置先レイアウト

レイアウト(手書きで可)を記入下さい。必要な場合は写真や図面を添付してください。特にパソコンが複数台の場合、モジュール・ケーブル結線図(モジュールとパソコンの接続、それぞれの容量が判る図)を添付願います。

3. お客様基本情報の確認

お客様の情報について以下ご記入をお願いします。

問2、問3について電力会社からのダイレクトメールに同封の『ご契約情報とパワーコンディショナー(PCS)に設定いただく「発電所ID」(別紙1)を添付くだされば記入は不要です。

(別紙1)

九州電力の例



(問1)お客様の住所、連絡先、ご氏名

作成日： 年 月 日

ご氏名			
郵便番号・住所	〒 - -	TEL: - -	

(問2)設置先の住所、連絡先、ご担当者((1)と同じ場合は「同上」とご記入下さい)

ご担当者			
郵便番号・住所	〒 - -	TEL: - -	

(問3)電力会社から付与された発電所ID

枝番No.	発電所ID (26桁)																										
01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

(問4)設置業者、施行業者名、ご担当者

業者名		TEL: - -
ご担当者		TEL: - -

以上の情報で、不明な点や未確認情報ある場合には、事前に現地調査が必要です。
 またお客様準備機器(インターネット環境等)及び、配線等に不足ある場合には、別途費用が発生する場合があります。
 ※その他、離島または離島に準じる遠隔地への出張を行った場合、高所作業が必要な場合には別途費用が発生する場合があります。

※ご記入いただきます個人情報に関しましては、個人情報保護法に基づき厳重な管理、運用をいたしますのでご理解いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

以上

【日立サービスマン記入欄】

■設置設定完了報告 ※下記の内容を確認・記入いただき、添付の図面を含めHSS施工相談窓口へ送付をお願いします。

表示ユニット、センサユニット(センサー部、表示部)、及びパワコンのバージョンアップは完了しましたか。

パワコンの設定は『出力制御対応』に設定変更しましたか。

機器間のペアリングは完了しましたか。(発電電力が設定画面に正しく出ているとOKです)

製番記入 表示ユニット : _____

センサーユニット : _____

出力制御ユニット : _____

お知らせLEDは点滅していませんか。

以上、全て完了しました。

完了日： 年 月 日

担当者名： _____