


蒸しもの

スチーム + レンジ + オープン

手作り豆腐

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|-----------------|---------------------|---|
| スチーム 15手作り豆腐 | スチーム レンジ オープン |  |

加熱時間の目安 約28分

材料(4人分)
 豆乳(成分無調整・大豆固形成分10%以上のもの)..... 500mL
 にがり 30~40mL
 あん
 だし汁 カップ½
 みりん 小さじ½
 しょうゆ 小さじ1
 塩 少々
 片栗粉(小さじ1の水で溶く)..... 小さじ1
 しょうが(すりおろす) 適量
 あさつき(小口切り) 適量

(1mL=1cc)




作りかた

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ② ボウルに豆乳とにがりをよく混ぜます。
- ③ 茶わん蒸し容器に②を4等分して注ぎ入れ、共ぶたをします。
- ④ ③をテーブルプレートに右図の容器の置きかたを参照して並べ「スチーム15手作り豆腐」で加熱します。
- ⑤ 小さめの鍋にあんの材料を入れて煮立て、水溶き片栗粉を加え、とろみをつけます。
- ⑥ ④に⑤のあんをかけ、おろししょうが、あさつきをのせます。

【ひとくちメモ】

- できあがりの豆腐の固さは、豆乳の温度やにがりの種類、量によってかわります。
- にがりの量は、食品メーカーの指示に従い調整します。
- あんのかわりに、湯豆腐用のたれをかけてもよいでしょう。

茶わん蒸し

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|-----------------|---------------------|---|
| スチーム 14茶わん蒸し | スチーム レンジ オープン |  |

加熱時間の目安 約30分

材料(4人分)
 卵 2個(約100mL)
 だし汁 350~400mL
 しょうゆ、塩 各小さじ½
 みりん 小さじ1
 鶏肉(そぎ切り) 約40g
 酒 少々
 えび(殻つき) 小4尾(約40g)
 かまぼこ(薄切り) 8枚
 干しいたけ(もどして石づきを取り、そぎ切り) 2枚(8切れ)
 ゆでぎんなん 8個
 三つ葉 適量

(1mL=1cc)




作りかた

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ② ボウルに卵を割り入れてよくときほぐし、④を加えて混ぜ、裏ごしします。
- ③ 鶏肉は酒をふりかけておきます。えびは尾と一節を残して殻をむき、背わたを取ります。
- ④ 容器に③を入れてラップまたはふたをして「レンジ200W」2~3分加熱します。
- ⑤ ④に三つ葉以外の具を盛り込み、②を4等分してそそぎ入れ、さっとかき混ぜ、共ぶたをします。
- ⑥ ⑤をテーブルプレートに右図の容器の置きかたを参照して並べ「スチーム14茶わん蒸し」で加熱し、加熱後、加熱室から出して三つ葉をのせ、ふたをして約5分ほど蒸らします。

茶わん蒸し・手作り豆腐のコツ

- 分量は
1~6個まで作れます。
手作り豆腐1、2個を作るときは仕上がり調節を「弱」にします。
- 容器は
直径が8cmくらいのふたつきのものでふたを含めた重量が約200g前後のものが適しています。
- 加熱する前の温度は
茶わん蒸しの卵液温度は20~25℃にします。
手作り豆腐の豆乳の温度は8~12℃にします。
低いときは、仕上がり調節を「強」に、高いときは「弱」にします。
- 卵液・豆乳の量は器の七分目くらいまで
- 容器の置きかたは
2個以上はテーブルプレート中央の円の周囲に等間隔に離して並べます。(上から見た図)




- 加熱室は冷ましてから「オープン」「グリル」「チフスチーム」、お手入れ「2脱臭」使用後で、加熱室が熱いと上手に仕上がりにません。
- 取り出すときは注意する
容器は熱くなっています。お手持ちのオープン用手袋や乾いたふきんなどを用いて、気をつけて出してください。
- 加熱が足りなかったときは「レンジ200W」で、様子を見ながら加熱します。

スチーム + レンジ

だから
おいをしないでふっくら、しっとり
あたためられます。



かんたん肉まん

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|----------------|-------------|--|
| スチーム 12中華まん | スチーム レンジ |  |

加熱時間の目安 約8分

材料(6個分)
 かんたんパンの生地
 (材料・作りかたは105ページを参照) 1回分
 冷凍シューマイ(室温にもどし、3~4つに切る) 6個

作りかた


- ① 給水タンクの満水ラインまで水を入れます。
- ② かんたんパン作りかた(→P.105) ②~⑧を参照して生地を作り、一次発酵、ガス抜きをし、6個(1個分約45g)に切り分け、丸めます。
- ③ 生地を丸くのばして、1個分のシューマイを包み、口をしっかり止めます。
- ④ テーブルプレートにオープンシートを敷き、3個を中央に寄せてのせ「スチーム」12中華まん」で加熱します。
- ⑤ 残りも同様に加熱します。

中華まんのコツ

- 一度に作れる分量は
かんたん肉まんは3個、市販の中華まんは1個ずつです。
 - おおいはしない
ラップなどのおおいはしません。
 - テーブルプレートにそのままのせて
テーブルプレートの中央に直接のせて加熱します。陶磁器などの皿を使うとうまくあたたまりません。
 - 底に紙がついているものはそのまま
紙がないものはオープンシートを敷いてその上にのせて加熱します。
 - 市販の中華まんは
大きさや保存状態によって仕上がり調節で調節します。
肉まんのあたため
- | 大きさ | 130g以下 | 130~170g | 170g以上 |
|--------|--------|----------|--------|
| 仕上がり調節 | やや弱~弱 | 弱 | やや強 |
- 冷凍肉まんの解凍あたため
- | 大きさ | 110g以下 | 110~140g | 140g以上 |
|--------|--------|----------|--------|
| 仕上がり調節 | やや弱 | 弱 | やや強 |
- あんまん、冷凍あんまんは
仕上がり調節「やや弱」または「弱」にします。
 - 加熱が足りなかったときは
おこのみ操作「スチーム」レンジ」で様子を見ながらあたためます。

スチーム + レンジ で作る蒸しもの

シューマイ

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|---------|-------------|---|
| スチーム | スチーム レンジ |  |
| 13シューマイ | | |

加熱時間の目安 約10分

スチーム + レンジ だから
おいしさをしなで、スチームで表面
の乾燥を防ぎながら、レンジで中
からあたためます。



菊花シューマイ

材料(8個分)
 豚ひき肉 40g
 えび 8尾
 玉ねぎ(みじん切り) 25g
 たけのこの水煮(みじん切り) 25g
 干しいたけ(もどしてみじん切り) 小1枚
 塩、砂糖、ごま油、酒 各適量
 市販のシューマイの皮
 (30枚入り・5mm幅に切る) 1/2袋(15枚)

作りかた
 ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
 ② ボウルに①を入れ、粘りがでるまでよく混ぜ合わせ、15等分します。
 ③ 親指と人指し指で輪を作って皮をのせ、②をのせて指のくぼみで円筒形にし、形をととのえてから皮の角を折り込みます。
 ④ 皿にオープンシートを敷き、水にくぐらせたシューマイを皿の中央をあけるようにして並べます。
 ⑤ スチーム 13シューマイ で加熱し、辛子しょうゆを添えます。
 ⑥ スチーム 13シューマイ で加熱します。

シューマイのコツ

- 一度に作れる分量は表示の分量です。1/2量を加熱するときは仕上げ調節弱で、1.5倍量は強にします。
- 加熱前に水分を補って加熱前に水をくぐらせたり、霧を吹いてから加熱すると、よりやわらかく仕上がります。
- 容器は直径22~25cmの陶磁器や耐熱性の皿をします。
- おおいしません
- 加熱が足りなかったときはおこのみ操作[レンジ]200Wで加熱します。
- 市販の冷凍シューマイは15個(約200g)は皿に並べ、同様にして加熱します。袋から出してトレーのまま加熱するときは、仕上げ調節やや強か強で加熱します。

肉シューマイ

材料(15個分)
 豚ひき肉 120g
 玉ねぎ(みじん切り) 50g
 干しいたけ(もどしてみじん切り) 1枚
 片栗粉 大さじ1
 しょうゆ、砂糖、酒 各大さじ1/2
 塩、こしょう、ごま油、しょうが汁、にんにくすりおろし 各少々
 市販のシューマイの皮(30枚入り) 1/2袋
 練り辛子、しょうゆ 各適量

作りかた
 ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
 ② ボウルに①を入れ、粘りがでるまでよく混ぜ合わせ、15等分します。
 ③ 親指と人指し指で輪を作って皮をのせ、②をのせて指のくぼみで円筒形にし、形をととのえてから皮の角を折り込みます。
 ④ 皿にオープンシートを敷き、水にくぐらせたシューマイを皿の中央をあけるようにして並べます。
 ⑤ スチーム 13シューマイ で加熱し、辛子しょうゆを添えます。

ご飯もの



ご飯(炊飯)

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|---------|-------------------------|---|
| レンジ(発酵) | 700W 約9分 200W 25~30分 |  |
| (リレー加熱) | | |

材料(4人分)
 米 カップ2(320g)
 水 440~480mL
 (1mL=1cc)

作りかた
 ① 米は洗い、ざるにあげて水気をきり深めの容器に入れ、分量の水を加えてふたをして、約1時間つけて吸水させます。
 ② [レンジ]700W|約9分| [レンジ]200W|25~30分|リレー加熱してかき混ぜ、ふきんとふたをして蒸らします。

ご飯、おかゆのコツ

(リレー加熱の使いかたは → P.37)

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| ●大きくて深めの容器でふきこぼれないようにします。市販の煮込容器を使うと便利です。 | ●吸水をする炊く前に分量の水に30分~1時間ほどつけ、充分吸水させます。 | |
| ●ご飯の水の量と加熱時間 (1mL=1cc) | | |
| 米の量 | 水の量 | [レンジ]700W (リレー加熱) → [レンジ]200W |
| カップ1(160g) | 240~260mL | 約6分 → 約16分 |
| カップ3(480g) | 640~700mL | 約12分 → 約30分 |
| ●おかゆの水の量と加熱時間 (1mL=1cc) | | |
| 米の量 | 水の量 | [レンジ]700W (リレー加熱) → [レンジ]200W |
| カップ1/4(40g) | 300mL | 約4分 → 約26分 |

おかゆ(白がゆ)

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|---------|-------------------------|---|
| レンジ(発酵) | 700W 約6分 200W 30~34分 |  |
| (リレー加熱) | | |

材料(4人分)
 米 カップ1/2(80g)
 水 500~600mL
 塩 少々
 (1mL=1cc)

作りかた
 ① 米は洗い、ざるにあげて水気をきり、深めの容器に入れて分量の水を加え、ふたをして、30分以上つけて吸水させます。
 ② [レンジ]700W|約6分| [レンジ]200W|30~34分|リレー加熱し、塩を加えます。



赤飯(おこわ)

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|---------|----------------|---|
| レンジ(発酵) | 700W 12~15分 |  |

材料(4人分)
 もち米 カップ2(320g)
 ゆでささげ(乾燥豆約40g) 約80g
 ささげのゆで汁 280~320mL
 水 少々
 ごま塩 少々
 (1mL=1cc)

作りかた
 ① もち米は洗い、ざるにあげて水気をきり、容器に入れて分量の水を加え、約1時間つけて吸水させます。
 ② ささげを加えてかき混ぜ、ふたをして [レンジ]700W|12~15分| セットし、残り時間4~5分でかき混ぜ、再び加熱してかき混ぜます。
 ③ 器に盛り、ごま塩を添えます。

【ひとくちメモ】
 ● ささげの量は好みで加減します。
 ● 赤飯の色の濃淡は、ささげのゆで汁の量で加減します。

赤飯のコツ

| | | |
|----------------------------------|---|----------------|
| ●吸水をする炊く前に分量の水に1時間ほどつけ、充分吸水させます。 | ●加熱途中でかき混ぜるむらなく上手に炊けます。そのタイミングは加熱時間の%くらいです。 | |
| ●水の量と加熱時間 (1mL=1cc) | | |
| 米の量 | 水の量 | 加熱時間 [レンジ]700W |
| カップ1(160g) | 160~180mL | 8~10分 |
| カップ3(480g) | 460~480mL | 18~22分 |

煮もの

ビーフシチュー

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|------------------------|-------------|-----|
| のみもの・デイリー 7シチュー・カレー | レンジ オープン | |

仕上がり調節 **強**
加熱時間の目安 約90分

材料(4人分)
 牛肉(シチュー用角切り)..... 400g
 塩、こしょう..... 各少々
 小麦粉(薄力粉)..... 大さじ1
 じゃがいも(乱切りにして水にさらす)..... 大1個(約200g)
 にんじん(乱切り)..... 中1本(約150g)
 玉ねぎ(くし形切り)..... 中1個(約200g)
 バター..... 25g
 ④小麦粉(薄力粉)..... 40g
 スープ(固形スープ2個をとく)..... カップ2½~3
 トマトピューレ..... カップ¼
 ⑤赤ワイン..... 大さじ3
 砂糖..... 大さじ½
 塩..... 小さじ½
 こしょう..... 少々
 ローリエ..... 3枚
 サラダ油..... 少々
 生クリーム..... 適量



作りかた
 ①牛肉は塩、こしょうをし、小麦粉を薄くまぶします。
 ②フライパンにサラダ油を熱し、①を表面にこげめがつくまで炒めて取り出し、野菜を入れてよく炒めます。
 ③フライパンに④を入れ、茶色になるまでよく炒め、合わせた⑤を加え、泡立て器でダマができないようによくかき混ぜ、ひと煮立ちさせます。
 ④容器に②と③を入れてかき混ぜ、ふたをしてのみもの・デイリー 7シチュー・カレー仕上がり調節 **強**で、加熱の途中1~2度かき混ぜて加熱します。好みで生クリームをかけます。

(ひとくちメモ)
 ●牛肉はばら、すねなどのかたまり肉を3~4cm角に切るとよいでしょう。
 ●ひと口大の角切り肉を使う場合や市販のルーを使う場合は、仕上がり調節 **中**で加熱します。

ポークカレー

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|------------------------|-------------|-----|
| のみもの・デイリー 7シチュー・カレー | レンジ オープン | |

仕上がり調節 **弱**
加熱時間の目安 約45分

材料(4人分)
 豚肉(角切りにし、塩、こしょうをする)..... 200g
 じゃがいも(乱切りにして水にさらす)..... 大1個(約200g)
 ④玉ねぎ(くし形切り)..... 1個(約200g)
 にんじん(乱切り)..... 小1本(約100g)
 カレールー..... 小1箱(約120g)
 ⑤水..... カップ2½~3
 サラダ油..... 適量



作りかた
 ①フライパンにサラダ油を熱し、豚肉を手早く炒めて取り出し、④を入れて充分炒めます。
 ②容器に⑤を入れて、ふたをします。レンジ700W 4~5分加熱し、よくかき混ぜてルーをとかします。
 ③②に①を加えてよくかき混ぜ、ふたをしてのみもの・デイリー 7シチュー・カレー仕上がり調節 **弱**で、加熱の途中1~2度かき混ぜて加熱します。

(ひとくちメモ)
 ●肉を鶏肉や牛肉に代えて、チキンカレーやビーフカレーにしてもよいでしょう。
 ●カレールーだけでなく固形スープの素や好みの香辛料を加えると味がひきたちます。

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|------------------------|-------------|-----|
| のみもの・デイリー 7シチュー・カレー | レンジ オープン | |



筑前煮

加熱時間の目安 約60分

材料(4人分)
 鶏もも肉(ひと口大に切る)..... 200g
 にんじん(乱切り)..... 100g
 ごぼう(乱切り、酢水につける)..... 150g
 れんこん(乱切り、酢水につける)..... 100g
 干しいたけ(もどして石づきを取る)..... 4枚
 こんにゃく(ひと口大にちぎる)..... 1枚
 だし汁..... カップ1
 ④酒..... 大さじ3
 砂糖..... 大さじ4
 しょうゆ..... カップ¼
 サラダ油..... 適量

作りかた
 ①フライパンにサラダ油を熱し、鶏肉を炒めて取り出し、野菜とこんにゃくを炒めます。
 ②容器に④と合わせた①を加えてかき混ぜ、落としふたとふたをしてのみもの・デイリー 7シチュー・カレーで加熱し、かき混ぜます。

シチュー・カレーのコツ

●容器は大きくて深めのものをふきごぼれないようにします。市販の煮込容器を使うと便利です。
 ●分量は表示の分量の0.8倍量から1.2倍量です。(この分量以外のオートメニューでの調理はできません。)
 ●材料は大きさをそろえて材料は大きさや形を切りそろえると、むらなくでき上がります。
 ●煮汁は多めにする。煮汁は材料がかぶるくらいの量にします。



ロールキャベツ

加熱時間の目安 約60分

材料(4人分)
 キャベツ..... 8枚(約500g)
 合びき肉..... 200g
 玉ねぎ(みじん切り) 1/4個(約50g)
 牛乳..... 大さじ3
 ④パン粉..... 30g
 卵..... 1/4個
 ナツメグ、塩、こしょう..... 各少々
 スープ(固形スープ1個をとく)..... カップ1½
 トマトケチャップ..... カップ½
 ⑤しょうゆ..... 小さじ2
 塩、こしょう..... 各少々
 玉ねぎ(薄切り)..... 1/4個(約50g)

作りかた
 ①キャベツは芯の部分と葉先を交互に重ねてラップで包みのみもの・デイリー 3葉・果菜で加熱してから芯を薄くそぎとり、水気をきります。
 ②ポウルに④と芯のみじん切りを入れてよく練り混ぜます。
 ③②を8等分して俵型にし、広げた①のせて包みます。
 ④容器に玉ねぎを敷き、③を並べて合わせた⑤を加え、落としふたとふたをしてのみもの・デイリー 7シチュー・カレーで加熱します。

④ナノスチームで余分な脂を落としした豚肉はふっくらやわらかく煮上がります。



豚の角煮

加熱時間の目安 約60分

材料(4人分)
 豚バラ肉(かたまりを8つに切る)..... 500g
 しょうが(薄切り)..... 1かけ(15g)
 ねぎ(ぶつ切り)..... ½本(50g)
 大根(2cm厚さの半月切り)..... ¼本(200g)
 水..... カップ1
 ④しょうゆ..... カップ½
 しょうゆ..... カップ½
 しょうゆ..... 小さじ2
 砂糖..... 大さじ5
 みりん..... 大さじ1

作りかた
 ①給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
 ②大根はラップで包みのみもの・デイリー 4根菜仕上がり調節 **弱**で加熱します。
 ③豚肉は焼網に並べて準備します。
 ④ナノスチーム オープン(1度押し) 予熱 160℃にして 20~30分セットし、予熱します。
 ⑤予熱終了音が鳴ったら③をテーブルプレートに置いて加熱し、脂を落とします。
 ⑥容器に⑤の豚肉を入れ、②、④、ねぎ、しょうがを加え、落としふたとふたをします。
 ⑦のみもの・デイリー 7シチュー・カレーで加熱します。

スープカレー



チキンと野菜のスープカレー

加熱時間の目安 約25分

材料(標準量・2~3人分)

| | |
|--------------------|------------|
| 鶏もも肉(1枚約250gのもの)…… | 1/2枚 |
| 塩、こしょう…… | 各少々 |
| 小麦粉(薄力粉)…… | 大さじ1/2 |
| じゃがいも…… | 中1個(約130g) |
| セロリ…… | 1/2本 |
| 赤ピーマン…… | 1/4個(約40g) |
| ブロッコリー…… | 1/4株(約40g) |
| にんにく(薄切り)…… | 1片 |
| しょうが(薄切り)…… | 1かけ |
| 水…… | カップ1 1/2 |
| 固形スープの素…… | 1個 |
| カレー粉…… | 大さじ1/2~1 |
| トマトケチャップ…… | 大さじ1 |
| しょうゆ…… | 小さじ1 |
| 砂糖…… | 小さじ1/2 |
| オリーブ油…… | 大さじ1 |

(1mL=1cc)

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
 - 鶏肉は4つに切り、塩、こしょうをしてから小麦粉をまぶします。
 - じゃがいもは皮をむき、乱切りにします。セロリは筋を取り、ひと口大に切ります。
 - ピーマンは1cm幅に切り、ブロッコリーは小房に分けます。
 - フライパンにオリーブ油を熱し、鶏肉を炒め、表面に焼き色がいたら、じゃがいもを加えてさっと炒めます。
 - 容器に⑤と残りの野菜を入れ、④を加えてかき混ぜ、ふたをしないで「**チノスチーム**」**[34スープカレー]**で加熱します。
- 【ひとくちメモ】
- 鶏肉はぶつ切り肉(約250g)を使ってもよいでしょう
 - 野菜は好みのものをあわせて250~300gを使います。

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|-------------------|-----------------------|-----|
| チノスチーム | レンジ オープン チノスチーム | |
| [34スープカレー] | | |



さばのスープカレー

加熱時間の目安 約25分

材料(標準量・2~3人分)

| | |
|-----------------|------------|
| さばの切り身(半身のもの)…… | 1枚(約180g) |
| 塩、こしょう…… | 各少々 |
| にんにく(すりおろす)…… | 1片 |
| 小麦粉(薄力粉)…… | 小さじ1 |
| カレー粉…… | 小さじ1 |
| 玉ねぎ(スライス)…… | 1/4個(約50g) |
| じゃがいも…… | 中1個(約130g) |
| 赤ピーマン…… | 1/4個(約40g) |
| 黄ピーマン…… | 1/4個(約40g) |
| グリーンアスパラガス…… | 2本 |
| 水…… | カップ1 |
| 固形スープの素…… | 1個 |
| トマトジュース…… | カップ1/2 |
| カレー粉…… | 大さじ1/2~1 |
| オリーブ油…… | 大さじ2 |

(1mL=1cc)

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- さばは4つのそぎ切りにして軽く塩、こしょうをし、にんにくをすり込み、合わせた④をまぶしておきます。
- じゃがいもは皮をむき、乱切りにします。ピーマンは1cm幅に切ります。
- グリーンアスパラガスは3cm長さに切ります。
- フライパンにオリーブ油を熱し、②のさばにこげ目をつけて取り出し、じゃがいもを入れてさっと炒めます。
- 容器に⑤と残りの野菜を入れ、合わせた④を加えてふたをしないで「**チノスチーム**」**[34スープカレー]**で加熱します。

スープカレーのコツ

- 一度に作れる分量は
表示の分量の0.8~1.3量です。これ以外の分量はできません。
- 容器は
直径20~23cm、深さ6~8cmの広口耐熱性容器が適しています。材料を入れたとき、容器の半分くらいになる大きさが目安です。
- スープは多めに
スープの量は材料がかぶるくらいの量にします。
- ラップやふたはしないで
煮つめるのでラップやふたはしません。
- スープから材料が出てしまうときは
オープンシートを容器の大きさよりひとまわり小さい丸形に切り、中央に十字の切り込みを入れたものをのせて加熱すると、スープが均一にゆきわたります。
- アクは
加熱後に取り除きます。
- 加熱が足りなかったときは
「**レンジ**」**[500W]**で様子を見ながら加熱します。
- 加熱直後の取り出しは
加熱直後は容器や加熱室、その周辺、テーブルプレートが非常に熱くなっています。やけどに注意し、厚めの乾いたふきんを使って取り出します。

ラムチョップ入りスープカレー

鶏もも肉または、さばの切り身の代わりにラムチョップ(小2~3本・約180g)を使い、同様にして作ります。



ピザ



ピザ

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|---------------|------|-----|
| のみのデリ- | オープン | 中段 |
| [6ピザ] | | |

※「**レンジ**」**[スチーム発酵]**のときはテーブルプレートに置く
加熱時間の目安 約29分

材料(直径24cmのピザ1枚分)

| | |
|--------------------------|-------------|
| 小麦粉(強力粉)…… | 100g |
| 小麦粉(薄力粉)…… | 50g |
| 砂糖…… | 大さじ1(約9g) |
| 塩…… | 小さじ1/2(約2g) |
| ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)…… | 小さじ1/2(約2g) |
| ぬるま湯…… | 90~95mL |
| オリーブ油…… | 大さじ1(約13g) |
| ピザソース(市販のもの)…… | 適量 |
| 玉ねぎ(薄切り)…… | 大1/4個(約75g) |
| ベーコン(たんざく切り)…… | 50g |
| サラミソーセージ(薄切り)…… | 8枚 |
| ピーマン(輪切り)…… | 2個 |
| マッシュルーム缶(スライス)…… | 小1/2缶(約25g) |
| スタッドオリーブ(薄切り)…… | 4個 |
| ナチュラルチーズ(細かくきざんだもの)…… | 100g |
| 塩、こしょう…… | 各少々 |

(1mL=1cc)

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ポリ袋に④とドライイーストを入れて混ぜ合わせます。
- ②にぬるま湯とオリーブ油を入れて5分間こねます。(材料が2倍のときは約8分間こねる)この時、ポリ袋に少し空気を入れて口を閉じると、簡単に両手でこねることが出来ます。(かんたんパン)→P.105作りかた⑤を参照します。

- ③をテーブルプレートの中央にのせ「**レンジ**」**[スチーム発酵]**「約10分」一次発酵させます。(発酵の目安→P.105かんたんパンのコツを参照します。)
- ⑤のし台に少し打ち粉(強力粉・分量外)をして、袋から取り出します。
- 生地を軽く押し中めのガス抜きを、丸めます。
- 丸めた生地を直径24cmくらいの円形にのばして、オープンシートを敷いた角皿にのせます。
- のばした生地にフォークで穴をあけ、ピザソースをぬり、⑥を並べて軽く塩、こしょうをし、チーズとオリーブを全体に散らします。
- ⑧⑨を「**中段**」に入れ「**のみのデリ-**」**[6ピザ]**で焼きます。

ピザのコツ

- 一度に焼ける分量は
角皿1枚分です。
- 2段で焼くときは
「**のみのデリ-**」**[6ピザ]**では焼けません。
材料を2倍にして生地を作り、2等分して角皿2枚にのせ「**オープン**」(1度押し/2段)「**予熱**」**[200℃]**にして焼き時間「**25~36分**」セットしてスタートし、予熱終了音が鳴ったら「**中段**」と「**下段**」に入れて焼きます。
- 焼き上がったピザを切り分けるときは
キッチンばさみを使うと便利です。
- 焼きが足りなかったときは
「**オープン**」(4度押し/予熱なし、1段)「**200℃**」で様子を見ながら焼きます。
- 冷凍ピザは「**のみのデリ-**」**[6ピザ]**では焼けません。



カルツォーネ (野菜の包みピザ)

材料(角皿1枚分)

ピザの生地
(材料・作りかたはピザ参照)………1回分

| | |
|------------------------|------------|
| ブロッコリー(ひと口大に小さく切る)……… | 1/4株(約50g) |
| パプリカ(薄切り)…… | 1/4個(約40g) |
| しめじ(石づきを取る)……… | 1/2株(約80g) |
| 玉ねぎ(薄切り)…… | 1/4個(約60g) |
| ベーコン(たんざく切り)…… | 3枚(約50g) |
| オリーブ油…… | 大さじ1 |
| ナチュラルチーズ(細かくきざんだもの)……… | 100g |
| 塩、こしょう…… | 各少々 |

(1mL=1cc)

作りかた

- フライパンにオリーブ油を熱し、④を手早く炒めて塩、こしょうをふり、冷まします。
- ピザ作りかた①~⑥を参照して生地を作ります。
- 生地を直径26cmくらいの円形にのばします。
- 生地の片側に①の具をのせ、チーズを散らし、2つ折りにし、合わせ目を指でつまんでしっかりと閉じます。
- 生地の表面にオリーブ油(分量外)をぬり、オープンシートを敷いた角皿にのせます。
- ⑤を「**中段**」に入れ「**のみのデリ-**」**[6ピザ]**で焼きます。

市販の冷凍ピザ

おこのみ操作で焼きます。
角皿にのせて「**中段**」に入れ、「**オープン**」(4度押し/予熱なし、1段)「**200℃**」で焼くときは「**23~30分**」、「**オープン**」(2度押し/1段)「**予熱**」**[200℃]**で焼くときは「**10~18分**」焼きます。



グラタン



グラタンのコツ

●分量は
1～4皿まで焼けます。また数人分を大きな皿にまとめて焼くこともできます。

●容器は
グラタン皿を使います。

●焼くときの皿の置きかたは
焼網にグラタン皿を図の様に並べ、加熱室底面にセットしたテーブルプレートに置きます。



4皿は中央に 3皿は中央に 2皿は中央に 1皿は中央に 寄せる。 寄せる。 寄せる。 置く。

●焼く前にさめてしまったら
具やソースがあたたかいうちに焼きます。焼く前に冷めてしまったら [レンジ] [500W] で人肌くらい(約40℃)にあたたためてから焼きます。

●具の状態によって焼き色が違う
ホワイトソースのかたさやチーズの種類、食品メーカーによって、焼き色が異なります。

●加熱が足りなかった時は
[オープン] (4度押し/予熱なし、1段) [210℃] で様子を見ながら、さらに焼きます。

●焼きむらがあるときは
残り時間3～5分でグラタン皿の前後を入れ替えてさらに焼きます。

●冷凍グラタンは [のみもの・デ일리-] [5グラタン] では焼けません。

注意

具によっては飛び散ることがある。いかを使うときは全体に切れ目を入れ、マッシュルームは切ったものを使ってください。

マカロニグラタン

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|------|--------------------|-----|
| | レンジ オープン グリル | |

加熱時間の目安(4皿分) 約19分

材料(4人分)

マカロニ ……80g
鶏もも肉(1cm角切り) ……100g
大正えび(尾と殻を取り、背わたを取って半分に切る) ……8尾(約100g)
玉ねぎ(薄切り) ……½個(約100g)
マッシュルーム缶(スライス) ……小1缶(約50g)
バター ……25g
塩、こしょう ……各少々
ホワイトソース ……カップ3
ナチュラルチーズ(細かくきざんだものまたは粉チーズを適量) ……80g

作りかた

- マカロニはゆでてざるにあげ、サラダ油(分量外)をまぶします。
- 深めの容器に①を入れ [レンジ] [700W] (約4分30秒) 加熱し、マカロニと合わせます。
- ②にホワイトソースの半量を加えてあえます。
- バター(分量外)をぬったグラタン皿に③を分け入れ、残りのホワイトソースを全体にかけて、上にチーズを散らします。
- ④を焼網に並べ、テーブルプレートに置き [のみもの・デ일리-] [5グラタン] で焼きます。

ホワイトソース

作りかた

- 深めの容器に小麦粉とバターを入れ [レンジ] [700W] で加熱して泡立て器でよく混ぜます。
- 牛乳を少しずつ加えながらのばし [レンジ] [700W] で途中かき混ぜながら加熱します。

| 分量 | | カップ1 | カップ2 | カップ3 |
|------------------|---------------------------|------|--------|--------|
| 材 料 | 牛乳 | カップ1 | カップ2 | カップ3 |
| | 小麦粉(薄力粉) | 20g | 30g | 40g |
| | バター | 30g | 40g | 50g |
| | 塩、こしょう | 各少々 | 各少々 | 各少々 |
| 作 り か た | ① 小麦粉・バターを加熱 [レンジ] [700W] | 約1分 | 約1分30秒 | 約1分50秒 |
| | ② 牛乳を加えて加熱 [レンジ] [700W] | 2～4分 | 5～6分 | 8～10分 |

グラタン いろいろ

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|------|--------------------|-----|
| | レンジ オープン グリル | |



ラザニア

加熱時間の目安 約20分

材料(20×20×5cmの耐熱性焼き皿1皿分)
ラザニア(乾めん) ……6枚(約100g)
ミートソース ……1缶(約300g)
ホワイトソース(材料・作りかたは88ページ参照) ……カップ3
ナチュラルチーズ(細かくきざんだもの) ……120g

作りかた

- 大きめの鍋でラザニアを固めにゆで、水にとって冷まし、水気をきります。
- バター(分量外)をぬった容器にホワイトソース、①、ミートソースの順に3～4段に重ね、チーズをのせます。
- ②を焼網の中央にのせ、テーブルプレートに置き [のみもの・デ일리-] [5グラタン] で焼きます。



えびのドリア

加熱時間の目安(4人分) 約19分

材料(4人分)

④ むきえび(背わたを取る) ……200g
玉ねぎ(みじん切り) ½個(約100g)
生しいたけ(薄切り) ……4枚
バター ……25g
ホワイトソース(材料・作りかたは88ページ参照) ……カップ2
ご飯 ……400g
バター ……15g
ナチュラルチーズ(細かくきざんだもの、または粉チーズを適量) ……80g

作りかた

- 深めの耐熱容器に④を入れて混ぜ [レンジ] [700W] (約3分30秒) 加熱し、ホワイトソースをあえます。
- 大きめの耐熱容器にバターを入れ [レンジ] [200W] (約1分) 加熱し、とくします。
- ②にご飯を入れてかき混ぜ、軽く塩、こしょう(分量外)をして [レンジ] [700W] (約1分20秒) 加熱します。
- バター(分量外)をぬったグラタン皿に③を分け入れ、①をのせ、上にチーズをふります。
- ④を焼網に並べ、テーブルプレートに置き [のみもの・デ일리-] [5グラタン] で焼きます。



なすとトマトの チーズグラタン

加熱時間の目安 約20分

材料(直径約26cmの耐熱性焼き皿1皿分)

なす(7～8mm厚さに切り、塩水につける) ……3個(約200g)
サラダ油 ……大さじ2～3
トマト ……大2個(約400g)
牛ひき肉 ……200g
④ 玉ねぎ(みじん切り) 1個(約200g)
バター ……25g
塩、こしょう、ナツメグ ……各少々
ナチュラルチーズ(細かくきざんだもの) ……80g

作りかた

- フライパンにサラダ油を熱し、なすを炒め、塩、こしょうをします。
- トマトは皮を湯むきし、7～8mmの輪切りにして種を取り除きます。
- ④を耐熱容器に入れて [レンジ] [700W] (約2分) 加熱し、ひき肉と合わせてよく練り混ぜ、塩、こしょう、ナツメグを加えて混ぜます。
- 容器にバター(分量外)をぬって③を詰め、上に①と②を交互に並べてチーズをふります。
- ④を焼網の中央にのせ、テーブルプレートに置き [のみもの・デ일리-] [5グラタン] で焼きます。

市販の冷凍グラタン

- 冷凍グラタン(1個・約240g)は、おこのみ操作で焼きます。アルミケース皿のまま(1～4皿まで)、角皿に88ページの図のように並べて、皿受棚の中段に入れ [オープン] (4度押し/予熱なし、1段) [210℃] [35～45分] 焼きます。
- ※アルミケース皿のふちを折り上げて焼くと、ふきこぼれが防げます。
- ※レンジ用のプラスチック製容器のものは焼けません。(容器変形の原因)
- ※焼網に並べて [のみもの・デ일리-] [5グラタン] で焼かないでください。(火花・スパークの原因)

朝食メニュー

朝の忙しい時に、短時間でサッと作れる一品です。



ベーコンエッグ

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|------|--------------|-----|
| | 200W 2~3分 | |

材料(1個分)
卵 1個
ベーコン(1cm角に切る) 1/3枚
玉ねぎ(薄切り) 少々

作りかた
玉ねぎを器に敷いて卵を割り入れ、卵黄膜を竹串で2~3か所つき刺して穴を開け、ベーコンを散らします。ラップまたはふたをして **レンジ** 200W [2~3分] 加熱します。

【ひとくちメモ】
• 器はココット型が最適ですが、ない場合は、深めの小さな器にラップまたはふたをして使ってください。

注意

卵を **レンジ** 700W、**レンジ** 500W で加熱すると破裂する。
レンジ 200W で加熱する。
ときほぐさない卵を、卵だけで加熱すると破裂しますので、他の材料と組み合わせで加熱してください。また、加熱直後、卵黄を竹串などでつき刺さないでください。
• **レンジ** 200W でも、加熱しすぎると破裂することがあります。

グリル で焼くトーストは107ページを参照します。



いり卵

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|------|----------------|-----|
| | 500W 40秒~1分 | |

材料(1個分)
卵 1個
砂糖 小さじ1/2
塩 少々

作りかた
① 耐熱コップに卵を割り入れ、④を加えてよくかき混ぜます。
② **レンジ** 500W [40秒~1分] 加熱しますが、途中ふくらんできたら手早くかき混ぜ、再び加熱します。



たらこ

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|------|--------------|-----|
| | 200W 2~3分 | |

材料
たらこ 1腹 (70~80g)

作りかた
① たらこは軽くラップで包み、テーブルプレートに置きます。
② **レンジ** 200W [2~3分] セットし、途中上下を返して加熱します。

【ひとくちメモ】
• 身がはじけず、きれいに仕上がります。



ウィンナーソーセージのベーコン巻き

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|------|--------------|-----|
| | 700W 2~3分 | |

材料(12個分)
ベーコン(半分に切る) 6枚(約100g)
ウィンナーソーセージ 6本(約100g)

作りかた
① ウィンナーソーセージは切り目を入れるか、フォークや竹串で穴をあけ、半分に切ります。
② ウィンナーソーセージをベーコンで巻き、楊枝で止めて皿に並べ **レンジ** 700W [2~3分] 加熱します。

【ひとくちメモ】
• ベーコンの脂が気になるときは、加熱後、ペーパータオルなどで取るとよいでしょう。



コロッケ丼

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|------|----------------------------|-----|
| | スチーム レンジ 4~5分 | |

材料(丼1個分)
ご飯 200g
キャベツのせん切り 40g
揚げたコロッケ(1個約60g) 2個

作りかた
① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
② 丼にご飯を入れ、上にキャベツを広げ、コロッケをのせます。
③ **スチーム** **レンジ** [4~5分] で加熱し、好みのソース(分量外)をかけます。
【ひとくちメモ】
• 80~100gのコロッケのときは半分に切ります。

お菓子

レンジ で作るお菓子は多彩です。身近にある材料だから食べたいときに、手軽に作れます。



コーヒーゼリー

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|------|----------------|-----|
| | 700W 約1分30秒 | |

材料
① 粉ゼラチン 大きじ1(約10g)
水 大きじ2
② インスタントコーヒー 大きじ2
砂糖 60g
水 カップ2
ホイップクリーム 少々

作りかた
① 粉ゼラチンは水を加えてしとらせておきます。
② 容器に①と②を合わせて入れ、水を半量加えながらよく混ぜ、**レンジ** 700W [約1分30秒] 加熱します。
③ 残りの水を加えて混ぜ、水でぬらした型に流し入れて冷蔵庫で冷やし固め、食べるときにホイップクリームを飾ります。

切りもち・市販のパックもち

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|------|----------------|-----|
| | 700W 30~50秒 | |

※焼き色はつきません



あべ川もち

材料・作りかた
水にくぐらせたもち1切れ(約50g)に、砂糖を混ぜたきな粉をまぶして皿にのせ **レンジ** 700W [30~40秒] 加熱します。
【ひとくちメモ】
• 皿にラップを敷くと、もちが皿につかないでラクに取れます。



べっこうあめ

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|------|--------------|-----|
| | 700W 2~3分 | |

材料
砂糖 大きじ4
水 大きじ1

作りかた
① まな板にアルミホイルの表を上にして広げます。
② 小さめの耐熱容器に砂糖と水を入れて **レンジ** 700W [2~3分] 加熱し、少し黄色に色づいたら取り出します。
③ 熱いうちに②をアルミホイルの上に好みの大きさに流し、楊枝をつけます。冷めたらアルミホイルからはがして取りま。



いそべ巻き

材料・作りかた
水にくぐらせたもち1切れ(約50g)を皿にのせ、割りしょうゆ、または生しょうゆを少々かけて **レンジ** 700W [40~50秒] 加熱します。すぐにのりを巻きます。




フルーツ大福


材料・作りかた
水にくぐらせたもち1切れ(約50g)は、片栗粉を敷いた皿にのせます。
レンジ 700W [40~50秒] 加熱し、ふくらんだもちの上にひと口大に丸めたあん(好みのフルーツ(いちご・甘栗など)をのせて包み込みます。

もちをやわらかくするコツ

パックや包装をはずし、水にくぐらせてから加熱します。



とくに固い切りもちの場合は、水をはった深めの皿に入れて加熱します。





焼きりんご

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|------------------------|----------------|--------|
| オーブン (発酵) (予熱なし・1段) | 180℃ 50~60分 | 下段 |

材料(4個分)
 りんご(紅玉)……………4個
 砂糖……………60g
 ④バター……………40g
 シナモン……………少々
 ホイップクリーム……………適量

作りかた

- りんごは洗ってから底を抜かないようにして芯をくり抜きます。
- ④を合わせてよく練り混ぜ、りんごの穴に等分して詰め、浅めの耐熱容器に並べます。
- ②を角皿にのせ下段に入れ、**オーブン**(4度押し/1段) **180℃** **50~60分** 焼きます。
- 冷めてからホイップクリームを飾ります。



みつまんじゅう

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|--------------------------------|----------------|--------|
| スチーム オーブン (発酵) (予熱なし・1段) | 180℃ 20~22分 | 中段 |

材料(12個分)
 卵……………1個
 ④砂糖……………小さじ1
 粉末黒砂糖……………20g
 バター……………10g
 はちみつ……………40g
 生クリーム……………大さじ1½
 重曹……………小さじ½
 水……………小さじ1
 小麦粉(薄力粉)……………120g
 あん(12等分する)……………300g

作りかた

- 給水タンクの満水ラインまで水を入れます
- 容器に④を入れ、泡立て器ですり混ぜ**レンジ****500W****約30秒**加熱します。
- バターを**レンジ****200W****約1分**加熱して溶かします。
- ②に③とはちみつ、生クリームを入れ、冷ましておきます。
- ④が冷めてから水で溶いた重曹を入れ、ふるった小麦粉を加え、木しゃもじで練らないように、粉気がなくなるまで混ぜます。のし台に打ち粉をたっぷりふり、生地を取り出します。
- 手に粉をつけ、生地を数回たたみながら耳たぶより少しやわらかく練り上げ、12等分し、あんを包みます。
- 手粉をつけ、生地であんを包みます。
- 角皿にオープンシートを敷き、まんじゅうを並べて**中段**に入れ**スチーム****オーブン**(4度押し/1段) **180℃** **20~22分** 焼きます。



ヘルシー焼きメレンゲ

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|------------------------|--------------------------|--------|
| オーブン (発酵) (予熱あり・1段) | 予熱 約6分 100℃ 60~70分 | 下段 |

材料(6個分)
 卵白……………1個分
 グラニュー糖……………50g
 ④クルミ(粗く砕いておく)……………20g
 黒すりゴマ……………大さじ1(約5g)

作りかた

- ボウルに卵白を入れ、ハンドミキサーでグラニュー糖を加えながら、ツノが立つまで泡立てます。
- ④に④を加えて、軽く混ぜ合わせます。
- オープンシートを敷いた角皿に、②を6等分し、4~5cm長さにして置き、スプーン等でツノを立てるように形を作ります。
- オーブン**(2度押し/1段) **予熱** **100℃** にして、焼き時間**60~70分**セットし、スタートします。
- 予熱終了音が鳴ったら③を**下段**に入れて焼きます。焼き上がったならそのまま加熱室に、10~20分おいて乾燥させます。

【ひとくちメモ】

- シャコ貝や岩をイメージさせるかわいなお菓子で“ロカイユ”として販売されているものがあります。
- 油脂分を使わないので低カロリー、混ぜ込む食材を選べばヘルシー効果があります。



ロールケーキ

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|---------------------------|--------------------------|--------|
| オーブン (発酵) (予熱あり・1段/2段) | 予熱 約9分 160℃ 14~18分 | 中段 |

材料(角皿1枚分)
 小麦粉(薄力粉)……………80g
 砂糖……………80g
 卵(ときほぐす)……………4個
 バニラエッセンス……………少々
 ④牛乳……………大さじ1½
 バター……………大さじ1(約13g)
 あんずジャム(粒のあるものは裏ごす)……………適量
 (2段で焼くときは材料を2倍にする。)

作りかた

- 角皿に薄くバター(分量外)をぬり、硫酸紙(ケーキ用型紙)を敷きます。
- ④を合わせ **レンジ****200W** **1~2分** 加熱し、溶かします。(材料が2倍のときは約3分加熱)
- 卵をハンドミキサーで七分通り泡立てて砂糖を加え、もったりするまで十分に泡立て、バニラエッセンスを加えて混ぜます。
- 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじでさっくりと粉気がなくなるまで混ぜ、②を加えて手早く混ぜます。
- オーブン**(2度押し/1段) **予熱** **160℃** にして、焼き時間**14~18分**セットし、スタートします。
- ①に④の生地を一気に流し込み、底をたたいて、表面を平らにします。
- 予熱終了音が鳴ったら⑥を**中段**に入れて焼きます。

(2段のときは角皿を**中段**と**下段**に入れて予熱をしてから22~28分焼く)

【ひとくちメモ】

- 2段のときは残り時間8~10分で角皿の中段と下段を入れ替えて、さらに焼きます。

- 焼き上がったならふきんの上に角皿を返し、硫酸紙をはがして、焼き色のついている面を上にしてあら熱をとります。
- 生地を裏返してナイフで1~2cm間隔にすじをつけ、巻き終りを2cmほど残してあんずジャムをぬり、手前から巻き、巻き終りを下にしてしばらく置いてから切ります。

【ひとくちメモ】

- 冷蔵庫で冷やし、落ちつかせてから切ると、きれいに切れます。

ロールケーキのコツ

- **生地作りのポイント**
卵の泡立てかたと小麦粉の混ぜかたです。全卵の泡立てかたは94ページ“共立て法の作りかた”を参照し、生地で「の」の字が書けるまでしっかり泡立てます。小麦粉の混ぜかたは、練らないようにさっくりと混ぜます。
- **卵の泡立てを別立て法とするときは**94ページ“デコレーションケーキ 作りかた”③、④を参照します。
- **紙をはがすときは**熱いうちにサッと霧を吹くか、ぬれふきんで湿らしてから両手でゆっくりはがします。
- **まわりの固さが気になるとき**ケーキの表面にシロップをぬるか、あら熱がとれたら乾いたふきんをかけてラップで包み、しばらくおいてから巻きます。
- **ジャムをぬるときは**向こう側2cmほど残してぬると、巻き終りがきれいです。

ケーキ




マドレーヌ

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|---------------------------|--------------------------|--------|
| オーブン (発酵) (予熱あり・1段/2段) | 予熱 約9分 160℃ 23~28分 | 下段 |

材料(直径9cmの金属製マドレーヌ型10個分)
 小麦粉(薄力粉)……………100g
 砂糖……………100g
 バター……………100g
 卵(ときほぐす)……………2½個
 ④レモン汁……………大さじ1
 レモンの皮(すりおろす)……………½個分
 (2段で焼くときは材料を2倍にする。)

作りかた

- 型にバター(分量外)をぬって型紙を敷きます。
- バターは容器に入れ **レンジ****200W** **3~4分**加熱します。(材料が2倍のときは5~6分加熱)
- 卵をハンドミキサーで七分通り泡立て、砂糖を加え、もったりするまで泡立てます。④を加えて混ぜ、小麦粉をふるい入れ木しゃもじで練らないように混ぜ、②を加えて手早く混ぜます。
- ③を型に分け入れ、角皿に並べます。



- オーブン**(2度押し/1段) **予熱** **160℃** にして、焼き時間**23~28分**セットし、スタートします。
- 予熱終了音が鳴ったら④を**下段**に入れて焼きます。

(2段のときは角皿を**中段**と**下段**に入れて、予熱をしてから28~32分焼く)

【ひとくちメモ】

- とかしバターはあたたかいものを使います。



デコレーションケーキ(スポンジケーキ)

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|-------------------|--------------|-----|
| スチーム 17スポンジケーキ | スチーム オープン | |

加熱時間の目安 約37分

材料(直径18cmの金属製ケーキ型1個分)

小麦粉(薄力粉).....90g
 砂糖.....90g
 卵(卵黄と卵白に分ける).....3個
 バニラエッセンス.....少々
 牛乳(室温にもどす).....小さじ2
 バター.....15g
 ホイップクリーム.....適量
 くだもの、アーモンド.....各適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- 型にバター(分量外)をぬって硫酸紙(ケーキ用型紙)を底と側面にぴったりと敷きます。⑤を合わせ [レンジ]200W [1~2分] 加熱して溶かします。(直径18cmの場合、その他は右表を参照します。)
- ボウルに卵白を入れ、ハンドミキサーで七分通り泡立てて砂糖を加え、ツノが立つまで泡立てます。(別立て法)



スポンジケーキ作りのポイント

| 断面 | | | | |
|----|---|--|--|-------------------------------------|
| 状況 | ●ふくらみが悪い ●全体にきめ(目)がつかまっている ●固くしまっている | ●ふくらみが悪い ●ぼそぼそしている ●きめがあらく、粉がダマになって残っている | ●表面に目立つシワがある ●全体にきめがあら ●中央部が沈む | ●部分的に目のつまったところがある ●ふくらみやきめにむらがある |
| 原因 | ●卵の泡立てかたが足りない ●粉やバターを入れた後に混ぜすぎて、卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる) ●生地を長時間放置した ●砂糖の量が少なかった | ●小麦粉の混ぜかたが足りない ●小麦粉をふるっていない | ●きちんと空気抜きをしていない ●ボウルに残っている泡の消えた生地を、型の中央に入れた(端の方へ入れる) ●小麦粉の量が少なかった ●粉やバターを入れた後に混ぜすぎて卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる) | ●溶かしバターが均一に混ざっていない(バターが熱いうちに混ぜること) |

(スチーム) + (オープン) だから
ふっくらやわらかく焼き上がります。

ケーキのコツ

●直径15~21cmのケーキが作れます。

| 材料 | 直径15cm | 直径18cm | 直径21cm |
|----------|--------|-----------|--------|
| 小麦粉(薄力粉) | 50g | 90g | 120g |
| 砂糖 | 50g | 90g | 120g |
| 卵 | 2個 | 3個 | 4個 |
| バター | 10g | 15g | 20g |
| 牛乳 | 大さじ½ | 小さじ2 | 大さじ1 |
| 作りかた | ② 約1分 | 約1分30秒 | 約2分 |
| 仕上げ調節 | スチーム | 17スポンジケーキ | |
| 加熱時間の目安 | 約34分 | 約37分 | 約40分 |

●ケーキの型は

金属製で側面は止め金などのないフラットなものを使います。

●卵やボウルはあたためると

泡立ちやすくなります。

●卵白の泡立ては十分に

泡立ての目安は、泡立て器かハンドミキサーで生地を持ち上げた跡がピンとツノが立ったようになるまでです。

●良好な仕上がりは

きめがそろっていてふくらみがよい。



●焼きが足りなかったときは

(オープン) (4度押し/予熱なし、1段) 160℃ で様子を見ながら焼きます。

●表面がへこむときは

型から出し、底を上にして冷ますとよいでしょう。



チーズケーキ

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|-------------------|--------------|-----|
| スチーム 17スポンジケーキ | スチーム オープン | |

加熱時間の目安 約38分

材料(直径18cmの金属製ケーキ型1個分)

クリームチーズ.....200g
 バター.....30g
 卵(卵黄と卵白に分ける).....2個
 粉砂糖.....50g
 小麦粉(薄力粉).....25g
 生クリーム(室温にもどす).....30mL
 レモン(皮はおろし、汁と混ぜる).....大さじ1弱 (1mL=1cc)

作りかた

- 給水タンクの満水ラインまで水を入れます。
- 型にバター(分量外)をぬって硫酸紙(ケーキ用型紙)を底と側面にぴったりと敷きます。
- 耐熱性ガラスのボウルにクリームチーズを入れ [レンジ]200W [2~3分] 途中かき混ぜながらクリーム状になるまで加熱し、卵黄を加えて木しゃもじでよく混ぜます。
- バターは容器に入れ [レンジ]100W [約1分] 加熱してやわらかくしたものを③に練り込み、粉砂糖½量と小麦粉を合わせてふるい入れ、ダマにならないように混ぜ、生クリームとレモンを加えます。
- 別のボウルに卵白を入れて、七分通り泡立て、残りの粉砂糖を加え、ツノが立つまで泡立てて④に2回に分けて加え、さっくりと混ぜます。
- ⑤を型に入れ、型を軽く落として表面を平らにし、焼網にのせてテーブルプレートに置き [スチーム] [17スポンジケーキ] で焼きます。あら熱がとれたら型に入れたまま冷蔵庫で冷やして、型からはずします。

シフォンケーキ

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|----------|---------------------------|--------|
| オープン(発酵) | 予熱 約9分 160℃ 予熱あり/1段 | 下段 |

材料(直径20cmの金属製シフォン型1個分)

④ 小麦粉(薄力粉).....100g
 ベーキングパウダー.....小さじ½
 卵黄.....4個分
 卵白.....5個分
 塩.....ひとつまみ
 砂糖.....100g
 水.....70mL
 ⑤ レモン汁.....大さじ1
 レモンの皮(すりおろす).....1個分
 サラダ油.....60mL (1mL=1cc)

作りかた

- ボウルに卵黄と砂糖½量を入れ、ハンドミキサーで白っぽくなるまでよく練り、⑤を順に加えて混ぜます。サラダ油を少しずつ加えながら、さらに混ぜて⑥をふるい入れ、ハンドミキサーの低速で、なめらかになるまで混ぜます。
- 別のボウルに卵白と塩を入れ、ハンドミキサーで七分通り泡立てて、泡の大きさがそろったところで残りの砂糖を加え、ツノが立つまで充分泡立てます。
- ①に②の½量を加え、木しゃもじでサッと混ぜ、残りを加えてさっくりと混ぜ、生地をやや高め的位置から型に流し入れ、型を軽く落として泡を抜き、角皿にのせます。
- [オープン] (2度押し/1段) 予熱 160℃ にして、焼き時間 [40~50分] セットし、スタートします。
- 予熱終了音が鳴ったら③を下段に入れて焼きます。
- 焼き上がった後、すぐに型を逆さにし、完全に冷まします。


⑦ 冷めたら、パレットナイフなどを型と生地の上に深く差し込み、上下に動かしながらいねいに側面をはがします。

⑧ 中央部もナイフを入れて同じように生地をはがします。ひっくり返して底にナイフを差し込み、底をこするようにして、ゆっくりと型からはずします。

シフォンケーキのコツ

●シフォン型はバターをぬらない
バターなどを型にぬって焼くと、冷ます途中で型からはずれて縮んでしまいます。表面にフッ素やシリコンが施されている型では上手に作れません。

●シフォン型はアルミ製のものを使います。



●ケーキに大きな穴ができないようにするには

卵黄生地にメレンゲを混ぜるときは、白いかたまりが残らないように、さっくりと混ぜます。型に生地を入れるときは、空気が入らないように高い位置から一気に流し入れ、入れた後軽くたたいてください。

●ベーキングパウダーを使いたくないときは

メレンゲ作りがポイントです。卵白を1個分ふやしたり、砂糖の量と加えるタイミングを守って、しっかり泡立ててください。



パウンドケーキ

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|------|--------------------------|-----|
| | 予熱 約9分 160℃ 44~50分 | |

材料 (19×8.5×6cmの金属製パウンド型1個分)

- 小麦粉(薄力粉) 100g
- ④ ベーキングパウダー 小さじ 1/2
- 砂糖 80g
- バター(室温にもどす) 100g
- 卵(ときほぐす) 2個
- バニラエッセンス 少々
- レーズン、アンゼリカ、チェリーなどのドライフルーツ(細かくきざみ、ラム酒大さじ1につけたもの) 60g

作りかた

- ① 型にバター(分量外)をぬって硫酸紙(ケーキ用型紙)を敷きます。
- ② ボウルにバターを入れ、ハンドミキサーで練り、砂糖を2回に分けて加え、よく混ぜ、バニラエッセンスを加えます。
- ③ 卵を少しずつ加えながら混ぜ、ドライフルーツを加えて木しゃもじで混ぜ合わせます。④を合わせてふるい入れ、練らないようにして混ぜます。
- ④ ③を型に入れ、型を軽く落として生地を詰め、生地の中央をくぼませて表面をならし、角皿に図のようにのせます。
- ⑤ **オーブン**(2度押し/1段) **予熱** 160℃にして、焼き時間 44~50分 セットしてスタートします。
- ⑥ 予熱終了音が鳴ったら④を**下段**に入れて焼きます。



パウンドケーキのコツ

●バターはよくすり混ぜる

充分空気を含ませてクリーム状になるまで練り、砂糖のざらつきがなくなり、ふんわりするまでよくすり混ぜます。

●型に入れて中央をくぼませる

中央は火の通りが悪いのでくぼませ、表面をならしてから焼きます。

●焼き上がりは

竹串で中心を刺して、何も付いていなければ焼けています。

●焼き上げ直後は

ケーキがまだやわらかめでこわれやすいので、2~3分そのまま置き、紙ごと型から出してふきんをかけて冷まします。

●ドライフルーツの代わりに

作りかた③で粉を加えてからバナナ(1/2本・きざむ)ときざんだチョコレート(約20g)を加えたり、97ページのりんごのプリザーブ(約60g)を加えて、それぞれフルーツケーキに。プリンを参照して作ったカラメルソースを加えて、カラメルケーキも作れます。

10×19×8.5cmの金属製の パウンド型で焼くときは

材料は、小麦粉(薄力粉) 200g、ベーキングパウダー 小さじ 1/2、砂糖 120g、バター 120g、卵3個、バニラエッセンス少々、ドライフルーツのラム酒づけ 100gで生地を作り、同じ方法で58~62分焼きます。



スイートポテト

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|------|---------------------------|-----|
| | 予熱 約20分 230℃ 14~20分 | |

材料 (12個分)

- さつまいも 大2本(約600g)
- ① バター 30g
- ② 砂糖 70g
- ③ 卵黄 1 1/2個分
- ④ バニラエッセンス 少々
- 牛乳 50~70mL
- 〈つや出し用卵〉
- 卵黄 1/2個分
- みりん 小さじ 1/2

作りかた

- ① さつまいもは丸のままラップで包み、**のみもの・デイリー** **4根菜** で加熱し、皮をむいて熱いうちに裏ごしします。
- ② 容器に①と②を入れて全体を軽く混ぜ **レンジ** 700W 約2分 加熱します。
- ③ ②に③と牛乳を加え、木しゃもじでなめらかになるまでよく練り混ぜます。
- ④ ③を12等分してさつまいもの形にし、表面につや出し用卵をぬり、オーブンシートを敷いた角皿に並べます。
- ⑤ **オーブン** (2度押し/1段) **予熱** 230℃にして、焼き時間 14~20分 セットしてスタートします。
- ⑥ 予熱終了音が鳴ったら⑤を**中段**に入れて焼きます。



アップルパイ

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|------|---------------------------|-----|
| | 予熱 約15分 220℃ 34~40分 | |

※強火にするため(2段設定)で焼きます。

材料(直径21cmの金属製パイ皿1枚分)

- 小麦粉(強力粉) 100g
- 小麦粉(薄力粉) 100g
- バター(2cm角に切り、冷たいもの) 140g
- 冷水 90~110mL
- りんごのプリザーブ 適量
- 〈つやだし用卵〉
- 卵 1/2個
- 塩 小さじ 1/4

(1mL=1cc)

作りかた

- ① ボウルに小麦粉を合わせてふるい入れ、バターを加えて指先で混ぜ、冷水を加えて練らないように混ぜます。
- ② バターの形が残っている状態でひとまとめにし、ラップで包み、冷蔵庫で約1時間休ませます。
- ③ 軽く打ち粉をしたのし台にのせ、めん棒で長方形にのばします。
- ④ ③を3つ折りにして合わせ面を下にし、めん棒で再び長方形にのばし、これを2~3回繰り返します。

- ⑤ 3mm厚さの25×40cmの長方形にのばした上にパイ皿をふせて型よりひとまわり大きく切り、残りで2cm幅のテープを8本切り取ります。



- ⑥ パイ皿に生地をのせてぴったりと敷き、まわりの生地は切り落とします。



- ⑦ 底全体にフォークで穴をあけます。



- ⑧ りんごのプリザーブを詰めてから、つやだし用卵をパイの周囲にぬり、テープを組んで端をはりつけます。



- ⑨ 周囲にもテープをのせ、フォークで押さえ、つやだし用卵をさらに全体にぬり、角皿にのせます。



- ⑩ **オーブン** (1度押し/2段) **予熱** 220℃にして、焼き時間 34~40分 セットし、スタートします。

- ⑪ 予熱終了音が鳴ったら⑩を**中段**に入れて焼きます。

アップルパイのコツ

●型は金属製のもの
耐熱ガラス製の型では上手に焼けないことがあります。

●生地が扱いにくいときは
バターがとけて生地がやわらかくなるので冷蔵庫で20~30分休ませると作りやすくなります。



りんごのプリザーブ

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|------|-------------------------------|-----|
| | 700W 8~10分 700W 6~8分 | |

材料(直径21cmのアップルパイ・1個分)
りんご(紅玉またはふじ) 3個
④ 砂糖 80~120g
レモン汁 大さじ 1
シナモン 少々

作りかた

- ① りんごはタテ4つ割りにして5mm厚さのいちょう切りにし、塩水につけてから軽く水洗いをして、水気をきります。
- ② 大きめの耐熱性容器に①と④を入れてかき混ぜ **レンジ** 700W 8~10分 加熱します。
- ③ アクをとって混ぜ、再び **レンジ** 700W 6~8分 加熱します。シナモンを加えて混ぜ、冷めてからざるにあげて汁気をきります。


【ひとくちメモ】

- シナモンは好みで加減します。
- りんごの出盛り期(秋)の紅玉が最適です。その時期にたくさん作って、1回分ずつ冷凍しておくとう便利です。

●冷凍パイシートを使うと便利
直径21cmのパイを焼くには、市販のパイシート(1枚・約100gのもの)4枚が必要です。2枚ずつ重ねてのばし、型に敷く分とテープを取る分です。

●焼きむらが気になるときは
残り時間10~15分ぐらいでパイ皿の前後を入れ替えてさらに焼きます。

クッキー

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|----------------------|---------------------------|---|
| オープン (予熱あり・1段/2段) | 予熱 約10分 170℃ 18~24分 | 中・下段  |

型抜きクッキー

材料(角皿2枚・96個分)
 小麦粉(薄力粉)…………… 340g
 バター(室温にもどす)…………… 170g
 砂糖…………… 120g
 卵(ときほぐす)…………… 大1個
 バニラエッセンス…………… 少々
 (1段で焼くときは材料を1/2量にする。)

- 作りかた**
- ① バターはハンドミキサーで白っぽくなるまでよく練り、砂糖を加えて、さらによく混ぜます。
 - ② 卵を加えてクリーム状になるまでよく混ぜ、バニラエッセンスを加えます。
 - ③ 小麦粉をふるいながら加え、木しゃもじでさっくりと混ぜます。ひとつにまとめてラップで包み、冷蔵庫で約1時間休ませます。
 - ④ 生地をラップの間にはさみ、めん棒で5mmの厚さにのばします。



- ⑤ 上のラップをはずし、直径3cmの型で抜き、アルミホイルを敷いた角皿2枚に並べます。



- ⑥ **オープン**(1度押し/2段) **予熱** [170℃] にして、焼き時間 [18~24分] セットし、スタートします。
- ⑦ 予熱終了音が鳴ったら⑥を**中段と下段**に入れて焼きます。


(1段のときは**オープン**(2度押し/1段) **予熱** [170℃] で予熱をしてから**中段**に入れ、[13~17分]焼く)



絞り出しクッキー アーモンドクッキー

材料(角皿2枚・96個分)
 小麦粉(薄力粉)…………… 260g
 バター(室温にもどす)…………… 160g
 砂糖…………… 80g
 卵(ときほぐす)…………… 大1½個(約80g)
 バニラエッセンス…………… 少々
 ドライフルーツ(小さく切ったもの)… 適量
 (1段で焼くときは材料を1/2量にする。)

- 作りかた**
- ① **型抜きクッキー**作りかた①~③の要領で作り、菊型の口金をつけた絞り出し袋に入れます。
 - ② アルミホイルを敷いた角皿2枚に①を絞り出し、上にドライフルーツを飾ります。
 - ③ **型抜きクッキー**作りかた⑥・⑦を参照して焼きます。



材料(角皿2枚・96個分)
 小麦粉(薄力粉)…………… 240g
 ベーキングパウダー…………… 小さじ1
 バター(室温にもどす)…………… 80g
 砂糖…………… 80g
 卵(ときほぐす)…………… 1個
 スライスアーモンド…………… 120g
 (1段で焼くときは材料を1/2量にする。)

- 作りかた**
- ① **型抜きクッキー**作りかた①~③の要領で作りますが、バニラエッセンスの代わりにスライスアーモンドを加え、△を合わせてふるい入れて混ぜます。
 - ② アルミホイルを敷いた角皿2枚に①をスプーンで落としておきます。
 - ③ **型抜きクッキー**作りかた⑥・⑦を参照して焼きます。


クッキーのコツ

- 小麦粉を混ぜるとき 切るようにさっくりと混ぜ、練らないようにします。
- 生地がベタつくときは ラップで包み、冷蔵庫でしばらく冷やしてから作ります。打ち粉を多く使うと粉っぽくなり、口当たりが悪くなります。
- 生地のおおきさや厚みはそろえて おおきさや厚みが違くと、焼き上がりにむらができます。
- 市販の生地を使うときは 生地の種類により焼けかたが違るので、様子を見ながら焼きます。
- 生地の保存は 冷蔵庫で1週間、冷凍室で1か月くらいもちます。ラップに包んで保存しておきます。
- 焼き上がったらすぐ取り出す そのまま加熱室に置くと、余熱でこげることがあります。
- 焼きむらが気になるときは 残り時間5~6分で角皿の上下を入れ替えてさらに焼きます。

プリン



プリン

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|---------------|--------------|--|
| スチーム 16プリン | スチーム オープン | 下段  |

加熱時間の目安 約39分

材料(直径6cm、高さ5cmのアルミ製プリン型9個分)
 カaramelソース
 砂糖…………… 60g
 水…………… 大さじ2
 水…………… 大さじ1
 (卵液)
 牛乳…………… カップ2
 砂糖…………… 80g
 卵(ときほぐす)…………… 4個
 バニラエッセンス…………… 少々


- 作りかた**
- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
 - ② 耐熱容器に△を入れ **レンジ** [500W] [5~6分] 様子を見ながら加熱し、カaramel色になったら水を加えます。(このとき、ソースが飛び散りますので注意してください)
 - ③ 型にバター(分量外)をぬり、②を小さじ1ずつ入れます。
 - ④ 容器に△を合わせて入れ **レンジ** [500W] [5~6分] 加熱し、かき混ぜて砂糖をときます。卵と合わせ、裏ごししてバニラエッセンスを加え、③の型に流し入れます。
 - ⑤ 角皿に④を④のように中央に寄せて並べ、**下段**に入れ **スチーム** [16プリン] で加熱し、あら熱がとれたら冷蔵庫で冷やします。

スチーム + オープン

手軽に作れる蒸し焼きプリン。水を張る手間がいりません。



かぼちゃのプリン

| 使用キー | 加熱方法 | 付属品 |
|---------------|--------------|---|
| スチーム 16プリン | スチーム オープン | 下段  |

加熱時間の目安 約39分

材料(7.5x4cmのスフレ型9個分)
 かぼちゃ(正味)…………… 300g
 牛乳…………… カップ1
 砂糖…………… 70g
 卵(ときほぐす)…………… 3個
 生クリーム…………… 100mL
 ラム酒…………… 大さじ½
 バニラエッセンス、シナモン…………… 各少々
 ホイップクリーム…………… 適量
 (1mL=1cc)

- 作りかた**
- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
 - ② 型に薄くバター(分量外)をぬっておきます。
 - ③ かぼちゃは皮をむいてひと口大に切り、ラップで包み **のみもの・デイリー** [3葉・果菜] 仕上がり調節 **強** で加熱し、裏ごしします。
 - ④ 容器に△を合わせて入れ **レンジ** [500W] [約1分30秒] 加熱し、かき混ぜて砂糖を溶かします。
 - ⑤ △を加えてかき混ぜ、裏ごしして◎を加え、③のかぼちゃを加えて、よくかき混ぜます。
 - ⑥ ②の型に分け入れ、角皿に④のように中央に寄せて並べ、**下段**に入れ **スチーム** [16プリン] で加熱します。
 - ⑦ あら熱がとれたら冷蔵庫で冷やし、ホイップクリームなど好みのもので飾ります。

プリンのコツ

- 容器は 直径6cm高さ5cmのアルミ製プリン型が適しています。耐熱性のスフレ型を使うときは、直径7.5cm高さ4cmのもの、耐熱性ガラス容器は直径7.5cm高さ5.5cmのものを使って下さい。容器の形状や材質によって仕上がりが異なることがあります。様子を見ながら加熱してください。
- 卵液の温度は 約30~40℃にします。
- 卵液の量は 容器に入れて七~八分目くらいにします。
- 加熱が足りなかったときは **オープン** (4度押し/予熱なし、1段) [140℃] で様子を見ながら追加加熱します。
- あら熱がとれたら あたたかいと形がずれやすいので、冷蔵庫で十分に冷やしてから型から出します。
- 加熱室は冷ましてから **オープン**、**チノスチーム**、**グリル**、**お手入れ** [2脱臭] 使用後で、加熱室が熱いと上手に仕上がりにせん。
- プリンのお並び方

