

# クッキー

使用キー	加熱方法	付属品
オーブン (発酵) (予熱あり・1段/2段)	予熱 約10分 170℃ 18~24分	中・下段 

## 型抜きクッキー

材料(角皿2枚・96個分)

小麦粉(薄力粉) …… 340g  
 バター(室温にもどす) …… 170g  
 砂糖 …… 120g  
 卵(ときほぐす) …… 大1個  
 バニラエッセンス …… 少々

(1段で焼くときは材料を1/2量にする。)

作りかた

- ① バターはハンドミキサーで白っぽくなるまでよく練り、砂糖を加えて、さらによく混ぜます。
- ② 卵を加えてクリーム状になるまでよく混ぜ、バニラエッセンスを加えます。
- ③ 小麦粉をふるいながら加え、木しゃもじでさっくりと混ぜます。ひとつにまとめてラップで包み、冷蔵庫で約1時間休ませます。
- ④ 生地をラップの間にはさみ、めん棒で5mmの厚さにのばします。



⑤ 上のラップをはずし、直径3cmの型で抜き、アルミホイルを敷いた角皿2枚に並べます。



⑥ **オーブン**(1度押し/2段) **予熱** 170℃にして、焼き時間 **18~24分** セットし、スタートします。

⑦ 予熱終了音が鳴ったら⑤を**中段と下段**に入れて焼きます。

(1段のときは**オーブン**(2度押し/1段) **予熱** 170℃で予熱をしてから**中段**に入れ、**13~17分**焼く)



アーモンドクッキー

絞り出しクッキー

型抜きクッキー

## 絞り出しクッキー


材料(角皿2枚・96個分)

小麦粉(薄力粉) …… 260g  
 バター(室温にもどす) …… 160g  
 砂糖 …… 80g  
 卵(ときほぐす) …… 大1½個(約80g)  
 バニラエッセンス …… 少々  
 ドライフルーツ(小さく切ったもの) …… 適量

(1段で焼くときは材料を1/2量にする。)

作りかた

- ① 型抜きクッキー作りかた①~③の要領で作る。菊型の口金をつけた絞り出し袋に入れます。
- ② アルミホイルを敷いた角皿2枚に①を絞り出し、上にドライフルーツを飾ります。
- ③ 型抜きクッキー作りかた⑥・⑦を参照して焼きます。



## クッキーのコツ

●小麦粉を混ぜるとき

切るようにさっくりと混ぜ、練らないようにします。

●生地がベタつくときは

ラップで包み、冷蔵庫でしばらく冷やしてから作ります。打ち粉を多く使うと粉っぽくなり、口当たりが悪くなります。

●生地のおおきさや厚みはそろえて

おおきさや厚みが違つと、焼き上がりにおらができます。

●市販の生地を使うときは

生地の種類により焼けたが違つるので、様子を見ながら焼きます。

## アーモンドクッキー

材料(角皿2枚・96個分)

④ 小麦粉(薄力粉) …… 240g  
 ベーキングパウダー …… 小さじ1  
 バター(室温にもどす) …… 80g  
 砂糖 …… 80g  
 卵(ときほぐす) …… 1個  
 スライスアーモンド …… 120g

(1段で焼くときは材料を1/2量にする。)


作りかた

- ① 型抜きクッキー作りかた①~③の要領で作りますが、バニラエッセンスの代わりにスライスアーモンドを加え、④を合わせてふるい入れて混ぜます。
- ② アルミホイルを敷いた角皿2枚に①をスプーンで落としおきます。
- ③ 型抜きクッキー作りかた⑥・⑦を参照して焼きます。

# プリン



## プリン

使用キー	加熱方法	付属品
スチーム <b>16プリン</b>	スチーム オーブン	下段 

加熱時間の目安 約39分

材料(直径6cm、高さ5cmのアルミ製プリン型9個分)  
 〈カラメルソース〉

④ 砂糖 …… 60g  
 水 …… 大さじ2  
 水 …… 大さじ1  
 〈卵液〉  
 ⑤ 牛乳 …… カップ2  
 ⑥ 砂糖 …… 80g  
 卵(ときほぐす) …… 4個  
 バニラエッセンス …… 少々

作りかた


- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ② 耐熱容器に④を入れ **レンジ** 500W **5~6分** 様子を見ながら加熱し、カラメル色になったら水を加えます。(このとき、ソースが飛び散りますので注意してください)
- ③ 型にバター(分量外)をぬり、②を小さじ1ずつ入れます。
- ④ 容器に⑤を合わせて入れ **レンジ** 500W **5~6分** 加熱し、かき混ぜて砂糖をとかします。卵と合わせ、裏ごししてバニラエッセンスを加え、③の型に流し入れます。
- ⑤ 角皿に④を図のように中央に寄せて並べ、**下段**に入れ **スチーム** **16プリン** で加熱し、あら熱がとれたら冷蔵庫で冷やします。

## スチーム + オーブン

手軽に作れる蒸し焼きプリン。水を張る手間がいりません。



## かぼちゃのプリン

使用キー	加熱方法	付属品
スチーム <b>16プリン</b>	スチーム オーブン	下段 

加熱時間の目安 約39分

材料(7.5x4cmのスフレ型約9個分)

かぼちゃ(正味) …… 300g  
 ⑦ 牛乳 …… カップ1  
 ⑧ 砂糖 …… 70g  
 ⑨ 卵(ときほぐす) …… 3個  
 ⑩ 生クリーム …… 100mL  
 ⑪ ラム酒 …… 大さじ1/2  
 ⑫ バニラエッセンス、シナモン …… 各少々  
 ホイップクリーム …… 適量

(1mL=1cc)

作りかた

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ② 型に薄くバター(分量外)をぬっておきます。
- ③ かぼちゃは皮をむいてひと口大に切り、ラップで包み **のみもの・デイリー** **3葉・果菜** 仕上げ調節 **強** で加熱し、裏ごしします。
- ④ 容器に⑦を合わせて入れ **レンジ** 500W **約1分30秒** 加熱し、かき混ぜて砂糖を溶かします。
- ⑤ ⑧を加えてかき混ぜ、裏ごしして⑨を加え、⑩のかぼちゃを加えて、よくかき混ぜます。
- ⑥ ②の型に分け入れ、角皿に図のように中央に寄せて並べ、**下段**に入れ **スチーム** **16プリン** で加熱します。
- ⑦ あら熱がとれたら冷蔵庫で冷やし、ホイップクリームなど好みのもので飾ります。

## プリンのコツ

●容器は

直径6cm高さ5cmのアルミ製プリン型が適しています。

耐熱性のスフレ型を使うときは、直径7.5cm高さ4cmのもの、耐熱性ガラス容器は直径7.5cm高さ5.5cmのものを

使って下さい。容器の形状や材質によって仕上がりが異なることがあります。様子を見ながら加熱してください。

●卵液の温度は

約30~40℃にします。

●卵液の量は

容器に入れて七~八分目くらいにします。

●加熱が足りなかったときは

**オーブン**(4度押し/予熱なし、1段) **140℃** で様子を見ながら追加加熱します。


●あら熱がとれたら

あたたかいと形がくずれやすいので、冷蔵庫で充分に冷やしてから型から出します。

●加熱室は冷ましてから

**オーブン**、**チフスチーム**、**グリル**、**お手入れ** **2脱臭** 使用後で、加熱室が熱いと上手に仕上がりにせん。


●プリンのお並べ方





# シュークリーム

**スチーム** + **オーブン** でふっくら焼き上げ、  
大きさや形をかえて、色々な味が楽しめます。

使用キー	加熱方法	付属品
スチーム	予熱 約20分 スチーム オーブン	中段 
18シュー (予熱あり)		
加熱時間の目安 約29分		

## シュークリーム

### 材料(12個分)

小麦粉(薄力粉、ふるっておく) ..... 60g  
 ④ バター(3~4個に切る) ..... 60g  
 ④ 水 ..... 120mL  
 卵(ときほぐす) ..... 3~4個  
 カスタードクリーム(101ページ参照) ..... 適量  
 ホイップクリーム、粉糖 ..... 各適量  
 (1mL=1cc)

### 作りかた

- ① 給水タンクの満水ラインまで水を入れます。
- ② 深めの耐熱容器に④を入れ、小麦粉小さじ1をふるい入れ、おおいをしないで **レンジ700W** | **3~4分** 加熱します。
- ③ 材料の飛び散りに注意して残りの小麦粉を一度に加え、木しゃもじでよく混ぜて **レンジ700W** | **約1分10秒** 加熱します。




- ④ 卵を 1/3量 加え、よく混ぜてもち状に練り上げます。



- ⑤ 残りの卵を少しずつ加えてよく練ります。木しゃもじで生地をすくい上げたとき、2~3秒後にゆっくり落ちてくる固さになるまで練ります。



- ⑥ 直径1cmの口金をつけた絞り出し袋に入れます。角皿にアルミホイルを敷き、薄くバター(分量外)をぬり、直径3~4cmの大きさを12個絞り出します。



- ⑦ **スチーム** | **18シュー** | 1にしてスタートし、予熱をします。

- ⑧ 予熱終了音が鳴ったら⑥を **中段** | に入れて焼きます。
- ⑨ 焼き上がったらすぐにアルミホイルからはずし、十分に冷ましてから切り目を入れてカスタードクリームとホイップクリームを詰め、仕上げに粉糖をふります。

## エクレア

仕上げ調節 | やや弱

加熱時間の目安 約27分

### 作りかた

シュークリーム 作りかたを参照して生地を作り、角皿に7~8cmの棒状に9個絞り出し **スチーム** | **18シュー** | 仕上げ調節 | やや弱 | で焼きます。熱いうちにアルミホイルからはずし、十分にさましてから上から 1/3 くらいに切り目を入れて、カスタードクリームを詰め、上に112ページを参照して作ったかかしチョコレートをぬります。

## 注意

バターと水を加熱するとき飛び散ることがあります。

深めの耐熱容器を使い、バターは3~4個に切って水と一緒にに入れて、小麦粉小さじ1をふり入れて加熱すると飛び散りをふせぐことができます。

●バターを大きなかたまりのまま加熱すると飛び散ります。



## プチシュー

仕上げ調節 | 弱

加熱時間の目安 約25分

### 作りかた

シュークリームを参照して生地を作り、角皿に直径1.5cmの山を絞り出します。 **スチーム** | **18シュー** | 仕上げ調節 | 弱 | で焼きます。熱いうちにアルミホイルからはずし、直径3mmの口金をつけた絞り出し袋にカスタードクリームを入れ、プチシューの横から刺してクリームを絞り出して詰めます。

## リングシュー

仕上げ調節 | やや弱

加熱時間の目安 約27分

### 作りかた

シュークリームを参照して生地を作り、角皿に直径5cmくらいのリング状に7個絞り出します。 **スチーム** | **18シュー** | 仕上げ調節 | やや弱 | で焼きます。熱いうちにアルミホイルからはずし、上半分を切り、カスタードクリームとホイップクリームを詰めます。

## シュークリームのコツ

- **バターと水は十分に沸とうさせる**  
沸とうが足りないと焼き色が濃く、ふくらみが悪くなります。
- **卵は生地の熱いうちに混ぜる**  
生地が冷めると卵の入る量が少なくなり、上手に焼き上がりません。
- **加える卵の量は**  
少なすぎると、形が小さく、焼き色も濃くなります。逆に多いとふくらまず、平べったい仕上がりになります。
- **生地に霧を吹く**  
予熱が終了するまでの間に、生地の表面の乾燥をふせぐために、霧を吹いておきます。
- **卵を混ぜるとき**  
ハンドミキサーの低速を使うと生地が簡単に作れます。
- **スチーム** | **18シュー** | では2段調理はできません
- **2段で焼くときはおこのみ操作で**  
●材料は2倍にして生地を作ります。  
●作りかた②の加熱時間は4~5分、作りかた③は約1分30秒にします。  
**スチーム** | **オーブン** | (1度押し/2段) | **予熱** | **210℃** | で予熱をしてから、**中段**と**下段** | に入れ | **36~40分** | 焼きます。

## パリブレスト

加熱時間の目安 約29分

### 作りかた

シュークリームを参照して生地を作り、角皿に直径20cmのリング状に絞り出し **スチーム** | **18シュー** | で焼きます。ホイップクリームや好みのフルーツで飾ります。

## プチシューサラダ

仕上げ調節 | やや弱

加熱時間の目安 約27分

### 作りかた

シュークリームを参照して生地を作り、角皿に直径2~2.5cmの山を絞り出し **スチーム** | **18シュー** | 仕上げ調節 | やや弱 | で焼きます。充分冷ましてから、切れ目を入れ、ポテトサラダ、カッターチーズ、ツナ、野菜など好みのものを詰めます。



## カスタードクリーム

使用キー	加熱方法	付属品
レンジ (強弱)	700W 6~8分	

### 材料(シュークリーム12個分)

牛乳 ..... カップ2  
 ④ 小麦粉(薄力粉) ..... 大きじ2  
 ④ コーンスターチ ..... 大きじ2  
 砂糖 ..... 80g  
 卵黄(ときほぐす) ..... 3個分  
 ④ バター ..... 40g  
 ④ バニラエッセンス ..... 少々

### 作りかた

- ① 深めの容器に ④ を合わせて入れ、牛乳を少しずつ加えながら泡立て器でかき混ぜます。
- ② ①に卵黄を少しずつ加えてよく混ぜ **レンジ700W** | **6~8分** | 途中でよくかき混ぜながら加熱します。手早く ④ を加えて混ぜ、冷まします。

### 【ひとくちメモ】

●加熱直後はやわらかめでも、冷めると固さがでできます。



## スチーム + オープン だから

本格フランスパンに挑戦。パリッとした皮の焼き上がりは、スチームならではの食感です。



## フランスパン

バタール・クーペ・エビ・ベーコンエビ・シャンピニオン

使用キー	加熱方法	付属品
スチーム	予熱 約20分	中段
19フランスパン (予熱あり)	スチーム オープン	
加熱時間の目安 約32分		

材料(バタール1本、クーペ2個)

小麦粉(強力粉).....	330g
小麦粉(薄力粉).....	80g
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの).....	小さじ3強(約8g)
塩.....	8g
砂糖.....	5g
レモン汁.....	小さじ1強(6mL)
ぬるま湯(約30℃).....	220~260mL
(1mL=1cc)	

### 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- 104ページ バターロール 作りかた②~④の要領で生地を作り、バターを薄くぬったボウルに入れます。角皿にのせて下段に入れて **オープン** (4度押し/予熱なし、1段) **スチーム発酵** [40℃] [40~60分] 発酵させます。
- 生地が2倍くらいに発酵したら指に小麦粉をつけ、生地の中央を刺してみて指の穴がそのまま残れば発酵は充分です。
- ボウルをふせて生地を取り出し、スケッパー(または包丁)でバタール(約390g)、クーペ(約140gを2個)に切り分けます。



⑤ 切り分けた生地を軽くガス抜きしながら表面がなめらかになるように丸め、固く絞ったぬれぶきんかラップをかけて10~20分間生地を休ませます。(ベンチタイム)

⑥ バタールの生地は、まずタテ20cmの棒状にのばします。ベンチタイムのとき、下になっていた方を上にして、めん棒で30cmのだ円形にのばします。

⑦ タテ 1/3 ずつ内側に折り込み、それを右手の手のひらで押さえ込むようにタテ2つ折りにして合わせ目をしっかりとじたら、角皿の対角線の長さに細長くのばします。



⑧ クーペの生地は直径15cmの円形にのばします。生地の向こう側 1/3 を残して手前から折りたたみます。残った 1/3 の生地を上にかぶるように折りたたみ、合わせ目をとじます。

⑨ 両端をとがらせるように手のひらで転がしてなまこのような形に整えます。

⑩ 薄くバターをぬった角皿に⑦~⑨の成形した生地をとし口を下にしてのせ、下段に入れ **オープン** (4度押し/予熱なし、1段) **スチーム発酵** [40℃] [10~20分] 発酵させます。

⑪ ⑩ を加熱室から取り出し、**スチーム** **19フランスパン** にしてスタートし、予熱をします。

⑫ 予熱している間生地にラップをかけて室温で発酵させます。(約20分) 予熱終了の直前に生地にかみそりまたは包丁でクーペ(切り目)を入れます。バタールは3~4本、クーペは1本入れます。

※クーペ(切り目)はかみそりまたは包丁の刃を45度に傾けて生地をそくように入れます。

⑬ 予熱終了音が鳴ったら中段に入れて焼きます。

⑭ 焼き上がったら、焼網などの上に移して室温であら熱がとれるまで放置します。




## ベーコンエビ

材料・作りかた

- フランスパンの作りかた①~③を参照して作った生地を2等分して丸め、作りかた⑤を参照して休ませます。
- 作りかた⑥を参照して35cmのだ円形にのばし、表面にすりおろしたにんにく、こしょう(各適量)をふったらベーコンをタテに2枚ずつ並べ、端から巻いて合わせ目をとじます。
- バターを薄くぬった角皿にとじ目を下にして横に2本並べ、作りかた⑩を参照して二次発酵させ、取り出します。
- ③を加熱室から取り出し **スチーム** **19フランスパン** にしてスタートし、予熱をします。

予熱終了直前にキッチンばさみで切り目を入れ、それぞれ左右にふり分けます。

- 予熱が終わったら中段に入れて焼きます。(エビは、ベーコンや調味料を入れないで作ります。)



## シャンピニオン

材料・作りかた

- フランスパンの作りかた①~③を参照して生地を作り、9個に分割してつぎのように形を作ります。
- 1個分の生地から 1/3 くらいを切りとり、それぞれを丸め直します。
- 小さい生地をめん棒で直径4~5cmにのばして片面に強力粉(分量外)をふり、大きい生地の上に粉をふった面を下にしてのせたら、小さい箸の頭で押して上の生地を中にくいこませます。

- フランスパンの作りかた⑩~⑬を参照して焼きます。(切り目は入れない。)




## イギリスパン(山形パン)

使用キー	加熱方法	付属品
オープン (発酵) (予熱あり・2段)	予熱 約20分 220℃ 24~32分	下段

※強火にするため(2段設定)で焼きます。

材料(19×10×8.5cmの金属製(ワンド型1個分))	
小麦粉(強力粉).....	220g
砂糖.....	小さじ4(約12g)
塩.....	小さじ 1/2 弱(約3g)
ドライイースト.....	小さじ2(約5g)
ぬるま湯.....	130~150mL
バター.....	10g
(2個で焼くときは材料を2倍にする。)	
(1mL=1cc)	



作りかた

- 104ページ バターロール 作りかた①~⑥の要領で生地を作ります。
- ガス抜きし、スケッパーで3等分して丸め、固く絞ったぶきんをかけて約20分休ませます。(ベンチタイム)
- タテ20cm、ヨコ10cmの長方形にのばしてタテの方から巻き、巻き終りを下にして両端をげんこつで軽くたたき、形をととのえます。
- バター(分量外)をぬった型に並べ角皿にのせて下段に入れ **オープン** (4度押し/予熱なし、1段) **スチーム発酵** [40℃] [50~80分] 発酵させます。
- ④を取り出します。 **オープン** (1度押し/2段) **予熱** [220℃] にして、焼き時間 [24~32分] セットし、スタートします。
- 予熱終了音が鳴ったら⑤を **下段** に入れて焼きます。

### 【ひとくちメモ】

- 二次発酵の時の目安は生地が型から1~2cm出るくらいまで発酵させます。
- 途中生地が乾燥しているときは、スチームショットで水分を補ってください。
- 焼き上げの途中で表面の焼き色が濃くなったときは、表面にアルミホイルをのせて、さらに焼きます。
- 2個を焼くときは **オープン** (1度押し/2段) 予熱してから [30~35分] 焼く。





## バターロール (ロールパン)

使用キー	加熱方法	付属品
オーブン (予熱あり/2段)	予熱 約10分 180℃ 21~25分	中・下段 

### 材料(24個分)

- 小麦粉(強力粉) …… 480g
  - ④ 砂糖 …… 大さじ5½ (約50g)
  - 塩 …… 小さじ1 (約6g)
  - ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの) …… 小さじ3 (約7g)
  - ぬるま湯(約40℃) …… 60~80mL
  - ⑤ 卵(ときほぐす) …… 大1個
  - 牛乳(室温にもどす) …… 180~200mL
  - バター(室温にもどす) …… 70g (つやだし用卵)
  - 卵 …… ½個
  - 塩 …… 小さじ¼
- (1段で焼くときは材料を½量にする。)  
(1mL=1cc)

### 作りかた

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ② ボウルに④とドライイーストをふるい入れ、⑤を加えて手で軽く混ぜ、バターを少しずつ加え、よく混ぜてひとまとめにします。
- ③ 生地がべつつかなくなり、ボウルからくるんと離れるまでよくこねます。
- ④ 台にたたきつけてのばしたり、半分に折って押しつぶしながら約15分こね、生地を丸めます。
- ⑤ バター(分量外)を薄くぬったボウルに入れ、角皿にのせて下段に入れ、**オーブン**(3度押し/予熱なし、2段) **スチーム発酵** **40℃** **50~60分** 発酵させます。

⑥ 生地が2~2.5倍に発酵したら指に小麦粉をつけ、生地の中央を刺してみ、指の穴がそのまま残れば発酵は充分です。



⑦ ボウルをふせて生地を取り出し、手で軽く押し、中のガスを抜きます。




⑧ 生地をスケッパー(または包丁)で24個(1個約38g)に切り分けます。手でちぎると生地がいたんでふくらみが悪くなります。



⑨ 生地のひとつひとつを手のひらか、のし台で表面がなめらかになるように丸めます。




⑩ 丸めた生地をのし台に並べ、固く絞ったぬれぶきんかラップをかけて生地の温度が下がらないようにして約20分休ませます。(ベンチタイム)



⑪ 生地を手のひらにはさみ、すり合わせるようにしながら円すい形にし、さらにめん棒で細長い三角形にのばします。



⑫ 三角形の底辺からクルクルと巻き、バター(分量外)を薄くぬった角皿に巻き終わりを下にして並べます。



⑬ 中段と下段に入れ、**オーブン**(3度押し/予熱なし、2段) **スチーム発酵** **40℃** **30~40分** 生地が2~2.5倍になるまで発酵し、表面につやだし用卵を薄く、ていねいにぬります。

⑭ **オーブン**(1度押し/2段) **予熱** **180℃** にして、焼き時間 **21~25分** セットし、スタートします。

⑮ 予熱終了音が鳴ったら⑬を中段と下段に入れて焼きます。

(1段のときは **オーブン**(2度押し/1段) **予熱** で予熱をしてから中段に入れ、13~17分焼く)

### 【ひとくちメモ】

- 作りかた②の材料を全部もちつき機に入れ、8~10分練ると生地が簡単に作れます。この場合、ぬるま湯は20~25℃まで冷まして使います。
- 作りかた⑤と⑩の生地の発酵途中で、表面が乾いているときは、スチームショットで水分を補ってください。

## パン作りのコツ

- **牛乳は室温にもどして** 冷蔵庫から出したての冷たいものを使うとふくらみが悪くなります。
- **こね上げた生地の温度** 25~27℃が最適です。夏場のように室温が高いときは、多少低めにします。
- **発酵の仕上がり具合は** イーストの種類や室温、季節によって多少違います。発酵不足のときは、様子を見ながら時間を追加してください。
- **生地が乾燥しないように** 固く絞ったぶきんをかけたり、霧を吹いたり湿り気をあたえます。表面が乾燥するとふくらみが悪くなります。
- **生地の扱いはていねいに** 手のひらで軽く扱います。ちぎったり、形が悪くてやり直したりすると、生地がいたんでふくらみが悪くなります。
- **つやだし用卵は薄く、ていねい** になでるようにして表面にぬります。たっぷりぬると角皿に流れ落ち、パンの底がこげてしまいます。
- **発酵しすぎたパン生地は** きれいにふくらみません。ピザや揚げパンにするとよいでしょう。
- **発酵温度を調節して** 発酵温度は3段階に設定できます。(35・40・45℃) 生地の初温、季節、分量などによって、使い分けます。基本の発酵温度は40℃です。

## スチーム+レンジの発酵でパン生地作り

加熱室をスチームで包み込んで、生地はソフトな電波(高周波)を直接あてて加熱するので発酵時間が短縮され、手軽にパン作りが楽しめます。



## かんたんパン (シンプルパン)

使用キー	加熱方法	付属品
スチーム 20かんたんパン	スチーム オーブン	中段 

※**レンジ** **スチーム発酵** のときはテーブルプレートに置く  
加熱時間の目安 約27分


### 材料(8個分)

- 小麦粉(強力粉) …… 150g
  - ④ 砂糖 …… 大さじ1(約9g)
  - 塩 …… 小さじ½(約1.6g)
  - ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの) …… 小さじ1(約2.5g)
  - 水 …… 90~100mL
  - バター …… 大さじ1(約13g)
- (1mL=1cc)

### 作りかた

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ② ポリ袋に④とドライイーストを入れて混ぜ合わせます。
- ③ バターを容器に入れ、**レンジ** **500W** **約30秒** 加熱して溶かし、水を加えます。
- ④ ③を②に入れてポリ袋の口を閉じ、振って粉と水分をよく混ぜ合わせます。
- ⑤ 10分間充分にこねます。この時、ポリ袋に少し空気をを入れて口を閉じると、簡単に両手でこねることができます。

⑥ ⑤の生地を2~3cmの厚さに整え、テーブルプレートの中央にのせ、**レンジ** **スチーム発酵** **8~14分** 一次発酵させます。



⑦ のし台に少し打ち粉(強力粉)をして、生地を袋から取り出します。  
⑧ 生地を軽く押し、中のガスを抜き、スケッパーまたは包丁で8個(1個約33g)に切り分けます。



⑨ 生地を手のひらで丸めてオープンシートを敷いたテーブルプレートの中央に寄せて(写真参照)並べます。



⑩ **レンジ** **スチーム発酵** **8~12分** 二次発酵させます。




⑪ 発酵が終わったら、生地をのせたオープンシートの両端を引いてすべらせながら角皿に移し、**中段**に入れ、**スチーム** **20かんたんパン** で焼きます。

## かんたんパンのコツ


- **1回の分量は** 表示の分量です。手軽にかんたんに、短時間で作れる最適分量です。
- **使えるポリ袋は** 25×35cmほどの大きさで、電子レンジで使える半透明の袋が適していますが、透明なポリ袋でもよいでしょう。穴のあいていないことを確認してから使いましょう。
- **こね上げの目安は** 粉のかたまりがなくなり、粘り気が出て、ガムのように伸びるようになって、生地が袋から離れて1つになるのが目安です。



● **発酵の仕上がり目安は** 室温やイーストの種類によって多少違ってきます。一次発酵は生地が網目状になり1.2~1.5倍になるのが目安です。



二次発酵は生地が1.5倍くらいになるのが目安です。



● **発酵の時間は様子を見て加減** 季節や室温、テーブルプレートの冷え具合によって違います。一次発酵は8~14分発酵させ、二次発酵で調節します。

	ふくらみが小さい	ふくらみが大きい
二次発酵	12~20分	6~8分


● **生地が乾燥しないように** 分割や成形のときは固く絞ったぬれぶきんをかけたり、ポリ袋に入れておきます。

● **生地の丸め(成形)かたは** なめらかな面を表にして切り口を中にかくように丸め、裏側の開いている部分を指でつまんで閉じます。

● **パンの表面につやを出したいときは** 焼く直前に、生地の表面に塩少々を加えた溶き卵を薄くぬります。

● **焼きが足りなかったときは** **オーブン**(4度押し/予熱なし、1段) **180℃** で様子を見ながら焼きます。



使用キー	加熱方法	付属品
スチーム 20かんたんパン (予熱なし)	スチーム オープン	中段 

※レンジスチーム発酵のときはテーブルプレートに置く

加熱時間の目安 約27分



## グラハムパン

### 材料(1個分)

- 小麦粉(強力粉)..... 120g
  - 全粒粉(あらびき)..... 30g
  - 砂糖..... 大さじ1(約9g)
  - 塩..... 小さじ1/2(約1.6g)
  - ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)..... 小さじ1(約2.5g)
  - 水..... 90~100mL
  - バター..... 大さじ1(約13g)
- (1mL=1cc)

### 作りかた

- ① **かんたんパン** → P.105 作りかた ①~⑦を参照して生地を作り、一次発酵、ガス抜きをしながらひとつずつ丸めます。
- ② 丸めた生地を楕円形にのばし、102ページフランスパンの作りかた⑦を参照して、タテ1/2を内側に折り込み、残った1/2を手前から折りたたみ、合わせ目をしっかり閉じます。
- ③ オープンシートを敷いたテーブルプレートの中央に生地を置き **レンジスチーム発酵** [8~12分] 二次発酵させます。
- ④ ③の生地に霧をふいて表面を湿らせ、全粒粉(分量外)をふりかけます。
- ⑤ 生地を中心に包丁かみそりで切り目を1本入れます。
- ⑥ **かんたんパン** 作りかた ⑩を参照して焼き上げます。




## 油で揚げない カレーパン

### 材料(8個分)

- かんたんパンの生地  
(材料・作りかたは105ページ参照)..... 1回分
- 市販のレトルトカレー..... 1袋(約200g)
- ④ 玉ねぎ(みじん切り)..... 1/4個
- 小麦粉(薄力粉)..... 大さじ1 1/2
- 煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ油大さじ1で作る)..... 適量  
(作りかたは79ページ参照)
- 小麦粉(薄力粉)..... 大さじ2
- 卵(ときほぐす)..... 1個

### 作りかた

- ① レトルトカレーを深めの皿に移し、④を加え、よく混ぜ合わせ **レンジ200W** [7~10分] 途中かき混ぜながら加熱し、冷めてから8等分しておきます。
- ② **かんたんパン** → P.105 作りかた ①~⑧を参照して一次発酵、ガス抜きをしながらひとつずつ丸めます。
- ③ 楕円形にのばし①の具を包み、閉じ口をしっかりと止めます。
- ④ ③に小麦粉、卵、煎りパン粉の順につけオープンシートを敷いたテーブルプレートに並べ **レンジスチーム発酵** [8~12分] 二次発酵させます。



- ⑤ **かんたんパン** 作りかた ⑩を参照して焼きます。



## セサミパン

### 材料(8個分)

- かんたんパンの生地  
(材料・作りかたは105ページ参照)..... 1回分
- 黒ごま..... 20g

### 作りかた

- ① **かんたんパン** → P.105 作りかた ①~⑤を参照して生地を作り、こねあがった生地にごまを加えてよく混ぜます。
- ② **かんたんパン** 作りかた ⑥~⑧を参照して一次発酵、ガス抜き、分割をして生地を丸めます。
- ③ 生地の上に強力粉をまぶし、生地の真上に箸などの細い棒を置き、下へ強めに押し込みます。オープンシートを敷いたテーブルプレートに並べます。
- ④ **レンジスチーム発酵** [8~12分] 二次発酵させます。
- ⑤ **かんたんパン** 作りかた ⑩を参照して焼き上げます。

## レーズンパン

### 作りかた

- セサミパンの作りかたを参照して、黒ごまをレーズン(30g)にかえるとレーズンパンになります。作りかた③のところ、丸めた生地の表面にキッチンバサミで十文字の切り込みを入れ、切り口にグラニュー糖(適量)をかけて、同様に焼きます。



## チョコチップめろんパン

### 材料(1個分)

- かんたんパンの生地  
(材料・作りかたは105ページ参照)..... 1回分
  - クッキー生地  
小麦粉(薄力粉)..... 110g
  - バター(室温にもどす)..... 50g
  - 砂糖..... 40g
  - 卵(ときほぐす)..... 1/2個
  - バニラエッセンス..... 少々
  - チョコチップ..... 20g
  - グラニュー糖..... 適量
- (1mL=1cc)

### 作りかた

- ① 型抜きクッキー → P.98 作りかた ①~②を参照して生地を作ります。
- ② 型抜きクッキー 作りかた ③で小麦粉を加えてひとまとめにしたら、チョコチップを加えて混ぜ、ラップで包み、冷蔵庫で休ませておきます。
- ③ **かんたんパン** → P.105 作りかた ②~⑤を参照して生地を作り、給水タンクに水を入れないで一次発酵させます。(「給水」表示が出ますが、そのまま発酵させます。)
- ④ 生地を発酵させている間に②のクッキー生地をラップの間にはさみ、中央部分が厚めになるように、直径約20cmにのばして片面にグラニュー糖をまぶし、手で押さえて生地に密着させます。
- ⑤ ③のパン生地を袋から取り出し、ガス抜きをしながらひとつずつままとめます。

- ⑥ ⑤のパン生地に④のクッキー生地をグラニュー糖の面を上にしてかぶせ、底を写真のように折り込みます。



- ⑦ オープンシートを敷いたテーブルプレートの中央に生地を置き **レンジスチーム発酵** [8~12分] 二次発酵させます。(「給水」表示が出ますが、そのまま発酵させます。)

- ⑧ カードまたはパレットナイフで生地を押さえ付けるようにして、すじをつけます。



- ⑨ **かんたんパン** 作りかた ⑩を参照して焼き上げます。(「給水」表示が出ますが、そのまま焼きます。)


### 【ひとくちメモ】

- めろんパンのすじにそって、パン切りナイフで小分けに切ると食べやすいでしょう。
- 焼き色を付けたくない場合には、残り時間約5分くらいで表面に、12cm角に切ったアルミホイルをかぶせるとよいでしょう。
- 給水タンクに水を入れてスチームを生かすと生地がダレてしまいます。

## グリル で焼くトースト



## トースト


使用キー	加熱方法	付属品
グリル	5~6分 裏返して 約2分	上段 

### 材料

- 食パン(1.5~3cm厚さのもの)..... 1~2枚

### 作りかた

- ① 食パンは角皿の中央に並べます。
- ② ①を上段に入れ **グリル** [5~6分] 焼きます。
- ③ 裏返して **グリル** [約2分] 焼きます。



### 【ひとくちメモ】


- パンの厚さや種類によって焼け具合が異なります。様子を見ながら焼き時間を調節してください。
- 連続して焼くときは、表を **グリル** [2~3分]、裏返して **グリル** [約2分] 焼きます。



# マイ・コンフィチュール

## レンジ + オープン + ナノスチーム

健康素材のミックスでノンシュガーだからナチュラルでヘルシー。仕上がりは色あざやかでフルーティー、フレッシュ感があふれています。まず身近な果物でチャレンジ！

使用キー	加熱方法	付属品
ナノスチーム	レンジ オープン ナノスチーム	
37コンフィチュール		

加熱時間の目安 約30分



## いちごの マイ・コンフィチュール

**材料(標準量)**  
いちご……………約150g  
赤ピーマン(細切り)……………約50g  
パイナップル(細切り)……………約100g  
市販の100%果汁  
④ パイナップルジュース……………約100mL  
りんごジュース……………約100mL  
レモン汁…………… $\frac{1}{2}$ 個分(大さじ2強)

(1mL=1cc)

③ 大きくて深めの耐熱容器に②を入れ、④とレモン汁を加えます。



④ おおいをしないで **ナノスチーム** **37コンフィチュール** で加熱します。

⑤ 加熱が終わったら、乾いたふきんを使い、取り出します。

⑥ あら熱がとれてからおおいをして冷蔵庫で冷やし、密封できる容器などに移しかえます。



作りかた

① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。

② いちごは洗ってヘタを取り、赤ピーマン、パイナップルは2~3cm長さの細切りにします。

## キウイの マイ・コンフィチュール

**材料(標準量)**  
キウイ(粗くつぶす)……………約200g  
パイナップル(細切り)……………約70g  
黄ピーマン(細切り)……………約30g  
市販の100%果汁  
④ 果汁入り野菜ジュース……………約150mL  
パイナップルジュース……………約50mL  
レモン汁…………… $\frac{1}{2}$ 個分(大さじ2強)  
ピンクペッパー(ホール)など好みのスパイス……………適量

(1mL=1cc)

作りかた

ピンクペッパーを除いた材料を合わせ、いちごのコンフィチュールを参照して作ります。加熱後にピンクペッパーなど好みのスパイスを加えます。

### ⚠ 注意

加熱直後の取り出しは、素手で触れない。

(やけどの危険)  
ドア、キャビネット、加熱室やその周辺は非常に熱くなっています。やけどに注意してください。

少量の食品を加熱しない。  
少量(標準量の $\frac{1}{2}$ 以下)で加熱すると食品がこげることがあります。

## ブルーベリーの マイ・コンフィチュール

**材料(標準量)**  
ブルーベリー……………約150g  
パイナップル(細切り)……………約100g  
赤ピーマン(細切り)……………約50g  
市販の100%果汁  
④ パイナップルジュース……………約100mL  
グレープジュース……………約100mL  
レモン汁…………… $\frac{1}{2}$ 個分(大さじ2強)

(1mL=1cc)

作りかた

いちごのマイ・コンフィチュールを参照して作ります。

## オレンジの マイ・コンフィチュール

**材料(標準量)**  
オレンジ(皮をむき、袋から出したもの)……………約200g  
りんご(細切り)……………約50g  
黄ピーマン(細切り)……………約50g  
市販の100%果汁  
④ りんごジュース……………約100mL  
パイナップルジュース……………約100mL  
レモン汁…………… $\frac{1}{2}$ 個分(大さじ2強)  
しょうがのみじん切り……………1かけ分

(1mL=1cc)

作りかた

しょうがのみじん切りを除いた材料を合わせ、いちごのマイ・コンフィチュールを参照して作ります。加熱後、冷ましてからしょうがのみじん切りを加えます。

## ココナッツミルクの マイ・コンフィチュール

**材料(標準量)**  
桃または白桃缶詰……………約150g  
洋なしまたは洋なし缶詰……………約100g  
ココナッツミルク(缶詰)……………約50g  
市販の100%果汁  
④ りんごジュース……………約100mL  
パイナップルジュース……………約100mL  
レモン汁…………… $\frac{1}{2}$ 個分(大さじ2強)  
グリーンペッパー(ホール)……………適量

(1mL=1cc)

作りかた

グリーンペッパーを除いた材料を合わせ、いちごのマイ・コンフィチュールを参照して作ります。加熱後にグリーンペッパーを加えます。

## マイ・コンフィチュール作りのコツとポイント

### ●1度に作れる分量は

表示の分量の0.8~1.3量です。(これ以外の分量はできません)

### ●容器は

直径20~23cm、底径約10cm、深さ6~8cmの広口の耐熱性容器が適しています。



※容器の大きさを比較するためにレモンを置いています。



※容器の重さが800g以上のものを使うときは、果汁をふやして(20~30mL)加熱してください。

### ●容器の大きさの目安は

材料を入れて容器の半分以下になっていることを確認してから使ってください。

### ●使う果実は

いちご、ブルーベリー、オレンジ、バナナ、パイナップルなどジャム作りに向いている果実なら何でも使えます。砂糖を使わないで作るので、糖度の高い熟した果実が適しています。

### ●野菜は

赤ピーマン、黄ピーマン、トマト、かぼちゃ、にんじんなど色あざやかなものに向いています。かぼちゃやにんじんなどは前もって加熱したものを使うとよいでしょう。

### ●果物や野菜の割合は

果物と野菜を合わせて約300gにします。割合は、果物類が200~250g、野菜やハーブなどを合わせて100~150gが目安です。

### ●砂糖のかわりに100%果汁を使う

りんごジュースやパイナップルジュースなど、糖度の高い果汁が適しています。

### ●ラップやふたはしないで

煮つめるのでラップやふたはしません。

### ●加熱直後の取り出しは

**ナノスチーム**や**オープン**で加熱します。加熱直後は容器や加熱室、その周辺、テーブルプレートが非常に熱くなっています。やけどに注意し、厚めの乾いたふきんを使って取り出します。

### ●加熱直後は

トロミが少なく、ゆるめですが、冷めるとトロミと甘さが増してきます。

### ●加熱が足りなかったときは

**レンジ**[500W]で様子を見ながら加熱します。

### ●甘く作りたいときは

材料にハチミツ(大さじ1~2)を加えて加熱します。この場合果汁は230mLにふやしてください。加熱後に甘さを加えたいときは、ハチミツ(大さじ1~2)を加えます。

### ●仕上がる分量は

約200gくらいで、食べきりサイズの分量です。

### ●賞味期限は

砂糖を使っていないので、日持ちしません。1~2週間で食べきってください。

### ●コンフィチュールの使いかたは

パンにぬったり、ヨーグルトに添えるなど、従来の使いかたに加えて、調味料やソースとして使います。



# ヨーグルト

## スチーム+レンジで発酵

健康食のヨーグルトは、おなかの調子をよくする活性菌がいっぱい。食べきりサイズの手作りヨーグルトはいつも新鮮です。

## ヨーグルト

使用キー	加熱方法	付属品
	スチーム発酵 150~180分	

仕上がり調節 やや弱

**材料(4人分)**  
牛乳(脂肪分3.0%以上のもの) … 500mL  
ヨーグルト(種菌)  
(市販のプレーンタイプ) …… 50~100g  
(1mL=1cc)

### 作りかた

- ① 給水タンクの満水ラインまで水を入れます。
- ② 使用するふたつきの耐熱性の容器は熱湯で殺菌し、乾かしておきます。
- ③ 容器に牛乳を入れてふたをして「レンジ700W」[5~7分]加熱し、約80℃くらいまであたためます。
- ④ 人肌くらいまで冷ました牛乳にヨーグルトを加え、かたまりが残らないようにスプーンなどでよく混ぜます。
- ⑤ ふたをして「レンジスチーム発酵」仕上がり調節「やや弱」約90分 発酵させます。
- ⑥ 終了音が鳴ったら再び「レンジスチーム発酵」仕上がり調節「やや弱」60~90分、牛乳が好みのかたさに固まるまで発酵させます。
- ⑦ 加熱が終わったら、あら熱をとり、冷蔵庫で冷やします。

### 【ひとくちメモ】

- お好みでジャムや果物を加えたり、カレーやタンドリーチキンなどに加えてもよいでしょう。
- 手作りマイ・コンフィチュールを添えてもよいでしょう。→ P.108、109



## ヨーグルトソース

**材料(4人分)**  
手作りヨーグルト …… 大さじ2  
クリームチーズ …… 40g  
マヨネーズ …… 大さじ1  
塩 …… 適量

材料を混ぜ合わせ、お好みで塩を加え、サラダなどに。

## カスピ海ヨーグルト

仕上がり調節 弱

**材料・作りかた**  
ヨーグルトを参照します。種菌(スターター)として市販のプレーンヨーグルトの代わりに、カスピ海ヨーグルトを使い「レンジ」スチーム発酵仕上がり調節「弱」で発酵させます。発酵時間は3~6時間です。(種菌の状態や室温によって発酵時間を加減してください。)



## ヨーグルト作りのコツ

- **1回の分量は**  
牛乳の分量は500mLです。500mL以外の分量では、加熱時間や発酵時間の調節が必要です。
- **容器はふたつきの耐熱性のものを使う**直前に熱湯で殺菌をして、乾かしてから使います。スプーンやカップなども清潔なものを使います。
- **使用する牛乳は**  
新鮮な普通牛乳で脂肪分3.0%以上のものを使います。低脂肪乳を使うと水っぽくなってしまいます。高温殺菌(120~140℃表示)した牛乳でも、80℃ぐらいいあたためてから使ってください。乳酸菌は60℃以上になると死んでしまいます。ヨーグルトを加えるときの牛乳の温度に注意してください。
- **種菌(スターター)は**  
• 市販されている新鮮なプレーンヨーグルト(無脂肪固形分9.5%、乳脂肪分3.0%のもの)を使います。  
• 無脂肪固形分や乳脂肪分の違うものや、糖分、果肉などが入ったヨーグルトでは上手に作れません。  
• 種菌の分量が多いほど作りやすくなります。  
• 手作りのヨーグルトは種菌(スターター)として使わないでください。
- **でき上がりの目安は**  
牛乳が固まったらできあがりです。手早くあら熱をとり、早めに冷蔵庫に入れてください。そのままにしておくと発酵が進み、酸っぱさが増します。
- **保存方法、保存期間は**  
冷蔵庫に保存し、2~3日の間に食べきってください。

# アイデアメニュー



## 梅酒(果実酒)

使用キー	加熱方法	付属品
	700W 5~6分	

**材料**  
青梅 …… 500g  
ホワイトリカー …… カップ4½  
グラニュー糖 …… 100~200g

### 作りかた

- ① きれいに洗って水気をふいた青梅、ホワイトリカー、グラニュー糖(好みで加減)を容器に入れ、おおいをして「レンジ700W」[5~6分]加熱し、静かにかき混ぜて砂糖をとかし、冷まします。
- ② 清潔な容器に入れ、ふたをきっちりして保存します。1週間めくらいで飲めます。

### 【ひとくちメモ】

- 同様に青梅の代わりに、レモン(5個・皮と白い部分を除いて輪切り)とレモンの皮(1個分)でレモン酒に。コーヒースト(70粒)とオレンジまたはレモンの皮(1個分)でコーヒーストが作れます。



## 手作りもち

使用キー	加熱方法	付属品
	700W 3~4分	

**材料(4人分)**  
もち米 …… カップ1(160g)  
水 …… 80~90mL  
(1mL=1cc)

### 作りかた

- ① もち米は洗って約1時間水(分量外)につけ、ざるにあげて水気をきります。
- ② 米と水を合わせ、約2分ミキサーにかけて米を砕きます。
- ③ ②を容器に入れ、おおいをして「レンジ700W」[3~4分]加熱します。
- ④ 熱いうちに木しゃもじで練り混ぜます。
- ⑤ ひと口大にちぎり、あんや納豆などであえます。

### 【ひとくちメモ】

- ミキサーにかけたあと、ゆでた大豆を加えて加熱すると豆もちになります。
- 消費電力180W以上のミキサーをご使用ください。
- ミキサーには、もち米を一度に1カップ以上かけないでください。

## 煮干しのふりかけ(カルシウムふりかけ)

使用キー	加熱方法	付属品
	200W 3~4分	

**材料**  
煮干し …… 100g  
塩 …… 少々  
白ゴマ …… 適量

- ① 煮干しは内臓を取り、皿に広げます。
- ② おおいをしないで「レンジ200W」[3~4分] 途中かき混ぜながら加熱します。



## つけものいろいろ

使用キー	加熱方法	付属品
	700W 30~40秒	

## 大根のさくらづけ

**材料・作りかた**  
大根(100g)はたんざくに切るか、薄切りにして好みの型で抜き、塩(少々)でもみ、梅干しのつけ汁(小さじ2)を加えて混ぜて「レンジ700W」約40秒加熱し、冷まします。

## きゅうりの塩づけ

**材料・作りかた**  
きゅうり(1本)は板ずりして、乱切りにして塩もみします。「レンジ700W」約30秒加熱します。

## 小かぶのレモンづけ

**材料・作りかた**  
小かぶ(5個・約200g)は塩もみします。「レンジ700W」約40秒加熱し、冷ましてから水気を絞って器に盛り、レモン汁(大さじ1)を加えて混ぜ、レモンの皮のせん切り(少々)を散らします。

- ③ 冷めてからクッキングカッターかミキサーにかけ、塩で味つけし、ゴマを加えます。



### 【ひとくちメモ】

- 煮干しの乾燥具合によって加熱時間は異なります。様子を見ながら加熱してください。
- 「レンジ700W」、「レンジ500W」では加熱しないでください。



# レンジの便利な使いかた

電子レンジはお料理作り以外にもいろいろな使いかたができます。加熱しすぎないように、様子を見ながらおためしください。

## 豆腐の水きり



下ごしらえの豆腐の水きりがレンジならアツという間。一丁(約300g)を皿にのせ、おおいをしないで **レンジ** 700W | 約2分 加熱し、ふきんなどで水気をふき取ります。  
\*加熱しすぎると“ス”が入るので、加熱時間はひかえめに。

## にんにくの臭い消し



気になる臭いも、加熱すればおさえられます。薄皮をつけたままでラップで包み、1片で **レンジ** 200W | 30~50秒 加熱します。  
\*朝のサラダのドレッシングや炒めもの、煮込み料理にもいつでも気軽に使えます。


## 手作りラード・ヘッド・鶏油



つい無駄にしてしまいがちな脂身。捨てずにラード、ヘッド、鶏油を作ってみませんか。耐熱容器に入れ **レンジ** 700W で様子を見ながら加熱してとかし、上に浮いたカスやアクを除いてそのまま冷ませばでき上がりです。


## 干しいたけのもどし

干しいたけを急いでもどしたいとき、水でもどすより早くとても便利。容器に2~3枚とひたひたの水を入れて小皿からラップで落としぶたをし **レンジ** 700W | 50秒~1分30秒 加熱します。



## レモン絞

固くて果汁が絞りにくいレモンやすだちは、電子レンジでサッと加熱するだけでラクに絞れます。レモン1個なら **レンジ** 700W | 20~30秒 です。



## ベーコンの脂抜き

たった1枚のベーコンでもフライパンを汚し、後かたづけするのはめんどなもの。電子レンジなら皿にのせて **レンジ** 700W | 30秒~1分 加熱するだけで、脂がとけ出し、好みのカリカリに。野菜と一緒にパンにはさんだり、細かく切ってサラダにお使いください。  
\*脂が気になるときはペーパータオルなどにとるとよいでしょう。

## 湿った塩、固まった砂糖の乾燥

塩、砂糖(各100g)はそれぞれ皿に広げ **レンジ** 700W | 1~2分 ずつ加熱すればもとのサラサラ状態になります。



## 湯せん

### お菓子やパン作りにとかしバター



バター(40g)を耐熱容器に入れ **レンジ** 200W | 2~3分 加熱します。トースト用のぬりバターにするときは **レンジ** 100W | 2~3分 加熱してやわらかくします。

### ケーキやアイスクリームにとかしチョコレート



チョコレート(50g)を細かく砕いて耐熱容器に入れ、途中必ずかき混ぜながら **レンジ** 200W | 3~4分 加熱します。

•バターやチョコレートは **レンジ** 700W | や **レンジ** 500W で加熱すると、飛び散ったり、こげたりすることがあります。

### あんみつなどのミツに黒砂糖



黒砂糖(90g)と水(カップ $\frac{1}{4}$ )を容器に入れ **レンジ** 500W | 2~3分 加熱します。熱いうちにスプーンなどでかたまりをくずし、裏ごしします。

### 砂糖のかわりに はちみつ・水あめ



固まったはちみつ大さじ1(22g)を容器に入れ、 **レンジ** 200W | 約30秒 加熱してときます。小びんの場合はふたをとり、びんごと加熱してもよいでしょう。

# 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

## 保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。  
●保証期間は、お買い上げの日から1年です。ただし、マグネトロンについては2年です。

## 補修用性能部品の保有期間

当社はこの過熱水蒸気オープンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼される場合は 出張修理

→ P.58、59 に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

## ■連絡していただきたい内容

品名	日立過熱水蒸気オープンレンジ
型式	(銘板に書いてあります)
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	(できるだけ具体的に)
ご住所	(付近の目印等も併せてお知らせください)
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

※銘板は本体右側面にあります。

## ■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

## ■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

## ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

- この過熱水蒸気オープンレンジは、電源周波数が50Hz・60Hzどちらの地域でもご使用になれます。(部品交換の必要はありません。)
- ご転居されたり、移動したりした場合には、販売店または電気工事店に依頼して、アースの取り付け直しを行ってからご使用ください。→ P.6

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または、「ご相談窓口」(下記)にお問い合わせください。

## 修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費等が含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

# 「ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は  
エコーセンターへ  
TEL 0120-3121-68  
FAX 0120-3121-87  
(受付時間)  
9:00~19:00(365日)

商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
お客様相談センターへ  
TEL 0120-3121-11  
FAX 0120-3121-34  
(受付時間)9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)  
年末年始は休ませていただきます。  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。



## あ

アイデアメニュー ..... 111  
 揚げもの ..... 22・23・65・78  
 厚揚げ(チルド) ..... 66  
 アップルパイ ..... 97  
 あなご(ヘルシー天ぷら) ..... 78  
 あべ川もち ..... 91  
 アーモンドクッキー ..... 98

## い

いかの三種盛り(真砂あえ・うにあえ・木の芽あえ) ..... 68  
 いか(ヘルシー天ぷら) ..... 78  
 いそべ巻き ..... 91  
 イギリスパン(山形パン) ..... 103  
 炒めもの ..... 77  
 イタリアンサラダ ..... 69  
 いちごのマイ・コンフィチュール ..... 108  
 いら卵 ..... 90  
 煎りパン粉 ..... 79  
 インスタント食品(ラーメン・ヌードル・カレー・丼ものの具・ご飯[真空パック食品]) ..... 64

## う

ウイナーソーセージのベーコン巻き ..... 90  
 うなぎのかば焼き ..... 66  
 うにあえ(いかの三種盛り) ..... 68  
 梅酒(果実酒) ..... 111

## え

エクレア ..... 100  
 エビフライ ..... 79  
 えび(ヘルシー天ぷら) ..... 78  
 えびのドリア ..... 89  
 エビ ..... 103  
 えびのケチャップ煮 ..... 68

## お

お菓子 ..... 91~101  
 おかゆ(白がゆ) ..... 83  
 おこわ(赤飯) ..... 83  
 お酒のあたたため ..... 64  
 お総菜のあたたため ..... 22・23・63・65  
 オレンジのマイ・コンフィチュール ..... 109

## か

果実酒(梅酒・レモン酒・コーヒリキュール) ..... 111  
 カスタードクリーム ..... 101  
 カスピ海ヨーグルト ..... 110  
 型抜きクッキー ..... 98  
 かぼちゃ(ヘルシー天ぷら) ..... 78  
 かぼちゃのプリン ..... 99

## か

カルシウムふりかけ ..... 111  
 カルツォーネ(野菜の包みピザ) ..... 87  
 カレー ..... 22・23・64・84  
 カレーパン ..... 106  
 乾燥(カルシウムふりかけ・塩・砂糖) ..... 111・112  
 かんたん肉まん ..... 81  
 かんたんパン(シンプルパン) ..... 105

## き

キウイのマイ・コンフィチュール ..... 108  
 きす(ヘルシー天ぷら) ..... 78  
 牛肉とピーマンの細切り炒め(チンジャオロウスー) ..... 77  
 牛乳のあたたため ..... 63・64  
 菊花シューマイ ..... 82  
 木の芽あえ(いかの三種盛り) ..... 68  
 きゅうりの塩づけ ..... 111  
 生ものの解凍 ..... 68  
 切りもち ..... 91

## く

クーペ ..... 102  
 クッキー ..... 98  
 グラタン ..... 88  
 グラハムパン ..... 106  
 グレービーソース ..... 76  
 黒砂糖 ..... 112

## け

ケーキ ..... 93~97

## こ

ココナッツミルクのマイ・コンフィチュール ..... 109  
 小かぶのレモンづけ ..... 111  
 コーヒーゼリー ..... 91  
 コーヒリキュール ..... 111  
 ご飯(こめ) ..... 22・23・64・83  
 ゴーヤーチャンプル ..... 77  
 コロッケ丼 ..... 90  
 コンフィチュール ..... 108・109

## さ

鮭(塩鮭) ..... 70  
 さつま揚げ(チルド) ..... 66  
 さつまいも(ヘルシー天ぷら) ..... 78  
 砂糖の乾燥 ..... 112  
 さば(塩さば) ..... 70

## し

塩の乾燥 ..... 112  
 塩鮭 ..... 70  
 塩さば ..... 70  
 市販のパックもち ..... 91  
 市販の肉まん・あんまん ..... 63・81  
 シフォンケーキ ..... 95  
 絞り出しクッキー ..... 98  
 シュークリーム ..... 100  
 シューマイ ..... 82  
 シャンピニオン ..... 103  
 白がゆ ..... 83  
 白身魚のフライ ..... 79  
 シンプルパン ..... 105  
 ジンギスカン ..... 75

## す

スイートポテト ..... 96  
 炊飯 ..... 83  
 スープカレー ..... 86  
 スペアリブ ..... 74  
 スポンジケーキ ..... 94

## せ

赤飯(おこわ) ..... 83  
 セサミパン ..... 106

## た

大根のさくらづけ ..... 111  
 大福もち ..... 91  
 たらこ ..... 90

## ち

チーズケーキ ..... 95  
 チキンステーキ(チルド) ..... 66  
 チキンと野菜のスープカレー ..... 86  
 筑前煮 ..... 85  
 チルド食品 ..... 66  
 茶わん蒸し ..... 80  
 チョコチップめろんパン ..... 107  
 調理済み冷凍食品 ..... 23・62・67  
 チンジャオロウスー ..... 77

## つ

つけもの(大根、きゅうり、小かぶ) ..... 111

## て

デコレーションケーキ(スポンジケーキ) ..... 94  
 手作り豆腐 ..... 80  
 手作りもち ..... 111  
 手作りラード・ヘッド・鶏油 ..... 112

## と

豆腐の水切り ..... 112  
 トースト ..... 107  
 とかしチョコレート ..... 112  
 とかしバター ..... 112  
 共立て法の作りかた ..... 94  
 鶏のから揚げ ..... 78  
 鶏のハーブ焼き ..... 74  
 丼ものの具(インスタント食品) ..... 64

## な

ナゲット(冷凍食品) ..... 67  
 なすとトマトのチーズグラタン ..... 89

## に

肉シューマイ ..... 82  
 肉まん ..... 81  
 煮干しのふりかけ ..... 111  
 にんにくのにおい消し ..... 112

## ぬ

ヌードル(インスタント食品) ..... 64

## は

パウンドケーキ ..... 96  
 バターロール(ロールパン) ..... 104  
 バタール ..... 102  
 はちみつ ..... 112  
 パリッとあたたため ..... 66  
 パリプレスト ..... 101  
 パン ..... 102~107  
 ハンバーグ ..... 76  
 ハンバーグ(チルド) ..... 22・66  
 バーベキュー ..... 72

## ひ

ビーフシチュー ..... 84  
 ビーフハンバーグ ..... 76  
 ピザ ..... 87  
 干ものいろいろ ..... 70  
 ヒレカツ ..... 79

## ふ

豚の角煮 ..... 85  
 ブチシュー ..... 101  
 ブチシューサラダ ..... 101  
 フライ、ナゲット(冷凍食品) ..... 67  
 フランスパン(バタール、クーペ、ベーコンエビ、シャンピニオン) ..... 102・103  
 ぶりの照り焼き ..... 71  
 プリン ..... 99  
 フルーツ大福 ..... 91

## ぶ

ブルーベリーのマイ・コンフィチュール ..... 109

## へ

ベーكدポテト ..... 71  
 ベーコンエッグ ..... 90  
 ベーコンエビ ..... 103  
 ベーコンの脂抜き ..... 112  
 べっこうあめ ..... 91  
 別立て法の作りかた ..... 94  
 ヘルシー天ぷら ..... 78  
 ヘルシー焼きメレンゲ ..... 92

## ほ

ほうれん草のおひたし ..... 68  
 ポークカレー ..... 84  
 干しいたけのもどし ..... 112  
 ほたて貝ときのこのホイル焼き ..... 71  
 ホットチョコレート ..... 64  
 ホワイトソース ..... 88

## ま

マイ・コンフィチュール ..... 108・109  
 マカロニグラタン ..... 88  
 真砂あえ(いかの三種盛り) ..... 68  
 マドレーヌ ..... 93

## み

みつまんじゅう ..... 92  
 水あめ ..... 112

## む

蒸しもの ..... 80~82

## め

めろんパン ..... 107

## も

もち ..... 91・111  
 もやしのナムル ..... 69

## や

焼きいも ..... 71  
 焼き魚 ..... 70・71  
 焼き魚(チルド) ..... 66  
 焼きそば ..... 22・77  
 焼きとり ..... 22・72  
 焼きとりのあたたため ..... 22・65  
 焼き豚 ..... 73  
 焼きメレンゲ ..... 92  
 野菜 ..... 68・69  
 野菜サラダ ..... 69  
 野菜の包みピザ ..... 87  
 山形パン(イギリスパン) ..... 103  
 焼きもの ..... 71~76  
 焼きりんご ..... 92

## ゆ

湯せん(とかしバター・とかしチョコレート) ..... 112

## よ

ヨーグルト ..... 110  
 ヨーグルトソース ..... 110

## ら

ラーメン(インスタント食品) ..... 64  
 ラザニア ..... 89  
 ラムチョップ ..... 75  
 ラムチョップ入りスープカレー ..... 86

## り

りんごのプリザーブ ..... 97  
 リングシュー ..... 101

## れ

レーズンパン ..... 106  
 冷凍グラタン ..... 89  
 冷凍たこ焼き ..... 67  
 冷凍春巻き ..... 67  
 冷凍ハンバーグ ..... 23・67  
 冷凍焼きおにぎり ..... 67  
 冷凍フライ、ナゲット ..... 67  
 冷凍ピザ ..... 87  
 レトルト食品(カレー・丼ものの具) ..... 64  
 レモン酒 ..... 111  
 レモン絞り ..... 112  
 れんこん(ヘルシー天ぷら) ..... 78

## ろ

ローストチキン ..... 76  
 ローストビーフ ..... 73  
 ロールキャベツ ..... 85  
 ロールケーキ ..... 93  
 ロールパン ..... 104



# 仕様

電	源	交流100V、50Hz-60Hz共用
電子レンジ	消費電力	1,450W
	高周波出力	1,000W、700W、500W、200W相当、100W相当
	発信周波数	2,450MHz
グリル		消費電力1,390W (ヒーター1,350W)
オープン		消費電力1,390W (ヒーター1,350W)
温度調節範囲		発酵、100~250℃、300℃ (300℃設定は予熱のみです。) 300℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に250℃に切り替わります。
外形寸法		幅495×奥行465×高さ385mm
加熱室有効寸法		幅400×奥行322×高さ240mm
質量(重量)		約19.5kg
<b>消費電力量の目安</b>		
区分名		F
電子レンジ機能の年間消費電力量		61.0kWh/年
オープン機能の年間消費電力量		17.1kWh/年
年間待機時消費電力量		0kWh/年
年間消費電力量		78.1kWh/年

※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。


また、アフターサービスもできません。

※高周波出力1,000Wは短時間高出力機能(最大3分間)です。この機能はオート調理のあたためなどの限定したメニューにのみ働きます。

※コンセントに差込プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「0」Wです。(表示部「0」表示時約2W)

※年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。区分名も同法に基づいています。

※実際お使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。

	このマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル))の含有率が基準値以下であることを示しています。 (規定の除外項目を除く)	JIS C 0950
	詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 <a href="http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/">http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/</a>	

## お客様メモ

後日のために記入しておいてください。


サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。

購入店名

電話 ( ) -

ご購入年月日

年 月 日

 <p><b>愛情点検</b></p>	<p><b>●長年ご使用の過熱水蒸気オープンレンジの点検を!</b></p> <p>●電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。                  ●スタートキーを押しても食品が加熱されない。                  ●自動的に切れないときがある。                  ●こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や火花(スパーク)が出る。                  ●過熱水蒸気オープンレンジにさわるとビリビリと電気を感ずることがある。                  ●その他の異常や故障がある。</p>	<p><b>●過熱水蒸気オープンレンジの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。</b></p>
	<p>ご使用の際このようなことはありませんか</p>	<p>お願い</p> <p>故障や事故防止のため、コンセントから差込プラグを抜いて販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。</p>

この過熱水蒸気オープンレンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。

 **日立アプライアンス株式会社**

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111