

取扱説明書/料理編

ククレットガイド

日立オープンレンジ **家庭用**
MRO-SA4形

このたびは日立オープンレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。このククレットガイドをよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。



※この商品は待機時消費電力オフ機能があります。ドアを閉じた状態で表示窓に「0」が表示されているときは、10分後に自動的に電源が切れます。電源が切れた後は、ドアを開閉すると再び電源が入りキーを受け付けます。

安全のため必ずお守りください

- 絵表示について 3
- 据え付けるとき 3・4
- 使用するとき 4・5
- お手入れのとき 5

ご使用の前に

各部のなまえとはたらき

- 各部のなまえ 6
- 付属品の種類 6
- 操作パネルのはたらき 7

加熱のしくみ

重量センサーの0点調節のしかた 8

空焼きのしかた 8

知っておいていただきたいこと 9

使える容器、使えない容器 10

ご使用の後に

お手入れ

- 本体・付属品のお手入れ 28
- においが気になるとき 28

故障かな と思ったら

- 次のことをお調べください 29
- 次の場合は故障ではありません 29・30
- 表示窓にこんな表示が出たとき 30

保証とアフターサービス 31

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 32

仕様 裏表紙

料理編

もくじ料理編 33

加熱時間一覧表 35

料理メニュー 34・36～51

正しい使いかた

オート調理

あたため/解凍あたため

● **あたため** **解凍あたため** の使いかた 11

あたため2段・オートメニュー

● **あたため2段** の使いかた 12

● **あたため2段** のコツ 12

● **1ごはん** の使いかた 13

● **1ごはん** のコツ 13

● **あたため**、**解凍あたため** のコツ 14

● **あたため**、**解凍あたためメニュー** 15

● **あたため**、**解凍あたため加熱時間一覧表** 16

● **2牛乳** **4グラタン** の使いかた 17

● **2牛乳** **4グラタン** のコツ 17

● **3生解凍** の使いかた・コツ 18・19

● **5炒めもの** ~ **14トースト** の使いかた 20

● **5炒めもの** のコツ 20

● **6フライ** のコツ 21

● **ゆで野菜** **7葉菜** **8葉菜** のコツ 21

● **パリッ庫網焼き** **10冷蔵** **11冷凍** のコツ 21

● **9お弁当** のコツ 21・22

● **14トースト** のコツ 23

● オート調理のお願い 23

● オートメニューと表示 23

手動調理

レンジ/トースター・グリル

● **レンジ** / **トースター・グリル** 24

● **レンジ600W** と **レンジ200W** のリレー加熱 25

● **レンジ600W** と **レンジ100W** のリレー加熱 25

オーブン

● **オーブン** (予熱なし)、**発酵** の使いかた 26

● **オーブン** (予熱あり) の使いかた 27

調理方法の表示

調理キー、出力、温度、加熱時間は次のように表示します。

● オート調理のとき

あたため **解凍あたため** **あたため2段** **1ごはん** **2牛乳** **3生解凍** **4グラタン**
5炒めもの **6フライ** **ゆで野菜** (**7葉菜** **8葉菜**)
9お弁当 **パリッ庫網焼き** (**10冷蔵** **11冷凍**)
お菓子 (**12ケーキ** **13クッキー**) **14トースト**

● 手動調理のとき


手動調理キー — **レンジ** **トースター・グリル** **オーブン**
 レンジの出力 — **レンジ** **600W** **200W** **100W**
 オープンの温度 — **250℃** **210℃** ... **100℃** **発酵**
 加熱時間 — **約2分** **2~3分**

料理編に使われる単位は、次のとおりです。
 カロリー：1kcal(キロカロリー)=4.18kJ(キロジュール)
 容量：1ml(ミリリットル)=1cc(シーシー)

ククレットガイドの見かた

■加熱表示

オート調理の加熱方法を表示します。



■付属品の表示



■加熱時間の目安は、食品温度(常温)を基準にしています。
 ■料理写真は調理後、盛りつけたものです。

安全のため必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

●この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

据え付けるとき

⚠ 警告		
<p>電源は定格15A以上の専用コンセントを単独で使い、他の器具と併用する分岐コンセントは使わない。(過熱・発火・火災の原因)</p>	<p>傷んだ電源コードや差込プラグ、ゆるんだコンセントを使用しない。(感電・ショート・発火の原因)</p>	<p>●燃えやすいもののそばに置いたり、熱に弱いものやカーテンなどを近づけない。(ヒーター使用時の高温で引火の恐れ)</p>
<p>交流100V以外では使用しない。(火災・感電の原因)</p>	<p>電源コード・差込プラグを傷つけない。電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。(コードが破損し、火災・感電の原因)</p>	<p>●たたみ、じゅうたん、テーブルクロスなど熱に弱いものの上に置かない。(ヒーター使用時の高温で引火の恐れ)</p>

アースを確実に取り付ける。

(故障や漏電の時の感電防止)

取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。アース線接続

■アース端子がある場合

リード線の先端の皮をむき、アース端子付コンセントのアース端子に確実に固定してください。



■アース端子がない場合

アース線の接地工事には「電気工事士」の有資格者が工事するよう法律で定められています。お買い上げの販売店か、お近くの電気工事店にご相談ください。(工事は有料)

ご注意

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続はやめてください。

●次の場合は、電気工事士の有資格者によりD種接地工事(接地抵抗100Ω以下)をすることが法律で義務づけられています。必ず電気工事店に依頼してアース工事をしてください。

湿気の多い場所

- 水蒸気が充満する場所
- 土間、コンクリート床
- 酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所



水気のある場所

この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられています。


- 水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- 地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所


(安全のため必ずお守りください)

据え付けるとき

⚠️注意		
<p>本体は壁などとの間をあける。 (過熱して発火する恐れ)</p> <p>右記寸法を離しても調理物の油で汚れたり結露することがあります。排気が直接壁にあたらないように据え付けてください。</p> <p>あらかじめアルミホイルを壁面に貼ると汚れを防止できます。後面がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので20cm以上あけてください。</p> 	<p>すき間があっても5面を囲む設置はしない。 (過熱による発火・壁の汚れ・機能低下の原因)</p> 	<p>水のかかるところや熱気、火気の近くで使わない。 (感電・漏電の原因)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● 水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因) ● ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線から3m以上離す。(雑音や映像の乱れの原因) ● 受信感度が弱い場合には、さらに雑音が小さくなるまで離してください。 ● 落雷の恐れがあるときは、差込プラグをコンセントから抜く。(故障の原因) 	<p>電源コードは、排気口や温度の高い部分に近づけない。 (火災・感電の原因)</p>	<p>使用前に包装材は全て取り除くこと。 (発火・火災・やけどの原因)</p>

使用するとき

⚠️危険		⚠️警告	
<p>改造は絶対にしない。また、サービスマン以外の方は、分解したり修理しない。(火災・感電・けがの原因)</p> 	<p>穴やすき間などに指や物を差し込まない。特に子供のいたずらなどに注意。(けが、感電や故障の原因)</p> 	<p>子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。 (やけど・感電・けがの恐れ)</p>	<p>調理中に差込プラグを抜き差ししない。(火災・感電の原因)</p> <p>抜くときはとりけしキーを押した後にしてください。</p>

⚠️注意		
<p>レンジ加熱では、ゆで卵は絶対に作ったり、あたためたりしない。目玉焼きやおでんのゆで卵などのあたためもしない。 (破裂してけがの原因)</p>	<p>丸皿(耐熱セラミック製)に衝撃を加えない。(破損してけがの恐れ)</p> <p>特に食品の出し入れのとき、丸皿のふちに当たらないようにしてください。</p>	<p>レンジ加熱では、びん類など密封された食品は栓やふたをはずし、膜や殻つきのものは、切れ目や割れ目を入れる。 (破裂してやけどやけがの原因)</p>
<p>電子レンジが転倒・落下した場合は、使用せず、点検を依頼する。 (感電や電波漏れの恐れ)</p>	<p>ドアに無理な力を加えたりぶらさがらない。 (本体が倒れてけがや電波漏れの原因)</p>	<p>吸排気口をふさがない。 (過熱して故障の原因)</p>
<p>ドアに物をはさんだまま使わない。 (電波漏れによる障害の恐れ)</p>	<p>またドアに重い物は、置かないでください。ドアに食品を置くときはドアの中央に置いてください。端に置くと本体が倒れることがあります。</p> 	<p>本体の上に物を置かない。 (過熱してこげ・変形の恐れ)</p>
<p>衣類の乾燥など調理以外の目的に使わない。 (発煙・火災・やけどの原因)</p>	<p>調理後の食品の出し入れに注意する。(やけどの原因)</p> <p>レンジ加熱でも容器や丸皿などが熱くなることがあります。</p>	<p>差込プラグの抜き差しは、コードを持たずに、必ず差込プラグを持って行う。 (感電やショートして発火の原因)</p>
<p>ドアの開閉には注意する。 (けが・やけどの原因)</p>		<p>長期間使わないときは、必ず差込プラグをコンセントから抜く。 (絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)</p> <p>差込プラグを抜く</p>



使用するとき レンジのとき

⚠️注意		
<p>食品や飲みものなどを加熱しすぎない。 (突然沸とうして飛び散ることがある)</p> <p>牛乳、酒、水、バター、生クリームなどは沸とうして飛び散り、やけどの恐れ。 加熱後でも突然沸とうして飛び散ることがあります。 ※飲みものはスプーンなどで加熱前にかき混ぜます。</p>	<p>● 金属の調理道具やアルミなどで加工したプラスチック容器、付属の角皿(ホーロー製)は使わない。 アルミ箔を使うときは加熱室内壁、ドアファインダーに触れないようにする。 (火花くスパーク)、故障の原因)</p>	<p>● 食品の重さにくらべ重すぎる容器でオート調理しない。(食品がこげたり、燃える恐れ)</p>
<p>● 食品を加熱しすぎない。 (少量のもの、干物、パン、バター、サラダ油 あんなどはこげ、燃える恐れ)</p> <p>少量の食品をオート調理で加熱しないでください。ククレットガイドの指定分量以外の場合は手動調理で様子を見ながら加熱します。</p>	<p>● 缶詰やレトルト食品は缶や袋のまま加熱しない。(火花くスパーク)、こげ、破裂の恐れ)</p> <p>アルミ包装は加熱できません。容器に移しかえて加熱します。</p>	<p>● 乳幼児のミルクなどをあたためるときは仕上がり温度を確認する。(やけどの恐れ)</p>
<p>● 加熱室が空のまま加熱しない。 (異常高温になり故障の原因)</p>	<p>● 鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れたまま、また包装にラベルやテープを貼ったままで加熱しない。(燃える恐れ)</p>	<p>● ラップをはずすときは、注意する。蒸気が一気にでる場合があります。(やけどの恐れ)</p>
<p>● あたためで飲みものを加熱しない。 (沸とうしてやけどの恐れ)</p>		




オーブン、トースター・グリルのとき

⚠️注意		
<p>● 使用中や終了後しばらくは、ドア、キャビネット、加熱室、丸皿、その周辺にふれない。(やけどの原因)</p>	<p>● 調理が終わったらすぐに取り出す。 (余熱で焼き過ぎになる恐れ)</p>	
<p>● 熱くなったドアなどに水をかけない。 (割れる恐れ)</p>	<p>● 食品の出し入れは厚めの乾いたふきんや市販のオーブン用手袋を使う。(やけどの恐れ)</p>	
<p>● プラスチック容器をヒーター加熱しない。 (発火の恐れ)</p>		

レンジ、オーブン、トースター・グリルのとき

⚠️注意	
<p>加熱室やドアに食品くすをつけたまま使わない。 (燃える恐れ)</p> 	<p>加熱室内で食品が燃え出したときは、</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ドアを開けない。(勢いよく燃える恐れあり) 2. とりけしキーを押し、運転を止めてから、差込プラグを抜く。 3. 本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するまで待つ。鎮火しない場合は、水か消火器で消す。そのまま使用せず、必ず販売店に点検を依頼する。 

お手入れのとき

⚠️警告		
<p>ぬれた手で差込プラグの抜き差しはしない。 (感電やけがの恐れ)</p>  <p>ぬれ手禁止</p>	<p>差込プラグの刃および刃の取り付け面のほこりをよくふく。 (火災の原因)</p> 	<p>本体の掃除は、必ず差込プラグを抜き本体が冷めてから行う。 (やけど・感電の恐れ)</p> 

操作パネルのはたらき



待機時消費電力オフ機能 → 9ページ

ドアが閉じた状態で表示窓に"0"が表示されているときは10分後に自動的に電源が切れます。電源が切れたあとは、ドアを開閉すると再び電源が入りキーを受け付けます。

表示窓

オートメニュー番号、仕上がり調節、加熱方法、加熱時間、温度を表示します。

オート調理

好みのメニューをセンサーとマイコンが自動調理します。時間や温度設定の必要がありません。

オートメニューキー → 13~23ページ

14種類のメニューがオート調理できます。メニューキーを押してセットします。

あたためキー → 11ページ

あたため、解凍あたためのときに使います。キーを押すだけで自動的に加熱します。

あたため2段キー → 12ページ

2段であたためるときに使います。キーを押すだけで自動的に加熱します。

仕上がり調節キー → 9ページ

オート調理のとき、用途や好みに応じて使います。

とりけしキー

間違えて操作したとき、加熱を途中で止めるときに押します。

脱臭キー → 8・28ページ

加熱室のにおいが気になるときに使います。

※操作パネルはMRO-SA4で説明しています。

各部のなまえ

平面ヒーター

中央部のシャフトを回転軸に入れます。丸皿を中央にのせます。

皿受棚


角皿をのせます。

ドア

加熱中にドアを開けると、庫内灯が消えます。

ドアハンドル

ドアファインダー




排気口

キャビネット

吸気口

アースリード線

差込プラグ




付属品の種類

○印は使える。
×印は使えない。

付属品の種類	加熱方法	レンジ	トスター・グリル	オープン
丸皿 (耐熱セラミック製) 強い衝撃を加えないでください。割れることがあります。		○	○	○
角皿 (ホーロー製) (皿受棚にのせます。) 丸皿と一緒に使用します。(27ページ参照) 急冷すると、変形の原因になります。		×	×	○ <small>手動「オープン」(予熱あり)で使います。</small>
焼網 直火で使うと、変形の原因になります。		×	○	○ <small>オート調理の「あたため2段」 「パリッ庫網焼き」 「フライ」には使えません。</small>
お願い 熱くなった加熱室内からの食品の出し入れ 熱くなった加熱室内の丸皿、角皿、焼網の食品の出し入れ時には、厚めの乾いたふきんや市販のオープン用手袋をお使いください。 (食品の汁がこぼれているときはふきんやオープン用手袋に汁がしみこまないように注意してください。)				

■回転台 (本書)

加熱室底部にセットしておきます。
※「取っ手」を別売品(部品番号MRO-N80 003)として扱っています。お買い上げの販売店にご相談ください。(使うときは、厚めの乾いたふきんや市販のオープン用手袋を使い、片方の手を添えて取り出します。)



■ククレットガイド (本書)

■保証書



取っ手(別売品)

スタートキー

キーを押すと庫内灯が点灯し、加熱が始まります。

手動調理

手動調理キー → 24~27ページ

●料理に合わせて「レンジ」「トスター・グリル」「オープン」を選びます。

レンジ: 押すと「レンジ600W」⇒「レンジ200W」⇒「レンジ100W」の順に3段階にセットできます。

オープン: 1度押すと「予熱なし」
2度押すと「予熱あり」になります。

トスター・グリル: 押すと「トスター・グリル」がセットできます。

タイマーセットキー

加熱時間をセットするときに使います。
「レンジ」加熱時間は19分50秒計に、
「トスター・グリル」加熱は30分計、「オープン」は90分(1時間30分)計になります。ただし、リレー加熱の「レンジ600W」は19分50秒計、「レンジ200W」「レンジ100W」は90分計になります。

温度調節キー

→ 26・27ページ
「オープン」の温度を調節するときに使います。「あげる」ときは▲を押します。「さげる」ときは▼を押します。「オープン」加熱中に押すと、設定した温度を約2秒間表示します。



知っておいていただきたいこと

待機時消費電力オフ機能について

電子レンジを使用していないときの電力を節約するため10分後に自動的に電源を切ります(表示窓の"0"表示が消えます)。キーを押しても受け付けません。ドアを開閉すると電源が入り(表示窓の"0"表示が点灯します)キーを受け付けます。

- ドアを閉じた状態で差込プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源が入りません。一度ドアを開閉してください。

仕上がり調節キー(△▽)について

オート調理の仕上がりや、用途や好みに合わせて加減するとき使います。


3生解凍 **4グラタン** **5炒めもの** **6フライ** **パリッ庫網焼き** (**10冷蔵** **11冷凍**)

お菓子 (**12ケーキ** **13クッキー**) のとき、3段階に調節できます。

△を押すと**強**、▽を押すと**弱**になります。通常は**中**になっています。

あたため **解凍あたため** **あたため2段** **1ごはん** **2牛乳** **ゆで野菜** (**7葉菜** **8根菜**)

9お弁当 **14トースト** のとき、5段階に調節できます。



- 調節のしかたは、それぞれの調理のコツを参考にしてください。

- 仕上がり調節は、**あたため** **解凍あたため** **あたため2段** の場合、スタートキーを押した後加熱時間を表示する前に行います。その他の場合、スタートキーを押す前に行います。

食品は丸皿の中央に置く

丸皿の中央にのせ、はみ出さないように置いてください。

食品や容器がはみ出していると回転のさまたげになり、上手に仕上がりにません。また、庫内の壁面に触れるとこすれ音が生じたり、回転が止まることもあり、上手に仕上がりにません。



重量センサーについて

食品の分量をはかってオート調理する重量センサーが内蔵されています。

丸皿を使って調理するメニューのときは、必ず回転台と丸皿をがたつきがないように正しくセットしてお使いください。



♪メロディー機能について

調理スタート、終了等を、メロディーで楽しく知らせます。好みによってメロディー音をブザー音に切り替えるときは、差込プラグがコンセントに差し込まれている状態で、ドアを開閉して表示窓に"0"を表示させてから仕上がり調節キー(▽)を3秒間押し続けます。ピッとブザー音が鳴ったら、切り替えが終了です。同じ操作でブザー音がメロディー音にもどります。

メモリーターン機能について

加熱が終了と、始めに食品を置いた位置で丸皿が止まります。このため加熱終了後、残り時間が「0」表示になっても庫内灯が点灯したまま回転することがあります。また加熱中にドアを開けたときやとりけしキーを押したときは丸皿は止まります。

食品の取り出し忘れ防止ブザー音について

加熱終了後、食品を取り出さなかったとき、「ピピピ」とブザー音が約1分ごとに3回鳴って知らせます。

PAM900Wについて

高周波出力900Wは短時間高出力機能(最大3分間)です。この機能はオート調理のあたためなどの限定したメニューにのみ働きます。

くるみング加熱について

ラップやおおいをしなくて **あたため** やトレーにのせたまま **3生解凍** ができます。(野菜の下ごしらえや、蒸しものなど、水分を逃したくないものはラップが必要です。)

角皿を使う時は手動 **オープン** (予熱あり) で (27ページ参照)

オート調理や手動 **オープン** (予熱なし) (26ページ参照) では使えません。必ず手動 **オープン** (予熱あり) で、空の丸皿を入れて予熱をしてから、食品をのせた角皿を皿受棚に入れて加熱してください。角皿の使えるメニューは、グラタン、クッキー、ロールケーキ、バターロールです。(40、43、44、46、47ページ参照)


空焼きのしかた

重量センサーの0点調節が完了した後、ご使用前に、油やおいをとりのぞくため、加熱室の空焼き(オープン加熱)をしてください。

- ※油の焼けるにおいや煙が出る場合がありますので必ず窓を開けるか、換気扇を回してください。

操作の手順


1 回転台だけをセットする



1 脱臭キーを押す



2 スタートキーを押す



終了音が鳴ったら空焼きが終る



⚠注意

空焼きの加熱中や終了後しばらくは、ドア、キャビネット、加熱室、その周辺にふれない。(やけどの原因)



重量センサーの0点調節のしかた

初めて使う前に、0点調節をしてください。


- ※オート調理のときに重量センサーを正しくはたらかせるために基準を合わせます。

操作の手順


1 差込プラグをコンセントに差し込む

- 表示窓に何も表示されません。(待機時消費電力オフ機能のためです。9ページ参照) ドアを開けると①のように表示します。

1 ドアを開ける



2 回転台に丸皿だけをのせてドアを閉める



- 回転台の取り付けは、加熱室底部の回転軸へ差し込んで軽く左右に回してセットします。

3 ドアを閉めてとりけしキーを3秒間押す



- ※ピッとブザーが鳴り数秒間庫内灯が点灯し、0点調節が完了します。

加熱のしくみ

レンジ

電波(高周波)で食品を加熱します。

電波(高周波)には3つの性質があります。



水分を含んだ食品には「吸収」されます。



ガラス、陶磁器などの容器では「透過」します。



金属にあたると「反射」します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ運動を活発にし、熱を発生させます。このまさつ熱で食品をスピーディーに加熱します。

レンジ加熱の特長



スピーディーで経済的です



水を使わないので栄養素が保たれます



色や形、風味が保たれます



盛りつけたまま加熱できます

トースターグリル



食品を上下ヒーターで同時に加熱し、食品にこげめをつけ、中はやわらかく仕上がります。

オープン



上下ヒーターで加熱室の温度を均一に保ち、食品全体を包みこむようにして焼き上げます。

使える容器、使えない容器

○印は使える。
×印は使えない。

容器の種類	加熱の種類	電子レンジ加熱	ヒーター加熱 (オープン、トースター・グリル加熱)
ガラス容器	耐熱性のガラス容器 パイレックス、 パイロセラム ネオセラムなど	○ 加熱後、急冷すると割れることがあります。	○ 加熱後、急冷すると割れることがあります。
	耐熱性のないガラス容器 強化ガラス、 カットガラス、 クリスタルガラスなど	×	×
陶器・磁器	耐熱性のある陶器・磁器 ココット皿、 グラタン皿など	○	○
	日常使っている陶器・磁器 茶わん、皿など	○ ただし、派手な色絵つけ、 ひび模様、金、銀模様のあるものは、 器を傷めたり、火花がでるので使えません。	×
プラスチック容器	耐熱性のあるプラスチック容器 ポリプロピレン製など	○ 耐熱温度が140℃以上のもので、「電子レンジ使用可」の表示のあるものを使います。ただし、砂糖、バター、油を使った料理は高温になり、容器が溶けてしまうので使えません。	×
	その他のプラスチック容器	×	×
ラップ類	○ 耐熱温度が140℃以上のものは使えます。ただし、砂糖、バター、油を使った料理は高温になり、ラップが溶けてしまうので使えません。	×	
金属容器、金串、アルミホイルなど	×	○	
竹、木、籐、紙、ニス、うるし塗り容器など	×	×	

- 電子レンジ加熱とヒーター加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が発煙・発火のすることがあります。加熱スタート後、加熱の種類を確認してください。
- プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- 材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。


オート調理 あたため/解凍あたため

器に盛ったままのお総菜や調理して冷凍したお総菜や冷凍ごはんをスピーディーにおいしく仕上げます。




付属の丸皿、回転台を使う。

あたため 解凍あたため の使いかた



(例)あたための場合


食品を入れる



(みそ汁のあたための場合)

1 **あたため** キーを1度押す

庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加熱が始まります。




キーを押すごとに 1⇒2⇒1 とセットできます。

1: 常温・冷蔵保存の食品をあたためます。
2: 冷凍保存の食品を解凍してあたためます。(解凍あたためは12~14ページ参照)

キーの押しかえはキーを押した後約2秒間受けつけます。

終了音が鳴ったら食品を取り出す

表示が"0"になり、加熱が終了します。



- 牛乳のあたためは**2牛乳**を使います。(17ページ参照)
- お酒のあたためは**手動調理**を使います。(34ページ参照)
- あたため** キーは、ドアを閉めて10分以内(表示窓に"0"が表示されている間)に押ししてください。10分を過ぎるとスタートしません。ドアを開閉して**あたため** キーを押してください。

あたため 解凍あたための上手な使いかた

1回の分量は適量で (16ページ参照)
1~4人分(食品と容器を合わせて1,800gまで)です。分量が極端に多すぎたり少なすぎると上手に仕上がらないことがあります。容器を含めた重量が100g未満のときは、手動調理で加熱します。(16、24ページ参照)

仕上がり調節は
あつめに仕上げたいとき、分量が多いときや冷蔵ものは**やや強**や**強**を、ぬるめに仕上げたいときや分量が少ないときは**やや弱**や**弱**を使います。**強**から**弱**まで5段階に調節できます。(9ページ参照)

ごはんのあたためは
1ごはんで加熱します。(13ページ参照)

- 必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器を使って**
- 食品の量に合った大きさの容器を使います。容器が大きすぎたり小さすぎたりするとセンサーが正しく働けません。食品を入れたとき八分目位になる大きさが適当です。
 - みそ汁のおわんは使えません。
 - 市販の調理済み食品を加熱するときは、メーカーの指示に従い手動調理で加熱します。
 - 発泡スチロールは絶対に使用しないでください。
- インスタント食品は**
34ページを参照して加熱します。

いか料理をすとはじける
レンジ[200W]で加熱時間をひかえめにすればはじけは弱くなります。

仕上がりがぬるかったときは
レンジ[600W]で様子を見ながら、さらに加熱します。

- あたため** **解凍あたため** で追加加熱すると、熱くなりすぎます。

ラップの使い分けは
ほとんどの食品はラップをしませんが、調理済み冷凍食品や食品の解凍あたためはラップをします。(14~16ページ参照)

あたたため2段

器に盛ったままのご飯とお総菜が同時にあたためられ、手間も時間も大幅カット！




付属の焼網、丸皿、回転台を使う。

あたたため2段の使いかた



食品を入れる




(ご飯とお総菜の場合)

1

あたたため2段キーを押す

庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加熱が始まります。




途中で変わる



終了音が鳴ったら食品を取り出す

表示が"0"になり、加熱が終了します。

- 必ず、上段の食品、焼網、下段の食品の順に取り出します。



- 残時間表示後の再スタートは、スタートキーを押します。
- あたたため2段** キーは、ドアを閉めて10分以内(表示窓に"0"が表示されている間)に押ししてください。10分を過ぎるとスタートしません。ドアを開閉して**あたたため2段** キーを押してください。
- ※ **あたたため2段** で冷凍食品の解凍あたためはできません。

あたたため2段のコツ

必ず、丸皿に焼網をのせて使う。容器に入れた食品を2段であたためる。

あたたため2段であたためられるメニューは

15ページの「ごはん、お総菜のあたたためメニュー」です。ただし、冷凍食品の解凍あたためやオート調理であたためられない食品(16ページ参照)、飲みもの(お酒、牛乳など)のあたためはできません。

1回の分量は(16ページ参照)

あたたため2段のとき、1~6人分です。分量は食品と容器を合わせて3,000gまでです。分量が極端に多すぎたり少なすぎると上手に仕上がらないことがあります。

使う容器は

陶磁器や耐熱性のガラス容器を使います。アルミホイルやアルミケースは使えません。

上手にあたためるには

上段と下段で分量が極端に異なったり、あたためる前の食品温度が異なっていると上手に仕上がりにません。

2段(上段：焼網、下段：丸皿)の使い分けは

容器の形状や大きさは、深さによって使い分けます。茶わんや小鉢など深さのあるものは下段：丸皿に。底が安定している大きめの皿は上段：焼網にのせて加熱するとよいでしょう。


注意

- 焼網だけで加熱しない。(やけどの原因) 焼網だけで加熱すると焼網が熱くなります。
- 変形した焼網は使用しない。
- 必ず、食品は容器に入れる。
- 加熱後、焼網が熱くなっていることがある。(やけどの原因) 加熱直後、焼網を取り出すときは厚めの乾いたふきんなどを使ってください。
- 食品を焼網にのせたまま、庫内への出し入れはしない。(容器の破損やけがの原因) すべりやすいので、別々に出し入れしてください。

オートメニュー

1ごはん


ごはん、ピラフなどごはんものあたために使います。



付属の丸皿、回転台を使う。

1ごはんの使いかた

食品を入れる



(ごはんの場合)

1


1ごはんキーを押す



2


スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加熱が始まります。



終了音が鳴ったら食品を取り出す

表示が"0"になり、加熱が終了します。



1ごはんのコツ

1回の分量は適量で(16ページ参照) 1~4人分(食品と容器を合わせて1,200gまで)です。分量が極端に多すぎたり少なすぎると上手に仕上がらないときがあります。食品の重量が100g未満のときは、**レンジ** 600Wで加熱します。(16、24ページ参照)

ラップの使い分けは

冷蔵や常温のご飯はラップはしません。

冷凍ごはんは**解凍あたため**で加熱します。(11ページ参照)

冷めたご飯やピラフなどのかたまりはよくほぐしてから加熱します。

必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器を使って

- 食品の量に合った大きさの容器を使います。容器が大きすぎたり小さすぎたりするとセンサーが正しく働きません。食品を入れたとき八分目位になる大きさが適当です。
- 市販品の包装のまま加熱するときは、メーカーの指示に従い手動調理で加熱時間を設定して加熱します。
- 発泡スチロールは絶対に使用しないでください。

仕上がりがぬるかったときは

レンジ 600Wで様子を見ながら、さらに加熱します。

- 1ごはん**で追加加熱すると、熱くなりすぎる場合があります。

常温のごはん1杯をあたためる場合は、約29秒で仕上がります。

茶わん150g、常温のごはん150gの場合**1ごはん** [やや弱]で加熱すると短時間高出力機能(最大3分間)が作動し、約29秒で仕上がります。(調理をくり返し使用したときや、加熱室が熱いとき短時間高出力機能が作動しないことがあります。)またパラツキにより加熱時間が長くなる場合があります。

ごはん、お総菜のあたためメニュー

●オート調理の1回分の分量目安は1~4人分です。(分量は食品と容器を合わせて1,800gまでです。)

●容器を含めた重量が100g未満のときは手動調理であたためます。(16・24ページ参照)

●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

メニュー名および調理のコツ		おおいの有無
ごはんもの	●ご飯・おにぎり 表面が乾燥ぎみのときや、やわらかく仕上げたいときは、水や酒をふる。おにぎりは皿にのせる。 ●チャーハン・ピラフ 加熱後、かき混ぜる。	×
めん類	●スパゲッティ・焼そば 容器に入れる。加熱後、かき混ぜる。	×
焼きもの	●焼き魚 飛び散ることがある。 ●焼きとり・焼き肉 皿に並べる。たれをぬってから加熱する。 ●ハンバーグ ソースは飛び散ることがあるので、加熱後にかける。	×
揚げもの	●天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。えびやいかは飛び散ることがある。分量の少ないときは仕上げ調節 やや弱 に合わせる	×

メニュー名および調理のコツ		おおいの有無
炒めもの	●野菜の炒めもの・酢豚・八宝菜 容器に入れる。野菜炒めが乾燥している場合はバターかサラダ油を加える。加熱後、かき混ぜる。	×
煮もの	●野菜の煮もの・おでん・煮魚 容器に入れて煮汁をかける。煮魚は身が飛び散ることがあるので、深めの皿を使う。	×
蒸しもの	●シューマイ 重ならないように皿に並べ、水分を補ってから加熱する。乾燥ぎみのときはサッと水にくぐらせる。	×
汁もの	●カレー・シチュー 加熱後、かき混ぜる。えびやいか、丸ごとのマッシュルームが飛び散ることがある。(丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除いておきます。) 仕上げ調節 やや強 に合わせる。	●
	●みそ汁・コンソメスープ 漆器やプラスチック製の容器は使えない。陶磁器や耐熱性の容器を使う。仕上げ調節 やや強 に合わせる。	×

ごはん、お総菜の解凍あたためメニュー

●オート調理の1回分の分量目安は1~4人分です。(分量は食品と容器を合わせて1,800gまでです。)

●容器を含めた重量が100g未満のときは手動調理であたためます。(16、24ページ参照) ●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

●**あたため** キーを2度押しして **解凍あたため** で調理します。

メニュー名および調理のコツ		おおいの有無
ごはんもの／めん類	●ご飯・おにぎり 皿または器にのせる。おにぎり2個以上のときは間をあける。 ●チャーハン・ピラフ ほぐして皿に入れる。加熱後かき混ぜる。 ●スパゲッティ 皿に入れる。加熱後かき混ぜる。	●
焼きもの／揚げもの	●ハンバーグ・天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。仕上げ調節 やや弱 か 弱 に合わせる。油が気になるときは、加熱後、ペーパータオルにとる。ハンバーグはおおいをして仕上げ調節 弱 に合わせる。	×

メニュー名および調理のコツ		おおいの有無
炒めもの	●八宝菜・ミートボール 容器に入れる。加熱後、かき混ぜる。	●
蒸しもの	●シューマイ サッと水にくぐらせて皿に並べる。加熱後すぐにラップをはずす。	●
汁もの	●カレー・シチュー 耐熱性の容器に入れ、ふたをする。ふたの代わりにラップをするときは、仕上げ調節 やや強 か 強 に合わせ、ゆとりをもっておおう。加熱後かき混ぜる。(丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除いておきます。)	●

調理済み冷凍食品の解凍あたためのコツ

食品重量が容器の重量より重いときは、仕上げ調節 **やや強** に合わせます。

包装やラップをはずし、容器に移しかえて

袋やラップなどを取り、陶磁器や耐熱性の容器に移してから加熱します。市販品のなかには電子レンジの使える包装もあります。指示に従い加熱します。



重ならないように並べて

シューマイなどは数が増えても、重ならないように皿などに平らに並べて加熱します。



ラップまたはふたを使い分けて

ほとんどの料理は、おおいをして解凍あたためをします。おおいをするときはゆとりをもつかぶせませす。フライやコロッケなどはおおいをしません。




冷めた料理、ごはんのあたためのコツ

冷蔵のものは、仕上げ調節 **やや強** に合わせます。

ラップまたはふたを使い分けて

冷めた料理のあたためは、ラップやふたをしますが、いか、えび、魚、鶏肉、マッシュルームのように飛び散りやすいものが入っているときや、カレー、シチューなどは、ラップやふたをします。(マッシュルームなどはあらかじめ取り除きます。)



水分を補って

ごはんのや蒸しものが乾燥ぎみのときは、水分を補ってから加熱します。



加熱後の余熱を利用して

どんぶりもののように、ごはんや具がひとつの器に盛りつけてあるものはあたため具合に違いが出ます。このようなときは、加熱後そのまましばらくおきます。



包装や容器、材質に注意して 市販のお総菜やみそ汁をあたためるときは、包装状態や容器に注意してください。電子レンジに向かない材質や真空パック入りは、必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器に移してから加熱します。



オート調理であたためられない料理があります。

まんじゅう、パン類などは手動で加熱してください。(16ページ参照)

スープ、シチューはかき混ぜて

加熱後、表面に膜をはることがあるのでかき混ぜます。



ひとかたまりに冷凍したものは、加熱後かき混ぜて

カレーやスープなど、ひとかたまりにして冷凍してあるものは、加熱後かき混ぜます。

調理済み食品のフリージングのコツ

★熱いものは


よく冷ましてから冷凍します。

★ごはんやカレーなどは

ごはんは1杯分(150g)ずつに、カレーなどは1皿(300g以下)に分け、薄く(2~3cm)平らにして冷凍します。(丸ごとのマッシュルームなど飛び散りやすいものはあらかじめ取り除いておきます。)

★野菜は

固めにゆで、水気をよくきって1回分(100~200g)ずつラップなどで包み、冷凍します。



凍っているさしみや生ものの肉、魚の解凍は

3生解凍 を使います。(18ページ参照)

あたため、解凍あたため加熱時間一覧表

あたため

■手動 レンジ600Wの加熱時間一覧表

●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

メニュー名	おおいの有無	手動調理の加熱時間	
		分量	あたため
ご飯もの／めん類	×	150g (1杯)	約1分
		150g (1個)	
		250g (1人分)	約1分40秒
		スパゲッティ・焼きそば	約2分30秒
焼きもの	×	100g (1人分)	約1分
		150g (5串)	1分40秒～2分
		揚げもの	
揚げもの	×	100g (2～4個)	40～50秒
		150g (2個)	50秒～1分
炒めもの	×	200g (1人分)	1分40秒～2分
		200g (1人分)	1分40秒～2分
煮もの	×	200g (1人分)	1分40秒～2分
		100g (1切れ)	約50秒
蒸しもの	×	200g (10～13個)	約1分20秒
		汁もの	
汁もの	●	200g (1人分)	1分40秒～2分
		みそ汁 コンソメスープ	×

解凍あたため

■手動 レンジ600Wの加熱時間一覧表

●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

メニュー名	おおいの有無	手動調理の加熱時間	
		分量	解凍あたため
ご飯もの／めん類	●	150g (1杯)	2分10秒～2分30秒
		150g (1個)	2分30秒
		250g (1人分)	4分～4分30秒
		スパゲッティ	
焼きもの／揚げもの	●	100g (1人分)	2分30秒～3分
		100g (2～4個)	約1分40秒
		150g (2個)	2分～2分30秒
炒めもの	●	200g (1人分)	3～4分
		100g (1人分)	約2分30秒
蒸しもの	●	200g (10～13個)	2分30秒～3分
		汁もの	
カレー・シチュー	●	200g (1人分)	4分～4分30秒

■まんじゅう・パン類や冷凍野菜は、オート調理ではあたためられません。

レンジ600Wで加熱してください。

●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

メニュー名	おおいの有無	分量	加熱時間	調理のコツ
まんじゅう／パン類	●	80g (各1個)	30～40秒	底の紙を取り、サッと水にくぐらせてからゆとりをもたせてラップで包み、皿にのせる。加熱しすぎると中のあんだけが熱くなり、やけどの恐れがある。
		80g (各1個)	1分～1分20秒	
	×	100g (2個)	20～30秒	包装をはずして皿にのせる。加熱後、時間がたつと固くなるので、食べる直前に加熱する。
80g (1～2個)	20～30秒			
冷凍野菜	×	100g	1分～1分30秒	袋から出してサッと水にくぐらせて皿に広げ、加熱後かき混ぜる。
		200g	1分50秒～2分	
	●	300g (1本)	5～6分	袋から出してサッと水にくぐらせて皿に広げ、ラップをする。
200g	2～3分			

オート調理

オートメニュー


2牛乳

牛乳を飲みごろの温度にあたためます。

4グラタン

一度に1～2皿で手作りグラタンがおいしく仕上がります。

2牛乳 4グラタンの使いかた




付属の丸皿、回転台を使う。




(例) 2牛乳の場合

食品を入れる




(牛乳の場合)

1 2牛乳 キーを押す




2 グラタンの場合 4グラタン キーを押す



2 スタートキーを押す


庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加熱が始まります。



途中で変わる

終了音が鳴ったら食品を取り出す

表示が「0」になり、加熱が終了します。



2牛乳のコツ

仕上がり調節キーの使い分け

弱から強まで5段階に調節できます。(9ページ参照)

仕上がりがぬるかったときは

レンジ600Wで様子を見ながら、さらに加熱します。オート調理で追加加熱すると、熱くなりすぎます。

1回の分量は1～6杯(本)です

1ml=1cc

メニュー名	オートメニュー	分量	手動調理の目安 (レンジ600W)
牛乳	2牛乳	200ml(1人分)(冷蔵)	約1分40秒
コーヒー		150ml(1人分)	約1分50秒

※お酒のあたためは34ページを参照し、手動調理で加熱します。

4グラタンのコツ (40ページ参照)


オートメニュー

3生解凍


生で冷凍した肉や魚の鮮度やうまみをほとんど損なわずに、スピーディーに解凍します。



付属の丸皿、回転台を使う。



(さしみの場合)




食品を入れる

1 **3生解凍** キーを押す

2 **スタート** キーを押す

庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加熱が始まります。




途中で変わる



終了音が鳴ったら食品を取り出す

表示が“0”になり、加熱が終了します。



- 加熱室は冷ましてから使ってください。
トースター・グリル、オープン、脱臭の使用後は加熱室が熱くなっています。充分冷ましてから使ってください。
- 発泡スチロールのトレーは、生ものの解凍以外には絶対に使用しないでください。

3生解凍の上手な使いかた

- 冷凍室で冷凍された肉や魚を解凍します。
- 一度に解凍できる分量は、100～1,000gです。
分量が多すぎると“ピッピッ”となり、表示窓に「[03]」が表示され、解凍されません。
分量が100g未満のときは手動 **レンジ100W** で様子を見ながら解凍します。(下表参照)
- 冷凍室から出したばかりのコチコチに凍ったものを使います。
- 発泡スチロール製のトレーを使って
ラップなどの包装をはずし、丸皿の中央にのせて解凍します。
重量センサーが働きます。陶磁器や耐熱性の皿を使うと上手に仕上がりにません。
トレーが丸皿よりはみ出していると回転のさまたげになり上手に仕上がりにません。
トレーがない場合は、丸皿にオープンシートかペーパータオルを敷いて解凍します。

- 仕上がり調節キーを使い分け
さしみとして解凍する場合は、**3生解凍 中** にします。
肉や魚を解凍後、すぐ調理する場合は、**3生解凍** キーを押してから仕上がり調節を **強** にします。
(冷凍野菜の解凍(16ページ参照)、調理済み冷凍食品を解凍するときは、**レンジ200W** で様子を見ながら解凍します。)
- アルミホイルを使って
形、厚みが均一でないものは、細いところや薄いところに巻きます。大きなかたまりにはまわり(側面)に巻きます。アルミホイルが加熱室側面かドアファインダーに触れると火花が出ることがありますので丸皿からはみ出さないように巻きます。
- 解凍が足りなかったときは、**レンジ100W** で様子を見ながらさらに解凍します。
- とけかけている食品やバラバラになって凍っているものは、**レンジ100W** か **レンジ200W** で途中様子を見ながら解凍します。

さしみの解凍のコツ

まぐろ、いか、えび(さしみ用)を解凍後、そのまま生で食べるときに使います。
3生解凍 中 にする



均一な厚さのもの



丸まった方を下にする

食品の中心が、少し凍っている状態に仕上がりますので、サクサクと包丁で切りやすく、食卓に出すとき食べごろになります。

肉・魚の解凍のコツ

肉や魚を解凍後、すぐ調理するときに使います。
3生解凍 強 にする



薄く平たくしたもの



それぞれ解凍してから3～5分放置して自然解凍します。薄切り肉は解凍後両手で大きくしなせませす。
頭や尾の部分は、先に加熱されやすいのでアルミホイルを巻きます。

肉、魚の解凍の目安時間

(食品の保存状態、形状などにより仕上がりが変わりますので途中様子を見ながら加熱してください。)


材料	分量	加熱時間 (レンジ100W)
ひき肉	200g	4分30秒～5分30秒
薄切り肉	200g	4～5分
鶏もも肉(骨なし)	250g	(皮側を下にして) 5分～6分30秒
まぐろ(ブロック)	200g	3分30秒～5分
いか(ロール)	100g	1分30秒～2分
切り身魚	1切れ(100g)	2分～2分30秒

※ラップやふたなどのおおいははずし、発泡スチロールのトレーにのせたままで加熱します。
※解凍後3～5分放置して自然解凍します。

上手なフリージング法

- ★材料は新鮮なものを
1回分ずつ(200～300g)に分け、3cm以内の厚さで、極端に薄くならないように平らな形にまとめます。
- ★ラップなどでピタリ密封を
- ★魚の下ごしらえは
一尾の魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水気をふき取り、一尾ずつ保存します。
- ★バランなどの飾りや敷きものは取り除きます。

3生解凍の使いかた



オートメニュー

オート調理

5炒めもの
～14トースト

オート調理

ヘルシーメニュー

5炒めもの
6フライ

油をほとんど使わずに高火力レンジで作る炒めものや、煎りパン粉を使い油をおさえたヘルシーフライは、カロリーをおさえたヘルシーメニューです。


付属品は目的に合ったものを使う。
(23ページ参照)

5炒めもの～14トーストの使いかた



(例)6フライの場合


食品を入れる



(えびのガーリックフライの場合)

1

6フライ キーを押す




レンジトースターグリル オープン

2


スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加熱が始まります。



レンジトースターグリル オープン


途中で変わる



レンジトースターグリル オープン

終了音が鳴ったら食品を取り出す

表示が"0"になり、加熱が終了します。



レンジトースターグリル オープン

5炒めもの コツ



付属の丸皿、回転台を使う。

使用容器は

陶磁器や耐熱性容器で各メニューに合った大きさ、形状の容器を使います。(50～51ページ参照)

1回の分量は

標準量の1/2量～標準量です。(この分量以外のオート調理はできません)

ラップは

耐熱温度が140℃以上のものを使います。

5炒めもの キーでこんな料理ができます。

5炒めもの	メニューと記載ページ
5炒めもの	焼きそば(50)
5炒めもの	牛肉とピーマンの細切り炒め(50)
5炒めもの	豚肉とキャベツの辛み炒め(50)
5炒めもの	八宝菜(51)
5炒めもの	鶏肉ときのこの中華炒め(51)

注意

5炒めもの のときは少量の食品を加熱しない。少量 標準量の1/2量以下で加熱すると食品がこげたりすることがあります。

6フライの コツ



付属の焼網、丸皿、回転台を使う。

1回の分量は

標準量の1/2量～標準量です。(この分量以外のオート調理はできません)

加熱後、丸皿を取り出すときは

丸皿を傾けないようにして取り出します。食品がすべり落ちる場合があります。

パン粉は煎ったものを使う

作りかたは49ページを参照してください。

煎りパン粉は

衣にする煎りパン粉は多めに作り、冷凍しておくとう便利です。

揚げてない衣つきの冷凍フライは

上手にできません。

パン粉を煎らないで使う場合は

そのままのパン粉をつけ、オリーブオイル(大さじ1)をまんべんなくふりかけてから加熱します。ソフトな焼き色に仕上がります。

オリーブオイルの代わりにサラダ油を使ってもよいでしょう。

6フライ キーでこんな料理ができます。

6フライ	メニューと記載ページ
6フライ	ヒレカツ(49)
6フライ	えびのガーリックフライ(49)

ゆで野菜(7葉菜 8根菜)の コツ



付属の丸皿、回転台を使う。

ゆで野菜 キーを押すごとに7⇒8⇒7とセットできます。

7は葉菜を調理するときに使います。

8は根菜を調理するときに使います。

1回の分量は

葉菜類は100～500g、根菜類は100～1,000gです。分量が100g未満のときは、オート調理はできません。手動調理で様子を見ながら加熱します。(24ページ参照)

野菜のメニューによって仕上がり調節キーを使い分けます(35ページ参照)

ゆで野菜のメニューは

35ページの加熱時間一覧表を参照します。ただし、冷凍した野菜は16ページを参照し、レンジ600Wで加熱します。100g未満の場合は手動で調理します。

仕上がり調節キーは

やわらかめにした場合は、やや強や強、固めにした場合は、やや弱や弱にします。

直接丸皿にのせて

葉菜類や根菜類はラップで包み、直接丸皿にのせて加熱します。

9お弁当の コツ



付属の丸皿、回転台を使う。

9お弁当 のコツは22ページを参照します。

パリッ庫網焼き(10冷蔵 11冷凍)の コツ



付属の焼網、丸皿、回転台を使う。

パリッ庫網焼き キーを押すごとに10⇒11⇒10とセットできます。

10は常温や冷蔵保存の調理済み食品やチルド食品を加熱します。

11は調理済み冷凍食品を加熱します。

1回の分量は

1人分(約100g)～4人分までです。この分量以外のオート調理はできません

油が気になるときは

メニューによっては余分な油が丸皿上に落ち、たまることがあります。丸皿にペーパータオルを敷いて加熱するとよいでしょう。

食品を取り出すときは

厚めの乾いたふきんや市販のオープン用手袋を使って取り出します。(食品の汁がこぼれているときはふきんやオープン用手袋に汁がしみこまないように注意してください。)

丸皿を傾けないようにして取り出す

食品がすべり落ちる場合があります。

食品の種類によってキーを使い分けます。

10冷蔵 は、常温や冷蔵保存の食品やチルド食品を加熱します。11冷凍 は、冷凍食品を加熱します。

加熱する食品は

チルド食品や調理済み冷凍食品のハンバーグや焼きおにぎりなどの焼きもの、揚げもの、フライを加熱します。中はレンジですばやく加熱し、表面はグリルでこんがり焼きだてに仕上げます。

丸皿や焼網にアルミホイルは絶対に敷かないでください。

レンジ加熱の時に、火花(スパーク)の原因になります。丸皿にオープンシートは使用できます。

食品は包装をはずし直接焼網にのせて

小さくて焼網にのせにくいものは丸皿に直接またはオープンシートを敷いた上に並べオープン210℃で様子を見ながら加熱します。

9 お弁当 のコツ

あたためられるお弁当は

コンビニエンスストアで販売されているお弁当です。

1回の分量は

1個(1人分)です。
この分量以外はできません。

弁当の大きさは

丸皿の中央にのせるとき容器の角やまわりが丸皿からはみださない大きさのものです。(丸皿の中央にのせ、回転させてみて、回転することを確認する。)

買ってきたらすぐにあたためる

- 買ってきたお弁当(常温20℃)に貼り付けてある調味料や容器に入っているしょうゆやソースなどを取り出します。付属の割り箸は必ずして、再びふたをして丸皿にのせ **9 お弁当** で加熱します。
- 重量センサーが働きます。陶磁器や耐熱性の皿や器にのせたり、移しかえてから加熱すると加熱しすぎになります。
- 冷蔵室で保存してある場合は、仕上がり調節キーを押して **やや強** か **強** にします。

具によってあたためかたが違う

- 揚げもの類はあつめに仕上がります。サラダ類、お新香類もあつめになります。
- ハンバーグは厚みがあるのでぬるめに仕上がります。麺類(やきそば、焼きうどん、スパゲッティなど)も少しぬるめの仕上がりになります。

食品を取り出すときは

厚めの乾いたふきんや、市販のオープン用手袋を使って取り出します。
加熱後はふたが熱くなっているので気をつけましょう。

仕上がりがぬるかったときは


レンジ **600W** で様子を見ながらさらに加熱します。

加熱後の余熱を利用して

ごはんと具のあたためかたが違うときは、加熱後そのまましばらく置いておくとよいでしょう。

9 お弁当 であたためられるお弁当の例です

- ごはんとおかずが分かれて入っている弁当



他に「のり弁当」や「鮭弁当」のように、ごはんの上に具ののっているものもあたためられます。

加熱時間の目安 1個(約450g) 約1分50秒

- 丼もの (カツ丼・カレーライス・チャーハン・スパゲッティーなど)



*あんかけ類(中華丼、あんかけ焼きそばなど)をあたためる場合、容器やふたが変形したり、あんかけの具(いか、えび、うすらの卵など)が加熱中に破裂したりする場合があります。ふたを取りはずし、これらの具を取り除いてから加熱します。

9 お弁当 であたためられないお弁当の例です

- 弁当の容器が大きすぎて丸皿が回転しないもの
- 電子レンジ加熱に向かない容器を使用している弁当 (紙や木でできた容器、アルミで加工された容器、発泡スチロール製の容器、ホッチキスなどでとめてある容器などを使用した弁当)
- 1種類ずつ小分けしている総菜 (から揚げ・シューマイなど)
- お弁当屋さんの持ち帰り弁当
- おにぎり

注意


- お弁当をあたためるときは必ず1個ずつにする。2個同時にはうまくあたためられません。丸皿の回転が止まるなど故障の原因になります。また、上下に積み重ねると上手にあたためられません。
- ゆで卵や目玉焼きは破裂する恐れがあるのであたためる前に取り出しておく。

注意

角皿を使ってオート調理はできません。
手動調理 **オープン** (予熱あり)で行ってください。(27ページ参照)

お菓子 (12 ケーキ 13 クッキー) のコツ

- 12 ケーキ のコツは45ページを参照します。
- 13 クッキー のコツは43ページを参照します。



付属の丸皿、回転台を使う。

オート調理のお願い

調理する分量や材料は

ククレットガイドを参照し、材料や分量を守ってください。適量でないとなりに仕上がらないことがあります。

ククレットガイドに記載しているメニューのなかで標準量とは、一度に作れる分量の目安です。

使用する付属品や容器は

使用する付属品や容器が違うと上手に仕上がらないことがあります。ククレットガイドを参照してください。

オート調理で作れるものは

ククレットガイドに記載してある料理以外は、オート調理で上手に仕上がらないことがあります。手動調理で行ってください。



オート調理できる分量は

ククレットガイドに表示している分量です。食品と容器を合わせた100g以下の分量は、オート調理できません。手動調理で様子を見ながら加熱してください。

加熱中にドアを開けると

上手に仕上がらないことがあります。

追加加熱は手動で

オート調理で追加加熱すると加熱しすぎになります。手動調理で様子を見ながら加熱してください。

食品の重さに適した容器で

食品の重さに比べ重すぎる容器でオート調理すると加熱しすぎになり、食品がこげたり、燃えたりすることがあります。また容器が軽すぎると加熱不足になります。食品の分量にあった大きさの容器をご使用ください。

あたため あたため2段 キーは、ドアを閉めてから10分以内に押す

空焼きを防止するため、10分を越えとスタートしません。ドアを開閉して、キーを押してください。



14 トースト のコツ

置きかたは

食パン2枚は回転台の中央に寄せて焼きます。中央からずれたり、離して置くと回転しない場合があります。1枚だけ焼く場合は片方に寄せて焼きます。



焼け具合は

回転台の構造上、表と裏の焼け具合はやや異なります。



焼きが足りなかったときは

トースター・グリル で様子を見ながら、さらに焼きます。

オートメニューと表示

メニューの種類	表示窓の表示	使用する付属品
1 ごはん		
2 牛乳		
3 生解凍		 (丸皿) (回転台)
4 グラタン		
5 炒めもの		
6 フライ		 (焼網・丸皿・回転台)
ゆで野菜 7 葉菜		
ゆで野菜 8 根菜		 (丸皿) (回転台)
9 お弁当		
パリッ庫網焼き 10 冷蔵		 (焼網・丸皿・回転台)
パリッ庫網焼き 11 冷凍		 (焼網・丸皿・回転台)
お菓子 12 ケーキ		 (丸皿) (回転台)
お菓子 13 クッキー		 (丸皿) (回転台)
14 トースト		 (回転台)

手動調理


レンジ

レンジの出力を手動キーで、強火から弱火まで3段階に調節できます。



付属の丸皿、回転台を使う。

レンジ加熱の種類



トースター グリル

上下ヒーターで食品のおもてと裏から同時に加熱し、両面を焼き上げます。



付属の焼網、丸皿、回転台を使う。



付属の回転台を使う。

レンジ トースター・グリルの使いかた

(例)レンジの場合


食品を入れる

1 レンジキーを1度押す

■キーを押すごとにレンジ出力は600W → 200W → 100Wの順にセットできます。



トースター・グリルの場合はトースター・グリルキーを押します。



2 タイマーセットキーを押し時間を合わせる



3 スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加熱が始まります。



終了音が鳴ったら食品を取り出す

表示が“0”になり、加熱が終了します。



加熱時間の決めかた

●同じ分量でも食品の種類(材質)によって調理時間も違います。その目安はつぎのとおりです。

食品100gあたりレンジ600Wの加熱時間の目安

食品の種類	生または生地からの調理	あたため	
野菜類	葉・果菜類	1分~1分30秒	50秒~1分10秒
	根菜類	1分30秒~2分	50秒~1分10秒
魚介類	1分30秒~2分	50秒~1分10秒	
肉類	1分50秒~2分30秒	1分~1分30秒	
ご飯類	—	40秒~50秒	
めん類	—	50秒~1分10秒	
汁もの(みそ汁・スープなど)	—	1分10秒~1分30秒	
飲みもの(酒・牛乳など)	—	40秒~1分	
パン・まんじゅう	—	30秒~50秒	
ケーキ	50秒~1分10秒	—	

(標準温度20℃のとき)

●食品の分量にほぼ比例します

分量が倍になれば時間も倍、半分になれば時間も半分になります。

●加熱前の食品温度によっても違います
同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して使う場合は、加熱時間がかかります。

また夏と冬では多少加熱時間が違います。


●使う容器によっても違います

容器の材質や大きさ、形状によっても加熱時間は多少違ってきます。

レンジ600Wとレンジ200W/100Wのりレー加熱

自動切換

レンジ600Wでひと煮立ちさせ、レンジ200Wまたはレンジ100Wでゆっくりじっくり加熱します。ご飯などを炊くときに使う加熱方法です。



付属の丸皿、回転台を使う。

食品を入れる

1 レンジ600Wをセットする

1. レンジキーを1度押しレンジ600Wを選ぶ

※レンジ200Wまたはレンジ100Wにセットしたときは、eのレンジキーは受けつけません。



2. タイマーセットキーを押し時間を合わせる




2 レンジ200Wまたはレンジ100Wにセットする

1. レンジキーを押し、レンジ200Wまたはレンジ100Wに合わせる




2. タイマーセットキーを押し時間を合わせる



3 スタートキーを押す


庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加熱が始まります。



途中で変わる

終了音が鳴ったら食品を取り出す

表示が“0”になり、加熱が終了します。



正しい使いかた

手動調理

レンジのりレー加熱

正しい使いかた

手動調理

レンジ/トースター・グリル


オーブン

上下ヒーターで、食品を包み込むようにして焼きます。
 オーブン温度は、発酵・100~210℃(10℃間隔)・250℃までセットできます。



付属の丸皿、回転台を使う。

オーブン (予熱なし)、発酵の使いかた



食品を入れる

1 **オーブン** キーを1度押し**オーブン** (予熱なし)にする






2 温度調節キーで温度を合わせる

3 タイマーセットキーを押し時間を合わせる

4 スタートキーを押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す

250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。



- 加熱室が熱い場合の最大設定温度は210℃です。
- 数秒後に時間合わせ表示になります。温度表示中でも時間合わせできます。

(加熱途中で残り時間が変わることがあります。)

表示が“0”になり、加熱が終了します。

オーブン (予熱あり)の使いかた

予熱をする

(丸皿を使う場合)

 回転台だけにします。

(角皿を使う場合)

 空の丸皿を回転台にセットします。

1 **オーブン** (発酵) キーを2度押し**オーブン** (予熱あり)にする

2 温度調節キーで温度を合わせる

3 タイマーセットキーを押し時間を合わせる

4 スタートキーを押す

予熱終了音が鳴り予熱が終る

予熱が終わったらすぐに食品を入れる

5 スタートキーを押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す

- 加熱室が熱い場合の最高設定温度は210℃です。
- 数秒後に時間合わせ表示になります。温度表示中でも時間合わせできます。*予熱時間は自動的に決まります。






庫内灯が点灯し、回転台が回転して予熱が始まります。
 ■加熱室の温度を100℃から表示します。

■セットした温度になるか、20分経過すると予熱が終了します。

■予熱が終わってそのままにしておくと、2分間予熱を継続した後、セットした時間を加熱します。

庫内灯が点灯し、回転台が回転して加熱が始まります。

表示が“0”になり、加熱が終了します。



追加加熱などで予熱が不要なとき
 手動 **オーブン** (予熱なし)の使いかた (26ページ)の方法で行います。

予熱中、加熱中に温度を変えるとき
 温度調節キー(△/▽)を押すと、セットした温度が表示されます。再度、温度調節キーを押して温度を変えます。加熱中は、数秒後に時間表示に戻ります。
 ※加熱時間は変えられません。

250℃の運転時間は約5分です
 その後は自動的に210℃になります。

角皿を使うときは
 空の丸皿を入れたままで予熱をして、予熱が終了してから、食品をのせた角皿を皿受棚に入れて加熱します。
 ●角皿を取り出すときは、厚めの乾いたふきんや市販のオーブン用手袋を使う。

(丸皿を使う場合)

 (バターロールの場合)


(角皿を使う場合)

注意

加熱中や加熱終了後しばらくは、空の丸皿にふれない。(やけどの原因)

お手入れ 本体・付属品のお手入れ


お手入れはすぐにこまめがポイントです。



加熱室内壁・前面・ドア内側

回転台を両手で持ち上げて取りはずしてから、かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつけた布でふきとり、その後必ず、かたく絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとります。



丸皿・角皿・焼網・回転台

台所用中性洗剤をつけたスポンジたわしで汚れを落として水洗いし、水気を十分にふきとります。

丸皿の汚れが落ちないときは、水で薄めた漂白剤に一晩つけ、十分水洗いしてください。

外側

やわらかい布でふきとります。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつけた布でふきとり、その後必ず、かたく絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとります。

注意

丸皿、角皿、焼網、回転台は金属たわしや鋭利なものでこすらない。丸皿は傷がつき、割れやすくなります。角皿、焼網、回転台はさびることがあります。



キャビネットやドアに水をかけない。(さび、感電、故障の原因)

パネルやドア、加熱室などをオープンクリーナー、シンナー、ベンジン、スプレーのガスマスがきなどでふかない。(傷・変形の恐れ)



★化学ぞうきんの使用は、その注意書きに従ってください。

加熱室内壁に食品くずや汁をつけたままにしない。汚れがとりにくくなり、火花(スパーク)が出たり、さびや悪臭の原因になります。


- 加熱室側面のカバーの汚れがひどく、汚れがとれない場合には、販売店にご相談のうえ、側面のカバーを取り替えてください。
- 加熱室(前面・加熱室内壁)には抗菌脱臭ブラックコート処理がしてあります。傷つきやすいので、たわしなど固いものでこすらないでください。

においが気になるとき

脱臭 キーを使います ……………

魚を焼いた後、すぐ別の料理をするときや、加熱室のにおいが気になるときに使います。

加熱室の油汚れをとり、においを軽減することができます。



脱臭のしくみ

加熱室に残った油やおいの成分を、ヒーターの高熱で分解し加熱室外に排出します。

加熱室に残った食品くずは取れませんので、あらかじめふきとってください。

操作の手順は「空焼きのしかた」8ページを参照してください。

注意

「脱臭」の加熱中や終了後しばらくは、ドア、キャビネット、加熱室、その周辺にふれない。(やけどの原因)

故障かな …… と思ったら 次のことをお調べください

加熱しない、または電源が入らない

- 差込プラグが抜けていませんか。
- 配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。
- 表示窓に「0」が表示されていますか。「0」が表示されていない場合ドアを開け閉めしてください。「0」表示します。
- ドアはきちんと閉まっていますか。
- ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。
- 差込プラグを抜いて、差し込みなおしてドアを開閉しても正常になりませんか。

料理のできぐあいが悪い

- 調理の手順、ラップのかけかた、食品の量、付属品、容器の使いかたなどは正しいですか。(ククレットガイドで、もう一度確認してください。)
- 壁と近づきすぎていませんか。(4ページ参照)
- オート調理のとき、以上の内容を確認しても料理のできぐあいが悪い場合、重量センサーの調節をしてください。(8ページ参照)
- 丸皿を使ってケーキやクッキーをくり返して調理する場合、丸皿をさましてからご使用ください。こぼすことがあります。

レンジのとき火花(スパーク)が出る

- 角皿を誤って使用していませんか。
- 加熱室壁などに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。
- 回転台などに食品カスがついていませんか。

以上のことをお調べいただき、それでも具合が悪い場合は直ちに差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

故障かな …… と思ったら 次の場合は故障ではありません

- はじめてオープンを使ったとき煙がでた → 加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、空焼きをして油をとってください。(8ページ参照)
- 加熱中「カチ、カチ…」と音がする → マイコンがレンジやヒーターなどの切り替えをするときのスイッチ音です。
- 「あたため」キー、「あたため2段」キーを押してもスタートしない → ドアを開めてから10分以上過ぎています。ドアを開閉しなおして「あたため」キーまたは「あたため2段」キーを押してください。(11、12ページ参照)
- 加熱中「ジージー」と音がする → インバーターの作動音です。
- 角皿で加熱したら、むらが多い → オート調理や手動「オープン」(予熱なし)では使えません。必ず手動「オープン」(予熱あり)で空の丸皿を入れて予熱をしてから、角皿に食品をのせて加熱してください。(9、26、27、40、43、44、46、47ページ参照)
- 回転台が右に回転したり、左に回転したりする → スタートするときのタイミングにより、右または左に回転します。(料理の仕上がりに影響ありません。)
- 調理終了後、しばらくすると「カチ」と音がする → 調理終了後にドアを閉めてから10分過ぎたときにはたらく待機電力をオフするスイッチの音です。
- 250℃に設定できないことがある → 加熱室が熱い場合の最大設定温度は210℃になります。
- 残り時間が途中で変わることがある → オート調理と「オープン」(予熱なし)のとき、料理を上手に仕上げるため加熱途中で残りの加熱時間が変わることがあります。
- キーを押しても受け付けない → 待機時消費電力オフ機能が働いています。ドアを開閉しなおして表示窓に「0」表示させてからご使用ください。
- 終了音の音が切り替わった → ドアを開閉して表示窓に「0」表示させてから仕上がり調節キー(☑)を約3秒間押しすと「ピッ」と鳴り、終了音の音色が切り替わります。(9ページ参照)
- 市販の料理ブックのオープンメニューや市販の生地を使うと上手にできないことがある → この料理編の類似したメニューの温度と時間を参考に、手で様子を見ながら焼いてください。
- 表示窓に「M」が表示されたままで加熱されない → 差込プラグを抜いて、約5秒たってから、差し込みなおしてください。
- ドアを開けると加熱が取り消される → オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開けると、加熱が取り消されます。
- 庫内灯の明るさが変わることがある → 断続運転のとき庫内灯の明るさが変わることがあります。故障ではありません。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

- 保証期間は、お買い上げの日から1年です。ただし、マグネトロンについては2年です。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このオープンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

- このオープンレンジは、電源周波数が50Hz・60Hzどちらの地域でもご使用になれます。(部品交換の必要はありません。)
- ご転居されたり、移動したりした場合には、必ず販売店または電気工事店に依頼して、アースの取り付け直しを行ってからご使用ください。(3ページ参照)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または、お近くの日立家電品のおお客様ご相談窓口一覧表(32ページ)の窓口にお問い合わせください。

修理を依頼される場合は **出張修理**

29・30ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

■連絡していただきたい内容

品名	日立オープンレンジ
形名	(銘板に書いてあります)
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	(できるだけ具体的に)
ご住所	(付近の目印等も併せてお知らせください)
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

※銘板は本体右側面にあります。

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金＝技術料＋部品代＋出張料です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

つづき 故障かな……と思ったら 次の場合は故障ではありません

- 加熱中、表示窓やドアがくもったり、水滴が落ちる。 → 料理メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示窓やドアの内側がくもることがあります。ドアの内側などに露がつき、床に落ちたときは、ふきんで拭きとってください。
- オープン、グリル加熱のとき「ポコッ」と音がする。 → 高温のため、加熱室が膨張する音があることがありますが故障ではありません。
- レンジ加熱のとき「パチン」と音がする。 → ドアと加熱室の接触面に付着していた水滴がはじける音です。
- 終了音が鳴って残り時間が(0)になっても庫内灯が点灯し、食品が回転する。 → 加熱始めに食品を置いた位置に、回転を止めるためです。(9ページ参照) ※加熱途中、ドアを開けたり、とりけしキーを押した場合は、そのときの位置で止まります。

表示窓にこんな表示が出たとき

表示例	原因および調べるところ	処置
C00	●重量センサーの0点調節の方法が間違っています。	回転台に丸皿だけをのせてドアを閉めて、とりけしキーを押します。数秒間、庫内灯が点灯し、0点調節が完了します。(8ページ参照)
C01	●重量センサーの調節中にドアを開けました。	ドアを閉めて、とりけしキーを押します。数秒間、庫内灯が点灯し、0点調節が完了します。
C02	●回転台と丸皿がセットされていません。	回転台と丸皿をセットして加熱します。
C03	● 3生解凍 の食品の分量が多すぎます。	解凍する食品の分量を100～1,000gにします。(19ページ参照)
C07	●少量の食品を手動調理(レンジ600W)で10分以上加熱しました。	手動調理(レンジ600W)の食品100g当たり加熱時間を目安にします。(24ページ参照)
C08	手動 オープン (予熱あり)で、回転台に丸皿をセットしないで角皿を入れて加熱しました。	加熱室の回転台に丸皿をセットして加熱します。(9、27ページ参照)
H21、H41、H54、H55、H56、H81、H82	●差込プラグを抜いて、差し込みなおしてください。	

正常にならない場合は、差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL ☎ 0120-3121-68
FAX ☎ 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL ☎ 0120-3121-11
FAX ☎ 0120-3121-34

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-01C-

もくじ 料理編

●印はオート調理です

お酒のあたため…………… 34

レンジの便利な使いかた

湯せん (とかしバター/とかしチョコレート)…………… 34
乾燥 (湿った塩/固まった砂糖)…………… 34
インスタント食品…………… 34
ラーメン・ヌードル/カレー・丼ものの具/ご飯もの
加熱時間一覧表…………… 35

軽食&お総菜

●トースト (市販のロールパン/菓子パン)…………… 36
ベーコンエッグ (巣ごもり卵)…………… 36
ピザ (冷凍ピザ/冷蔵ピザ)…………… 36
ほたて貝ときのこのホイル焼き…………… 37
●イタリアンサラダ…………… 37
手作りドレッシング…………… 37
さといもの含め煮 (かぼちゃの含め煮)…………… 37
ウインナーソーセージのベーコン巻き (チーズ/さやいんげん)…………… 38
焼き豚…………… 38
蒸し鶏のねぎみそあえ…………… 38
あさりのワイン蒸し…………… 39
いかの三種盛り (真砂あえ/うにあえ/木の芽あえ)…………… 39
鮭の塩焼き (塩鮭)…………… 39
魚の照り焼き (ぶり/まぐろ/さわら)…………… 39
●マカロニグラタン…………… 40
角皿を使用する場合…………… 40
ホワイトソース…………… 40
●冷凍グラタン…………… 40
ご飯…………… 41
赤飯…………… 41
いり卵…………… 41
茶わん蒸し…………… 41

お菓子・パン

チーズチップス…………… 42
べっこうあめ…………… 42
焼きいも (ベークドポテト)…………… 42
ステックパイ…………… 42
大福もち…………… 42
●型抜きクッキー…………… 43
●絞り出しクッキー…………… 43
角皿を使用する場合…………… 43
ロールケーキ…………… 44
マドレーヌ…………… 44
パウンドケーキ (チョコバナナケーキ)…………… 44
●デコレーションケーキ (スポンジケーキ)…………… 45
●チーズケーキ…………… 46
バターロール (ロールパン)…………… 46・47
角皿を使用する場合…………… 47

パリッ庫網焼き

●チルド食品…………… 48
さつま揚げ/厚揚げ/焼き魚のこんがりあたたため (焼きとりのあたたため/うなぎのかば焼き)/ハンバーグ/チキンステーキ
●調理済み冷凍食品…………… 48・49
冷凍焼きおにぎり (冷凍たこ焼き / 冷凍春巻き) / フライ、ナゲット/冷凍ハンバーグ

フライ

●ヒレカツ (チキンカツ/白身魚のフライ)…………… 49
煎りパン粉の作りかた…………… 49
●えびのガーリックフライ…………… 49

炒めもの

●焼きそば…………… 50
●牛肉とピーマンの細切り炒め (チンジャオロウスー)…………… 50
●豚肉とキャベツの辛みそ炒め (ホイコーロウ)…………… 50
●八宝菜…………… 51
●鶏肉ときのこの中華炒め…………… 51

標準計量カップ・スプーンの質量表 (単位g)

(1ml=1cc)

このククレットガイドに使用している計量カップ・スプーンの質量(重量)は表のとおりです。

食品名	計量			食品名	計量		
	小さじ (5ml)	大さじ (15ml)	カップ (200ml)		小さじ (5ml)	大さじ (15ml)	カップ (200ml)
水・酢・酒	5	15	200	トマトピューレ	5	16	210
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	ウスターソース	5	16	220
食塩	5	15	210	マヨネーズ	5	14	190
砂糖(上白糖)・片栗粉	3	9	110	粉チーズ	2	6	80
小麦粉(薄力粉)	3	8	100	生クリーム	5	15	200
小麦粉(強力粉)	3	8	105	油・バター・ラード	4	13	180
パン粉	1	4	45	ココア	2	6	80
粉ゼラチン	3	10	130	白米	-	-	160
トマトケチャップ	6	18	240	炊きたてご飯	-	-	120

レンジの便利な使いかた

お酒のあたたため



お酒はコップまたは徳利に入れてレンジ600Wであたためます。
130ml(徳利1本) 50秒~1分
180ml(コップ1杯または徳利1本) 1分10秒~1分30秒

【ひとくちメモ】
●徳利であたためるときは、くびれた部分より1cmほど下まで入れます。
●びん詰めのお酒は必ず栓を抜いてからあたためます。



湯せん



とかしバター

バター(40g)を耐熱容器に入れレンジ200W約1分40秒加熱します。トースト用のぬりバターにすときはレンジ100Wを使い1分30秒~2分加熱してやわらかくします。

とかしチョコレート

チョコレート(50g)を細かく砕いて耐熱容器に入れ、途中かき混ぜながらレンジ200W 4分~4分30秒加熱します。

●バターやチョコレート、煮干しは、レンジ600Wで加熱すると、飛び散ったり、こげたりすることがあります。



乾燥

湿った塩、固まった砂糖

塩、砂糖(各100g)はそれぞれ皿に広げレンジ600W 1~2分ずつ加熱すればもとのサラサラ状態になります。

煮干しでカルシウムふりかけ

煮干し(120g)は内臓を取って皿に広げレンジ200W 4~5分途中かき混ぜながら加熱します。冷めてからクッキングカッターかミキサーにかけ、塩(少々)で味をつけます。



オート調理メニューを手動調理するときの加熱時間一覧表

様子を見ながら加熱時間を調節します。
●印はラップまたはふたをします。

レンジ調理

葉・果菜、根菜メニュー

(あたたため、解凍あたたためメニュー、冷凍した野菜は16ページ、酒は34ページ、牛乳は17ページを参照してください。)

メニュー名	オート調理	調理のコツ	おいしいの有無	手動調理の目安(レンジ600W)	
				分量	加熱時間
葉菜 ほうれん草 小松菜・春菊 白菜・もやし キャベツ	ゆで野菜 7葉菜	太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。加熱後、冷水にとってアク抜き、色どめをする。	●	200g	2分10秒 ~2分30秒
		白菜は葉先と根元を交互にする。加熱後、ざるにあげて水気をきる。			
果菜 なす カリフラワー ブロッコリー グリーンアスパラガス さやいんげん さやえんどう とうもろこし かぼちゃ	ゆで野菜 7葉菜	用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。加熱後、冷水にとって色どめをする。	●	200g	2分30秒~3分
		小房に分ける。ブロッコリーは加熱後、冷水にとって色どめをする。			
		はかまをはずし、穂先と根元を交互にする。			
		筋を取る。加熱後、さっと冷水をかけて色どめをする。			
		皮をラップ代わりにするときは、ひげを取り除く。			
根菜 にんじん さつまいも さといも ごぼう れんこん じゃがいも 大根	ゆで野菜 8根菜	皮をむいたさといもは、塩もみして水で洗い、ぬめりを取る。	●	200g	約4分
		ごぼう、れんこんは酢水につけ、アク抜きしてから酢をふりかけて加熱する。			
		じゃがいも丸ごと1個を加熱するときは、丸皿の中心から少しずらして置いて加熱し、さいの目切りは弱で。			
炒めもの 焼きそば 牛肉とピーマンの細切り炒め 豚肉とキャベツの辛み炒め 八宝菜 鶏肉ときこの中華炒め	5炒めもの	50、51ページ参照	●	標準量	レンジ600W 8~9分

●食品は保存状態や種類によって加熱時間が多少異なります。様子を見ながら加熱してください。

インスタント食品

*電子レンジでの使いかたが指示してあるときは、その指示を目安に加熱してください。
*加熱時間は、高周波出力600Wの目安時間です。(1ml=1cc)

種類	作りかたとコツ	加熱時間
発泡スチロールや袋入り ラーメン・ヌードルなど	カップまたは袋から出して別の容器に移します。水の量はめんが水面から出ないように300~400mlを入れて図のようにラップをします。 めんは、水面から出ない大きさにします。加熱後、よくかき混ぜます。	カップめん(標準量) レンジ600W 5~6分 袋入りラーメン レンジ600W 6~7分
アルミパックのレトルト食品 カレー・丼もの 具など	袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移しラップまたはふたをします。 加熱後、よくかき混ぜます。おかゆなどは、加熱後しばらくおくとやわらかくなります。いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげなどが入っているものやカレーなどは、飛び散ることがあります。(丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除いておきます。)	あたため
真空パック食品 ご飯ものなど	袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、よくほぐしてからラップまたはふたをします。 加熱後、よくかき混ぜます。 (袋のまま加熱するときは、袋に2~3か所穴をあけて、メーカーの指示に従い手動調理で加熱します。)	あたため または 1ごはん

オーブン調理


●手動調理での付属品は丸皿を使用します。ただし、*印のメニューは回転台のみを使用します。

()は予熱ありの加熱時間

メニュー名	オート調理	手動調理の目安		記載ページ
		標準分量	加熱方法と加熱時間	
軽食・お総菜 トースト* マカロニグラタン 冷凍グラタン	14トースト	2枚	トースター・グリル 7~9分	36
	4グラタン	2皿	オープン 210℃ 約28分(約26分)	40
	4グラタン 強	2皿	オープン 210℃ 約32分(約28分)	
お菓子 型抜きクッキー 絞り出しクッキー デコレーションケーキ (スポンジケーキ) チーズケーキ	お菓子 13クッキー	丸皿1枚分	オープン 160℃ 24~26分(約23分)	43
	お菓子 12ケーキ	直径15cm	オープン 150℃ 32~36分(約32分)	45
	お菓子 12ケーキ	直径18・21cm	オープン 150℃ 44~48分(約42分)	
	お菓子 12ケーキ	直径24cm	オープン 140℃ 58~62分(約58分)	
	お菓子 12ケーキ 強	直径18cm	オープン 150℃ 約52分(約50分)	46

軽食 & お総菜


トースト

14トースト 

加熱時間の目安 約8分20秒
 カロリー(1枚分) 約170kcal

材料(2枚分)
 食パン(1枚1.5~3cm厚さのもの)…… 2枚

作りかた
 回転台の中央に寄せて食パンを並べ、**14トースト**で焼きます。



【ひとくちメモ】
 ●市販のロールパンや菓子パン(2~4個)を焼くときは包装をはずし、回転台に並べ、**トースター・グリル** [3~5分] 焼きます。

トーストのコツ

- 一度に焼ける分量は1~2枚
- パンの置きかたは
 1枚のときは、片方に寄せて置きます。
 フランスパンなど小形のパンは、円周に置きます。山形パンは交互になるように置きます。


- 裏返しは不要
 上下ヒーターで、表と裏を同時に焼きます。(回転台の構造上、表と裏の焼け具合はやや違います。)
- 仕上がり調節は
 パンの厚さや種類(メーカー)保存状態によって焼き色が違います。焼き色を濃いめにしたときは **やや強**か**強**に、薄くしたいときは **やや弱**か**弱**にします。
 冷凍したパンは **やや強**で、乾燥ぎみのパンは **やや弱**で焼きます。
弱から**強**まで5段階に調節できます。(9ページ参照)
- 焼き上がったらすぐ取り出す

注意

バター、ジャム等を多量に塗ったパンを焼かない。(発火する恐れ)



ベーコンエッグ

レンジ [200W] 2分~2分30秒 

カロリー 約110kcal

材料(1個分)
 卵 …… 1個
 ベーコン(1cm角切り) …… 1/2枚
 玉ねぎ(薄切り) …… 少々

作りかた
 玉ねぎを器に敷き、卵を割り入れて卵黄を竹串で2~3か所つき刺し、卵黄膜に穴を開けてベーコンを散らします。おいをして **レンジ** [200W] [2分~2分30秒] 加熱します。


【ひとくちメモ】
 ●ゆでたほうれん草(20g)を敷いて巣ごもり卵にしてもよいでしょう。

注意

卵を **レンジ** [600W] で加熱すると破裂します。必ず **レンジ** [200W] で加熱してください。
 ときほぐさない卵を、卵だけで加熱すると破裂しますので、他の材料と組み合わせて加熱してください。また、加熱直後、卵黄を竹串などでつき刺さないでください。
 ● **レンジ** [200W] でも、加熱しすぎると破裂することがあります。



ピザ

オープン 200 20~24分 

カロリー 約750kcal

材料(直径18~20cmのもの1枚分)
 市販のピザクラスト(ピザの台) …… 1枚
 ピザソース(市販のもの) …… 適量
 ① 玉ねぎ(薄切り) …… 1/4個弱(約40g)
 ベーコン(たんざく切り) …… 30g
 サラミソーセージ(薄切り) …… 4枚
 ビーマン(輪切り) …… 1個
 マッシュルーム缶(スライス) …… 小1/2缶(約25g)
 スタッフトオリーブ(薄切り) …… 3個
 ナチュラルチーズ(ピザ用) …… 50g
 塩、こしょう …… 各少々


作りかた
 ① 丸皿にアルミホイルまたはオープンシートを敷いてピザクラストののせます。
 ② ピザソースをぬり、①を並べて軽く塩、こしょうをし、チーズとオリーブを全体に散らし、**オープン** [200] [20~24分] 焼きます。

【ひとくちメモ】
 ●冷凍ピザや冷蔵ピザは様子を見ながら加熱します。

野菜



ほたて貝ときのこのホイル焼き

オープン 210 25~30分 

カロリー(1個分) 約210kcal

材料(4個分)
 ほたて貝 …… 8個
 大正えび(尾と一節を残して殻をむき、背わたを取る) …… 4尾
 生しいたけ …… 4枚
 しめじ(小房に分ける) …… 1パック
 えのきだけ(小房に分ける) …… 1袋
 バター …… 40g
 酒 …… 大さじ1/2
 塩、こしょう、レモン汁 …… 各少々
 レモン、しょうゆ …… 各適量

作りかた
 ① ほたて貝は塩水で洗って水気をきり、塩、こしょうをします。
 ② 25x25cmの大きさに切ったアルミホイル4枚に薄くバター(分量外)をぬります。
 ③ ②に①、えび、しいたけ、しめじ、えのきだけをそれぞれ分け入れ、塩、こしょうをしてレモン汁、酒をふり、バターを散らします。アルミホイルの口を閉じて丸皿に並べ、**オープン** [210] [25~30分] 焼きます。

【ひとくちメモ】
 ●アルミホイルの口はしっかりと閉じましょう。
 ●アルミホイルにバターをぬるとこびりつきが防げます。



イタリアンサラダ

ゆで野菜 7葉菜 8根菜 **レンジ** 

加熱時間の目安 約9分
 カロリー(1人分) 約400kcal

材料(4人分)
 さやいんげん …… 200g
 じゃがいも …… 大2個(約400g)
 サラミソーセージ(薄切り) …… 12枚
 プロセスチーズ …… 60g
 スタッフトオリーブ(薄切り) …… 12個
 アンチョビ(みじん切り) …… 8枚
 ① 玉ねぎ(みじん切り) …… 1/4個(約50g)
 パセリ(みじん切り) …… 大さじ1
 レモン汁 …… 大さじ1
 こしょう …… 少々
 オリーブオイル …… カップ1/2
 レモン(くし形切り) …… 適量


作りかた
 ① さやいんげんはへたを取り、長いものは半分に切ってラップで包み **ゆで野菜** [7葉菜] で加熱してざるにとります。
 ② じゃがいもはきれいに洗い、皮ごとラップで包み **ゆで野菜** [8根菜] で加熱します。熱いうちに皮をむき、厚さ1cmの半月切りにします。
 ③ プロセスチーズは1cm角のさいの目切りにします。
 ④ ボールに①を入れ、かき混ぜながらオリーブオイルを加えてドレッシングを作ります。
 ⑤ 材料すべてを④のドレッシングであえて皿に盛り、レモンを飾ります。

お好みで オリーブオイルを使ったドレッシングでヘルシーに

オリーブオイル(大さじ3) 酢(大さじ2) 塩(小さじ1/2) 砂糖、こしょう(各少々)をよく混ぜて作ります。



さといもの含め煮

レンジ [600W] 約8分 **レンジ** [200W] 30~40分 

カロリー(1人分) 約90kcal

材料(4人分)
 さといも …… 500g
 だし汁 …… カップ2 1/4
 ① しょう油、砂糖 …… 各大さじ3
 塩 …… 小さじ1/2

作りかた
 ① さといもはひと口大に切り、塩(分量外)をよくもみ、水で洗ってぬめりを取ります。
 ② 容器に①と合わせた①を入れて落としぶたをし、**レンジ** [600W] [約8分]、**レンジ** [200W] [30~40分] リレー加熱し、かき混ぜます。

【ひとくちメモ】
 ●さといもの代わりに、かぼちゃを使ってかぼちゃの含め煮にしてもよいでしょう。

煮もののコツ

(リレー加熱の使いかたは25ページ参照)

- 大きくて深めの容器でふきこばれないようにします。市販の煮込容器を使うと便利です。
- 煮汁は多めにする
 煮汁から材料が出て、脱水したり、こげたりしないようにします。
- 落としぶたをする
 煮汁が全体にゆきわたるようにします。落としぶたがないときは、平皿やオープンシートを丸形に切って十文字の切り目を入れたものを使います。
- 加熱後はしばらく置く
 味をなじませます。

肉



ウィンナーソーセージのベーコン巻き

レンジ 600W 2分～2分30秒

カロリー(1個分) 約120kcal


材料(12個分)
ベーコン(半分に切る)…… 6枚(約100g)
ウィンナーソーセージ…… 6本(約100g)

作りかた

- ① ウィナーソーセージは切り目を入れるか、フォークや竹串で穴をあけ、半分に切ります。
- ② ウィナーソーセージをベーコンで巻き、楊枝で止めて皿に並べ、レンジ 600W 2分～2分30秒 加熱します。

【ひとくちメモ】

- ウィナーソーセージの代わりにチーズやさやいんげんなどを使ってもよいでしょう。



焼き豚

オーブン 180 60～70分

カロリー 約1270kcal

材料

豚肩ロース肉(かたまり)…… 約500g
しょうが(みじん切り)…… 1かけ
長ねぎ(みじん切り)…… ½本
④ しょうゆ、酒…… 各大さじ4
砂糖、赤みそ…… 各大さじ½

作りかた

- ① 豚肉は木綿製のたこ糸でしばって形をととのえ、④と一緒にポリ袋に入れ、冷蔵庫で半日以上おきます。



- ② 丸皿にアルミホイルまたはオーブンシートを敷き、サラダ油(分量外)をぬってから、汁気をきった①をのせ、オーブン 180 60～70分 焼きます。
- ③ たこ糸を取って薄く切り、器に盛りつけます。

【ひとくちメモ】

- 豚肉は直径5～7cmのものを使います。



蒸し鶏のねぎみそあえ

レンジ 600W 4分～4分30秒

カロリー(1人分) 約170kcal

材料(4人分)

鶏むね肉(1枚約250gのもの)…… 1枚
① 酒…… 大さじ1
しょうが汁…… 少々
みそ…… 大さじ½
砂糖…… 大さじ1弱
みりん…… 大さじ½
酢…… 大さじ1
② 長ねぎ(みじん切り)…… 大さじ½
しらがねぎ、あさつき(小口切り)…… 各適量

作りかた

- ① 鶏肉は皮にフォークや竹串で穴をあけ、肉の厚い部分にかくし包丁を入れて塩、こしょうをし、深めの皿に入れ、①をふりかけ5～10分おきます。



- ② ①の皮を下にして軽くラップをし、レンジ 600W 4分～4分30秒 加熱してそのまま蒸らし、冷めてから細かくさきます。
- ③ 容器に合わせた②を入れ、レンジ 200W 約1分 加熱し、ねぎのみじん切りを加えて混ぜ、蒸し鶏をあえ、しらがねぎを敷いた容器に盛り、あさつきのせませます。

魚介



あさりのワイン蒸し

レンジ 600W 3～4分

カロリー 約330kcal

材料

あさり(殻つき)…… 約400g
白ワイン…… 大さじ3
バター…… 適量
パセリ(みじん切り)…… 少々

作りかた

- ① あさりは3%の食塩水(分量外)に約3時間から半日くらい、暗く涼しい場所において砂をはかせます。
- ② 殻と殻をこすり合わせてよく洗い、深めの皿に並べ、ワインをかけてバターを散らし、軽くラップをします。
- ③ レンジ 600W 3～4分 加熱し、蒸し上がりにパセリをふります。

【ひとくちメモ】

- ワインを酒に代えると酒蒸しになります。
- 砂をはかせるときの水の量は半分つかる程度にします。貝が呼吸して水を飛ばすことがありますので、アルミホイルかボールをかぶせておきます。



いかの三種盛り

3 生解凍 レンジ

加熱時間の目安 約6分

材料(4人分)


冷凍いか…… 300g
真砂あえ…… 1腹(約50g)
酒…… 少々
うにあえ…… 大さじ1
練りうに…… 大さじ1
卵黄…… ½個分
酒…… 少々
木の芽あえ…… 4枚
白みそ…… 大さじ1
砂糖、だし汁…… 各小さじ1
酒…… 少々
木の芽(みじん切り)…… 4枚

作りかた

- ① いかはラップなどの包装をはずして発泡スチロールのトレーにのせ、3 生解凍 で解凍します。
- ② ①をサッと洗って水気をふき、糸づくりにして3等分します。それぞれ、合わせた衣であえます。

【ひとくちメモ】

- 衣のかたさは酒、だし汁で加減します。
- 3 生解凍 のコツは19ページを参照します。



鮭の塩焼き

トースター・グリル 20～24分

カロリー(1切れ分) 約170kcal

材料(4切れ分)

生鮭の切り身(1切れ約100gのもの)・4切れ
塩…… 少々

作りかた

- ① 鮭全体に軽く塩をふります。
- ② 丸皿にアルミホイルを敷き、焼網をのせ、①を盛りつけたときに上になる方を下にして並べます。
- ③ ②を入れ、トースター・グリル 20～24分 焼きます。
- ④ 途中、裏返し報知音が鳴ったら裏返して、再び焼きます。

【ひとくちメモ】

- 塩鮭(1切れ約100gのもの・4切れ)も同様にして焼き上げられます。



魚の照り焼き

カロリー(ぶり1切れ分) 約270kcal

材料・作りかた

ぶり、まぐろ、さわら(1切れ・約100gのもの・各4切れ)は、たれ(しょうゆ、みりん各カップ¼)に約30分ほどつけてから鮭の塩焼きを参照し、トースター・グリル 18～20分 焼きます。

グラタン



冷凍グラタン

4 グラタン オープン

仕上がり調節 強
加熱時間の目安 約30分

材料(2人分)
冷凍グラタン(市販のもの)..... 2皿

作りかた
冷凍グラタンを丸皿に並べ、4 グラタン 強 で焼きます。

【ひとくちメモ】
●ソースがふきこぼれることがあります。アルミケースのふちを折り上げて加熱するとふきこぼれが防げます。
●メーカーによってはオート調理では焼き色がつきにくいものがありますので、オープン 210 で様子を見ながら焼きます。

グラタンのコツ

- 分量は 一度に1~3人分まで焼けます。
- 容器は グラタン皿を使います。また冷凍品などに使われているアルミケース皿のままでも焼けます。
- 焼くときの皿の置きかたは 容器によっては3皿が入らないものがあります。
- 角皿を使用する場合 一度に4皿焼けます。空の丸皿を入れたままで、オープン 予熱 210 約26分、予熱終了音が鳴ったらグラタンを並べた角皿を皿受棚に入れて焼きます。(27ページ参照) 焼きむら気がなるときは残り時間10分ぐらいで角皿の前後を入れ替えてさらに焼きます。
- 具の状態によって 焼き色が違う ホワイトソースのかたさやチーズによって焼き色が異なります。焼きが足りなかった時は オープン 210 で様子を見ながら、さらに焼きます。
- 仕上がり調節は 焼き色を濃いめにしたときは 強 に、薄めにしたときは 弱 にします。

米・卵



ご飯

レンジ 600W 約8分
レンジ 200W 20~30分

カロリー(1人分) 約260kcal

材料(4人分)
米 カップ2(320g)
水 440~480ml
(1ml=1cc)

作りかた
① 米は洗い、ざるにあげて水気をきり、容器に入れ、分量の水を加えてふたをし、約1時間つけて吸水させます。
② レンジ 600W 約8分、レンジ 200W 20~30分 リレー加熱してかき混ぜ、ふきんとふたをして蒸らします。

ご飯のコツ

- 大きくて深めの容器で ふきこぼれないようにします。市販の煮込容器を使うと便利です。
- 必ず吸水を 加熱する前に分量の水に1時間ほどつけ、充分吸水させます。

●水の量と加熱時間 (1ml=1cc)

米の量	水の量	加熱時間	
		レンジ 600W	レンジ 200W
カップ1 (160g)	240~260ml	レンジ 600W (約6分)	レンジ 200W (約15分)
カップ3 (480g)	640~700ml	レンジ 600W (約10分)	レンジ 200W (約30分)

赤飯(おこわ)

レンジ 600W 約14分

カロリー(1人分) 約310kcal

材料(4人分)
もち米 カップ2(320g)
ゆでささげ 乾燥豆約40g 約80g
ささげのゆで汁 280~320ml
水 少々
ごま塩 少々
(1ml=1cc)

作りかた
① もち米は洗い、ざるにあげて水気をきり、容器に入れて分量の水を加え、約1時間つけておきます。
② ささげを加えてかき混ぜ、ふたをして レンジ 600W 約14分 加熱し、残り時間4~5分でかき混ぜ、再び加熱してかき混ぜます。
③ 器に盛り、ごま塩を添えます。

【ひとくちメモ】
●ささげの量は好みで加減します。
●赤飯の色の濃淡は、ささげのゆで汁の量で加減します。



いり卵

レンジ 600W 40~50秒

カロリー 約90kcal

材料(1個分)
卵 1個
① 砂糖 小さじ1/2
塩 少々

作りかた
① 耐熱コップに卵を割り入れ、①を加えて箸でよくかき混ぜます。
② レンジ 600W 40~50秒 加熱しますが、途中ふくらんできたら手早くかき混ぜ、再び加熱します。



茶わん蒸し

レンジ 600W 約10秒
レンジ 200W 18~22分

カロリー(1人分) 約130kcal

材料(4人分)
卵液(卵1にだし汁約3の割合)
卵 3個(約150ml)
だし汁 450~500ml
① しょうゆ、塩 各小さじ1/4
みりん 小さじ1
鶏肉(そぎ切り) 約40g
酒 少々
えび(殻つき) 4尾
かまぼこ(薄切り) 8枚
干しいたけ(もどして石づきを取り、そぎ切り) 8切れ
ゆでぎんなん 8個
三つ葉 適量
(1ml=1cc)

作りかた
① 容器にアルミホイルをかぶせ、容器の上から1/4のくらいのところでハサミで切ってふたを4個作ります。
② ボールで卵をよくときほぐし、①を加えて混ぜ、裏ごしします。
③ 鶏肉は酒をふりかけておきます。えびは尾と一節を残して殻をむき、背わたを取ります。
④ 容器に③を入れてラップまたはふたをして レンジ 200W 約3分 加熱します。
⑤ 茶わん蒸し容器に④、かまぼこ、しいたけ、ぎんなんを入れ、②を八分目くらいまでそそぎ入れ、アルミのふたをします。
⑥ ⑤を丸皿の周囲に等間隔に間をあけて並べ レンジ 600W 約10秒、レンジ 200W 18~22分 リレー加熱し、加熱後、加熱室から出して約5分ほど蒸らし、三つ葉ののせませす。

マカロニグラタン

4 グラタン オープン

加熱時間の目安(2皿分) 約27分
カロリー(1人分) 約500kcal

材料(4人分)
マカロニ 80g
鶏もも肉(1cm角切り) 100g
大正えび(尾と殻を取り、背わたを取って半分切る) 8尾(約100g)
玉ねぎ(薄切り) 1/2個(約100g)
マッシュルーム缶(スライス) 小1缶(約50g)
バター 25g
塩、こしょう 各少々
ホワイトソース カップ3
ナチュラルチーズ(ピザ用または粉チーズを適量) 80g

作りかた
① マカロニはゆでてざるにあげ、サラダ油(分量外)をまぶします。
② 深めの耐熱容器に①を入れ レンジ 600W 約6分 加熱し、マカロニと合わせます。
③ ②にホワイトソースの半量を加えてあえます。
④ バター(分量外)をぬったグラタン皿に③を分け入れ、残りのホワイトソースを全体にかけて、上にチーズを散らします。
⑤ ④を丸皿に並べ、4 グラタン で焼きます。
⑥ 残りも同様にして焼きます。

【ひとくちメモ】
●焼く前に冷めてしまったら レンジ 600W であたためてから焼きます。

ホワイトソース

作りかた
① 深めの容器に小麦粉とバターを入れ レンジ 600W で加熱して泡立て器でよく混ぜます。
② 牛乳を少しずつ加えながらのばし レンジ 600W で途中かき混ぜながら加熱します。

分量		カップ1	カップ2	カップ3
材	牛乳	カップ1	カップ2	カップ3
	小麦粉(薄力粉)	20g	30g	40g
	バター	30g	40g	50g
	塩、こしょう	各少々	各少々	各少々
作りかた	① 小麦粉、バターを加熱 レンジ 600W	約1分10秒	約1分40秒	約2分
	② 牛乳を加えて加熱 レンジ 600W	4~5分	6~8分	11~12分

注意

具によっては飛び散ることがあります。いかに使うときは全体に切れ目を入れ、マッシュルームは切ったものを使ってください。

お菓子 ・パン



チーズチップス


レンジ600W 4分30秒
～5分

カロリー 約340kcal

材料
スライスチーズ(4等分する)..... 3枚
① 白ごま、黒ごま、パプリカ、青のり粉、
ドライバセリ、スライスアーモンド、
荒びきブラックペッパー、カ
レー粉、桜えびなど..... 各少々

作りかた
① チーズに①の中から好みのもの
を選んでのせます。
② 丸皿にオープンシートを敷き、①の
チーズを、間隔をあけて円周上に並べ
レンジ600W 4分30秒～5分途中様子
を見ながら加熱します。

【ひとくちメモ】
●型抜きで工夫をするときれいです。
●チーズの種類によっては上手に仕上が
らないことがあります。
●続けて加熱するときは加熱時間を少な
めにします。




べっこうあめ

レンジ600W 2～3分

カロリー 約150kcal

材料
砂糖..... 大さじ4
水..... 大さじ1

作りかた
① まな板にアルミホイルの表を上
にして広げます。
② 小さめの耐熱容器に砂糖と水を入
れてレンジ600W 2～3分加熱し、少
し黄色に色づいたら取り出します。
③ 熱いうちに②をアルミホイルの上
に好みの大きさに流し、楊枝をつけ
ます。冷めたらアルミホイルからは
がして取り出します。



焼きいも

オープン 250
45～50分

カロリー(1本分) 約310kcal

材料・作りかた
さつまいも(1本約250gのもの・2
～4本)は丸皿に並べ オープン 250
45～50分 焼きます。

【ひとくちメモ】
●じゃがいも(1個130～150gのもの・
2～4個)も同様にして焼き、ベークドポ
テトに。



スティックパイ

オープン 200
20～22分

カロリー 約410kcal

材料
冷凍パイシート(10～15分間室温で解凍する)
..... 100g
シナモンシュガー..... 適量

作りかた
① 生地をラップの間にはさみ、めん
棒で3mmの厚さにのばし、たんざく
に切って、ねじります。
② 丸皿にオープンシートを敷いて①
を並べ オープン 200 20～22分 焼き
ます。
熱いうちにシナモンシュガーをかけ
ます。

大福もち

レンジ600W 40～50秒

カロリー(1個分) 約160kcal

材料・作りかた
切りもち1切れ(約50g)は水にくぐ
らせてから片栗粉を敷いた皿にのせ
レンジ600W 40～50秒 加熱します。
ふくらんだもちの上にひと口大に丸
めたあんをのせて包み込みます。



クッキー いろいろ

お菓子
13クッキー

オープン



型抜きクッキー

加熱時間の目安 約26分
カロリー 約970kcal

材料(丸皿1枚分)
小麦粉(薄力粉)..... 110g
バター(室温にもどす)..... 50g
砂糖..... 40g
卵(ときほぐす)..... 1/2個
バニラエッセンス..... 少々

作りかた
① バターはハンドミキサーで白っぽ
くなるまでよく練り、砂糖を加えて、
さらによく混ぜます。
② 卵を加えてクリーム状になるまで
よく混ぜ、バニラエッセンスを加え
ます。
③ 小麦粉をふるいながら加え、木し
ゃもじでさっくりと混ぜます。ひと
つにまとめてラップで包み、冷蔵庫
で約1時間休ませます。
④ 生地をラップの間にはさみ、めん
棒で5mmの厚さにのばします。



⑤ 上のラップをはずし、直径3cmの
型で抜き、アルミホイルを敷いた丸皿
に並べ、お菓子13クッキーで焼きます。



【ひとくちメモ】
●ハンドミキサーがない
場合は泡立て器を使いま
す。



絞り出しクッキー

加熱時間の目安 約26分
カロリー 約870kcal

材料(丸皿1枚分)
小麦粉(薄力粉)..... 90g
バター(室温にもどす)..... 50g
砂糖..... 30g
卵(ときほぐす)..... 大さじ2
バニラエッセンス..... 少々
ドライフルーツ(小さく切ったもの)..... 適量

作りかた
① 型抜きクッキー作りかた①～③の
要領で作り、菊型の口金をつけた絞り
出し袋に入れます。
② 丸皿にアルミホイルを敷いて①を
絞り出し、上にドライフルーツを飾り
お菓子13クッキーで焼きます。

クッキーのコツ


- 小麦粉を混ぜるとき
切るようにさっくりと混ぜ、練らないよ
うにします。
- 生地がベタつくときは
ラップで包み、冷蔵庫でしばらく冷やし
てから作ります。
打ち粉を多く使うと粉っぽくなり、口当
りが悪くなります。
- 生地のおおきさや厚みはそろえて
おおきさや厚みが違つと、焼き上がりにむ
らができます。
- 焼き上がったらすぐ取り出す
そのまま加熱室に置くと、余熱でこげす
ぎることがあります。
- 生地の保存は
冷蔵庫で1週間、冷凍室で1か月くらい
もちます。ラップに包んで保存しておき
ます。
- 市販の生地を使うときは
生地の種類により焼けたが違つるので、
35ページの加熱時間一覧表を参考に手
動で様子を見ながら焼きます。

一角皿を使用する場合—
オート調理はできません。必ず手動
調理で使います。(27ページ参照)

●材料は
丸皿の分量の1.2倍量です。
〈型抜きクッキー〉(36個分)
小麦粉(薄力粉)..... 130g
バター(室温にもどす)..... 60g
砂糖..... 50g
卵(ときほぐす)..... 大1/2個
バニラエッセンス..... 少々

〈絞り出しクッキー〉(36個分)
小麦粉(薄力粉)..... 110g
バター(室温にもどす)..... 60g
砂糖..... 40g
卵(ときほぐす)..... 大さじ2強
バニラエッセンス..... 少々
ドライフルーツ(小さく切ったもの)..... 適量

●並べかたは
角皿にアルミホイルを敷き、36個並べま
す。



●焼きかたは
空の丸皿を入れたままで オープン 予熱
160 約22分 予熱をします。
予熱終了音が鳴つたら角皿を皿受欄に入
れて焼きます。



ロールケーキ

オーブン	160	
予熱	約18分	

カロリー 約810kcal

材料(角皿1枚分)

小麦粉(薄力粉).....	60g
砂糖.....	60g
卵(ときほぐす).....	3個
バナナエッセンス.....	少々
① 牛乳.....	小さじ2
② バター.....	15g
あんずジャム(粒のあるものは裏ごす).....	適量

作りかた

- 角皿に薄くバター(分量外)をぬり、硫酸紙(ケーキ用型紙)を敷きます。①を合わせ **レンジ**200W 約1分10秒加熱し、溶かします。
- 卵をハンドミキサーで七分通り泡立てて砂糖を加え、もったりするまで十分に泡立て、バナナエッセンスを加えて混ぜます。小麦粉をふるい入れ、木しゃもじでさっくりと混ぜ ②を加えて手早く混ぜます。
- ①に②を流し込み、底をたたいて表面を平らにします。
- 空の丸皿を入れたままで **オーブン** 予熱 160 約18分 予熱をします。(27ページ参照)
- 予熱終了音が鳴ったら③を皿受棚に入れて焼きます。
- 焼き上がったらふきんの上に角皿を返し、硫酸紙をはがして焼き色のついてる面を上にしてあら熱をとります。
- 生地を裏返してナイフで1~2cm間隔にすじをつけ、巻き終りを2cm残してあんずジャムをぬり、手前から巻き、巻き終りを下にしてしばらくおいてから切ります。

【ひとくちメモ】

- 冷蔵室で冷やし、落ちつかせてから切ると、きれいに切れます。
- 焼きむらが気になるときは残り時間5~8分ぐらいで角皿の前後を入れ替えてさらに焼きます。



マドレーヌ

オーブン	170	
予熱	約23分	

カロリー(1個分) 約210kcal

材料(直径10cmの金属製マドレーヌ型5個分)

① 小麦粉(薄力粉).....	70g
ベーキングパウダー.....	小さじ1/2
砂糖.....	60g
バター.....	60g
卵(ときほぐす).....	1 1/2個
② レモン汁.....	小さじ2
③ レモンの皮(すりおろす).....	1/2個分

作りかた

- 型にバター(分量外)をぬって型紙を敷きます。
- バターは容器に入れ **レンジ**200W 2~3分 加熱します。
- 卵をハンドミキサーで七分通り泡立て、砂糖を加え、もったりするまで泡立ちます。②を加えて混ぜ、①をふるい入れ木しゃもじで練らないように混ぜ、③を加えて手早く混ぜます。
- ③を型に分け入れ、丸皿に並べておきます。
- 丸皿を入れないで **オーブン** 予熱 170 約23分 で予熱し、予熱終了音が鳴ったら④を入れて焼きます。

【ひとくちメモ】

- とかしバターはあたたかいものを使います。



パウンドケーキ

オーブン	150	
予熱	50~54分	

カロリー 約1730kcal

材料(19x8.5x6cmの金属製パウンド型1個分)

① 小麦粉(薄力粉).....	100g
ベーキングパウダー.....	小さじ1/2
砂糖.....	80g
バター(室温にもどす).....	100g
卵(ときほぐす).....	2個
バナナエッセンス.....	少々
レーズン、アンゼリカ、チェリーなどのドライフルーツ(細かくきざみ、ラム酒 大きじ1につけたもの).....	60g

作りかた

- 型にバター(分量外)をぬって硫酸紙(ケーキ用型紙)を敷きます。
- ボールにバターを入れ、ハンドミキサーで練り、砂糖を2回に分けて加え、よく混ぜ、バナナエッセンスを加えます。卵を少しずつ加えながら混ぜ、ドライフルーツを加えて木しゃもじで混ぜ合わせます。①を合わせてふるい入れ、練らないようにして混ぜます。
- ②を型に入れ、型を軽く落として生地を詰め、生地の中央をくぼませて表面をならし、丸皿にのせておきます。
- 丸皿を入れないで **オーブン** 予熱 150 50~54分 で予熱をします。
- 予熱終了音が鳴ったら③を入れて焼きます。

【ひとくちメモ】

- ドライフルーツの代わりに、薄切りのバナナ(約100g)ときざんだチョコレート(約30g)を加えてチョコバナナケーキにしてもよいでしょう。



デコレーションケーキ(スポンジケーキ)

お菓子		
12ケーキ	レンジ	オーブン

加熱時間の目安 約40分
カロリー 約1040kcal

材料(直径18cmの金属製ケーキ型1個分)

小麦粉(薄力粉).....	90g
砂糖.....	90g
卵(卵黄と卵白に分ける).....	3個
バナナエッセンス.....	少々
① 牛乳(室温にもどす).....	小さじ2
② バター.....	15g
ホイップクリーム.....	適量
くだもの、アーモンド.....	各適量

作りかた

- 型にバター(分量外)をぬって硫酸紙(ケーキ用型紙)を底と側面にぴたりと敷きます。①を合わせ **レンジ**200W 約1分10秒 加熱して溶かします。
- ボールに卵白を入れ、ハンドミキサーで軽く泡立てて砂糖を加え、ツノが立つまで泡立ちます。(別立て法)



共立て法の作りかた

- ボールに卵を割り入れ、ハンドミキサーで七分通り泡立ちます。砂糖を加え、もったりするまで泡立ちて(生地で「の」の字が書ける)からバナナエッセンスを加えます。作りかた④から同様にします。



スポンジケーキ作りのポイント

断面				
状況	ふくらみが悪い 全体にきめ(目)がつかまっている 固くしまっている	ふくらみが悪い ぼそぼそしている きめが荒く、粉がダマになって残っている	表面に目立つシワがある 全体にきめが荒い 中央部が沈む	部分的に目のつまったところがある ふくらみやきめにむらがある
原因	卵の泡立てかたが足りない 粉やバターを入れた後に混ぜすぎて、卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる) 生地を長時間放置した 砂糖の量が少なかった	小麦粉の混ぜかたが足りない 小麦粉をふるっていない	きちんと空気抜きをしていない ボールに残っている泡の消えた生地を、型の中央に入れた(端の方へ入れる) 小麦粉の量が少なかった 粉やバターを入れた後に混ぜすぎて卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)	溶かしバターが均一に混ざっていない(バターが熱いうちに混ぜること)

ケーキのコツ

●直径15~24cmのケーキが作れます。

材料	直径15cm	直径21cm	直径24cm
小麦粉(薄力粉)	50g	120g	180g
砂糖	50g	120g	180g
卵	2個	4個	6個
バター	10g	20g	35g
牛乳	大きじ1/2	大きじ1	大きじ1 1/2
作りかた	① 約1分	約1分30秒	約2分
加熱時間の目安	約37分	約44分	約48分

●加熱室が熱いときは

オーブン トースター・グリル **14トースト** 使用後で、加熱室が熱いと焼き色が濃いめになります。

●ケーキの型は

底は取りはずしができ、側面は止め金などのないフラットなものを使います。表面にフッ素やシリコンが施されている型では上手に仕上がらないことがあります。手動調理で焼いてください。(35ページ参照)

●卵やボールはあたためると泡立ちやすくなります。

●卵白の泡立ては十分に泡立ての目安は、泡立て器かハンドミキサーで生地を持ち上げた跡がピンとツノが立ったようになるまでです。

●良好な仕上がりはきめがそろっていてふくらみがよい。





チーズケーキ



仕上がりが調節強

加熱時間の目安 約48分
カロリー 約1500kcal

材料(直径18cmの金属製ケーキ型1個分)
 クリームチーズ…………… 200g
 バター…………… 30g
 卵(卵黄と卵白に分ける)…………… 2個
 粉砂糖…………… 50g
 小麦粉(薄力粉)…………… 25g
 生クリーム(室温にもどす)…………… 30ml
 レモン(皮はおろし、汁と混ぜる)…………… 大さじ1弱
 (1ml=1cc)

作りかた

① 型にバター(分量外)をぬって硫酸紙(ケーキ用型紙)を底と側面にぴったりと敷きます。



② ボールにクリームチーズを入れ、レンジ200W約2分途中かき混ぜながらクリーム状になるまで加熱し、卵黄を加えて木しゃもじでよく混ぜます。



③ バターは容器に入れ、レンジ100W約1分加熱してやわらかくしたものを②に練り込み、粉砂糖1/2量と小麦粉を合わせてふるい入れ、ダマにならないように混ぜ、生クリームとレモンを加えます。



④ 別のボールに卵白を入れて、軽く泡立て、残りの粉砂糖を入れ、ツノが立つまで泡立て、③に2回に分けて加え、さっくりと混ぜます。



⑤ ④を型に入れ、型を軽く落として表面を平らにし、丸皿にのせて「お菓子12 ケーキ」強で焼きます。あら熱がとれたら型に入れたまま冷蔵庫で冷やして型からはずします。

バターロール

(ロールパン)

オープン	160	
予熱	約23分	

カロリー(1個分) 約150kcal

材料(6個分)

① 小麦粉(強力粉)…………… 150g
 砂糖…………… 大さじ2強(約20g)
 塩…………… 小さじ1/2弱(約2g)
 ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)…………… 小さじ1(約2.5g)
 ② ぬるま湯(約40℃)…………… 20~30ml
 卵(ときほぐす)…………… 1/2個(約20ml)
 牛乳(室温にもどす)…………… 50ml
 バター(室温にもどす)…………… 25g
 つやだし用卵
 卵…………… 1/2個
 塩…………… ひとつまみ
 (1ml=1cc)

バターロールのコツ

●牛乳は室温にもどして
 冷蔵庫から出したての冷たいものを使うと、ふくらみが悪くなります。

●こね上げた生地温度
 25~27℃が最適です。夏場のように室温が高いときは、多少低めにします。

●発酵の仕上がりが具合は
 イーストの種類や室温、季節によって多少違います。発酵不足のときは、様子を見ながら時間を追加してください。

●生地が乾燥しないように
 固く絞ったふきんをかけたり、霧を吹いたり湿り気をあたえます。表面が乾燥するとふくらみが悪くなります。

●生地の扱いはていねいに
 手のひらで軽く扱います。ちぎったり、形が悪くてやり直したりすると、生地がいたんでふくらみが悪くなります。

●つやだし用卵は薄く、ていねいになでるようにして表面にぬります。たっぷりぬると皿に流れ落ち、パンの底がこげてしまいます。

●発酵しすぎたパン生地は
 きれいにふくらませません。ピザや揚げパンにするとよいでしょう。

●パンをおいしく保存するには
 あら熱がとれたらポリ袋に入れておきます。すぐ食べないときは1個づつラップで包み、冷凍室で保存します。食べる時はラップをはずし1個あたり「レンジ600W」20~30秒加熱します。



作りかた

① ボールに①とドライイーストをふるい入れ、②を加えて手で軽く混ぜ、バターを少しずつ加え、よく混ぜてひとまとめにします。

② 生地がべとつなくなり、ボールからくると離れるようになるまでよくこねます。

③ 台にたたきつけてのぼしたり、半分折って押しながら約15分こね、生地を丸めます。



④ バター(分量外)を薄くぬったボールに入れ、霧を吹き、ラップが固く絞ったぬれぶきんをかけます。

丸皿にのせて「オープン」発酵50~60分発酵させます。(9個分の発酵時間は約60分)



⑤ 生地が2~2.5倍に発酵したら指に小麦粉をつけ、生地の中央を刺してみ、指の穴がそのまま残れば発酵は充分です。



⑥ ボールをふせて生地を取り出し、手で軽く押して中のガスを抜きます。



⑦ 生地をスケッパー(または包丁)で6個(1個約46g)に切り分けます。手でちぎると生地がいたんでふくらみが悪くなります。



⑧ 生地のひとつひとつを手のひらか、のし台で表面がなめらかになるように丸めます。



⑨ 丸めた生地をのし台に並べ、固く絞ったぬれぶきんをかけて生地の温度が下がらないようにして約20分休ませます。(ベンチタイム)

⑩ 生地を手のひらにはさみ、すり合わせるようにしながら円すい形にし、さらにめん棒で細長い三角形にのぼします。



⑪ 三角形の底辺からクルクルと巻き、バター(分量外)を薄くぬった丸皿に巻き終りを下にして並べます。



⑫ 生地に霧を吹き「オープン」発酵20~30分生地が2~2.5倍になるまで発酵させます。

⑬ 表面につやだし用卵を薄く、ていねいにぬります。

⑭ 「オープン」予熱160約23分で予熱をし、予熱終了音が鳴ったら⑬を入れて焼きます。


【ひとくちメモ】

●作りかた①の材料を全部もちつき機に入れ、8~10分練ると生地が簡単に作れます。この場合、ぬるま湯は20~25℃まで冷まして使います。

— 角皿を使用する場合 —
 一度に9個作れます。(27ページ参照)

●材料は
 6個分の1.5倍量にし、作りかた①~⑫を参照して生地を作ります。

●並べかたは
 角皿にバター(分量外)を薄くぬって9個並べます。



●二次発酵は
 生地に霧を吹き、丸皿を入れたまま角皿を皿受棚に入れ、「オープン」発酵約30分生地が2~2.5倍になるまで発酵させ、表面につやだし用卵を薄くていねいにぬります。(「発酵」のときは予熱をしないで角皿を使います)

●焼きかたは
 空の丸皿を入れたままで「オープン」予熱160約23分で予熱し、予熱終了音が鳴ったら角皿を皿受棚に入れて焼きます。焼きむらが気になるときは残り時間8~10分ぐらいで角皿の前後を入れ替えてさらに焼きます。

パリッ庫網焼き

●掲載している食品の
パッケージ写真は参
考例です。

市販のチルド食品・冷凍のお惣菜を付属の焼網にのせてレンジで中まで火を通し、トースター・グリルで表面をこんがり焼き上げます。



さつま揚げ、厚揚げ

加熱時間の目安 300gで約13分

材料
さつま揚げ……………100～400g
または厚揚げ……………1～3枚(150～600g)

作りかた
さつま揚げまたは厚揚げの包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ **パリッ庫網焼き** **10冷蔵** (1度押し) で焼きます。



焼き魚の こんがりあたたため

加熱時間の目安 200gで約11分

材料
焼き魚(市販品および手作りのもの)
……………1～4切れ

作りかた
焼き魚の包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ **パリッ庫網焼き** **10冷蔵** (1度押し) で焼きます。

〔ひとくちメモ〕
●さめた焼きとり(3～8本)も同様にして焼きます。うなぎのかば焼き(1～2串)は **仕上げ調節弱** で焼き、それぞれ盛りつけてからたれをかけます。

手間いらずで焼きたての味
チルド食品
パリッ庫網焼き
(1度押し)

パリッ庫網焼き
10冷蔵 レンジ
トースター・グリル

ブリマハム「直火焼ハンバーグ」



伊藤ハム「元祖あぶり焼チキンステーキ」
ハーブ&レモン



ハンバーグ、 チキンステーキ

加熱時間の目安 200gで約11分

材料
市販の調理済みハンバーグ(チルド)
……………1～4個
または、市販の調理済みチキンステーキ(チルド)
……………1～4個

作りかた
ハンバーグ、またはチキンステーキの包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ **パリッ庫網焼き** **10冷蔵** (1度押し) で焼きます。
〔ひとくちメモ〕
●ソースが付いているときは、加熱後にかけます。

⚠ 注意

パリッ庫網焼きで少量の食品を加熱するとこげることがあります。(1個約50g以下のものは2個以上にして加熱します。)

中はふっくら 表面こんがり
調理済み冷凍食品
パリッ庫網焼き
(2度押し)

パリッ庫網焼き
11冷凍 レンジ
トースター・グリル

ニチレイ「焼おにぎり」



冷凍焼きおにぎり

加熱時間の目安 200gで約12分

材料
冷凍焼きおにぎり……………2～10個

作りかた
焼きおにぎりの包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ **パリッ庫網焼き** **11冷凍** (2度押し) で焼きます。

〔ひとくちメモ〕
●冷凍たこ焼き(5～25個)も同様にして焼きます。ソースは加熱後にかけます。
●揚げて冷凍した春巻き(2～6個)はこげやすいので焼網の円周に並べて **弱** で焼きます。

パリッ庫網焼きのコツ

- 分量は
1人分(約100g)～4人分までです。(この分量以外のオート調理はできません)
- 冷めたコロケ、フライ、天ぷらなどのあたたため **パリッ庫網焼き** **10冷蔵** (1度押し) **弱** で、同様にできます。
- 小さくて焼網にのらないものは、丸皿に直接またはオープンシートを敷いた上に並べ **オープン** **210** で様子を見ながら加熱します。

ヘルシーフライ

煎りパン粉を衣に…
油をおさえたヘルシーな仕上がり

6フライ オープン



フライ、ナゲット

加熱時間の目安 約11分

材料
揚げ調理済み冷凍フライ、チキンナゲット
……………100～300g

作りかた
包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ **パリッ庫網焼き** **11冷凍** (2度押し) で焼きます。

ニチレイ「ミニハンバーグ」



冷凍ハンバーグ

加熱時間の目安 180gで約11分

材料
冷凍ハンバーグ(ミニサイズ) ……3～12個

作りかた
ハンバーグの包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ **パリッ庫網焼き** **11冷凍** (2度押し) で焼きます。

〔ひとくちメモ〕
●ソースが付いているときは加熱後にかけます。



ヒレカツ

加熱時間の目安 約22分
カロリー(1個分) 約70kcal

材料(12個分)
豚ヒレ肉(かたまり)……………300g
塩、こしょう……………各適量
煎りパン粉(パン粉50g、オリーブオイル大さじ1で作る)……………適量
小麦粉(薄力粉)……………大さじ2
卵(ときほぐす)……………1個

作りかた
①豚ヒレ肉は上下を包丁でたたき、12等分に切り、塩、こしょうをします。
②①に小麦粉、卵、煎りパン粉の順につけます。
③丸皿にのせた焼網に②を並べ **6フライ** で加熱します。

〔ひとくちメモ〕
●豚ヒレ肉を鶏もも肉に代えると、チキンカツになります。
●白身魚の切り身(1切れ約100gのもの・6切れ)を半分に切って、ヒレカツと同様にすると白身魚のフライができます。

フライのコツ

- 分量は
表示の分量の1/2量～表示の分量です。(この分量以外のオート調理はできません)
- 煎りパン粉は
衣にする煎りパン粉は多めに作り、冷凍しておく便利です。
- オリーブオイルの代わりにサラダ油を使ってもよいでしょう。



えびのガーリック フライ

加熱時間の目安 約21分
カロリー(1個分) 約60kcal

材料(12個分)
大正えび(またはブラックタイガー) ……12尾
にんにく(すりおろす)……………1片
小麦粉(薄力粉)……………大さじ2
卵(ときほぐす)……………1個
煎りパン粉(パン粉50g、オリーブオイル大さじ1で作る)……………適量
パセリ(みじん切り)……………少々

作りかた
①えびは尾と一節を残して殻をむき、背わたを取り、にんにくをまぶします。④は合わせておきます。
②えびに小麦粉、卵、④の順につけます。
③丸皿にのせた焼網に②を並べ **6フライ** で加熱します。

●煎りパン粉の作りかた
フライパンにパン粉を入れ、中火で煎ります。こがさないように途中でこまめにゆすって煎ります。
●パン粉を煎らないで使う場合はそのままのパン粉をつけ、オリーブオイル(大さじ1)をまんべんなく振りかけてから加熱します。ソフトな焼き色に仕上がります。

フライ
パリッ庫網焼き

料理編

パリッ庫網焼き

料理編

ヘルシー炒めもの

油をほとんど使わずにレンジで手軽に炒めもの。野菜やきのこをたっぷり使いさらにヘルシーに。市販の合わせ調味料を使えばさらに簡単。



焼きそば

加熱時間の目安 約6分
 カロリー(標準量) 約430kcal

材料(標準量)(1~2人分)
 焼きそば用めん(ソース付)..... 1袋
 野菜ミックス(約250gのもの)..... 1袋
 豚薄切り肉(ひと口大に切る)..... 50g
 塩、こしょう..... 各少々

作りかた
 ① 深めの皿にめん、豚肉、野菜ミックスの順に入れ、ソース、塩、こしょう(各少々・分量外)をかけ、ラップをします。
 ② **5炒めもの** で加熱し、かき混ぜます。



牛肉とピーマンの細切り炒め(チンジャオロウスー)

加熱時間の目安 約6分
 カロリー(標準量) 約370kcal

材料(標準量)(2~3人分)
 牛もも肉(細切り)..... 150g
 ① ピーマン(種を取り、タテに細切り)..... 4個
 ゆでたけのこ(細切り)..... 50g
 しょうゆ..... 小さじ1
 オイスターソース..... 大さじ1
 酒..... 大さじ1
 ② 砂糖..... 小さじ1
 鶏がらスープの素(顆粒)..... 小さじ1
 片栗粉..... 小さじ1

作りかた
 ① 牛肉に軽く塩、こしょう(各少々・分量外)をし、片栗粉小さじ1(分量外)をふり、よくまぶしておきます。
 ② 深めの皿に①と①、合わせた②を入れて軽く混ぜ、ラップをします。
 ③ **5炒めもの** で加熱し、かき混ぜます。

【ひとくちメモ】
 ● ②の代わりに市販のチンジャオロウスーの素(液状のもの約1/2袋)を使ってもよいでしょう。
 ● 牛もも肉の代わりに、豚肉を使ってもよいでしょう。
 ● 切った野菜は、しっかり水きりしておくともよいでしょう。



豚肉とキャベツの辛みそ炒め(ホイコーロウ)

加熱時間の目安 約6分
 カロリー(標準量) 約390kcal

材料(標準量)(2~3人分)
 豚ロース肉(薄切り、ひと口大に切る)..... 100g
 ① キャベツ(ひと口大に切る)..... 100g
 にんじん(薄切り)..... 50g
 ピーマン(種を取り、乱切り)..... 2個
 ねぎ(5mm幅の斜め切り)..... 50g
 みそ..... 大さじ1
 酒..... 大さじ1
 ② 砂糖..... 小さじ1
 豆板醤..... 小さじ1/2
 片栗粉..... 小さじ1/2

作りかた
 ① 豚肉に軽く塩、こしょう(各少々・分量外)をし、片栗粉小さじ1(分量外)をふり、よくまぶしておきます。
 ② 深めの皿に①と①、合わせた②を入れて軽く混ぜ、ラップをします。
 ③ **5炒めもの** で加熱し、かき混ぜます。

【ひとくちメモ】
 ● ②の代わりに市販のホイコーロウの素(液状のもの約1/2袋)を使ってもよいでしょう。
 ● 切った野菜は、しっかり水きりしておくともよいでしょう。

炒めものコツ

- 分量は標準量の1/2量~標準量です。(この分量以外のオート調理はできません)
- 容器は少し深さのある陶磁器や耐熱性の皿を使います。
- ラップをして耐熱温度が140以上のものを使います。
- 加熱が足りないときは**レンジ600W**で、様子を見ながら加熱します。



八宝菜

加熱時間の目安 約6分
 カロリー(標準量) 約420kcal

材料(標準量)(2~3人分)
 ① 豚バラ肉(薄切り、ひと口大に切る) 50g
 えび(尾と一節を残して殻をむき、背わたを取る)..... 4尾
 白菜(ひと口大のそぎ切り)..... 150g
 ねぎ(5mm幅の斜め切り)..... 50g
 ゆでたけのこ(薄切り)..... 50g
 しいたけ(そぎ切り)..... 2枚
 にんじん(薄切り)..... 25g
 さやえんどう(筋を取る)..... 4枚
 鶏がらスープの素(顆粒)..... 小さじ2
 酒..... 大さじ1
 ② 砂糖..... 小さじ1/2
 片栗粉..... 小さじ1
 ごま油..... 小さじ1/2
 塩、こしょう..... 各少々

作りかた
 ① ①に軽く塩、こしょう(各少々・分量外)をし、片栗粉小さじ2(分量外)をふり、よくまぶしておきます。
 ② 深めの皿に①と②、合わせた③を入れて軽く混ぜ、ラップをします。
 ③ **5炒めもの** で加熱し、かき混ぜます。

【ひとくちメモ】
 ● ③の代わりに市販の八宝菜の素(液状のもの約1/2袋)を使ってもよいでしょう。
 ● 切った野菜は、しっかり水きりしておくともよいでしょう。



鶏肉ときのこの中華炒め

加熱時間の目安 約6分
 カロリー(標準量) 約400kcal

材料(標準量)(2~3人分)
 鶏もも肉(そぎ切り、ひと口大に切る)..... 100g
 ① まいたけ(小房に分ける)..... 1パック
 しめじ(小房に分ける)..... 1パック
 にんじくの芽(5cm長さに切る)..... 100g
 にんじん(せん切り)..... 30g
 しょうゆ..... 大さじ1/2
 酒..... 大さじ1
 砂糖..... 小さじ1/2
 ② オイスターソース..... 大さじ1/2
 豆板醤..... 小さじ1/2
 片栗粉..... 小さじ1
 塩、こしょう..... 各少々

作りかた
 ① 鶏肉に軽く塩、こしょう(各少々・分量外)をし、片栗粉小さじ1(分量外)をふり、よくまぶしておきます。
 ② 深めの皿に①と①、合わせた②を入れて軽く混ぜ、ラップをします。
 ③ **5炒めもの** で加熱し、かき混ぜます。

市販の合わせ調味料も使えます。

手作りの調味料の代わりに市販の中華合わせ調味料を使うとより簡単に炒めものが出来ます。



イラストは参考例です。

仕様

電	源	交流100V、 50Hz-60Hz共用
電子レンジ	消費電力	1,430W
	高周波出力	900W、600W、200W相当、100W相当
	発振周波数	2,450MHz
トースター・グリル		消費電力1,290W(ヒーター1,260W)
オープン		消費電力1,290W(ヒーター1,260W)
温度調節範囲		発酵、100～210℃、250℃ 250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。
外形寸法		幅470×奥行375×高さ300mm
加熱室有効寸法		幅285×奥行307×高さ165mm
ターンテーブル直径		280mm
質量(重量)		約11kg

- ※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。
※高周波出力900Wは短時間高出力機能(最大3分間)です。この機能はオート調理のあたためなどの限定したメニューにのみ働きます。
※メニュー表示等の待機電力は、約1.7Wです。



お客様メモ

購入店名 ★後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるときお役に立ちます。

電話 (- -)

ご購入年月日： 年 月 日

愛情点検



●長年ご使用のオープンレンジの点検を！

●オープンレンジの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。

ご使用の際
このようなこと
はありませんか

- 電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
- スタートキーを押しても食品が加熱されない。
- 自動的に切れないときがある。
- こげ臭いにおいが出たり、運転中に異常な音や火花(スパーク)が出る。
- オープンレンジにさわるとビリビリと電気を感じることもある。
- その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、コンセントから差込プラグを抜いて販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

このオープンレンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。

株式会社 日立ホームテック 株式会社 日立ホーム&ライフソリューション

〒105-8410 東京都港区西新橋2丁目15番12号 電話 (03) 3502-2111