



# 補強板 HSB-630 据付説明書

## 寸法図



## 付属品




## 設置手順


### ■防水パンに設置する場合(幅640mmタイプ以外の防水パンには取り付けないでください)

※別売りの延長用排水ホース(部品番号: KW-50K1-023)を使用してください。


※防水パンと排水パイプ(エルボ)の高さ(a)が10mm以下の場合、補強板の使用はできません。



- 1 防水パンの排水口に延長用排水ホースを取り付ける  
●排水口から延長用排水ホースが抜けないようにホースを固定してください。
- 2 防水パンの内寸に合わせ、補強板に付属のネジで固定金具を取り付ける
- 3 補強板の切り込み部より延長用排水ホースを出し、両面テープで防水パンと補強板を固定する  
●あらかじめ接着面のホコリや汚れをふき取っておいてください。  
●補強板のがたつき、ずれがないか確認します。
- 4 洗濯乾燥機を補強板の上に乗せる




- 5 延長用排水ホースを本体側の排水ホースに接続する  
●ホースの接続部が外れないか確認します。



### ■床面を補強する場合

- 1 補強板を床面に両面テープで固定する  
●あらかじめ接着面のホコリや汚れをふき取っておいてください。  
●補強板のがたつき、ずれがないか確認します。
- 2 洗濯乾燥機を補強板の上に乗せる



◆試運転を行い、がたつきや振動、水漏れの確認をする