

## ごはんのあたため



## 作りかた

1. 常温、冷蔵：容器や皿に入れテーブルプレートの中央に置く。  
冷凍：テーブルプレートの中央に直接置く。
2. **002 ごはんのあたため** であたためる。
3. あたためた後、よくかき混ぜる。

## 加熱の目安

常温、冷蔵ごはん1杯(約150g)

加熱：約1分

冷凍ごはん1個(約150g)

加熱：約2分

## 1回に作れる分量

常温、冷蔵ごはん 100～900g

冷凍ごはん 100～600g

## 使用付属品




テーブルプレート


## ごはんのあたためのコツ

テーブルプレートの中央に置く


1個




2個(中央に寄せる)



3個(中央に寄せる)



4個(中央に寄せる)



### 冷凍ごはんはラップの重なりを下にする

食品の上部でラップが重なっていると、赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測れず、うまく仕上がりません。

ラップの重なりを下にして、テーブルプレートの中央に直接置きます。

チャーハンやピラフは、加熱後、かき混ぜる

### 上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

#### 冷凍する分量と形は

ごはんを1杯分(150g)ずつに分け、2~3cmの厚さで、極端に薄くならないように平らな形にまとめます。丸めたり、指定の分量以上をひとまとめにすると、中まであたたまりにくくなります。

厚さ 2 ~ 3cm



#### ラップでぴったり密封します

食品の分量にあった大きさのラップで、ごはんとラップの間に隙間ができるないようにぴったりと包みます。加熱するときに上側になる面に、ラップが重ならないようにします。

### お願い

加熱室内の温度が高く、「常温/冷蔵 冷凍」表示がでたときはダイヤルを回して食品の保存状態を選び、あたためスタートボタンを押してスタートします。

詳しい使いかたやコツは取扱説明書を確認してください。