




レンジの使いかた



食品を入れる

テーブルプレートが加熱室底面にセットされていることを確認します。セットされていない場合、表示窓に「[02]」が表示され、加熱できません。

1 レンジ キーを押す

ダイヤルランプが点滅します。
「レンジ」キーを押すごとに700W
→ 500W → 200W → 100W →
スチーム発酵の順に調節できます。



2 ダイヤルを回し時間を合わせ

ダイヤルランプが点灯しスタートランプが点滅します。



表示の時間は一例です。

3 あたためスタート キーを押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



終了音が鳴ったら食品を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。




加熱時間の決めかた

同じ分量でも食品の種類（材質）によって調理時間も違います。
その目安はつぎのとおりです。

食品100 g当たり手動「レンジ700W」の加熱時間の目安

食品の種類	生からの調理	あたため
野菜類	葉・果菜類 1分~1分30秒	50秒~1分
	根菜類 1分30秒~1分50秒	50秒~1分
魚介類	1分30秒~1分50秒	50秒~1分
肉類	1分50秒~2分20秒	1分~1分20秒
ご飯類		30秒~50秒
めん類		50秒~1分
汁もの(みそ汁・スープなど)		1分10秒~1分30秒
飲みもの(酒・牛乳など)		30秒~50秒
パン・まんじゅう		20秒~40秒
ケーキ	50秒~1分	

「レンジ500W」で加熱する場合は約1.2倍の（標準温度20°のとき）
加熱時間にします。



自動切換のリレー加熱

煮込みやご飯をおこのみ操作で調理するときに使う加熱方法です。「レンジ700W」・「レンジ500W」でひと煮立ちさせ、「レンジ200W」または「レンジ100W」でゆっくりじっくり加熱します。



食品を入れる

1 レンジ700W または レンジ500W にセットする

- 1 レンジ キーを押し、
レンジ700Wまたは
レンジ500Wを選ぶ

ダイヤルランプが点滅します。
「レンジ200W」または「レンジ100W」にセットしたときは、②の「レンジ」キーは受けつけません。



2 ダイヤルを回し時間を合わせる

ダイヤルランプが点灯しスタートランプが点滅します。



表示の時間は一例です。

2 レンジ200W または レンジ100W にセットする

- 1 レンジ キーを押し、
レンジ200Wまたは
レンジ100Wに合わせる

スタートランプが消え、ダイヤルランプが点滅します。



3 あたためスタート キーを押す

ダイヤルランプが点灯しスタートランプが点滅します。



表示の時間は一例です。

3 あたためスタート キーを押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



終了音が鳴ったら食品を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。



おこのみ操作


オープン

熱風ヒーターで、食品を包み込むようにして焼きます。
オープン温度は、発酵35~45(5間隔)・100~250
(10間隔)・300までセットできます。



付属の角皿を使う。


オープン(予熱あり)の使いかた



角皿2段の場合



テーブルプレートが加熱室底面にセットされていることを確認します。セットされていない場合、表示窓に「[02]」が表示され、加熱できません。



- 1**
オープンキーを1度押し
オープン(予熱あり・角皿2段)
にする

オープンキーを押すごとにオープン(予熱あり)角皿2段 → オープン(予熱あり)角皿1段 →
オープン(予熱なし)角皿2段 → オープン(予熱なし)角皿1段とセットできます。

- 角皿1段の場合は
オープンキーを2度押し
オープン(予熱あり・角皿1段)
に合わせる。

- 2**
温度調節キー ▲ または ▽
で温度を合わせる

1段のランプが点灯します。

● 1段 オープン
○ 2段 (発酵)

加熱室が熱い場合の最大設定温度は
250です。
予熱時間は自動的に決まります。
ダイヤルランプは点滅したままです。

200℃ 0秒
オープン

- 3**
ダイヤルを回し時間を合わせる

ダイヤルランプが点灯しスタートランプが点滅します。
時間は調理時間です。

200℃ 30分
オープン

- 4**
キーを押す

庫内灯が点灯し、予熱が始まります。
加熱室の温度を100から表示します。

オープン
予熱

- 予熱終了音が鳴り予熱が終る

セットした温度になるか、25分経過すると予熱が終ります。

200℃ 30分
オープン

- 予熱が終ったらすぐに食品を入れる

予熱が終ってそのままにしておくと、2分間予熱を継続した後、
セットした時間を加熱します。

- 5**
キーを押す

庫内灯が点灯して加熱が始まります。

200℃ 30分
オープン

- 終了音が鳴ったら食品を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、
加熱が終ります。

0
オープン

300の運転時間は約5分です。その後は自動的に250に切り替わります。

追加加熱などで予熱が不要なとき

(予熱なし)の使いかた(38ページ)の方法で行います。

食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。

加熱中に温度調節キー ▲ または ▽ を押して温度を変えることができます。

オープン 加熱中に、加熱時間を変えるときは、ダイヤルを押すと、1分単位で増減できます。

(予熱中は、加熱時間を変更できません。変更する場合は予熱が終わってから加熱時間を変更します。)

但し、最大加熱時間(90分)を設定した場合、加熱時間を追加することはできません。また、残時間表示が1分未満となった場合は加熱時間を変更することはできません。

角皿(1段/2段)は、オープンの火力を調節します。

2段は強火に、1段は弱火に調節できます。通常は2段調理のときは2段にセットし、1段調理は1段にセットします。

オーブン(予熱なし)の使いかた



食品を入れる

食品をのせた角皿を皿受棚に入れます。
テーブルプレートが加熱室底面にセットされていることを確認します。

1



オーブン キーを3度押し
オーブン(予熱なし・角皿2段)にする

オーブン キーを押すごとに**オーブン(予熱あり)角皿2段** ➡ **オーブン(予熱あり)角皿1段** ➡
オーブン(予熱なし)角皿2段 ➡ **オーブン(予熱なし)角皿1段**とセットできます。

角皿1段の場合は**オーブン** キーを4度押し **オーブン(予熱なし・角皿1段)**に合わせる

2 温度調節キー または で温度を合わせる

3 ダイヤルを回し時間を合わせる

4 キーを押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す

食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。(37ページ参照)

2段のランプが点灯します。

●1段 **オーブン**
●2段 **(発酵)**

ダイヤルランプが点滅します。



1段のランプが点灯します。

●1段 **オーブン**
○2段 **(発酵)**

予熱なしの場合、最大設定温度は 250 です。



ダイヤルランプが点灯しスタートランプが点滅します。



(例) 30分セットの場合

庫内灯が点灯して加熱が始まります。



庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。



食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。(37ページ参照)

おこのみ操作


グリル

食品の上から加熱しますので、表面にこげめがつき香ばしさがプラスされます。
鮭の塩焼きなど、こげめが欲しい料理に使います。

下段




上段



付属の角皿を使う。

グリル の使いかた



食品を入れる

盛り付けで裏になる方を先に焼きます。

1 **グリル** キーを押す

ダイヤルランプが点滅します。



2 ダイヤルを回し時間を合わせる

ダイヤルランプが点灯しスタートランプが点滅します。



3 キーを押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



終了音が鳴ったら食品を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。



1 2 3 を再度設定し、表を焼きます

調理終了後、冷却ファンが回転する場合があります。

グリルの最大設定時間は40分です。40分以上のときは残り時間を追加加熱してください。

グリルの上手な使いかた

角皿と焼網を使い分けて
魚は角皿にアルミホイルまたはオープンシートを敷いて並べ、**上段**に入れて焼きます。肉類は焼網に並べ、角皿にのせて**下段**に入れます。

魚を焼くときは片面グリルと両面グリルを使い分けて
あじの塩焼きは、片面を焼いてから裏返して、さらに焼けます。干ものやさばなど半身にしてある魚は、皮側を上にして焼き、裏返しません。

並べかたは
半身や切身の魚はタテに並べます。あじなどの丸身の魚は斜めに並べます。



食品の焼き色を調節するため、加熱途中で加熱時間を変えることができます。

グリル 加熱中に、加熱時間を変えるときは、ダイヤルを回すと、1分単位で増減できます。
但し、最大加熱時間(40分)を設定した場合、加熱時間を追加することはできません。また、残時間表示が1分未満となつた場合は加熱時間を変更することはできません。

スチームショット

おこのみ操作のオープンやグリル加熱中にスチームを入れることができる機能です。スチームを必要な時に入れることでふくらみをよくしたり、火の通りをよくします。

例:オープン加熱中にスチームを2分入れる。

正しい使いかた

おこのみ操作

スチーム・レンジ

給水タンクをセットして食品を入れる
給水タンクのセットは13ページを参照します。

テーブルプレートが加熱室底面にセットされていることを確認します。セットされていない場合、表示窓に「[02]」が表示され、加熱できません。

1 36~38ページの手順でオープン加熱をする

2 スチームを入れたいタイミングでスチームキーを2回押す

キーを押すごとにスチーム噴出時間を3分→2分→1分→0秒とセットできます。キーの押しかえはキーを押した後約2秒間受けつけます。



残り時間が5分以内のときは使用できません。



スチームランプが点灯し、スチームショットが始まります。



スチームショットが終了するともとの加熱にもどる



スチームショットは何度でも設定できますが、スチームショット中はヒーターが停止するので、仕上がりに影響がでることがあります。

スチームショット動作中は、ダイヤルを回して時間を増減することはできません。

スチームショット動作中は「オープン」の温度の変更はできません。

オープン予熱中のスチームショットは使用できません。

レンジやスチームレンジではスチームショットはできません。

スチームショットの上手な使いかた

オープン|スチーム発酵やレンジ|スチーム発酵の発酵途中に、生地の状態に合わせてスチームキーを押してスチームをふきかけます。

おこのみ操作「オープン」でスポンジケーキやシュークリームを焼いている途中で、効果的にスチームをふきかけるとふくらみがよくなります。焼き時間の1/2が経過する前に入れるとよいでしょう。

おこのみ操作「グリル」で焼き魚を焼き上げる時は、焼き時間の1/2が経過した時に入れるとよいでしょう。

おこのみ操作

スチーム

スチームで表面の乾燥を防ぎながら加熱するので、ラップなどのおおいをしないでふくらおいしく仕上げます。

スチーム レンジ の使いかた



1 給水タンクをセットして食品を入れる
給水タンクのセットは13ページを参照します。

1 スチームキーを押す

テーブルプレートが加熱室底面にセットされていることを確認します。セットされていない場合、表示窓に「[02]」が表示され、加熱できません。


「グリル」「レンジ」「オープン」が点滅します。



スチームランプが点灯します。

2 レンジキーを押す

ダイヤルランプが点滅します。



3 ダイヤルを回し時間を合わせる

ダイヤルランプが点灯し、スタートランプが点滅します。




4 あたためスタートキーを押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



終了音が鳴ったら食品を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。



スチーム レンジ の上手な使いかた

ラップやおおいをしないで、ご飯やお総菜をあたためます。

調理済み冷凍食品はうまくできません。

肉まんやあんまんのあたためは「スチーム」15中華まんであたためます。(87ページ参照)

シューまいのあたためは「スチーム」16シューまいであたためます。(86ページ参照)

レンジ|700Wやレンジ|500Wに比べて加熱時間が長くかかります。

正しい使いかた

おこのみ操作

スチーム・レンジ

41

おこのみ操作

スチーム

スチームで水分を補って食品の上から加熱するので、表面のやわらかさを保ちながら焼き上げます。



スチーム グリル の使いかた




給水タンクをセットして食品を入れる

給水タンクのセットは13ページを参照します。

1 スチーム キーを押す

「グリル」「レンジ」「オープン」が点滅します。

スチームランプが点灯します。



2 グリル キーを押す

ダイヤルランプが点滅します。



3 ダイヤルを回し時間を合わせる

スタートランプが点滅します。



4 あためスタート キーを押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。




終了音が鳴ったら食品を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。



スチーム グリル の最大設定時間は40分です。40分以上のときは残り時間を追加加熱してください。

食品の焼き色を調節するため、加熱途中で加熱時間を変えることができます。(39ページ参照)



スチーム オープン(予熱なし)の使いかた

給水タンクをセットして食品を入れる

給水タンクのセットは13ページを参照します。

テーブルプレートが加熱室底面にセットされていることを確認します。食品をのせた角皿を皿受棚に入れます。

1 スチーム キーを押す

「グリル」「レンジ」「オープン」が点滅します。

スチームランプが点灯します。



2 オープン キーを3度押し オープン(予熱なし・角皿2段)にする

2段のランプ
が点灯します。
● 1段 オープン
● 2段 (発酵)
ダイヤルラン
プが点滅します。



角皿1段の場合は「オープン」キーを4度押し「オープン(予熱なし・角皿1段)」に合わせる。

1段のランプ
が点灯します。
● 1段 オープン
● 2段 (発酵)
ダイヤルラン
プが点滅します。


3 温度調節キー ▲ または ▽ で温度を合わせる

予熱なしの場合、最大設定温度は
250℃です。
160℃の場合次の操作に進みます。




4 ダイヤルを回し時間を合わせる

ダイヤルランプが点灯しスタートラン
プが点滅します。



5 あためスタート キーを押す

庫内灯が点灯して加熱が始まります。



終了音が鳴ったら食品を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、
加熱が終ります。



食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。(45ページ参照)


スチーム

おこのみ操作

スチームオープンだからシューはより大きくフランスパンはパリッとした皮に仕上げます。




スチーム オープン(予熱あり)の使いかた



給水タンクをセットして予熱する

給水タンクのセットは13ページを参照します。

テーブルプレートが加熱室底面にセットされていることを確認します。
セットされていない場合、表示窓に「[02]」が表示され、加熱できません。



1 スチームキーを押す

「グリル」「レンジ」「オープン」が点滅します。



スチームランプが点灯します。



2

オープンキーを1度押し
オープン(予熱あり)角皿2段にする

2段のランプが点灯します。



予熱 160°C オープン 0秒

ダイヤルランプが点滅します。

オープンキーを押すごとにオープン(予熱あり)角皿2段→オープン(予熱あり)角皿1段→

オープン(予熱なし)角皿2段→オープン(予熱なし)角皿1段とセットできます。

角皿1段の場合はオープンキーを2度押し
オープン(予熱あり)角皿1段にする

1段のランプが点灯します。



ダイヤルランプが点滅します。

3 温度調節キー ▲または▼で温度を合わせる

加熱室が熱い場合の最大設定温度は250です。

予熱時間は自動的に決まります。



予熱 210°C オープン 0秒

4

ダイヤルを回し時間を合わせる

ダイヤルランプが点灯しスタートランプが点滅します。
時間は調理時間です。



予熱 210°C

36分

5

キーを押す

庫内灯が点灯し、予熱が始まります。
加熱室の温度を100から表示します。



予熱 210°C

オープン

予熱終了音が鳴り予熱が終る

セットした温度になるか、25分経過すると予熱が終ります。



210°C

36分

予熱が終ったらすぐに食品を入れる

予熱が終ってそのままにしておくと、2分間予熱を継続した後、セットした時間を加熱します。

6

キーを押す

庫内灯が点灯して加熱が始まります。



スチーム 210°C

36分

終了音が鳴ったら食品を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。



0

300の運転時間は約5分です。その後は自動的に250に切り替わります。

追加加熱などで予熱が不要なとき

(予熱なし)の使いかた(43ページ)の方法で行います。

食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。

加熱中に温度調節キー ▲または▼を押して温度を変えることができます。

オープン 加熱中に、加熱時間を変えるときは、ダイヤルを回すと、1分単位で増減できます。

(予熱中は、加熱時間を変更できません。変更する場合は予熱が終わってから加熱時間を変更します。)

但し、最大加熱時間(90分)を設定した場合、加熱時間を追加することはできません。また、残時間表示が1分未満となった場合は加熱時間を減らすことはできません。

角皿(1段/2段)は、オープンの火力を調節します。

2段は強火に、1段は弱火に調節できます。通常は2段調理のときは2段にセットし、1段調理は1段にセットします。


レンジ

おこのみ操作

レンジ

生地をスチームで包み込んで、中はソフトな電波(高周波)で直接加熱するので、おおいをしないで短時間に発酵させます。仕上がり調節キーは5段階に調節できます。


レンジスチーム発酵の使いかた



給水タンクをセットして食品を入れる

給水タンクのセットは13ページを参照します。

テーブルプレートが加熱室底面にセットされていることを確認します。
セットされていない場合、表示窓に「[02]」が表示され、加熱できません。



かんたんパン生地の場合
(103ページ参照)

1 レンジキーを5回押し
レンジスチーム発酵にする

ダイヤルランプが点滅します。
レンジキーを押すごとに700W
→ 500W → 200W → 100W →
スチーム発酵の順に調節できます。



2 ダイヤルを回し時間を合わせる

スタートランプが点滅します。



3 キーを押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



終了音が鳴ったら食品を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。



レンジスチーム発酵の上手な使いかた

角皿を使ってレンジスチーム発酵はできません。
火炎スパークの原因となります。

メニューによって発酵温度が違います。仕上がり調節キーで使い分けます。(右表参照)

レンジスチーム発酵は仕上がり調節キーでメニューに適した電波(高周波)の出力を微妙に調節し、発酵温度をコントロールします。仕上がり調節キーを誤って設定すると上手に仕上がりません。

市販の料理ブックの発酵や、お好みの料理の発酵はオープン(4度押し)で温度調節キー▼を押して

オープンスチーム発酵(45~35)に合わせ様子を見ながら行ってください。(47ページ参照)

加熱室の温度が低いとき、上ヒーターが加熱する場合があります。ドア、キャビネット、加熱室その他の周辺に触れないでください。

レンジスチーム発酵メニューと記載ページ

キー	仕上がり調節	メニュー・記載ページ
	やや強	甘酒(107)
レンジスチーム発酵	中	かんたんパン(103) かぼちゃパン(104) グラハムパン(104) チョコチップめろんパン(105) カレーパン(104)
	やや弱	納豆(107)

オープン

おこのみ操作

オープン

スチームで包み込んでからソフトな熱風で、発酵させるのでふきんやラップなどのおおいがいりません。



付属の角皿を使う。

オープンスチーム発酵の使いかた




(例)バターロール一次発酵の場合

給水タンクをセットして食品を入れる

給水タンクのセットは13ページを参照します。

角皿は皿受棚の下段に入れます。
テーブルプレートを加熱室底面にセットしていることを確認します。



(バターロールの発酵の場合)
(102ページ参照)

1 オープンキーを4度押し
し「オープン」予熱なし・角皿1段にする



2 温度調節キー▼または▲で発酵温度を合わせる

発酵温度は45・40・35の3段階に設定できます。
標準の発酵温度は40です。

ダイヤルランプが点滅します。



3 ダイヤルを回し時間を合わせる

ダイヤルランプが点灯しスタートランプが点滅します。



4 キーを押す

庫内灯が点灯して加熱が始まります。



終了音が鳴ったら食品を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。



レンジスチーム発酵の上手な使いかた(応用)

料理編に記載してある山形パン、バターロール、ピザなどの一次発酵をレンジスチーム発酵で行う場合は・・・

こね上げた生地を耐熱性ガラスのボールに入れてそのままテーブルプレートにのせて発酵します。(角皿や金属製の容器は使えません。)

103ページのかんたんパンを参照し、ポリ袋を使ってこねることもできます。この場合は袋のまま、記載の発酵時間の少なめの時間を目安にして発酵させます。

二次発酵は角皿を使います。レンジスチーム発酵ではできません。オープンスチーム発酵で行います。

レンジスチーム発酵仕上がり調節中で・・・


メニュー・記載ページ	分量	一次発酵時間
バターロール(102)	24個分	20~30分
イギリスパン(101)	1型分	
フランスパン(100) (バターロール・ケーブ・エビ・シャンピニオン)	1本分・2個分	

お手入れ 本体・付属品のお手入れ

お手入れはすぐにこまめにが
ポイントです。

テーブルプレート

かたく絞ったぬれふきんでふきます。
ふきんで取れにくいよごれは、テーブルプレートを取り外し市販のクリームクレンザー(研磨剤入り)をつけてその部分をこすって洗い流します。
衝撃を加えると割れる恐れがあります。
割れたり、ひびが入ったときはそのまま使用せず、お買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用すると故障の原因になります。



つゆ受け

割りばしの先などにやわらかい布を巻いてふきとってください。

給水タンク

台所用中性洗剤をつけたスポンジたわしで汚れを落として水洗いし、水気を十分にふきとります。
食洗機、食器乾燥機には入れないでください。給水タンクの変形・破損の原因になります。

角皿・焼網

台所用中性洗剤をつけたスポンジたわしで汚れを落として水洗いし、水気を十分にふきとります。

加熱室内壁・前面・ドア内側・カバー

かたく絞ったぬれふきんでふきます。
汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつけた布でふきとり、その後必ず、かたく絞ったぬれふきんで洗剤をよくふきとります。
カバーは強くこすらない。(破損、割れ、力の恐れがあります。)水アカは台所用中性洗剤をつけた歯ブラシでとります。

外側

やわらかい布でふきとります。
汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつけた布でふきとり、その後必ず、かたく絞ったぬれふきんで洗剤をよくふきとります。

！注意

角皿、焼網は、金属たわしや鋭利なものでこすらない。
角皿、焼網は、さびることがあります。



パネルやドア、加熱室などをオーブンクリーナー、シンナー、ベンジン、スプレーのガラスみがき、漂白剤などでふかない。
(傷・変形の恐れ)



加熱室内壁に食品くずや汁をついたままにしない。
汚れが取れにくくなり、火花(スパーク)が出たり、さびや悪臭の原因になります。



テーブルプレートは金属たわしや鋭利なものでこすらない。
(割れる恐れ)



キャビネットやドア、操作パネルに水をかけない。
(さび、感電、故障の原因)



化学ぞうきんの使用は、その注意書きに従ってください。



加熱室上面、奥面には抗菌脱臭コート処理、その他の加熱室前面、両側面、底面にはフッ素コート処理がしてあります。傷つきやすいので、たわしなど固いものでこすらないでください。


加熱室底面のテーブルプレートに衝撃を加えたり、水をかけない。
(故障の原因)
割れたときは、そのまま使用せずにお買い上げの販売店に相談する。

水抜きのしかた


スチーム調理終了後には、必ずパイプの水抜きを行ってください。

操作の手順


1 脱臭キーを
セットしてドアを閉
める



1 表示管の"0"表示を
確認し、給水タンク
を本体から引き抜く



2 お手入れキーを2度
押し、2清掃を
セットする



3 スタートキーを
押す



終了音が鳴ったら
水抜きが終る

終わった後は庫内やドアの水滴をふきとってください。

においが気になるとき

お手入れ1脱臭キーを使います……



操作の手順は「空焼きのしかた」14ページを参
照してください。

魚を焼いた後、すぐ別の料理をするときや、加熱室のにおいが気になるときに使います。

加熱室の油汚れをとり、においを軽減することができます。

脱臭のしきみ

加熱室に残った油やにおいの成分を、ヒーターの高熱で分
解し加熱室外に排出します。

加熱室に残った食品カスは取れませんので、あらかじめふ
きとってください。

！注意

お手入れ1脱臭の加熱中や終了後しばらくは、ドア、
キャビネット、加熱室、その周辺にふれない。
(やけどの原因)



故障かな……と思ったら

次のことをお調べください

加熱しない、または電源が入らない

料理のできぐあいが悪い

レンジのとき火花(スパーク)が出る

スチームが出ない

故障かな……と思ったら

次の場合は故障ではありません

スチーム使用中音がする

はじめてオープンを使ったとき煙がでた

加熱中「カチ、カチ…」と音がする

【あたため】キーを押してもスタートしない

加熱中「ジージー」と音がする

セットした温度が途中で変わることがある。

調理終了後、しばらくすると「カチ」と音がする

300に設定できないことがある

残り時間が途中で変わることがある

キーを押しても受け付けない

終了音の音色が切り替わったり、無音になつた

差込プラグが抜けていませんか。
配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。
表示窓に「0」が表示されていますか。「0」が表示されていない場合ドアを開け閉めしてください。「0」表示します。
ドアはきちんと閉まっていますか。
ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。
差込プラグを抜いて、差し込みなおしてドアを開閉しても正常なりませんか。

調理の手順、ラップのかけかた、食品の量、付属品、容器の使いかたなどは正しいですか。(クッキングガイドで、もう一度確認してください。)
壁と近づきすぎていませんか。(6ページ参照)
オートメニューの調理のとき、以上の内容を確認しても料理が加熱不足や加熱しすぎになる場合、グラム・ポジションシステムの0点調節をしてください。(14ページ参照)
ケーキやクッキーをくり返して調理する場合、角皿をさましてからご使用ください。こげすぎることがあります。

角皿を誤って使用していませんか。
焼網にアルミホイルを敷いていませんか。
加熱室壁などに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。
テーブルプレートなどに食品カスがついていませんか。

給水タンクに水が入っていますか。
室温が低くありませんか。給水経路が凍結している可能性があります。
カルシウムの多い水を使い続けるとスチームボイラーにカルキが溜まりスチームが出なくなる場合があります。寿命ですのでお買い上げの販売店に修理を依頼してください。

以上のことをお調べいただき、それでも具合が悪い場合は直ちに差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

つづき 故障かな……と思ったら

次の場合は故障ではありません

市販の料理ブックのオープンメニューや市販の生地を使うと上手にできないことがある

オートメニュー調理のとき、料理が加熱不足や加熱しすぎになる

ドアを開けると加熱が取り消される

予熱設定温度が表示される前に予熱が終了した

加熱中、表示窓やドアがくもったり、水滴が落ちる

オープン、グリル加熱のとき「ポコッ」と音がする

レンジ加熱のとき「パチン」と音がする

庫内灯の明るさが変わるときがある

調理が終了してもファンの風切り音がする

差込プラグを差し込むとき「カチッ」と音がしたり、スパークが出る

表示窓に「M」が表示されたままで加熱されない

予熱途中で加熱室温度の表示が10~20上下する。また断続音がする

表示窓に「給水」表示が出てスチームメニューの食品の仕上がりが悪い

この料理編の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動調理で様子を見ながら焼いてください。(59ページ参照)

グラム・ポジションシステムの0点調節をしてください。(14ページ参照)

オートメニューの調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開けると、加熱が取り消されます。

電源電圧や室温等の影響で設定温度まで表示される前に予熱が終了することがあります。

料理メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示窓やドアの内側がくもることがあります。ドアの内側などに露がつき、床に落ちたときは、ふきんで拭きとってください。

高温のため、加熱室が膨張する音がすることがありますが故障ではありません。

ドアと加熱室の接触面に付着していた水滴がはじける音です。

断続運転のとき庫内灯の明るさが変わることがあります。故障ではありません。

とりけしキーを押した時や調理終了後2分間電気部品を冷却するためファンが回転する場合があります。この間、メロディ音の切替やグラム・ポジションシステムの0点調節はできません。

電源回路に充電するため故障ではありません。

差込プラグを抜いて、約5秒たってから、差し込みなおしてください。

加熱室温度が安定するまで温度表示が変わります。故障ではありません。また予熱中は熱風ヒーターが断続運転するため断続音がすることがありますが故障ではありません。

給水タンクに水が入っていないためです。水を補給してください。補給してもオートメニューでは「給水」表示が消えない場合があります。

表示窓にこんな表示が出たとき

表示例	原因および調べるところ	処置
C 00	グラム・ポジションシステムの0点調節の方法が間違っています。	テーブルプレートだけをのせてドアを閉めて、とりけしキーを押します。数秒間、庫内灯が点灯し、0点調節が完了します。(14ページ参照)
C 01	グラム・ポジションシステムの調節中にドアを開けました。	ドアを閉めて、とりけしキーを押します。数秒間、庫内灯が点灯し、0点調節が完了します。
C 02	テーブルプレートがセットされていません。	テーブルプレートをセットして0点調節をおこないます。(14ページ参照)
C 03	【スチーム】13半解凍【14解凍】の食品の分量が多すぎます。	解凍する食品の分量を100~1,000gにします。(23ページ参照)
C 07	少量の食品を【レンジ】700Wで10分以上加熱しました。	【レンジ】700Wの食品100g当たり加熱時間を目安にします。(34ページ参照)
給水	給水タンクの水がありません。	給水タンクに水を補給してください。(13ページ参照)
H表示 H21など	差込プラグを抜いて、差し込みなおしてください。	

正常にならない場合は、差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

保証とアフターサービス

(必ずお読みください)

本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間は、お買い上げの日から1年です。

ただし、マグネットロンについては2年です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのスチームオーブンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

50・51ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

連絡していただきたい内容

品名	日立スチームオーブンレンジ
形名	(銘板に書いてあります)
お買い上げ日	年月日
故障の状況	(できるだけ具体的に)
ご住所	(付近の目印等も併せてお知らせください)
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

銘板は本体右側面にあります。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

「ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間)365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間)9:00~17:30/携帯電話、PHSからもご利用できます。日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

料理が上手にできないとき

ご飯・お総菜のあたため

食品をあたためても熱くならない

グラム・ポジションシステムの0点調節をしてください。(14ページ参照)
容器を使わないで、食品だけをそのまま加熱していませんか。食品の分量(重量)に合った大きさ、重さの容器に入れて加熱します。
食品が、金属容器かアルミホイルでおおわれていると加熱されません。

プラスチック容器に入れて加熱していませんか。軽すぎて加熱時間が短くセットされてしまいます。

テーブルプレートの中央にのせて、あたためてください。
食品の種類や保存状態(常温、冷蔵)によって「仕上がり調節」を使い分けます。(15ページ参照)

食品をあたためると熱すぎる

グラム・ポジションシステムの0点調節をしてください。(14ページ参照)
食品の分量(重量)に対して、大きい(重い)容器を使っていませんか。

食品の分量(重量)に合った重さの容器を使ってください。
あたためる食品の量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。
オートメニューでぬるかったものを、オートメニューで追加加熱をしていませんか。レンジ700Wまたはレンジ500Wで様子を見ながら加熱してください。

冷めかけた食品をオートメニューであたためていませんか。レンジ700Wまたはレンジ500Wで様子を見ながら加熱してください。

カレーやシチューがあたまらない

グラム・ポジションシステムの0点調節をしてください。(14ページ参照)
どろみがあるものはラップなどでおおいをして「仕上がり調節」をやや強めに設定して加熱します。
加熱後、かき混ぜます。

ご飯がぱさつく

12スチームあたためで加熱します。あたためやや弱めで加熱するときは、加熱前に霧を吹いてから加熱すると、しっとり仕上がります。

冷凍食品があたまらない

あたためキーを続けて2度押してあたためます。(18ページ参照)
グラム・ポジションシステムの0点調節をしてください。(14ページ参照)
容器を使わないで、食品だけをそのまま加熱していませんか。
食品の分量(重量)に合った大きさ、重さの容器に入れて加熱してください。

プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。軽すぎて加熱時間が短くセットされてしまいます。

テーブルプレートの中央にのせて、あたためてください。

冷凍ご飯があたまらない 仕上がりにむらがみられる

グラム・ポジションシステムの0点調節をしてください。(14ページ参照)
容器(皿)を使わないで、ラップに包んだままの状態で加熱していませんか。必ず分量に合った大きさの皿にのせて加熱します。

プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。軽すぎて加熱時間が短くセットされてしまいます。

食品の分量(重量)に合った大きさ、重さの皿にのせて加熱します。
ご飯を冷凍するときは、1杯分、1人分(約150gくらい)を四角形に形を作り、厚みは3cm以下にしてください。

2~4個を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさのもので加熱します。むらの原因になります。

重ねて加熱しないでください。

冷凍ご飯が熱すぎる

グラム・ポジションシステムの0点調節をしてください。(14ページ参照)
食品の分量に対して、大きすぎる容器を使っていませんか。分量に合った大きさ(重さ)の皿にのせて加熱してください。

溶けかけていませんか。冷凍室から取り出して、すぐに加熱します。

仕様

電 源	交流100V、 50Hz-60Hz共用	
電子レンジ	消費電力 高周波出力 発振周波数	1,450W 1,000W、700W、500W、200W相当、100W相当 2,450MHz
グリル	消費電力1,430W(ヒーター1,390W)	
オーブン	消費電力1,430W(ヒーター1,390W)	
温度調節範囲	発酵、100~250°C、300°C 300°Cの運転時間は約5分です。その後は自動的に250°Cに切り替わります。 (300°C設定は予熱のみです)	
外形寸法	幅495×奥行458×高さ385mm	
加熱室有効寸法	幅400×奥行322×高さ240mm	
質量(重量)	約19.5kg	

※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。
※高周波出力1,000Wは短時間高出力機能(最大3分間)です。この機能はオートメニューのあたためなど限定したメニューにのみ働きます。
※メニュー表示等の待機電力は、約3Wです。

お客様メモ

購入店名 ★後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるときお役に立ちます。

電話 (- -)

ご購入年月日： 年 月 日

●長年ご使用のスチームオーブンレンジの点検を！

●スチームオーブンレンジの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。

愛情点検



ご使用の際
このようなこ
とはありませ
んか

- 電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
- スタートキーを押しても食品が加熱されない。
- 自動的に切れないときがある。
- こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や火花(spark)が出る。
- スチームオーブンレンジにさわるとビリビリと電気を感じることがある。
- その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、コンセントから差込プラグを抜いて販売店にご連絡ください。
点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

このスチームオーブンレンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。

日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2丁目15番12号 電話(03)3502-2111