



作り方

1. さつまいもは、皮にフォークで穴を開けるか包丁で切り目を入れる。
2. **1**を平皿にのせ、メニューの「**手動オープン**」「**220℃**」を選び、「**スタート**」ボタンを押し、様子を見ながら約55～65分焼く。

手動オープン

設定温度の目安
220℃

使用付属品



平皿

材料（2本分）

さつまいも（直径4cm以下のもの）（1本約250g） 2本