

さけムニエル&焼き野菜



作りかた

1. テーブルプレートを取り外し、**中段メニュー**を載せた角皿を**中段**に入れ、**下段メニュー**を載せた角皿を**下段**に入れる。
2. オープン 予熱無 2段 230℃ 32~42分 で加熱する。

加熱の目安	1回に作れる分量	手動	使用付属品
加熱：約25分	4人分	オープン 230°C 加熱：32~42分	角皿 中段・下段

警告
<p>! 指示</p> <p>テーブルプレート、角皿の出し入れは、やけどのおそれがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオープン用手袋を使う</p>

中段メニュー さけムニエル 材料・作りかた

材料	4人分(4切れ)
生ざけの切り身(1切れ約100gの物)	4切れ
塩、こしょう	各少々
小麦粉(薄力粉)	大さじ3
バター	20g

作りかた

1. 耐熱容器にバターを入れ レンジ 200W 約1分30秒 で加熱して溶かす。
2. さけは、全体に塩、こしょうをして小麦粉をふり、余分な小麦粉をはたいて落とす。
3. アルミホイルまたはオーブンシートを敷いた角皿に②を並べ、全体に①をふりかける。

下段メニュー 焼き野菜 材料・作りかた

材料	4人分
ブロッコリー、カリフラワー、キャベツ、赤キャベツ、芽キャベツ、赤パプリカ、黄パプリカ、かぼちゃ、プチトマト、さやえんどうなど合わせて	530g

Ⓐ アンチョビ(みじん切り)	小さじ1
Ⓐ スタッフドオリーブ(みじん切り)	3個
Ⓐ オリーブ油	大さじ1
Ⓐ 白ワインビネガー	小さじ2
Ⓐ レモン汁	小さじ1
Ⓐ 塩、こしょう	各少々

作りかた

1. キャベツ、赤キャベツは芯を残したまま、くし形に切り、その他の野菜は、ひとくち大または薄めに切る。
2. 角皿に①を広げてのせる。
3. 加熱後、皿に盛り、合わせたAを添える。

2品同時オープンのコツ

角皿を使い、皿受棚の中段と下段に入れ、2段で焼く

それぞれのオートメニューとは付属品の使いかたが異なる場合があります。角皿を使い「お総菜2品」、「お菓子2品」の組み合わせメニューに記載の皿受棚に入れ、加熱してください。

中段と下段のメニューを逆に入れると、上手に焼けません。

角皿にアルミホイルを敷いて

取り出しやすく、掃除が楽になります。

野菜などの火の通りにくい物は

あらかじめ下ごしらえをしておきます。

「お総菜2品」、「お菓子2品」の組み合わせメニュー一覧以外のメニューや指定以外の組み合わせでは、上手に仕上がらない場合があります