



## 作りかた

1. 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。
2. 包装や容器を外し、パンを焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置き  
011 総菜パンのあたため であたためる。

### 加熱の目安

加熱：約8分(110g)

### 1回に作れる分量

100～240g(1～2個)

### 使用付属品



焼網  
テーブルプレート



給水タンク 満水

### ひとくちメモ

ピザパンは仕上り調節 **強** に合わせます。

1回にあたためられる分量は、カレーパン(1個約110gの物)は1～2個、ソーセージパン(1個約100gの物)は1～2個、ピザパン(1個約120gの物)は1～2個です。

冷凍したパンはあたためられません。自然解凍してからあたためます。

### お願い

詳しい使いかたやコツは取扱説明書を確認してください。

### 関連するレシピ



カレーパンのあたため



ソーセージパンのあたため



ピザパンのあたため