



## 作りかた

1. バターはハンドミキサーで白っぽくなるまでよくねり、砂糖を加えて、さらによく混ぜる。
2. 卵を加えてクリーム状になるまでよく混ぜ、バニラエッセンスを加えて混ぜる。
3. 小麦粉をふるいながら加え、木しゃもじでさっくりと混ぜる。ひとつにまとめてラップで包み、冷蔵庫で1時間程度休ませる。
4. 生地をラップの間に挟み、めん棒で5mmの厚さにのばす。



5. 上のラップを外し、直径3cmの型で抜き、アルミホイルを敷いた角皿に図のように並べる。



6. ⑤を中段に入れ111型抜きクッキーで加熱する。

### 加熱の目安

加熱：約28分

### 1回に作れる分量

48個分

### 使用付属品



### カロリー

32kcal

### 塩分

0g

※カロリーと塩分は1人分または1回に作れる分量の値です。  
このレシピはMRO-W1A対応レシピです。

材料	角皿1枚・48個分
小麦粉(薄力粉)	170g
バター(室温に戻す)	85g
砂糖	60g
卵(溶きほぐす)	大1/2個
バニラエッセンス	少々

### クッキーのコツ

#### 小麦粉を混ぜるときは

切るようにさっくりと混ぜ、ねらないようにします。

#### 生地がベタつくときは

ラップで包み、冷蔵庫でしばらく冷やしてから作ります。打ち粉を多く使うと粉っぽくなり、口当たりが悪くなります。

#### 生地のおおきさや厚みはそろえて

おおきさや厚みが違つと、焼き上がりにむらができます。

#### 市販の生地を使うときは

生地の種類により焼けかたが違つるので、様子を見ながら加熱します。

#### 生地の保存は

冷蔵庫で1週間、冷凍室で1か月くらいもちます。ラップに包んで保存しておきます。

#### 加熱後はすぐ取り出す

そのまま加熱室に置くと、余熱で焦げ過ぎることがあります。

#### 2段で焼くときは

オートメニューではできません。材料は2倍にして生地を作り、手動調理(オープン加熱)で焼きます。

#### 焼きむらが気になるときは

加熱時間の2/3~3/4が経過してから、角皿の前後や上下を入れかえます。

#### 手動調理で焼くときは

##### 48個の場合は

オープン 予熱有 1段 170℃ で予熱します。

予熱終了音が鳴つたら、やけどに注意して、角皿を中段に入れ16~24分で加熱します。

##### 96個の場合は

オープン 予熱有 2段 170℃ で予熱します。

予熱終了音が鳴つたら、やけどに注意して、角皿を中下段に入れ20~30分で加熱します。