

手動

プチパイ



作りかた

1. 解凍した冷凍パイシートを5mmの厚さにのばし、それぞれ6等分し、くだものを上にのせる。
2. 角皿にアルミホイルまたはオーブンシートを敷いて①を並べ、混ぜ合わせたつやだし用卵を表面に塗る。
3. テーブルプレートを取り外し、食品を入れずに オーブン 予熱有 1 段 180°C で予熱する。
4. 予熱終了音が鳴ったら、やけどに注意して、②を下段に入れ 18~26 分 で加熱する。
5. 加熱後、粉砂糖をふる。

手動	使用付属品	カロリー	塩分
オーブン 180°C 予熱：約5分 加熱：18~26分	角皿 下段	86kcal	0.3g
<small>*カロリーと塩分は1人分または1回に作れる分量の値です。 このレシピはMRO-W1A対応レシピです。</small>			
材料		角皿1枚分・12個	
冷凍パイシート(1枚約100gの物、10~15分間室温で解凍する)		2枚	
<つやだし用卵> 卵(溶きほぐす)		1/2個	
<つやだし用卵> 塩		小さじ1/4	
お好みのくだもの(薄切り)		適量	
粉砂糖		適量	

プチパイのコツ

缶詰など汁けのあるくだものは
汁けを切ってから使います。