



鶏のハーブ焼き

このたびは日立IHクッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
お読みになったあとは、保証書、設置説明書、カンタンご使用ガイド、
適温調理クッキングガイド、オープン調理クッキングガイド、DVD
とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 P.6~9 をお読みいただき、
正しくお使いください。

初めてお使いのとき
や、お困りになった
ときは、
同梱のDVDも
是非ご覧ください。

DVDを再生できる環境で
お使いください。

〈料理集・調理のこつ付〉

適温調理
クッキングガイドで
100種類、
オープン調理
クッキングガイドで
153種類のレシピが
ご覧になります。

取扱説明書

保証書・設置説明書別添付

日立IHクッキングヒーター
家庭用

TS8Jシリーズ 2口IH+ラジエントヒーター 鉄・ステンレス対応

型式 IHクッキングヒーター HTB-TS8JWSF
(レンジフードファン連動)

IHクッキングヒーター HTB-TS8JSF
(レンジフードファン連動)




HTB-TS8JWSF

大火力左右IH+中央ラジエント
火加減マイスター
日立IHクッキングヒーター

各部のなまえ・操作パネル・別売品・付属品

●イラストは、トッププレート幅75cmで説明しています。

●➡P.00 は主な説明のあるページです。



オーブン



別 売 品
推奨天ぷら (HT-N50) 部品番号: HT-C20TWS 010 希望小売価格: 2,600円(税別)  (2014年8月現在)

付 属 品
グリルパン(消耗部品) 部品番号: HT-J300XTF 019 希望小売価格: 2,400円(税別)  (2014年8月現在)

部品の交換・追加購入
(2014年8月現在)

部 品 名	部 品 番 号	希 望 小 売 価 格
オーブンドア(シルバー)	HT-J8ST 002	5,500円(税別)
パッキン(上・下)(オーブンドア)(消耗部品)	HT-F9TS 028	1,000円(税別)
ドアキャップ(オーブンドア)	HT-J300XTF 008	300円(税別)
ハンドル(別売品) ➡P.53	HT-G9TS 021	300円(税別)

日立の家電品取扱店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

上面操作パネル



ヒーターで調理をする ➡P.15~27,43

- 火力、メニュー、温度、タイマーの設定、通電スタート・切を行います。
- 火力など設定後、約10秒以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

設定内容や運転状態などを表示部に表示します。

操作をロックする ➡P.44

- 全ての操作または、中央ヒーターのみの操作をロックします。
- ロックの設定・解除はタイマー(チャイルドロックボタン)または、中央ヒーターロックボタンを約3秒間押します。
- 設定内容は電源を切っても記憶しています。

上面操作パネルに水が付いたりすると、表示部に [P] が表示されます。[P] 表示を約10秒間継続すると [P] を表示して、安全のために通電を停止します。
再度通電したい場合は、水をふき取り操作手順をもう一度繰り返してください。 ➡P.55,60,61

前面操作パネル



オーブン操作部 オーブン表示部

少量コース ➡P.33,35

材料が半分以下で、少量を調理するときに使います。(グリルパン調理のみ)

オーブンで調理をする ➡P.28~42

- メニューまたはコース、火力、タイマーの設定、通電スタート・切を行います。
- メニューまたはコース、火力など設定後、約3分以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

設定内容や運転状態などをオーブン表示部に表示します。

電源スイッチ

- 電源の入・切を行います。
- 電源を入れたままスタートさせずに約10分間放置すると、自動的に電源が切れます。

音声を使う ➡P.45

音量の変更や消音をします。
音声ガイドを聞き直します。

レンジフードファンの操作をする ➡P.46

レンジフードファンの操作を行います。

節電モード ➡P.47

総消費電力の上限を抑えます。

オーブン庫内をクリーニングする ➡P.52

- オーブンの庫内をクリーニングします。
- クリーニングのときは、グリルパン、焼網、受皿を外してください。

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意

●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

使用中(調理中)・使用後は

- 鍋は不安定な状態で使用しない
- 鍋の下に紙やシートを敷かない
- あらかじめ加熱した油で「揚げ物」を使わない
油の温度を適正にコントロールできないため、発火するおそれがあります。
- 本体前方に物を置かない
- 空だきや必要以上に加熱をしない
 - ・鍋底の薄いもの、反っているフライパンや鍋は「中火」以上で予熱すると赤熱したり変形するおそれがあります。空だきなど異常に高温になった場合、トッププレートが変色することがあります。
 - ・ホーロー鍋は、空だきしたり、こげつかせたりすると鍋底が過熱され、底面のホーローが溶けて焼きつき、鍋やトッププレートが破損、損傷する原因になります。
- 火気を近づけない
- 排気カバーをふさいだり、排気カバー付近に手、顔、鍋の取っ手などを近づけない
- トッププレートの上面操作パネルの上に、熱い鍋などを置かない
- トッププレートの上に直接食材を置いて調理しない
- 使用中は本体から離れない
- !**
 - 片手鍋を使用する場合は、取っ手の位置に十分注意する
取っ手が手や体に不意に当たった場合、鍋がひっくり返ってやけどや火災の原因になります。
 - 揚げ物調理中は、飛び散る油に注意する
 - 油煙が多く出たら電源を切る
 - 使用中や使用後、庫内クリーニング中はレンジフードファンを使用する
煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は別の部屋に移してください。


使用する方は

- !** 医療用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談する
本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

- !** 調理以外の用途に使用しない
湯たんぽなどを加熱しないでください。

お手入れは

- !** お手入れは、電源を切り、本体が冷えてから行う




オーブンを使用中に

- !** オーブン使用中に調理物が発煙・発火した場合は、次の手順で消火する
- !** 消火するまでオーブンドアを開けない
(空気が入り、炎が大きくなります)

消火手順

- ①電源を切る
- ②排気カバー全体をぬれたタオルでふさぐ
※このときオーブンドアの周囲から煙が出ます。
- ③専用ブレーカーを切る
※オーブンドア(強化ガラス)に水をかけない。(強化ガラスが割れます)



オーブンを使用するときは

- !** 使用中や使用後はオーブンドア(強化ガラス)に水をかけない
高温になっているところに水をかけると割れるおそれがあります。
- オーブンドアを持って勢いよく引き出したり、持ち上げながら引き出したり、またオーブンドアやレールに強い力を加えたりぶらさがらないオーブンドアやグリルパン・焼網・受皿などが落下して、やけどやけがをしたり、破損の原因になります。
- オーブンドア(強化ガラス)に傷がついたり割れた場合は使わない
強化ガラスは普通のガラスに比べ強度が高く、安全性の高いガラスですが、小さな傷でも亀裂が進行し、傷を起点として一瞬で粒状に破損するおそれがあります。傷がついた場合は、日立の家電品取扱店でお買い求めください。 ➡ P.4

- 受皿が破損した場合は使わない
キャビネット内に水などが落ちる原因になります。
- 空だきや必要以上に長時間調理しない
発煙・発火するおそれがあります。
- 受皿には水以外のもの(アルミホイル・クッキングシート・オーブンシート・グリル用の石など)を入れて使用しない
脂が過熱され、発煙・発火するおそれや調理がうまくできないことがあります。
- 使用中は本体から離れない
- 使用中や使用後、オーブンドア・グリルパン・焼網・受皿・下ヒーター可動ツマミ・レール・オーブン庫内は高温になっているので直接触れない


- !** お手入れをするときは十分冷えていることを確認してから行う
- オーブン庫内やレール、グリルパン・受皿は、魚などの脂がたまらないよう使用のつど掃除し、定期的に手入れをする
続けて使用するときは、グリルパンまたは受皿にたまつた脂を捨て、汚れをきれいに落としてください。
- アルミホイルは、ヒーターに触れないように焼網の上にのせる
ヒーターに触れると発火のおそれがあります。

次の点もご注意ください

- トッププレートの上で、IHジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わない
磁力線により本製品が故障する原因になります。
- キャビネット(本体左右・下側)に調味料・食品などを置かない
本体からの排熱により、調味料・食品などの変質の原因になります。
- 前面操作パネルに煮汁などを付けたまま収納しない
煮汁などが固まって前面操作パネルが開かなくなるおそれがあります。
- 排気口に水などをこぼさないよう注意する
キャビネット内に水などが落ちる原因になります。
万一水などをこぼした場合は、本体とキャビネット内を確認してすぐにふき取ってください。
- プレートワクを鍋底でこすったり、プレートワクに熱い鍋を置かない
ステンレスの傷つき・変色の原因になります。
- トッププレートの上に鍋などのふたや受皿、バーベキュー用やホットプレート用の鉄板などを置かない
IHヒーターを通電すると加熱され、火災・故障の原因になります。
- IHヒーター使用中は磁力(磁力線)が出ているため、磁気に弱いものを近づけない
 - ・ラジオ・テレビ・補聴器など(雑音の原因になります)
 - ・キヤッショカード・磁気テープ・自動改札用定期券など(記憶が消える原因になります)
- 光センサーに直射日光が当たると誤作動することがある
鍋の位置がずれたときなど光センサーに直射日光が当たると、鍋の温度が正しく検知できない場合や通電を停止する場合があります。鍋をIHヒーターの中央に置いてください。
- 酸の強い食品がついた場合はすぐふきとる
ジャム、レモン汁、梅、お酢を使った食品などを付着したまま放置すると、トッププレート、プレートワクが変色したり、接続部分が劣化し、はがれの原因になります。
- 土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器は使わない
 または 付、「IHで使える」と表示している土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器などでも形状によっては クッキングヒーターが故障したり鍋が割れたりする場合がありますので使わないでください。
- ビルトインオーブンレンジと組み合わせて使用の場合、オーブンドアの取っ手の温度に注意する
オーブンレンジの排気でオーブンドアの取っ手が熱くなる場合があります。 クッキングヒーターを使っていても、オーブンレンジを使うと排気カバー部が熱くなる場合があります。
- 上面操作パネルに水などをこぼしたり、鍋底が触れたりすると誤動作することがある
すぐに取り除いてください。取り除いた直後はキー操作を受け付けないことがあります。数秒待ってから操作してください。
- 害虫(ゴキブリなど)が製品内に侵入すると故障の原因
適切な環境下でご使用ください。


IH クッキングヒーターでの調理の手順

ヒーターで調理する




- ヒーターの使いかたのポイントは → P.15
- オーブンの使いかたのポイントは → P.28~31

オーブンで調理する



オーブンの使いかたのポイント

受皿と焼網は、必ずセットしてから使います



調理中は次の点に注意してください

注意


- 排気口・排気カバーの上にふきんや鍋、アルミ箔などを置いてふさがない
(排気口・排気カバーをふさぐと、本体周辺の異常過熱や破損の原因になります。また、オーブンドアから煙が漏れたり周囲や下側に露が付く場合があります)
- 連続してご使用になる場合は、毎回グリルパンや焼網と受皿の汚れをきれいにし、オーブン庫内の温度を下げてから調理する
(庫内の温度が高いまま調理すると、温度センサーが正しく働かず早めに調理が終了したり、調理時間が長くなったりします)
- 調理の途中でオーブンドアを開けない
(上手に調理ができません。また、カウンタートップを焦がし、本体の上部が異常に過熱され、やけどの原因になります)
- レンジフードファンを使用する
(調理中、排気口から煙が出ます)
- 調理中、オーブンドアがくもったり、周りに露が付いたりすることがあるので、周りに付いた露はふきんでふき取る



オーブンの使いかたのポイント

注意

- 受皿には水以外のもの(アルミホイル・クッキングシート・オーブンシート・グリル用の石など)を入れて使用しない
(脂が過熱され、発煙・発火するおそれや調理がうまくできないことがあります)
- ドアスイッチのすき間にピンや針金などの異物を入れない
(ドアスイッチが正しく働かないため、やけどの原因になります)
- 受皿をセットする前に、下ヒーターが下がっていることを確認する
(このオーブンは、お手入れのため下ヒーターが上下に動きます)
- 下ヒーターが上がっているときに、オーブンドアを押しつけない
(変形や誤作動の原因になります)




お知らせ

- 通電してしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されにおいや煙が出ることがあります。
- 網焼き調理中、材料や材料の脂などが下ヒーターや受皿に落ちると、においや煙が多く出ることがあります。
- 調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、温度調節しているため故障ではありません。
- 調理直後にオーブンドアを引き出すと、煙が前面から出ます。特に脂分の多い魚などを焼いたあとは、30秒程度待ってから引き出してください。
- ヒーターのクリーニングを途中で終了したときは、ヒーターについた脂が残るため、次回調理をするとき、最初においや煙が出ることがあります。
- 網焼き(手動)コースの「グリル上下」は、上・下のヒーターの通電を細かく切り替えて両面を焼き上げるため、みりん干しなどの焦げやすい調理物を調理する場合に選んでください。厚みのある魚は、グリルメニューの「魚丸焼き」「切身・干物」「つけ焼き」、お好みで網焼きメニューの「魚丸焼き」で調理してください。
- 調理中やオーブンドアに水が付着している場合、オーブンドア内(ガラスの間)に結露することがありますが、しばらくすると元に戻ります。

調理の準備をする際は注意してください

注意


- 材料は焼網からはみ出したり、間からたれないように置く
(材料が下ヒーターに触れていないことを確認してください。触れていると、焦げたり、においや煙が出たり、発火のおそれがあります)
- アルミホイルはヒーターに触れないように置く
(ヒーターに触ると発火のおそれがあります)
- 網焼き調理に、アルミホイルにシリコンなどがコーティングされているものは使用しない
(庫内が高温であるため、コーティング材が溶けるおそれがあります)
- もちはヒーターに触れるので焼かない
(焼く場合は、フライパンで様子を見ながら焼いてください
レシピ ➔ 適温調理クッキングガイド)
- オーブンドアを閉じるときは、フロントオーブンに密着するまで押し込む
(ドアスイッチが押されず調理がスタートできません。またオーブンドア周辺から煙や水蒸気が漏れる場合があります)



調理後は次の点に注意してください

注意

- グリルパン、焼網、受皿は使用後にお手入れをする ➔ P.51
- オーブンドアの取っ手の下側が熱くなるので注意する
(長時間オーブンを使用すると、取っ手が熱くなる場合があります)
- オーブンドアは、取っ手の中央部を持ってゆっくりと開閉する
(グリルパンがオーブンドアに接触したり、調理物が焼網から落ちる場合があります)
- オーブンドアは、こまめに水ぶきする
(二重ガラス構造のため、ガラスの間に水が入ると、付着した水をふき取ることができません。また、乾いたときに水滴などの跡が残る場合があります) ➔ P.51



オーブンの使いかたのポイント(つづき)

グリルパンについて

使い始める前に

- グリルパンを使いはじめる前に、薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗い、乾いたふきんで水気をしっかりふき取る。



● グリルパンはオーブン庫内専用です。

ご注意

- グリルパンはヒーター・網焼きメニュー・網焼き(手動)コースには、使わないでください。(変形・表面処理を傷める原因)
- オーブンレンジなどの他の調理器具や直火では使わないでください。
- 材料を入れずに、加熱したり急な冷却をしないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。(破損・変形の原因)
- 調理後に調理物を入れて保存しないでください。(変色・腐食の原因)
- 金属製のへら、ナイフ、フォークなど、端の尖ったものは使わないでください。(表面処理を傷める原因)

グリルパンの使いかた

網焼きメニュー・網焼き(手動)コースには使いません

グリルパンのセットのしかた


調理の準備

- 材料は、グリルパンを焼網にセットしてから並べてください。
- 材料は、グリルパンからはみ出さないよう中央にのせてください。
- 材料の厚さや器や型の高さは4cm以下にしてください。



グリルパン

- グリルパンは、手前側(水受)を手前にして、焼網の上にセットしてください。



● グリルパンはオーブン庫内専用です。

材料ののせかた




- 材料は、グリルパンの中央にのせてください。手前側と奥側は、焼き色が薄くなることがあります。



過熱水蒸気(給水)のしかた

- 過熱水蒸気は、グリルパン手前側の水受に水約10mL(目安:段差部分まで)を入れてください。



取り出しかた

- 調理後のグリルパンの取り扱いには、乾いたふきんを使ってください。オーブンドアをゆっくりと引き出し、調理物を取り出してください。グリルパンは、本体が冷えてから取り出してください。

お知らせ

- グリルパンは消耗部品です。材料のこびりつきがひどい場合は、グリルパンを買い替えてください。(P.4)
- アルミホイルにシリコンなどがコーティングされたフライパン用ホイルや魚焼きホイルなどを使用すると調理物がグリルパンに付着しにくく取り出しやすくなります。使用する際は、アルミホイルに記載の注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、次の点もご注意ください。
 - ・ アルミホイルがグリルパンからはみ出さないようにする。
 - ・ アルミホイルだけの空だきはしない。
 - ・ アルミホイルは使用のたびに交換する。
 - ・ アルミホイルは網焼き調理に使用しない。(コーティング材が溶けるおそれがあります)




注意

- 調理終了後の、仕上がり確認やグリルパンを取り出す場合は、グリルパンなどオーブン周辺が熱くなっているため、やけどの注意する。乾いたふきんを使ってしっかりと持ち、注意して取り出す(やけどの原因)
- グリルパンは、傾けすぎると調理物や調理物から出た脂などがこぼれるおそれがあるので、傾けすぎないように、ゆっくりと手前から取り出す(こぼれた場合は、やけどの注意してふき取ってください)

グリルパンで調理します

●材料の厚さは4cm以下にしてください。



魚丸焼き、切身・干物、つけ焼き 調理のこつ

- 魚を調理する場合は、尾などの薄い部分が焦げやすいので、グリルパンの手前側に尾を向けて、中央に真っ直ぐに並べてのせてください。
- 焦げ目のつき具合は魚の種類や大きさ、同じ大きさでも脂ののり具合、魚の温度、塩のふる量が多いと焦げ目が強くなります。(塩のふる量が多いと焦げ目が強くなります)お好みにより仕上がりを調節して調理してください。
- 水分が多い生魚(さんまやあじなど)は、調理する約10~20分前に塩をふっておくと、焼き色が付きやすくなります。
- 冷凍してある魚は、よく解凍してから焼いてください。魚の内部が冷たいため、中まで火が通りにくく焼き不足になります。
- 厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、



- 焼き不足になりますので皮に切り目を入れてください。
- ぶりかまなどの厚みのある切身は、「魚丸焼き」(強)で焼き、焼きが足りないときは、「追加焼き」してください。
- 複数の食品を焼くときは種類、大きさ、厚さをそろえてください。小さいものや火の通りやすいものは、焼き過ぎになります。
- はらわたを取ったさんま(生)は、「魚丸焼き」(弱)で焼いてください。
- つけ焼きのたれは、よく落としてください。たれやみそが多くついていると焦げやすくなります。お好みにより仕上がりを調節して調理してください。
- 魚の大きさや脂ののり具合などの条件により、においや煙が多い場合は、室温に戻さず、冷蔵庫から出したらすぐに焼いてください。(約5~10℃が目安です)

ノンフライ 調理のこつ

- 鶏肉は、厚みのある部分に切り目を入れてください。
- 鶏肉は、皮を上にしてグリルパンに並べてのせてください。
- から揚げ粉は、油を使わないので少量にして、たくさんまぶしすぎないようにしてください。
- コロッケは、加熱前の冷めた状態で中身のやわらかいものは、調理中にくずれやすいので、じゃがいもの水気などしっかり飛ばしてください。
- クリームコロッケなどの中身のやわらかいものはできません。
- 天かすは細かく碎くと食感が良く、おいしく仕上がります。
- 天かすの味が濃いめのときは、塩を減らしてください。
- カツやフライに使う煎りパン粉は、先に作って冷ましておいてください。

ハンバーグ、肉・野菜 調理のこつ

- ハンバーグは、厚さを1.5~2cmに揃えて小判型にして中央をくぼませてください。
- 鶏肉の皮にフォークなどで穴をあけ、厚みのある部分やすじには切り目を入れてください。(鶏肉の厚さは、目安として2cm以下にしてください)
- 調理するときの鶏肉のせかたは、右図のように皮側を上にしてグリルパンの中央部にのせてください。2枚の場合、右図のように上下に並べてのせてください。



お知らせ ●調理中はメニューおよび仕上がりの変更はできません。

準備

材料をグリルパンの上にのせ、オーブンドアを確実に閉め、前面操作パネルを開く

- 調理の前にパッキンやドアキャップの付け忘れ、外れや浮きがないことを確認してください。



1

電源切/入ボタンを「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

2

グリルボタンを押し、「魚丸焼き」、「切身・干物」、「つけ焼き」、「ノンフライ」、「ハンバーグ」、「肉・野菜」を選ぶ

- 少量の材料を調理するときは、少量に適した少量コースをおすすめします。
- 材料が半分以下▶ 少量ボタンを押す(2度押しすると解除)

メニュー選択



3

仕上がり/火力/温度ボタンを押し、材料に適した仕上がりに設定する

仕上がり設定



4

切/スタートボタンを押し、通電する

- 調理が終わると、メロディーが鳴ります。

調理物を取り出す


- 調理物を入れたままにしておくと余熱で焦げ過ぎることがあります。



5

電源切/入ボタンを押し、電源を切る(ランプが消灯します)

お手入れをするときは ➡ P.50~53



- 調理が終了すると約5分間、「追加焼き」ができます。焼きが足りないときは、「追加焼き」で様子を見ながら、さらに焼いてください。➡ P.42


●調理終了後の約5分間に、メニュー選択をして切/スタートボタンを押し、通電した場合、「追加焼き」は選択できなくなります。

- オーブン庫内の温度が約60℃になるまで「オーブン高温注意」表示をします。
- 電源を切っても温度が下がるまで表示します。



グリルパンで調理します

●材料の厚さは4cm以下にしてください。



ヘルシーメニューの準備のしかた

■焼網の上にグリルパンをのせる




■材料をグリルパンにのせる

・グリルパンへの材料の並べかた、のせかた。



給水のしかた

コップに水を準備して、グリルパン手前側の、水受の左右段差部分まで水を注ぐ(約10mL)
(グリルパンの取り外しは、冷えてから行ってください)



お知らせ ●調理中はメニューおよび仕上がりの変更はできません。

準備

材料をグリルパンの上にのせ、グリルパン手前側の水受に水約10mL(目安:段差部分まで)を入れ、オーブンドアを確実に閉め、前面操作パネルを開く

- 調理の前にパッキンやドアキャップの付け忘れ、外れや浮きがないことを確認してください。



1

電源切/入 [] を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

2

ヘルシー [] を押し、「肉類」または「切身・干物」、または「揚げ物温め」を選ぶ

- 少量の材料を調理するときは、少量に適した少量コースをおすすめします。
材料が半分以下▶ 少量 [] を押す(2度押し)(すると解除)

3

仕上がり/火力/温度 [◀ ▶] を押し、材料に適した仕上がりに設定する

仕上がり設定



4

切/スタート [] を押し、通電する

- 調理が終わると、メロディーが鳴ります。

調理物を取り出す

- 調理物を入れたままにしておくと余熱で焦げ過ぎることがあります。

- 時間表示に「」と表示され、途中から調理の残時間を表示します。



- 調理が終了すると約5分間、「追加焼き」ができます。焼きが足りないときは、「追加焼き」で様子を見ながら、さらに焼いてください。➔ P.42



- 調理終了後の約5分間に、メニュー選択をして切/スタート [] を押し、通電した場合、「追加焼き」は選択できなくなります。

5

続けて使わないときは

電源切/入 [] を押し、

電源を切る(ランプが消灯します)

お手入れをするときは ➔ P.50~53

- オーブン庫内の温度が約60°Cになるまで「オーブン高温注意」表示をします。
- 電源を切っても温度が下がるまで表示します。





焼網で調理します

- 材料の厚さは4cm以下にしてください。
- 焼網の左右のくぼみで、食材が斜めに傾くと焼き色が付きにくい場合がありますので、平らにのせてください。




グリルパンは使用しません



魚丸焼き 調理のこつ


- 魚を調理する場合は、尾などの薄い部分が焦げやすいので、焼網の手前側に尾を向けてください。
- 魚を1~4尾焼く場合は、ヒーター形状により置く位置で焼き色が付きにくい場合がありますので魚を斜めにのせてください。
- 焼網にサラダ油などを塗っておくと調理物が焼網に付着しにくく、取り出しがやすくなります。
- 焦げ目のつき具合は魚の種類や大きさ、同じ大きさでも脂のり具合、魚の温度、塩のふり加減によって異なります。(塩のふる量が多いと焦げ目が強くなります)お好みにより仕上がりを調節して調理してください。
- 水分が多い生魚(さんまやあじなど)は、調理する約10~20分前に塩をふっておくと、焼き色が付きやすくなります。
- 冷凍してある魚は、よく解凍してから焼いてください。魚の内部が冷たいため、中まで火が通りにくく焼き不足になります。温度センサーが正しく働かず焼き過ぎたりします。
- 厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、焼き不足になりますので皮に切り目を入れてください。
- 焼網よりも大きな魚を調理する場合は、半分に切ってください。
- 複数の食品を焼くときは種類、大きさ、厚さをそろえてください。小さいものや火の通りやすいものは、焼き過ぎになります。
- はらわたを取ったさんま(生)は、「魚丸焼き」(弱)で焼いてください。
- 魚の大きさや脂のり具合などの条件により、においや煙が多い場合は、室温に戻さず、冷蔵庫から出したらすぐに焼いてください。(約5~10℃が目安です)



手前側

肉・野菜 調理のこつ

- 鶏肉のように皮のあるものは、皮側を上にしてのせてください。
- 鶏肉の皮にフォークなどで穴をあけ、厚みのある部分やすじには切り目を入れてください。(鶏肉の厚さは、目安として2cm以下にしてください)
- 調理するときの鶏肉のせかたは、右図のように皮側を上にして焼網の中央部にのせてください。2枚の場合、右図のように左右に並べてのせてください。上下に並べると焼きむらができるのでのせないでください。



1枚

2枚

手前側

手前側

ピザ 調理のこつ

- 冷凍食品を調理するときは、解凍せずに冷凍のまま調理してください。
- 冷凍ピザや冷蔵ピザを調理するときは、包装を外してからアルミホイルをピザのまわりにそって折り曲げてください。
- 調理するときの材料のせかたは、右図のように焼網の中央部にのせてください。



手前側

お知らせ

- 「魚丸焼き」「肉・野菜」のときは受皿に水を入れても調理ができます。(水約200mL)
- 調理中はメニューおよび仕上がりの変更はできません。

お願い

- グリルパンは使わないでください。(表面処理が痛みます)
- 「ピザ」のときは、受皿に水を入れないでください。

準備

材料を焼網の上に置き、オーブンドアを確実に閉め、前面操作パネルを開く

- 調理の前にパッキンやドアキャップの付け忘れ、外れや浮きがないことを確認してください。




1

電源切/入 [] を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

2

網焼き [] を押し、「魚丸焼き」または「肉・野菜」、または「ピザ」を選ぶ

メニュー選択



3

仕上がり/火力/温度 [◀ ▶] を押し、材料に適した仕上がりに設定する

仕上がり設定



4

切/スタート [] を押し、通電する

- 調理が終わると、メロディーが鳴ります。

調理物を取り出す

- 調理物を入れたままにしておくとクリーニングや余熱で焦げ過ぎることがあります。

- 時間表示に「[]」と表示され、途中から調理の残時間を表示します。



- 調理が終了すると約5分間、「追加焼き」ができます。また、自動的にヒーターのクリーニング([]表示)を行い、「追加焼き」のランプが点滅します。(ヒーターを加熱してヒーターに付着した脂分を焼き切れます)



- 焼きが足りないときは、「追加焼き」で様子を見ながら、さらに焼いてください。 ➡ P.42

- 調理終了後の約5分間に、メニュー選択をして「切/スタート」を押し、通電した場合、「追加焼き」は選択できなくなります。

- ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、「切/スタート」を押してください。

5

続けて使わないときは

電源切/入 [] を押し、電源を切る(ランプが消灯します)

お手入れをするときは ➡ P.50~53


- オーブン庫内の温度が約60℃になるまで「オーブン高温注意」表示をします。

- 電源を切っても温度が下がるまで表示します。




焼網で調理します

- 材料の厚さは4cm以下にしてください。
- 焼網の左右のくぼみで、食材が斜めに傾くと焼き色が付きにくい場合がありますので、平らにのせてください。




グリルパンは使いません



トースト 調理のこつ

- 受皿に水を入れないでください。
- 焼網にアルミホイルを敷いて焼くと焼き色がつきにくくなります。
- 連続して焼く場合は様子を見ながら調理し、焼き時間を短くしてください。
- 冷凍されたパンを焼く場合は様子を見ながら調理してください。
- 調理するときの食材ののせかたは、右図のように焼網の中央部にのせてください。



グリル 調理のこつ

- 小さくて焼網にのらない場合は、アルミホイルを敷いてからのせてください。(グリルパンは使用しない)
- 食品やアルミホイルなどが焼網からはみ出さないようにのせてください。
- 焼き色が濃過ぎたり、薄過ぎるときは火力を調節してください。
- 連続して焼く場合は焼き時間を短くしてください。

お知らせ

- 「グリル」のときは受皿に水を入れても調理できます。(水約200mL)

お願い

- グリルパンは使わないでください。(表面処理が痛みます)
- 「トースト」を連続して焼く場合は、約4分を目安に様子を見ながら調理してください。

準備

材料を焼網の上に置き、オーブン
ドアを確実に閉め、前面操作パネル
を開く

- 調理の前にパッキンやドアキャップの付け忘れ、外れや浮きがないことを確認してください。



1

電源
切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、
電源を入れる(ランプが点灯します)




2

網焼き
(手動) を押し、「トースト」または
'グリル(上下・上・下)'を選ぶ




3

仕上がり/火力/温度 を押し、
材料に合った火力に設定する
●トーストには火力の設定はありません。




4

時間 を押し、時間を設定する
●設定できる最長時間
トースト▶10分 グリル▶30分




5

切/スタート を押し、通電する
調理中はそばを離れず、調理の仕上がりに
合わせ、調理時間を調節してください
●調理が終わると、メロディーが鳴ります。



6

切/スタート を押し、通電を切る



7

続けて使わないときは
電源
切/入 を押し、
電源を切る(ランプが消灯します)

お手入れをするときは ➡ P.50~53



手動コース
を選んで
調理する



網焼き(手動)コース オーブン

焼網で調理します

- 材料の厚さや、器や型の高さは4cm以下にしてください。
- 焼網の左右のくぼみで、食材が斜めに傾くと焼き色が付きにくい場合がありますので、平らにのせてください。



グリルパンは使用しません



オーブン 調理のこつ


- 小さくて焼網にのらない場合は、アルミホイルを敷いてからのせてください。
- 食品やアルミホイルなどが焼網からはみ出さないようにのせてください。
- ケーキを焼く場合はアルミホイルで作った型に生地を流し込んで焼いてください。
- 表面の焼き色が付き過ぎるときはアルミホイルをかぶせて焼いてください。
- 加熱途中で様子を見ながら加熱し、器や型の前後を入れかえてください。
- 焼き色が濃過ぎたり、薄過ぎるときは温度を調節してください。
- ケーキの焼き上がりの目安は竹串などを刺してみて生地がつかなくなったらでき上がりです。
- 連続して焼く場合は焼き時間を短くしてください。
- ホイル焼きは、アルミホイルが上ヒーターに触れない高さにしてください。

18×18cmのアルミホイル型の作りかた


準備するもの

- ・アルミホイル (30×25cmに切ったもの)・2枚
- ・オーブンシート (18×18cmに切ったもの)・1枚


1 アルミホイルを2枚重ねた上にオーブンシートをのせる。
(中心位置を合わせる)



2 オーブンシートの大きさに合わせてアルミホイルを折る。
長い方は2つ折りにする。



3 折り曲げたアルミホイルを立ち上げる。
角の部分は三角に折り曲げ型を作る。



お願い

- グリルパンは使わないでください。(表面処理が痛みます)
- 受皿に水を入れないでください。

レシピ ➡ オーブン調理クッキングガイド

準備

材料を焼網の上に置き、オーブン
ドアを確実に閉め、前面操作パネル
を開く

- 調理の前にパッキンやドアキャップの付け忘れ、外れや浮きがないことを確認してください。



1

電源
切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、
電源を入れる(ランプが点灯します)

2

網焼き
(手動) を押し、
「オーブン」を選ぶ


コース選択



3

仕上がり/火力/温度 を押し、
材料に合った温度に設定する

温度設定



4

時間 を押し、時間を設定する

- 設定できる最長時間
オーブン▶30分

タイマー設定(時間を設定)

- タイマーを使わない場合は、切/スタートを押してください。
- 途中でタイマーを中止するときは、もう一度時間 を押して、時間を 00 に設定してください。
- 設定した時間を変更したい場合は時間を押して再度設定してください。

5

切/スタート を押し、通電する

調理中はそばを離れず、調理の仕上がりに
合わせ、調理時間を調節してください

- 調理が終わると、メロディーが鳴ります。

調理物を取り出す

- 調理物を入れたままにしておくとクリーニング
や余熱で焦げ過ぎることがあります。

6

切/スタート を押し、通電を切る

7

続けて使わないとときは

電源
切/入 を押し、
電源を切る(ランプが消灯します)


お手入れをするときは ➡ P.50~53

手動コースを選んで調理する
網焼き(手動)コース オーブン

いろいろな機能を使う(つづき)

操作をロックする

- 安全のために、操作できないようロックできます。
- 全てのヒーターとオープンが切れている状態で受け付けます。
- 電源を切っても記憶しています。



チャイルドロック



全ての操作をロックする

1 電源
切/入 [] を「ピッ」と鳴るまで押し、
電源を入れる(ランプが点灯します)

2 タイマー [] を3秒間押す
● [] の表示が点灯します。
チャイルドロック(3秒押し)

全ての操作を解除する

1 電源
切/入 [] を「ピッ」と鳴るまで押し、
電源を入れる(ランプが点灯します)

2 タイマー [] を3秒間押す
● [] の表示が消灯します。
チャイルドロック(3秒押し)

中央ヒーターロック

中央ヒーターの操作をロックする

1 電源
切/入 [] を「ピッ」と鳴るまで押し、
電源を入れる(ランプが点灯します)

2 中央ヒーター
[] を3秒間押す
● [] の表示が点灯します。
中央ヒーター
ロック(3秒押し)

中央ヒーターのロックを解除する

1 電源
切/入 [] を「ピッ」と鳴るまで押し、
電源を入れる(ランプが点灯します)

2 中央ヒーター
[] を3秒間押す
● [] の表示が消灯します。
中央ヒーター
ロック(3秒押し)


音声の聞き直し・音量切り替え



音量を設定する


1 電源
切/入 [] を「ピッ」と鳴るまで押し、
電源を入れる(ランプが点灯します)

2 音声
聞き直し
音量(3秒押し)
音声
聞き直し
音量(3秒押し)
を3秒間押す
▼
を押し、希望の音量を選ぶ
●希望の音量で3秒経過すると設定完了です。



音声を聞き直す

音声を聞き直したいときは
音声
聞き直し
音量(3秒押し)を押す
●直前の音声の内容が流れます。



お手入れ



注意



●お手入れは、

電源を切り、本体が冷えてから行う

ご注意

- ご使用のたびにお手入れしてください。
- ベンジン、シンナー、粉末タイプのクレンザーは使用しないでください。
- 排気口に水が入らないよう、ご注意ください。

排気カバー(2枚)・排気口ポケット(左・右)


薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

たわしやクレンザーは使わないでください。

排気カバーの下の油汚れもお手入れしてください。

ご注意

- 排気口へ水などをこぼした場合は、底面から排出されますので、本体底面とキャビネット内をふき取ってください。
- 排気カバーは、食器洗い乾燥機に入れたリアルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。
- 汚れて目詰まりしたまま使わないでください。安全装置が作動して通電を停止したり、オーブン使用中にオーブンドアから煙が漏れたりする場合があります。
- お手入れ後は、水分をよくふき取り、本体に必ずセットしてください。
- 排気カバーは強くこすらないでください。表面を傷つけたり変形する場合があります。
- お手入れ後は、レバーを左へスライドさせてください。



前面操作パネル

やわらかい布でふき取る。

汚れがひどいときは、台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、その後乾いたふきんでからぶきする。


ご注意

- 水にぬらさないでください。
故障の原因になります。
- ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。
- たわし・スポンジのナイロン面(硬い面)でこすらないでください。

トッププレート・プレートワク(ステンレス製)・光センサー

●軽い汚れ

絞ったふきんでふき取り、その後乾いたふきんでからぶきする。




●油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、水を絞ったふきんで洗剤を除去した後、乾いたふきんでからぶきする。


ご注意

酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、住宅用合成洗剤など)や、お酢を使って清掃しないでください。付着した場合はすぐにふき取ってください。(液剤や洗剤が残ると、表面が変色したりトッププレートとプレートワクの接合部分が劣化し、はがれの原因になります)



●落ちにくい汚れ

クリームタイプのクレンザーを丸めたラップにつけてこすり取る。
プレートワクはステンレスの筋にそって、こすってください。




ご注意

- ドライバーやフォークなど先の鋭いものや粉末タイプのクレンザーは使わないでください。
- たわし・スポンジのナイロン面(硬い面)、アルミホイルなどでこすらないでください。(トッププレート・プレートワクが傷つく原因になります)

筋の方向は横向きです

●それでも落ちないときは

市販のセラミック用スクラーパーなどで煮こぼれの部分だけを軽く削り落とし、その後よくふき取る。
トッププレートとプレートワクの合わせ目を、ドライバーやフォークなど先の鋭いものでこすらないようにしてください。
合わせ目にすき間ができ、水もれなどの原因になります。



別売品 2014年8月現在
トッププレート用クリーナー

●トッププレートの汚れを落とし、光沢を出し、ふきこぼれによる汚れや焦げつきを抑えます。

部品名:ガラスクリーナー
(HT-K1)

部品番号:HT-D8 009

希望小売価格:1,400円(税別)



※日立の家電品取扱店にご相談ください。
希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

ご注意

- しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
- 鍋底の汚れがトッププレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除いてください。
- 光センサーが汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。汚れを取り除いてください。
- トッププレートにひびが入ったり、割れたり、トッププレートとプレートワクのすき間が大きくなつた場合は、電源と専用ブレーカーを切って使用を中止し、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」(P.63)にご相談ください。

お手入れ (つづき)



●お手入れは、


電源を切り、本体が冷えてから行う

オーブンドア、グリルパン、焼網、受皿の取り外しかた

- 1 取っ手を両手でしっかりと持ち、ゆっくり止まるまで引き出す



- 2 グリルパン、焼網、受皿を外す



グリルパン、受皿内の脂などこぼさないように注意してください。


- 3 取っ手の下側に手をまわし、オーブンドアを手でささえ、オーブンドアバネを軽く引き下げる



ご注意

- オーブンドアバネを引き下げずにオーブンドアを押し倒して外さないでください。(オーブンドアが破損したり変形することがあります)

- 4 オーブンドアを本体側へ倒すようにし、左右2箇所のツメを外す



ご注意


- 受皿やグリルパンに脂や汁がたまっている場合は、こぼれないように両手でゆっくり持ち上げて、注意して手前から取り出してください。

お願い

- レールについていた汚れは、乾いたふきんでからぶきしてください。(汚れたまま放置するとさびの原因になります)

オーブンドア、グリルパン、焼網、受皿の取り付けかた


- 1 オーブンドアを本体側へ倒すようにし、レール側のツメ2箇所をオーブンドア下部の角穴に差し込む



- 2 オーブンドアを手でささえ、垂直に起こしながらはめ込む




- 3 受皿、焼網、グリルパンをのせる



ご注意

- 下ヒーターが下がっていることを確認してください。下がないと、下ヒーターに当たってドアが閉まりません。→ P.53
- 焼網は、支え部を手前にして受皿にセットしてください。焼網を逆に入れると、下ヒーターに当たってドアが閉まりません。

- 4 オーブンドアはフロントオープンに当たるまで押して閉める



オーブンドア・パッキンのお手入れ



調理後は、こまめに水ぶきしてください。

汚れが落ちにくいときは、台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、その後乾いたふきんでからぶきしてください。(パッキンは外さない)

それでも落ちないときは、水で洗ってください。オーブンドアの中に入った水などは、ドアキャップを外してよくすすぎ、十分に水を切って乾かしてから、ドアキャップを戻してください。(オーブンドアは、二重ガラス構造のため、ガラスの間に水が入ると、付着した水が残り、乾いたときに水滴などの跡が残る場合があります)

パッキンの溝の汚れや異物を取り除いてください。

ご注意

- オーブンドアはつけ置き洗いをしないでください。
- たわし・クレンザーは使用しないでください。(表面を傷つけます)
- オーブンドアは、食器洗い乾燥機や食器乾燥器には入れないでください。(樹脂部が変形します)
- オーブンドア(強化ガラス)に傷がついた場合は、日立の家電品取扱店でお買い求めください。→ P.4

ドアキャップの外しかた	ドアキャップの取り付けかた

パッキンの交換



①古いパッキン(上・下)を引っ張って外します。

②新しいパッキン(上)の凸部を、オーブンドアの穴(9箇所)に端から順に入れ、しっかりと押し込み、すき間がないよう取り付け面に密着させてください。

③新しいパッキン(下)の凸部を、オーブンドアの穴(9箇所)に端から順に入れ、しっかりと押し込み、パッキンをツメの溝(8箇所)に確実に差し込んで、すき間がないよう取り付け面に密着させてください。

ご注意

- パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。(システムキッチンの変色・変形の原因になります。また、取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、上手に調理ができません)
- パッキン(上・下)は消耗部品です。オーブンドアのすき間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなった場合は、日立の家電品取扱店でお買い求めください。→ P.4



グリルパン・焼網・受皿のお手入れ



薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

使用後は、薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

汚れが落ちにくいときは

グリルパンの表面に食品がこびりついたり、焦げ付いたりした場合、グリルパンにお湯(約40~50°C)を入れ、10分程度つけ置きをして、食品のこびり付きをふやかしてから、薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

ご注意

- 汚れが付いたら、つどお手入れしてください。汚れがこびりつくと調理物が取りにくくなることがあります。
- 洗った後は、乾いたふきんで水気をしっかりふき取って乾燥させてから収納してください。(さびの原因)
- クレンザーは使用しないでください。(表面を傷つけます)
- 漂白剤および塩素系洗剤を使わないでください。(変色の原因)
- たわし・スポンジのナイロン面(硬い面)でこすらないでください。(表面処理に傷がついたりはがれたりすることがあります。また受皿の裏面を傷つけます)
- 焦げ付きなどを落とすときは、鋭利な物でこすらない。(傷の原因)
- 食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。
- グリルパン・焼網・受皿は消耗部品です。表面処理が傷んだ場合や破損した場合は、日立の家電品取扱店でお買い求めください。→ P.4

お手入れ (つづき)

注意



- お手入れは、電源を切り、本体が冷えるまで行わない
(高温時に布製の手袋(軍手など)やゴム手袋などでカバーしても、やけどのおそれがあります)
- オーブン庫内は金属部が多くあるため、素手では清掃しない(けがのおそれがあります)
- オーブン庫内に手を入れて清掃しているときに、下ヒーター可動ツマミを動かさない
(下ヒーターが下がって手をはさむ原因になります)
- 下ヒーターを持って可動させない
下ヒーター可動ツマミを使用してください。(故障の原因になります)



- レールを引き出してオーブン庫内を清掃する場合は、レールの上側から清掃する
レールを引き出した状態で、レールの下側から庫内を清掃する場合は十分気をつけてください。
(オーブン庫内とレールに腕を引っ掛けた場合けがのおそれがあります)

庫内クリーニング (においを軽減するには)

- 5~6回使用のたびに庫内クリーニングをご使用ください。
- オーブン庫内を高温にして、油汚れを乾燥させ、においを軽減することができます。
(オーブン庫内の油汚れを乾燥させないと腐食の原因にもなります)

準備

- グリルパン、焼網、受皿を取り外す → P.50
- オーブンドアを確実に閉め、前面操作パネルを開く

1

- 電源切/入ボタンを「ピッ」と鳴るまで押し、
電源を入れる(ランプが点灯します)




2

- 少量ボタンを3秒間押す

クリーニング(3秒押し)


- 表示部にCLを表示します。



3

- 切/スタートボタンを押し、通電する

- メロディーが鳴ったら終了です。




4

- 続けて使わないときは

- 電源切/入ボタンを押し、

- 電源を切る(ランプが消灯します)



ご注意

- においを軽減しますが、汚れは除去できません。
- グリルパン、焼網、受皿は絶対にセットしないでください。オーブンでの調理後に行う自動クリーニングより、庫内クリーニングの方が温度が高くなるため、グリルパン、焼網、受皿の表面処理が痛んだり、変色する場合があります。
- クリーニング中は、オーブン庫内の油を焼き切るため煙が出る場合があります。レンジフードファンを使用してください。

オーブン庫内のお手入れ(汚れを除去するには)

お願い

- 「オーブン高温注意」ランプが消灯した後、オーブン庫内が十分に冷えていることを確認してください。
(電源を切っても使用後はすぐに温度が下がりません)
- オーブン庫内は金属部が多く、汚れるなどのおそれがあるので、布製の手袋(軍手など)や布類で手や腕をカバーしてお手入れをしてください。
(ヒーターの清掃については、庫内クリーニングを使用してください)


準備

オーブンドア・グリルパン・焼網・受皿を取り外す → P.50

- レールをオーブン庫内に戻す。


1

- 下ヒーター可動ツマミを右に180度(止まるまで)ゆっくり回す
●下ヒーターが上がります。



2

- オーブン庫内に落ちた食品カスなどを取り除く



3

汚れを取る

- 軽い汚れ
ふきんをよく絞り、水ぶきする。


- 油汚れ
台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、水を絞ったふきんで洗剤を除去した後、乾いたふきんでからぶきする。

- 細かい部分の汚れ
手が届かない庫内部分は、割りばしなどに布を巻いたものでふき取る。

お願い


- 庫内にふきんなどが残っていないことを確認してください。

- お手入れ後、レールをオーブン庫内に戻す。



4

- 下ヒーター可動ツマミを左に180度(止まるまで)ゆっくり回す
●下ヒーターが下がります。



5

- 下ヒーターが下がっていることを確認し、受皿・焼網、グリルパン、オーブンドアを取り付ける
→ P.50

お困りのときは

修理を依頼される前に次の点を
もう一度お調べください。

こんなときは

ここを確認

通電しない
メニューが選べない
(適温調理など)

- 専用ブレーカーが切れていませんか。
専用ブレーカーを入れてください。
- 電源が切れていませんか。(電源ランプが消えている)
電源を入れてください。
 - 電源をブザーが鳴るまで押してください。
 - 電源ランプが点灯します。
 電源を「入」の状態で約10分放置するとオートパワーオフ機能が働き、自動的に電源が切れます。節電モードが設定されている場合は、約5分でオートパワーオフ機能が働きます。([P.47](#))
 オートパワーオフの時間の切り替えについては、お買い上げの販売店にご相談ください。
- チャイルドロックが設定されていませんか。
チャイルドロックを解除してください。([P.44](#))
- 中央ヒーターロックが設定されていませんか。
中央ヒーターロックを解除してください。([P.44](#))
- IHヒーターで使える鍋を使用していますか。
(使える鍋について[P.10](#))
- 総消費電力を超えていませんか。([P.14](#))

使用中にヒーター
またはオーブンの通
電が停止した(切り忘
れ防止自動停止機能)

- 切り忘れ防止自動停止機能が働いています。
各ヒーターとオーブンには、一定時間経過すると自動的に通電を停止する、切り忘れ防止自動停止機能が設けられています。
 - 各ヒーターは最終キー操作から約45分
切り忘れ防止自動停止機能が働く3分前(ラジエントヒーターは除く)と停止したときにブザーでお知らせします。
 - 再度、通電をスタートしてください。
 - 網焼き(手動)コース「オーブン」「グリル」は約30分「トースト」は約10分
切り忘れ防止自動停止機能が働いたときは、ブザーでお知らせします。
 - 再度、通電をスタートしてください。

液晶表示の火力バー
が交互に点灯し、
約30秒後に消灯した
(金属小物検知自動
停止機能、鍋無し自
動停止機能)

- 鍋がIHヒーターから大きくずれています。
中央に置いてください。([P.15](#))
 - 使えない鍋を置いていませんか。
使える鍋を置いてください。(使える鍋について[P.10](#))
- 図は火力「7」で使用した場合
交替に点灯
約30秒後、ブザーが鳴り、液晶表示が消え、通電を停止します。

左・右IHヒーターの
通電が停止した

- トッププレートの光センサーと鍋底に、汚れや水などが付着している場合や鍋底の反りなどが原因で、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。
汚れや水を取り除き、鍋底を確認してください。([P.49](#))

使用中に停電に
なった

- 通電中の各ヒーターまたはオーブンは停止し、タイマーも取り消されます。
- 電源を入れ、もう一度操作を初めから行ってください。
 - 電源をブザーが鳴るまで押してください。
 - 電源ランプが点灯します。

警告 トッププレートやオーブンドアおよび庫内など高温部に触れない

電源について

こんなときは

ここを確認

- 指に指サックや傷テープ、手袋をしていませんか。
直接指で触れてください。

- 隣のキーに触れていませんか。
1個ずつ操作してください。

- キーの端を押していませんか。
数秒待った後でキーの中央を押してください。

- 上面操作パネルに水滴などが付着していませんか。
水滴などを取り除いてから、数秒待った後で操作してください。

- 上面操作パネルに物を置いていませんか。
物を取り除いてください。

- 上面操作パネルに調理物や汚れがこびりついていませんか。
トッププレートのお手入れをしてください。([P.49](#))

- 切スタートを約1秒以上の長押しをしていますか。
ブザーが鳴るまで押してください。

- 上面操作パネルおよび表示部の上に熱い鍋などを置いていませんか。
熱い鍋などを置かないでください。故障の原因になる場合があります。

上面操作パネルについて

上面操作パネルの表
示に と表示さ
れてキー操作が不
可

- 上面操作パネルに調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着していませんか。
調理物や水滴などを取り除いてください。([P.60,61](#))

- 上面操作パネルに鍋などを置いていませんか。
鍋などを取り除いてください。([P.60,61](#))

- 上面操作パネルおよび表示部の上に熱い鍋などを置かないでください。故障の原因になる場合があります。

- キーを長押ししていませんか。
キーに約3秒以上触れていても表示されます。([P.60,61](#))

と表示され通
電が停止する

- と表示されて約10秒間継続すると停止します。

- 上面操作パネルに調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着していませんか。
調理物や水滴などを取り除いてください。([P.60,61](#))

- 上面操作パネルに鍋などを置いていませんか。
鍋などを取り除いてください。([P.60,61](#))

- キーを長押ししていませんか。
キーに約3秒以上触れていても表示されます。([P.60,61](#))

上面操作パネルの表
示部の液晶が黒くなる

- 表示部の上に熱い鍋などを置くと液晶が黒くなることがあります、しばらく放置すると元に戻ります。
表示部の上に熱い鍋などを置かないでください。

上面操作パネルの表
示部の液晶がくもる

- 蒸気を吸い込むと、液晶がくもることがありますが、しばらくすると元に戻ります。

電源を入・切するとき
や使用中に、「カチャ」
と音がする

- 電源を入・切するときや使用中に、内部電気部品のスイッチの動作音がします。
- 手動火力「1」(100W相当)と火力「2」(200W相当)は、ヒーターを入・切しますので、入・切音がします。

電源を切っても
音がする

- 電源を「切」にした場合でも継続して冷却ファンが回りますが、異常ではありません。本体内部の回路の保護や、オーブン庫内の温度を下げるために、キー操作後冷却ファンが最大約30分間動作します。
使用状況により冷却ファンの音の大きさが変わります。
自動的に冷却ファンは止まります。

お困りのときは

お困りのときは(つづき)

修理を依頼される前に次の点を
もう一度お調べください。

こんなときは	ここを確認	こんなときは	ここを確認
音について	使用中にファンの音が大きくなることがある	●本体内部を冷やすために冷却ファンの回転を設定火力に合わせて変えています。	●選択したメニューと使用した付属品、調理の手順などを確認してください。
	IHヒーター使用中に鍋から音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●鍋底が薄い鍋や多層鍋、ホーローの密着が良くない鉄ホーロー鍋など鍋の種類によっては音（ジー音、カチカチ音）や共鳴音（キーン音、キューン音）が発生することがあります。また鍋の取っ手に振動を感じることがあります。これは磁力線により鍋自体が振動するためで、異常ではありません。 ●各IHヒーターを同時に使用した場合、鍋の種類によっては調理中に共鳴音「キーン」や「キューン」という音がしますが、これも磁力線により鍋が振動するためで異常ではありません。（各IHで音が異なる場合があります） ●気になる場合は、火力を下げたり、鍋の位置をずらしたり、置き直したりすると音が止まることがあります。 	
	火力が上がらない	<ul style="list-style-type: none"> ●設定の総消費電力以上は火力が上げられません。 ●節電モードを設定していませんか。必要に応じて解除してください。（P.47） 	<ul style="list-style-type: none"> ●魚の脂などがヒーターの上に直接落ちると、瞬間に炎や煙が出ることがあります。異常ではありません。 ●魚の脂などが受皿に落ちると、瞬間に煙が出ることがありますが異常ではありません。 ●調理を始めてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されて、においや煙が出ることがありますが異常ではありません。
	火力が弱くなることがある	<ul style="list-style-type: none"> ●多数の穴が開いたステンレス板を底部に貼り合わせたアルミ鍋では、ステンレス板の面積が直径12cmの面積（約113cm²）に満たないと、小鍋と判断して火力が弱くなることがあります。（使える鍋について（P.10）） ●鍋底の直径が小さい鍋や鍋底が反っている鍋は火力が弱くなることがあります。 ●ホーロー・ステンレス製の鍋については鍋底の直径が左・右IHヒーターの場合は12~26cmのもの、中央IHヒーターの場合は12~20cmのもので、鍋底の反りが3mm未満のものをご使用ください。（使える鍋について（P.10）） ●炒め物などを行うと、鍋底温度が上がり、自動的に火力をコントロールする場合があります。温度が下がると自動的に火力が強くなるので、そのままご使用ください。 	<ul style="list-style-type: none"> ●網焼きメニュー、網焼き（手動）コース（「トースト」を除く）は、調理終了後、ヒーターのクリーニングのため、下ヒーター、触媒加熱用ヒーター、ファンに通電します。（約5分間）
	IHヒーターで火力が違う	●IHヒーターの特性や冷却具合により、同じ鍋でも、各IHヒーターで火力が異なる場合があります。また小さい鍋では、通電できる場合とできない場合があります。	<ul style="list-style-type: none"> ●グリルパン調理の場合は、材料に合わせてフライパンなどに移し、IHヒーターで調理するか、焼網に移して網焼き（手動）コースで様子を見ながら調理してください。（グリルパンのまま焼網（手動）コースで調理しないでください。表面処理が痛みます）
	IHヒーターでの調理に時間がかかる 調理のでき上がりが遅い	<ul style="list-style-type: none"> ●鍋底に異物が付着していたり、トッププレートが汚れていませんか。鍋やトッププレートのお手入れをしてご使用ください。 ●使える鍋を使用していますか。（使える鍋について（P.10）） ●鍋の種類によっては、「強火」で使用すると、自動的に火力をコントロールする場合があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●オーブンドアが完全に閉まっていない。（P.60、61） <ul style="list-style-type: none"> ●オーブン調理中、オーブンドアを開けたままになると [d] が表示され停止する場合があります。オーブンドアが閉まっていることを確認してください。 ●下ヒーターが下がっていることを確認してください。（P.53）
	中央ヒーターが周期的に赤くなったり、消えたりする（ラジエンヒーター）	<ul style="list-style-type: none"> ●中央ヒーターは、火力のコントロールや温度調節機能が働くため、ヒーターが赤くなったり、消えたりします。（火力「3」の場合でも温度調節機能が働きヒーターが赤くなったり、消えたりします） ●反った鍋などを使うと消えている時間が長くなります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●オーブン庫内の排気口には煙やにおいをおさえる触媒機能が入っていますが、魚などの調理物から多量の煙が発生した場合は触媒の能力を超えて排気口から多く煙が出たり、オーブンドアのすき間から漏れることができます。故障ではありません。 ●パッキンの付け忘れや浮きがありませんか。パッキンの取り付けを確認してください。（P.51） ●パッキンの柔軟性がなくなっていますか。パッキンを交換してください。（P.51）
	トッププレート（中央ヒーター部）の色が変わる	<ul style="list-style-type: none"> ●中央ヒーターの絶縁材に含まれた湿気が通電により蒸発し、トッププレート内側に結露した状態が透けて色が変わって見える場合があります。異常ではありません。 ●通電を続ければ、結露した水分も蒸発します。 ●中央ヒーターを使用すると、ガラスの特性により、わずかに黄色っぽく見える場合があります。異常ではありません。 ●温度が下がれば、元に戻ります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●お手入れ中に洗剤などが入った場合は、ドアキャップを外し、きれいな水を入れてすいでください。（パッキンは外さない） ●ドアキャップを外し、十分に水を切って乾かしてから、ドアキャップを取り付けてください。（場合によっては、水滴などの跡が残ることがあります（P.51））

お困りのときは(つづき)

修理を依頼される前に次の点を
もう一度お調べください。

結露について

レンジフードファン運動について

適温調理「揚げ物」について

こんなときは

ここを確認

オーブンの排気口から出た水蒸気が壁面に結露することがある

- 調理時に排気口から出る水蒸気などが壁面に付き水滴になることがありますので、ふきんなどでふき取ってください。

光センサーが結露することがある

- 蒸気を吸い込むと、結露することがあります、しばらくすると元に戻ります。

オーブンドアが結露することがある

- 調理中やオーブンドアに水が付着している場合、オーブンドア内(ガラスの間)に結露することがあります、しばらくすると元に戻ります。

IHクッキングヒーターのヒーターまたはオーブンの通電を停止しても、レンジフードファンが止まらない

- レンジフードファンはIHクッキングヒーターの全てのヒーターとオーブンの通電を停止しても約3分間動作します。
すぐにレンジフードファンを止めたい場合はレンジフード「切」キーを押してください。
- IHクッキングヒーターのいずれかのヒーターまたはオーブンの通電をしているとレンジフードファンは止まりません。
止める場合は、レンジフード「切」キーを押してください。

レンジフードファンが回らない

- 送信部または受信部が汚れていませんか。
IHクッキングヒーターの送信部・レンジフードファンの受信部を掃除してください。
- 送信部に鍋などを置いていませんか。
鍋などを送信部の上から取り除いてください。
- 送信部の上にフライパンなどの取っ手を向けていませんか。
フライパンなどの取っ手の向きを変えてください。
・上面操作パネルの送信部を確認してください。→P.5
- レンジフードファン運動の機能を停止していませんか。
レンジフードファン運動の切り替えについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。→P.62
・レンジフードファンの取扱説明書も合わせてご確認ください。

予熱時間が長い
油温がずれる
通電が停止する

- 指定の鍋を使用していますか。→P.10
- 800gを超える量の油を入れていませんか。
- 熱い油・汚れた油を使っていますか。
- 鍋底が反っていたり、変形した鍋を使用していませんか。
(鍋を交換する→P.10)
(鍋底の反りは3mm未満のものをご使用ください)
- 鍋底やトッププレートに異物や汚れが付着していませんか。
(お手入れをする→P.49)
- 予熱中に油を注ぎ足していませんか。
(「揚げ物」の設定をし直す→P.19)

油煙が出る

- 油の種類によって、油煙が出る温度が異なります。(油の説明書を確認してください)
- 再使用油は油煙が出やすくなります。

ここを確認

こんなときは

ここを確認

適温調理「焼き物」「炒め物」について

予熱時間が長い
通電が停止する

- 鍋底の直径が小さかったり鍋底が反っているフライパン・鍋は火力が弱くなる場合があるため、予熱時間が長くなります。またフライパン・鍋の温度が適温にならざる通電を停止する場合があります。

適温調理で使えるフライパンについて →P.10、11

鍋の温度が
低過ぎたり高過ぎる

- 鍋の材質・大きさ・形状・置く位置により鍋の温度が低過ぎたり高過ぎる場合があります。

適温調理で使えるフライパンについて →P.10、11

炊き上がったごはん
がかたすぎる／芯が
残る

- お米の量、水の量をまちがえていますか。
正しくはかってください。→P.24
- 炊く前にお米を浸していますか。
通常30分以上、冬場は1時間以上浸してください。
- 炊くときにお湯を使用していませんか。
お湯を使用すると芯が残ります。
- 鍋の種類によっては、ごはんに芯が残るなど、うまく炊けない場合があります。
炊き加減設定を「強め」に調節してください。→P.25

便利メニュー「炊飯」について

炊き上がったごはん
がやわらかい

- 洗米後によく水を切っていますか。十分に水を切らないと炊飯時の水量が多くなります。
お米を研いだあとは、ざるに上げて十分に水切りをしてください。
- 炊飯後にふたをしたまま置いていませんか。湯気がつゆとなって落ち、ごはんがベタつきます。
通電が終了したら、すぐにふたを開け、全体をほぐして余分な水分を逃がしてください。
・ふたをしておくときは、乾いたふきんをかけてからふたをしてください。

ごはんが
焦げる、こびり付く

- 炊飯に適しない鍋を使うと、ごはんが焦げ付いたり、こびり付きやすくなります。(うす手の鍋、ホーロー鍋など)
必ず IH または CHIH マーク付きで底の厚さ1.5mm以上の鍋をお使いください。→P.11
- 無洗米は、焦げやすくなります。
残り10分で通電を切り、鍋をIHヒーターから外して蒸らしてください。
・こびり付く場合は、ぬれたふきんの上に置いて蒸らすと抑えられます。

ごはんが
炊けていない

- 設定をまちがえていますか。
「炊飯」を使い、お米の量に合わせてカップ数を正しく設定してください。
→P.25

炊き込みごはんが
うまく炊けない

- 具の量、水の量をまちがえていますか。
正しくはかってください。→P.24

その他

- 適温調理や、「炊飯」「保温」は火力を自動的に調節します。火力が0(ゼロ)Wになっているときに鍋を外しても「鍋確認」を表示しません。調理を途中でやめる場合は、上面操作パネル部の「切/スタート」キーを押して通電を切つてください。

お困りのときは

お困りのときは(つづき)

修理を依頼される前に次の点を
もう一度お調べください。

上面操作パネル・前面操作パネルに次の表示が出たとき

下記の表示が出たときは故障ではありません。「直しかた」を確認し、表示を消してから再度操作を行ってください。

お知らせ表示コード	原因	直しかた
C11 C21 IHヒーター使用時、液晶表示が赤く点灯する	●空だきになっています。 ●炒め物の調理を行うと表示する場合があります。 ●鍋が高温(油が高温)になっている。(鍋が反っている)	●調理物を入れてください。 ●火力を下げてご使用ください。 ●鍋の反りを確認してください。
C12 C22 「揚げ物」を使用したら、左・右IHヒーターの液晶表示が赤く点灯する	●鍋の底に約3mm以上の反りがあり变形しています。 ●鍋の底やトッププレートに異物や汚れが付着している。	●反りや変形がある場合は鍋を交換してください。(P.10) ●異物や汚れの場合はお手入れをしてご使用ください。
C13 C15 C23 C25 左・右IHヒーターの液晶表示が赤く点灯する	●鍋が光センサーの上に置かれていません。 ●光センサーの上に置かれていても、左・右IHヒーターの中央から大きくずれています。 ●鍋底に反りがあったり、変形しています。 ●市販の汚れ防止シートを使用しています。 ●鍋底の直径が12cm未満の鍋を使用しています。	●鍋を左・右IHヒーターの中央に置いてください。 ●鍋底に反りや変形がある場合は、鍋を交換してください。 ●市販の汚れ防止シートは使用しないでください。 ●鍋の種類を確認してください。(P.10)
CP ヒーター使用時、液晶表示が赤く点灯する	●上面操作パネルに調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着している。 ●上面操作パネルに鍋などを置いている。 ●キーを長押ししている。	●調理物や水滴を取り除いてください。 ●鍋などを取り除いてください。 ●約3秒以上キーに触れないでください。
H15 H25 IHヒーター使用時、液晶表示が赤く点灯する	●排気カバーにほこりがたまっています。 ●排気カバーがふさがれています。	●ほこりを取り除いてください。(P.48) ●ふさがないでください。
H17 H27 IHヒーター使用時、液晶表示が赤く点灯する	●鍋の種類が違っています。	●鍋の種類を確認してください。(P.10)
C1 C3 C4 Cd 前面操作パネル	●使用する付属品、メニューーやコースが違っています。 ●通電したまま連続して魚などを焼いた場合。 ●空だきになっています。 ●オーブンドアが完全に閉まっていない場合。	●使用する付属品、メニューーやコースを確認してください。(P.13) ●一度通電を切り、オーブン庫内の温度を下げてから、次の調理物を入れてください。 ●調理物を入れてください。 ●オーブンドアがフロントオーブンに密着するように押し込んでください。

表示を消したいときは

C11、C12、C13、C15、CP、H15、H17 の表示が出たときは
左IHヒーターの 切スタート を押す。

C21、C22、C23、C25、CP、H25、H27 の表示が出たときは
右IHヒーターの 切スタート を押す。

CP の表示が出たときに、再度通電したい場合は、異物や水滴を取り除き、CP が出たヒーターの 切スタート を押し CP を一度消してから、操作手順をもう一度繰り返してください。

C1、C3、C4 の表示が出たときはオーブンの 切スタート を押す。

Cd の表示が出てオーブンが停止したときはオーブンの 切スタート を押す。

「直しかた」に従って再度操作しても同じ表示が出たり、上記以外の表示や下記の表示が出たときは故障の可能性があります。お買い上げの販売店または「ご相談窓口」(P.63)にご連絡ください。

お知らせ表示コード	原因
C61 前面操作パネル	●液晶表示が赤く点灯する ●電源電圧が異常に高い場合や低い場合。
H11 前面操作パネル	●部品の故障が生じた場合。
C6 前面操作パネル	●電源電圧が異常に高い場合や低い場合。
H1 前面操作パネル	●部品の故障が生じた場合。

●お買い上げの販売店または「ご相談窓口」(P.63)にご連絡ください。

仕様

この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

型式		TS8Jシリーズ		
		HTB-TS8JWSF (レンジフードファン連動)	HTB-TS8JSF (レンジフードファン連動)	
電源		単相200V (50~60Hz共用) 5.8kW (4.8kWに切り替え可能)		
左・右IHヒーター		3.0kW (100W相当~3.0kW 12段階火力調節) ※		
中央ヒーター(ラジエントヒーター)		1.2kW (300W相当~1.2kW 3段階火力調節)		
オーブン		グリルメニュー・ヘルシーメニュー・網焼きメニュー 1.2kW 焼網き(手動)コース「トースト」1.2kW/「オーブン」780W相当/ 「グリル上下」600W相当、900W相当、1.2kW 3段階火力調節		
触媒用加熱ヒーター		250W		
待機時消費電力		0.05W未満(電源「切」の状態)		
コードの長さ		3芯キャブタイヤケーブル 0.7m		
電源プラグ		250V~30A(接地極つき)		
大きさ	本体	幅749 奥行560 高さ233 [mm]	幅599 奥行560 高さ233 [mm]	
大きさ	オーブン	幅280 奥行360 高さ124 [mm] (焼網有効高さ59 [mm])		
	質量(重さ)	約25.0kg	約24.0kg	

※消費電力は、鉄ホーロー鍋を使った場合です。

【総消費電力の切り替えについて】

本製品は、工場出荷時総消費電力が5.8kWに設定されておりますが、4.8kWに切り替えることもできます。アンペアブレーカーの容量不足の場合などで、ご使用上不便があるときに選べます。詳細は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

【レンジフードファン連動の切り替えについて】

本製品は、工場出荷時レンジフードファンが連動するように設定されておりますが、連動を停止することができます。詳細は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理を依頼されるときは

[出張修理]

「お困りのときは」[P.54~61](#)に従って調べていただき、なお異常のあるときはご使用を中止し、専用ブレーカーを切り、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

【ご連絡していただきたい内容】

品名	日立 IH クッキングヒーター
型式	
お買い上げ日	年月日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も併せてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合は、ご希望により修理させていただきます。

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられない場合は、前もって販売店にご相談ください。

修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代+出張料などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただく場合があります。

「ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

修理に関するご相談はエコーセンターへ

TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00(月~土)、9:00~17:30(日・祝日)
携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

●出張修理のご用命はインターネットからも申し込みいただけます。

URL <http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html>

または、[日立電修理](#) 「お問い合わせ」ページ (出張修理のWeb受付) ボタンより入力画面にお進みください。

(注) 対象製品をご確認のうえお申込みください。

●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区的サービスセンターを紹介させていただきます。

●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

●修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

愛情点検



★長年ご使用のIHクッキングヒーターの点検を! ●IHクッキングヒーターの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

ご使用の際、
このようなこ
とはありませ
んか

- 電源スイッチを入れてもヒーターが作動しないときがある。
- 焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音がする。
- トッププレートにひび割れがある。
- ビリビリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、専用ブレーカーを切り、お買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

◎日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111

