

# カンタンご使用ガイド

## ごはんの炊きかた

→ P.14~19

予約炊飯をする場合

→ P.20

浸し炊飯をする場合

→ P.21

- ① 付属の計量カップでお米を計量する  
(付属の白米用・無洗米用計量カップを使い分ける)

- ② お米を研ぐ

- ③ 炊きかたに合った水位目盛で水加減をする

- ④ 内がまを本体にセットする


- ⑤ ふたを閉める(「カチッ」と音がするまで確実に閉める)



- ⑥ お米の種類を選択して、メニューで炊きかたを選択する

### お米とメニューの選択方法

● お米 メニュー は、押すごとに下図の順に切り替わります。



● 印の付いたメニューは「少量炊飯」コース対応メニューです。

おすすめ

● 少量のごはん(1.0Lタイプ: 2カップまで、1.8Lタイプ: 3カップまで)を炊くときは「少量炊飯」コースをおすすめします。

上の図の●印が対応メニューです。少量を押してください。(一度設定すると記憶されます)

- ⑦ 炊飯 を押す → メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了、自動的に保温になります

## 調理のしかた(雑炊、温泉卵、ケーキ) → P.24、36~49

1

2

3

4

お米 (調理) を選択して

メニュー (保温) を選択する

分

で加熱時間  
を設定する

炊飯

再加熱

● 加熱時間や調理のしかたは、取扱説明書・料理集  
→ P.36~49 を参照してください。

### 調理メニュー

雑  
炊  
温  
泉  
卵  
ケ  
キ

「調理」は  
蒸気が出ます。

## 選ぶお米と炊きかたの使い分け

→ P.16~19

こんなときに	選ぶお米とおすすめの炊きかた	使う水位線	少量炊飯	メモ
お米 (調理)	メニュー (保温)	少量		
・あっさりした食感のごはん ・すしめし・カレー・炒飯などの硬めのごはん ・新米や、吸水が早くベタつきやすいお米に				
・よりねばり・甘みを引き出したいとき ・お弁当やおにぎり用のごはん ・冷凍保存用のごはん				
短時間で炊飯したいときに	白米 無洗米	極上 しゃっきり 圧力のかかる炊飯メニュー（炊飯中圧力を表示します）	白米 無洗米 お好みで「硬め」を使う	設定できます
炊込み(具を入れた)ごはんに		快速		
おかゆ(全がゆ)に		炊込み		
消費電力量を抑えて炊飯したいとき		おかゆ		
発芽玄米を入れて炊飯するときに	発芽玄米	極上 圧力のかかる炊飯メニュー（炊飯中圧力を表示します）	雑穀米 発芽玄米 お好みで「硬め」を使う	設定できます
発芽玄米、玄米、分づき米だけで炊飯するときに	玄米	極上 炊込み おかゆ 圧力のかかる炊飯メニュー（炊飯中圧力を表示します）	玄米 分づき米は分づき米 玄米 玄米がゆ 分づき米	設定できます
麦ごはんを作るときに	白米 無洗米	炊込み		
もち米でおこわなどをを作るときに		炊込み	おこわ	設定できません



## 高温の蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ

- 圧力炊飯中（圧力の表示点灯時）はふたを開けない

圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。



## 食材がとび出したり、湯がふき出でやけどのおそれ

- 炊飯中にふたをやむを得ず開けるときは「切(とりけし)」ボタンを押して炊飯を中止し、点滅している圧力の表示が消えてから（約30秒後）、ふたを開ける
  - ・圧力が抜けて蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
  - ・炊飯を続ける場合は、お米・炊きかたの選択を確認し、「炊飯（再加熱）」ボタンを押してください。炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。



## 食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ

- 取扱説明書・料理集に記載の炊飯および調理メニュー以外の用途には使わない
 

次のような料理には使わない

  - ・ねりもの（はんぺんなど）や豆類、麺類などの加熱中にふくらむ具材の煮込み料理（赤飯は、ささげを別にゆでてから調理します。詳しくは料理集をご覧ください → P.39）
  - ・急激にあわの出る「重そう」などを使う料理
  - ・多量の油を入れる料理
  - ・「カレー」や「シチュー」のルーなど、のり状になる料理
  - ・ジャムなど泡立つ料理
  - ・食材をポリ袋などに入れて炊飯器で加熱する料理
- 青菜、トマトなど薄皮状のものが浮きやすい野菜、具材を入れた料理や、クッキングシート、アルミ箔、ラップを使った料理はしない

## 炊き上がったごはんの保温について

→ P.11, 22, 23

保温の方法には、「保温低」「保温高」の方法があります。

「保温低」 低めの温度で保温します。ごはんの変色や乾燥を少なくし、電気代も抑えます。

「保温高」 高めの温度で保温します。ふたの内側・内がまにつゆがつくのを抑えます。



次のような保温はしない。においや変色の原因になります。

- 保温時間以上の保温をしない
- 再加熱を繰り返し行わない

# 圧力式炊飯器だから

## ふたの操作は確実に

- ふたの前方中央部(手前側)を、ゆっくり押して「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。圧力式は密閉度が高く、空気が抜けにくいため、ふたを勢いよく閉めると閉まりません。
- 炊飯後、ふたが開くのに少し時間がかかることがあります。

## 炊飯・調理中にふたを開けない

- 炊飯・調理中にふたを開けないでください。(やけどのおそれ)
- ふたをやむを得ず開けるときは、「切(とりけし)」ボタンを押して炊飯を中止し、点滅している【圧力】の表示が消えてから(約30秒後)、ふたを開けてください。

## 水加減は水位目盛を守って

- 水位目盛より多めに水加減すると、圧力を抜くときにふきこぼれる場合があります。水位目盛を守ってください。



## 炊飯・調理中に勢いよく蒸気が出ることがあります

- 炊飯・調理中は蒸気口に手や顔を近づけないでください。
  - ・炊きかたによっては炊飯の途中で蒸気が出ます。
  - ・炊飯・調理中に動かしたり、揺らすと、勢いよく蒸気が出ます。
- 炊きかたによっては蒸気が出ますので、壁や家具に蒸気が当たらないようにご使用ください。



## 炊飯・調理直後にふたを開けるとつゆがたれことがあります

- 圧力式で蒸気が抜けにくいため、炊飯・調理直後にふたを開けるとつゆがたれることがあります。異常ではありません。つゆが気になる場合 ➡ P.29

## お困りのときは ➡ P.30~35

修理を依頼される前に次の点および取扱説明書「お困りのときは」をもう一度お調べください。

### こんなときは

### ここを確認

ごはんが軟らかい、ベタつく、硬い、芯がある、生煮え、ムラがある

- 炊き上がったごはんは、すぐにほぐしてください。
- お米の量は付属の計量カップで計り、炊きかたごとの「炊飯できる量」を超えないようにしてください。

➡ P.14、30

保温でごはんが乾燥する、黄変する

- 長時間の保温や再加熱の繰り返しは、ごはんの乾燥やにおい・黄変が発生します。異常ではありません。
- 蒸気キャップ、ふた加熱板は忘れずに取り付けて保温してください。
  - 白米は、すすぎ水がきれいになるまですいでください。

➡ P.14、22、23、33

使用時にいろいろな音がする

- 炊飯・保温中など使用時には次のような音がします。異常ではありません。
- 「カチッ」と音がするのは圧力調整装置の動作音です。
  - 「ブーン」と音がするのは冷却ファンの回転音です。
  - 「ジー」または「カチッ」と音がするのは内がまのIH加熱音です。

➡ P.34

炊飯中にふきこぼれる

- 多めの水加減は、水位目盛の2mm上までにしてください。
- お米の量は付属の計量カップで計ってください。

➡ P.14、31

## 内がまについてのご注意

- 内がまを取り出すときは、両手でまっすぐ上に引き上げてください。片手で引き上げると本体に引っかかり、取り出しにくくなります。