

洗濯コースの一覧

下記の内容を目安に運転コースを選んだり、機能を組み合わせてご使用ください。

参照 → 洗濯物の確認と準備 →

衣類の種類	やりたいこと	コース	洗濯の種類	洗濯物の容量
日常の衣類 (一般的な衣類や布製品、パジャマ、タオル、肌着など)	ふだんの洗濯物を洗濯・乾燥する	標準	洗濯	13 kg
	すすぎ 1 回の専用洗剤で節水・時短運転する		洗▶乾	7 kg
	軽い汚れを短時間に洗濯する		乾燥	7 kg
	お好みの時間や回数で洗濯・乾燥する	すすぎ 1 回	洗濯	13 kg
	タオルなどを肌ざわりよく柔らかに仕上げる		洗▶乾	7 kg
	水温 40℃で高濃度の洗濯液を使ってしっかり洗い、衣類についたニオイや部屋干し臭を抑える	40℃消臭	洗濯	2 kg
	運転の音を抑えて洗濯・乾燥する		洗▶乾	2 kg
	電気の使用量を抑えて洗濯・乾燥する	ナイト	洗▶乾	4.5 kg
			乾燥	4.5 kg
			洗▶乾	7 kg
			乾燥	7 kg
おしゃれ着 (スカート・セーターなど)	④ 表示のある衣類の形くずれを抑えて洗濯する	おしゃれ着	洗濯	3 kg
ランジェリー・ ストッキングなど	⑤ 表示のあるデリケートな衣類を洗濯する	デリケート	洗濯	3 kg
・毛布 ・掛けふとん・ ベッドパッドなど (一部は洗濯のみ)	毛布や掛けふとんなどを洗濯・乾燥する	毛布	洗濯	6 kg 1枚 (1.4 kg) 2枚 (1 kg)
	洗▶乾		3.6 kg	
	乾燥		3.6 kg	
化織の洗濯物	化織の衣類を短時間で洗濯・乾燥する	化織 45 分	洗▶乾	1 kg
		化織 60 分	洗▶乾	2 kg
ブラウスなど	乾いた衣類のシワを伸ばす	スチームアイロン	乾燥	1 kg
スーツ・ ぬいぐるみなど	温風を吹きつけて除菌・消臭、ウイルスを抑制する	除菌清潔プラス	乾燥	1 kg

※1: AIお洗濯設定時は組み合わせ不可。設定を変更すると、AIお洗濯が解除されます。