

ククレットガイド

日立オープンレンジ 家庭用 MRO-A30形/MRO-AY30形

操作部イラストはMRO-A30で説明しています。

このたびは日立オープンレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

このククレットガイドをよくお読みにになり、正しくご使用ください。お読みにになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。



(作りかた62ページ)

ヘルシーメニュー(炒めもの) **八宝菜**



(作りかた59ページ)

ヘルシーメニュー(揚げもの)
きすのヘルシー天ぷら



(作りかた57ページ)

ヘルシーメニュー(焼きもの)
豚ヒレ肉のチーズ焼き



(作りかた61ページ)

パリッ庫網焼き
冷凍春巻き



(作りかた50ページ)

お菓子
デコレーションケーキ



(作りかた18ページ)

あたため2段
ごはん野菜の炒めもの

安全のため必ずお守りください

- 絵表示について 3
- 据え付けるとき 3・4
- 使用するとき 4・5
- お手入れのとき 5

ご使用前に

各部のなまえとはたらき

- 各部のなまえ 6
- 付属品の種類 6
- 操作パネルのはたらき 7

加熱のしくみ

- 重量センサーの0点調節のしかた 8
- 空焼きのしかた 9
- 使える容器、使えない容器 9
- 知っておいていただきたいこと 10

ご使用の後に

お手入れ

- 本体・付属品のお手入れ 33
- においが気になるとき 33

故障かな と思ったら

- 次のことをお調べください 34
- 次の場合は故障ではありません 34
- 表示窓にこんな表示が出たとき 35
- 保証とアフターサービス 35
- 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 36
- 仕様 裏表紙

料理編

- もくじ料理編 37
- 加熱時間一覧表 38・39
- 料理メニュー 40~63

正しい使いかた

オート調理

あたため・オートメニュー

- **あたため** の使いかた 11
- **1煮もの** の使いかた 12
- **2ごはん** の使いかた 13
- **3牛乳** の使いかた 14
- 冷めた料理のあたためのコツ 15
- 調理済み食品のフリージングのコツ 15
- 調理済み冷凍食品の解凍あたためのコツ 15
- あたためメニュー 16
- あたため・解凍あたため加熱時間一覧表 17
- **4あたため2段** の使いかた 18
- **ゆで野菜** **5葉菜** **6根菜** の使いかた 19
- **生解凍** **7さしみ** **8解凍** の使いかた 20
- **生解凍** **7さしみ** のコツ・**生解凍** **8解凍** のコツ 21
- **パリッ庫網焼き** **9冷蔵** ~ **11トースト** の使いかた 22
- **パリッ庫網焼き** **9冷蔵** **10冷凍** のコツ 22
- **ヘルシーメニュー** **揚げもの** **焼きもの** **炒めもの**
- **お菓子** **グラタン** **ケーキ** **クッキー** **グラタン**
- **ヘルシー** の使いかた 23
- **ヘルシー** キーのコツ 24
- **お菓子グラタン** キーのコツ 24
- オートメニューと表示 25
- オート調理のお願い 25

手動調理

レンジ

- **レンジ** (加熱時間設定) の使いかた 26
- **レンジ700W** と **レンジ200W** のリレー加熱 27
- **レンジ700W** と **レンジ100W** のリレー加熱 27
- **レンジ** (仕上がり設定温度) の使いかた 28
- 仕上がり設定温度と食品の目安 29

オーブン

- **オーブン** (予熱なし) **40℃** (発酵) の使いかた 30
- **オーブン** (予熱あり) の使いかた 31

グリル

- **グリル** の使いかた 32

調理方法の表示

調理キー、出力、温度、加熱時間は次のように表示します。

● オート調理のとき

あたため **1煮もの** **2ごはん** **3牛乳** **4あたため2段** **ゆで野菜** **5葉菜** **6根菜** **生解凍** **7さしみ** **8解凍** **パリッ庫網焼き** **9冷蔵** **10冷凍** **11トースト** **ヘルシー** **揚げもの** **お菓子** **グラタン** **ケーキ**

● 手動調理のとき

手動調理キー— **レンジ** **グリル** **オーブン**
 レンジの出力— **レンジ700W** **レンジ500W** **レンジ200W** **レンジ100W**
 オーブンの温度— **250℃** **210℃** ... **100℃** **40℃**
 加熱時間— **約2分** **2~3分**

■ 料理編に使われる単位は、次のとおりです。

カロリー：1kcal (キロカロリー) = 4.18kJ (キロジュール)
 容量：1ml (ミリリットル) = 1cc (シーシー)


ククレットガイドの見かた

■ 加熱表示

オート調理の加熱方法を表示します。



■ 付属品の表示



■ 加熱時間の目安は、食品温度(20℃・常温)を基準にしています。
 ■ 料理写真は調理後、盛りつけたものです。

安全のため必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。




この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

● この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

据え付けるとき

⚠ 警告


電源は定格15A以上の専用コンセントを単独で使い、他の器具と併用する分岐コンセントは使わない。(過熱・発火・火災の原因)



傷んだ電源コードや差込プラグ、ゆるんだコンセントを使用しない。(感電・ショート・発火の原因)




● 燃えやすいもののそばに置いたり、熱に弱いものやカーテンなどを近づけない。(ヒーター使用時の高温で引火の恐れ)



交流100V以外では使用しない。(火災・感電の原因)

電源コード・差込プラグを傷つけない。電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。(コードが破損し、火災・感電の原因)

● たたみ、じゅうたん、テーブルクロスなど熱に弱いものの上に置かない。(ヒーター使用時の高温で引火の恐れ)



アースを確実に取り付ける。

(故障や漏電の時の感電防止)

取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。



アース線接続

■ アース端子がある場合

リード線の先端の皮をむき、アース端子付コンセントのアース端子に確実に固定してください。



■ アース端子がない場合

アース線の接地工事には「電気工事士」の有資格者が工事するよう法律で定められています。お買い上げの販売店か、お近くの電気工事店にご相談ください。(工事は有料)

ご注意

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続はやめてください。

● 次の場合は、電気工事士の有資格者によりD種接地工事(接地抵抗100Ω以下)をすることが法律で義務づけられています。必ず電気工事店に依頼してアース工事をしてください。

湿気の多い場所



- 水蒸気が充満する場所
- 土間、コンクリート床
- 酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所

水気のある場所



- この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられています。
- 水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- 地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

(安全のため必ずお守りください)

据え付けるとき

⚠️ 注意		
<p>本体は壁などとの間をあける。 (過熱して発火する恐れ)</p>  <p>右記寸法を離しても調理物の油で汚れたり結露することがあります。排気が直接壁にあたらぬように据え付けてください。</p>	<p>すき間があっても5面を囲む設置はしない。 (過熱による発火・壁の汚れ・機能低下の原因)</p> 	<p>水のかかるところや熱気、火気の近くで使わない。 (感電・漏電の原因)</p>
<p>● 水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因)</p> <p>● ラジオ、テレビおよびアンテナ線から3m以上離す。 (雑音や映像の乱れの原因)</p> <p>受信感度が弱い場合には、さらに雑音が小さくなるまで離してください。</p> <p>● 落雷の恐れがあるときは、差込プラグをコンセントから抜く。(故障の原因)</p>	<p>使用前に包装材は全て取り除くこと。 (発火・火災・やけどの原因)</p>	<p>電源コードは、排気口や温度の高い部分に近づけない。 (火災・感電の原因)</p>

使用するとき

⚠️ 危険		⚠️ 警告	
<p>改造は絶対にしない。また、サービスマン以外の方は、分解したり修理しない。(火災・感電・けがの原因)</p>  <p>分解禁止</p>	<p>穴やすき間などに指や物を差し込まない。特に子供のいたずらなどに注意。(けが、感電や故障の原因)</p> 	<p>子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。 (やけど・感電・けがの恐れ)</p>	<p>調理中に差込プラグを抜き差ししない。(火災・感電の原因)</p> <p>抜くときはとりけしキーを押した後にしてください。</p>

⚠️ 注意		
<p>レンジ加熱では、ゆで卵は絶対に作ったり、あたためたりしない。目玉焼きやおでんのゆで卵などのあたためもしない。 (破裂してけがの原因)</p>	<p>丸皿(セラミック製)に衝撃を加えない。(破損してけがの恐れ)</p> <p>特に食品の出し入れのとき、丸皿のふちに当たらないようにしてください。</p>	<p>レンジ加熱では、びん類など密封された食品は栓やふたをはずし、膜や殻つきのものは、切れ目や割れ目を入れる。 (破裂してやけどやけがの原因)</p>
<p>電子レンジが転倒・落下した場合は、使用せず、点検を依頼する。 (感電や電波漏れの恐れ)</p>	<p>本体の上に物を置かない。 (過熱してこげ・変形の恐れ)</p>	<p>吸排気口をふさがない。 (過熱して故障の原因)</p>
<p>ドアに物をはさんだまま使わない。 (電波漏れによる障害の恐れ)</p>	<p>ドアに無理な力を加えたりぶらさがらない。 (本体が倒れてけがや電波漏れの原因)</p>	<p>差込プラグの抜き差しは、コードを持たずに、必ず差込プラグを持って行う。 (感電やショートして発火の原因)</p>
<p>衣類の乾燥など調理以外の目的に使わない。 (発煙・火災・やけどの原因)</p>	<p>調理後の食品の出し入れに注意する。(やけどの原因)</p> <p>レンジ加熱でも容器や丸皿などが熱くなることがあります。</p>	<p>長期間使わないときは、必ず差込プラグをコンセントから抜く。 (絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)</p> <p>差込プラグを抜く</p>



使用するとき レンジのとき

⚠️ 注意	
<p>食品や飲みものなどを加熱しすぎない。 (突然沸騰して飛び散ることがある)</p> <p>牛乳、お酒、水、バター、生クリームなどは沸騰して飛び散り、やけどの恐れ。 加熱後でも突然沸騰して飛び散ることがあります。 ※飲みものはスプーンなどで加熱前にかき混ぜます。</p>	<p>● 金属の調理道具は使わない。アルミ箔を使うときは加熱室内壁、ドアファインダーに触れないようにする。 (火花くスパーク)、故障の原因)</p> <p>● 食品の重さにくらべ重すぎる容器でオート調理しない。 (食品がこげたり、燃える恐れ)</p>
<p>● 食品を加熱しすぎない。 (少量のもの、干物、パン、バター、サラダ油などはこげ、燃える恐れ)</p> <p>少量の食品をオート調理で加熱しないでください。ククレットガイドの指定分量以外のときは手動調理で加熱時間を設定して様子を見ながら加熱します。</p>	<p>● 缶詰やレトルト食品は缶や袋のまま加熱しない。(火花くスパーク)、こげ、破裂の恐れ)</p> <p>アルミ包装は加熱できません。容器に移しかえて加熱します。</p>
<p>● 加熱室が空のまま加熱しない。 (異常高温になり故障の原因)</p>	<p>● 乳幼児のミルクなどをあたためるときは仕上がり温度を確認する。(やけどの恐れ)</p>
<p>● 鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れたまま、また包装にラベルを貼ったまま加熱しない。(燃える恐れ)</p>	<p>● ラップをはずすときは、注意する。蒸気が一気にでる場合があります。(やけどの恐れ)</p>




グリル、オーブン、トースターのとき

⚠️ 注意	
<p>● 使用中や終了後しばらくは、ドア、キャビネット、加熱室、丸皿、その周辺にふれない。 (やけどの原因)</p> <p>接触禁止</p>	<p>● 調理が終わったらすぐに取り出す。 (余熱で焼き過ぎになる恐れ)</p> <p>● 食品の出し入れは厚めの乾いたふきんや市販のオーブン用手袋を使う。(やけどの恐れ)</p> <p>● プラスチック容器をヒーター加熱しない。 (発火の恐れ)</p>
<p>● 熱くなったドアなどに水をかけない。 (割れる恐れ)</p>	

レンジ、グリル、オーブン、トースターのとき

⚠️ 注意	
<p>食品くずをつけたまま使わない。(燃える恐れ)</p> 	<p>加熱室内で食品が燃え出したときは、</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ドアを開けない。(勢いよく燃える恐れあり) 2. とりけしキーを押し、運転を止めてから、差込プラグを抜く。 3. 本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するまで待つ。鎮火しない場合は、水か消火器で消す。そのまま使用せず、必ず販売店に点検を依頼する。 

お手入れのとき

⚠️ 警告		
<p>ぬれた手で差込プラグの抜き差しはしない。 (感電やけがの恐れ)</p>  <p>ぬれ手禁止</p>	<p>差込プラグの刃および刃の取り付け面のほこりをよくふく。 (火災の原因)</p> 	<p>本体の掃除は、必ず差込プラグを抜き本体が冷めてから行う。 (やけど・感電の恐れ)</p> 

操作パネルのはたらき

待機時消費電力オフ機能 → 10ページ

ドアが閉じた状態で表示窓に "0" が表示されているときは5分後に自動的に電源が切れます。電源が切れたあとは、ドアを開閉すると再び電源が入りキーを受け付けます。

表示窓
オートメニュー番号、仕上がり調節、仕上がり設定温度、加熱方法、加熱時間、オープン温度を表示します。

オート調理
好みのメニューをセンサーとマイコンが自動調理します。時間や温度設定の必要がありません。

ヘルシーキー → 23・24ページ

3種類のメニューが自動調理できます。キーを押すとメニューが表示窓に表示され、キーを押すと順次メニューがセットできます。

お菓子 グラタンキー → 23・24ページ

3種類のメニューが自動調理できます。キーを押すとメニューが表示窓に表示され、キーを押すと順次メニューがセットできます。

オートメニューキー → 12~14・18~22・25ページ

11種類のメニューがオート調理できます。メニューキーを押してセットします。

あたためキー → 11ページ

あたため、解凍あたためのに使います。表示窓に "0" が表示されているとき、キーを押すだけで自動的に加熱します。

仕上がり調節キー → 10ページ

オート調理のとき、用途や好みに応じて使います。

とりけしキー
間違えて操作したとき、加熱を途中で止めるときに押します。

脱臭キー → 9・33ページ

加熱室のにおいが気になるときに使います。



※操作パネルはMRO-A30で説明しています。

各部のなまえ

平面ヒーター
加熱室天井部に内蔵されています。

赤外線センサー

回転台
中央部のシャフトを回転軸に入れます。丸皿を中央にのせます。

皿受棚
角皿をのせます。


回転軸

平面ヒーター
加熱室底部に内蔵されています。

庫内灯
操作パネル

キャビネット

排気口



アースリード線

差込プラグ




ドア
加熱中にドアを開けると、庫内灯が消えます。

ドアハンドル

ドアファインダー

付属品の種類


○印は使える。
×印は使えない。

付属品の種類	加熱方法	レンジ	オープン	グリル
丸皿 (セラミック製)  強い衝撃を加えないでください。割れることがあります。		○	○	○
角皿 (ホーロー製)  (皿受棚にのせます。) 急冷すると、変形の原因になります。		×	○	○
焼網  直火で使うと、変形の原因になります。		×	○	○

オート調理のあたため2段、パッパ庫網焼き、揚げもの、焼きものには使えます。

回転台
加熱室底部にセットしておきます。

取っ手
付属品に合った位置で使用します。



クレットガイド
(本書)

保証書

スタートキー

オート調理と手動調理のときランプ(●)が点滅します。キーを押すと庫内灯が点灯し、加熱が始まります。

手動調理

手動調理キー → 26~32ページ

●料理に合わせて **レンジ** **グリル** **オープン** を選びます。

レンジ: 押すと **レンジ700W** ⇒ **レンジ500W** ⇒ **レンジ200W** ⇒ **レンジ100W** の順に4段階にセットできます。

オープン: 1度押すと「予熱なし」
: 2度押すと「予熱あり」になります。

グリル: 押すと **グリル** がセットできます。

タイマーセットキー

加熱時間をセットするときに使います。

レンジ700W **レンジ500W** **レンジ200W** **レンジ100W** **グリル** 加熱時間は30分計、**オープン** は90分(1時間30分)計になります。ただし、リレー加熱の **レンジ700W** は30分計、**レンジ200W** **レンジ100W** は90分計になります。

温度調節キー

レンジ の仕上がり設定温度や **オープン** の温度を調節するとき使います。温度を「あげる」ときは **↑** を押します。温度を「さげる」ときは **↓** を押します。**オープン** 加熱中に押すと、設定した温度を約2秒間表示します。

使える容器、使えない容器

○印は使える。×印は使えない。

容器の種類	加熱の種類	電子レンジ加熱	ヒーター加熱 (オープン、グリル、トースター加熱)
ガラス容器	耐熱性のガラス容器 パイレックス、パイロセラム、ネオセラムなど	○ 加熱後、急冷すると割れることがあります。	○ 加熱後、急冷すると割れることがあります。
	耐熱性のないガラス容器 強火ガラス、カットガラス、クリスタルガラスなど	×	×
陶器・磁器	耐熱性のある陶器・磁器 ココット皿、グラタン皿など	○	○
	日常使っている陶器・磁器 茶わん、皿など	○ ただし、派手な色絵つけ、ひび模様、金、銀模様のあるものは、器を傷めたり、火花がでるので使えません。	×
プラスチック容器	耐熱性のあるプラスチック容器 ポリプロピレン製など	○ 耐熱温度が140℃以上のもので、「電子レンジ使用可」の表示のあるものを使います。ただし、砂糖、バター、油を使った料理などは高温になり、容器が溶けてしまうので使えません。	×
	その他のプラスチック容器	×	×
ラップ類	○ 耐熱温度が140℃以上のものは使えます。ただし、砂糖、バター、油を使った料理などは高温になり、ラップが溶けてしまうので使えません。	×	ただし、発酵では使えます。
金属容器、金串、アルミホイルなど	×	×	○ ただし、取っ手がプラスチックのものは使えません。
竹、木、籐、紙、ニス、うるし塗り容器など	×	×	×

■プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。


空焼きのしかた

重量センサーの0点調節が完了した後、ご使用の前に、油やおいをとりのぞくため、加熱室の空焼き（オープン加熱）をしてください。


※油の焼けるにおいや煙が出ることがありますので必ず窓を開けるか、換気扇を回してください。

操作の手順


1 回転台だけをセットする




1 脱臭キーを押す



2 スタートキーを押す



終了音が鳴ったら空焼きが終了



注意

空焼きの加熱中や終了後しばらくは、ドア、キャビネット、加熱室、その周辺にふれない。
(やけどの原因)



重量センサーの0点調節のしかた

初めて使う前に、0点調節をしてください。


※オート調理のときに重量センサーを正しくはたらかせるために基準を合わせます。(調理終了後や調理途中でとりけしキーを押すと3分間は0点調節できません)

操作の手順


1 差込プラグをコンセントに差し込む

●表示窓に何も表示されません。ドアを開けると1のように表示します。

1 ドアを開ける




2 回転台に丸皿だけをのせる



●回転台の取り付けは、加熱室底部の回転軸へ差し込んで軽く左右に回してセットします。

3 ドアを閉めてとりけしキーを3秒間押し続ける




※ピッとブザーが鳴り数秒間庫内灯が点灯し、0点調節が完了します。


加熱のしくみ




電波(高周波)で食品を加熱します。
電波(高周波)には3つの性質があります。



水分を含んだ食品には「吸収」されます。



ガラス、陶磁器などの容器では「透過」します。




金属にあたると「反射」します。


食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ運動を活発にし、熱を発生させます。このまさつ熱で食品をスピーディーに加熱します。

レンジ加熱の特長

スピーディーで経済的です
水を使わないので栄養素が保たれます
色や形、風味が保たれます
盛りつけたままで加熱できます



上ヒーターと下ヒーターで食品の表面にはこげめをつけ、中はやわらかく焼き上げます。



上下ヒーターで加熱室の温度を均一に保ち、食品全体を包みこむようにして焼き上げます。





知っておいていただきたいこと

待機時消費電力オフ機能について

電子レンジを使用していないときの電力を節約するため5分後に自動的に電源を切ります(表示窓の"0"表示が消えます)。キーを押しても受け付けません。ドアを開閉すると電源が入り(表示窓の"0"表示が点灯します)キーを受け付けます。

- ドアを閉じた状態で差込プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源が入りません。一度ドアを開けてください。


仕上がり調節キー について

オート調理の仕上がりや、用途や好みに合わせて加減するとき使います。

ヘルシー **揚げもの** ~ **炒めもの**、**お菓子 グラタン** **ケーキ** ~ **グラタン**、**生解凍** **パリッ庫網焼き** のとき、3段階に調節できます。

 押すと **強**、 押すと **弱** になります。通常は **中** になっています。


あたため **1 煮もの** **2 ごはん** **3 牛乳** **4 あたため2段** **ゆで野菜** **11 トースト** のとき、5段階に調節できます。**1 煮もの** **2 ごはん** **3 牛乳** は初めは **中** にセットしてありますがお好みの仕上がりにセットして使いますと、差込プラグを抜いてもその仕上がりの目盛を記憶します。

あたため **1 煮もの** **2 ごはん** **3 牛乳** **4 あたため2段** は、仕上がり調節キーを押すと仕上がり設定温度も表示します。仕上がり設定温度は5℃間隔で5段階に調節できます。仕上がり調節  の標準仕上がり温度はそれぞれオートキーにより異なります。

- 調節のしかたは、それぞれの調理のコツを参考にしてください。
- 仕上がり調節は、**あたため** の場合、加熱時間を表示する前に行います。その他の場合、スタートキーを押す前に行います。

赤外線センサーについて

食品の表面温度をはかってオート調理する赤外線センサーが内蔵されています。食品の表面温度を正確にはかるため丸皿の中央のせ、はみ出さないように置いてください。また食品や容器がはみ出していると回転のさまたげになり、庫内の壁面に触れるとこすれ音が生じたり、回転が止まることになり上手に仕上がりにません。



重量センサーについて


食品の分量をはかってオート調理する重量センサーが内蔵されています。丸皿を使って調理するメニューのときは、必ず回転台と丸皿をがたつきがないように正しくセットしてお使いください。



PAM900Wについて

高周波出力900Wは短時間高出力機能(最大3分間)です。この機能はオート調理のあたためなどの限定したメニューにのみ動きます。

メロディー機能について

調理スタート、終了等を、メロディーで楽しく知らせます。好みによってメロディー音をブザー音に切り替えるときは、差込プラグがコンセントに差し込まれている状態で、ドアを開閉して表示窓に"0"を表示させてから仕上がり調節キー  を3秒間押し続けます。ピッとブザー音が鳴ったら、切り替えが終了です。同じ操作でブザー音をメロディー音にもどすことができます。(調理終了後3分間はメロディー音の切り替えはできません。)

メモリーターン機能について

加熱が終了と、始めに食品を置いた位置で丸皿が止まります。このため加熱終了後、残り時間が「0」表示になっても庫内灯が点灯したまま回転することがあります。また加熱中にドアを開けたときやとりけしキーを押したときは丸皿は止まります。

食品の取り出し忘れ防止ブザー音について

加熱終了後、食品を取り出さなかったとき、「ピピピ」とブザー音が約1分ごとに3回鳴って知らせます。

オート調理

あたため/解凍あたため

器に盛ったままのお惣菜や調理して冷凍したお惣菜をスピーディーにおいしく仕上げます。

あたため の使いかた



付属の丸皿、回転台を使う。



食品を入れる

- 食品は丸皿の中央に置く




(みそ汁のあたための場合)

1 あたため キーを押す

仕上がり設定温度が表示され、庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加熱が始まります。



途中で変わる



標準仕上がり温度は85℃に設定しています。仕上がり設定温度は75℃~95℃まで5℃間隔で調節できます。仕上がり設定温度を調節するときは仕上がり設定温度を表示している間に仕上がり調節キーで行います。

終了音が鳴ったら食品を取り出す

表示が"終了"になり、加熱が終了します。



- 牛乳のあたためは **3牛乳** を使います。(14ページ参照)
- お酒のあたためは手動調理を使います。(26、28、40ページ参照)
- **あたため** キーは、ドアを閉めて5分以内(表示窓に"0"が表示されている間)に押しください。5分を過ぎるとスタートしません。ドアを開閉して **あたため** キーを押してください。

あたため の上手な使いかた

1回の分量は適量で (17ページ参照)

1~4人分(食品と容器を合わせて1,800gまで)です。分量が極端に多すぎたり少なすぎると上手に仕上がらないときがあります。容器を含めた重量が100g未満のときは、**レンジ700W**(加熱時間設定)で加熱します。(26ページ参照)

加熱室は冷ましてから使う

グリル、オープン、トースターの使用後は加熱室が熱くなっています。加熱室が熱いと「**88**」を表示して加熱できません。また「**88**」を表示しない場合でも、調理終了後に丸皿が熱いと赤外線センサーが食品の温度を正確にはかれないことがあるので加熱不足になることがあります。ドアを開いて充分冷ましてから使うか、**レンジ700W**(加熱時間設定)で加熱してください。(26ページ参照)

必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器を使って

- 食品の量に合った大きさの容器を使います。容器が大きすぎたり小さすぎたりするとセンサーが正しく動きません。食品を入れたとき八分目位になる大きさが適当です。
- みそ汁のおわんは使えません。
- 市販品の包装のまま加熱するときは、メーカーの指示に従い手動調理で加熱時間を設定して加熱します。
- 発泡スチロールは絶対に使用しないでください。

食品の仕上がり温度は食品の形状や材質、容器によって仕上がり設定温度と異なることがあります。

仕上がりがぬるかったときやさめかけたときは

- **レンジ700W**(加熱時間設定)で様子を見ながら、さらに加熱します。
- **あたため** で追加加熱すると、熱くなりすぎることがあります。

ラップの使い分けは

ほとんどのあたためはラップをしません。調理済冷凍食品や食品の解凍あたためはラップをします。(15・16ページ参照)

インスタント食品は40ページを参照して加熱します。

オート調理

オートメニュー

1 煮もの

煮もの：肉じゃが、おでんなどしっかりあたためたいものに使います。

1 煮もの の使いかた



付属の丸皿、回転台を使う。



● 食品を入れる

■食品は丸皿の中央に置く



(煮もの場合)

1 1煮もの キーを押す

■スタートのランプが点滅します。



標準仕上がり温度は85℃に設定しています。仕上がり設定温度は75℃～95℃まで5℃間隔で5段階に調節できます。

2 スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加熱が始まります。



終了音が鳴ったら食品を取り出す

表示が"終了"になり、加熱が終了します。



オート調理

オートメニュー

2 ごはん

ごはん、ピラフのあたためや解凍あたために使います。

2 ごはん の使いかた




付属の丸皿、回転台を使う。



● 食品を入れる


■食品は丸皿の中央に置く



(ごはんの場合)

1 2ごはん キーを押す


■スタートのランプが点滅します。



標準仕上がり温度は80℃に設定しています。仕上がり設定温度は70℃～90℃まで5℃間隔で5段階に調節できます。


2 スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加熱が始まります。



終了音が鳴ったら食品を取り出す

表示が"終了"になり、加熱が終了します。



1 煮もの のコツ

1回の分量は適量で (17ページ参照) 1~4人分(食品と容器を合わせて1,800gまで)です。分量が極端に多すぎたり少なすぎると上手に仕上がらないときがあります。容器を含めた重量が100g未満のときは、[レンジ]700W(加熱時間設定)で加熱します。(26ページ参照)

ラップやふたはしません。(16ページ参照)

1 煮もの 2 ごはん のコツ

加熱室は冷ましてから使う
グリル、オープン、トースターの使用後は加熱室が熱くなっています。加熱室が熱いと「[06]」を表示して加熱できません。また「[06]」を表示しない場合でも、調理終了後に丸皿が熱いと赤外線センサーが食品の温度を正確にはかれないことがあるので加熱不足になることがあります。ドアを開いて充分冷ましてから使うか、[レンジ]700W(加熱時間設定)で加熱してください。(26ページ参照)

食品の仕上がり温度は
食品の形状や材質、容器によって仕上がり設定温度と異なることがあります。
仕上がりがぬるかったときは
[レンジ]700W(加熱時間設定)で様子を見ながら、さらに加熱します。
● [1煮もの]、[2ごはん]で追加加熱すると、熱くなりすぎることがあります。

インスタント食品は
40ページを参照して加熱します。

2 ごはん のコツ

1回の分量は適量で (17ページ参照) 1~4人分(食品と容器を合わせて1,200gまで)です。分量が極端に多すぎたり少なすぎると上手に仕上がらないときがあります。容器を含めた重量が100g未満のときは、[レンジ]700W(加熱時間設定)で加熱します。(26ページ参照)

ご飯やピラフなどのかたまりはよくほぐしてから加熱します。

ラップの使い分けは
冷蔵や常温のご飯はラップはしませんが冷凍ご飯の解凍あたためはラップをします。

常温のごはん1杯をあたためる場合は、約29秒で仕上がります。茶わん150g、常温のごはん150gの場合 [2ごはん] やや弱で加熱すると短時間高出力機能(最大3分間)が作動し、約29秒で仕上がります。(調理をくり返し使用したときや、加熱室が熱いとき短時間高出力機能が動作しないことがあります。)

冷凍ごはんは [2ごはん] で加熱します。

調理済み冷凍食品の解凍あたためのコツ...

包装やラップをはずし、容器に移しかえて

袋やラップなどを取り、陶磁器や耐熱性の容器に移してから加熱します。市販品のなかには電子レンジの使える包装もあります。指示に従い加熱します。



重ならないように並べて

シューマイなどは数が増えても、重ならないように皿などに平らに並べて加熱します。



ラップなどのおおいを使い分けて

ほとんどの料理は、おおいをして解凍あたためをします。おおいをするときはゆとりをもってかぶせます。フライやコロッケなどはおおいをしません。



水分を補って

ご飯ものや蒸しものが乾燥ぎみのときは、水分を補ってから加熱します。



加熱後の余熱を利用して

どんぶりもののように、ご飯と具がひとつの器に盛りつけてあるものはあたため具合に違いが出ます。このようなときは、加熱後そのまましばらくおきます。



オート調理であたためられない料理があります。

まんじゅう、パン類などは手動で加熱してください。(17・26ページ参照)

ひとかたまりに冷凍したものは、加熱後かき混ぜてカレーやスープなど、ひとかたまりにして冷凍してあるものは、加熱後かき混ぜます。

調理済み食品のフリージングのコツ

★熱いものは


よく冷ましてから冷凍します。

★ご飯やカレーなどは

ごはんは1杯分(150g)ずつに、カレーなどは1皿分(300g以下)に分け、薄く(3cm以下)平らにして冷凍します。

★野菜は


固めにゆで、水気をよくきって1回分(100~200g)ずつラップなどで包み、冷凍します。



冷めた料理のあたためのコツ...

ラップなどのおおいを使い分けて

ほとんどのメニューは、ラップなどのおおいをしません。いか、えび、魚、鶏肉、マッシュルームのように飛び散りやすいものが入っているときや、カレー、シチューなどは、おおいをします。



いか料理をすとはじける

レンジ200Wで加熱時間をひかえめにすれば、はじけは弱くなります。

包装や容器、材質に注意して市販のお総菜やみそ汁をあたためるときは、包装状態や容器に注意してください。電子レンジに向かない材質や真空パック入りは、必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器に移してから加熱します。



スープ、シチューはかき混ぜて

加熱後、表面に膜をはることがあるのでかき混ぜます。



凍っているさしみや生ものの肉、魚の解凍は生解凍を使います。(21ページ参照)

オート調理

オートメニュー

3牛乳

牛乳を飲みごろの温度にあたためます。


3牛乳の使いかた



付属の丸皿、回転台を使う。

食品を入れる

■牛乳は丸皿の中央に置く



(牛乳の場合)

1 3牛乳キーを押す

■スタートのランプが点滅します。



標準仕上がり温度は60℃に設定しています。仕上がり設定温度は50℃~70℃まで5℃間隔で5段階に調節できます。

2 スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加熱が始まります。



終了音が鳴ったら食品を取り出す

表示が「終了」になり、加熱が終了します。



●お酒のあたためは手動調理を使います。(26、28、40ページ参照)

3牛乳のコツ

容器は 広口で背の低いものを使います。分量は1杯(200ml)から4杯までです。

牛乳は容器の7~8分目まで入れます。容器に対して少量しか入れないと沸とうすることがあります。

牛乳びんの加熱は上手にできません。

加熱室は冷ましてから使う グリル、オープン、トースターの使用後は加熱室が熱くなっています。加熱室が熱いと「E05」を表示して加熱できません。また「E05」を表示しない場合でも、調理終了後に丸皿が熱いと赤外線センサーが食品の温度を正確にはかれないことがあるので加熱不足になることがあります。ドアを開いて充分冷ましてから使うか、「レンジ」700W(加熱時間設定)で加熱してください。(26ページ参照)

仕上がりがぬるかったときは 「レンジ」700W(加熱時間設定)で様子を見ながら、さらに加熱します。「3牛乳」で追加加熱すると、熱くなりすぎます。

牛乳の仕上がり温度は 容器によって仕上がり設定温度と異なることがあります。

容器の並べかたは 丸皿の中央によせて置きます。



ごはん、お総菜のあたため、解凍あたため加熱時間一覧表

料理のあたため

■手動 レンジ700W の加熱時間一覧表

●印はラップをする。×印はしない。

メニュー名	おおいの有無	手動調理の加熱時間		
		分量	あたため	
ごはんの／めん類	×	ごはん	150g (1杯)	約1分
		おにぎり	150g (1個)	
		チャーハン・ピラフ	250g (1人分)	約1分40秒
		スパゲッティ・焼きそば		約2分30秒
焼きもの	×	焼き魚・焼き肉	100g (1人分)	約1分
		ハンバーグ	150g (5串)	約1分40秒
		焼きとり		約1分40秒
揚げもの	×	天ぷら・フライ	100g (2~4個)	約40~50秒
		コロッケ	150g (2個)	50秒~1分
炒めもの	×	野菜の炒めもの	200g (1人分)	約1分40秒
		酢豚・八宝菜	300g (1人分)	約2分30秒
煮もの	×	野菜の煮もの	200g (1人分)	1分40秒~1分50秒
		煮魚	100g (1切れ)	約50秒
蒸しもの	×	シューマイ	200g (10~13個)	約1分10秒
		カレー・シチュー	200g (1人分)	約1分40秒
汁もの	×	みそ汁	150ml (1人分)	1分10秒~1分40秒
		コンソメスープ		

(1ml=1cc)

■まんじゅう・パン類や冷凍野菜は、オート調理ではあたためられません。

レンジ 700W (加熱時間設定) で加熱してください。

●印はラップをする。×印はしない。

メニュー名	おおいの有無	分量	加熱時間	調理のコツ	
まんじゅう／パン類	●	あんまん・肉まん	80g (各1個)	30~40秒	底の紙を取り、サッと水にくぐらせてからゆとりをもたせてラップで包み、皿にのせる。
		冷凍あんまん・肉まん	80g (各1個)	50秒~1分10秒	
冷凍野菜	×	まんじゅう	100g (2個)	20~30秒	包装をはずして皿にのせる。加熱後、時間がたつと固くなるので、食べる直前に加熱する。
		パン類	80g (1~2個)	約20秒	
冷凍野菜	×	ミックスベジタブル	100g	1分~1分20秒	袋から出してサッと水にくぐらせ、皿に広げる。加熱後かき混ぜる。
		グリーンピース			
		ほうれん草・いんげん	200g	1分50秒	袋から出してサッと水にくぐらせ、皿に広げ、ラップまたはふたをする。
		スイートコーン	300g (1本)	5~6分	
枝豆・かぼちゃ	200g	約3分			

ごはん、お総菜のあたためメニュー

●オート調理の1回分の分量目安は1~4人分です。(分量は食品と容器を合わせて1,800gまでです。)

●容器を含めた重量が100g未満のときは手動調理(加熱時間設定)であたためます。(26ページ参照)

●印はラップをする。×印はしない。

メニュー名および調理のコツ	おおいの有無
ごはん ●ごはん・おにぎり 表面が乾燥ぎみのときや、やわらかく仕上げたいときは、水や酒をふる。おにぎりは皿にのせる。 ●チャーハン・ピラフ 加熱後、かき混ぜる。	×
めん類 ●スパゲッティ・焼きそば 容器に入れる。加熱後、かき混ぜる。	×
焼きもの ●焼き魚 飛び散ることがある。 ●焼きとり・焼き肉 皿に並べる。たれをぬってから加熱する。 ●ハンバーグ ソースは飛び散ることがあるので、加熱後にかける。	×
揚げもの ●天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。えびやいかは飛び散ることがある。分量の少ないときは仕上げ調節 [やや弱] に合わせる	×

●印はラップをする。×印はしない。

メニュー名および調理のコツ	おおいの有無
炒めもの ●野菜の炒めもの・酢豚・八宝菜 容器に入れる。野菜炒めが乾燥している場合はバターかサラダ油を加える。加熱後、かき混ぜる。	×
煮もの ●野菜の煮もの・おでん・煮魚 容器に入れて煮汁をかける。煮魚は身が飛び散ることがあるので、深めの皿を使う。	×
蒸しもの ●シューマイ 重ならないように皿に並べ、水分を補ってから加熱する。乾燥ぎみのときはサッと水にくぐらせる。	×
汁もの ●カレー・シチュー 加熱後、かき混ぜる。えびやいか、丸ごとのマッシュルームが飛び散ることがある。 ●みそ汁・コンソメスープ 漆器やプラスチック製の容器は使えない。陶磁器や耐熱性の容器を使う。	●

ごはん、お総菜の解凍あたためメニュー

●オート調理の1回分の分量目安は1~4人分です。(分量は食品と容器を合わせて1,800gまでです。)

●容器を含めた重量が100g未満のときは手動調理であたためます。(26ページ参照) ●印はラップをする。×印はしない。

メニュー名および調理のコツ	おおいの有無
ごはんの／めん類 ●ごはん・おにぎり 皿または器にのせる。おにぎり2個以上のときは中央に寄せて。 ●チャーハン・ピラフ ほぐして皿に入れる。加熱後かき混ぜる。 ●スパゲッティ 皿に入れる。加熱後かき混ぜる。	●
焼きもの／揚げもの ●ハンバーグ・天ぷら・フライ コロッケ 皿に並べる。仕上げ調節 [やや弱] か [弱] に合わせる。油が気になるときは、加熱後、ペーパータオルにとる。	×

メニュー名および調理のコツ	おおいの有無
炒めもの ●八宝菜・ミートボール 容器に入れる。加熱後、かき混ぜる。	●
蒸しもの ●シューマイ サッと水にくぐらせて皿に並べる。加熱後すぐにラップをはずす。	●
汁もの ●カレー・シチュー 耐熱性の容器に入れ、おおいをする。	●

オート調理

オートメニュー

器に盛ったままのご飯とお総菜が同時にあたためられ、手間も時間も大幅カット！



付属の焼網、丸皿、回転台を使う。

4 あたため2段 の使いかた



食品を入れる

1

4あたため2段 キーを押す

標準仕上がり温度は85℃に設定しています。仕上がり設定温度は75℃～95℃まで5℃間隔で5段階に調節できます。


2

スタートキーを押す



終了音が鳴ったら食品を取り出す

※4あたため2段で冷凍食品の解凍あたためはできません。

■スタートのランプが点滅します。



(ご飯と八宝菜の場合)



庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加熱が始まります。

表示が「終了」になり、加熱が終了します。
●必ず、上段の食品、焼網、下段の食品の順に取り出します。

注意

- 焼網だけで加熱しない。(やけどの原因) 焼網だけで加熱すると焼網が熱くなります。
- 変形した焼網は使用しない。
- 必ず、食品は容器に入れる。
- 加熱後、焼網が熱くなっていることがある。(やけどの原因) 加熱直後、焼網を取り出すときは厚めの乾いたふきんなどを使ってください。
- 食品を焼網にのせたままで、庫内への出し入れはしない。(容器の破損やけがの原因) すべりやすいので、別々に出し入れしてください。

4あたため2段のコツ

必ず、丸皿に焼網をのせて使う。

容器に入れた食品を2段であたためる。

あたためられるメニューは16ページの「あたためメニュー」です。ただし、冷凍食品の解凍あたためやオート調理であたためられない食品(17ページ参照)、飲みもの(お酒、牛乳など)のあたためはできません。

1回の分量は (17ページ参照)

4あたため2段 のとき、1～6人分です。分量は食品と容器を合わせて3,000gまでです。分量が極端に多すぎたり少なすぎると上手に仕上がらないことがあります。

ラップやふたはしない。

使う容器は

陶磁器や耐熱性のガラス容器を使います。アルミホイルやアルミケースは使えません。

食品の仕上がり温度は

食品の形状や材質、容器によって仕上がり設定温度と異なる場合があります。

上手にあたためるには

上段と下段で分量が極端に異なったり、あたため前の食品温度が異なっていると上手に仕上がりにません。

2段(上段：焼網、下段：丸皿)の使い分けは

容器の形状や大きさは、深さによって使い分けられます。茶わんや小鉢など深さのあるものは下段：丸皿に。底が安定している大きめの皿は上段：焼網にのせて加熱するとよいでしょう。

オート調理

オートメニュー

ゆで野菜

お湯を使わないので、熱に弱く、水にとけやすいビタミン類の損失が少なくすみ、色あざやかに仕上がります。



付属の丸皿、回転台を使う。

ゆで野菜 5葉菜 6根菜 の使いかた (1度押し：5葉菜 2度押し：6根菜)

(例)5葉菜 の場合

食品を入れる

1

ゆで野菜 キーを1度押す

ゆで野菜 キーを押すごとに5→6→5とセットできます。

2


スタートキーを押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す



表示窓の番号を5(葉菜)に合わせる。
■スタートのランプが点滅します。

庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加熱が始まります。

表示が「終了」になり、加熱が終了します。



(ほうれん草の場合)



途中で変わる



ゆで野菜のコツ

1回の分量は

葉菜類は100～500g、根菜類は100～1000gです。分量が100g未満のときは、オート調理はできません。手動調理で加熱時間を設定して様子を見ながら加熱します。(38ページ参照)

直接丸皿にのせて

葉菜類や根菜類はラップで包み、直接丸皿にのせて加熱します。

野菜のメニューによって仕上がり調節キーを使い分けます。(38ページ参照)

葉菜・根菜のメニューは

38ページの加熱時間一覧表を参照します。ただし、冷凍した野菜は17ページを参照し、レンジ700W(加熱時間設定)で加熱します。100g未満の場合はレンジ700W(加熱時間設定)で調理します。(26ページ参照)

仕上がり調節キーは

●やわらかめにしたい場合は、やや強や強、固めにしたい場合にはやや弱や弱にします。

オートメニュー

生解凍

生で冷凍した魚や肉の鮮度やうまみをほとんど損なわずに、スピーディーに解凍します。




付属の丸皿、回転台を使う。

生解凍 7さしみ 8解凍 の使いかた (1度押し:7さしみ 2度押し:8解凍)



(例) 7さしみの場合

食品を入れる



(さしみの場合)

1 生解凍 キーを1度押す

表示窓の番号を7に合わせる。
■スタートのランプが点滅します。



生解凍 キーを押すごとに 7⇒8⇒7 とセットできます。

2 スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加熱が始まります。



途中で変わる



終了音が鳴ったら食品を取り出す

表示が“終了”になり、加熱が終了します。



●加熱室は冷ましてから使ってください。
グリル、オープン、トースターの使用後は加熱室が熱くなっています。充分冷ましてから使ってください。

●発泡スチロールのトレーは、生ものの解凍以外には絶対に使用しないでください。

生解凍 の上手な使いかた

- 冷凍室で冷凍された肉や魚を解凍します。
- 一度に解凍できる分量は、100～1,000gです。
分量が多すぎると“ピッピッピ”となり、表示窓に「[03]」が表示され、解凍されません。
分量が100g未満のときは手動[レンジ]100Wで様子を見ながら解凍します。(38ページ参照)
- 冷凍室から出したばかりのコチコチに凍ったものを使います。
- 容器は発泡スチロール製のトレーを使ってラップなどの包装をはずし、丸皿の中央にのせて解凍します。重量センサーが働きます。陶磁器や耐熱性の皿を使うと上手に仕上がりません。
トレーが丸皿よりはみ出していると回転のさまたげになり上手に仕上がりません。
トレーがない場合は、丸皿にオープンシートかペーパータオルを敷いて解凍します。

- 生解凍 7さしみ 8解凍 を使い分け
さしみとして解凍する場合は、生解凍(1度押し) 7さしみにします。
解凍後、すぐ調理する場合は、生解凍(2度押し) 8解凍にします。
(冷凍野菜の解凍(17ページ参照)、調理済み冷凍食品の解凍は、手動[レンジ]200Wで様子を見ながら加熱します。)
- アルミホイルを使って
形、厚みが均一でないものは、細いところや薄いところに巻きます。大きなかたまりにはまわり(側面)に巻きます。
- 解凍が足りなかったときは、手動[レンジ]100Wで様子を見ながらさらに解凍します。
- とけかけている食品やバラバラになって凍っているものは、手動[レンジ]100Wか[レンジ]200Wで途中様子を見ながら解凍します。

生解凍 7さしみのコツ

まぐろ、いか、えび(さしみ用)を解凍後、そのまま生で食べるときに使います。



均一な厚さのもの

食品の中心が、少し凍っている状態に仕上がりますので、サクサクと包丁で切りやすく、食卓に出すとき食べごろになります。



丸まった方を下にする

生解凍 8解凍のコツ

肉や魚を解凍後、すぐ調理するときに使います。



薄く平たくしたもの

薄切り肉は、解凍後両手で大きくしならせてから、ひき肉やかたまり肉は仕上がりが調節[強]に合わせて解凍してから、それぞれ3～5分放置して自然解凍します。



頭や尾の部分は、先に加熱されやすいのでアルミホイルを巻きます。

上手なフリージング法

- ★材料は新鮮なものを
1回分ずつ(200～300g)に分け、3cm以内の厚さで、極端に薄くならないように平らな形にまとめます。
- ★ラップなどでピッタリ密封を
- ★魚の下ごしらえは
一尾の魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水気をふき取り、一尾ずつ保存します。
- ★バラなどの飾りや敷きものは取り除きます。

揚げもの
焼きもの
炒めもの

オート調理

ヘルシーメニュー

揚げものは天かすや煎りパン粉を使い油をおさえて、焼きものは食品の余分な油を落とし、炒めものは油をほとんど使わずに高火力レンジで作るカロリーをおさえたヘルシーメニューが作れます。


ケーキ
クッキー
グラタン

オート調理

お菓子 グラタン

ケーキ：15cmの大きさから24cmのスポンジケーキ作りがとてかんたん。
クッキー：型抜きクッキーからチーズクッキーまでいろいろなクッキーが作れます。
グラタン：手作りグラタンや冷凍グラタンでもキーを選んでスタートキーを押すだけ。

付属品は目的に合ったものを使う。
(24ページ参照)



(えびのガーリックフライの場合)


ヘルシーの使いかた

(例)揚げものに合わせる

●食品を入れる


1 ヘルシー キーを押す

■表示窓のメニューを揚げものに合わせる。
■スタートのランプが点滅します。



キーを押すごとに揚げもの⇒焼きもの⇒炒めもの⇒揚げものとセットできます。

2 スタートキーを押す



庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加熱が始まります。

■重量センサーが働きます。汁受け用に陶磁器や耐熱性の皿などは使わないでください。

表示が“終了”になり、加熱が終了食品のカロリーが表示されます。
●カロリー表示はドアを開けると消えます。
●丸皿にのせたまま取り出します。



終了音が鳴ったら食品を取り出す



オート調理

オートメニュー

パリック庫網焼き



付属の焼網、丸皿、回転台を使う。

トースト



付属の回転台を使う。


パリック庫網焼き 9冷蔵 ~ 11トースト の使いかた

(例) 11トーストの場合


●食品を入れる

1 11トースト キーを押す


■スタートのランプが点滅します。



(トーストの場合)



2 スタートキーを押す



庫内灯が点灯し、回転台が回転して加熱が始まります。

終了音が鳴ったら食品を取り出す

表示が“終了”になり、加熱が終了します。



パリック庫網焼き 9冷蔵 10冷凍 のコツ

分量は

1人分(約100g)~4人分までです。(この分量以外のオート調理はできません)

加熱する食品は

ハンバーグや焼きおにぎり、春巻きや揚げものなど調理済みの冷蔵、冷凍食品やチルド食品です。中はレンジですばやく加熱し、表面はグリルでこんがり焼き上げて仕上げます。

食品は包装をはずし直接焼網にのせて

小さくて焼網にのせにくいものは丸皿に直接またはオープンシートを敷いた上に並べ手動「オープン」210℃で様子を見ながら加熱します。

食品の種類によってキーを使い分けます。

9冷蔵は、常温や冷蔵保存の食品、チルド食品を加熱します。10冷凍は、冷凍食品を加熱します。

丸皿や焼網にアルミホイルは絶対に敷かないでください。

レンジ加熱の時に、火花(スパーク)の原因になります。

丸皿にオープンシートは使用できます。

油が気になるときは

メニューによっては余分な脂が丸皿上に落ち、たまることがあります。丸皿にペーパータオルを敷いて加熱するとよいでしょう。

食品を取り出すときは

厚めの乾いたふきんや市販のオープン用手袋を使って、食品を丸皿にのせたまま傾けないように取り出します。(食品の汁がこぼれているときはふきんやオープン用手袋に汁がしみこまないように注意してください。)

オート調理のお願い

調理する分量や材料は
ククレットガイドを参照し、材料や分量を守ってください。適量でないとうちに仕上がらないことがあります。ククレットガイドに記載しているメニューのなかで標準量とは、一度に作れる分量の目安です。

使用する付属品や容器は
使用する付属品や容器が違おうと仕上がらないことがあります。ククレットガイドを参照してください。



食品の重さに適した容器で
食品の重さに比べ重すぎる容器でオート調理すると加熱しすぎになり、食品がこげたり、燃えたりすることがあります。また容器が軽すぎると加熱不足になります。食品の分量にあった大きさの容器をご使用ください。

オート調理で作れるものは
ククレットガイドに記載してある料理以外は、オート調理で上手に仕上がらないことがあります。手動調理で加熱時間を設定して様子を見ながら加熱してください。



加熱中にドアを開けると
上手に仕上がらないことがあります。



オート調理できる分量は
ククレットガイドに表示している分量です。食品と容器を合わせた100g以下の分量はオート調理できません。手動調理で加熱時間を設定して様子を見ながら加熱してください。(26ページ参照)

追加加熱は手動で
オート調理で追加加熱すると、加熱しすぎになります。手動調理で加熱時間を設定し、様子を見ながら加熱してください。



あたため キーは、ドアを閉めてから5分以内に押し
空焼きを防止するため、5分を越えるとスタートしません。ドアを開閉して、キーを押してください。



オートメニューと表示

オートメニュー	表示窓の表示	使用する付属品
1 煮もの		
2 ごはん		
3 牛乳		
4 あたため2段		
ゆで野菜 5 葉菜		
ゆで野菜 6 根菜		
生解凍 7 さしみ		
生解凍 8 解凍		
パリッ庫網焼き 9 冷蔵		
パリッ庫網焼き 10 冷凍		
11 トースト		

ヘルシー キーのコツ

揚げもの **焼きもの** ヘルシー キーを押すごとに揚げもの⇒焼きもの⇒炒めもの⇒揚げものとセットできます。

揚げもの **焼きもの** の分量は 1/2量～表示の分量です。(この分量以外のオート調理はできません。)
パン粉は煎ったものを使う
作りかたは58ページ参照してください。
煎りパン粉は
衣にする煎りパン粉は多めに作り、冷凍しておくとう便利です。

オリーブオイルの代わりにサラダ油を使ってよいでしょう。
パン粉を煎らないで使う場合は
そのままのパン粉をつけ、オリーブオイル(大さじ1)をまんべんなくふりかけてから加熱します。ソフトな焼き色に仕上がります。

カロリー表示について
揚げもの **焼きもの** はこの料理集の標準量で作った場合の目安のカロリーです。

炒めもの の分量は 1/2量～表示の分量です。(この分量以外のオート調理はできません。)
炒めもの の使用容器は
陶磁器や耐熱容器で各メニューに合った大きさ、形状の容器を使います。(62～63ページ)
炒めもの のラップは
耐熱温度が140℃以上のものを使います。
カロリー表示について
炒めもの は約500gの皿を使用し、この料理集の標準量で作った場合の目安のカロリーです。

ヘルシー キーでこんな料理ができます。

ヘルシー メニューと記載ページ	
揚げもの	ヒレカツ(58) ライスコロッケ(58) えびのガーリックフライ(58) 鶏のから揚げ(59) きすのヘルシー天ぷら(59) さわらのごま揚げ(59)
焼きもの	チキンのハーブ焼き(56) 鶏手羽先のつけ焼き(56) 豚肉の野菜ロール(56) 焼きいも(56) 豚ヒレ肉のチーズ巻き(57) 網焼きいなり(57) ビーマンの肉づめ(57)
炒めもの	八宝菜(62) 牛肉とビーマンの細切り炒め(62) 豚肉とキャベツの辛み炒め(62) 鶏肉ときのこの中華炒め(63) 焼きそば(63)

注意

炒めもの のときは少量の食品を加熱しない。
少量 標準量の1/2量以下で加熱すると食品がこげたりすることがあります。

お菓子 グラタン キーのコツ

お菓子 グラタン キーを押すごとにケーキ⇒クッキー⇒グラタン⇒ケーキとセットできます。

ケーキ のコツは 50ページを参照します。
クッキー のコツは 49ページを参照します。
グラタン のコツは 47ページを参照します。


お菓子 グラタン キーでこんな料理ができます。

お菓子 グラタン メニューと記載ページ	
ケーキ	デコレーションケーキ(50) チーズケーキ(51) シフォンケーキ(51)
クッキー	型抜きクッキー(49) 絞り出しクッキー(49) チーズクッキー(49)
グラタン	マカロニグラタン(47) 冷凍グラタン(47)

手動調理

レンジ


レンジ キーを押すとレンジ出力を強火から弱火まで4段階に調節できます。



付属の丸皿、回転台を使う。

レンジ (加熱時間設定) の使いかた

食品を入れる



(酒130mlの場合)


1 レンジ キーを1度押す

■キーを押すごとに出力は
700W → 500W →
200W → 100Wの順に調節できます。




2 タイマーセットキーを押し時間を合わせる

■スタートのランプが点滅します。




3 スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加熱が始まります。



終了音が鳴ったら食品を取り出す

表示が"終了"になり、加熱が終了します。



レンジ 700W と レンジ 200W / レンジ 100W のリレー加熱


自動切換

ごはんを炊くときに使う加熱方法です。レンジ700Wでひと煮立ちさせ、レンジ200Wまたはレンジ100Wでゆっくりじっくり加熱します。



付属の丸皿、回転台を使う。

食品を入れる



(ご飯の場合)

1 レンジ 700W をセットする

1. レンジ キーを1度押しレンジ700Wを選ぶ

※レンジ500W レンジ200W またはレンジ100Wにセットしたときは、2のレンジキーは受けつけません。



2. タイマーセットキーを押し時間を合わせる



2 レンジ200W または レンジ100W にセットする

1. レンジ キーを押し、レンジ200Wまたはレンジ100Wに合わせる




2. タイマーセットキーを押し時間を合わせる

■スタートのランプが点滅します。



3 スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加熱が始まります。



途中で変わる →



終了音が鳴ったら食品を取り出す

表示が"終了"になり、加熱が終了します。



正しい使いかた

正しい使いかた

手動調理

レンジのリレー加熱

加熱時間の決めかた

●同じ分量でも食品の種類(材質)によって調理時間も違います。その目安はつぎのとおりです。

食品100g当たりレンジ700Wの加熱時間の目安

食品の種類		生からの調理	あたため
野菜類	葉・果菜類	1分~1分30秒	50秒~1分
	根菜類	1分30秒~1分50秒	50秒~1分
魚介類		1分30秒~1分50秒	50秒~1分
肉類		1分50秒~2分20秒	1分~1分20秒
ご飯類		—	30秒~50秒
めん類		—	50秒~1分
汁もの(みそ汁・スープなど)		—	1分10秒~1分30秒
飲みもの(酒・牛乳など)		—	30秒~50秒
パン・まんじゅう		—	20秒~40秒
ケーキ		50秒~1分	—

(標準温度20℃のとき)

- 食品の分量にほぼ比例します
分量が倍になれば時間も倍、半分になれば時間も半分になります。
- 加熱前の食品温度によっても違います
同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して使う場合は、加熱時間がかかります。
また夏と冬では多少加熱時間が違います。
- 使う容器によっても違います
容器の材質や大きさ、形状によっても加熱時間は多少違ってきます。

手動調理


レンジ

レンジ (仕上がり設定温度) の使いかた



付属の丸皿、回転台を使う。

食品を入れる




(お総菜の場合)

1 レンジ 700W をセットする

1. レンジ キーを1度押し
レンジ 700W を選ぶ

※ レンジ 500W レンジ 200W または レンジ 100W にセットしたときは、2の温度調節キーは受けつけません。



2 温度調節キーを押し仕上がり温度を設定する

■標準設定温度は75℃に設定されています。5℃間隔で-10℃から95℃まで設定できます。

■スタートのランプが点滅します。




3 スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加熱が始まります。



終了音が鳴ったら食品を取り出す


表示が"終了"になり、加熱が終了します。



- 加熱室は冷ましてから使ってください。
グリル、オープン、トースターの使用後は、加熱室が熱くなっています。加熱室が熱いと「E6」を表示して加熱できません。また「E6」を表示しない場合でも、調理終了後に丸皿が熱いと赤外線センサーが食品の温度を正確にはかれないことがあるので加熱不足になることがあります。ドアを開いて充分冷まして使うか、レンジ700W (加熱時間設定) で加熱してください。(26ページ参照)
- 食品の仕上がり温度は、食品の形状や材質によって仕上がり設定温度と異なることがあります。
追加加熱をするときは レンジ700W (加熱時間設定) で様子を見ながら加熱します。(26ページ参照)
- 正しくお使いいただくために「あたため」の上手な使いかた(11ページ)とオート調理のお願い(25ページ)を参照します。

仕上がり設定温度と食品の目安

●ごはんや牛乳などのように専用オートキーがあるものは **2ごはん** **3牛乳** キーを使います。仕上がり設定温度で加熱するときは、この表の設定温度を目安にしてください。



- ラップやふたをしないで加熱します。カレーやシチューは飛び散る恐れがあるので必ずラップをします。
- 特に熱く仕上げたいときには、仕上がり設定温度を90℃以上に設定してください。
- 調理済み冷凍食品の解凍あたためはできません。**あたため** **1煮もの** **2ごはん** キーを使い分けるか、レンジ700W (加熱時間設定) で加熱してください。(26ページ参照)
- チョコレートの溶かしは レンジ200W (加熱時間設定) で加熱します。(40ページ参照)
- 分量は食品の重量を示しています。(容器は含みません)
- 使用する容器は、食品を入れたとき八分目位になる大きさが目安です。

正しい使いかた

手動調理

仕上がり設定温度と食品の目安


正しい使いかた

手動調理

レンジ (仕上がり設定温度) の使いかた

手動調理

オーブン



付属の角皿、または丸皿と回転台を使う。

上下ヒーターで、食品を包み込むようにして焼きます。
オーブン温度は、40℃(発酵)・100~210℃(10℃間隔)・250℃までセットできます。

オーブン (予熱なし)、40℃ (発酵)の使いかた



発酵のときは
 ■温度調節キー を押して 40 (発酵) に合わせます。
 ※**オーブン**(予熱あり)のときは 40 (発酵) にセットできません。
オーブン キーをもう一度押します。

加熱中に温度を変えるとき
 ■温度調節キー を押すと、セットした温度が表示されます。再度、温度調節キーを押して温度を変えます。数秒後に時間表示に戻ります。
 ※加熱時間は変えられません。

● 食品を入れる		(バターロールの場合)
1 オーブン キーを1度押し オーブン (予熱なし)にする		
2 温度調節キーで温度を合わせる	■加熱室が熱い場合の最高設定温度は210℃です。 ■数秒後に時間合わせ表示になります。温度表示中でも時間合わせできます。	 ↓ 数秒後に変わる
3 タイマーセットキーを押し時間を合わせる	■スタートのランプが点滅します。	
4 スタートキーを押す	庫内灯が点灯し、回転台が回転して加熱が始まります。	
終了音が鳴ったら食品を取り出す	表示が“終了”になり、加熱が終了します。	

250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。

オーブン (予熱あり)の使いかた



付属の丸皿、または角皿と回転台を使う。

● 予熱をする	回転台だけにします。	
1 オーブン (発酵) オーブン キーを2度押し オーブン (予熱あり)にする		
2 温度調節キーで温度を合わせる	■加熱室が熱い場合の最高設定温度は210℃です。 ■数秒後に時間合わせ表示になります。温度表示中でも時間合わせできます。 ※予熱時間は自動的に決まります。	 ↓ 数秒後に変わる
3 10分 1分 10秒 タイマーセットキーを押し時間を合わせる	※時間は調理時間です。 ■スタートのランプが点滅します。	
4 スタート キーを押す	庫内灯が点灯し、回転台が回転して予熱が始まります。 ■加熱室の温度を100℃から表示します。	
予熱終了音が鳴り予熱が終る	■セットした温度になるか、20分経過すると予熱が終了します。	
予熱が終わったらすぐに食品を入れる	■予熱が終わってそのままにしておくと、2分間予熱を継続した後、セットした時間を加熱します。	 (ロールケーキの場合)
5 スタート キーを押す	庫内灯が点灯し、回転台が回転して加熱が始まります。	
終了音が鳴ったら食品を取り出す	表示が“終了”になり、加熱が終了します。	

追加加熱などで予熱が不要なとき(予熱なし)の使いかた(30ページ)の方法で行います。

予熱中、加熱中に温度を変えるとき
 温度調節キー を押すと、セットした温度が表示されます。再度、温度調節キー を押して温度を変えます。加熱中は、数秒後に時間表示に戻ります。
 ※加熱時間は変えられません。

250℃の運転時間は約5分です
 その後は自動的に210℃になります。

正しい使いかた 手動調理 オーブン

正しい使いかた 手動調理 オーブン

手動調理

グリル


食品の上から加熱しますので、表面にこげめがつき香ばしさがプラスされます。
魚の塩焼きなど、こげめが欲しい料理に使います。



付属の焼網、丸皿、回転台を使う。

グリルの使いかた

食品を入れる



(鮭の塩焼きの場合)

1 **グリル** キーを押す



2 タイマーセットキーを押し時間を合わせる

■スタートのランプが点滅します。



3 スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加熱が始まります。

■途中で報知音が鳴り、「裏返す」が点滅したら、食品を裏返し、再度スタートキーを押して加熱します。
●裏返しを行わないと、残り時間を続けて加熱します。



↓途中で変わる



終了音が鳴ったら食品を取り出す


表示が「終了」になり、加熱が終了します。

●丸皿にのせたまま取り出します。



お手入れ 本体・付属品のお手入れ


お手入れはすぐにこまめなポイントです。



加熱室内壁・前面・ドア内側

回転台を両手で持ち上げて取りはずしてから、かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつけた布でふきとり、その後必ず、かたく絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとります。



外側

やわらかい布でふきとります。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつけた布でふきとり、その後必ず、かたく絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとります。

丸皿・角皿・焼網・回転台

台所用中性洗剤をつけたスポンジなどで汚れを落として水洗いし、水気を十分にふきとります。

丸皿の汚れが落ちないときは、水で薄めた漂白剤に一晩つけ、充分水洗いしてください。

注意

丸皿、角皿、焼網、回転台は金属たわしや鋭利なものでこすらない。丸皿は傷がつき、割れやすくなります。角皿、焼網、回転台はさびることがあります。



ドア内側ガラスをナイロンなどのたわしでこすらない。(フッ素コートはがれの原因) ★特にクレンザーなどは使わない。



キャビネットやドア、操作パネルに水をかけない。(さび、感電、故障の原因)



パネルやドア、加熱室などをオープンクリーナー、シンナー、ベンジン、スプレーのガラスみがきなどでふかない。(傷・変形の恐れ)



★化学ぞうきんの使用は、その注意書きに従ってください。

加熱室内壁に食品くずや汁をつけたままにしない。汚れがとりにくくなり、火花(スパーク)が出たり、さびや悪臭の原因になります。



●加熱室側面のカバーの汚れがひどく、汚れがとれない場合には、販売店にご相談のうえ、側面のカバーを取り替えてください。

●加熱室(前面・加熱室内壁)には抗菌脱臭ブラックコート処理がしてあります。傷つきやすいので、たわしなど固いものでこすらないでください。

においが気になるとき

脱臭 キーを使います ……………

魚を焼いた後、すぐ別の料理をするときや、加熱室のにおいが気になるときに使います。

加熱室の油汚れをとり、においを軽減することができます。



脱臭のしくみ

加熱室に残った油やにおいの成分を、ヒーターの高熱で分解し加熱室外に排出します。

加熱室に残った食品カスは取れませんので、あらかじめふきとってください。

操作の手順は「空焼きのしかた」9ページを参照してください。

注意

「脱臭」の動作中や終了後しばらくは、ドア、キャビネット、加熱室、その周辺にふれない。(やけどの原因)



ご使用の後に

本体・付属品のお手入れ／においが気になるとき

正しい使いかた

手動調理

グリル

表示窓にこんな表示が出たとき

表示例	原因および調べるところ	処置
	●重量センサーの0点調節の方法が間違っています。	回転台に丸皿だけをのせてドアを閉めて、とりけしキーを押します。数秒間、庫内灯が点灯し、0点調節が完了します。(8ページ参照)
	●重量センサーの調節中にドアを開けました。	ドアを閉めて、とりけしキーを押します。数秒間、庫内灯が点灯し、0点調節が完了します。
	●回転台と丸皿がセットされていません。	回転台と丸皿をセットして加熱します。
	● 生解凍 の食品の分量が多すぎます。	解凍する食品の分量を100～1,000gにします。(21ページ参照)
	●加熱室が熱いため、赤外線センサーが食品の温度をはかれないので加熱できません。	ドアを開けて十分に冷却します。(15分～30分)
	●少量の食品を手動調理(レンジ700W)で10分以上加熱しました。	手動調理(レンジ700W)の食品100g当たり加熱時間を目安にします。(26ページ参照)
H21、H41、H54、H55、H56、H61、H62、H81、H82	●差込プラグを抜いて、差し込みなおしてください。	

正常にならない場合は、差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みした後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。ただし、マグネトロンについては2年です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのオープンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

●このオープンレンジは、電源周波数が50Hz・60Hzどちらの地域でもご使用になれます。(部品交換の必要はありません。)

●ご転居されたり、移動したりした場合には、必ず販売店または電気工事店に依頼して、アースの取り付け直しを行ってからご使用ください。(3ページ参照)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または、お近くの日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表(36ページ)の窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは **出張修理**

34・35ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

■連絡していただきたい内容

品名	日立オープンレンジ
形名	(銘板に書いてあります)
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	(できるだけ具体的に)
ご住所	(付近の目印等も併せてお知らせください)
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

※銘板は本体右側面にあります。

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金＝技術料＋部品代＋出張料です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

故障かな……と思ったら

次のことをお調べください

加熱しない

- 差込プラグが抜けていませんか。
- 配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。
- 表示窓に「0」が表示されていますか。「0」が表示されていない場合ドアを開け閉めしてください。「0」表示します。
- ドアはきちんと閉まっていますか。
- ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。
- 差込プラグを抜いて、差し込みなおしてドアを開閉しても正常になりませんか。

料理のできぐあいが悪い

- 調理の手順、ラップのかけかた、食品の量、付属品、容器の使いかたなどは正しいですか。(ククレットガイドで、もう一度確認してください。)
- 壁と近づきすぎていませんか。(4ページ参照)
- オート調理のとき、以上の内容を確認しても料理のできぐあいが悪い場合、重量センサーの調節をしてください。(8ページ参照)
- ケーキやクッキーをくり返して調理する場合、丸皿や角皿をさましてからご使用ください。こげすぎることがあります。

レンジのとき火花(スパーク)が出る

- 角皿を誤って使用していませんか。
- 加熱室壁などに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。
- 回転台などに食品カスがついていませんか。

以上のことをお調べいただき、それでも具合が悪い場合は直ちに差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

故障かな……と思ったら

次の場合は故障ではありません

■はじめてオープンを使ったとき煙がでた	➔	加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、空焼きをして油をとってください。(9ページ参照)
■加熱中「カチ、カチ…」と音がする	➔	マイコンがレンジやヒーターなどの切り替えをするときのスイッチ音です。
■ あたため キー押ししてもスタートしない	➔	ドアを閉めてから5分以上過ぎています。ドアを開閉しなおして あたため キーを押してください。(11ページ参照)
■加熱中「ジージー」と音がする	➔	インバーターの作動音です。
■回転台が右に回転したり、左に回転したりする	➔	スタートするときのタイミングにより、右または左に回転します。(料理の仕上がりに影響ありません。)
■調理終了後、しばらくすると「カチ」と音がする	➔	調理終了後にドアを閉めてから5分過ぎたときにはたらく待機電力をオフするスイッチの音です。
■250℃に設定できないことがある	➔	加熱室が熱い場合の最大設定温度は210℃になります。
■残り時間が途中で変わることがある	➔	オート調理と オープン (予熱なし)のとき、料理を上手に仕上げるため加熱途中で残りの加熱時間が変わることがあります。
■キーを押しても受け付けない	➔	待機時消費電力オフ機能が働いています。ドアを開閉しなおして表示窓に「0」表示させてからご使用ください。(10ページ参照)
■終了音の音が切り替わった	➔	ドアを開閉して表示窓に「0」を表示させてから、仕上がり調節キー を約3秒間押しすと「ピツ」と鳴り、終了音の音色が切り替わります。(10ページ参照)
■市販の料理ブックのオープンメニューや市販の生地を使うと上手にできないことがある	➔	この料理編の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動で様子を見ながら焼いてください。
■表示窓に「M」が表示されたままで加熱されない	➔	差込プラグを抜いて、約5秒たってから、差し込みなおしてください。
■ドアを開けると加熱が取り消される	➔	オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開けると、加熱が取り消されます。
■調理が終了してもファンの風切り音がする	➔	とりけしキーを押した時や調理終了後3分間赤外線センサーを冷却するためファンが回転します。 ※この間、0点調節やメロディ音の切替はできません。

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに
関するご相談は

TEL ☎0120-3121-68
FAX ☎0120-3121-87

商品情報やお取り扱いに
ついてのご相談は

TEL ☎0120-3121-11
FAX ☎0120-3121-34

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当する
センターへおつなぎします。

一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-01C-

もくじ 料理編

●印はオート調理です

加熱時間一覧表 38・39
標準計量カップ・スプーンの質量表 39

レンジの便利な使いかた

湯せん (とかしバター/とかしチョコレート) 40
乾燥 (塩/砂糖/カルシウムふりかけ) 40
お酒のあたため 40
インスタント食品 40
ラーメン・ヌードル/カレー・丼ものの具/ご飯もの

スナック

●トースト (市販のロールパン/菓子パン) 41
ベーコンエッグ (巣ごもり卵) 41
ピザ (冷凍ピザ/冷蔵ピザ) 41

野菜

●花野菜のサラダ 42
●きのこのサラダ 42
●キャベツのミモザ風 (手作りドレッシング) 42
かぼちゃのホイル焼き 43
さといもの含め煮 43
筑前煮 43

肉

焼き豚 44
ハンバーグ (ビーフハンバーグ) 44
●フライ、ナゲット 44

魚介

あさりのワイン蒸し 45
魚の照り焼き (ぶり/まぐろ/さわら) 45
鮭の塩焼き (塩鮭) 45
●いかの三種盛り (真砂/うに/木の芽あえ) 45

米・卵

ご飯 46
赤飯 (おこわ) 46
茶わん蒸し 46

グラタン

●マカロニグラタン 47
ホワイトソース 47
●冷凍グラタン 47

お菓子・パン

チーズチップス 48
べっこうあめ 48
大福もち 48
プリン 48
●型抜きクッキー 49
●絞り出しクッキー 49
●チーズクッキー 49

●デコレーションケーキ (スポンジケーキ) 50
●チーズケーキ 51
●シフォンケーキ 51
ロールケーキ 52
パウンドケーキ (チョコバナナケーキ) 52
マドレーヌ 52
シュークリーム 53
カスタードクリーム 53
バターロール (ロールパン) 54
レーズンパン 55
オニオンロール 55
イギリスパン 55

ヘルシーメニュー

焼きもの

●チキンのハーブ焼き 56
●鶏手羽先のつけ焼き 56
●豚肉の野菜ロール 56
●焼きいも 56
●豚ヒレ肉のチーズ焼き 57
●網焼きいなり 57
●ピーマンの肉づめ 57

揚げもの

●ヒレカツ (チキンカツ/白身魚のフライ) 58
煎りパン粉の作りかた 58
●ライスコロッケ 58
●えびのガーリックフライ 58
●鶏のから揚げ 59
●きすのヘルシー天ぷら 59
(えび/いか/あなご/れんこん/かぼちゃ/さつまいも) 59
●さわらのごま揚げ (たら/まぐろ) 59

パリッ庫網焼き

●チルド食品 60
さつま揚げ/厚揚げ/焼きとりのこんがりあたため/焼き魚のこんがりあたため/ハンバーグ/チキンステーキ/うなぎのかば焼き
●調理済み冷凍食品 61
冷凍ハンバーグ/冷凍焼きおにぎり/冷凍たこ焼き/
冷凍春巻き/冷凍餃子

ヘルシーメニュー

炒めもの

●八宝菜 62
●牛肉とピーマンの細切り炒め (チンジャオロウスー) 62
●豚肉とキャベツの辛みそ炒め (ホイコーロウ) 62
●鶏肉ときのこの中華炒め 63
●焼きそば 63

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに
関するご相談は

TEL ☎0120-3121-68
FAX ☎0120-3121-87

商品情報やお取り扱いに
ついてのご相談は

TEL ☎0120-3121-11
FAX ☎0120-3121-34

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当する
センターへおつなぎします。

一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-01C-

もくじ 料理編

●印はオート調理です

加熱時間一覧表 38・39
標準計量カップ・スプーンの質量表 39

レンジの便利な使いかた

湯せん (とかしバター/とかしチョコレート) 40
乾燥 (塩/砂糖/カルシウムふりかけ) 40
お酒のあたため 40
インスタント食品 40
ラーメン・ヌードル/カレー・丼ものの具/ご飯もの

スナック

●トースト (市販のロールパン/菓子パン) 41
ベーコンエッグ (巣ごもり卵) 41
ピザ (冷凍ピザ/冷蔵ピザ) 41

野菜

●花野菜のサラダ 42
●きのこのサラダ 42
●キャベツのミモザ風 (手作りドレッシング) 42
かぼちゃのホイル焼き 43
さといもの含め煮 43
筑前煮 43

肉

焼き豚 44
ハンバーグ (ビーフハンバーグ) 44
●フライ、ナゲット 44

魚介

あさりのワイン蒸し 45
魚の照り焼き (ぶり/まぐろ/さわら) 45
鮭の塩焼き (塩鮭) 45
●いかの三種盛り (真砂/うに/木の芽あえ) 45

米・卵

ご飯 46
赤飯 (おこわ) 46
茶わん蒸し 46

グラタン

●マカロニグラタン 47
ホワイトソース 47
●冷凍グラタン 47

お菓子・パン

チーズチップス 48
べっこうあめ 48
大福もち 48
プリン 48
●型抜きクッキー 49
●絞り出しクッキー 49
●チーズクッキー 49

●デコレーションケーキ (スポンジケーキ) 50
●チーズケーキ 51
●シフォンケーキ 51
ロールケーキ 52
パウンドケーキ (チョコバナナケーキ) 52
マドレーヌ 52
シュークリーム 53
カスタードクリーム 53
バターロール (ロールパン) 54
レーズンパン 55
オニオンロール 55
イギリスパン 55

ヘルシーメニュー

焼きもの

●チキンのハーブ焼き 56
●鶏手羽先のつけ焼き 56
●豚肉の野菜ロール 56
●焼きいも 56
●豚ヒレ肉のチーズ焼き 57
●網焼きいなり 57
●ピーマンの肉づめ 57

揚げもの

●ヒレカツ (チキンカツ/白身魚のフライ) 58
煎りパン粉の作りかた 58
●ライスコロッケ 58
●えびのガーリックフライ 58
●鶏のから揚げ 59
●きすのヘルシー天ぷら 59
(えび/いか/あなご/れんこん/かぼちゃ/さつまいも) 59
●さわらのごま揚げ (たら/まぐろ) 59

パリッ庫網焼き

●チルド食品 60
さつま揚げ/厚揚げ/焼きとりのこんがりあたたため/焼き魚のこんがりあたたため/ハンバーグ/チキンステーキ/うなぎのかば焼き
●調理済み冷凍食品 61
冷凍ハンバーグ/冷凍焼きおにぎり/冷凍たこ焼き/
冷凍春巻き/冷凍餃子

ヘルシーメニュー

炒めもの

●八宝菜 62
●牛肉とピーマンの細切り炒め (チンジャオロウスー) 62
●豚肉とキャベツの辛みそ炒め (ホイコーロウ) 62
●鶏肉ときのこの中華炒め 63
●焼きそば 63

オート調理メニューを手動調理するときの加熱時間一覧表

様子を見ながら加熱時間を調節します。
●印はラップなどのおおいをします。

レンジ調理

葉・果菜、根菜メニュー

(ごはん、お総菜などのあたため、解凍あたためメニューと冷凍した野菜は17ページ、酒は40ページを参照してください。)

メニュー名	オート調理	調理のコツ	おおいの有無	手動調理の目安 (レンジ700W)	
				分量	加熱時間
葉菜	ほうれん草 小松菜・春菊	ゆで野菜 太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。加熱後、冷水にとってアク抜き、色どめをする。	●	200g	2分~2分20秒
	白菜・もやし キャベツ	5葉菜 白菜は葉先と根元を交互にする。加熱後、ざるにあげて水気をきる。			
果菜	なす	用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。加熱後、冷水にとって色どめをする。	●	200g	1分30秒~2分
	カリフラワー ブロッコリー	ゆで野菜 小房に分ける。ブロッコリーは加熱後、冷水にとって色どめをする。			
	グリーンアスパラガス	5葉菜 はかまをはずし、穂先と根元を交互にする。			
	さやいんげん さやえんどう	筋を取る。加熱後、さっと冷水をかけて色どめをする。			
	とうもろこし	ゆで野菜 皮をラップ代わりにするときは、ひげを取り除く。			
	かぼちゃ	5葉菜 大きさをそろえて切る。			
根菜	にんじん さつまいも さといも	ゆで野菜 6根菜 皮をむいたさといもは、塩もみして水で洗い、ぬめりを取る。	●	200g	3分30秒~4分
	ごぼう れんこん	ゆで野菜 ごぼう、れんこんは酢水につけ、アク抜きしてから酢をふりかけて加熱する。			
	じゃがいも 大根	6根菜 じゃがいも丸ごと1個を加熱するときは、丸皿の中心から少しずらして置いて加熱し、さいの目切りは[弱]で。			
(ヘルシー) 炒めもの	八宝菜 牛肉とピーマンの細切り炒め 豚肉とキャベツの辛み炒め 鶏肉ときのこの中華炒め 焼きそば	ヘルシー 炒めもの	●	標準量	レンジ700W 約8分
牛乳 コヒ	3牛乳 容器は広口で、背の低いものに8分目まで入れます。	200ml 150ml		約1分30秒 約1分10秒	

オーブン調理

●手動調理での付属品は角皿を皿受棚に入れて使用します。ただし、*印のメニューは丸皿も使用できます。丸皿を使用するときは、オーブン温度を同じにし、加熱時間を約4分多くします。

()は予熱ありの加熱時間

メニュー名	オート調理	手動調理の目安		記載ページ
		標準分量	加熱方法と加熱時間	
肉	フライ、ナゲット	300g	パリッ庫網焼き 10 冷凍 オーブン 210℃ 10~13分	44
グラタン	マカロニグラタン	4皿	お菓子グラタン グラタン オーブン 210℃ 約26分(約22分)	47
	冷凍グラタン	4皿	お菓子グラタン グラタン オーブン 210℃ 約30分(約26分)	
お菓子・パン	型抜きクッキー 絞り出しクッキー チーズクッキー	角皿1枚分	お菓子グラタン クッキー オーブン 160℃ 20~24分(約20分)	49
	デコレーションケーキ* (スポンジケーキ)	直径15cm	お菓子グラタン ケーキ オーブン 140℃ 32~36分(約32分)	50
		直径18・21cm	お菓子グラタン ケーキ オーブン 140℃ 44~48分(約44分)	
チーズケーキ*	直径24cm	お菓子グラタン ケーキ オーブン 140℃ 50~54分(約50分)	51	
シフォンケーキ*	直径21cm	お菓子グラタン ケーキ 強 オーブン 150℃ 約60分(約56分)		
		直径20cm	お菓子グラタン ケーキ 強 オーブン 150℃ 約60分(約56分)	

肉、魚の解凍の目安時間 (食品の保存状態、形状などにより仕上がりが変わりますので途中様子を見ながら加熱してください。)

材料	分量	加熱時間 (レンジ100W)	材料	分量	加熱時間 (レンジ100W)
ひき肉	200g	4分30秒~5分30秒	まぐろ(ブロック)	200g	3分30秒~5分
薄切り肉	200g	4~5分	いか(ロール)	100g	1分30秒~2分
鶏もも肉 (骨なし)	250g	(皮を下にして) 5分~6分30秒	切り身魚	1切れ (100g)	2分~2分30秒

※ラップやふたなどのおおいをはずし、発泡トレーにのせたまま加熱します。

標準計量カップ・スプーンの質量表 (単位g)

(1ml = 1cc)

食品名	計量	小さじ (5ml)	大さじ (15ml)	カップ (200ml)	食品名	計量	小さじ (5ml)	大さじ (15ml)	カップ (200ml)
水・酢・酒		5	15	200	トマトピューレ		5	16	210
しょうゆ・みりん・みそ		6	18	230	ウスターソース		5	16	220
食塩		5	15	210	マヨネーズ		5	14	190
砂糖(上白糖)・片栗粉		3	9	110	粉チーズ		2	6	80
小麦粉(薄力粉)		3	8	100	生クリーム		5	15	200
小麦粉(強力粉)		3	8	105	油・バター・ラード		4	13	180
パン粉		1	4	45	ココア		2	6	80
粉ゼラチン		3	10	130	白米		-	-	160
トマトケチャップ		6	18	240	炊きたてご飯		-	-	120

このククレットガイドに使用している計量カップ・スプーンの質量(重量)は表のとおりです。

レンジの便利な使いかた

湯せん



とかしバター

バター(40g)を耐熱容器に入れ **レンジ200W** 約1分50秒 加熱します。トースト用のぬりバターにするときには **レンジ100W** を使い 約1分50秒~2分 加熱してやわらかくします。

とかしチョコレート

チョコレート(50g)を細かく砕いて耐熱容器に入れ、途中かき混ぜながら **レンジ200W** 4分~4分30秒 加熱します。

●バターやチョコレート、煮干しは、**レンジ700W**や**レンジ500W**で加熱すると、飛び散ったり、こげたりすることがあります。

●食品は保存状態や種類によって加熱時間が多少異なります。様子を見ながら加熱してください。

乾燥

湿った塩、固まった砂糖

塩、砂糖 各100g はそれぞれ皿に広げ **レンジ700W** 1~1分30秒 ずつ加熱すればもとのサラサラ状態になります。

煮干しでカルシウムふりかけ

煮干し(120g)は内臓を取って皿に広げ **レンジ200W** 4~5分 途中かき混ぜながら加熱します。冷めてからクッキングカッターかミキサーにかけ、塩(少々)で味をつけます。



お酒のあたたため



お酒はコップまたは徳利に入れて **レンジ700W** であたためます。

130ml(徳利1本) 40~50秒
180ml(コップ1杯または徳利1本) 1分~1分10秒

【ひとくちメモ】

- 徳利であたためるときは、くびれた部分より1cmほど下まで入れます。
- お酒のあたためは、オート調理**3牛乳**の仕上がり調節の**弱(50)**または**やや弱(55)**設定でもできます。(130ml以下の分量は調理できません。)
- びん詰めのお酒は必ず栓を抜いてからあたためます。



スナック

トースト

11トースト

トースター




加熱時間の目安 約11分
カロリー(1枚分) 約170kcal

材料(2枚分)

食パン(1枚1.5~3cm厚さのもの)..... 2枚

作りかた

回転台の中央に寄せて食パンを並べ **11トースト** で焼きます。




【ひとくちメモ】

- 市販のロールパンや菓子パン(2~4個)焼くときは、包装をはずし、回転台に並べ **グリル** **5~7分** 焼きます。(途中裏返し報知音が鳴ってもそのまま焼く)

トーストのコツ

- 一度に焼ける分量は1~2枚
- パンの置きかたは



1枚のときは、片方に寄せて置きます。



フランスパンなど小形のパンは、円周に置きます。



山形パンは、交互に置きます。

●裏返しは不要

上下ヒーターで、表と裏を同時に焼きます。(回転台の構造上、表と裏の焼け具合はやや違います。)

●仕上がり調節は

パンの厚さや種類(メーカー)、保存状態によって焼き色が違います。焼き色を濃いめにしたときは **やや強**か**強**に、薄くしたいときは **やや弱**か**弱**にします。

冷凍したパンは **やや強**で、乾燥ぎみのパンは **やや弱**で焼きます。**弱**から**強**まで5段階に調節できます。(10ページ参照)

●焼き上がったらすぐ取り出す

⚠ 注意

バター、ジャム等を多量に塗ったパンを焼かない。(発火する恐れ)



ベーコンエッグ

レンジ **200W** 2分10秒
~2分40秒



カロリー 約110kcal

材料(1個分)

卵 1個
ベーコン(1cm角切り)..... 1/2枚
玉ねぎ(薄切り)..... 少々

作りかた

玉ねぎを器に敷き、卵を割り入れて卵黄を竹串で2~3か所つき刺し、卵黄膜に穴を開けてベーコンを散らします。おおいをして **レンジ200W** 2分10秒~2分40秒 加熱します。

【ひとくちメモ】

- ゆでたほうれん草(20g)を敷いて巣ごもり卵にしてもよいでしょう。

⚠ 注意

卵を **レンジ700W** **レンジ500W** で加熱すると破裂します。必ず **レンジ200W** で加熱してください。

ときほぐさない卵を、卵だけで加熱すると破裂しますので、他の材料と組み合わせで加熱してください。また、加熱直後、卵黄を竹串などでつき刺さないでください。

- **レンジ200W**でも、加熱しすぎると破裂することがあります。



ピザ

オーブン 200
18~22分



カロリー 約750kcal

材料(直径18~20cmのもの1枚分)

市販のピザクラスト(ピザの台)..... 1枚
ピザソース(市販のもの)..... 適量
ベーコン(たんざく切り)..... 30g
サラミソーセージ(薄切り)..... 4枚
ピーマン(輪切り)..... 1個
マッシュルーム缶(スライス)..... 小1/2缶(約25g)
スタッドオリーブ(薄切り)..... 3個
ナチュラルチーズ(ピザ用)..... 50g
塩、こしょう..... 各少々

作りかた

- ① 角皿にアルミホイルまたはオーブンシートを敷いてピザクラストをのせます。
- ② ピザソースをぬり、①を並べて軽く塩、こしょうをし、チーズとオリーブを全体に散らし、皿受棚に入れ **オーブン** **200** **18~22分** 焼きます。

【ひとくちメモ】

- 冷凍ピザや冷蔵ピザは様子を見ながら加熱します。

インスタント食品

*電子レンジでの使いかたが指示してあるときは、その指示を目安に加熱してください。
*加熱時間は、高周波出力700Wの目安時間です。(1ml=1cc)

種類	作りかたとコツ	加熱時間
発泡スチロールや袋入り ラーメン・ヌードルなど	カップまたは袋から出して別の容器に移します。水の量はめんが水面から出ないように300~400mlを入れて図のようにラップをします。 めんは、水面から出ない大きさにします。加熱後、よくかき混ぜます。	カップめん(標準量) レンジ 700W 4~5分 袋入りラーメン レンジ 700W 5~6分
アルミパックのレトルト食品 カレー・丼ものなど	袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移しラップまたはふたをします。 加熱後、よくかき混ぜます。おかゆなどは、加熱後しばらくおくとやわらかくなります。いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげなどが入っているものやカレーなどは、飛び散ることがあります。	あたため
真空パック食品 ご飯ものなど	袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移しよくほぐしてからラップまたはふたをします。 加熱後、よくかき混ぜます。(袋のまま加熱するときは、袋に2~3か所穴をあけて、メーカーの指示に従い手動調理で加熱します。)	あたため または 2ごはん

野菜



花野菜のサラダ

ゆで野菜 5葉菜 レンジ

加熱時間の目安 約4分
カロリー(1人分)約140kcal

材料(4人分)
カリフラワー 200g
ブロッコリー 100g
グリーンアスパラガス 100g
黄ピーマン、赤ピーマン 各1個
スタッフトオリーブ(半分に切る) 少々
フレンチドレッシング カップ $\frac{1}{2}$

作りかた
① カリフラワー、ブロッコリーは小房に分け、薄い塩水につけてアクを抜きます。



② アスパラガスは固い部分を取り、4~5cm長さに切ります。
③ ピーマンは種を取って6つに切ります。
④ ①、②、③を合わせてラップで包み「ゆで野菜」5葉菜で加熱してざるにとります。
⑤ ④をフレンチドレッシングであえ、器に盛ってスタッフトオリーブを飾ります。



きのこのサラダ

ゆで野菜 5葉菜 レンジ

加熱時間の目安 約4分
カロリー(1人分)約220kcal

材料(4人分)
生しいたけ(ひと口大のそぎ切り) 8枚
えのきだけ(小房に分ける) 200g
しめじ(小房に分ける) 200g
レタス 4~5枚
貝割れ菜(根を切る) 1パック
かつお節 2パック(10g)
和風ドレッシング カップ $\frac{1}{2}$

作りかた
① キノコすべてを一緒にラップで包み「ゆで野菜」5葉菜で加熱してからドレッシング(少々)と合わせておきます。
② レタスと貝割れ菜は氷水に浸し、パリッとさせて水気をよくきります。レタスは食べやすい大きさに手でちぎります。
③ 皿に②のレタスと貝割れ菜を敷いて①を盛り、かつお節を飾って残りのドレッシングを添えます。

◇◇◇◇◇ お好みで ◇◇◇◇◇

—— オリーブオイルを使ったドレッシングでヘルシーに ——

オリーブオイル(大さじ3)、酢(大さじ2)、塩(小さじ $\frac{1}{2}$)、こしょう(少々)をよく混ぜて作ります。砂糖やマスタードを隠し味に入れると、調味料の味がなじみ、まるやかになります。

葉菜、根菜のコツ

(他の野菜は38ページ参照)

●料理に合わせた下ごしらえを
葉・果菜類の根の太いものには、十文字の切り目を入れたり、房になっているものは小房に分けます。
根菜類は、同じ大きさに切りそろえたり、なるべく同じ大きさのものを選びます。

●材料に合ったアク抜きを
加熱前に、水、薄い塩水や酢水にさらしてアク抜きをします。

●水気をきらずに
ラップでぴったり包む



キャベツのミモザ風

ゆで野菜 5葉菜 レンジ

加熱時間の目安 約5分
カロリー(1人分)約230kcal

材料(4人分)
キャベツ(ひと口大に切る) 300g
グリーンアスパラガス 200g
プチトマト(半分に切る) 6個
ハム(放射状に6等分する) 6枚
卵(卵黄と卵白に分ける) 2個
① フレンチドレッシング カップ $\frac{1}{2}$
② 練りがらし 小さじ1

作りかた
① アスパラガスは固い部分を取り、4cm長さの斜め切りにします。
② ①とキャベツを合わせてラップで包み「ゆで野菜」5葉菜で加熱し、水気をきります。
③ 卵は別々の容器に入れ、塩少々(分量外)を加えてよくときほぐし「レンジ」700W「約50秒」ずつ途中かき混ぜながら加熱して別々に裏ごししておきます。
④ ②、トマトとハムを①であえ、皿に盛って③を飾ります。



かぼちゃのホイル焼き

オーブン 210 24~26分

カロリー(1個分) 約200kcal

材料(4個分)
かぼちゃ(1cmの厚さに切る) 400g
グリーンアスパラガスはかまを取り、4~5cmの長さに切る) 8本
ベーコン(たんざく切り) 4枚
マヨネーズ 適量
塩、こしょう 少々

作りかた
① 25×25cmの大きさに切ったアルミホイル4枚に薄くバター(分量外)をぬります。
② ①にかぼちゃ、グリーンアスパラガス、ベーコンを等分に入れ、塩、こしょう、マヨネーズをかけます。アルミホイルの口を閉じて角皿に並べ、皿受棚に入れます。
③ 「オーブン」210「24~26分」加熱します。

野菜の煮もの

レンジ700W 約8分
レンジ200W 30~50分



さといもの含め煮

カロリー(1人分)約90kcal

材料(4人分)
さといも 500g
だし汁 カップ $2\frac{1}{4}$
① しょう油、砂糖 各大さじ3
塩 小さじ $\frac{1}{2}$

作りかた
① さといもはひと口大に切り、塩(分量外)でよくもみ、水で洗ってぬめりを取ります。
② 容器に①と合わせた①を入れて落としぶたをし、「レンジ」700W「約8分」、「レンジ」200W「30~40分」リレー加熱し、かき混ぜます。

【ひとくちメモ】

●さといもの代わりに、かぼちゃを使ってかぼちゃの含め煮にしてもよいでしょう。



筑前煮

カロリー(1人分)約250kcal

材料(4人分)
鶏もも肉(ひと口大に切る) 200g
にんじん(乱切り) 100g
ごぼう(乱切り、酢水につける) 150g
れんこん(乱切り、酢水につける) 100g
干しいたけ(もどして石づきを取る) 4枚
こんにゃく(ひと口大にちぎる) 1枚

① だし汁 カップ1
酒 大さじ3
砂糖 大さじ4
しょうゆ カップ $\frac{1}{4}$
サラダ油 適量

作りかた
① フライパンにサラダ油を熱し、鶏肉を炒めて取り出し、野菜とこんにゃくを炒めます。
② 容器に①と合わせた①を加えてかき混ぜ、落としぶたとふたをし「レンジ」700W「約8分」、「レンジ」200W「約50分」リレー加熱し、かき混ぜます。

煮ものコツ

(リレー加熱の使いかたは27ページ参照)


●大きくて深めの容器で
ふきこぼれないようにします。
市販の煮込容器を使うと便利です。

●煮汁は多めにする
煮汁から材料が出て、脱水したり、こげたりしないようにします。

●落としぶたをする
煮汁が全体にゆきわたるようにします。
落としぶたがないときは、平皿やクッキングシートを丸形に切って十文字の切り目を入れたものを使います。

●加熱後はしばらく置く
味をなじませます。

肉



焼き豚

オーブン $\frac{180}{70\sim 80分}$

カロリー 約1270kcal

- 材料
豚肩ロース肉(かたまり)..... 約500g
しょうが(みじん切り)..... 1かけ
長ねぎ(みじん切り)..... ½本
しょうゆ、酒..... 各大さじ4
砂糖、赤みそ..... 各大さじ½

- 作りかた
① 豚肉は木綿製のたこ糸でしばって形をととのえ、**A** と一緒にポリ袋に入れ、冷蔵庫で半日以上おきます。



- ② 丸皿にアルミホイルまたはオーブンシートを敷き、サラダ油(分量外)をぬってから、汁気をきった①のをせ **オーブン** $\frac{180}{70\sim 80分}$ 焼きます。
③ たこ糸を取って薄く切り、器に盛りつけます。

- 【ひとくちメモ】
● 豚肉は直径5~7cmのものを使います。



ハンバーグ

オーブン $\frac{250}{約22分}$

カロリー(1個分) 約300kcal

- 材料(6個分)
A 玉ねぎ(みじん切り)・小1個(約150g)
バター..... 20g
合びき肉..... 450g
パン粉..... カップ1
牛乳..... 大さじ4½
B 卵(ときほぐす)..... 1½個
塩..... 小さじ½
こしょう、ナツメグ..... 各少々
トマトケチャップ、ウスターソース..... 各適量

- 作りかた
① 耐熱容器に **A** を入れ **レンジ** $\frac{700W}{約2分}$ 加熱します。あら熱をとり、**B** を加えてよく混ぜ、6等分します。
② 手にサラダ油(分量外)をつけ、生地を片手に数回たたきつけて空気を抜き、小判形にして中央をくぼませます。
③ 角皿にアルミホイルまたはクッキングシートを敷き、②を並べて皿受棚に入れ **オーブン** $\frac{250}{約22分}$ 焼きます。

- 【ひとくちメモ】
● 100%牛ひき肉を使ってビーフのハンバーグにすることは、加熱時間を3~4分短かめにします。



フライ、ナゲット

パリッ庫網焼き **レンジ** **グリル** **10冷凍**

加熱時間の目安 約11分

- 材料
揚げ調理済み冷凍フライ、チキンナゲット..... 100~400g

- 作りかた
包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ **パリッ庫網焼き** **10冷凍** (2度押し)で焼きます。

フライ、ナゲットのコツ

- 分量は
1人分(約100g)~4人分までです。この分量以外はオート調理できません。
- 冷めたコロケ、フライ、天ぷらなどのあたため
パリッ庫網焼き **9冷蔵** (1度押し)弱で、同様にできます。
- 小さくて焼網にのらないものは、丸皿に直接またはオーブンシートを敷いた上に並べ手動 **オーブン** $\frac{210}{}$ で様子を見ながら加熱します。

魚介



あさりのワイン蒸し

レンジ $\frac{700W}{3分\sim 3分30秒}$

加熱時間の目安 約6分
カロリー 約330kcal

- 材料(標準量)(1~2人分)
あさり(殻つき)..... 約400g
白ワイン..... 大さじ3
バター..... 適量
パセリ(みじん切り)..... 少々

- 作りかた
① あさは3%の食塩水(分量外)に約3時間から半日くらい、暗く涼しい場所において砂をはかせます。
② 殻と殻をこすり合わせてよく洗い、深めの容器に並べ、ワインをかけてバターを散らし、軽くラップをします。
③ **レンジ** $\frac{700W}{3分\sim 3分30秒}$ 加熱し、蒸し上がりにパセリをふります。

- 【ひとくちメモ】
● 砂をはかせるときの水の量は半分つかる程度にします。貝が呼吸して水を飛ばすことがありますので、アルミホイルかボールをかぶせておきます。



鮭の塩焼き

グリル $\frac{24\sim 26分}{}$

カロリー(1切れ分) 約170kcal

- 材料(4切れ分)
生鮭の切り身(1切れ約100gのもの)・4切れ
塩..... 少々

- 作りかた
① 鮭全体に軽く塩をふります。
② 丸皿にアルミホイルを敷き、焼網をのせ、①を盛りつけたときに上になる方を下にして並べます。
③ ②を入れ **グリル** $\frac{24\sim 26分}{}$ 焼きます。
④ 途中、裏返し報知音が鳴ったら裏返して、再び焼きます。

- 【ひとくちメモ】
● 塩鮭(1切れ約100gのもの・4切れ)も同様にして焼き上げられます。



魚の照り焼き

カロリー(ぶり1切れ分) 約270kcal

- 材料・作りかた
ぶり、まぐろ、さわら(1切れ約100gのもの・各4切れ)は、たれ(しょうゆ、みりん各カップ¼)に約30分ほどつけてから 鮭の塩焼きを参照し **グリル** $\frac{20\sim 23分}{}$ 焼きます。

- 【ひとくちメモ】
● 衣のかたさは酒、だし汁で加減します。
● **生解凍** のコツは21ページを参照します。

魚介類の解凍

生解凍 **7さしみ** **レンジ**



いかの三種盛り

加熱時間の目安 約6分

- 材料(4人分)
冷凍いか..... 300g
真砂あえ..... たらこまたは明太子..... ½腹(約50g)
酒..... 少々
うにあえ..... 練りうに..... 大さじ1
卵黄..... ½個分
酒..... 少々
木の芽あえ..... 白みそ..... 大さじ1
砂糖、だし汁..... 各大さじ1
酒..... 少々
木の芽(みじん切り)..... 4枚

- 作りかた
① いかはラップなどの包装をはずして発砲スチロールのトレーにのせ **生解凍** **7さしみ** (1度押し)で解凍します。
② ①をサッと洗って水気をふき、糸づくりにして3等分します。それぞれ、合わせた衣であえます。

- 【ひとくちメモ】
● 衣のかたさは酒、だし汁で加減します。
● **生解凍** のコツは21ページを参照します。

米・卵



ご飯

レンジ700W 約8分
レンジ200W 20~30分



カロリー(1人分) 約260kcal

材料(4人分)
米 カップ2(320g)
水 440~480ml
(1ml=1cc)

作りかた

- ① 米は洗い、ざるにあげて水気をきり、容器に入れ、分量の水を加えてふたをし、約1時間つけて吸水させます。
- ② レンジ700W 約8分、レンジ200W 20~30分 リレー加熱してかき混ぜ、ふきんとふたをして蒸らします。

ご飯のコツ

- 大きくて深めの容器でふきこぼれないようにします。市販の煮込容器を使うと便利です。
- 必ず吸水を加熱する前に分量の水に1時間ほどつけ、充分吸水させます。
- 水の量と加熱時間 (1ml=1cc)

米の量	水の量	加熱時間	
		レンジ700W	レンジ200W
カップ1 (160g)	240~260ml	レンジ700W(約5分)	レンジ200W(約15分)
カップ3 (480g)	640~700ml	レンジ700W(約10分)	レンジ200W(約25分)



赤飯(おこわ)

レンジ700W 約12分



カロリー(1人分) 約310kcal

材料(4人分)
もち米 カップ2(320g)
ゆでささげ(乾燥豆約40g) 約80g
ささげのゆで汁 280~320ml
水
ごま塩 少々
(1ml=1cc)

作りかた

- ① もち米は洗い、ざるにあげて水気をきり、容器に入れて分量の水を加え、約1時間つけておきます。
- ② ささげを加えてかき混ぜ、ふたをしてレンジ700W 約12分加熱し、残り時間4~5分でかき混ぜ、再び加熱してかき混ぜます。
- ③ 器に盛り、ごま塩を添えます。

【ひとくちメモ】

- ささげの量は好みで加減します。
- 赤飯の色の濃淡は、ささげのゆで汁の量で加減します。

赤飯のコツ

- 必ず吸水を炊く前に分量の水に1時間ほどつけ、充分吸水させます。
- 加熱途中でかき混ぜるむらなく上手に炊けます。そのタイミングは加熱時間の $\frac{1}{2}$ くらいです。
- 水の量と加熱時間 (1ml=1cc)

米の量	水の量	加熱時間	
		レンジ700W	レンジ200W
カップ1 (160g)	160~180ml	約10分	
カップ3 (480g)	460~480ml	約18分	



茶わん蒸し

オープン 150 36~44分



カロリー(1人分) 約130kcal

材料(4人分)
卵液(卵1にだし汁約3の割合)
卵 3個(約150ml)
だし汁 450~500ml
しょうゆ、塩 各小さじ $\frac{1}{2}$
みりん 小さじ1
鶏肉(そぎ切り) 約40g
酒 少々
えび(殻つき) 4尾
かまぼこ(薄切り) 8枚
干しいたけ(もどして石づきを取り、そぎ切り) 8切れ
ゆでぎんなん 8個
三つ葉 適量
(1ml=1cc)

作りかた

- ① ボールで卵をよくときほぐし、①を加えて混ぜ、裏ごしします。
- ② 鶏肉は酒をふりかけておきます。えびは尾と一節を残して殻をむき、背わたを取ります。
- ③ 容器に②を入れてラップまたはふたをしてレンジ200W 約2分30秒加熱します。
- ④ 茶わん蒸し容器に③、かまぼこ、しいたけ、ぎんなんを入れ、①を八分目くらいまでそそぎ入れ、共ぶたをします。
- ⑤ ④を角皿の周囲に等間隔に並べオープン 150 36~44分 加熱し、加熱後、加熱室から出して5~6分ほど蒸らし、三つ葉をのせます。

グラタン



マカロニグラタン

お菓子グラタン グラタン オープン

加熱時間の目安 4皿分) 約23分
カロリー(1人分) 約500kcal

材料(4人分)
マカロニ 80g
鶏もも肉(1cm角切り) 100g
大正えび(尾と殻を取り、背わたを取って半分に切る) 8尾(約100g)
玉ねぎ(薄切り) $\frac{1}{2}$ 個(約100g)
マッシュルーム缶(スライス) 小1缶(約50g)
バター 25g
塩、こしょう 各少々
ホワイトソース カップ3
ナチュラルチーズ(ピザ用または粉チーズを適量) 80g

ホワイトソース

作りかた

- ① 深めの容器に小麦粉とバターを入れレンジ700Wで加熱して泡立て器でよく混ぜます。
- ② 牛乳を少しずつ加えながらのばしレンジ700Wで途中かき混ぜながら加熱します。

		分量			
		カップ1	カップ2	カップ3	
材	牛乳	カップ1	カップ2	カップ3	
	小麦粉(薄力粉)	20g	30g	40g	
	バター	30g	40g	50g	
料	塩、こしょう	各少々	各少々	各少々	
	作りかた				
①	小麦粉、バターを加熱	レンジ700W	約1分	約1分30秒	約1分50秒
	②	牛乳を加えて加熱	レンジ700W	2~4分	5~6分



冷凍グラタン

お菓子グラタン グラタン オープン

加熱時間の目安 約29分

材料(4人分)
冷凍グラタン(市販のもの) 4皿

作りかた


冷凍グラタンを角皿に並べ、皿受棚に入れお菓子グラタン グラタン (3度押し)で焼きます。

【ひとくちメモ】

- ソースがふきこぼれることがあります。

グラタンのコツ

- 分量は一度に1~4人分まで焼けます。
- 容器はグラタン皿を使います。また冷凍品などに使われているアルミケース皿のままでも焼けます。
- 焼くときの皿の置きかたは



1皿のときは後に寄せます。

- 具の状態によって焼き上がりが違ってきますから、具のあたたかいうちに焼きます。つめたいときはレンジ700Wであたためてから焼きます。
- 仕上がり調節は焼き色を濃いめにしたいときは強に、薄めにしたいときは弱にします。
- 焼きが足りなかったときはオープン 210 で様子を見ながら、さらに焼きます。

⚠ 注意

具によっては飛び散ることがあります。いかに使うときは全体に切れ目を入れ、マッシュルームは切ったものを使ってください。

お菓子・パン



べっこうあめ


レンジ 700W 2分~
2分30秒

カロリー 約150kcal

材料
砂糖 大さじ4
水 大さじ1

作りかた

- ① まな板にアルミホイルの表を上にして広げます。
- ② 小さめの耐熱容器に砂糖と水を入れて **レンジ 700W** 約2分~2分30秒 加熱し、少し黄色に色づいたら取り出します。
- ③ 熱いうちに②をアルミホイルの上に好みの大きさに流し、楊枝をつけます。冷めたらアルミホイルからはがして取り出します。




大福もち

レンジ 700W 30~50秒

カロリー(1個分) 約160kcal

材料・作りかた

切りもち1切れ(約50g)は水にくぐらせてから片栗粉を敷いた皿にせ **レンジ 700W** 30~50秒 加熱します。ふくらんだもちの上にひと口大に丸めたあんをのせて包み込みます。



プリン

オーブン 150
42~46分

カロリー(1個分) 約140kcal

材料(アルミ製プリン型8個分)

カラメルソース
砂糖 60g
水 大さじ2
卵液
① 砂糖 大さじ1
牛乳 カップ2
② 砂糖 80g
卵(ときほぐす) 4個
バニラエッセンス 少々

作りかた

- ① 耐熱容器に①を入れ **レンジ 500W** 4~5分 様子を見ながら加熱し、カラメル色になったら水を加えます。(このとき、ソースが飛び散りますので注意してください)
- ② 型にバター(分量外)をぬり、①を小さじ1ずつ入れます。
- ③ 容器に②を合わせて入れ **レンジ 500W** 約2分 加熱し、かき混ぜて砂糖をとかします。卵と合わせ、裏ごししてバニラエッセンスを加え、②の型に流し入れます。
- ④ 丸皿に水カップ1/4(分量外)をそそぎ、③をできるだけ中心に寄せて並べ **オーブン 150** 42~46分 蒸し焼きにします。あら熱がとれたら冷蔵庫で冷やします。

クッキー いろいろ

お菓子
グラタン
クッキー

オーブン



型抜きクッキー

加熱時間の目安 約23分
カロリー 約1270kcal

材料(角皿1枚分)

小麦粉(薄力粉) 140g
バター(室温にもどす) 70g
砂糖 50g
卵(ときほぐす) 1/2個
バニラエッセンス 少々

作りかた

- ① バターはハンドミキサーで白くなるまでよく練り、砂糖を加えて、さらによく混ぜます。
- ② 卵を加えてクリーム状になるまでよく混ぜ、バニラエッセンスを加えます。
- ③ 小麦粉をふるいながら加え、木しゃもじでさっくりと混ぜます。ひとつにまとめてラップで包み、冷蔵庫で約1時間休ませます。
- ④ 生地をラップの間にはさみ、めん棒で5mmの厚さにのばします。



- ⑤ 上のラップをはずし、直径3cmの型で抜き、アルミホイルを敷いた角皿に並べ、皿受棚に入れ **お菓子グラタン** **クッキー** (2度押し) で焼きます。



チーズクッキー

型抜きクッキー

絞り出しクッキー

絞り出しクッキー



加熱時間の目安 約23分
カロリー 約1270kcal

材料(角皿1枚分)

小麦粉(薄力粉) 120g
バター(室温にもどす) 80g
砂糖 40g
卵(ときほぐす) 1個
バニラエッセンス 少々
ドライフルーツ(小さく切ったもの) 適量

作りかた

- ① 型抜きクッキー作りかた①~③の要領で作り、菊型の口金をつけた絞り出し袋に入れます。
- ② 角皿にアルミホイルを敷いて①を絞り出し、上にドライフルーツを飾って皿受棚に入れ **お菓子グラタン** **クッキー** (2度押し) で焼きます。




クッキーのコツ

- 小麦粉を混ぜるとき
切るようにさっくりと混ぜ、練らないようにします。
- 生地がベタつくときは
ラップで包み、冷蔵庫でしばらく冷やしてから作ります。打ち粉を多く使うと粉っぽくなり、口当たりが悪くなります。
- 生地のおおきさや厚みはそろえて
おおきさや厚みが違つと、焼き上がりにむらができます。
- 焼き上がったらすぐ取り出す
そのまま加熱室に置くと、余熱でこげ

- ぎることがあります。
- 生地の保存は
冷蔵庫で1週間、冷凍室で1か月くらいもちます。ラップに包んで保存しておきます。
- 市販の生地を使うときは
生地の種類により焼けたが違つので、39ページの加熱時間一覧表を参考に手動で様子を見ながら焼きます。
- 焼きむらが気になるときは
残り時間の5~6分で角皿の前後を入れかえてさらに焼きます。



デコレーションケーキ(スポンジケーキ)



加熱時間の目安 約37分
カロリー 約1460kcal

材料(直径21cmの金属製ケーキ型1個分)
小麦粉(薄力粉)..... 130g
砂糖..... 130g
卵(卵黄と卵白に分ける)..... 4個
バニラエッセンス..... 少々
④ 牛乳(室温にもどす)..... 小さじ4
バター..... 25g
ホイップクリーム..... 適量
くだもの、アーモンド..... 各適量

作りかた

- 型にバター(分量外)をぬって硫酸紙 ケーキ用型紙 を底と側面にぴったりと敷きます。④を合わせ **レンジ**200W **約2分** 加熱して溶かします。(直径21cmの場合、その他は右表を参照します。)
- ボールに卵白を入れ、ハンドミキサーで軽く泡立てて砂糖を加え、ツノが立つまで泡立ちます。(別立て法)



- 卵黄を加えてさらに泡立ててからバニラエッセンスを加えます。
- 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじで練らないように、さっくりと混ぜ、④を加えて手早く混ぜます。
- 一気に型に流し入れ、型をトントンと軽く落として空気を抜き、丸皿にのせ **お菓子グラタン ケーキ**(1度押し)で焼きます。
- 型ごと10~20cmの高さから落として焼き縮みを防ぎ、型から取り出して硫酸紙をはがします。十分に冷まし、クリームやくだものなどで飾ります。

共立て法の作りかた

- ボールに卵を割り入れ、ハンドミキサーで七分通り泡立ちます。砂糖を加え、もったりするまで泡立てて(生地での「の」の字が書ける)からバニラエッセンスを加えます。作りかた④から同様にします。



ケーキのコツ

●直径15~24cmのケーキが作れます。

材料	直径15cm	直径18cm	直径24cm
小麦粉(薄力粉)	60g	100g	180g
砂糖	60g	100g	180g
卵	2個	3個	6個
バター	10g	20g	30g
牛乳	小さじ2	大さじ1	小さじ5
作りかた	① 約1分10秒 約1分30秒 約2分20秒		
加熱時間の目安	⑤ お菓子グラタン ケーキ		
	約33分	約35分	約39分

●加熱室が熱いときは

オープン **グリル** **トースト** 使用後で、加熱室が熱いと焼き色が濃いめになります。

●ケーキの型は

金属製で底は取りはずしができ、側面は止め金などのないフラットなものを使います。表面にフッ素やシリコンが施されている型では上手に仕上がらないことがあります。手動調理で焼いてください。(39ページ参照)

●卵やボールはあたためると泡立ちやすくなります。

●卵白の泡立ては十分に


泡立ての目安は、泡立て器かハンドミキサーで生地を持ち上げた跡がピンとツノが立ったようになるまでです。

●良好な仕上がりは

きめがそろっていてふくらみがよい。



チーズケーキ



仕上げ調節 **強**

加熱時間の目安 約52分
カロリー 約2840kcal

材料(直径21cmの金属製ケーキ型1個分)
クリームチーズ..... 400g
バター..... 50g
卵(卵黄と卵白に分ける)..... 4個
粉砂糖..... 100g
小麦粉(薄力粉)..... 40g
生クリーム(室温にもどす)..... 50ml
レモン(皮はおろし、汁と混ぜる)..... ½個分
(1ml=1cc)

作りかた

- 型にバター(分量外)をぬって硫酸紙 ケーキ用型紙 を底と側面にぴったりと敷きます。



- ボールにクリームチーズを入れ **レンジ**200W **5~6分** 途中かき混ぜながらクリーム状になるまで加熱し、卵黄を加えて木しゃもじでよく混ぜます。



- バターは容器に入れ **レンジ**100W **約2分** 加熱してやわらかくしたものを②に練り込み、粉砂糖 ½量と小麦粉を合わせてふるい入れ、ダマにならないように混ぜ、生クリームとレモンを加えます。




- 別のボールに卵白を入れて、軽く泡立て、残りの粉砂糖を入れ、ツノが立つまで泡立ちます。
- ①に②の ½量を加え、ハンドミキサーで混ぜ、残りは木しゃもじでさっくりと混ぜて型に入れ、型を軽く落として泡を抜き、丸皿にのせて **お菓子グラタン ケーキ**(1度押し) **強** で焼きます。



- ④を型に入れ、型を軽く落として表面を平らにし、丸皿にのせて **お菓子グラタン ケーキ**(1度押し) **強** で焼きます。あら熱がとれたら型に入れたまま冷蔵庫で冷やして型からはずします。



シフォンケーキ



仕上げ調節 **強**

加熱時間の目安 約49分
カロリー 約1600kcal

材料(直径20cmの金属製シフォン型1個分)

④ 小麦粉(薄力粉)..... 100g
ベーキングパウダー..... 小さじ½
卵黄..... 4個分
卵白..... 5個分
塩..... ひとつまみ
砂糖..... 100g
水..... 70ml
⑤ レモン汁..... 大さじ1
レモンの皮(すりおろす)..... 1個分
サラダ油..... 60ml
(1ml=1cc)

作りかた

- ボールに卵黄と砂糖 ½量を入れ、ハンドミキサーで白っぽくなるまでよく練り、⑤を順に加えて混ぜます。サラダ油を少しずつ加えながら、さらに混ぜて④をふるい入れ、ハンドミキサーの低速で、なめらかになるまで混ぜます。
- ボールに卵白と塩を入れ、ハンドミキサーで軽く泡立ててから残りの砂糖を加え、ツノが立つまで泡立ちます。
- ①に②の ½量を加え、ハンドミキサーで混ぜ、残りは木しゃもじでさっくりと混ぜて型に入れ、型を軽く落として泡を抜き、丸皿にのせて **お菓子グラタン ケーキ**(1度押し) **強** で焼きます。
- 型をさかさにし、完全に冷ましてからパレットナイフなどを、型とケーキの間にし、ていねいにはずします。

【ひとくちメモ】

- シフォン型にはバターをぬらないで使います。
- 表面にフッ素やシリコンが施されている型では上手に作れません。



ロールケーキ

オープン	170	
予熱	約16分	

カロリー 約1080kcal

材料(角皿1枚分)

小麦粉(薄力粉)	80g
砂糖	80g
卵(ときほぐす)	4個
バニラエッセンス	少々
牛乳	大さじ1
バター	20g
あんずジャム(粒のあるものは裏ごす)	適量

作りかた

- 角皿に薄くバター(分量外)をぬり、硫酸紙(ケーキ用型紙)を敷きます。
①を合わせ **レンジ200W** 約2分 加熱し、溶かします。
- 卵をハンドミキサーで七分通り泡立てて砂糖を加え、もったりするまで十分に泡立て、バニラエッセンスを加えて混ぜます。小麦粉をふるい入れ、木しゃもじでさっくりと混ぜ①を加えて手早く混ぜます。
- ①に②を流し込み、底をたたいて表面を平らにします。
- オープン** 予熱 170 約16分 予熱をし、予熱終了音が鳴ったら③を皿受棚に入れて焼きます。
- 焼き上がったらふきんの上に角皿を返し、硫酸紙をはがして焼き色のついている面を上にしてあら熱をとります。
- 生地を裏返してナイフで1~2cm間隔にすじをつけ、巻き終りを2cm残してあんずジャムをぬり、手前から巻き、巻き終りを下にしてしばらくおいてから切ります。

【ひとくちメモ】

- 冷蔵室で冷やし、落ちつかせてから切ると、きれいに切れます。
- 焼きむらが気になるときは残り時間6分ぐらいで角皿の前後を入れかえてさらに焼きます。



パウンドケーキ

オープン	140	
予熱	56~60分	

カロリー 約1730kcal

材料(19×8.5×6cmの金属製パウンド型1個分)

小麦粉(薄力粉)	100g
ベーキングパウダー	小さじ½
砂糖	80g
バター(室温にもどす)	100g
卵(ときほぐす)	2個
バニラエッセンス	少々
レーズン、アンゼリカ、チェリーなどのドライフルーツ(細かくきざみ、ラム酒大さじ1につけたもの)	60g

作りかた

- 型にバター(分量外)をぬって硫酸紙(ケーキ用型紙)を敷きます。
- ボールにバターを入れ、ハンドミキサーで練り、砂糖を2回に分けて加え、よく混ぜ、バニラエッセンスを加えます。卵を少しずつ加えながら混ぜ、ドライフルーツを加えて木しゃもじで混ぜ合わせます。①を合わせてふるい入れ、練らないように混ぜます。
- ②を型に入れ、型を軽く落して生地を詰め、生地の中央をくぼませて表面をならし、角皿にのせて皿受棚に入れて、**オープン** 140 56~60分 焼きます。

【ひとくちメモ】

- ドライフルーツの代わりに、薄切りのバナナ(約100g)ときざんだチョコレート(約30g)を加えてチョコバナナケーキにしてもよいでしょう。



マドレーヌ

オープン	160	
予熱	約25分	


カロリー(1個分) 約210kcal

材料(直径10cmの金属製マドレーヌ型6個分)

小麦粉(薄力粉)	100g
ベーキングパウダー	小さじ½
砂糖	80g
バター	80g
卵(ときほぐす)	2個
レモン汁	大さじ1
レモンの皮(すりおろす)	½個分

作りかた

- 型にバター(分量外)をぬって型紙を敷きます。
- バターは容器に入れ **レンジ200W** 3~4分 加熱します。
- 卵をハンドミキサーで七分通り泡立て、砂糖を加え、もったりするまで泡立ってます。②を加えて混ぜ、①をふるい入れ木しゃもじで練らないように混ぜ、②を加えて手早く混ぜます。
- ③を型に分け入れ、角皿に並べます。



- 手で**オープン** 予熱 160 約25分 予熱をし、予熱終了音が鳴ったら④を皿受棚に入れて焼きます。

【ひとくちメモ】

- とかしバターはあたたかいものを使います。



シュークリーム

オープン	190	
予熱	約30分	

カロリー(1個分) 約110kcal

材料(9個分)

小麦粉(薄力粉、ふるっておく)	30g
バター(3~4個に切る)	30g
水	60ml
卵(ときほぐす)	約2個
カスタードクリーム	適量
ホイップクリーム、粉砂糖	各適量

(1ml=1cc)

作りかた

- 深めの耐熱容器に①を入れ、小麦粉小さじ1をふるい入れ、おおいをしないで **レンジ500W** 4~5分 加熱します。
- 材料の飛び散りに注意して残り的小麦粉を一度に加え、木しゃもじでよく混ぜて **レンジ500W** 約1分30秒 加熱します。



⚠ 注意

バターと水を加熱するとき飛び散ることがあります。
深めの耐熱容器を使い、バターは3~4個に切って水と一緒にに入れて、必ず小麦粉小さじ1をふるい入れて加熱すると飛び散りをふせぐことができます。
バターを大きなかたまりのまま加熱すると飛び散ります。


- 卵を⅓量加え、よく混ぜてもち状に練り上げます。



- 残りの卵を少しずつ加えよく練ります。木しゃもじで生地をすくい上げたとき、2~3秒後にゆっくり落ちてくる固さになるまで練ります。



- 直径1cmの口金をつけた絞り出し袋に入れます。アルミホイルを敷いた角皿に薄くバター(分量外)をぬり、直径3~4cmの大きさを9個絞り出し、表面に霧を吹きます。



- オープン** 予熱 190 約30分 予熱し、予熱終了音が鳴ったら⑤を皿受棚に入れて焼きます。
- 焼き上がったすぐにアルミホイルからはずし、十分に冷ましてから切り目を入れてカスタードクリームとホイップクリームを詰め、仕上げに粉砂糖をふります。



カスタードクリーム

レンジ700W 4~6分



カロリー 約670kcal

材料(シュークリーム9個分)

牛乳	カップ1
小麦粉(薄力粉)	大さじ1
コーンスターチ	大さじ1
砂糖	40g
卵黄(ときほぐす)	2個分
バター	25g
バニラエッセンス	少々

作りかた

- 深めの容器に①を合わせて入れ、牛乳を少しずつ加えながら泡立て器でかき混ぜます。
- ①に卵黄を少しずつ加えてよく混ぜ **レンジ700W** 4~6分 途中よくかき混ぜながら加熱します。手早く②を加えて混ぜ、冷まします。

【ひとくちメモ】


- 加熱直後はやわらかめでも、冷めると固さがでてきます。

シュークリームのコツ

- バターと水は十分に沸とうさせる沸とうが足りないと焼き色が濃く、ふくらみが悪くなります。
- 卵は生地の熱いうちに混ぜる生地が冷めると卵の入る量が少なくなり、上手に焼き上がりません。
- 加える卵の量は少なすぎると、形が小さく、焼き色も濃くなります。逆に多いとふくらまず、平べったい仕上がりになります。
- 生地に霧を吹く表面の乾燥をふせぎ、割れ目をきれいに作り、ふくらみをよくします。
- 卵を混ぜるときハンドミキサーの低速を使うと生地が簡単に作れます。



バターロール (ロールパン)

オーブン	160	
	22~26分	

カロリー(1個分) 約120kcal

材料(9個分)

①	小麦粉(強力粉)	200g
①	砂糖	大さじ2½
①	塩	小さじ½
	ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)	小さじ1(約2.5g)
②	ぬるま湯(約40℃)	30~50ml
②	卵(ときほぐす)	½個(約25ml)
②	牛乳(室温にもどす)	70ml
②	バター(室温にもどす)	30g
	つやだし用卵	
	卵	½個
	塩	ひとつまみ

(1ml=1cc)

作りかた

① ボールに①とドライイーストをふるい入れ、②を加えて手で軽く混ぜ、バターを少しずつ加え、よく混ぜてひとまとめにします。

② 生地がべつつかなくなり、ボールからくると離れるようになるまでよくこねます。

③ 台にたたきつけてのばしたり、半分に折って押しつたりしながら約15分こね、生地を丸めます。



④ バター(分量外)を薄くぬったボールに入れ、霧を吹き、ラップか固く絞ったぬれぶきんをかけます。

角皿にのせて
皿受棚に入れ
オーブン 40
(発酵) 60~
70分 発酵させます。



⑤ 生地が2~2.5倍に発酵したら指に小麦粉をつけ、生地の中央を刺してみ、指の穴がそのまま残れば発酵は充分です。



⑥ ボールをふせて生地を取り出し、手で軽く押して中のガスを抜きます。



⑦ 生地をスクッパー(または包丁)で9個(1個約42g)に切り分けます。

手でちぎると生地がいたんでふくらみが悪くなります。



⑧ 生地のひとつひとつを手のひらか、のし台で表面がなめらかなようになるように丸めます。




⑨ 丸めた生地をのし台に並べ、固く絞ったぬれぶきんをかけて生地の温度が下がらないようにして約20分休ませます。(ベンチタイム)

⑩ 生地を手のひらにはさみ、すり合わせるようにしながら円すい形にし、さらにめん棒で細長い三角形にのばします。



⑪ 三角形の底辺からクルクルと巻き、バター(分量外)を薄くぬった角皿に巻き終りを下にして並べます。



⑫ 生地に霧を吹き、皿受棚に入れ **オーブン** 40 (発酵) 30~40分 生地が2~2.5倍になるまで発酵させます。

⑬ 表面につやだし用卵を薄く、ていねいにぬり、皿受棚に入れ **オーブン** 160 22~26分 焼きます。

【ひとくちメモ】

● 作りかた①の材料を全部もちつき機に入れ、8~10分練ると生地が簡単に作れます。この場合、ぬるま湯は20~25℃まで冷まして使います。

バターロールのコツ

● **牛乳は室温にもどして**
冷蔵庫から出したての冷たいものを使うと、ふくらみが悪くなります。

● **こね上げた生地の温度**
25~27℃が最適です。夏場のように室温が高いときは、多少低めにします。

● **発酵の仕上がり具合は**
イーストの種類や室温、季節によって多少違います。発酵不足のときは、様子を見ながら時間を追加してください。

● **生地が乾燥しないように**
固く絞ったふきんをかけたり、霧を吹いたり湿り気をあたえます。表面が乾燥するとふくらみが悪くなります。

● **生地の扱いはていねいに**
手のひらで軽く扱います。ちぎったり、形が悪くやり直したりすると、生地がいたんでふくらみが悪くなります。

● **つやだし用卵は薄く、ていねいにな**
でるようにして表面にぬります。たっぷりぬると角皿に流れ落ち、パンの底がこげてしまいます。

● **発酵しすぎたパン生地は**
きれいにふくらみません。ピザや揚げパンにするとよいでしょう。


● **パンをおいしく保存するには**
あら熱がとれたらポリ袋に入れておきます。すぐ食べないときは1個づつラップで包み、冷凍室で保存します。食べる時はラップをはずし1個あたり **レンジ** 500W 20~30秒 加熱します。



レーズンパン

オニオンロール

レーズンパン

オーブン	160	
	22~26分	

カロリー(1個分) 約140kcal

材料(9個分)

バターロール生地	
(材料・作りかたは54ページ参照)	
レーズン	50g
つやだし用卵	
卵	½個
塩	小さじ¼

作りかた


① 54ページバターロール作りかた①~⑤を参照して生地を作りますが、はじめからレーズンも一緒に入れます。

② 軽くガス抜きして9個に切り分け、レーズンがはみださないように丸めて固く絞ったぬれぶきんをかけて約20分休ませます。(ベンチタイム)

③ 手のひらでころがし、棒状にしてゆるめに結びます。薄くバター(分量外)をぬった角皿に並べ、霧を吹いて **皿受棚** に入れ **オーブン** 40 (発酵) 30~40分 発酵させます。

④ つやだし用卵を薄くぬり、角皿を **皿受棚** に入れ **オーブン** 160 22~26分 焼きます。

オニオンロール

オーブン	160	
	22~26分	

カロリー(1個分) 約180kcal

材料(9個分)

バターロール生地	
(材料・作りかたは54ページ参照)	
玉ねぎ(薄切り)	50g
ベーコン(細切り)	20g
こしょう、ナツメグ	各少々
マヨネーズ、粉チーズ	各適量

作りかた

① 54ページバターロール作りかた①~⑥を参照して生地を作り、丸め、固く絞ったぬれぶきんをかけて約20分休ませます。(ベンチタイム)

② 軽くガス抜きし、めん棒で25×25cmにのばします。


③ 玉ねぎとベーコンにこしょうとナツメグをふって混ぜ合わせ、生地の上にのせます。

④ 手前からクルクルと巻き、巻き終わりをしっかり止め、9等分に切ります。薄くバター(分量外)をぬった角皿に並べて霧を吹いて **皿受棚** のに入れ **オーブン** 40 (発酵) 30~40分 発酵させます。

⑤ 上にマヨネーズをぬり、粉チーズをふり、角皿を **皿受棚** に入れ **オーブン** 160 22~26分 で焼きます。



イギリスパン

オーブン	160	
予熱	約42分	

カロリー(1個分) 約1230kcal

材料(19×10×8.5cmの金属製パウンド型1個分)	
小麦粉(強力粉)	220g
砂糖	小さじ4
塩	小さじ1 強(約4g)
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)	小さじ1½ 強(約5g)
ぬるま湯	40ml
牛乳(室温にもどす)	120ml
バター	小さじ2(約8g)

(1ml=1cc)

作りかた

① 54ページバターロール作りかた①~⑤の要領で生地を作ります。

② ガス抜きし、スクッパーで3等分して丸め、固く絞ったふきんをかけて20~30分休ませます。(ベンチタイム)

③ タテ20cm、ヨコ10cmの長方形にのばしてタテの方から巻き、巻き終りを下にして両端をげんこつで軽くたたき、形をととのえます。

④ バター(分量外)をぬった型に並べ霧を吹き、丸皿にのせて **オーブン** 40 (発酵) 約30分 発酵させます。

⑤ 生地に霧を吹き、型を丸皿にのせて **オーブン** 予熱 160 約42分 で予熱し、予熱終了音が鳴ったら入れて焼きます。

ヘルシーメニュー

ヘルシー 焼きもの (2度押し)

食品の余分な油を落とし中は「しっとり」
表面は「こんがり」焼上げます



チキンのハーブ焼き

加熱時間の目安 約18分
カロリー(1枚分) 約400kcal

材料
鶏胸肉またはもも肉(皮つき) 2枚(約450g)
塩、こしょう 各適量
① タイム、ローズマリー、マジョラムなどのハーブ生または乾燥品) 各少々

作りかた
① 鶏肉の厚みのあるところには切り目を入れて①をまぶします。
② 丸皿にのせた焼網に、①の皮を上にして並べ **ヘルシー 焼きもの**(2度押し)で加熱します。

鶏手羽先のつけ焼き

加熱時間の目安 約17分
カロリー(1本分) 約100kcal

材料
鶏手羽先 6本(約360g)
① しょうゆ 大さじ2
酒 大さじ1

作りかた
① 鶏手羽先は、合わせた①に10~15分ほどつけて下味をつけます。
② 丸皿にのせた焼網に、①の表を上にして並べ **ヘルシー 焼きもの**(2度押し)で加熱します。

【ひとくちメモ】
●鶏手羽先は、2~10本を一度に加熱できます。



鶏手羽先のつけ焼き

豚肉の野菜ロール

チキンのハーブ焼き

豚肉の野菜ロール

加熱時間の目安 約19分
カロリー(1個分) 約100kcal

材料(10個分)
豚ロース肉(薄切り) 10枚(250~300g)
① しょうゆ 大さじ1
酒 大さじ1
② にんじん(7~8mmのせん切り) 100g
さやいんげん 100g

作りかた
① 豚肉は、合わせた①に5分ほどつけて下味をつけます。
② ②を合わせてラップで包み **ゆで野菜 6根菜**(2度押し)弱で加熱し、10等分にしておきます。
③ ①を1枚ずつ広げ、②をその上に乗せて巻きます。
④ 丸皿にのせた焼網に、③の巻き終わりを下にして並べ **ヘルシー 焼きもの**(2度押し)で加熱します。

【ひとくちメモ】
●豚ロース肉を牛肉にかえたり、にんじん、いんげんをえのきだけやグリーンアスパラガスなど好みの野菜にかえてもよいでしょう。

..... 応用として



焼きいも

加熱時間の目安 2本で約19分
カロリー(1本分) 約310kcal

材料
さつまいも(1本約250gのもの) 1~2本

作りかた
さつまいもは丸皿にのせた焼網に並べ **ヘルシー 焼きもの**(2度押し)で加熱します。

【ひとくちメモ】
●じゃがいも(1個約150gのもの・3個)は同様にして加熱し、バークドポテトに。
● **ヘルシー 焼きもの**で作る応用メニューです。調理終了後に表示されるカロリーは、**ヘルシー 焼きもの**のカロリー表示で、焼きいものカロリーではありません。
● さつまいもの100g以下の分量はできません。



豚ヒレ肉のチーズ焼き

加熱時間の目安 約21分
カロリー(1個分) 約140kcal

材料(10個分)
豚ヒレ肉(10等分する) 500g
塩、こしょう 各少々
ベーコン 5枚
① マヨネーズ 大さじ2(約28g)
② しょうゆ 小さじ1/2
ピザ用チーズ 50g
パセリ(あらかじめ乾燥したもの) 適量

作りかた
① 豚ヒレ肉は塩、こしょうで下味をつけておきます。
② ベーコンの幅を半分に切って細長い帯状にし、①の周囲に巻いて楊枝で止めます。
③ 丸皿にのせた焼網に①を並べ、②を表面にぬってピザ用チーズをのせ **ヘルシー 焼きもの**(2度押し)で加熱します。肉の中央にパセリをのせます。



網焼きいなり

加熱時間の目安 約19分
カロリー(1個分) 約240kcal

材料(6個分)
油揚げ(半分に切る) 3枚
鶏ひき肉 300g
長ねぎ(みじん切り) 2本(約100g)
卵 2個
① ごま油 大さじ2
しょうが(すりおろしたもの) 小さじ2
酒 大さじ1
塩 小さじ1
大根おろし 200g
万能ねぎ(小口切り) 1~2本
しょうゆ、またはポン酢 適量

作りかた
① 油揚げはペーパータオルにはさんで **レンジ500W**約20秒加熱し、軽く押さえて油抜きをし、半分に切って破らないように袋状に開きます。
② 容器に①を入れてよく混ぜ合わせ、6等分にします。
③ ①の油揚げに②を詰めて厚みが2~3cmになるようにします。
④ 丸皿に焼網をのせ **ヘルシー 焼きもの**(2度押し)で加熱します。



ピーマンの肉づめ

加熱時間の目安 約19分
カロリー(1個分) 約60kcal

材料(12個分)
ピーマン 6個
① 玉ねぎ(みじん切り) 1/2個(約100g)
バター 大さじ1/2(約6g)
② 豚ひき肉(または合びき肉) 200g
パン粉 15g
③ 卵 1個
塩 小さじ1/2
こしょう 少々
小麦粉(薄力粉) 適量

作りかた
① 耐熱容器に①を入れ **レンジ700W**1分30秒加熱して、あら熱をとります。
② ピーマンはへたを残したまま縦2つ割りにして種を除き、水気を切って内側に小麦粉をふります。
③ ボールに③と①を入れ、よく混ぜ合わせて12等分し、②に詰めます。
④ 丸皿にのせた焼網に、③を並べ **ヘルシー 焼きもの**(2度押し)で加熱します。

ヘルシー焼きもののコツ

●分量は
チキンのハーブ焼きは、1~2枚です。他は1/2量~表示の分量です。(この分量以外のオート調理はできません。)
●丸皿や焼網にアルミホイルは絶対に敷かないでください。レンジ加熱の時に、火花(スパーク)の原因になります。オーブンシートは使用できます。

●加熱後、丸皿を取り出すとき傾けないようにしてください。メニューによっては油や焼き汁が丸皿上に落ち、たまることがあります。油や焼き汁が多いメニュー(チキンのハーブ焼きなど)の場合、丸皿上にペーパータオルを敷いて加熱すると汁がこぼれにくくなります。

ヘルシー揚げもの (1度押し)

煎りパン粉や天かすなどを衣にして...
油で揚げないのでヘルシーな仕上がり



ヒレカツ

加熱時間の目安 約21分
カロリー(1個分) 約60kcal

材料(12個分)
豚ヒレ肉(かたまり)..... 300g
塩、こしょう..... 各少々
煎りパン粉(パン粉50g、オリーブオイル大さじ1で作る)..... 適量
小麦粉(薄力粉)..... 大さじ2
卵(ときほぐす)..... 1個

作りかた
① 豚ヒレ肉は上下を包丁でたたき、12等分に切り、塩、こしょうをします。
② ①に小麦粉、卵、煎りパン粉の順につけます。
③ 丸皿にのせた焼網に②を並べ **ヘルシー揚げもの**(1度押し)で加熱します。

【ひとくちメモ】
● 豚ヒレ肉を鶏もも肉に代えると、チキンカツになります。
● 白身魚の切り身(1切れ約100gのもの・6切れ)を半分にとって、ヒレカツと同様にすると白身魚のフライができます。



ライスコロッケ

加熱時間の目安 約21分
カロリー(1個分) 約70kcal

材料(12個分)
ご飯..... 200g
ケチャップ..... 大さじ2
塩、こしょう..... 各少々
玉ねぎ(みじん切り)..... 20g
にんじん(みじん切り)..... 20g
ピーマン(みじん切り)..... 小1個
ベーコン(みじん切り)..... 1枚
プロセスチーズ(さいの目切り)..... 20g
煎りパン粉(パン粉50g、オリーブオイル大さじ1で作る)..... 適量
小麦粉(薄力粉)..... 大さじ2
卵(ときほぐす)..... 1個

作りかた
① 容器に⑥を入れて混ぜ合わせ **レンジ700W**約1分30秒加熱します。⑥を加えてかき混ぜ、再び **レンジ700W**約2分加熱してよくかき混ぜます。
② ①にチーズを加えて混ぜ、12等分して丸め、小麦粉、卵、煎りパン粉の順につけます。
③ 丸皿にのせた焼網に②を並べ **ヘルシー揚げもの**(1度押し)で加熱します。

煎りパン粉の作りかた

フライパンにパン粉とオリーブオイルを入れ、中火で煎ります。こがさないように途中でこまめにゆすって煎ります。



えびのガーリックフライ

加熱時間の目安 約20分
カロリー(1個分) 約50kcal

材料(12個分)
大正えび(またはブラックタイガー)..... 12尾
にんにく(すりおろす)..... 1片
小麦粉(薄力粉)..... 大さじ2
卵(ときほぐす)..... 1個
煎りパン粉(パン粉50g、オリーブオイル大さじ1で作る)..... 適量
パセリ(みじん切り)..... 少々

作りかた
① えびは尾と一節を残して殻をむき、背わたを取り、にんにくをまぶします。④は合わせておきます。
② えびに小麦粉、卵、④の順につけます。
③ 丸皿にのせた焼網に②を並べ **ヘルシー揚げもの**(1度押し)で加熱します。



鶏のから揚げ

加熱時間の目安 約21分
カロリー(1個分) 約90kcal

材料(12個分)
鶏もも肉(1枚約250gのもの)..... 2枚
しょうゆ..... 大さじ2
酒..... 大さじ1
しょうが(すりおろしたもの)..... 小さじ1
にんにく(すりおろしたもの)..... 小さじ1
こしょう..... 少々
片栗粉..... 大さじ3

作りかた
① 鶏肉は1枚を6等分して④につけ込み、15分以上おきます。
② ①の汁気をきってから片栗粉をまぶします。
③ 丸皿にのせた焼網に②を皮を上にして並べ **ヘルシー揚げもの**(1度押し)で加熱します。



きすのヘルシー天ぷら

仕上がり調節弱

加熱時間の目安 約17分
カロリー(1個分) 約80kcal

材料(8個分)
きす(開いたもの)..... 8尾(約200g)
小麦粉(薄力粉)..... 大さじ1
卵(ときほぐす)..... 1/2個
天かす..... 50g

作りかた
① 天かすをビニール袋に入れ、めん棒で細かく砕きます。
② きすに小麦粉、卵、①の順につけます。
③ 丸皿にのせた焼網に②を並べ **ヘルシー揚げもの**(1度押し)弱で加熱します。

【ひとくちメモ】
● きすは、えび、いか、あなごなどに代えてもよいでしょう。
● 5mm厚さに切ったれんこん、かぼちゃ、さつまいもなども同様に作れます。



さわらのごま揚げ

加熱時間の目安 約21分
カロリー(1個分) 約120kcal

材料(8個分)
さわら(1切れ約50gのもの8切れ)..... 400g
しょうゆ..... 大さじ2
酒..... 大さじ1
砂糖..... 大さじ1/2
しょうが(すりおろしたもの)..... 小さじ1
白ごま..... 50g

作りかた
① さわらは、合わせた④に15分以上つけて下味をつけます。
② ①の汁気を軽くきり、白ごまを全体にまぶします。
③ 丸皿にのせた焼網に②を並べ **ヘルシー揚げもの**(1度押し)で加熱します。

【ひとくちメモ】
● さわらは、たら、まぐろに代えてもよいでしょう。

ヘルシー揚げものコツ

- **分量は**
1/2量~表示の分量です。(この分量以外のオート調理はできません)
- **汁気は**
衣をつける前の材料の汁気は、作りかたを参照して、ペーパータオルなどでふきとってください。
- **煎りパン粉は**
衣にする煎りパン粉は多めに作り、冷凍しておく便利です。
- **パン粉以外の衣は**
天かすなどの衣は、細かく砕いた方が、材料にまんべんなくきれいにつきます。
- **オリーブオイルの代わりにサラダ油を使ってもよいでしょう。**
- **パン粉を煎らないで使う場合は**
そのままのパン粉をつけ、オリーブオイル(大さじ1)をまんべんなくふりかけてから加熱します。ソフトな焼き色に仕上がります。

パリッ庫網焼き

市販のチルド食品・冷凍のお惣菜を付属の焼網にのせてレンジで中まで火を通し、グリルで表面をこんがり焼き上げます。



さつま揚げ、厚揚げ

加熱時間の目安 300gで約11分

材料
さつま揚げ……………100～400g
または厚揚げ……………1～3枚(150～600g)

作りかた
さつま揚げまたは厚揚げの包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ **パリッ庫網焼き** **9冷蔵** (1度押し) で焼きます。



焼き魚の こんがりあたため

加熱時間の目安 200gで約10分

材料
焼き魚(市販品および手作りのもの)
……………1～5切れ

作りかた
焼き魚の包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ **パリッ庫網焼き** **9冷蔵** (1度押し) で焼きます。

手間いらずで焼きたての味
チルド食品
パリッ庫網焼き
(1度押し)

パリッ庫網焼き
9冷蔵



焼きとりの こんがりあたため

加熱時間の目安 200gで約10分

材料
焼きとり(市販品および手作りのもの)
……………2～10本

作りかた
焼きとりの包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ **パリッ庫網焼き** **9冷蔵** (1度押し) で焼きます。器に盛り付けてから、たれをかけます。

注意
パリッ庫網焼きで少量の食品を加熱するとこげることがあります。(1個50g以下のものは2個以上にして加熱します。)

プリマハム「直火焼ハンバーグ」



伊藤ハム「元祖あぶり焼チキンステーキ」
ハーブ&レモン



ハンバーグ、 チキンステーキ

加熱時間の目安 200gで約10分

材料
市販の調理済みハンバーグ(チルド)
……………1～5個
または、市販の調理済みチキンステーキ(チルド)
……………1～5個

作りかた
ハンバーグ、またはチキンステーキの包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ **パリッ庫網焼き** **9冷蔵** (1度押し) で焼きます。

(ひとくちメモ)
●ソースが付いているときは、加熱後にかけます。

市販のうなぎのかば焼き



うなぎのかば焼き

仕上がり調節弱

加熱時間の目安 200gで約8分

材料
うなぎのかば焼き……………1～4串

作りかた
うなぎの包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ **パリッ庫網焼き** **9冷蔵** (1度押し) **弱** で焼きます。容器に盛り付け、たれをかけます。

中はふっくら 表面こんがり
調理済み冷凍食品
パリッ庫網焼き
(2度押し)

パリッ庫網焼き
10冷凍

味の素「あらびき焼ハンバーグ」



ニチレイ「ミニハンバーグ」



ニッスイ「いかハンバーグ」



冷凍ハンバーグ

加熱時間の目安 180gで約11分

材料
冷凍ハンバーグ(ミニサイズ) …… 2～18個

作りかた
ハンバーグの包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ **パリッ庫網焼き** **10冷凍** (2度押し) で焼きます。

(ひとくちメモ)
●ソースがついているときは加熱後にかけます。ソースをかけて加熱するとはじける場合があります。

ニチレイ「焼おにぎり」



ニッスイ「大きな大きな焼きおにぎり」



冷凍焼きおにぎり

加熱時間の目安 200gで約11分

材料
冷凍焼きおにぎり……………2～10個

作りかた
焼きおにぎりの包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ **パリッ庫網焼き** **10冷凍** (2度押し) で焼きます。



ニッスイ「たこ焼き」



「あつあつたこ焼き」



冷凍たこ焼き

加熱時間の目安 200gで約11分

材料
冷凍たこ焼き……………5～25個

作りかた
たこ焼きの包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ **パリッ庫網焼き** **10冷凍** (2度押し) で焼き、ソースをかけます。

ニッスイ「レンジ DE 春巻」



冷凍春巻き

仕上がり調節弱

加熱時間の目安 220gで約8分

材料
冷凍春巻き(揚げ調理済みのもの) ……4～16個

作りかた
春巻きの包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ **パリッ庫網焼き** **10冷凍** (2度押し) **弱** で焼きます。

(ひとくちメモ)
●揚げていない冷凍春巻きのときは仕上がり調節**中**で焼き上げます。
●好みに応じて、焼く前に油を表面に塗ってもよいでしょう。

味の素「大焼餃子」



冷凍餃子

仕上がり調節強

加熱時間の目安 200gで約14分

材料
冷凍餃子……………5～20個

作りかた
餃子の包装をはずして水にくぐらせ、丸皿にのせた焼網に、焼き色をつけた面を上にして並べ **パリッ庫網焼き** **10冷凍** (2度押し) **強** で焼きます。

パリッ庫網焼き

料理編

パリッ庫網焼き

料理編

ヘルシー炒めもの (3度押し)

油をほとんど使わずにレンジでヘルシー炒めもの。野菜やきのこをたっぷりを使いさらにヘルシーに。市販の合わせ調味料を使えばさらに簡単、ヘルシー。



八宝菜

加熱時間の目安 約7分
カロリー(標準量) 約420kcal

材料(標準量) 2~3人分

- 豚バラ肉(薄切り、ひと口大に切る) 50g
- えび(尾と一節を残して殻をむき、背わたを取る) 4尾
- 白菜(ひと口大のそぎ切り) 150g
- ねぎ(5mm幅の斜め切り) 50g
- ゆでたけのこ(薄切り) 50g
- しいたけ(そぎ切り) 2枚
- にんじん(薄切り) 25g
- さやえんどう(筋をとる) 4枚
- 鶏がらスープ(顆粒) 小さじ2
- 酒 大さじ1
- 砂糖 小さじ1/2
- 片栗粉 小さじ1
- ごま油 小さじ1/2
- 塩、こしょう 少々

作りかた

- ① ①に軽く塩、こしょうをし、片栗粉小さじ2(分量外)をふり、よくまぶしておきます。
- ② 深めの皿に①と②、合わせた③を入れ軽くまぜラップをします。
- ③ **ヘルシー 炒めもの**(3度押し)で加熱し、かき混ぜます。

【ひとくちメモ】

- ③の代わりに市販の八宝菜の素(液状のもの約1/2袋)を使ってもよいでしょう。
- 切った野菜は、しっかり水切りしておくとうよいでしょう。

牛肉とピーマンの細切り炒め (チンジャオロウスー)

加熱時間の目安 約6分
カロリー(標準量) 約370kcal

材料(標準量) 2~3人分

- 牛もも肉(細切り) 150g
- ピーマン(種を取り、タテに細切り) 4個
- ゆでたけのこ(細切り) 50g
- しょうゆ 小さじ1
- オイスターソース 大さじ1
- 酒 大さじ1
- 砂糖 小さじ1
- 鶏がらスープ(顆粒) 小さじ1
- 片栗粉 小さじ1

作りかた

- ① 牛肉に軽く塩、こしょうをし、片栗粉小さじ1(分量外)をふり、よくまぶしておきます。
- ② 深めの皿に①と②、合わせた③を入れ軽く混ぜラップをします。
- ③ **ヘルシー 炒めもの**(3度押し)で加熱し、かき混ぜます。

【ひとくちメモ】

- ③の代わりに市販のチンジャオロウスーの素(液状のもの約1/2袋)を使ってもよいでしょう。
- 牛もも肉の代わりに、豚肉を使ってもよいでしょう。
- 切った野菜は、しっかり水切りしておくとうよいでしょう。

豚肉とキャベツの辛みそ炒め (ホイコーロウ)

加熱時間の目安 約7分
カロリー(標準量) 約390kcal

材料(標準量) 2~3人分

- 豚ロース肉(薄切り、ひと口大に切る) 100g
- キャベツ(ひと口大に切る) 100g
- にんじん(薄切り) 50g
- ピーマン(種を取り、乱切り) 2個
- ねぎ(5mm幅の斜め切り) 50g
- みそ 大さじ1
- 酒 大さじ1
- 砂糖 小さじ1
- 豆板醤 小さじ1/2
- 片栗粉 小さじ1/2

作りかた

- ① 豚肉に軽く塩、こしょうをし、片栗粉小さじ1(分量外)をふり、よくまぶしておきます。
- ② 深めの皿に①と②、合わせた③を入れ軽く混ぜラップをします。
- ③ **ヘルシー 炒めもの**(3度押し)で加熱し、かき混ぜます。

【ひとくちメモ】

- ③の代わりに市販のホイコーロウの素(液状のもの約1/2袋)を使ってもよいでしょう。
- 切った野菜は、しっかり水切りしておくとうよいでしょう。



鶏肉ときのこの中華炒め

加熱時間の目安 約7分
カロリー(標準量) 約400kcal

材料(標準量) 2~3人分

- 鶏もも肉(そぎ切り、ひと口大に切る) 100g
- まいたけ(小房に分ける) 1パック
- しめじ(小房に分ける) 1パック
- にんじくの芽(5cm長さに切る) 100g
- にんじん(せん切り) 30g
- しょうゆ 大さじ1/2
- 酒 大さじ1
- 砂糖 小さじ1/2
- オイスターソース 大さじ1/2
- 豆板醤 小さじ1/2
- 片栗粉 小さじ1
- 塩、こしょう 少々

作りかた

- ① 鶏肉に軽く塩、こしょうをし、片栗粉小さじ1(分量外)をふり、よくまぶしておきます。
- ② 深めの皿に①と②、合わせた③を入れ軽く混ぜラップをします。
- ③ **ヘルシー 炒めもの**(3度押し)で加熱し、かき混ぜます。



焼きそば

加熱時間の目安 約7分
カロリー(標準量) 約430kcal

材料(標準量) 1~2人分

- 焼きそば用めん(ソース付) 1袋
- 野菜ミックス(約250gのもの) 1袋
- 豚薄切り肉(ひと口大に切る) 50g
- 塩、こしょう 少々

作りかた

- ① 深めの皿にめん、豚肉、野菜ミックスの順に入れ、ソース、塩、こしょうをかけ、ラップをします。
- ② **ヘルシー 炒めもの**(3度押し)で加熱し、かき混ぜます。

市販の合わせ調味料も使えます。

手作りの調味料の代わりに市販の中華合わせ調味料を使うとより簡単に炒めものが出来ます。



— カロリー表示について —
調理終了後に表示されるカロリーは約500gの皿を使用し、標準量で作った場合の目安のカロリーです。

ヘルシー炒めものコツ

- **分量は**
1/2量~表示の分量です。(この分量以外のオート調理はできません)
- **容器は**
少し深さのある陶磁器や耐熱性の皿を使います。
- **ラップをして**
耐熱温度が140 以上のものを使います。
- **加熱が足りないときは**
レンジ500Wで、様子を見ながら加熱します。

仕様		
電源	交流100V、 50Hz - 60Hz共用	
電子レンジ	消費電力	1450W
	高周波出力	900W、700W、500W、200W相当、100W相当
	発振周波数	2,450MHz
グリル	消費電力1,250W (ヒーター1,220W)	
オープン	消費電力1,250W (ヒーター1,220W)	
温度調節範囲	発酵、100～210℃、250℃ 250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。	
外形寸法	幅485×奥行373×高さ324mm	
加熱室有効寸法	幅295×奥行316×高さ190mm	
ターンテーブル直径	290mm	
質量(重量)	約12.5kg	


※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。
 ※高周波出力900Wは短時間高出力機能(最大3分間)です。この機能はオート調理のあたためなどの限定したメニューにのみ働きます。
 ※メニュー表示等の待機時消費電力は、約2Wです。

お客様メモ

購入店名 ★後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるときお役に立ちます。

電話 (- -)

ご購入年月日： 年 月 日

<p>愛情点検</p> 	<p>●長年ご使用のオープンレンジの点検を！</p> <p>ご使用の際 このようなことはありませ んか</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。 ●スタートキーを押しても食品が加熱されない。 ●自動的に切れないときがある。 ●こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や火花(スパーク)が出る。 ●オープンレンジにさわるとビリビリと電気を感じることもある。 ●その他の異常や故障がある。 	<p>●オープンレンジの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。</p> <p>お願い</p> <p>故障や事故防止のため、コンセントから差込プラグを抜いて販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。</p>
--	---	---

このオープンレンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。

株式会社 日立ホームテック 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2丁目15番12号 電話 (03) 3502-2111