



# MRO-D8E5をお買い上げのお客様へ

このたびは日立過熱水蒸気オーブンレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
本製品は MRO-DS8に  キーを追加したモデルです。 キーの使いかたは本説明書を、その他は付属のクッキングガイドをよくお読みになり、正しくご使用ください。


(クッキングガイドは、「パリッとあたため機能」のないMRO-DS8で説明しています。)

## パリッとあたため機能


**38パリッとあたため(冷蔵)** **39パリッとあたため(冷凍)** は市販のチルド食品・冷凍のお総菜を付属の焼網に並べ、過熱水蒸気で余分な脂(油)を落としながら、レンジ、オーブン、グリルの組み合わせで、食品の中はしっかり、外はパリッと、まるでできたてのようにあたためます。


### 38パリッとあたため(冷蔵) 39パリッとあたため(冷凍)の使いかた


**お知らせ** ドアを開けると電源が入ります。



**準備** 焼網に食品をのせて庫内に入れ、  
ドアを閉めて給水タンクをセットする




**1**  を押す  
1回押し: **38パリッとあたため(冷蔵)**  
2回押し: **39パリッとあたため(冷凍)**

 を押し、**お好みにより希望の仕上がりを設定する**



**2**  を押す

 を押すごとに38 ▶ 39 ▶ 38と切り替わります。

**終了音が鳴ったら食品を取り出す。**  
庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終了します。

※使用後給水タンクを空にします。

# パリッとあたたため

## 焼きもののあたたため

**オート調理**

レンジ  
オープン  
過熱水蒸気  
グリル

パリッとあたたため  
(冷蔵)

38パリッとあたたため  
(冷蔵)

**焼網**

テーブルプレート  
給水タンク

満水

## 焼きとりのあたたため

加熱時間の目安 200gで約10分



**材料**  
焼きとり(市販品および手作りのもの)  
…………… 4~10本

### 作りかた

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ② 焼きとりの包装をはずし焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置き **38パリッとあたたため(冷蔵)** で焼きます。器に盛りつけてから、たれをかけます。

## パリッとあたたためのコツ

- 一度に加熱できる分量は1人分(約100g)~4人分までです。(この分量以外のオート調理はできません)
- 焼網の中央に寄せて置く  
2個以上を加熱するときは、焼網の中央に寄せて並べます。
- 加熱が足りなかったときは  
食品を焼網にのせたまま、**レンジ500W** または **レンジ600W** で様子を見ながら加熱します。

## チルド食品

### さつま揚げ

加熱時間の目安 300gで約11分



**材料**  
さつま揚げ …………… 100~600g

### 作りかた

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ② さつま揚げの包装をはずし、焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置き **38パリッとあたたため(冷蔵)** で焼きます。

### 厚揚げ

加熱時間の目安 300gで約11分




**材料**  
厚揚げ …………… 1~4枚(150~600g)

### 作りかた

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ② 厚揚げの包装をはずし、焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置き **38パリッとあたたため(冷蔵)** で焼きます。

## ハンバーグ、チキンステーキ

加熱時間の目安 200gで約10分



**材料**  
市販の調理済みハンバーグ(チルド)  
…………… 1~6個  
または、市販の調理済みチキンステーキ(チルド)  
…………… 1~6個

### 作りかた

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ② ハンバーグ、またはチキンステーキの包装をはずし、焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置き **38パリッとあたたため(冷蔵)** で焼きます。  
【ひとくちメモ】  
●ソースが付いているときは、加熱後にかけます。

## 焼き魚、うなぎのかば焼き

加熱時間の目安 200gで約10分



**材料**  
焼き魚(市販品および手作りのもの)  
…………… 2~4切れ  
うなぎのかば焼き …………… 1~2串

### 作りかた

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ② 焼き魚またはうなぎのかば焼きの包装をはずし、焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置き、**38パリッとあたたため(冷蔵)** で焼きます。  
【ひとくちメモ】  
●うなぎのかば焼きのたれは盛りつけてからかけます。

## 調理済み冷凍食品

**オート調理**

レンジ  
オープン  
過熱水蒸気  
グリル

パリッとあたたため  
(冷蔵)

39パリッとあたたため  
(冷蔵)

**焼網**

テーブルプレート  
給水タンク

満水

## 冷凍フライ、ナゲット

加熱時間の目安 150gで約12分




**材料**  
揚げ調理済み冷凍フライ、チキンナゲット  
…………… 100~300g

### 作りかた

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ② 包装をはずし、焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置き **39パリッとあたたため(冷蔵)** で焼きます。

## 冷凍たこ焼き

加熱時間の目安 200gで約14分



**材料**  
冷凍たこ焼き …………… 6~20個

### 作りかた

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ② たこ焼きの包装をはずし、焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置き **39パリッとあたたため(冷蔵)** で焼き、ソースをかけます。

## 冷凍焼きおにぎり


加熱時間の目安 200gで約14分



**材料**  
冷凍焼きおにぎり …………… 3~10個

### 作りかた

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ② 焼きおにぎりの包装をはずし、焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置き **39パリッとあたたため(冷蔵)** で焼きます。



(焼網の中央に寄せて並べる)

## 冷凍ハンバーグ

加熱時間の目安 180gで約13分



**材料**  
冷凍ハンバーグ(ミニサイズ) … 3~18個

### 作りかた

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ② ハンバーグの包装をはずし、焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置き **39パリッとあたたため(冷蔵)** で焼き、盛り付けてからソースをかけます。  
【ひとくちメモ】  
●ソースがついているときは加熱後にかけます。ソースをかけて加熱するとはじける場合があります。

## 冷凍春巻き

仕上げ調節 弱


加熱時間の目安 220gで約10分



**材料**  
冷凍春巻き(揚げ調理済みのもの) … 4~12個

### 作りかた

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ② 春巻きの包装をはずし、オープンシートを敷いた焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置き **39パリッとあたたため(冷蔵)** 仕上げ調節 **弱** で焼きます。  
【ひとくちメモ】  
●揚げていない冷凍春巻きのときは仕上げ調節 **中** で焼き上げます。  
●好みに応じて、焼く前に油を表面に塗ってもよいでしょう。



## 38パリッとあたため(冷蔵) 39パリッとあたため(冷凍)のコツ

食品の種類によってキーを使います。

**38パリッとあたため(冷蔵)** は、常温や冷蔵保存の調理済み食品やチルド食品を加熱します。

**39パリッとあたため(冷凍)** は、調理済み冷凍食品を加熱します。

### 分量は

1人分(約100g)～4人分までです。(この分量以外はオート調理ではできません)

### 焼網の中央に寄せて置く

2個以上を加熱するときは、焼網の中央に寄せて並べます。

### 加熱が足りなかったときは

食品を焼網にのせたまま **レンジ500W** または **レンジ600W** で様子を見ながら加熱します。

**グラム・ポジションシステム(重量センサー)**が働きますので陶磁器や耐熱性の容器は使わず、食品を直接焼網にのせてください。

### 脂が気になるときは

メニューによっては余分な脂がテーブルプレート上に落ち、たまることがあります。テーブルプレートにペーパータオルを敷いて加熱するとよいでしょう。

### 加熱する食品は

チルド食品、調理済み冷凍食品のハンバーグや焼きおにぎりなどの焼きもの、揚げもの、フライを加熱します。

小さくて焼網にのせにくいものは、パリッとあたため機能は使わず角皿に直接、またはオープンシートを敷いた上に並べ、**中段**に入れて **オープン** **210℃** で様子を見ながら加熱してください。



## ⚠ 注意

### (火災の原因)



- **テーブルプレートや焼網にアルミホイルは敷かない。**(火花(スパーク)の原因)
- **38パリッとあたため(冷蔵)** と、**39パリッとあたため(冷凍)** で少量の食品を加熱しない。加熱しすぎとなりこげることがあります。1個約50g未満のものは3個以上にし、合計で100g以上になるようにして加熱します。

### (やけど・けがの原因)



- 食品を取り出すときは厚手の乾いたふきんやお手持ちのオープン用手袋を使って、食品と焼網をのせたままテーブルプレートを取り出す。

**HITACHI**  
Inspire the Next

日立過熱水蒸気オープンレンジ **家庭用**

# クッキングガイド 〈取扱説明書・料理集〉

型式 **MRO-DS8**

保証書別添付

このたびは日立過熱水蒸気オープンレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。このクッキングガイドをよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.6~10 をお読みいただき、正しくお使いください。

鶏のハーブ焼き

デリシャス調理  
**ヘルシーシェフ**

日立過熱水蒸気オープンレンジ



# はじめに

一度ドアを開閉し、表示部に「0」を表示させてからお使いください。

- 使用していないときの消費電力を節約するため、「0」表示の状態では、約10分後に、自動的に電源を切ります。

また、電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。  
(待機時消費電力オフ機能)



ドアを開閉すると電源が「入」になり、表示部に「0」を表示します。

## オート調理を上手に使うために

- 食品の分量をはかってオートメニューで調理するグラム・ポジションシステム(重量センサー)が内蔵されています。
- 加熱方法や時間、温度の設定が不要な35種類のオートメニューを用意しています。メニューを選んでスタートするだけで上手に仕上がります。

ときどき「0点調節」が必要です。→P.16



## わがや流あたたため

- わがや流あたためはご使用になる容器をあらかじめ計量、登録しておけばいつでも自分のお好みの仕上がりにあたためる機能です。→P.31~33
- 登録せずに、その時々使用する食器の重さを量り、最適にあたためることもできます。


## スチーム調理

- スチーム(約100℃水蒸気)調理



食品に水分を加えて、しっとり、やわらかく仕上がります。

- 過熱水蒸気調理



肉などの余分な脂や魚などの塩分を凝縮水とともに落とし、ヘルシーに仕上がります。

上手に仕上げるため、使用時は給水タンクに満水まで水を入れます。雑菌の繁殖を防ぐため、使用後は給水タンクを空にし、水抜きをしてください。→P.17、47

# もくじ

## ご使用の前に

- はじめに……………2
- 各部のなまえ・操作パネル・付属品……………4
- 安全上のご注意……………6
- 加熱のしくみ……………10
- 据え付け……………11
- 加熱の種類による付属品の使いかた……………11
- 使える容器・使えない容器……………12
- 上手な使いかたのポイント……………14
  - 食品の分量と容器の大きさ……………14
  - 食品を置く位置……………14
  - 2個以上の食品の同時加熱……………14
  - 調理中の仕上がり状態確認……………15
  - オート調理後の追加加熱……………15
  - 調理後の食品や付属品の取り出し……………15
  - メロディーの切り替えかた……………15
- 初めてお使いになるときの準備……………16
- 給水タンクの使いかた……………17

## 使いかた

- 調理の手順……………18
- オート調理……………20
  - オート調理で使う付属品・参照ページ……………20
  - ごはんやお総菜をあたためる……………22
  - あたためられる食品と上手なあたためかた……………23
  - 異なる食品(冷蔵や常温のもの)を同時にあたためる……………24
  - 異なる食品(冷凍と冷蔵)を同時にあたためる……………25
  - スチームでお総菜をあたためる……………26
  - 予熱なしメニューで調理する……………27
  - 予熱ありメニューで調理する……………30
- わがや流あたため……………31
  - お手持ちの容器の重さを登録する……………31
  - 登録した容器を使って食品をあたためる……………32
  - お手持ちの容器の重さを登録しないであたためる……………33
- 手動調理(レンジを使う)……………34
  - 食品を一定のワット数で加熱する……………34
  - 加熱時間の決めかた・下準備をする……………35
  - 加熱途中でワット数を自動的に切り替える(リレー加熱)……………36

- 手動調理(グリルを使う)……………37
  - 魚など表面に焦げ目をつける調理……………37
- 手動調理(オーブを使う)……………38
  - 予熱ありの使いかた……………38
  - 予熱なしの使いかた……………40
- 手動調理(スチームを使う)……………41
  - スチームとレンジ・グリル・オーブの組み合わせ……………41
- 手動調理(発酵を使う)……………42
  - レンジスチーム発酵……………42
  - オーブスチーム発酵……………43
- 手動調理をするときの加熱時間……………44

## お手入れ

- 本体・付属品のお手入れ……………46
- 水抜きのしかた……………47
- においが気になるとき……………47
- 加熱室の清掃のしかた……………47

## こんなときは



- 料理が上手にできないとき……………48
  - ごはんのあたため……………48
  - 解凍……………48
  - お総菜のあたため……………49
  - 牛乳のあたため……………49
  - 野菜……………50
  - スポンジケーキ……………50
  - シュークリーム……………50
  - クッキー・バターロール……………50
- お困りのときは……………51
- 次の場合は故障ではありません……………51
- 表示部に次の表示が出たとき……………53

## 料理集

54~86

- 保証とアフターサービス……………87
- 「ご相談窓口」……………87
- 仕様……………裏表紙

# 各部のなまえ・操作パネル・付属品



## スチームボイラー

水を沸とうさせるボイラーです。本体内部に組み込まれています。

## 上ヒーター

加熱室天井部に内蔵されています。

## 庫内灯

ドアを開けると加熱室の庫内灯が消えます。


## 皿受棚

角皿をのせます。

## 加熱室

下ヒーター  
加熱室底部に内蔵されています。

## ドアファインダー



各部のなまえ・操作パネル・付属品

各部のなまえ・操作パネル・付属品

## 操作パネルのはたらき

### オート調理表示

オート調理で選択できるメニューを番号とともに表示しています。

### 温度/仕上がりを選ぶ

1あたため、2解凍あたため、オート調理の仕上がりや手動調理の温度の設定を行います。

### 表示部

設定内容や運転状況を表示します。(表示は全点灯イメージ図です。)

### メニューを選択する

オート調理のメニュー番号の設定を行います。

### オート調理を使う

キーを押してオート調理の種類を選びます。

<b>わがや流</b>	<b>のみもの・デイリー</b>	<b>スチーム調理</b>	<b>過熱水蒸気</b>
3 ごはん 4 冷凍ごはん 5 おかず	6 牛乳 7 お酒 8 冷凍と冷蔵 9 葉・果菜 10 根菜 11 グラタン 12 ピザ 13 シチュー・カレー 14 焼きそば (左側) (右側)	15 スチームあたため 16 中華まん(冷蔵) 17 中華まん(冷凍) 18 天ぷらあたため 19 解凍 20 茶わん蒸し	21 プリン 22 スポンジケーキ 23 シュー 24 フランスパン 25 かんたんパン 26 低温調理 27 鶏のハーブ焼き 28 串焼き 29 スペアリブ 30 鶏のからあげ 31 エビフライ 32 ヒレカツ 33 オープン天ぷら 34 焼き野菜 35 焼き魚 36 お手入れ 清掃 37 お手入れ 脱臭

### 登録したメニューを呼出す

登録した3ごはん～5おかずのメニューを呼出します。

### 容器を計量する

3ごはん～5おかずに使うお手持ちの食器を計量したり登録します。

### 時間を設定する

手動調理の時間の設定を行います。

### 手動調理を使う

手動調理で調理するとき加熱の種類に合わせて選択します。

### とりけしをする

設定内容や運転のとりけしを行います。

### 加熱をスタートする

1あたため、2解凍あたため、オート調理、手動調理などの運転のスタートを行います。

## 付属品

- テーブルプレート (セラミック製)
- 角皿 (ホーロー製)
- 焼網
- 給水タンク
- カンタンご使用ガイド
- クッキングガイド (本書)
- 保証書

# 安全上のご注意

※この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## ■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**危険** この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれが高い」内容です。



**警告** この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。



**注意** この表示の欄は、「傷害を負うおそれがあるか、または物的損害の発生の恐れがある」内容です。

## 表示の例



気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容のものです。

## ご使用のまえに



(火災・感電・けがの原因)



- 改造は絶対にしない。また、サービスマン以外の人には、分解したり修理しない。
- 穴や給水タンクの収納部、すき間などに指や物を差し込まない。特に子供のいたずらなどに注意。



## 据え付けるとき



(感電・ショート・発火・火災の原因)



- 電源コードや差込プラグを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。
- 傷んだ電源コードや差込プラグ、ゆるんだコンセントを使用しない。
- 交流100V以外では使用しない。



(ヒーター使用時の高温で引火の原因)



- 燃えやすいもののそばに置いたり、熱に弱いものやカーテン、スプレー缶などを近づけない。
- たたみ、じゅうたん、テーブルクロスなど熱に弱いものの上に置かない。



(火災・感電の原因)



- 電源は定格15A以上の専用コンセントを単独で使い、他の器具と併用する分岐コンセントは使わない。



(頭からかぶるなどすると、口や鼻をふさぎ窒息の原因)



- 包装用ポリ袋は幼児の手の届かない所に保管または、廃棄すること。

## 据え付けるとき




アースを確実に取り付ける。  
(故障や漏電の時の感電防止)

取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。

アース線を接続せよ

### ■アース端子がある場合

リード線の先端の皮をむき、アース端子付コンセントのアース端子に確実に固定してください。



### ■アース端子がない場合

感電防止のため、アース線の接地工事には「電気工事士」の有資格者が工事するよう法律で定められています。お買い上げの販売店か、お近くの電気工事店にご相談ください。(工事は有料)

### ご注意

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続は絶対にしないでください。(爆発・火災・感電などの事故防止のため法令で禁止されています。)

- 次の場合は、感電事故を防止するため、電気工事士の有資格者によりD種接地工事(接地抵抗100Ω以下)をすることが法律で義務づけられています。必ず電気工事店に依頼してアース工事をしてください。

### 湿気の多い場所

- 水蒸気が充満する場所 ●土間、コンクリート床
- 酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所

### 水気のある場所

この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられています。


- 水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- 地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所



(火災・発火・感電の原因)



- すき間があっても5面(上面、左側面、右側面、裏面、底面)を囲む設置はしない。
- 電源コードは、排気口や温度の高い部分に近づけない。
- 水のかかるところや熱気、火気の近くで使わない。
- 水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因)
- 製品本体が転倒落下した場合は、使用せず、点検を依頼する。




本体の落下・転倒を防ぐために、転倒防止金具(部品番号MRO-N80-016)を別売品として扱っています。お買い上げの販売店にご相談ください。



- 差込プラグの抜き差しは、コードを持たずに、差込プラグを持って行う。
- 使用前に包装材は全て取り除く。
- 本体と壁などの間は下表の距離以上にあける。(過熱して発火する恐れ)

消防法 基準適合 組込形				
可燃物からの離隔距離(cm)				
上方	側方(左)	側方(右)	後方	下方
20	10	10	0	0

この過熱水蒸気オープンレンジは「消防法 告示第一号(対象火気設備等及び火気器具等の離隔距離に関する基準)」に適合しております。建築物の可燃物等からの離隔距離は表に掲げる値以上の距離を保ってください。



熱に弱い壁材や家具、コンセントのある壁面に、排気口が向い合うときは、熱変形や変色する恐れがあるため遠ざけてください。

### 「周囲の保護のために」

左記寸法を離しても調理物の油で汚れたり結露することがあります。排気が直接壁にあたらないように据え付けるか、排気があたる部分の壁面にアルミホイルを貼ると汚れを防止できます。後面がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので20cm以上あけてください。

## 使用するとき



(事故の原因)



- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。(やけど・感電・けがの恐れ)
  - 調理中に差込プラグを抜き差ししない。(火災・感電の原因)
- 抜くときは、とりけしキーを押した後にする。

## 使用するとき

### ⚠️ 注意

#### (感電・けが・電波漏れ・故障・火災の原因)



- クッキングガイドに記載されている方法以外では使わない。
- 本体に水をかけない。
- 本体やドアに無理な力を加えたり乗ったりしない。
- ドアに物をはさんだまま使わない。
- 衣類の乾燥など調理以外の目的に使わない。(発煙、発火、やけどの原因)
- テーブルプレートに衝撃を加えない。  
割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せずに、お買い上げの販売店にご相談ください。  
そのまま使用すると故障の原因となります。
- 吸気口・排気口をふさがない。
- 長期間使わないときは、差込プラグをコンセントから抜く。
- 食品は加熱しすぎない。(発煙、発火の原因)
- 少量(100g未満)の食品をオート調理で加熱しない。
- 本体の上に物を置かない。(過熱してこげ、変形の恐れ)

#### (やけど・けが・火災の原因)



- 調理後の食品の出し入れに注意する。  
容器やテーブルプレートが熱くなるときがありますので、注意をして取り出す。
- クッキングガイドの指定分量以外の加熱は、手動調理で様子を見ながら加熱する。
- 飲みもの(水、牛乳、お酒、コーヒー、豆乳など)やカレーやシチューなどのとろみのあるもの、  
油脂分の多い生クリーム、バターなどは、加熱中や加熱後食品を取り出すとき、突然沸とうして飛び散り、やけどの恐れがあるので注意する。(飲みものは加熱前にスプーンなどでかき混ぜます。)
- 空焼き(脱臭)を行うときは加熱室に何も入れない。
- 空焼き(脱臭)を行うときは、油の焼ける臭いや、煙が出る場合があるので、窓を開けるか、換気扇を使って換気を行う。

#### (火災の原因)



- 食品くずをつけたまま使わない。
- 加熱室内で食品が燃え出したときは、  
1. ドアを開けない。(勢いよく燃える恐れあり)  
2. とりけしキーを押し、運転を止めてから、差込プラグを抜く。  
3. 本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するまで待つ。
- 鎮火しない場合は、水か消火器で消す。そのまま使用せず、必ず販売店に点検を依頼する。



#### (やけど・けがの原因)



- ヒーター使用中や終了後しばらくは、高温になっているので本体(ドア、キャビネット、加熱室とその周辺)、テーブルプレート、角皿、焼網にふれない。
- 熱くなったドアやテーブルプレートなどに水をかけない。(割れる恐れ)
- 調理中および調理後、顔などを近づけてドアを開けない。  
(調理終了後も一部、スチーム、過熱水蒸気が出ていることがあります。)



- 調理が終わったら食品をすぐに取り出す。(余熱で焼け過ぎになる恐れあり)
- 食品の出し入れは、やけどの恐れがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオープン用手袋を使う。

## 使用するとき(レンジのとき)

### ⚠️ 注意

#### (やけど・けが・火災の原因)



- 調理以外の目的に使わない。  
(レンジ加熱で温めるタイプの湯たんぽ、哺乳びん(消毒バック)などを加熱しない。)
- レンジ加熱では、ゆで卵を作ったり、あたためたりしない。  
(破裂の恐れ)
- 目玉焼きやおでんのゆで卵などのあたためもしない。  
(卵を加熱する場合はときほくしてから加熱する)
- 加熱室が空のまま加熱しない。(故障の原因)
- 鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れたまま、また包装にラベルやテープを貼ったままで加熱しない。
- 角皿、焼網は使わない。(火花(スパーク)の原因)
- 1あたため**で飲みものを加熱しない。(飲みものは **6牛乳** **7お酒**で加熱する)
- 金属の調理道具やアルミなどで加工したプラスチック容器は使わない。(故障の原因)
- 食品の重さにくらべて重すぎる容器でオート調理しない。
- 缶詰やレトルト食品は缶や袋のままで加熱しない。
- ビンのふたや栓(ネジ式など)をしたまま加熱しない。



#### (やけど・けがの原因)



- 乳幼児のミルクやベビーフードは **レンジ500W** で様子を見ながら加熱し、仕上がり温度を確認する。(オート調理で加熱しない。)
- 市販のベビーフードは、そのまま加熱しないで、容器に移し変えて加熱する。
- ラップやふたなどのおおいをはずすときは、注意する。(蒸気が一気にでる場合があります。)
- 膜や殻つきものは、切り目や割れ目を入れる。(破裂してやけどやけがの原因)
- 容器やテーブルプレートが熱くなるときがあるので注意して取り出す。

## 給水タンクを使うとき

### ⚠️ 注意

#### (変形・破損の原因)



- 給水タンクが破損した場合は、使わない。  
水が漏れて、故障の原因になります。お買い上げの販売店にご相談ください。
- 給水タンクを食器洗い乾燥機、食器乾燥機、食器洗い機に入れない。
- 給水タンクを熱湯にはつけない。(熱湯消毒などはしない。)
- 給水タンクをコンロのそばや直接高温になる場所には置かない。  
(給水タンクが変形し、収納部にセットできなくなります。)
- 給水タンクを5℃以下の環境では使用しない。(スチーム調理が上手にできなくなります。)
- 給水タンクには、水以外は入れない。  
(アルコール類を入れると発火する恐れがあります。)

#### (健康懸念の原因)



- 給水タンクの水は、使うたびに新しい水を入れる。  
(水は、水蒸気となって直接食品に触れるので衛生的で新しい水を使用してください。)
- 給水タンクは、こまめに洗い、清潔に保つ。  
(水の入れ替えだけでは、給水タンクに水あか、ぬめりが付着するのでやわらかいスポンジを使い、台所用中性洗剤で洗ってください。)



# お手入れのとき

## 警告

(やけど・感電の恐れ)



- ぬれた手で差込プラグの抜き差しはしない。
- 差込プラグの刃および刃の取り付け面のほこりをよくふく。
- 本体の掃除は、必ず差込プラグを抜き本体が冷めてから行う。

## お願い

- ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線は3m以内に近づけない。(雑音や映像の乱れの原因)
- 落雷の恐れがあるときは、差込プラグをコンセントから抜く。(故障の原因)

# 加熱のしくみ

## レンジ

電波(高周波)で食品を加熱します。  
電波(高周波)には3つの性質があります。



水分を含んだ食品には「吸収」されます。



ガラス、陶磁器などの容器は「透過」します。



金属にあたると「反射」します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ運動を活発にし、熱を発生させます。このまさつ熱で食品をスピーディーに加熱します。


### レンジ加熱の特長



スピーディーで経済的です。



水を使わないので栄養素が保たれます。




色や形、風味が保たれます。



盛りつけたままで加熱できます。

## グリル

食品を上ヒーターで加熱し、食品の表面にこげめを付け、中は柔らかく仕上がります。



## オーブン

上下ヒーターで加熱室の温度を均一に保ち、食品全体を包みこむようにして焼き上げます。



## スチーム

加熱室にスチーム(100℃前後の水蒸気)を充満させながらレンジ、またはグリル、オーブンと組み合わせて食品を加熱します。食品から水分が必要以上に飛ばないのでしっとりやわらかく仕上がります。


## 過熱水蒸気

加熱室に過熱水蒸気(100℃以上の水蒸気)を充満させながらグリルまたはオーブンと組み合わせて食品を加熱します。肉などから余分な脂を落としてヘルシーに仕上がります。

# 据え付け

→ P.6、7

- 本体と壁の間は上面20cm以上、左右側面10cm以上、間をあけて設置します。  
※背面の排気口からの熱気や油煙で、壁がよごれることがあります。  
※熱に弱いものやカーテンのそばに据え付けしないでください。  
※背面は、壁にピッタリ設置できますが、壁の材質によっては、本体の接触跡がつく場合があります。
- 事故防止のため、アースを確実に取り付けてください。→ P.7



# 加熱の種類による付属品の使いかた


■手動調理でのご使用について

		テーブルプレート	給水タンク	角皿	焼網
レンジ加熱	レンジ	○	—	×	×
	スチームレンジ	○	○	角皿と皿受棚の間で火花(スパーク)が発生し損傷します。	網の間で火花(スパーク)が発生し損傷する恐れがあります。
オーブン加熱	オープン	×	—	○	○
	スチームオーブン	本体底部の機械室が高温になり、部品がこわれる恐れがあります。	○	○	○
グリル加熱	グリル	×	—	○	○
	スチームグリル	本体底部の機械室が高温になり、部品がこわれる恐れがあります。	○	○	○

■オート調理でのご使用について

オート調理ではレンジ出力やオープンまたはグリルの温度を自動でコントロールするため、クッキングガイドのオート調理一覧に記載されている付属品が使えます。→ P.20、21


## 角皿・焼網の使いかたの例



■角皿と焼網は、クッキングガイドに従い、上の絵を参考に上段、中段、下段に正しくセットしてお使いください。

※角皿を使うときはテーブルプレートは取り出します。→ P.16

## 焼網の使いかた



11グラタン 16中華まん(冷蔵)~18天ぷらあため

26低温調理 ~35焼き魚

のとき焼網をテーブルプレートにセットします。

据え付け／加熱の種類による付属品の使いかた

安全上の注意／加熱のしくみ

# 使える容器・使えない容器

○ は使える。  
× は使えない。

- レンジ加熱とオーブン、グリル加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が発煙・発火することがあります。加熱する前に、加熱の種類を確認してください。
- プラスチック類は家庭用品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- 材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

使える容器・使えない容器

使える容器・使えない容器

	プラスチック容器		陶器・磁器		ガラス容器		その他			
	耐熱性のあるプラスチック容器 ポリプロピレン製など	その他のプラスチック容器	耐熱性のある陶器・磁器 ココット皿 グラタン皿など	日常使っている陶器・磁器 茶わん・皿など	耐熱性のあるガラス容器	耐熱性のないガラス容器 強化ガラス クリスタルガラス カットグラスなど	ラップ類	金属容器・金串・アルミホイルなど	竹・木・藤・紙・ニス塗り・漆塗り容器など	
レンジ	○ 耐熱温度が140℃以上のもの、「電子レンジ使用可」の表示のあるものを使います。 ただし、砂糖、バター、油を使った料理は高温になり、容器が変形してしまうので使えません。	× 耐熱温度が140℃未満のもの（ポリエチレン、スチロール樹脂など）や耐熱温度が高くても電波で変質するもの（メラミン、フェノール、ユリア樹脂、アルミなどで表面加工した樹脂など）は使えません。 ただし、 <b>スチーム調理</b> <b>19 解凍</b> のときにだけ、発泡スチロールのトレーが使えます。	○	○ ただし、色絵付け、ひび模様、金、銀模様のあるものは、器を傷めたり、火花（スパーク）がでるので使えません。 また素焼きの陶器など吸水性の高いものや、長時間浸水させた陶器、磁器は、熱くなることがあるので注意してください。	○	○ 加熱後、急冷すると割れることがあります。	×	○ 耐熱温度が140℃以上のものは使えます。 ただし、油、バター、砂糖を使った料理は高温になり、ラップが溶けてしまうので使えません。	× 電波を反射するので使えません。 ただし、アルミホイルは電波を反射する性質を利用し、加熱しすぎる部分をおおうなど、部分的に使えます。 このとき、 <b>加熱室壁面、ドアファインダーにふれると火花（スパーク）が出て、破損や故障の恐れがあるので注意してください。</b>	× こげたり、塗りがはげたり、ひび割れすることがあるので使えません。 とくに針金を使っているものは燃えやすくなります。 ただし、竹串、楊子、紙は料理集に記載している使い方に限り使えます。
オーブン・グリル	× ただし「グリル、オーブン使用可」の表示のあるものは使えます。	×	○	×	○ 加熱後、急冷すると割れることがあります。	×	× ただし発酵では使えます。	○ ただし、取っ手がプラスチックのものは使えません。	× ただし、硫酸紙や耐熱性の加工を施した紙製品は使えます。	

# 上手な使いかたのポイント

上手な使いかたのポイント

上手な使いかたのポイント

## 食品の分量と容器の大きさ


	食品の分量		容器の大きさ
あたためる	100g未満  手動調理で	100g~1800g  オート調理か手動調理で	 食品が7~8分目になる容器が目安

**調理する**

オート調理

のみものデリリー スチーム調理 過熱水蒸気


オート調理や手動調理は、クッキングガイドの分量や容器に従ってください。



オープン(発酵) グリル レンジ(発酵) スチーム

## 食品を置く位置

■中央部に置く。2個以上の場合も中央部にまとめる。



※メニューによっては置く位置が異なる場合があります。詳しくはクッキングガイドを参考にしてください。

## 2個以上の食品の同時加熱

■分量を同じくらいにして飲みものは中央部に寄せて、お総菜は間を少し離して置きます。



■異なる容器や食品はうまくあたたまらないことがあります。2品を同時にあたためる。→P.24、25



■異なる食品は手動調理で様子を見ながら加熱。2品を同時にあたためる。→P.24、25



■**1あたため**、**8冷凍と冷蔵**以外の異なる食品はオート調理はできません。

## 調理中の仕上がり状態確認


■ドアの開閉はできるだけさけ、開閉するときは短時間にする。

確認はドア越しに



※温度を下げないためです。


開閉するときは短時間に



※ドアを開けると調理は中断されます。

## オート調理後の追加加熱

■追加加熱は、手動調理で様子を見ながら行う。



## 調理後の食品や付属品の取り出し

**注意**



(やけどの原因)

調理中や調理終了後は食品や容器、付属品、庫内、ドアなど各部が熱くなっていますので注意してください。

■調理が終了したら、食品を早めに取り出す。 ※余熱で仕上がりが変わることがあるためです。



調理終了音が鳴ったら取り出してください。

取り出し忘れ防止のために調理終了後、ドアが開けられるまでに、1分ごとに「ピピピッ」と3回鳴ってお知らせします。

※オープン、グリル調理で角皿を取り出すときは、中央部分を厚めの乾いたふきんやお手持ちのオープン用手袋を使い両手で取り出します。

## メロディーの切り替えかた

■好みによって、メロディー音を「ブザー音」や「無音」に変えられます。

ドアを開閉して表示部に「0」を表示させてから、温度/仕上がり  を3秒間押し続けます。ピッとブザー音が鳴ったら切り替えが終了です。同じ操作でブザー音を無音に切り替えられます。さらに同じ操作でメロディー音にもどすことができます。

# 初めてお使いになるときの準備


■梱包材は、すべて取り除いてからご使用ください。※空焼き(脱臭)はヒーター(オープン)で行います。

## 注意



(やけど・けが・火災の原因)

- 空焼きの加熱中や終了後しばらくは、本体(ドア、キャビネット、加熱室とその周辺)にふれない。
- 空焼き(脱臭)を行うときは、加熱室に何も入れない。



給水タンク


## 1 付属の「テーブルプレート」を加熱室底面に取り付ける

グラムセンサー




### 〈加熱室底面から取り出すときは〉

テーブルプレートの手前を両手の指先で奥に押し、軽く持ち上げてからテーブルプレートの下に指先を入れ、両手で静かに引き出します。



指先で奥まで押して軽く持ち上げる。



テーブルプレートの下に指先を入れて両手で取り出します。


## 注意

熱くなった加熱室内からのテーブルプレートの出し入れは、やけどの恐れがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオープン用手袋を使う。

図のように両手で持ち加熱室内に入れ、3個のグラムセンサーの上にゆっくりと置きます。

## 2 グラムポジションシステムの0点調節をする

とりけし ドアを閉めてを3秒以上押す



ピッとブザーが鳴り、数秒後、0点調節が完了します。

## 3 テーブルプレートを取り外し空焼きをする

メニュー選択 過熱水蒸気 を押し ↓ / ↑ を押して

37お手入れ脱臭をセットする



## 4 あたためスタート を押す

終了音が鳴ったら終了です




※空焼き(脱臭)を行うときは、油の焼ける臭いや、煙が出る場合があるので、窓を開けるか、換気扇を使って換気を行ってください。

# 給水タンクの使いかた


## 1 本体からはずす

給水タンクに手をかけ、そのまま水平に引き出します。




## 2 洗う

- 1 パイプ部には触れないようにして、給水タンク全体を軽く持ちます。
- 2 ふたのツバ(右)に指をかけ、右側面全体を持ち上げます。
- 3 ツバ(左)に指をかけ、左側面全体を持ち上げ、ふたを外します。



## 3 水(水道水)を入れ、ふたをする

- 1 給水タンクを水平にして満水ラインまで水(水道水)を入れます。
- 2 周囲全体を押さえて確実にふたを閉めてください。  
※傾けると水がこぼれることがあります。水平の状態でご扱ってください。



## 4 本体にセットする

給水タンクを水平に持って、挿入口に入れ、しっかり奥まで差し込みます。  
※確実にセットしないと、水もれやスチーム不足の原因になります。

## 注意

(やけどの恐れ)

スチームとオープンやグリルを併用した場合は給水タンク内の残水が熱くなっているため注意する

## お願い

●使用する水は、塩素消毒された水道水を使用してください。浄水器の水、ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水などを使用した場合はカビや雑菌が発生しやすくなります。長時間使用した場合にスチーム噴出口が詰まる場合があります。




●スチームを使う場合は給水タンクの満水ラインまで水を入れ、確実に本体にセットしてください。水が少なかったり、半挿入で行うと「給水」表示が出てスチームが止まり、仕上がりが悪くなります。

●給水タンクは使用するたびに、水で洗い、新しい水を入れてください。給水タンクの中に水を入れたままにしておくと雑菌が繁殖する原因になります。

●スチームを使った後はパイプの水抜きをしてください。→ P.47

●5℃以下の環境では使用しないでください。スチームあため・スチーム調理・過熱水蒸気メニューが上手にできなくなります。



●給水タンクに水以外は入れないでください。故障の原因になります。


●使用しない場合は、空にして本体に取り付けておいてください。

# 調理の手順

## 調理方法は

### あたためる

ごはん  
お総菜  
飲みものなど



■オート調理であたためる → P.22~24  
1あたため 2解凍あたため メニュー番号 1~2

■オート調理であたためる → P.25~29,31~33  
牛乳、お酒、スチームあたため、中華まん、天ぷらのあたため メニュー番号 6,7,15~18

8冷凍と冷蔵 メニュー番号 8

わがや流 メニュー番号 3~5

### 調理する

グラタン  
茶わん蒸し  
鶏のハーブ焼きなど



■オート調理で調理する → P.27~30



飲みもの・デ일리ー メニュー番号 9~14

スチーム調理 メニュー番号 19~26

過熱水蒸気 メニュー番号 27~35

## 操作手順は

あたためスタート  
1回押す → 1あたため  
2回押す → 2解凍あたため



終了音が鳴いたら終了です

オート調理

手動調理


レンジ(発酵) → P.34~36, 42

グリル → P.37

オープン(発酵) → P.38~40, 43

スチーム → P.41

■加熱の種類や時間、温度を手動で設定して調理する



終了音が鳴いたら終了です

## 調理のあとは

冷却ファンの風切り音がする場合があります。

続けて調理しないときはお手入れをする。

約10分放置すると自動的に電源が切れます。

→ P.2

「入」にするときはドアを開けます。

→ P.52

→ P.46


→ P.47

■オート調理や加熱の種類で付属品(テーブルプレート・角皿・焼網)を使い分ける

操作手順の準備に右の絵で表示



給水タンクを満水または空にする



■設定の取り消し、あたためや調理の中止は

とりけし

調理の手順

























調理の手順

# オート調理 オート調理一覧

## オート調理で使う付属品・参照ページ

メニュー分類	参照ページ		付属品の使用について
	操作手順	コツ	
1 あたため	→ P.22,24	→ P.23	
2 解凍あたため	→ P.22	→ P.23	
3 ごはん	→ P.31~33	→ P.23	
4 冷凍ごはん	→ P.31~33	→ P.23	
5 おかず	→ P.31~33	→ P.23	    空
6 牛乳	→ P.27	→ P.28	
7 お酒	→ P.27	→ P.56	
8 冷凍と冷蔵	→ P.25	→ P.25	
9 葉・果菜	→ P.27	→ P.28	
10 根菜	→ P.27	→ P.28	
11 グラタン	→ P.27	→ P.72	    空
12 ピザ	→ P.30	→ P.73	    満水
13 シチュー・カレー	→ P.27	→ P.66	
14 焼きそば	→ P.27	→ P.67	    空
15 スチームあたため	→ P.26	→ P.57	    満水
16 中華まん(冷蔵)	→ P.26	→ P.69	
17 中華まん(冷凍)	→ P.26	→ P.69	    満水
18 天ぷらあたため	→ P.26	→ P.57	


## オート調理で使う付属品・参照ページ

メニュー分類	参照ページ		付属品の使用について
	操作手順	コツ	
19 解凍	→ P.27	→ P.29	    満水
20 茶わん蒸し	→ P.27	→ P.68	
21 プリン	→ P.27	→ P.79	
22 スポンジケーキ	→ P.27	→ P.76	
23 シュー	→ P.30	→ P.80	    満水
24 フランスパン	→ P.30	→ P.82	
25 かんたんパン	→ P.27	→ P.84	
26 低温調理	→ P.27	→ P.74	    満水
27 鶏のハーブ焼き	→ P.27	→ P.60	
28 串焼き	→ P.27	→ P.62	
29 スペアリブ	→ P.27	→ P.60	
30 鶏のからあげ	→ P.27	→ P.64	
31 エビフライ	→ P.27	→ P.65	    満水
32 ヒレカツ	→ P.27	→ P.65	
33 オープン天ぷら	→ P.27	→ P.64	
34 焼き野菜	→ P.27	→ P.59	
35 焼き魚	→ P.27	→ P.63	
36 お手入れ清掃	→ P.27	→ P.46	    満水
37 お手入れ脱臭	→ P.27	→ P.16	    空

# オート調理 ワンタッチスタートのオートであたためる

## ごはんやお総菜をあたためる

**お知らせ** ドアを開けると電源が入ります。



**準備** 食品を入れた容器や皿を、テーブルプレート中央に置き、ドアを閉める


**1** **あたためスタート** を押す  
1回押し: **1あたため**  
2回押し: **2解凍あたため**

温度/仕上がり を押し、**お好みにより希望の仕上がりを設定する**

終了音が鳴ったら食品を取り出す。  
庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終了します。


- 牛乳、コーヒー、水、お茶、豆乳のあたためは**6牛乳**を使います。→ P.27
- 1あたため** **2解凍あたため**は、ドアを開けて約10分以内(表示部に「0」が表示されている間)に押ししてください。ドアを開閉して約10分を過ぎるとスタートしません。ドアを開閉して押ししてください。
- ごはんのあたためは、**1あたため**仕上がり調節 **やや弱**、冷凍ごはんの解凍あたためは**2解凍あたため**で加熱します。
- 3ごはん**~**5おかず**は**わがや流**で加熱します。→ P.31~33

**1あたため** **2解凍あたため**



### あたため選択

**あたためスタート** を押すごとに**1▶2▶1**と切り替わります。



### 仕上がり調節

温度/仕上がり を押し、**5段階調節** (強) ● 強 (やや強) ●● 中 (標準) ●●● 弱 (やや弱) ●●●● (弱) ●●●●●

強~弱まで5段階に設定できます。

# あたためられる食品と上手なあたためかた

- 1回であためられる量は、食品と容器を合わせて100~1800gです。(食品と容器の分量は同じくらいの分量が目安です。)
- わがや流であためられる食品の量は1人分です。→ P.32

このマークの付いた食品はラップなどのおおいをする。

	<b>1あたため</b> ご家庭で調理し、室温や冷蔵保存した食品をあたためる 1回押し	<b>2解凍あたため</b> ご家庭で調理し、冷凍保存した食品を解凍してあたためる 2回押し
<b>ごはんもの</b>	<b>ごはん・おにぎり</b> 仕上がり調節 <b>やや弱</b> で加熱する。おにぎりは皿にのせる。 <b>チャーハン・ピラフ</b> 加熱後、かき混ぜる。	<b>冷凍ごはん・おにぎり</b> 四角形に形作ったごはんを平皿にのせる。2個以上のときは分量を同じにして、中央にのせる。 <b>冷凍チャーハン・ピラフ</b> ほぐして皿に入れる。加熱後、かき混ぜる。
<b>めん類</b>	<b>スパゲッティ・焼きそば</b> 皿に入れる。加熱後、かき混ぜる。	<b>冷凍スパゲッティ・焼きそば</b> 皿に入れる。加熱後、かき混ぜる。
<b>焼きもの</b>	<b>焼き魚</b> 飛び散ることがあるのでおおいをする。 <b>ハンバーグ</b> ソースは飛び散ることがあるので加熱後にかける。 <b>焼きとり、焼き肉</b> 皿に並べる。たれをぬってから加熱する。	<b>冷凍ハンバーグ</b> 皿にのせる。加熱後、裏返してしばらくおく。
<b>揚げもの</b>	<b>天ぷら・フライ・コロッケ</b> 皿に並べる。えびやいかは飛び散ることがあるのでおおいをする。分量の少ないときは仕上がり調節 <b>やや弱</b> または <b>弱</b> に合わせる。	<b>冷凍天ぷら・フライ・コロッケ</b> 皿に並べる。仕上がり調節 <b>やや弱</b> か <b>弱</b> に合わせる。油が気になるときは、加熱後、ペーパータオルでとる。
<b>炒めもの</b>	<b>野菜の炒めもの・酢豚・八宝菜</b> 容器に入れる。野菜炒めが乾燥している場合は、バターかサラダ油を加える。加熱後、かき混ぜる。	<b>冷凍八宝菜・ミートボール</b> 容器に入れる。加熱後、かき混ぜる。
<b>煮もの</b>	<b>野菜の煮もの・おでん(たまごは取り除く)</b> 容器に入れて、煮汁をかける。 <b>煮魚</b> 容器に入れて、煮汁をかける。煮魚は身が飛び散ることがあるので、深めの皿を使い、おおいをする。	
<b>蒸しもの</b>	<b>シューマイ</b> 少しすき間をあけて皿に並べ、水分を補ってから加熱する。乾燥ぎみのときは、サッと水にくぐらせる。	<b>冷凍シューマイ</b> サッと水にくぐらせて皿に並べる。加熱後はすぐにラップをはずす。
<b>汁もの</b>	<b>カレー・シチュー</b> えびやいか、丸ごとのマッシュルームは飛び散ることがある。(丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き加熱後、加える)仕上がり調節 <b>やや強</b> か <b>強</b> に合わせる。	<b>冷凍カレー・シチュー</b> 耐熱性のある容器に入れ、おおいをする。ふたの代わりにラップをするときは、ゆとりをもっておおい、仕上がり調節 <b>やや強</b> か <b>強</b> に合わせる。加熱後、かたまりをほぐし、かき混ぜる。

## 次の食品は「手動調理」で様子を見ながらあたためる → P.44, 45


**1あたため** **2解凍あたため** ではあたためられません。

- 重量が100g未満の食品
  - まんじゅう
  - パン類
  - 冷凍野菜
  - 市販のおにぎり
  - 乳幼児用ミルク、ベビーフード
  - 市販の調理済み食品
- ※包装をはずします。 ※別の容器に移し換えます


# オート調理 ワンタッチスタートのオートであたためる

## 異なる食品(冷蔵や常温のもの)を同時にあたためる

**準備** 2品を、テーブルプレートの上に間隔をあけて置き、ドアを閉める



**1** **あたためスタート** を押す



を押して **お好みにより希望の仕上がりに調節する**  
(加熱時間を表示する前に設定します。)



終了音が鳴ったら食品を取り出す  
庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終了します。

### 2品を同時にあたためる(1あたためを使います。)

●**あたためられる食品**  
冷蔵または常温の食品です。

●**食品の分量**

・1品の分量は約100~300gです。  
・2品の分量をほぼ同じにします。  
分量の目安は、一方の分量に対し、片方は0.7~1.3倍程度です。  
(例:ごはん150gとお総菜100~200g)  
(この分量以外はオート調理できません。手動調理で様子を見ながら加熱してください。)

●**容器の大きさ**

食品の分量にあった大きさ、重さの容器を使います。  
2品とも同程度の大きさ、重さの容器を使います。

●**上手に仕上げるには**

食品により、飛び散りを防いだり適温にあたためるためラップなどのおおいが必要です。  
・タレ、ソース、煮汁のかかった食品  
・カレー、シチューなどのとろみのある食品  
・生クリーム、バターなどの油脂分の多いものが入った食品  
・塩分の多いスープ、みそ汁など温度が上がりにくい食品

表面が乾燥ぎみの時や、やわらかく仕上げたい場合は水やお酒をふるか霧を吹きます。

カレー、シチュー、野菜炒めなどは、加熱後よくかき混ぜます。

食品の種類や保存状態(常温・冷蔵)によって仕上がりを調節を使い分けます。→P.23

### 次の場合はうまくあたためられません

●**冷凍保存した食品**

1品ずつオート調理の**2解凍あたため**であたためます。

●**2品同時あたために向かない組合せの例**

・塩分の多い食品と糖分の多い食品  
(例:スープと砂糖を入れたコーヒー)  
・汁気の多い食品と少ない食品  
(例:シチューとパン)

手動調理で様子を見ながらあたためます。→P.34

●**牛乳、お酒などの飲みものは、それ以外の食品との2品同時あたためはできません。**

各々の種類だけをオート調理の**6牛乳****7お酒**であたためてください。

●**オート調理のあたためができない食品は、2品同時あたためはできません。**→P.22


手動調理で様子を見ながらあたためてください。

# オート調理 オート調理であたためる

6 牛乳  
7 お酒  
8 冷凍と冷蔵  
(左側) (右側)


## 異なる食品(冷凍と冷蔵)を同時にあたためる

**お知らせ** ドアを開けると電源が入ります。




**準備** テーブルプレートの左側に冷凍食品、右側に冷蔵食品を間隔をあけて置き、ドアを閉める


**8冷凍(左側)と冷蔵(右側)** は



**1** **のりものデリリー** を押す



**2** **メニュー選択** を押し **メニュー番号「8」** を選択する




を押して **お好みにより希望の仕上がりに調節する**



**3** **あたためスタート** を押す



終了音が鳴ったら食品を取り出す。  
庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終了します。



### 8 冷凍(左側)冷蔵(右側)のコツ

●**食品の種類によって置く位置を変えます。**

**右側**は、冷蔵保存の調理済み食品やチルド食品を加熱します。**左側**は冷凍ごはんや調理済み冷凍食品を加熱します。(冷凍と常温では、常温が熱くなりすぎるため上手にあたためられません。)

●**食品の分量は** →P.24

●**加熱する食品は**

チルド食品、調理済み冷凍食品のハンバーグや焼きおにぎりなどの焼きもの、揚げもの、フライを加熱します。

●**容器の大きさ** →P.24

●**上手に仕上げるには** →P.24

●**オート調理のあたためのできない食品は同時にあたためることができません。**→P.22

手動調理で様子を見ながらあたためてください。

●**牛乳、お酒などの飲みものは、それ以外の食品との2品同時あたためはできません。**

各々の種類だけをオート調理の**6牛乳****7お酒**であたためてください。

表面が乾燥ぎみの時や、やわらかく仕上げたい場合は水やお酒をふるか霧を吹きます。

カレー、シチュー、野菜炒めなどは、加熱後よくかき混ぜます




# オート調理 オート調理であたためる

スチーム調理	
15 スチームあたため	18 天ぷらあたため
16 中華まん(冷蔵)	19 解凍
17 中華まん(冷凍)	20 茶わん蒸し

## スチームでお総菜をあたためる

お知らせ ドアを開けると電源が入ります。



**準備** 食品とメニューにあった付属品を入れ、ドアを閉めて給水タンクをセットする

**1** **スチーム調理** を押す

**2** **メニュー選択** を押し、希望のメニュー番号を表示させる


**温度/仕上がり** を押し、お好みにより希望の仕上がりを設定する

**3** **あたためスタート** を押す


終了音が鳴ったら食品を取り出す。  
庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終了します。  
※使用後給水タンクを空にします。

※調理後は、ふきんなどで庫内やドアの水滴をよくふきとってください。 → P.46

15スチームあたためは



16中華まん～18天ぷらあたためは



## 15スチームあたためのコツ

スチームで包み込んでふっくらあたためます。

- ラップなどのおおいはしません。スチームで食品の乾燥を防ぎながら、しっとりふっくらあたためます。
- 陶磁器や耐熱性のガラス容器に入れて加熱します。
- 1あたためより加熱時間は長くなります。




- 冷蔵室から出したものは 仕上がり調節 **やや強** で加熱します。
- 調理済み冷凍食品は上手にあたためません。**2解凍あたため** を使ってください。
- 冷凍のごはんや冷凍のお総菜は上手にあたためません。**2解凍あたため** を使ってください。

# オート調理 予熱なしメニューで調理する

## オート調理6、7、9～11、13、14、19～22、25～35

お知らせ ドアを開けると電源が入ります。



**準備** 食品とメニューにあった付属品を入れ、ドアを閉める

**1** **のみものデリリー** **スチーム調理** **過熱水蒸気** キーを選択する

**2** **メニュー選択** を押し、希望のメニュー番号を表示させる

**温度/仕上がり** を押し、お好みにより希望の仕上がりを設定する  
※6牛乳、7お酒は仕上がり設定の目盛を記憶します。

**3** **あたためスタート** を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す。  
庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終了します。

- 9葉・果菜 10根菜 19解凍は調理後、庫内やテーブルプレートに付着した水滴を、ふきんなどでよくふき取ってください。

### 調理後の加熱室の油汚れは

「においが気になるとき」 → P.47 を参照して 37お手入れ脱臭で加熱してください。



## 6牛乳のコツ

- 1回であたためられる分量は1~4杯(本)です。

1mL=1cc

飲みものの種類	1杯分の分量
牛乳	200mL(冷蔵)
コーヒー	150mL
水	180mL
お茶	180mL

- 容器の7~8分目が適量です。

容器に対して少量(1/2量以下)しか入れないと、加熱室から取り出した後でも、突然沸とうして飛び散り、やけどすることがありますので、**手動調理**で加熱します。

→ P.35、45



- 牛乳は冷蔵室から出したてのものを 사용합니다。



- 牛乳びんでの加熱はできません。



- 2個以上の場合は、テーブルプレートの中央に寄せて置きます。



- お酒のコツは → P.56

## 9葉・果菜 10根菜のコツ

ラップで包みテーブルプレートの中央に直接のせて加熱します。

皿などの上のせて加熱すると加熱しすぎの原因となります。→ P.50

加熱する分量は **9葉・果菜** で100~500g **10根菜** で100~1000gです。

### 9葉・果菜

#### 葉菜



ほうれん草、小松菜など葉が食べられるもの

#### 果菜



なす、かぼちゃなど果実や種子が食べられるもの

#### 花菜



カリフラワー、ブロッコリーなど花弁やつぼみが食べられるもの

### 10根菜

#### 根菜



じゃがいも、さつまいもなど地中にある根茎や根が食べられるもの

## 注意

(火災の原因)

分量が100g未満のときはオート調理で加熱しない。

レンジ500Wで様子を見ながら加熱します。

→ P.34

- クッキングシートなどの紙類で包んで加熱しない。

丸のままのじゃがいもなど複数個を加熱するときは、中央を開けてラップに包んで加熱します。



## 19 解凍のコツ

- 冷凍室で冷凍された肉や魚を解凍します。(冷凍室から出したばかりのコチコチに凍ったものを使います。)

- 一度に解凍できる分量は、100~1,000gです。

分量が多すぎると"ピッピッピ"となり、表示部に「[03]」が表示され、解凍されません。

- 給水タンクに水を入れないで解凍したり、途中で「給水」表示が点灯した状態で解凍すると、解凍しすぎになることがあります。

- 加熱室は冷ましてから使ってください。

加熱室やテーブルプレートが熱くなっている場合には発泡スチロールのトレーが溶けたり、加熱しすぎることがあります。充分冷ましてから使ってください。

- 発泡スチロールのトレーは、生ものの解凍以外には使用しないでください。

- 形、厚みが均一でないものはアルミホイルを使って解凍

形、厚みが均一でないものは、細いところや薄いところに巻きます。大きなかたまりにはまわり(側面)に巻きます。頭や尾の部分は、先に加熱されやすいのでアルミホイルをピッタリと巻いて解凍すると、変色や煮えが防げます。

アルミホイルが加熱室側面やドアファインダーに触れると火花(スパーク)が出て、テーブルプレートやドアファインダーが割れる恐れがあります。



- 発泡スチロール製のトレーにのせたまま解凍

ラップなどの包装をはずし、テーブルプレートの中央にのせて解凍します。陶磁器や耐熱性の皿などは使わないでください。トレーがない場合は、テーブルプレートにオープンシートかペーパータオルを敷いて解凍します。

- 解凍後そのまましばらく置き自然解凍をします。

次の場合は手動調理で途中様子を見ながら解凍します。→ P.34

- 調理済み冷凍食品や冷凍野菜

解凍の目安は200gで4~5分です。

レンジ200Wで加熱する。

- 分量が100g未満の場合

- バラバラになって凍っているもの

- 解凍が足りなかったとき

- 20℃以下の冷凍食品

(オート調理で加熱不足の場合)

冷凍保存温度は-18℃を基準にしています。

レンジ100Wで加熱する。



100g未満

- とけかけている食品



とけかけている部分

レンジ100Wまたは

レンジ200Wで加熱する。

## 19 解凍の使い分け

さしみを解凍後、そのまま生で食べる場合: **19解凍** 仕上げ調節 弱



食品の中心が、少し凍っている状態に仕上がりますので、サクサクと包丁で切りやすく、食卓に出すとき食べごろになります。

肉や魚を解凍後、すぐ調理する場合: **19 解凍**



薄切り肉は、解凍後両手で大きくしなせませす。ひき肉やかたまり肉は仕上げ調節 **やや強** に合わせて解凍します。

## 上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

- 材料は新鮮なものを


1回分ずつ(200~300g)に分け、2~3cmの厚さで、極端に薄くならないように平らな形にまとめます。

- ラップなどでピッタリ密封をします。

- 魚の下ごしらえは

魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水気をふき取り、一尾ずつ冷凍します。

- バランなどの飾りや敷きものは取り除きます。




厚さ2~3cm

# オート調理 予熱ありメニューで調理する

## オート調理 12ピザ 23シュー 24フランクパン


お知らせ ドアを開けると電源が入ります。



**準備** ドアを開閉して電源を入れる

**1** のりものデリール キーを選択する

12ピザ 22シュー 23フランクパンは



**2** メニュー選択 を押し、希望のメニュー番号を表示させる



温度 / 仕上がり を押し、お好みにより希望の仕上がりを設定する

**3** あたためスタート を押し

予熱終了音が鳴り予熱が終わったら  
ドアを開けて食品をのせた角皿を入れます。

■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。  
予熱中にスタートボタンを押すと5秒間点灯します。

**4** あたためスタート を押し

終了音が鳴ったら食品を取り出す。  
庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終了します。

※使用後、給水タンクを空にします。

### 注意

角皿の出し入れは、やけどの恐れがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオープン用手袋を使う。

- 取り出した角皿は、熱に弱い場所には置かないでください。開いたドアの上に置きます。
- 子供や幼児が触れないように気をつけてください。
- 破れたオープン用手袋や水にぬれたふきんは使わないでください。

※調理後は、ふきんなどで庫内やドアの水滴をよくふきとってください。 → P.46

# わがや流あたため(3ごはん~5おかず)


わがや流

- 3 ごはん
- 4 冷凍ごはん
- 5 おかず

わがや流あたためは、自分のお好みにあたためる機能です。お好みに仕上げるため、使いかたに応じて以下の操作手順で行ってください。


## お手持ちの容器の重さを登録する

お知らせ ドアを開けると電源が入ります。



**準備** 登録したい空の容器を庫内に置き、ドアを閉める

3ごはん~5おかずは



**1** 例:ごはんのあたために使用する容器を容器番号「1」に登録する



容器計量 (登録) を押し

**2** メニュー選択 を押し、希望のメニュー番号と容器番号を選択する



**3** 容器計量 (登録) を押し

約6秒後、ピーと鳴ったら容器の計量が終了  
表示部に「M」が表示されて登録が終了します。



- 同じメニュー番号の容器番号に別の容器を登録すると前回の登録の内容は消えます。
- 差込プラグを抜いたときや停電した場合でも記憶しています。
- わがや流 (排出) を3秒間押しと、登録の内容を全て消すことができます。

登録できるメニューと容器番号

メニュー番号	容器番号
3ごはん	1~4
4冷凍ごはん	1~2
5おかず	1~4


- 例として3ごはんでは、1~4にそれぞれ1種類、合計4種類の容器が登録できます。
- 3ごはん~5おかずまで10種類の容器が登録できます。

わがや流あたため


## 登録した容器を使って食品をあたためる

※食品の分量は1個の容器番号に対し1人分(1回分)が適量です。

**お知らせ** ドアを開けると電源が入ります。



**準備** 登録した容器に食品を入れ、庫内に置き、ドアを閉める



**1** わがや流 (呼出し) を押す

**2** メニュー選択  $\nabla/\wedge$  を押し 登録したメニュー番号と容器番号を選択する



温度/仕上がり  $\nabla/\wedge$  を押し お好みにより希望の仕上りに調節する

**3** あたためスタート を押す



終了音が鳴ったら食品を取り出す  
庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終了します。  
●仕上がり調節の設定を記憶します。


メニュー	食品の分量	あたためのコツ
3ごはん	100～300g	→ P.23
4冷凍ごはん	100～300g	→ P.23
5おかず	100～800g	→ P.23

- 3ごはんは常温、5おかずは冷蔵を基準に加熱時間を設定しています。
- 冷蔵のごはん、常温のおかずは1あたためで加熱します。
- 常温は約20℃、冷蔵は約0～約5℃、冷凍は約-18℃を基準にしています。


## お手持ちの容器の重さを登録しないであたためる

お手持ちの容器の重さを登録せず計量だけして、ごはんやおかずなどをお好みに仕上げることができます。

**お知らせ** ドアを開けると電源が入ります。




**準備** 空の容器を、庫内に置き、ドアを閉める




**1** わがや流 (呼出し) を押す

**2** メニュー選択  $\nabla/\wedge$  を押し 希望のメニュー番号と容器「-」を選択する



**3** 容器計量 (登録) を押す  
約6秒後、ピーと鳴ったら容器の計量が終了します。

ドアを開け、計量した容器に食品を入れドアを閉める



温度/仕上がり  $\nabla/\wedge$  を押し お好みにより希望の仕上りに調節する

**4** あたためスタート を押す


終了音が鳴ったら食品を取り出す。  
庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終了します。

容器を登録しない場合、仕上がり設定は記憶されません。

# 手動調理 レンジを使う


## 食品を一定のワット数で加熱する

800W 600W 500W 200W 100Wの操作方法を説明しています。レンジスチーム発酵の操作方は(P.42)を参照してください。



**お知らせ** ドアを開けると電源が入ります。


**準備** 食品を入れた容器や皿をテーブルプレート<sup>①</sup>の中央に置き、ドアを閉める



**1** レンジ (発酵) を押し、ワット数を選ぶ



例: 800Wにセットした場合



**2** 10分 1分 10秒 を押し、時間を設定する

800W (最大設定時間10分)  
600W 500W (最大設定時間19分50秒)  
200W 100W (最大設定時間90分)

例: 1分20秒にセットした場合



**3** あたため スタート を押し

終了音が鳴ったら食品を取り出す。  
庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終了します。

### 注意

レンジ加熱では加熱できません。  
(破裂のおそれ)



(※生卵を加熱する場合は、ときほぐしてから加熱する)

## 加熱時間の決めかた

●同じ分量でも食品の種類(材質)によって調理時間も違います。

食品100g 当たり レンジ 800W の加熱時間の目安

食品の種類	生からの調理	あたため	食品の種類	生からの調理	あたため
野菜類	葉・果菜類	50秒~ 1分20秒	40秒~50秒	めん類	40秒~50秒
	根 菜	1分20秒~ 1分40秒	40秒~50秒	汁もの (みそ汁・スープなど)	1分10秒~ 1分30秒
魚介類	1分20秒~ 1分40秒	40秒~50秒	飲みもの (酒・牛乳など)	20~40秒	
肉 類	1分40秒~2分	50秒~1分10秒	パン・まんじゅう	20~40秒	
ごはん類	—	20~40秒	ケーキ	40秒~50秒	

※ レンジ 500W で加熱する場合は、約1.5倍の加熱時間にします。(標準温度20℃のとき)

●食品の分量にほぼ比例します

分量が倍になれば時間も倍、半分になれば時間も半分になります。

●使う容器によっても違います

容器の材質や大きさ、形状によっても加熱時間は多少違ってきます。

●少量の食品(100g未満)を加熱する場合

レンジ500Wで加熱時間を20~50秒に設定し、様子を見ながら加熱します。特に小さく切ったにんじんなど野菜が少量(100g未満)のときに乾燥したり、火花(スパーク)が出て焦げたりすることがあります。水を多めにふりかけてラップに包むか皿などに広げ、浸るくらいの水を入れてラップでおおい、加熱します。

●加熱前の食品温度によっても違います

同じ食品でも、冷蔵庫や冷凍室から出して使う場合は、加熱時間がかかります。標準温度(20℃のとき)に対して、冷蔵は約1.3倍、冷凍は約2.3倍が目安です。また夏と冬で多少加熱時間が違います。

### 下準備をする はじけや飛び散りをふせぎます。

●イカやタコは表面に切り目を入れる

※レンジ200Wで加熱時間をひかえめにします。



●殻付きの栗やぎんなん



※切れ目や割れ目を入れておおいをして加熱します。

●マッシュルームは半分に切る



●ひじき

※レンジ200Wで加熱時間をひかえめにします。



●さいの目野菜(にんじんなど)

※100g以上にするか、水をふりかけ、ラップをしてレンジ500Wで加熱します。


●とろみのあるものなどはおおいをして加熱前と加熱後にかけ混ぜる




# 手動調理 レンジを使う

## 加熱途中でワット数を自動的に切り替える(リレー加熱)

お知らせ ドアを開けると電源が入ります。



**準備** 食品を入れた容器や皿をテーブルプレート<sup>1</sup>の中央に置き、ドアを閉める



**1** **レンジ(発酵)** を押し 800W または 600W、500W を選ぶ



例:800Wにセットした場合  
レンジ 800W

**2** 10分 1分 10秒 を押し、時間を設定する  
(最大設定時間19分50秒)

例:7分にセットした場合  
レンジ 7:00

**3** **レンジ(発酵)** を押し 200W または 100W を選ぶ

例:200Wにセットした場合  
レンジ 200W

**4** 10分 1分 10秒 を押し、時間を設定する  
(最大設定時間90分)

例:30分にセットした場合  
レンジ 30分


**5** **あたためスタート** を押し

終了音が鳴ったら食品を取り出す。  
庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終了します。


# 手動調理 グリルを使う

## 魚など表面に焦げ目をつける調理

お知らせ ドアを開けると電源が入ります。



**準備** 食品をのせた焼網と角皿を入れ、ドアを閉める



**1** **グリル** を押し

グリル 0

**2** 10分 1分 10秒 を押し、時間を設定する  
(最大設定時間40分)

例:15分にセットした場合  
グリル 15:00

**3** **あたためスタート** を押し  
終了音が鳴ったら食品を取り出す。  
庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終了します。

**調理後の加熱室の油汚れは**  
「においが気になるとき」→ P.47 を参照して [37お手入れ脱臭] で加熱してください。

※調理終了後、冷却ファンが回転する場合があります。  
※40分以上のときは残り時間を追加加熱してください。

### グリルの上手な使いかた

**角皿と焼網を使い分けて**  
肉や魚は角皿にのせた焼網に並べて中段または下段に入れて焼きます。

**並べかたは**  
魚や肉類は焼網に並べます。

**途中で裏返しをしてさらに焼く**  
片面を焼いてから裏返して、さらに焼きます。魚などは盛り付けたとき上になる方を下にして並べて焼き、途中で裏返してさらに焼きます。



**食品の焼き色を調節するため、加熱途中で加熱時間を変えることができます。**  
■加熱時間を変えるときは温度/仕上がり **▽/△** を押し、1分単位で増減できます。  
但し、最大加熱時間(40分)を設定した場合、加熱時間を追加することはできません。また、残時間表示が1分未満となった場合は加熱時間を減少することはできません。

※トーストや焼きもち、生魚のさんまやあじなど、丸身の魚は焼けません。


手動調理

手動調理


# 手動調理 オーブを使う

## 予熱ありの使いかた

**お知らせ** ドアを開けると電源が入ります。



**準備** 食品をのせた角皿を用意する



**1** **オープン (発酵)** を押し **予熱「あり」を選ぶ**

■ キーを押すごとに  
予熱あり → 予熱なし → 予熱あり  
の順に選択できます。



**2** **温度/仕上がり** を押し、**温度を設定する**

100℃～210℃・250℃(10℃単位)まで設定できます。



**3** **10分 1分 10秒** を押し、**時間を設定する**

(最大設定時間90分)



**4** **あたためスタート** を押し (予熱を開始します)

予熱終了音が鳴り予熱が終わったらドアを開けて食品をのせた角皿を入れます。

■ 予熱が終ってそのままにしておくと、10分間予熱を継続した後、設定した時間を加熱します。  
■ 予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。オープン予熱中にスタートボタンを押すと5秒間点灯します。

**5** **あたためスタート** を押し

終了音が鳴ったら食品を取り出す。  
庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終了します。

※調理終了後、冷却ファンが回転する場合があります。

250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。

### 加熱のポイント

追加加熱などで予熱が不要なとき  
予熱なしの使いかた (→ P.40) の方法で行います。


食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。

- 加熱中に **オープン** を押し、セットした温度が表示されます。温度/仕上がり **温度/仕上がり** を押し、温度を変えることができます。約2秒後に時間表示に戻ります。
- **オープン** 加熱中に、加熱時間を変えるときは、温度/仕上がり **温度/仕上がり** を押し、1分単位で増減できます。但し、最大加熱時間(90分)を設定した場合、加熱時間を追加することはできません。また、残時間表示が1分未満となった場合は加熱時間を減らすことはできません。


# 手動調理 オーブンをを使う

## 予熱なしの使いかた

**お知らせ** ドアを開けると電源が入ります。



**準備** 食品をのせた角皿を入れドアを閉める



**1** **オープン (発酵)** を押し、予熱「なし」を選ぶ

■キーを押すごとに  
予熱あり⇒予熱なし⇒予熱あり  
の順に選択できます。



**2** **温度/仕上がり** を押し、温度を設定する  
100℃から250℃まで設定できます。

例:200℃にセットした場合



**3** **10分 1分 10秒** を押し、時間を設定する  
(最大設定時間90分)

例:30分にセットした場合



**4** **あたためスタート** を押し

終了音が鳴ったら食品を取り出す。  
庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終了します。

※調理終了後、冷却ファンが回転する場合があります。

250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。


### 加熱のポイント

食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。→P.39

# 手動調理 スチームを使う

## スチームとレンジ・グリル・オープンの組み合わせ

**お知らせ** ドアを開けると電源が入ります。



**準備** 食品と加熱に合わせた付属品を入れ  
給水タンクに水を入れドアを閉める

スチームとレンジの組み合わせの場合



**1** **スチーム** を押し

スチームとグリル、スチームとオープンの組み合わせの場合



**2** 希望の加熱方法を選んで押し



**3** **10分 1分 10秒** を押し **加熱に合わせ、時間を設定する**

スチーム・レンジ…………… 最大設定時間19分50秒  
スチーム・グリル…………… 最大設定時間40分  
スチーム・オープン…………… 最大設定時間90分

スチーム・オープン  
※予熱なしオープンとの設定になります。  
予熱ありオープンとの設定はできません。

■操作の手順の詳細は下のページを参照します。



**4** **あたためスタート** を押し

終了音が鳴ったら食品を取り出す。  
庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終了します。


※使用后、給水タンクを空にします。




# 手動調理 発酵を使う

## レンジスチーム発酵(レンジ6回押し)


お知らせ ドアを開けると電源が入ります。



**準備** 食品をテーブルプレートの中央に置き、給水タンクに水を入れドアを閉める



**1** **レンジ (発酵)** を6回押し「スチーム発酵」を選ぶ



**2** **10分 1分 10秒** を押し、時間を設定する (最大設定時間90分)



**3** **あたためスタート** を押す  
終了音が鳴ったら食品を取り出す。庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終了します。※使用後、給水タンクを空にします。

### レンジスチーム発酵のコツ

**注意** 加熱室の温度が低いとき、上ヒーターが加熱する場合があります。ドア、キャビネット、加熱室の周辺に触れない。


- 角皿を使ってレンジスチーム発酵はできません。火花(スパーク)の原因となります。
- メニューによって発酵温度が違います。温度/仕上がり調節キーを使い分けます。(右表参照)レンジスチーム発酵は温度/仕上がり調節キーで発酵温度をコントロールします。温度/仕上がり調節キーを誤って設定すると上手に仕上がりにません。
- 市販の料理ブックの発酵や、お好みの料理の発酵はオープン予熱なしで温度/仕上がり調節キーを押してオープンスチーム発酵(45℃~35℃)に合わせ様子を見ながら行ってください。

レンジスチーム発酵メニューと記載ページ


キー	仕上がり調節	メニュー	記載ページ
レンジスチーム発酵	中	かんたんパン	→ P.84
		グラハムパン カレーパン	→ P.85
		ピザ各種	→ P.73
	やや弱	ヨーグルト	→ P.86
	弱	カスピ海ヨーグルト	→ P.86

## オーブンスチーム発酵

お知らせ ドアを開けると電源が入ります。




**準備** 食品をのせた角皿を入れ、給水タンクに水を入れドアを閉める



**1** **オープン (発酵)** を押し、予熱「なし」を選ぶ  
■キーを押すごとに 予熱あり→予熱なし→予熱ありの順に選択できます。



**2** **温度/仕上がり** を押し、発酵温度を設定する



**3** **10分 1分 10秒** を押し、時間を設定する (最大設定時間90分)



**4** **あたためスタート** を押す  
終了音が鳴ったら食品を取り出す。庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終了します。※使用後、給水タンクを空にします。

### レンジスチーム発酵のコツ

料理集に記載してある山形パン、バターロール、ピザなどの一次発酵をレンジスチーム発酵で行う場合は・・・  
●こね上げた生地を耐熱性ガラスのボウルに入れてそのままテーブルプレートにのせて発酵します。(角皿や金属製の容器は使えません)  
●かんたんパン(→P.84)を参照し、ポリ袋を使ってこねることもできます。この場合は袋のまま、記載の発酵時間の少なめの時間を目安にして発酵させます。  
●二次発酵は角皿を使います。レンジスチーム発酵ではできません。オープンスチーム発酵で行います。

レンジスチーム発酵仕上がり調節(中)で・・・

メニュー・記載ページ	分量	一次発酵時間
バターロール → P.81	20個分	20~30分
角形食パン・イギリスパン → P.83	各1型分	
フランスパン バターロール・クーベ・エビ ベーコンエビ シャンピニオン → P.82・83	各3本分 6個 9個	

# 手動調理をするときの加熱時間

## レンジ調理 (野菜)

\*オート調理する場合、葉菜、果・花菜は **のみもの・デイリー** **9葉・果菜** で。根菜は、 **のみもの・デイリー** **10根菜** で加熱します。

メニュー名	調理のコツ	手動調理の目安 (レンジ800W)		おおいの有無
		分量	加熱時間	
葉菜	ほうれん草 小松菜・春菊	200g	1分40秒～2分10秒	有
	白菜・もやし キャベツ			
果	カリフラワー ブロッコリー	200g	1分20秒～1分50秒	有
	なす			
花菜	グリーンアスパラガス	200g	1分50秒～2分10秒	有
	さやいんげん さやえんどう			
	とうもろこし			
	かぼちゃ			
	じゃがいも 大根			
根菜	にんじん	200g	3分～3分30秒	有
	さつまいも			
	さといも			
	ごぼう れんこん			

## レンジ調理 (生ものの解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ100W	おおいの有無
まぐろ (ブロック)	200g	4～6分	-
いか (ロール)	100g	2～3分	-
えび	10尾(約200g)	3～5分	-
切り身魚	1切れ(約100g)	2～3分	-
ひき肉	200g	5～7分	-
薄切り肉	200g	4～6分	-
鶏もも肉 (骨なし)	250g	6～7分	-
鶏もも肉 (骨あり)	250g	7～8分	-

## レンジ調理 (冷凍食品の解凍あため)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ800W	おおいの有無
冷凍ごはん (2～3cm厚さの固まり)	1杯(150g)	1分40秒～2分10秒	有
冷凍おにぎり (固まり)	1個(150g)	1分40秒～2分10秒	有
冷凍ピラフ (バラバラのもの)	1人分(250g)	3分～3分30秒	有
冷凍スパゲッティ	1人分(250g)	3分10秒～3分30秒	有
冷凍ハンバーグ	1個(100g)	2分10秒～2分40秒	有
冷凍フライ	2～4個(100g)	1分20秒～1分40秒	-
冷凍シューマイ	15個(220g)	2分30秒～3分30秒	有
冷凍肉だんご (甘酢あんかけ)	1袋(200g)	1分40秒～2分30秒	有
冷凍カレー・シチュー	1人分(200g)	3分10秒～3分30秒	有
冷凍ミックスベジタブル	100g	1分40秒～2分10秒	有
冷凍さやいんげん	100g	2分10秒～2分40秒	有
冷凍枝豆・かぼちゃ	200g	1分40秒～2分30秒	有
冷凍スイートコーン	300g	4分30秒～5分20秒	有
冷凍あんまん・肉まん	各1個(80g)	40秒～1分	有

## レンジ調理 (ゆでて冷凍した野菜の解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ800W	おおいの有無
ミックスベジタブル	100g	1分20秒～1分40秒	-
さやいんげん	100g	約1分40秒	-

- ラップやふたなどのおおいをはずし、発泡スチロール製のトレーにのせて加熱します。
- 加熱後3～5分放置して自然解凍します。
- あんまん、肉まんのあためは、底の紙を取り、サッと水にくぐらせてから、ゆとりをもってラップで包み、皿にのせて加熱します。
- パンやまんじゅうのあためは、時間がたつと固くなるので、食べる直前に加熱します。
- ミックスベジタブルや枝豆は、水にくぐらせて皿に広げて加熱します。少量(100g未満)をラップに包んで加熱すると、火花(スパーク)が発生して食品がこげたり、乾燥することがあります。(→ P.35)「少量の食品(100g未満)を加熱する場合」参照)水を多めにふりかけてラップで包むか皿などに広げ、浸るくらいの水を入れてラップでおおい、加熱します。
- 市販の冷凍食品(フライやコロッケなど)を加熱するときは、食品メーカーが指示するトレーや容器に入れて、テーブルプレートの中央に寄せて置きます。加熱時間は、食品メーカーが表示している **レンジ500W** の時間を目安にして、加熱します。

## レンジ調理

(ごはん、お総菜のあため)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ800W	おおいの有無
ごはん	1杯(150g)	40秒～50秒	-
おにぎり	1個(150g)	約50秒	-
チャーハン・ピラフ	1人分(各250g)	約1分20秒	-
スパゲッティ・焼きそば	1人分(各250g)	約2分10秒	-
焼き魚	1人分(100g)	約50秒	有
ハンバーグ	1個(100g)	約50秒	-
フライ	2～4個(100g)	30～40秒	-
コロッケ	2個(150g)	40秒～50秒	-
野菜の炒めもの	1人分(200g)	約1分20秒	-
八宝菜	1人分(300g)	約2分10秒	-
野菜の煮もの	1人分(200g)	1分20秒～1分50秒	-
煮魚	1切れ(100g)	約40秒	有
シューマイ	1人分(200g)	約1分20秒	-
みそ汁・コンソメスープ	1人分(150g)	50秒～1分20秒	-
カレー・シチュー	1人分(各200g)	約1分20秒	有
ポタージュスープ	1人分(150g)	1分20秒～1分50秒	-
牛乳	1杯(200ml)	約1分20秒	-
コーヒー	1杯(150ml)	約1分	-
お酒	1本(180ml)	40秒～50秒	-
ハンバーガー	1個(100g)	20～30秒	-
ホットドッグ	1本(80g)	20～30秒	-
バターロール	2個(80g)	約20秒	-
あんまん・肉まん	各1個(80g)	20～30秒	有
まんじゅう	2個(100g)	20～30秒	-
コンビニ弁当	1個(500g)	1分20秒～1分50秒	-

## スチーム・レンジ調理

おおいの有無の「-」はおおいのなしを示す。

(ごはん、お総菜のあため)

(冷凍食品の解凍あため)

しっとりふくらあためたいものや、固くなりやすいお総菜をあためます。

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ スチーム	おおいの有無
ごはん	1杯(150g)	2分～2分30秒	-
シューマイ	8個(160g)	2分30秒～3分	-
肉まん※	1個(100g)	1分30秒～2分	-
焼きそば	1人分(250g)	3～4分	-
まんじゅう	1個(80g)	50秒～1分20秒	-
ハンバーグ	1個(100g)	2分～2分30秒	-
うなぎのかば焼き	1串(120g)	2分～2分30秒	-
焼き魚	1人分(100g)	2分～2分30秒	-
煮魚	1切れ(100g)	2分～2分30秒	-
ハンバーガー	1個(100g)	1分30秒～2分	-
ホットドッグ	1本(80g)	1分～1分30秒	-
冷凍シューマイ	15個(240g)	7～9分	-
冷凍肉まん※	1個(100g)	2～3分	-
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	3～4分	-
冷凍肉だんご	1袋(100g)	3～4分	-

※印の肉まんは底の紙をつけたまま、テーブルプレートに直接のせて加熱します。

- 焼き魚や煮魚、カレーやシチューのあためは、加熱中に飛び散ることがあるのでおおいをします。

## オーブン調理

代表メニューのみ記載しています。

手動で調理をするときは、類似したメニューを参考にしてください。

メニュー名	分量	皿受棚	温度	加熱時間		記載ページ
				予熱あり	予熱なし	
グラタン	4皿	中段	210℃	24～30分	28～34分	72
ピザ	角皿1枚		200℃	16～20分	-	73
ケーキお菓子	直径15cm 直径18cm 直径21cm	下段	150℃	34～38分	40～45分	76
デコレーションケーキ	40～46分			40～50分		
シュークリーム	8個		200℃	30～35分	-	80
フランスパン (バター/クーペ/エビ/シャンピニオン)	角皿1枚		210℃	43～53分	-	82 83
パン	かんたんパン グラハムパン カレーパン かんたんあんパン	各8個	180℃	19～24分	24～28分	84 85

- テーブルプレートを取り出し角皿を皿受棚に入れて使用します。
- ※ 作りかたは、記載ページを参照してください。
- ※ 焼きむらが気になるときは、加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、角皿の前後を入れ替えます。入れ替えるタイミングは、加熱時間の $\frac{2}{3}$ ～ $\frac{3}{4}$ が経過してからにしてください。
- ※ 市販の料理ブックのオープンメニューや市販の生地を使うときは、料理集の類似したメニューの温度と時間を参考に、手動調理で様子を見ながら焼いてください。

# 本体・付属品のお手入れ

お手入れは**すぐにこまめ**にがポイントです。

## テーブルプレート


かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

- ふきんで取れにくいよごれは、テーブルプレートを取り出し、市販のクリームクレンザー(研磨剤入り)をつけて、その部分をこすって洗い流します。衝撃を加えると割れる恐れがあります。
- 割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せず、お買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用すると故障の原因になります。

## 加熱室内壁・前面ドア内側・カバー

かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

- 加熱室内についた水滴はかたく絞ったぬれぶきんで拭きとります。
- よごれがひどいときは、台所用中性洗剤をつけた布でふきとり、その後かたく絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとります。
- カバーは強くこすらないでください。破損、割れ、カケの恐れがあります。かたく絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとります。



## 外側

やわらかい布でふきとります。

- よごれがひどいときは、台所用中性洗剤をつけた布でふきとり、その後かたく絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとります。

## 焼網・角皿

台所用中性洗剤をつけたスポンジたわしで汚れを落として水洗いし、水気を十分にふき取ります。

## 給水タンク

台所用中性洗剤をつけたスポンジたわしで汚れを落として水洗いし、水気を十分にふき取ります。

- 食器洗い乾燥機、食器乾燥機、食器洗い機には入れないでください。給水タンクの変形、破損の原因になります。

## つゆ受け

割りばしの先などにやわらかい布を巻いてふきとってください。

## ⚠️ 注意

(さびる原因)  
角皿、焼網は、金属たわしや鋭利なものでこすらない。

(けが・破損の原因)  
テーブルプレートは金属たわしや鋭利なものでこすらない。

(さび、感電、故障の原因)  
キャビネットやドア、操作パネル、加熱室内に水をかけない。

(傷・変形の原因)  
操作パネルやドア、加熱室などをオープークリーナー、シンナー、ベンジン、スプレーのガラスみがき、漂白剤などでふかない。

★化学ぞうきんの使用は、その注意書きに従ってください。



(火花(スパーク)が出たり、さびや悪臭の原因)  
加熱室内壁に食品くずや汁をつけたままにしない。汚れが取れにくくなります。


●加熱室内は塗装コート処理がしてあります。傷つきやすいので、たわしなど固いものでこすらないでください。

(けが・破損の原因)  
テーブルプレートに衝撃を加えない。


## 水抜きのみしかた

スチーム調理終了後には、パイプの水抜きを行ってください。

テーブルプレートをセットしてドアを閉める



1 表示部の「0」表示を確認し、給水タンクを本体から引き抜く



2 過熱水蒸気 を押し、メニュー選択 ↓/↑ を押して 36お手入れ清掃 をセットする



3 あたためスタート を押す



終了音が鳴ったら水抜きが終わる



加熱室内についた水滴はかたく絞ったぬれぶきんで拭きとります。

## ⚠️ 注意

(やけど・けがの原因)

- 36お手入れ清掃 の加熱中や終了後、顔などを近づけて、ドアを開けない。加熱終了後も、一部スチームが出ていることや、お湯がとび出すことがあります。
- 36お手入れ清掃 の中断や、終了後は加熱室側面のスチーム噴出口にはふれない。スチーム噴出口の近傍は熱くなっており、やけどの原因になります。加熱室が熱くなくても、スチーム噴出口やネジ部が高温になっていることがあります。

## においが気になるとき

37お手入れ脱臭 キーを使います ……

操作の手順は 3 空焼きをするを参照してください。 → P.16

魚を焼いた後、別の料理をするときや、加熱室のにおいが気になるときに使います。

加熱室の油汚れをとり、においを軽減することができます。

※油の焼けるにおいや煙が出る場合があるので、窓を開けるか換気扇を回して換気を行ってください。

## 脱臭のしくみ

ヒーター(オープン加熱)の高熱で高温にし、加熱室に残った油やおいの成分を分解して加熱室外に排出します。

加熱室に残った食品カスは取れませんので、あらかじめふきとってください。(高温により発煙、発火の恐れがあります。)

## 加熱室の清掃のみしかた

スチームを発生させ、加熱室内の汚れをふきとります。

テーブルプレートをセットしてドアを閉める

1 表示部の「0」表示を確認し、給水タンクをセットする (給水タンクの使いかた → P.17)

2 過熱水蒸気 を押し、メニュー選択 ↓/↑ を押して 36お手入れ清掃 をセットする

3 あたためスタート を押す

終了音が鳴ったら次の手順で掃除する

4 加熱室がさめてから汚れをふきとる

5 加熱室の清掃終了後には、パイプ(本体内部)の水抜きを行う 操作の手順は、「水抜きのみしかた」を参照してください。

# 料理が上手にできないとき

調理を上手に上げるために

月に1度は0点調節をしてください。→ P.16

## ごはんのあたため

ごはんがあたたまらない 仕上がりにむらが見られる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。陶器・磁器(茶わんなど)に入れて加熱してください。</li> <li>●ごはんの分量(重量)に合った大きさ、重さの容器(茶わんなど)に入れて加熱します。</li> <li>●2~4杯を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさの容器に入れ、テーブルプレートの中央に寄せて置き、加熱します。</li> </ul>
ごはんが熱すぎる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ごはんの分量(重量)に対して、大きすぎる容器を使っていませんか。</li> <li>●<b>1あたため</b> 仕上げ調節 <b>やや弱</b> であたためてください。</li> <li>●<b>わがや流</b> で登録した容器を用いてあたためるとお好みに上げることができます。</li> </ul>
<b>15 スチームあたため</b> でごはん がうまくあたたまらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●給水タンクに満水ラインまで水を入れてから加熱します。</li> <li>●容器(茶わんなど)に入れてラップなどのおおいをしないうで加熱します。</li> </ul>
ごはんがぱさつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>●<b>15スチームあたため</b> を使うか、<b>1あたため</b> 仕上げ調節 <b>やや弱</b> で加熱するときには加熱前に霧を吹いてから加熱すると、しっとり仕上がります。</li> </ul>
冷凍ごはんがあたたまらない 仕上がりにむらが見られる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●容器(平皿)にのせて加熱します。容器(平皿)を使わないでラップに包んだままの状態に加熱すると、あたたまりません。</li> <li>●プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。加熱不足でむらのある仕上がりになります。</li> <li>●使う容器(平皿)の大きさは、冷凍ごはんの分量(重量)に合った大きさ、重さのものを使います。</li> <li>●ごはんを冷凍するときには、1杯分、1人分(約150gくらい)に分け、厚みは2~3cmの四角形に作ります。</li> <li>●2個以上を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさのもので加熱します。むらの原因になります。</li> <li>●2個以上を同時にあたためるときは、中央をあけるようにして並べ、重ねないでください。</li> </ul>
冷凍ごはんが熱すぎる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ごはんの分量(重量)に対して、大きすぎる容器を使っていませんか。</li> <li>●とけかけていませんか。冷凍室から取り出して、すぐに加熱します。</li> <li>●<b>わがや流</b> で登録した容器を用いてあたためるとお好みに上げることができます。</li> </ul>

## 解凍

解凍不足でかい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●半解凍(七~八分解凍)状態に仕上げます。加熱後3~5分の自然解凍をすると、きれいに解凍されます。</li> <li>●食品(肉やさしみ等)や使用用途(解凍後すぐ調理する場合か、生で食べる場合)によって仕上げ調節が必要です。仕上げ調節 <b>弱</b> はさしみ用です。</li> <li>●テーブルプレートの中央にのせて加熱します。</li> </ul>
食品が煮えた	<ul style="list-style-type: none"> <li>●給水タンクに水を入れてから加熱しましたか。スチームが出ない状態で加熱すると加熱しすぎになることがあります。</li> <li>●皿などの上ののせて加熱していませんか。スチロール製の発泡トレーにのせて加熱します。</li> <li>●食品の厚みや形が不均一だと、細い部分やうすい部分が煮えやすくなります。魚などは、尾にアルミホイルを巻きます。</li> <li>●冷凍するときには、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。</li> <li>●加熱するときにはラップなどの包装ははずしてください。</li> <li>●同時に2つ以上を解凍するときには、同じ種類のもので、同じ大きさのものにしてください。</li> <li>●さしみ解凍の場合は、<b>19解凍</b> 仕上げ調節 <b>弱</b> に設定します。</li> </ul>

# 料理が上手にできないとき

## お総菜のあたため

食品をあたためても熱くならない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●<b>1あたため</b> で容器を使わないで、食品だけでそのまま加熱していませんか。食品の分量(重量)に合った大きさ、重さの容器に入れて加熱します。</li> <li>●食品が、金属容器かアルミホイルでおおわれていると加熱されません。</li> <li>●プラスチック容器に入れて加熱していませんか。軽すぎて加熱時間が短くセットされてしまいます。</li> <li>●テーブルプレートの中央にのせて、加熱してください。</li> <li>●食品の種類や保存状態(常温、冷蔵)によって「仕上げ調節」を使い分けます。→ P.23</li> </ul>
食品をあたためると熱くなりすぎる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●食品の分量(重量)に対して、大きい(重い)容器を使っていませんか。食品の分量(重量)に合った重さの容器を使ってください。</li> <li>●あたためる食品の量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。</li> <li>●オート調理でぬるかったものを、オート調理で追加加熱をしていませんか。<b>レンジ</b> <b>600W</b> または <b>レンジ</b> <b>500W</b> で様子を見ながら、追加加熱をしてください。</li> <li>●冷めかけた食品をオート調理であたためていませんか。<b>レンジ</b> <b>600W</b> または <b>レンジ</b> <b>500W</b> で様子を見ながら加熱してください。</li> <li>●<b>わがや流</b> で登録した容器を用いてあたためるとお好みに上げることができます。</li> </ul>
カレーやシチューがあたたまらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●とろみがあるものはラップなどでおおいをして仕上げ調節を <b>やや強</b> か <b>強</b> に設定して加熱します。→ P.23</li> <li>●加熱後、かき混ぜます。</li> </ul>
冷凍食品があたたまらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●<b>2解凍あたため</b> であたためます。→ P.23</li> <li>●容器を使わないで、食品だけでそのまま加熱していませんか。食品の分量(重量)に合った大きさ、重さの容器に入れて加熱してください。</li> <li>●プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。軽すぎて加熱時間が短くセットされてしまいます。</li> <li>●テーブルプレートの中央にのせて、加熱してください。</li> <li>●<b>わがや流</b> で登録した容器を用いてあたためるとお好みに上げることができます。</li> </ul>

## 牛乳のあたため

牛乳が熱くなりすぎる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●牛乳の分量(重量)は少なくないですか。容器の大きさに対して半以下の量のときは <b>レンジ</b> <b>600W</b> であたためてください。</li> <li>●冷めかけた牛乳をあたためていませんか。</li> <li>●キーをまちがえていませんか。<b>1あたため</b> キーで加熱すると熱くなります。</li> <li>●<b>6牛乳</b> は仕上げ調節の目盛を記憶します。セットされている目盛を確認し、お好みにより調節してください。</li> </ul>
牛乳がぬるい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●牛乳の分量(重量)に対して、軽い容器を使っていませんか。</li> <li>●市販のパックのまま加熱していませんか。マグカップやコップにあけて加熱してください。</li> <li>●セットされている仕上げ調節の目盛を確認してください。</li> <li>●テーブルプレートの中央に置いて加熱してください。2~4杯を一度に加熱するときには、分量(重量)を同じくらいにして、テーブルプレートの中央に寄せて並べ、加熱します。</li> <li>●<b>6牛乳</b> は仕上げ調節の目盛を記憶します。セットされている目盛を確認し、お好みにより調節してください。</li> </ul>

料理が上手にできないときは

料理が上手にできないときは

## 野菜

野菜がうまくゆであがらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●野菜はラップで包んだままの状態、テーブルプレートの中央にのせて加熱します。</li> <li>●皿などの上のせて加熱すると、加熱しすぎになります。</li> <li>●ほうれん草などの葉菜は100~500g、じゃがいもなどの根菜は100~1000gまで加熱できます。分量が多すぎたり、少なすぎるとうまくできません。</li> </ul>
ほうれん草など葉菜が乾燥したり、むらがある	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ほうれん草などの葉菜は、洗ったあとの水気をきらない状態で、ラップで包みます。</li> <li>●ラップで包むときは、茎と葉を交互にして重ね、しっかり包みます。ラップの包みかたがゆるかったり、広げた状態で包むと、うまくできません。</li> </ul>
ブロッコリーなどの果菜類を包むときは	●ブロッコリーなどの果菜類は小房に分けて、ラップに重ならないようにすきまを作らないようにして並べ、ピッタリと包みます。
じゃがいもやにんじんなどの根菜類が加熱しすぎになった	<ul style="list-style-type: none"> <li>●皿などの上のせて加熱していませんか。</li> <li>●100g以下のオート調理はできません。</li> </ul> <p>レンジ500W で様子を見ながら加熱してください。</p>
じゃがいもが加熱不足になった	●加熱後ラップをはずさないですぐに上下を返してしばらくおいて、蒸らします。

## スポンジケーキ

ケーキのふくらみが悪い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●卵はしっかりと泡立てましたか。</li> <li>●ハンドミキサーや泡立て器の先から落ちる泡で「の」の字が書けるくらい、しっかりと泡立ててください。→P.76</li> <li>●粉を加えた後やバターを加えたあとに、混ぜ過ぎていませんか。</li> </ul>
いくら泡立てても泡立ちが悪い	●泡立てるときのボウルや泡立て器に、水分や油がついていると泡立ちが悪くなります。卵は新鮮なものを使ってください。
きめがあらく、粉がダマになって残る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●小麦粉はよくふるいながら入れましたか。</li> <li>●小麦粉を加えてから、粉がなじむまでしっかり混ぜてください。</li> </ul>
ケーキがうまく焼けない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●手動調理で焼く場合の温度と時間は、「手動調理をするときの加熱時間」→P.45 を参照して焼いてください。</li> <li>●分量に合った大きさの型で焼いてください。</li> </ul>

## シュークリーム

ふくらみが悪い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●分量は正しく計りましたか。</li> <li>●シュークリームの作りかた →P.80 を参照し、作りかた②のバターと水の加熱のとき、十分に沸とうさせてください。</li> <li>●給水タンクに水を入れてから加熱してください。</li> </ul>
大きさにむらがある	●生地を同じ大きさに絞り出しましたか。量が異なると焼き上がったときにむらになります。

## クッキー・バターロール

焼き色にむらがある(クッキー)	●生地のおおきさや厚みはそろえてください。
ふくらみが悪い(バターロール)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●生地の発酵は充分でしたか。発酵途中で生地の表面が乾いているときは霧吹きで水分を補ってください。</li> <li>●成形するとき生地をいじめていませんか。生地はていねいに扱ってください。</li> </ul>
焼き色にむらがある(バターロール)	●生地のおおきさが異なると焼いたときにむらになります。

※トースト、焼きもち、丸身の魚は焼けません。

## お困りのときは

現象	原因
加熱しない、または電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●差込プラグが抜けていませんか。</li> <li>●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。</li> <li>●表示部に「0」が表示されていますか。表示がない場合ドアを開閉してください。「0」表示します。(待機時消費電力オフ機能がはたらいています。) →P.2</li> <li>●ドアはきちんと閉まっていますか。</li> <li>●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。</li> <li>●差込プラグ抜いて差し込みなおし、ドアを開閉しても正常になりませんか。</li> </ul>
料理のできぐあいが悪い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●調理の手順、ラップのかけかた、食品の量、付属品、容器の使いかたなどは正しいですか。(クッキングガイドで、もう一度確認してください。)</li> <li>●オート調理のとき、以上の内容を確認しても料理が加熱不足や加熱しすぎになる場合、グラム・ポジションシステムの0点調節をしてください。→P.16</li> <li>●ケーキやクッキーをくり返して調理する場合、角皿をさましてからご使用ください。こげすぎることがあります。</li> </ul>
レンジのとき火花(スパーク)が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●角皿を誤って使用していませんか。</li> <li>●焼網にアルミホイルを敷いていませんか。</li> <li>●加熱室壁面、ドアファインダーなどに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。</li> <li>●テーブルプレートなどに食品カスがついていませんか。</li> </ul>
スチームが出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●給水タンクに水が入っていますか。</li> <li>●室温が低くありませんか。給水経路が凍結している可能性があります。</li> <li>●カルシウムの多い水を使い続けるとスチームボイラーにカルキが溜まりスチームが出なくなる場合があります。お買い上げの販売店に修理を依頼してください。</li> </ul>

## 次の場合は故障ではありません

スチーム使用中音がする	給水タンクから水を吸込むときに空気をかむ音です。
加熱中「カチ、カチ・・・」と音がする	マイコンがレンジやヒーターなどの切り替えをするときのスイッチ音です。
加熱中「ジージー」と音がする	インバーターの作動音です。
調理終了後、しばらくすると「カチ」と音がする	調理終了後にドアを開めてから10分過ぎたときにはたらく待機電力をオフするスイッチの音です。
終了音の音色が切り替わったり、無音になった	ドアを開閉して表示部に「0」を表示させてから、温度/仕上がり <input checked="" type="checkbox"/> を約3秒間押しすと「ピツ」と鳴り、終了音の音色が切り替わります。同じ操作でブザー音を無音に切り替えられます。→P.15

## 次の場合は故障ではありません(つづき)

現象	原因
調理が終了してもファンの風切り音がある	とりけしキーを押した時や調理終了後、電気部品を冷却するためファンが回転する場合があります。
オーブン、グリル加熱のとき「ポコッ」と音がある	高温のため、加熱室が膨張する音がありますが故障ではありません。
レンジ加熱のとき「パチン」と音がある	ドアと加熱室の接触面に付着していた水滴がはじける音です。
差込プラグを差し込むとき「カチッ」と音がしたり、火花(スパーク)が出る	電源回路に充電するため故障ではありません。
はじめてオーブンを使ったとき煙がでた	加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、空焼きをして油をとってください。 →P.16
「1あたため」を押してもスタートしない	待機時消費電力オフ機能が働いています。ドアを開閉しなおして表示部に「0」表示させてから「1あたため」を押してください。 → P.2
セットした温度が途中で変わることがある。	「オープン」のとき、250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃になります。
250℃に設定できないことがある	予熱にて加熱室が熱い場合の最大設定温度は210℃になります。
残り時間が途中で変わることがある	自動調理のとき、料理を上手に仕上げるため加熱途中で残りの加熱時間が変わることがあります。
キーを押しても受け付けない	待機時消費電力オフ機能が働いています。ドアを開閉しなおして表示部に「0」表示させてからご使用ください。 →P.2
市販の料理ブックのオープンメニューや市販の生地を使うと上手にできないことがある	この料理集の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動調理で様子を見ながら焼いてください。 →P.45
加熱中、表示部やドアがくもったり、水滴が落ちる	スチーム料理以外のメニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示部やドアの内側がくもることがあります。ドアの内側などに露がつき、床に落ちたときは、ふきんで拭きとってください。
自動での調理のとき、料理が加熱不足や加熱しすぎになる	グラム・ポジションシステムの0点調節をしてください。 →P.16
ドアを開けると加熱が取り消される	オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開けると、加熱が取り消されます。
オープン加熱中に庫内底面にあるカバーが膨らむ	高温のため仕切り板が膨らみますが、庫内が冷えますと元に戻ります。しわが入ることがありますが故障ではありません。

現象	原因
予熱設定温度が表示される前に予熱が終了した	電源電圧や室温等の影響で設定温度まで表示される前に予熱が終了することがあります。
庫内灯の明るさが変わるときがある	断続運転のとき庫内灯の明るさが変わることがあります。故障ではありません。
表示部に「M」が表示されたままで加熱されない	差込プラグを抜いて、約5秒たってから、差し込みなおしてください。
予熱途中で加熱室温度の表示が10~20℃上下する	加熱室温度が安定するまで温度表示が変わります。故障ではありません。
表示部に「給水」表示が出てスチームメニューの食品の仕上がりが悪い	給水タンクに水が入っていないためです。水を補給してください。補給してもオートメニューでは「給水」表示が消えない場合があります。
オープン予熱中に庫内灯が消灯している	予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。「オープン」予熱中にスタートボタンを押すと5秒間庫内灯が点灯します。

## 表示部に次の表示が出たとき

表示例	確認するところ	直しかた
C 00	●グラム・ポジションシステムの0点調節の方法が間違っています。	テーブルプレートだけをのせてドアを閉めて、とりけしキーを押します。数秒後、0点調節が完了します。 →P.16
C 01	●グラム・ポジションシステムの調節中にドアを開けました。	ドアを閉めて、とりけしキーを押します。数秒後、0点調節が完了します。
C 02	●テーブルプレートがセットされていません。	テーブルプレートをセットします。
C 03	●「19解凍」の食品の分量が多すぎます。	解凍する食品の分量を100~1,000gにします。 →P.29
C 07	●少量の食品を「レンジ800W」または「レンジ600W」で加熱しました。	「レンジ800W」の食品100g当たり加熱時間を目安にします。 →P.35
C 09	●オープン、グリル加熱のときテーブルプレートが加熱室底面にセットされています。	テーブルプレートを取り出して角皿を皿受棚(上・中・下段)にセットして加熱します。
給水	●給水タンクの水がありません。	給水タンクに水を補給します。 →P.17
H ※※ ※※は2けたの数字が表示します。	●外来ノイズなどの影響による一時的な誤動作や機械室内の異常を検出した際などに運転を停止します。	「とけし」キーを押します。(「H※※」の表示は消えます。)または差込プラグを抜いて、差し込みなおした後、ドアを開閉し、もう一度電源を入れてください。

正常にならない場合や同じ表示ができる場合は、差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

標準計量カップ・スプーンでの質量表..... 55

## あたたため

- 牛乳のあたため..... 56
- お酒のあたため..... 56
- インスタント食品..... 56
- ラーメン・ヌードル・カレー・丼ものの具・ごはん

## スチーム調理

- ごはんのあたため..... 57
- お総菜のあたため..... 57
- 天ぷらのあたため..... 57
- いかの三種盛り..... 57
- 真砂あえ/うにあえ/木の芽あえ

## ゆでもの

- ほうれん草のおひたし..... 58
- イタリアンサラダ..... 58

## 焼きもの

- 焼きいも..... 58
- ベークドポテト..... 58
- 野菜の肉巻き焼き..... 59
- 豚肉と野菜の串焼き..... 59
- 野菜のオープン焼き..... 59
- 鶏のハーブ焼き..... 60
- スペアリブ..... 60
- 焼き豚..... 61
- ローストビーフ..... 61
- グレービーソース
- ハンバーグ..... 61
- 串焼き..... 62
- 焼きとり..... 62
- ほたて貝ときのこのホイル焼き..... 62
- 塩鮭..... 63
- ぶりの照り焼き..... 63
- さばのごま焼き..... 63
- あじのみりん風味..... 63

## 揚げもの

- 鶏のからあげ..... 64
- ヘルシー天ぷら..... 64
- きす/かぼちゃ/さつまいも/れんこん
- ヒレカツ..... 65
- エビフライ..... 65
- 白身魚のフライ..... 65
- 煎りパン粉

## 煮もの

- ポークカレー..... 66
- ロールキャベツ..... 66
- ビーフシチュー..... 66

## 炒めもの

- 焼きそば..... 67
- ゴーヤーチャンプル..... 67
- 牛肉とピーマンの細切り炒め (チンジャオロウスー)..... 67

## 蒸しもの

- 茶わん蒸し..... 68
- 手作り豆腐..... 68
- 中華まんのあたため..... 69
- かんたん肉まん..... 69

## ごはんもの

- ごはん(炊飯)..... 70
- おかゆ(白がゆ)..... 70
- 赤飯(おこわ)..... 70

## 朝食メニュー

- ベーコンエッグ..... 71
- いり卵..... 71
- コロケ丼..... 71
- ウイナーソーセージのベーコン巻き..... 71
- たらこ..... 71

## グラタン・ピザ

- マカロニグラタン..... 72
- ホワイトソース
- 市販の冷凍グラタン
- ピザ..... 73
- カルツォーネ(野菜の包みピザ)..... 73
- 市販のピザを焼くときは

## 低温調理〔肉〕

- 手作りソーセージ..... 74
- 手作りソーセージのサラミソーセージ風..... 74
- ビーフジャーキー(中華風味)..... 74
- 手作りポークハム..... 74

## 低温調理〔魚、果物〕

- さんまのコンフィ..... 75
- わかさぎのコンフィ..... 75
- ドライフルーツ7種..... 75

バナナ、りんご、キウイ、ブルーベリー、ぶどう、いちご、パイナップル

## スイーツ

- デコレーションケーキ(スポンジケーキ)..... 76
- ロールケーキ..... 77
- マドレーヌ..... 77
- パウンドケーキ..... 77
- 型抜きクッキー..... 78
- 絞り出しクッキー..... 78
- アーモンドクッキー..... 78
- プリン..... 79
- かぼちゃのプリン..... 79
- シュークリーム..... 80
- カスタードクリーム..... 80

## パン

- バターロール(ロールパン)..... 81
- フランスパン..... 82
- バタール/クーペ/エビ
- ベーコンエビ..... 83
- シャンピニオン..... 83
- 山形パン..... 83
- かんたんパン..... 84
- グラハムパン..... 85
- 油で揚げないカレーパン..... 85
- かんたんあんパン..... 85

## ヨーグルト

- ヨーグルト..... 86
- ヨーグルトソース..... 86
- カスピ海ヨーグルト..... 86

●印は「オート調理」で調理できます

■加熱時間 約5分 5分を目安にして加熱します。  
5~10分 5~10分を目安にして加熱します。  
■料理集に使われる単位は、次のとおりです。  
容量：1mL(ミリリットル) = 1cc(シーシー)  
■加熱時間の目安は、食品温度(常温)を基準にしています。  
■料理写真は調理後盛りつけたものです。

## 標準計量カップ・スプーンでの質量表 (単位g)

(1mL=1cc)

このクッキングガイドに使用している計量カップ・スプーンでの質量(重量)は表のとおりです。

食品名	計量			食品名	計量		
	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)		小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)
水・酢・酒	5	15	200	トマトピューレ	5	15	210
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	ウスターソース	6	18	240
食塩	6	18	240	マヨネーズ	4	12	190
砂糖(上白糖)・片栗粉	3	9	130	粉チーズ	2	6	90
小麦粉(薄力粉)	3	9	110	生クリーム	5	15	200
小麦粉(強力粉)	3	9	110	油・バター・ラード	4	12	180 ラードは170
パン粉	1	3	40	ココア	2	6	90
粉ゼラチン	3	9	130	白米	-	-	160
トマトケチャップ	5	15	230	炊きたてごはん	-	-	120

# あたため

## 牛乳のあたため

加熱時間の目安 (200mL) 約1分30秒



オート調理

のみの  
デリ

レンジ

テーブルプレート

給水タンク

6 牛乳

空

牛乳はマグカップやコップに入れてのみの・デリ→6牛乳であたためます。

【ひとくちメモ】

●牛乳のあたためのコツ → P.28

## お酒のあたため

加熱時間の目安 (徳利・130mL) 40~50秒  
(コップ・180mL) 50秒~1分



オート調理

のみの  
デリ

レンジ

テーブルプレート

給水タンク

7 お酒

空

お酒はコップまたは徳利に入れてのみの・デリ→7お酒であたためます。

【ひとくちメモ】

●徳利であたためるときは、くびれた部分より1cmほど下くらいまで入れます。  
●びん詰めのお酒は、栓を抜いてからあたためます。

\*パッケージに電子レンジでの使いかたが指示してあるときは、その指示を目安に加熱してください。  
\*加熱時間は、高周波出力800Wの目安時間です。(1mL=1cc)

## お酒を上手にあたためるコツ

- 一度にあためられる分量は1~4本です。
- テーブルプレートの中央に置いて加熱します。2本以上の場合は、テーブルプレートの中央に寄せて置きます。
- 1あたためではあつくならずすぎます。
- 仕上がりがぬるかったときはレンジ800Wで様子を見ながら加熱します。

## インスタント食品

種類	作りかたとコツ	加熱時間
ラーメン・ヌードルなど (発泡スチロールや袋入り)	<p>カップまたは袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移します。水の量はめんが水面から出ないように400~500mLを入れて図のようにラップをします。</p> <p>●調味料は食品メーカーの指示に従って加えます。</p> <p>●容器は、めんが水面から出ない大きさのものを使います。</p> <p>●加熱後、よくかき混ぜます。</p>	<p>カップめん(標準量)</p> <p>レンジ 800W 3分30秒~4分30秒</p> <p>袋入りラーメン</p> <p>レンジ 800W 5~6分</p>
カレー・丼ものの具など (アルミパックのレトルト食品)	<p>袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、ラップまたはふたをします。</p> <p>●加熱後、よくかき混ぜます。</p> <p>●おかゆなどは、加熱後しばらくおくとやわらかくなります。</p> <p>※いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげなどが入っているもの、カレーなどトロみのあるものは、飛び散ることがあります。(丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き、加熱後加えます。)</p>	<p>1あたため</p>
ごはんものなど (真空パック食品)	<p>袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、よくほぐしてからラップまたはふたをします。</p> <p>●加熱後、よくかき混ぜます。</p> <p>●パックのまま加熱するときは食品メーカーの指示に従い、穴をあけたり一部シールをはがしたりしてから、加熱室のテーブルプレートの中央に置いて、手動調理で加熱します。</p> <p>●加熱時間は、食品メーカーの指示時間を目安にして様子を見ながら加熱します。</p> <p>●市販のおにぎりをあたためるとき → P.44,45</p>	<p>1あたため</p>

# スチーム調理

オート調理

スチーム調理

レンジ  
スチーム

テーブルプレート

給水タンク

満水

15スチームあたため

## ごはんのあたため

加熱時間の目安 1杯 (約150g) 約1分40秒




材料  
ごはん…………… 1杯 (約150g)

作りかた

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ② ラップなどのおおいをしないでスチーム調理 15スチームあたためであたためます。

## お総菜のあたため

加熱時間の目安 1人分 (約200g) 約2分30秒



材料  
シューマイや焼きそばなど…………… 100~500g

作りかた


- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ② ラップなどのおおいをしないでスチーム調理 15スチームあたためであたためます。

## スチームあたためのコツ

- コツとポイント → P.26
- 冷凍のごはんや調理済み冷凍のお総菜は上手にあたためません。2解凍あたためを使ってください。

## 天ぷらのあたため

加熱時間の目安 200gで約18分



オート調理

スチーム調理

オープン  
スチーム  
グリル

焼網

テーブルプレート

給水タンク

満水

18天ぷらあたため

材料  
天ぷらまたはフライ…………… 100~500g

作りかた

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ② ラップなどの包装をはずし、焼網の中央に重ならないように寄せて並べ、テーブルプレートに置きスチーム調理 18天ぷらあたためで加熱します。

## 天ぷらのあたためのコツ

- 冷凍の揚げものはあたためることができません。
- 100g以下のあたためはできません。
- 天ぷらなど加熱後に底面がベタつくときはペーパータオルなどで油分をとります。

## いかの三種盛り

加熱時間の目安 約7分



オート調理

スチーム調理

レンジ  
スチーム

テーブルプレート

給水タンク

満水

19解凍

材料(4人分)  
冷凍いか…………… 300g  
(真砂あえ)  
たらこまたは明太子 …… ½腹(約50g)  
酒…………… 少々  
(うにあえ)  
練りうに…………… 大さじ1  
卵黄…………… ½個分  
酒…………… 少々  
(木の芽あえ)  
白みそ…………… 大さじ1  
砂糖、だし汁…………… 各小さじ1  
酒…………… 少々  
木の芽(みじん切り)…………… 4枚

作りかた

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ② いかはラップなどの包装をはずして発泡スチロールのトレーにのせスチーム調理 19解凍 仕上げ調節弱で解凍します。
- ③ ②をサッと洗って水気をふき、糸づくりにして3等分します。それぞれ、合わせた衣であえます。

【ひとくちメモ】

- 衣のかたさは酒、だし汁で加減します。
- スチーム調理 19解凍のコツ

→ P.29



# ゆでもの

## ほうれん草のおひたし

加熱時間の目安 約2分



オート調理

のみのデ일리 レンジ

34焼き野菜

テーブルプレート 給水タンク 空

材料(4人分)  
ほうれん草 200g  
糸がつか、しょうゆ 各適量

作りかた  
① ほうれん草は洗って軽く水気をきり、根元の太いものは十文字に切り込みを入れます。



② 葉先と根元を交互にしてラップでピッタリ包みます。



③ のみのデ일리 9葉・果菜で加熱し、水にとってアク抜きと色どめをします。器に盛り、糸がつかをのせ、しょうゆを添えます。

# イタリアンサラダ

加熱時間の目安 約8分



オート調理

のみのデ일리 レンジ

9葉・果菜 10根菜

テーブルプレート 給水タンク 空

材料(4人分)  
さやいんげん 200g  
じゃがいも 大2個(約400g)  
サラミソーセージ(薄切り) 12枚  
プロセスチーズ(1cm角切り) 60g  
スタッフォードオリーブ(薄切り) 12個  
アンチョビー(みじん切り) 8枚  
玉ねぎ(みじん切り) 1/4個(約50g)  
パセリ(みじん切り) 大さじ1  
レモン汁 大さじ1  
こしょう 少々  
オリーブ油 カップ1/2  
レモン(くし形切り) 適量

作りかた  
① さやいんげんはへたを取り、長いものは半分に切ってラップで包み、のみのデ일리 9葉・果菜 で加熱してざるにとります。  
② じゃがいもはきれいに洗い、皮ごとラップで包みます。のみのデ일리 10根菜 で加熱し、熱いうちに皮をむき、厚さ1cmの半月切りにします。  
③ ボウルに①②を入れ、かき混ぜながらオリーブ油を加えてドレッシングを作ります。  
④ 材料すべてを③のドレッシングであえて皿に盛り、レモンを飾ります。



## 葉・果菜、根菜のコツ (他の野菜は → P.44)

●料理に合わせた下ごしらえを  
葉、果・花菜類の根の太いものには、十文字の切り目を入れたり、房になっているものは小房に分けます。  
根菜類は、同じ大きさに切りそろえたり、なるべく同じ大きさのものを選びます。

●材料に合ったアク抜きを  
ほうれん草などは、加熱後すぐに水にとります。なすや、カリフラワーなどは、加熱前に薄い塩水や酢水にさらしてアク抜きをします。  
●水気をきらずにラップでぴったり包み、テーブルプレートに直接のせて加熱  
皿などは使いません。

# 焼きもの 焼きいも

テーブルプレートを取り出す

手動調理

オーブン(発酵) 210℃ 50~60分

(予熱なし)

角皿 中段

給水タンク 空



材料  
さつまいも(1本約250gのもの) 2~4本

作りかた  
さつまいもは角皿に並べて中段に入れ、オーブン(2度押し) 210℃ 50~60分 で焼きます。竹串で刺してみて、通ればできあがりです。

# ベークドポテト



材料・作りかた  
じゃがいも(1個約150gのもの) 4個  
を焼きいもを参照して焼く。

オート調理

過熱水蒸気

レンジ オープン 過熱水蒸気 グリル

34焼き野菜

焼網

テーブルプレート 給水タンク 満水

加熱時間の目安 約29分

# 野菜の肉巻き焼き



材料  
豚バラ薄切り肉(しゃぶしゃぶ用) 300g  
かぼちゃ、パプリカ(赤、黄)、ヤーコン、オクラ、水菜、グリーンアスパラ、えのきだけ、山芋などの野菜 約250g  
塩、こしょう 各少々

作りかた  
① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。  
② 各野菜を5cm長さの棒状に切り、肉は巻きやすく広げます。  
③ 広げた肉を②のそれぞれの野菜に端から巻き付け塩、こしょうをふっつけておきます。  
④ ③の巻き終わりを下にして焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置き 過熱水蒸気 34焼き野菜 で焼きます。

# 豚肉と野菜の串焼き



材料  
豚バラかたまり肉 300g  
しょうが汁 大さじ1  
にんにくみじん切り 小1かけ  
酒 大さじ2  
しょうゆ 大さじ2  
はちみつ 大さじ1/2  
ねぎ、オクラ、山芋、ズッキーニ、カボチャ、パプリカ(赤、黄) など合わせて 約250g

作りかた  
① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。  
② 豚バラかたまり肉をひと口大に切り、①を合わせた中に1~2時間漬け込みます。  
③ ズッキーニ、かぼちゃは薄切りにし、ひと口大に切った他の野菜と②を竹串に刺し焼網に並べ、テーブルプレートに置き 過熱水蒸気 34焼き野菜 で焼きます。

# 野菜のオープン焼き



材料  
かぼちゃ、さつまいも、パプリカ(赤、黄)、ヤーコン、ブロッコリー、なす、アスパラガス、エリンギ、トマト、カリフラワーなど合わせて 500g  
塩、こしょう 各少々  
オリーブ油、水 各大さじ1

作りかた  
① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。  
② 野菜をひと口大に切り、塩、こしょう、オリーブ油をふっておきます。  
③ 焼網の中央に②を並べ、テーブルプレートに置き 過熱水蒸気 34焼き野菜 で焼きます。

(ひとくちメモ)  
・パセリ(みじん切り)、オリーブ油大さじ2、ワインビネガー小さじ2を混ぜてかけると“野菜のマリネ”になります。  
・フレンチドレッシング(塩小さじ1、からし小さじ1、こしょう少々、酢大さじ3、サラダ油大さじ6)に、玉ねぎ1/2個(みじん切り)を混ぜてかけると“ラビゴットソースかけ”になります。

## 焼き野菜のコツ

●分量は  
一度に焼ける分量は表示の分量の0.8~1.3倍量です。  
●金串は使わない  
レンジ加熱のとき、金串と焼網が触れていると火花(スパーク)が出てこげることがあります。竹串を使ってください。  
●加熱が足りないときは  
焼網にのせたまま角皿に移し、テーブルプレートを取り出し、中段に入れグリルで様子を見ながら加熱します。

●テーブルプレートの汚れが気になるときは  
オープンシートを敷きます。アルミホイルは敷かないでください。(火花(スパーク)の原因)  
●加熱後、テーブルプレートを取り出すとき  
脂や焼き汁がテーブルプレートにたまる場合があります。傾けないようにして取り出してください。

# 鶏のハーブ焼き

加熱時間の目安 約37分



オート調理

過熱水蒸気

27鶏のハーブ焼き

レンジ  
オープン  
過熱水蒸気  
グリル

焼網

テーブルプレート  
給水タンク  
満水

**材料**  
鶏胸肉またはもも肉(皮つき).....2枚(約500g)  
塩、こしょう.....各適量  
④ タイム、ローズマリー、マジョラムなど  
のハーブ(生または乾燥品).....各少々

**作りかた**  
① 給水タンクに満水ラインまで水を入れる。  
② 鶏肉は、皮にフォークなどで穴をあけ、厚みのあるところには切り目を入れて④をまぶす。  
③ ②の皮を上にして焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置き **過熱水蒸気** **27鶏のハーブ焼き** で焼く。

## 鶏のハーブ焼きのコツ

- 一度に焼ける分量は1~3枚分です。
- テーブルプレートのおくれが気になるときは、オープンシートを敷きます。アルミホイルは敷かないでください。(火花(スパーク)の原因)
- 加熱が足りなかったときは焼網にのせたまま角皿に移し、テーブルプレートを取り出し、**中段**に入れ**グリル**で様子を見ながら加熱します。
- 加熱後、テーブルプレートを取り出すときは傾けないようにしてください。脂や焼き汁がテーブルプレート上に落ち、たまっていることがあります。
- 脂や焼き汁が気になるときは、テーブルプレートにペーパータオルを敷いてから加熱すると、取り出すときに汁がこぼれにくくなります。

# スペアリブ

加熱時間の目安 約34分



オート調理

過熱水蒸気

29スペアリブ

レンジ  
オープン  
過熱水蒸気  
グリル

焼網

テーブルプレート  
給水タンク  
満水

**材料(4人分)**  
スペアリブ.....約400g(4~5本)  
塩、こしょう.....各少々  
④ トマトケチャップ.....小さじ2  
ウスターソース.....大さじ1  
赤ワイン.....大さじ3  
しょうゆ.....大さじ1  
豆板醤.....小さじ½  
にんにく(すりおろす).....小½片  
塩.....小さじ¼弱  
こしょう、ナツメグ.....各少々  
ピーマン、ブロッコリーなどの野菜.....約250g


**作りかた**  
① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。  
② スペアリブは骨にそって½ほど切り込みを入れ、塩、こしょうをし、合わせた④につけ、ときどき返しながら冷蔵庫で半日以上おきます。  
③ ②は骨側を下にして焼網の中央に寄せて並べ、まわりに野菜をのせてテーブルプレートに置き **過熱水蒸気** **29スペアリブ** で焼き、野菜と共に盛り合わせます。

## スペアリブのコツ

- 一度に焼ける分量は表示の分量の0.8~1.3倍量です。
- テーブルプレートのおくれが気になるときは、オープンシートを敷きます。アルミホイルは敷かないでください。(火花(スパーク)の原因)
- 加熱が足りなかったときは**レンジ** **500W**で様子をみながら加熱します。

# 焼き豚

テーブルプレートを取り出す



手動調理

角皿 中段

オープン(発酵)

170℃  
70~78分

給水タンク  
空

**材料**  
豚肩ロース肉(かたまり).....約500g  
しょうが(みじん切り).....1かけ  
長ねぎ(みじん切り).....½本  
しょうゆ、酒.....各大さじ4  
砂糖、赤みそ.....各大さじ½

**作りかた**  
① 豚肉は木綿製のたこ糸でしばって形をととのえ、④と一緒にポリ袋に入れ、冷蔵庫で半日以上おきます。



② 角皿にアルミホイルまたはオープンシートを敷き、サラダ油(分量外)をぬってから、汁気をきった①をのせ**中段**に入れ **オープン** (2度押し) **170℃** **70~78分** 焼きます。  
③ たこ糸を取って薄く切り、器に盛りつけます。

**【ひとくちメモ】**  
●豚肉は直径5~7cmのものを使います。  
●竹串を刺して、透明な肉汁が流れれば焼き上がっています。肉汁が赤いときは皿に移しかえてから底面にセットしたテーブルプレートにのせ**レンジ** **500W**で約2分ほど加熱します。

# ローストビーフ

テーブルプレートを取り出す



手動調理

角皿 中段

オープン(発酵)

210℃  
50~60分

給水タンク  
空

**材料**  
牛もも肉(かたまり).....約800g  
にんにく(すりおろす).....1片  
にんにく、玉ねぎ、セロリ(各薄切り).....各50g  
塩、こしょう.....各少々  
サラダ油.....大さじ2

**作りかた**  
① 牛肉に塩、こしょうをし、にんにくをすり込み、木綿製のたこ糸でしばって形をととのえ、サラダ油を全体にぬります。  
② サラダ油(分量外)をぬった角皿の中央に寄せて野菜を広げ、上に①をのせます。  
③ ②を**中段**に入れ**オープン** (2度押し) **210℃** **50~60分** 焼きます。  
④ 充分冷ましてからたこ糸を取って薄く切り、好みの野菜(分量外)とともに器に盛り、グレービーソースを添えます。

**【ひとくちメモ】**  
●冷蔵庫で充分に冷やしてから切ると切りやすく、うま味もそのまま保てます。

## グレービーソース

**作りかた**  
角皿に残っている加熱後の野菜と肉汁を鍋に移し、スープ(カップ1・固形スープ½個をとく)を加えて煮つめ、ふきんでこし、塩、こしょうをします。

# ハンバーグ

レンジ加熱後テーブルプレートを取り出す



手動調理

角皿 中段

オープン(発酵)

250℃  
28~34分

給水タンク  
空

**材料(6個分)**  
④ 玉ねぎ(みじん切り).....小1個(約150g)  
バター.....20g  
⑤ 合びき肉.....450g  
パン粉.....カップ1  
牛乳.....大さじ4½  
卵(ときほぐす).....1½個  
塩.....小さじ½  
こしょう、ナツメグ.....各少々  
トマトケチャップ、ウスターソース.....各適量

**作りかた**  
① 容器に④を入れ**レンジ** **800W** **約2分40秒**加熱します。あら熱をとり、⑤を加えてよく混ぜ、6等分します。  
② 手にサラダ油(分量外)をつけ、生地を片手に数回たたきつけて空気を抜き、小判形にして中央をくぼませます。  
③ 角皿にアルミホイルまたはオープンシートを敷き、②を並べて**中段**に入れ**オープン** (2度押し) **250℃** **28~34分** 焼きます。

**【ひとくちメモ】**  
●**スチーム** **オープン** で焼くときは、給水タンクに満水ラインまで水を入れ、焼き時間を**30~36分**にします。

## 串焼き

加熱時間の目安 約37分



オート調理	焼網
過熱水蒸気	レンジ オープン 過熱水蒸気 グリル
28串焼き	テーブルプレート 給水タンク 満水

**材料(4串分)**  
 牛ロース肉(3cmくらいの角切り)…… 200g  
 にんじん(ひと口大に切り加熱したもの)…… 小1/2本(約50g)  
 玉ねぎ(くし型切り)…… 1/2個  
 ピーマン(半分に切る)…… 2個  
 なす(輪切りにして、塩水につける)…… 1個  
 生しいたけ…… 4枚  
 塩、こしょう…… 各少々

**作りかた**  
 ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。  
 ② 牛ロース肉は軽く塩、こしょうをします。  
 ③ 材料を竹串に刺し、全体に塩、こしょうをします。  
 ④ ③を焼網に並べ、テーブルプレートに置き **過熱水蒸気** **28串焼き** で焼きます。

## 焼きとり

加熱時間の目安 約36分



オート調理	焼網
過熱水蒸気	レンジ オープン 過熱水蒸気 グリル
28串焼き	テーブルプレート 給水タンク 満水

**材料(12串分)**  
 鶏もも肉(1枚約250gのもの、ひと口大に切る)…… 2枚  
 長ねぎ(4~5cm長さに切る)…… 2本  
 しし唐辛子(種を取る)…… 12本  
 しょうゆ…… カップ1/2  
 みりん…… カップ1/4  
 砂糖…… 大さじ2~3  
 サラダ油…… 大さじ1

**作りかた**  
 ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。  
 ② 合わせた③の中に④をつけ込み、ときどき返しながら、30分~1時間おいて、肉と野菜を交互に竹串に刺しておきます。  
 ③ ②を焼網に並べ、テーブルプレートに置き **過熱水蒸気** **28串焼き** で焼きます。

## ほたて貝ときのこの ホイル焼き

テーブルプレートを取り出す



手動調理	角皿 下段
オーブン(予熱)	210℃ 30~35分
オープン(予熱なし)	給水タンク 空

**材料(4個分)**  
 ほたて貝…… 8個  
 大正えび(尾と一節を残して殻をむき、背わたを取る)…… 4尾  
 生しいたけ…… 4枚  
 しめじ(小房に分ける)…… 1パック  
 えのきだけ(小房に分ける)…… 1袋  
 バター…… 20g  
 酒…… 大さじ1 1/2  
 塩、こしょう、レモン汁…… 各少々

**作りかた**  
 ① ほたて貝は塩水で洗って水気をきり、塩、こしょうをします。  
 ② 25×25cmの大きさに切ったアルミホイル4枚に薄くバター(分量外)をぬります。  
 ③ ②に①、えび、しいたけ、しめじ、えのきだけをそれぞれ分け入れ、塩、こしょうをしてレモン汁、酒をふり、バターを散らします。  
 ④ アルミホイルの口を閉じて角皿に並べ、**下段**に入れ **オーブン** (2度押し) **210℃** **30~35分** 加熱します。

## さばのごま焼

加熱時間の目安 約31分



オート調理	焼網
過熱水蒸気	レンジ オープン 過熱水蒸気 グリル
35焼き魚	テーブルプレート 給水タンク 満水

**材料(8個分)**  
 さばの切り身(3枚におろしたものを4つに切る)…… 2枚(約300g)  
 しょうゆ…… 大さじ2  
 酒…… 大さじ1  
 砂糖…… 大さじ1/2  
 しょうが(すりおろしたもの)…… 小さじ1  
 白ごま(粗くきざむ)…… 適量

**作りかた**  
 ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。  
 ② さばは、合わせた③に15分以上つけて下味をつけます。  
 ③ ②の汁気を軽く切り、白ごまを全体にまぶします。  
 ④ 皮を上にして焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置き **過熱水蒸気** **35焼き魚** で焼き、仕上げに青のり粉(分量外)をふります。

**【ひとくちメモ】**  
 ● さばは、あじに代えてもよいでしょう。その場合仕上げ調節を **弱** にします。

## あじのみりん風味

仕上げ調節 **弱** 加熱時間の目安 約28分



オート調理	焼網
過熱水蒸気	レンジ オープン 過熱水蒸気 グリル
28串焼き	テーブルプレート 給水タンク 満水

**材料(8個分)**  
 あじ(3枚におろしたものを)…… 8枚(約360g)  
 つけ汁  
 しょうゆ…… 大さじ2  
 砂糖…… 大さじ2 1/2  
 酒…… 大さじ1  
 みりん…… カップ1/4  
 白ごま…… 適量


**作りかた**  
 ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。  
 ② あじは、合わせた③に30分以上つけて下味をつけます。  
 ③ ペーパータオルで汁気をふきとり、皮を上にして焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置き **過熱水蒸気** **35焼き魚** 仕上げ調節 **弱** で焼き、仕上げにごまをふります。

**【ひとくちメモ】**  
 ● あじは、さばに代えてもよいでしょう。その場合仕上げ調節を **中** にします。

オート調理	焼網
過熱水蒸気	レンジ オープン 過熱水蒸気 グリル
35焼き魚	テーブルプレート 給水タンク 満水

## 塩鮭

仕上げ調節 **強** 加熱時間の目安 約38分



**材料(4切れ分)**  
 生鮭の切り身(甘塩・1切れ約100gのもの)…… 4切れ

**作りかた**  
 ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。  
 ② 盛りつけたときに上になる方を上にして焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置き、**過熱水蒸気** **35焼き魚** 仕上げ調節 **強** で焼きます。  
**【ひとくちメモ】**  
 ● 生鮭(1切れ約100gのもの・4切れ)に塩をふってから焼くときは、焼網に並べ角皿にのせ、テーブルプレートを取り出し、**中段**に入れ **グリル** で様子を見ながら加熱します。

## ぶりの照り焼き

加熱時間の目安 約32分



**材料・作りかた**  
 ぶり、まぐろ、さわら(1切れ約100gのもの・各4切れ)は、たれ(しょうゆ、みりん各カップ1/4)に約30分ほどつけてから 鮭の塩焼きを参照し **過熱水蒸気** **35焼き魚** で焼きます。

## 焼き魚のコツ

- **分量は**  
 切り身は2~4切れ(150~400g)まで焼けます。
- **1切れが80g以下のときは**  
 2切れ以上とし、仕上げ調節 **弱** で様子を見ながら加熱します。
- **並べかたは**  
 焼網の中央に寄せて並べます。  
 → P.37
- **加熱直後にドアを開けるときは**  
 油の飛び散りなどに注意し静かに開けてください。
- **手動調理の **スチーム** **グリル** で焼くときは**  
 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、焼網に並べ角皿にのせ、テーブルプレートを取り出し、**中段** に入れ **スチーム** **グリル** で様子を見ながら焼きます。
- **加熱が足りないときは**  
 焼網にのせたまま角皿に移し、テーブルプレートを取り出し、**中段** に入れ **グリル** で様子を見ながら加熱します。

# 揚げもの

## 鶏のからあげ

加熱時間の目安 約35分



オート調理	焼網
過熱水蒸気 レンジ オープン 過熱水蒸気 グリル	テーブルプレート 給水タンク 満水

30鶏のからあげ

**材料(12個分)**  
 鶏もも肉(1枚約250gのもの)…… 2枚  
 しょうゆ …… 大さじ2  
 酒 …… 大さじ1½  
 しょうが(すりおろしたもの) …… 小さじ1½  
 にんにく(すりおろしたもの) …… 小さじ1½  
 こしょう …… 少々  
 片栗粉 …… 大さじ1½

### 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- 鶏肉は1枚を6等分して④につけ込み、15分以上おきます。
- ②の汁気を充分にきってから片栗粉をまぶします。
- ③は余分な片栗粉をたたいて落とし、皮を上にして焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置き **過熱水蒸気** **30鶏のからあげ** で加熱します。

## ヘルシー天ぷら (きす・かぼちゃ・さつまいも・れんこんの天ぷら)

加熱時間の目安 約29分



オート調理	焼網
過熱水蒸気 レンジ オープン 過熱水蒸気 グリル	テーブルプレート 給水タンク 満水

33オープン天ぷら

**材料(10個分)**  
 きす(開いたもの) …… 4枚(約100g)  
 かぼちゃ、さつまいも、れんこんの薄切り …… 各2枚(約150g)  
 小麦粉(薄力粉) …… 大さじ1強  
 卵(ときほぐす) …… ½個  
 天かす …… 約60g

### 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- 天かすをビニール袋に入れ、めん棒で細かく砕きます。
- きす、野菜に小麦粉、卵、②の順につけます。
- きすは皮を上にして、それぞれ焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置き **過熱水蒸気** **33オープン天ぷら** で加熱します。

### 鶏のからあげのコツ

- 分量は 表示の分量の0.8~1.3倍量です。
- 汁気は充分にきって 衣をつける前の材料の汁気は、ペーパータオルなどでふきとってください。
- 骨付きの鶏肉は 仕上がり調節を**強**にします。
- テーブルプレートの汚れが気になるときは オープンシートを敷きます。アルミホイルは使わないでください。(火花(スパーク)の恐れ)
- 加熱が足りなかったときは 焼網にのせたまま角皿に移し、テーブルプレートを取り出し、**中段**に入れ **グリル** で様子を見ながら加熱します。

### オープン天ぷらのコツ

- 一度に作れる分量は 表示の分量の0.8~1.3倍量です。
- 加熱が足りなかったときは 焼網にのせたまま角皿に移し、テーブルプレートを取り出し、**下段**に入れ、**オープン**(2度押し) **180℃** で様子を見ながら加熱します。
- 冷めた天ぷらのあたためは **スチーム調理** **18天ぷらあたため** であたためます。
- 油は使わない 衣は天かすを使います。
- 材料は きすのかわりにえび、いか、あなごなどの魚介類でも作れます。
- 材料の大きさ、厚さはそろえて 大きさは同じくらいのもを使います。かぼちゃやさつまいもなどの野菜は、5mmくらいの厚さに切ります。

## ヒレカツ

加熱時間の目安 約43分



オート調理	焼網
過熱水蒸気 レンジ オープン 過熱水蒸気 グリル	テーブルプレート 給水タンク 満水

32ヒレカツ

**材料(16個分)**  
 豚ヒレ肉(かたまり) …… 400g  
 塩、こしょう …… 各少々  
 煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ油大さじ1強で作る) …… 適量  
 小麦粉(薄力粉) …… 大さじ2強  
 卵(ときほぐす) …… 1個

### 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- 豚ヒレ肉は16等分に切り、塩、こしょうをします。
- ②に小麦粉、卵、煎りパン粉の順につけます。
- ③を焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置き **過熱水蒸気** **32ヒレカツ** で加熱します。

### ヒレカツのコツ

- 一度に作れる分量は 表示の分量の0.8~1.3倍量です。
- 加熱が足りなかったときは 焼網にのせたまま角皿に移し、テーブルプレートを取り出し、**下段**に入れ、**オープン**(2度押し) **210℃** で様子を見ながら加熱します。
- 冷めたヒレカツのあたためは **スチーム調理** **18天ぷらあたため** であたためます。

## エビフライ

加熱時間の目安 約29分



オート調理	焼網
過熱水蒸気 レンジ オープン 過熱水蒸気 グリル	テーブルプレート 給水タンク 満水

31エビフライ

**材料(12本分)**  
 大正えび(またはブラックタイガー) …… 12尾  
 小麦粉(薄力粉) …… 大さじ2  
 卵(ときほぐす) …… 1個  
 塩、こしょう …… 各少々  
 煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ油大さじ1強で作る) …… 適量  
 パセリ(みじん切り) …… 少々

### 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- えびは尾と一節を残して殻をむき、背わたを取ります。④は合わせておきます。
- えびに塩・こしょうをし小麦粉、卵、④の順につけます。
- ③を焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置き **過熱水蒸気** **31エビフライ** で加熱します。

### エビフライのコツ

- 一度に作れる分量は 8~16尾です。
- 加熱が足りなかったときは 焼網にのせたまま角皿に移し、テーブルプレートを取り出し、**下段**に入れ、**オープン**(2度押し) **210℃** で様子を見ながら加熱します。
- 冷めたエビフライのあたためは **スチーム調理** **18天ぷらあたため** であたためます。

## 白身魚のフライ

### 作りかた

白身魚の切り身(1切れ約100gのもの・4切れ)を3等分に切って、エビフライの作りかたと同様に加熱します。

### 煎りパン粉の作りかた

フライパンにパン粉とオリーブ油を入れ、中火で煎ります。こがさないように途中でこまめにゆずって煎ります。



# 煮もの

オート調理

のみもの  
デイリー

レンジ

テーブルプレート

給水タンク  
空

13シチュー・カレー

## ポークカレー

加熱時間の目安 約55分



**材料(4人分)**  
 豚肉(角切りにし、塩、こしょうをする) 200g  
 じゃがいも(乱切りにして水にさらす) 大1個(約200g)  
 ④ 玉ねぎ(くし形切り) 中1個(約200g)  
 にんじん(乱切り) 小1本(約100g)  
 ⑤ カレールー 小1箱(約120g)  
 ⑥ 水 カップ2~3  
 サラダ油 適量

**作りかた**  
 ① フライパンにサラダ油を熱し、豚肉を手早く炒めて取り出し、④を入れて充分炒めます。  
 ② 容器に⑥を入れて、ふたをします。  
 レンジ800W 3分30秒~4分20秒 加熱し、よくかき混ぜてルーをとかします。  
 ③ ②に①を加えてよくかき混ぜ、ふたをしてのみもの・デイリー 13シチュー・カレーで加熱し、途中で1~2度かき混ぜて加熱します。

### シチュー・カレーのコツ

- 容器は大きくて深めのものをふきこぼれないようにします。市販の煮込容器を使うと便利です。
- 分量は表示の分量の0.8倍量から1.2倍量です。(この分量以外のオート調理はできません。)
- 材料は大きさをそろえて材料は大きさや形を切りそろえると、むらなくでき上がります。
- 落としふたをする煮汁が全体にゆきわたるようにします。落としふたは、平皿またはオープンシートを丸形に切って、十字の切り目を入れたものを使います。

## ロールキャベツ

加熱時間の目安 約55分



**材料(4人分)**  
 キャベツ 8枚(約500g)  
 合びき肉 200g  
 玉ねぎ(みじん切り) 1/4個(約50g)  
 牛乳 大さじ3  
 ④ パン粉 30g  
 卵 1/4個  
 ナツメグ、塩、こしょう 各少々  
 スープ(固形スープ1個をとく) カップ1½  
 トマトケチャップ 大さじ1  
 しょうゆ 大さじ2  
 ⑤ 塩、こしょう 各少々  
 玉ねぎ(薄切り) 1/4個(約50g)

**作りかた**  
 ① キャベツは芯の部分と葉先を交互に重ねてラップで包みのみもの・デイリー 9葉・果菜で加熱してから芯を薄くそぎとり、水気をきります。  
 ② ボウルに④と芯のみじん切りを入れてよく練り混ぜます。  
 ③ ②を8等分して俵型にし、広げたキャベツののせて包みます。  
 ④ 容器に玉ねぎを敷き、③を並べて合わせた⑤を加え、落としふたとふたをしてのみもの・デイリー 13シチュー・カレーで加熱します。

## ビーフシチュー

仕上がり調節強 加熱時間の目安 約86分



**材料(4人分)**  
 牛肉(シチュー用3~4cmの角切り) 400g  
 塩、こしょう 各少々  
 小麦粉(薄力粉) 大さじ1  
 じゃがいも(乱切りにして水にさらす) 大1個(約200g)  
 にんじん(乱切り) 中1本(約150g)  
 玉ねぎ(くし形切り) 中1個(約200g)  
 ④ バター 25g  
 小麦粉(薄力粉) 40g  
 スープ(固形スープ1½個をとく) カップ1½~2  
 トマトピューレ 大さじ1  
 赤ワイン 大さじ3  
 ⑤ 砂糖 大さじ½  
 塩 大さじ½  
 こしょう 少々  
 ローリエ 3枚  
 サラダ油 少々  
 生クリーム 適量

**作りかた**  
 ① 牛肉は塩、こしょうをし、小麦粉を薄くまぶします。  
 ② フライパンにサラダ油を熱し、①を表面にこげめがつくまで炒めて取り出し、野菜を入れてよく炒めます。  
 ③ フライパンに④を入れ、茶色になるまでよく炒め、合わせた⑤を加え、泡立て器でダマができないようによくかき混ぜ、ひと煮立ちさせます。  
 ④ 容器に②と③を入れてかき混ぜ、ふたをしてのみもの・デイリー 13シチュー・カレー仕上がり調節強で加熱し、途中で1~2度かき混ぜて加熱します。好みで生クリームをかけます。

**【ひとくちメモ】**  
 ●牛肉はばら、すねなどのかたまり肉を3~4cm角に切るとよいでしょう。  
 ●ひと口大の角切り肉を使う場合や市販のルーを使う場合は、仕上がり調節強で加熱します。

# 炒めもの

オート調理

のみもの  
デイリー

レンジ

テーブルプレート

給水タンク  
空

14焼きそば

## 焼きそば

加熱時間の目安 約6分



**材料(標準量)(1~2人分)**  
 焼きそば用めん(ソース付き) 1袋  
 野菜ミックス(約250gのもの) 1袋  
 豚薄切り肉(ひと口大に切る) 50g  
 塩、こしょう 各少々

**作りかた**  
 ① 深めの皿にめん、豚肉、野菜ミックスの半量を順に入れ、ソース、塩、こしょうをかけ、残りの野菜をのせてラップをします。  
 ② のみもの・デイリー 14焼きそばで加熱し、かき混ぜます。

### 焼きそばのコツ

- 分量は表示の分量です。この分量以外はオート調理できません。
- 容器は少し深さのある陶磁器や耐熱性の皿を使います。
- 軽くラップをして耐熱温度が140℃以上のものを使います。
- 加熱が足りなかったときはレンジ500Wで、様子を見ながら加熱します。

## ゴーヤーチャンプル

加熱時間の目安 約6分



**材料(標準量)(2~3人分)**  
 ゴーヤー(にがうり) 1本(約200g)  
 赤ピーマン(種を取り、タテに細切り) ½個(約50g)  
 豚バラ肉(薄切り、ひと口大に切る) 50g  
 木綿豆腐 ½丁  
 卵 1個  
 しょうゆ 大さじ1  
 塩 大さじ½  
 酒 大さじ1  
 ④ 砂糖 大さじ1  
 鶏がらスープ(顆粒) 大さじ1  
 片栗粉 大さじ½

**作りかた**  
 ① ゴーヤーはタテ半分になり、種とワタを取り5mm幅の薄切りにして、軽く塩をふり(分量外)、しんなりするまでしばらく置いた後、もみ洗いし、水気をきっておきます。  
 ② 木綿豆腐は皿にのせ、おおいをしないでレンジ800W約1分50秒加熱し、ふきんなどで水気をふき取り、水きりしておきます。  
 ③ 卵は耐熱コップに割り入れ、箸でよくかき混ぜ、レンジ500W 40秒~1分加熱し、いり卵にしておきます。  
 ④ 深めの皿に①と手でくずした②、赤ピーマン、豚肉、合わせた④を入れて軽く混ぜ、ラップをします。  
 ⑤ のみもの・デイリー 14焼きそばで加熱し、最後に③を加えてかき混ぜます。

## 牛肉とピーマンの細切り炒め(チンジャオロウスー)

加熱時間の目安 約5分



**材料(標準量)(2~3人分)**  
 牛もも肉(細切り) 150g  
 ④ ピーマン(種を取り、タテに細切り) 4個  
 ゆでたけのこ(細切り) 50g  
 しょうゆ 大さじ1  
 オイスターソース 大さじ1  
 酒 大さじ1  
 砂糖 大さじ1  
 鶏がらスープ(顆粒) 大さじ1  
 片栗粉 大さじ1

**作りかた**  
 ① 牛もも肉に軽く塩、こしょうをし、片栗粉大さじ1(分量外)をふり、よくまぶしておきます。  
 ② 深めの皿に①と④、合わせた⑤を入れて軽く混ぜ、ラップをします。  
 ③ のみもの・デイリー 14焼きそばで加熱し、かき混ぜます。

**【ひとくちメモ】**  
 ●④の代わりに市販のチンジャオロウスーの素(液状のもの約½袋)を使ってもよいでしょう。  
 ●牛もも肉の代わりに、豚肉を使ってもよいでしょう。  
 ●切った野菜は、しっかり水きりしておくともよいでしょう。

### 市販の合わせ調味料も使えます。



手作りの調味料の代わりに、市販の中華合わせ調味料を使うと、より簡単に炒めものが出来ます。

●掲載している食品のパッケージイラストは参考例です。

# 蒸しもの

オート調理

スチーム調理

スチームレンジオープン



テーブルプレート  
給水タンク  
満水

20茶わん蒸し

## 茶わん蒸し

加熱時間の目安 約32分



材料(4人分)

- 卵 ..... 2個(約100mL)
- だし汁 ..... 350~400mL
- しょうゆ、塩 ..... 各小さじ1/2
- みりん ..... 小さじ1
- 鶏肉(そぎ切り) ..... 約40g
- 酒 ..... 少々
- えび(殻つき) ..... 小4尾(約40g)
- かまぼこ(薄切り) ..... 8枚
- 干しいたけ(もどして石づきを取り、そぎ切り) ..... 2枚(8切れ)
- ゆでぎんなん ..... 8個
- 三つ葉 ..... 適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ボウルに卵を割り入れてよくときほぐし、④を加えて混ぜ、裏ごしします。
- 鶏肉は酒をふりかけておきます。えびは尾と一節を残して殻をむき、背わたを取ります。
- 容器に③を入れてラップまたはふたをして **レンジ200W** 2~3分 加熱します。
- 茶わん蒸し容器に三つ葉以外の具を盛り込み、②を4等分してそそぎ入れ、さっとかき混ぜ、共ぶたをします。
- ⑤をテーブルプレートに茶わん蒸しの置きかたの図を参照して並べ **スチーム調理** **20茶わん蒸し** で加熱し、加熱後、加熱室から出して三つ葉のをせ、ふたをして約5分ほど蒸らします。

## 手作り豆腐

仕上がり調節弱

加熱時間の目安 約28分



材料(4人分)

- 豆乳(成分無調整・大豆固形成分10%以上のもの) ..... 500mL
- にがり ..... 30~40mL
- あん
  - だし汁 ..... カップ1/2
  - みりん ..... 小さじ1/2
  - しょうゆ ..... 小さじ1
  - 塩 ..... 少々
  - 片栗粉(小さじ1の水で溶く) ..... 小さじ1
  - しょうが(すりおろす) ..... 適量
  - あさつき(小口切り) ..... 適量

作りかた


- 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ボウルに豆乳とにがりを入れよく混ぜます。
- 茶わん蒸し容器に②を4等分して注ぎ入れ、共ぶたをします。
- ③をテーブルプレートに茶わん蒸しの置きかたの図を参照して並べ **スチーム調理** **20茶わん蒸し** 仕上がり調節弱で加熱します。
- 小さめの鍋にあんの材料を入れて煮立て、水溶き片栗粉を加え、とろみをつけます。
- ④に⑤のあんをかけ、おろししょうが、あさつきをのせます。

【ひとくちメモ】

- できあがりの豆腐の固さは、豆乳の温度やにがりの種類、量によってかわります。
- にがりの量は、食品メーカーの指示に従い調整します。
- あんのかわりに、湯豆腐用のたれをかけてもよいでしょう。

## 茶わん蒸しのコツ

- 分量は 1~6個まで作れます。
- 容器は 直径が8cmくらいのふたつきのものでふたを含めた重量が約200g前後のものが適しています。
- 加熱する前の温度は 20~25℃にします。低いときは、仕上がり調節を**強**に、高いときは**弱**にします。
- 卵液は器の七分目くらいまで
- 容器の置きかたは 2個以上はテーブルプレート中央の円の周囲に等間隔に離して並べます。(上から見た図)



- 加熱室は冷ましてから **オープン**、**グリル**、**37お手入れ脱臭** 使用後で、加熱室が熱いと上手に仕上がりにません。
- 取り出すときは注意する 容器は熱くなっています。お手持ちのオープン用手袋や乾いたふきんなどを用いて、気をつけて出してください。
- 加熱が足りなかったときは **レンジ200W** で、様子を見ながら加熱します。

## 中華まんのあたため

加熱時間の目安 **16中華まん(冷蔵)** 100gで約6分  
**17中華まん(冷凍)** 100gで約8分



オート調理

スチーム調理

スチームレンジ

**16中華まん(冷蔵)**  
**17中華まん(冷凍)**

材料

中華まん ..... (約1個・100gのもの) ..... 1~4個

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- 中華まんじゅうは焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置きます。
- スチーム調理** **16中華まん(冷蔵)** で加熱します。(冷凍中華まんは **スチーム調理** **17中華まん(冷凍)** で加熱します。)

## 中華まんのあたためのコツ

- **16中華まん(冷蔵)** で一度にあたためられる分量は 市販の中華まん100~400gです。(1個当り80~90gのものは2~4個、110~150gのものは1~2個まであたためられます。)
- 冷凍の中華まんは 食品メーカーや保存状態、形状によってうまく加熱されない場合があります。仕上がり調節を上手に使い分けます。
- あんまんは 仕上がり調節 **やや弱** または **弱** にします。
- おおいはいない ラップなどのおおいはいしません。
- 焼網にそのままのせて 焼網の中央に直接のせて加熱します。陶磁器などの皿を使うとうまくあたためられません。
- 加熱前の状態がかたいときは 霧を吹き、ペーパータオルを敷いた焼網にのせます。
- 加熱が足りなかったときは 手動調理 **スチーム** **レンジ** で様子を見ながらあたためます。
- 手作りの中華まんはオート調理ではうまくできません。かんたん肉まんを参照します。

## かんたん肉まん



手動調理

レンジ(発酵)

200W  
5~6分

レンジ



テーブルプレート  
給水タンク  
空

材料(6個分)

かんたんパンの生地  
(材料・作りかた **→ P.84**) ..... 1回分  
冷凍シューマイ(室温にもどしておく) ..... 6個

作りかた

- かんたんパン 作りかた ①~⑧を参照して生地を作り、一次発酵、ガス抜きをし、6個(1個約45g)に切り分けて丸めます。
- 生地を丸くのばしてシューマイを包み、口をしっかり止めます。
- 深めの皿に2個を並べて霧を吹き、ラップをします。
- テーブルプレートの中央に置き **レンジ200W** **5~6分** 加熱します。加熱後はすぐにラップをはずし、残りも同様に加熱します。

【ひとくちメモ】

- まんじゅうの閉じ口はしっかり止めます。
- シューマイを冷凍のミートボールなどにかえてもよいでしょう。

# ごはんもの

## ごはん(炊飯)



**手動調理**

レンジ(発酵) 800W 約8分  
200W 25~30分

レンジ  
(リレー加熱)

テーブルプレート  
給水タンク  
空

**材料(4人分)**  
米 .....カップ2(320g)  
水 ..... 440~480mL

**作りかた**

- 米は洗い、ざるにあげて水気をきり容器に入れ、分量の水を加えてふたをして、約1時間つけて吸水させます。
- レンジ800W 約8分、レンジ200W 20~25分リレー加熱してかき混ぜ、ふきんとふたをして蒸らします。

## おかゆ(白がゆ)



**手動調理**

レンジ(発酵) 800W 約7分  
200W 30~35分

レンジ  
(リレー加熱)

テーブルプレート  
給水タンク  
空

**材料(4人分)**  
米 .....カップ (80g)  
水 ..... 500~600mL  
塩 ..... 少々

**作りかた**

- 米は洗い、ざるにあげて水気をきり、深めの容器に入れて分量の水を加え、ふたをして、30分以上つけて吸水させます。
- レンジ800W 約7分、レンジ200W 30~35分リレー加熱し、塩を加えます。

## 赤飯(おこわ)



**手動調理**

レンジ(発酵) 600W 約15分

レンジ

テーブルプレート  
給水タンク  
空

**材料(4人分)**  
もち米 .....カップ2(320g)  
ゆでささげ(乾燥豆約40g) ..... 約80g  
ささげのゆで汁 } ..... 280~320mL  
水 }  
ごま塩 ..... 少々

**作りかた**

- もち米は洗い、ざるにあげて水気をきり、容器に入れて分量の水を加え、約1時間つけて吸水させます。
- ささげを加えてかき混ぜ、ふたをしてレンジ600W 約15分セットしてスタートし、残り時間4~5分でかき混ぜ、再び加熱してかき混ぜます。
- 器に盛り、ごま塩を添えます。

**【ひとくちメモ】**

- ささげの量は好みで加減します。
- 赤飯の色の濃淡は、ささげのゆで汁の量で加減します。

### ごはん、おかゆのコツ

(リレー加熱の使いかたは → P.36)

●大きくて深めの容器で  
ふきこぼれないようにします。市販の  
煮込容器を使うと便利です。

●米は吸水させる  
ごはんのとき、炊く前に分量の水に1時  
間ほどつけ、充分吸水させます。

#### ●ごはんの水の量と加熱時間 (1mL=1cc)

米の量	水の量	レンジ800W (リレー加熱)	レンジ200W
カップ1(160g)	240~260mL	約5分	約17分
カップ3(480g)	640~700mL	約10分	約32分

#### ●おかゆの水の量と加熱時間 (1mL=1cc)

米の量	水の量	レンジ800W (リレー加熱)	レンジ200W
カップ 1/4(40g)	300mL	約3分30秒	約30分

### 赤飯のコツ

●米は吸水させる  
炊く前に分量の水に1時間ほどつけ、  
充分吸水させます。

●加熱途中でかき混ぜる  
むらなく上手に炊けます。そのタイミ  
ングは加熱時間の3/4くらいです。

#### ●水の量と加熱時間 (1mL=1cc)

米の量	水の量	加熱時間 レンジ600W
カップ1 (160g)	160~ 180mL	7~9分
カップ3 (480g)	460~ 480mL	15~19分

# 朝食メニュー

## ベーコンエッグ



**手動調理**

レンジ(発酵) 200W 2~3分

レンジ

テーブルプレート  
給水タンク  
空

**材料(1個分)**  
卵 ..... 1個  
ベーコン(1cm角に切る) ..... 1/2枚  
玉ねぎ(薄切り) ..... 少々

**作りかた**

玉ねぎを器に敷いて卵を割り入れ、  
卵黄膜を竹串で2~3か所つき刺し  
て穴を開け、ベーコンを散らします。  
ラップまたはふたをしてレンジ200W  
2~3分加熱します。

**【ひとくちメモ】**

- 器はココット型が最適ですが、ない場  
合は、深めの小さな器にラップまたはふ  
たをして使ってください。

## いり卵



**手動調理**

レンジ(発酵) 500W 40秒~1分

レンジ

テーブルプレート  
給水タンク  
空

**材料(1個分)**  
卵 ..... 1個  
砂糖 ..... 小さじ1/2  
塩 ..... 少々

**作りかた**

- 耐熱コップに卵を割り入れ、④を加  
えて箸でよくかき混ぜます。
- レンジ500W 40秒~1分加熱しま  
すが、途中ふくらんできたら手早くかき  
混ぜ、再び加熱します。

## コロッケ丼



**手動調理**

レンジ(発酵) スチーム

スチーム

4~5分

レンジ

テーブルプレート  
給水タンク  
満水

**材料(丼1個分)**  
ごはん ..... 200g  
キャベツのせん切り ..... 40g  
揚げたコロッケ(1個約60g) ..... 2個

**作りかた**

- 給水タンクに満水ラインまで水を入  
れます。
- 丼にごはんを入れ、上にキャベツ  
を広げ、コロッケをのせます。
- スチームレンジ4~5分で加熱  
し、好みのソース(分量外)をかけます。  
**【ひとくちメモ】**  
• 80~100gのコロッケのときは半分に  
切ります。

**注意**

卵をレンジ800W、レンジ600W、  
レンジ500Wで加熱すると破裂す  
る。レンジ200Wで加熱する。  
ときほぐさない卵を、卵だけで加熱す  
ると破裂しますので、他の材料と組み  
合わせて加熱してください。また、加  
熱直後、卵黄を竹串などでつき刺さな  
いでください。  
• レンジ200Wでも加熱しすぎると  
破裂することがあります。

## ウィンナーソーセージ のベーコン巻き



**手動調理**

レンジ(発酵) 800W  
1分40秒~2分40秒

レンジ

テーブルプレート  
給水タンク  
空

**材料(12個分)**  
ベーコン(半分に切る) ..... 6枚(約100g)  
ウィンナーソーセージ ..... 6本(約100g)

**作りかた**

- ウィンナーソーセージは切り目を  
入れるか、フォークや竹串で穴をあ  
け、半分に切ります。
- ウィンナーソーセージをベーコンで  
巻き、楊枝で止めて皿に並べレンジ  
800W 1分40秒~2分40秒加熱しま  
す。  
**【ひとくちメモ】**  
• ベーコンの脂が気になるときは、加熱  
後、ペーパータオルなどで取るとよいで  
しょう。

## たらこ



**手動調理**

レンジ(発酵) 200W 2~3分

レンジ

テーブルプレート  
給水タンク  
空

**材料**  
たらこ ..... 1腹(70~80g)

**作りかた**

- たらこは軽くラップで包み、テー  
ブルプレートに置きます。
- レンジ200W 2~3分セットし、  
途中上下を返して加熱します。

**【ひとくちメモ】**

- 身がはじけず、きれいに仕上がります。

# グラタン・ピザ

## マカロニグラタン

加熱時間の目安 (4皿分) 約24分



**オート調理**

のみの  
デイリー

レンジ  
オープン  
グリル

**11グラタン**

**焼網**

テーブルプレート

給水タンク  
空


- 材料(4人分)**
- マカロニ ..... 80g
  - 鶏もも肉(1cm角切り) ..... 100g
  - 大正えび(尾と殻を取り、背わたを取って半分に切る) ..... 8尾(約100g)
  - 玉ねぎ(薄切り) ..... 1/2個(約100g)
  - マッシュルーム缶(スライス) ..... 小1缶(約50g)
  - バター ..... 25g
  - 塩、こしょう ..... 各少々
  - ホワイトソース ..... カップ3
  - ナチュラルチーズ(細かくきざんだものまたは粉チーズを適量) ..... 80g

- 作りかた**
- マカロニはゆでてざるにあげ、サラダ油(分量外)をまぶします。
  - 深めの容器に①を入れ、レンジ800W約4分加熱し、マカロニと合わせます。
  - ②にホワイトソースの半量を加えてあえます。
  - バター(分量外)をぬったグラタン皿に③を分け入れ、残りのホワイトソースを全体にかけて、上にチーズを散らします。
  - ④を焼網に並べ、テーブルプレートに置き、**のみもの・デイリー** 11グラタンで焼きます。

**注意**

具によっては飛び散ることがある。いかを使うときは全体に切れ目を入れ、マッシュルームは切ったものを使ってください。

## 市販の冷凍グラタン



- 冷凍グラタン(1個・約240g)は、手動調理で焼きます。アルミケース皿のまま(1~4皿まで)、角皿に下図のように並べて、テーブルプレートを取り出し、**中段**に入れ、**オープン**(2度押し)210℃|35~45分|焼く。



4皿は中央に 3皿は中央に 2皿は中央に 1皿は中央に 寄せる。 寄せる。 寄せる。 置く。

- ※アルミケース皿のふちを折り上げて焼くと、ふきこぼれが防げます。
- ※レンジ用のプラスチック製容器のものは焼けません(容器変形の原因)
- ※焼網に並べて**11グラタン**で焼かないでください。(火花(スパーク)の原因)

## ホワイトソース


### 作りかた

- 深めの容器に小麦粉とバターを入れ、レンジ600Wで加熱して泡立て器でよく混ぜます。
- 牛乳を少しずつ加えながらのばし、レンジ600Wで途中かき混ぜながら加熱します。

分量		カップ1	カップ2	カップ3
材 料	牛乳	カップ1	カップ2	カップ3
	小麦粉(薄力粉)	20g	30g	40g
	バター	30g	40g	50g
	塩、こしょう	各少々	各少々	各少々
作 り か た	① 小麦粉、バターを加熱 <b>レンジ600W</b>	約1分10秒	約1分40秒	約2分10秒
	② 牛乳を加えて加熱 <b>レンジ600W</b>	2~4分	5~7分	9~11分

## グラタンのコツ

- 分量は 1~4皿まで焼けます。また数人分を大きな皿にまとめて焼くこともできます。
- 容器は グラタン皿を使います。
- 焼くときの皿の置きかたは 焼網にグラタン皿を図の様に並べ、加熱室底面にセットしたテーブルプレートに置きます。
- 焼く前にさめてしまったら 具やソースがあたたかいうちに焼きます。焼く前に冷めてしまったら **レンジ500W** で人肌くらい(約40℃)にあたためてから焼きます。
- 具の状態によって焼き色が違う ホワイトソースのかたさやチーズの種類、食品メーカーによって、焼き色が異なります。
- 加熱が足りなかった時は グラタン皿を角皿に入れ替えてテーブルプレートを取り出し、**中段**に入れ、**グリル**で様子を見ながら、さらに焼きます。
- 焼きむらが気になるときは 残り時間3~5分でグラタン皿の前後を入れ替えてさらに焼きます。
- 冷凍グラタンは **11グラタン** では焼けません。



4皿は中央に 3皿は中央に 2皿は中央に 1皿は中央に 寄せる。 寄せる。 寄せる。 置く。

# ピザ

加熱時間の目安 約17分



**オート調理**

のみの  
デイリー

予熱 約20分  
オープン

**12ピザ**  
(予熱あり)

角皿 **中段**

給水タンク  
満水

レンジスチーム発酵後テーブルプレートを取り出す

### 材料(直径26cmのピザ1枚分)

- 小麦粉(強力粉) ..... 70g
- 小麦粉(薄力粉) ..... 30g
- 砂糖 ..... 大さじ1弱(約6g)
- 塩 ..... 小さじ1/2(約2g)
- ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの) ..... 小さじ1/2(約1.5g)
- ぬるま湯 ..... 50~60mL
- オリーブ油 ..... 大さじ1弱(約10g)
- ピザソース(市販のもの) ..... 適量
- 玉ねぎ(薄切り) ..... 1/2個(約50g)
- ベーコン(たんざく切り) ..... 30g
- サラミソーセージ(薄切り) ..... 8枚
- ピーマン(輪切り) ..... 1個
- マッシュルーム缶(スライス) ..... 1/2缶(約25g)
- スタッフォードオリーブ(薄切り) ..... 4個
- ナチュラルチーズ(細かくきざんだもの) ..... 70g
- 塩、こしょう ..... 各少々

### 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ポリ袋に①とドライイーストを入れて混ぜ合わせます。
- ②にぬるま湯とオリーブ油を入れて5分間こねます。この時、ポリ袋に少し空気を入れて口を閉じると、簡単に両手でこねることができます。(→ P.84) **かんだんパン**作りかた⑤を参照します。
- ③をテーブルプレートの中央にのせ、**レンジスチーム発酵**(6回押し)約10分一次発酵させます。(発酵の目安は **かんだんパン**のコツ(→ P.84))
- ⑤のし台に少し打ち粉(強力粉・分量外)をして、袋から取り出します。
- 生地を軽く押して中のガスを抜き、丸めます。
- 丸めた生地を直径26cmくらいの円形にのばして、オープンシートを敷いた角皿にのせます。
- のばした生地にフォークで穴をあけ、ピザソースをぬり、③を並べて軽く塩、こしょうをし、チーズとオリーブを全体に散らします。
- テーブルプレートを取り出して、**のみもの・デイリー** 12ピザで予熱します。
- 予熱終了音が鳴ったら、⑧を**中段**に入れて焼きます。

## ピザのコツ

- 一度に焼ける分量は 角皿1枚分です。
- 焼き上がったピザを切り分けるときは キッチンばさみを使うと便利です。
- 焼きが足りなかったときは **オープン**(2度押し)200℃で様子を見ながら焼きます。
- 市販のピザは **のみもの・デイリー** 12ピザ では焼けません。

# カルツォーネ

## (野菜の包みピザ)



### 材料(1個分)

- ピザの生地
- (材料・作りかたはピザ参照) ..... 1枚分
- ブロッコリー(ひと口大に小さく切る) ..... 1/4株(約50g)
  - パプリカ(薄切り) ..... 4個(約40g)
  - しめじ(石づきを取る) ..... 1/2株(約80g)
  - 玉ねぎ(薄切り) ..... 1/4個(約60g)
  - ベーコン(たんざく切り) ..... 3枚(約50g)
  - オリーブ油 ..... 大さじ1
  - ナチュラルチーズ(細かくきざんだもの) ..... 100g
  - 塩、こしょう ..... 各少々

### 作りかた

- フライパンにオリーブ油を熱し、①を手早く炒めて塩、こしょうをふり、冷まします。
- ピザ作りかた①~⑥を参照して生地を作ります。
- 生地を直径26cmくらいの円形にのばします。
- 生地の片側に①の具をのせ、チーズを散らし、2つ折りにし、合わせ目を指でつまんでしっかりと閉じます。
- 生地の表面にオリーブ油(分量外)をぬり、オープンシートを敷いた角皿にのせます。
- ピザ作りかた⑨~⑩を参照して焼きます。

## 市販のピザを焼くときは

市販のピザを焼くときは、手動調理で様子を見ながら焼きます。角皿にのせて**中段**に入れ、**オープン**(2度押し)200℃|冷凍の場合|23~30分|冷蔵の場合|15~28分|焼きます。予熱をしてから焼くときは、冷凍の場合|10~18分|冷蔵の場合|10~15分|焼きます。この時、テーブルプレートは取り出します。





# 低温調理〔肉〕

オート調理

レンジ  
オープン  
スチーム

焼網

テーブルプレート  
給水タンク  
満水

スチーム調理

26低温調理

## 手作りソーセージ

加熱時間の目安 約60分



**材料**  
豚ももひき肉…………… 200g  
玉ねぎ(すりおろしたもの)…………… 大さじ½  
にんにく(すりおろしたもの)…………… 小さじ½  
牛乳…………… 大さじ½  
片栗粉…………… 大さじ1  
塩…………… 小さじ1  
こしょう、ナツメグ、パプリカ、クローブ、タイムなど…………… 各少々  
サラダ油…………… 少々

**作りかた**  
① 給水タンクに満水ラインまで水を入れる。  
② 材料全部を合わせてよく練り混ぜ、ひとまとめにして、手にサラダ油をつけて片手にのせ、もう一方の手にたたきつけるようにしながら空気を抜き、なめらかにする。  
③ 生地を直径4cmくらいの棒状にしてオープンシートで巻き寿司の要領で巻き、両端をねじる。  
④ 焼網にのせ テーブルプレートに置き **スチーム調理** [26低温調理] で加熱する。  
(ひとくちメモ)  
● 香辛料が入っているので、冷蔵庫で1週間くらいは味がかわりません。  
● オードブルに、サラダやチャーハンの具にと使いみちがあります。

## 手作りソーセージのサラミソーセージ風

手作りソーセージを充分さましてからオープンシートをはずし、焼網にのせ **スチーム調理** [26低温調理] 仕上げ調節 **弱** で加熱する。

## ビーフジャーキー(中華風味)

仕上げ調節 **弱**

加熱時間の目安 90~120分



**材料**  
牛赤身肉(薄切り)…………… 150~200g  
しょうゆ…………… 大さじ2  
白ワイン…………… 大さじ1  
はちみつ…………… 大さじ1  
④ にんにく(すりおろす)…………… 少々  
しょうが(すりおろす)…………… 少々  
ごま油…………… 小さじ1  
七味唐辛子・こしょう…………… 各少々

**作りかた**  
① 給水タンクに満水ラインまで水を入れる。  
② 牛肉はつけ汁に3時間以上つけてから、ペーパータオルで汁気を取り、焼網に重ならないように広げて並べる。  
③ ②をテーブルプレートに置き **スチーム調理** [26低温調理] 仕上げ調節 **弱** で加熱し、途中裏返しをしながら加熱する。  
④ さらに **スチーム調理** [26低温調理] 仕上げ調節 **弱** で様子を見ながら加熱する。

## 手作りポークハム

加熱時間の目安 約60分



**材料**  
豚ロース肉(かたまり)…………… 約200g  
塩…………… 大さじ1  
砂糖…………… 小さじ1  
白ワイン…………… 大さじ½  
玉ねぎ・にんじん(各薄切り)…………… 各10g  
④ セロリの葉…………… 少々  
にんにく(薄切り)…………… 1片  
こしょう、ナツメグ、パプリカ、クローブ、タイム、ローズマリーなどの香辛料…………… 各少々  
砂糖、サラダ油…………… 各小さじ½

**作りかた**  
① 給水タンクに満水ラインまで水を入れる。  
② 豚肉は表面をフォークで刺し、塩と砂糖をよくすり込み、④を合わせて入れたポリ袋に入れ、空気を抜いて袋の口を閉める。  
③ ②を容器に入れ、約300gくらいの重石をのせ、冷蔵庫で2~3日つけ込む。  
④ 袋から出し、水を入れた容器に入れ、ときどき水をかえながら、冷蔵庫で半日ほど塩抜きする。  
⑤ 水気をペーパータオルなどでふき取り、砂糖とサラダ油を混ぜ合わせたものをぬり、焼網にのせ、テーブルプレートに置き **スチーム調理** [26低温調理] で加熱する。  
⑥ よくさましてからラップで包み、冷蔵庫で冷やす。

(ひとくちメモ)  
● 保存料を使っていませんので、日持ちはしません。1週間くらいで食べきるようにします。  
● オードブルとしてそのまま食べるときは、塩抜きは一昼夜行います。

# 低温調理〔魚、果物〕

## さんまのコンフィ

仕上げ調節 **強**

加熱時間の目安 約180分



**材料**  
さんま…………… 2尾  
塩…………… 適量  
④ オリーブ油…………… 20g  
穀物酢…………… 20g  
にんにく(薄切りにする)…………… 1片  
ローリエ(半分にちぎる)…………… 1枚

**作りかた**  
① 給水タンクに満水ラインまで水を入れる。  
② さんまは、頭と内臓を取り、水気をふきとり、塩をふる。  
③ 30×40cmの大きさに切ったオープンシート2枚に、さんまを1尾ずつ置き、④を等分に分け入れ、両端をねじって閉じ、焼網に並べてのせる。  
④ ③をテーブルプレートに置き **スチーム調理** [26低温調理] 仕上げ調節 **強** で加熱する。  
⑤ さらに **スチーム調理** [26低温調理] 仕上げ調節 **強** で加熱する。

## ドライフルーツ(7種)

バナナ、りんご、キウイ、ブルーベリー、ぶどう、いちご、パイナップルのドライフルーツ

仕上げ調節 **弱**

加熱時間の目安 60~180分

**作りかた**  
① 給水タンクに満水ラインまで水を入れる。  
② 材料を選んで用意する。  
● キウイ(3~4個)、パイナップル(¼個)はそれぞれ皮をむき、2~3mm厚さの輪切り、または薄切りにする。  
● いちご(1パック分)、ぶどう(1房分)は1粒ずつよく洗い水気をきり、2~3mmの薄切りにする。  
● バナナ(2本約200g)は皮をむき、3mm厚さの輪切りにして、レモン汁(½個分)をふりかけてしばらくおき、水気を切る。

## わかさぎのコンフィ(南蛮漬け風)

加熱時間の目安 約60分



**材料**  
わかさぎ…………… 150g  
塩…………… 適量  
オリーブ油…………… 20g  
穀物酢…………… 20g  
乾燥ハーブ類・香辛料類(ローリエ、クローブ、黒こしょう、唐辛子など)…………… 適量  
赤パプリカ…………… ½個  
黄パプリカ…………… ½個  
ピーマン…………… 1個  
玉ねぎ(せん切り)…………… ½個

④ ワインビネガー、米酢…………… 各大さじ3  
水…………… カップ  
塩、砂糖、しょうゆ…………… 各小さじ1  
こしょう…………… 適量



● りんごは皮をしっかりと洗い、タテ4つ割りにして芯を取り、タテの薄切りにして塩水につけてからさっと水洗いし、水気をきる。  
● ブルーベリー(1パック)は、よく洗い、半分に切る。  
③ 用意したフルーツを、オープンシートを敷いた焼網に広げ テーブルプレートに置き **スチーム調理** [26低温調理] 仕上げ調節 **弱** で加熱する。  
④ さらに **スチーム調理** [26低温調理] 仕上げ調節 **弱** で途中様子を見ながら加熱する。

作りかた  
① 給水タンクに満水ラインまで水を入れる。  
② わかさぎは水気をふきとり、塩をふる。  
③ 30×40cmの大きさに切ったオープンシートにわかさぎ、オリーブ油、穀物酢、乾燥ハーブ類、香辛料を入れ、両端をねじって閉じる。(さんまのコンフィ作りかた③を参照)  
④ 焼網にのせテーブルプレートに置き、**スチーム調理** [26低温調理] で加熱する。  
⑤ ドライ野菜を作る。赤パプリカ、黄パプリカ、ピーマンは種を取り半分に切る。  
⑥ 焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置き、**スチーム調理** [26低温調理] 仕上げ調節 **弱** で加熱する。  
⑦ わかさぎと、ドライ野菜を、それぞれせん切りにし、④につけ込む。

## 低温調理のコツ

● **使いかたは2つ**  
果物などをドライにする、**26低温調理** 仕上げ調節 **弱** と手作りハムやソーセージ、魚のコンフィ(油で低温調理する調理法)など、時間をかけて調理する **26低温調理** 仕上げ調節 **強** がありメニューによって使い分けます。

● **使う付属品は**  
焼網にのせて加熱します。小さくて焼網にのせられないものは、オープンシートを敷いて、その上のにのせて加熱します。

● **26低温調理** 仕上げ調節 **弱** で作るドライメニューは  
食品の量や形状、厚み、水分の含有量によって、加熱時間が違うので、加熱途中で様子を見ながら調理時間を加減してください。

● **1回でセットできる調理時間は**  
仕上げ調節 **弱** 約60分から仕上げ調節 **強** 約90分です。  
メニューや調理法によって2時間から3時間必要なときは、2回、3回とセットして追加加熱をしてください

● **加熱が足りなかったときは**  
手作りハムやソーセージなど加熱が足りなかったときは、仕上げ調節 **中** で様子を見ながら、追加加熱をしてください。

# スイーツ

## デコレーションケーキ(スポンジケーキ)

加熱時間の目安 約46分



### オート調理



スチーム  
調理  
スチーム  
オープン



角皿 下段  
給水タンク  
満水

22スポンジケーキ  
(予熱なし)

レンジ加熱後テーブルプレートを取り出す

材料(直径18cmの金属製ケーキ型1個分)

小麦粉(薄力粉).....90g  
砂糖.....90g  
卵(卵黄と卵白に分ける).....3個  
バニラエッセンス.....少々  
④ 牛乳(室温にもどす).....小さじ2  
バター.....15g  
ホイップクリーム.....適量  
くだもの、アーモンド.....各適量

### 作りかた

① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。

② 型にバター(分量外)をぬって硫酸紙(ケーキ用型紙)を底と側面にぴったりと敷きます。④を合わせ [レンジ]200W

1~2分 加熱して溶かします。(直径18cmの場合、その他は右表を参照します。)

③ ボウルに卵白を入れ、ハンドミキサーで七分通り泡立てて砂糖を加え、ツノが立つまで泡立てます。

(別立て法)

### スポンジケーキ作りのポイント

断面				
状況	●ふくらみが悪い ●全体にきめ(目)が詰まっている ●固くまっている	●ふくらみが悪い ●ぼそぼそしている ●きめが荒く、粉がダマになって残っている	●表面に目立つシワがある ●全体にきめが荒い ●中央部が沈む	●部分的に目のつまったところがある ●ふくらみやきめにむらがある
原因	●卵の泡立てかたが足りない ●粉やバターを入れた後に混ぜすぎて、卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる) ●生地を長時間放置した ●砂糖の量が少なかった	●小麦粉の混ぜかたが足りない ●小麦粉をふるっていない	●きちんと空気抜きをしていない ●ボウルに残っている泡の消えた生地を、型の中央に入れた(端の方へ入れる) ●小麦粉の量が少なかった ●粉やバターを入れた後に混ぜすぎて卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)	●溶かしバターが均一に混ぜっていない(バターが熱いうちに混ぜること)

④ 卵黄を加えてさらに泡立ててからバニラエッセンスを加えます。

⑤ 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじで練らないように、粉気がなくなるまでさっくりと混ぜ、④を加えて手早く混ぜます。

⑥ 一気に型に流し入れ、型をトントンと軽く落として空気を抜き、角皿にのせて下段に入れ [スチーム調理]22スポンジケーキで焼きます。

⑦ 型ごと10~20cmの高さから落として焼き縮みを防ぎ、型から取り出して硫酸紙をはがします。十分に冷まし、ホイップクリームやくだものなどで飾ります。

### 共立て法の作りかた

③ ボウルに卵を割り入れ、ハンドミキサーで七分通り泡立てます。砂糖を加え、もったりするまで泡立てて(生地で「の」の字が書ける)からバニラエッセンスを加えます。作りかた ⑤から同様にします。



### ケーキのコツ

●直径15~21cmのケーキが作れます。

材料	直径15cm	直径18cm	直径21cm
小麦粉(薄力粉)	50g	90g	120g
砂糖	50g	90g	120g
卵	2個	3個	4個
バター	10g	15g	20g
牛乳	大さじ½	小さじ2	大さじ1
作りかた	② 約1分	約1分30秒	約2分
	⑥ [スチーム調理]22スポンジケーキ 仕上がり調節		
	やや弱	中	やや強
加熱時間の目安	約42分	約46分	約50分

### ●ケーキの型は

金属製で側面は止め金などのないフラットなものを使います。

●卵やボウルはあたためると泡立ちやすくなります。

### ●卵白の泡立ては十分に

泡立ての目安は、泡立て器がハンドミキサーで生地を持ち上げた跡がピンとツノが立ったようになるまでです。

### ●良好な仕上がりは

きめがそろっていてふくらみがよい。



### ●焼きが足りなかったときは

[オープン] (2度押し) [150℃] で様子を見ながら焼きます。

### ●表面がへこむときは

型から出し、底を上にして冷ますとよいでしょう。

## ロールケーキ



### 手動調理

予熱 約10分  
150℃  
14~18分  
オープン (予熱あり)

レンジ加熱後テーブルプレートを取り出す

### 材料(角皿1枚分)

小麦粉(薄力粉).....80g  
砂糖.....80g  
卵(ときほぐす).....4個  
バニラエッセンス.....少々  
④ 牛乳.....大さじ1½  
バター.....大さじ1強(約13g)  
あんずジャム(粒のあるものは裏ごす).....適量

### 作りかた

① 角皿に薄くバター(分量外)をぬり、硫酸紙(ケーキ用型紙)を敷きます。

② ④を合わせ [レンジ]200W 1~2分 加熱し、溶かします。

③ 卵をハンドミキサーで七分通り泡立てて砂糖を加え、もったりするまで十分に泡立て、バニラエッセンスを加えて混ぜます。

④ 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじでさっくりと粉気がなくなるまで混ぜ、②を加えて手早く混ぜます。

⑤ [オープン] (1度押し) [予熱] 150℃ にして、焼き時間 [14~18分] セットし、スタートします。

⑥ ①に④の生地を一気に流し込み、底をたたいて、表面を平らにします。  
⑦ 予熱終了音が鳴ったら⑥を [下段] に入れて焼きます。

⑧ 焼き上がったらふきんの上に角皿を返し、硫酸紙をはがして、焼き色のついている面を上にしてあら熱をとります。

⑨ 生地を裏返してナイフで1~2cm間隔にすじをつけ、巻き終りを2cmほど残してあんずジャムをぬり、手前から巻き、巻き終りを下にしてしばらく置いてから切ります。

## マドレーヌ



### 手動調理

予熱 約10分  
150℃  
24~28分  
オープン (予熱あり)

レンジ加熱後テーブルプレートを取り出す

### 材料(直径9cmの金属製マドレーヌ型6個分)

小麦粉(薄力粉).....60g  
砂糖.....60g  
バター.....60g  
卵(ときほぐす).....1½個  
④ レモン汁.....大さじ1  
レモンの皮(すりおろす).....½個分

### 作りかた

① 型にバター(分量外)をぬって型紙を敷きます。

② バターは容器に入れ [レンジ]200W [3~4分] 加熱します。

③ 卵をハンドミキサーで七分通り泡立て、砂糖を加え、もったりするまで泡立てます。④を加えて混ぜ、小麦粉をふるい入れ木しゃもじで練らないように混ぜ、②を加えて手早く混ぜます。

④ ③を型に分け入れ、角皿の中央に寄せて並べます。

⑤ [オープン] (1度押し) [予熱] 150℃ にして、焼き時間 [24~28分] セットし、スタートします。

⑥ 予熱終了音が鳴ったら④を [下段] に入れて焼きます。

### 【ひとくちメモ】

●とかしバターはあたたかいものを使います。

## パウンドケーキ



### 手動調理

予熱 約10分  
160℃  
50~55分  
オープン (予熱なし)

テーブルプレートを取り出す

### 材料(19×8.5×6cmの金属製パウンド型1個分)

小麦粉(薄力粉).....100g  
④ ベーキングパウダー.....小さじ½  
砂糖.....80g  
バター(室温にもどす).....100g  
卵(ときほぐす).....2個  
バニラエッセンス.....少々  
レーズン、アンゼリカ、チェリーなどのドライフルーツ(細かくさみ、ラム酒大さじ1につけたもの).....60g

### 作りかた

① 型にバター(分量外)をぬって硫酸紙(ケーキ用型紙)を敷きます。

② ボウルにバターを入れ、ハンドミキサーで練り、砂糖を2回に分けて加え、よく混ぜ、バニラエッセンスを加えます。

③ 卵を少しずつ加えながら混ぜ、ドライフルーツを加えて木しゃもじで混ぜ合わせます。④を合わせてふるい入れ、練らないようにして混ぜます。

④ ③を型に入れ、型を軽く落として生地を詰め、生地の中央をくぼませて表面をならし、角皿にタテにのせます。(→P.83山形パン参照)

⑤ 角皿を [下段] に入れ [オープン] (2度押し) [160℃] [50~55分] 焼きます。

### 【ひとくちメモ】

●ドライフルーツの代わりに、薄切りのバナナ(約100g)ときざんだチョコレート(約30g)を加えてチョコバナナケーキにしてもよいでしょう。

手動調理	角皿 中段
予熱 約11分 160℃	
18~22分	給水タンク 空
オーブン (予熱あり)	

テーブルプレートを取り出す



## 型抜きクッキー

### 材料(角皿1枚分)

小麦粉(薄力粉)……………170g  
バター(室温にもどす)……………85g  
砂糖……………60g  
卵(ときほぐす)……………大 $\frac{1}{2}$ 個  
バニラエッセンス……………少々

### 作りかた

- ① バターはハンドミキサーで白っぽくなるまでよく練り、砂糖を加えて、さらによく混ぜます。
- ② 卵を加えてクリーム状になるまでよく混ぜ、バニラエッセンスを加えます。
- ③ 小麦粉をふるいながら加え、木しゃもじでさっくりと混ぜます。ひとつにまとめてラップで包み、冷蔵庫で約1時間休ませます。
- ④ 生地をラップの間にはさみ、めん棒で5mmの厚さにのばします。



- ⑤ 上のラップをはずし、直径3cmの型で抜き、角皿にアルミホイルを敷き、両側を2~3cmほどあけ、中央に寄せて並べます。



- ⑥ **オーブン**(1度押し) **予熱** **160℃** にして、焼き時間 **18~22分** セットし、スタートします。
- ⑦ 予熱終了音が鳴ったら⑤を **中段** に入れて焼きます。


## 絞り出しクッキー

### 材料(角皿1枚分)

小麦粉(薄力粉)……………130g  
バター(室温にもどす)……………80g  
砂糖……………40g  
卵(ときほぐす)……………大 $\frac{1}{2}$ 個  
バニラエッセンス……………少々  
ドライフルーツ(小さく切ったもの)…適量

### 作りかた

- ① 型抜きクッキー作りかた①~③の要領で作し、菊型の口金をつけた絞り出し袋に入れます。
- ② 角皿にアルミホイルを敷いて①を中央に寄せて絞り出し、上にドライフルーツを飾ります。
- ③ 型抜きクッキー作りかた⑥・⑦を参照して焼きます。



中央に寄せる

## アーモンドクッキー

### 材料(角皿1枚分)

④ 小麦粉(薄力粉)……………120g  
ベーキングパウダー……………小さじ $\frac{1}{2}$   
バター(室温にもどす)……………40g  
砂糖……………40g  
卵(ときほぐす)……………少々  
スライスアーモンド……………60g

### 作りかた

- ① 型抜きクッキー作りかた①~③の要領で作りますが、バニラエッセンスの代わりにスライスアーモンドを加え、④を合わせてふるい入れて混ぜます。
- ② 角皿にアルミホイルを敷いて①を中央に寄せて大きじ1ずつこんもりと落とします。
- ③ 型抜きクッキー作りかた⑥・⑦を参照して焼きます。

## クッキーのコツ

### ●小麦粉を混ぜるとき

切るようにさっくりと混ぜ、練らないようにします。

### ●生地がベタつくときは

ラップで包み、冷蔵庫でしばらく冷やしてから作ります。打ち粉を多く使うと粉っぽくなり、口当たりが悪くなります。

●生地の大きさや厚みはそろえて  
大きさや厚みが違うと、焼き上がりにむらができます。

### ●市販の生地を使うときは

生地の種類により焼けたが違うので、様子を見ながら焼きます。

### ●生地の保存は

冷蔵庫で1週間、冷凍室で1か月くらいもちます。ラップに包んで保存しておきます。

### ●焼き上がったらすぐ取り出す

そのまま加熱室に置くと、余熱でこげずることがあります。

### ●焼きむらが気になるときは

残り時間3~4分で角皿の前後を入れかえてさらに焼きます。

オート調理	角皿 中段
スチーム調理	スチーム オーブン
21プリン (予熱なし)	給水タンク 満水

**レンジ**加熱後テーブルプレートを取り出す

## プリン

加熱時間の目安 約40分




### 材料(直径6cm、高さ5cmのアルミ製プリン型9個分) (カラメルソース)

④ 砂糖……………60g  
水……………大さじ2  
水……………大さじ1  
⑤ 牛乳……………カップ2  
砂糖……………80g  
卵(ときほぐす)……………4個  
バニラエッセンス……………少々

### 作りかた

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ② 耐熱容器に④を入れ **レンジ** **500W** **5~6分** 様子を見ながら加熱し、カラメル色になったら水を加えます。(このとき、ソースが飛び散りますので注意してください)
- ③ 型にバター(分量外)をぬり、②を小さじ1ずつ入れます。
- ④ 容器に⑤を合わせて入れ **レンジ** **500W** **3~4分** 加熱し、かき混ぜて砂糖をとかします。卵と合わせ、裏ごししてバニラエッセンスを加え、③の型に流し入れます。
- ⑤ 角皿に、④を図のように中央に寄せて並べ、**中段**に入れ **スチーム調理** **21プリン** で加熱し、あら熱がとれたら冷蔵庫で冷やします。



## かぼちゃのプリン

加熱時間の目安 約40分



### 材料(7.5x4cmのスフレ型約8個分)

かぼちゃ(正味)……………300g  
④ 牛乳……………カップ1  
砂糖……………70g  
⑤ 卵(ときほぐす)……………3個  
生クリーム……………100mL  
⑥ ラム酒……………大さじ $\frac{1}{2}$   
バニラエッセンス、シナモン……………各少々  
ホイップクリーム……………適量

### 作りかた

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ② 型に薄くバター(分量外)をぬっておきます。
- ③ かぼちゃは皮をむいてひと口大に切り、ラップで包み **のみもの・デシリ** **9葉・果菜** 仕上げ調節 **強** で加熱し、裏ごしします。
- ④ 容器に④を合わせて入れ **レンジ** **500W** **約1分30秒** 加熱し、かき混ぜて砂糖を溶かします。
- ⑤ ⑤を加えてかき混ぜ、裏ごしして⑥を加え、③のかぼちゃを加えて、よくかき混ぜます。
- ⑥ ②の型に分け入れ、角皿に図のように中央に寄せて並べ、**中段**に入れ **スチーム調理** **21プリン** で加熱します。
- ⑦ あら熱がとれたら冷蔵庫で冷やし、ホイップクリームなど好みのもので飾ります。

## プリンのコツ

### ●分量は

8~9個まで作れます。

### ●容器は

直径6cm高さ5cmのアルミ製プリン型が適しています。耐熱性のスフレ型を使うときは、直径7.5cm高さ4cmのもの、耐熱性ガラス容器は直径7.5cm高さ5.5cmのものを使用して下さい。

容器の形状や材質によって仕上がりが異なることがあります。様子を見ながら加熱してください。

### ●卵液の温度は

約30℃にします。

### ●卵液の量は

容器に入れて七~八分目くらいにします。

### ●加熱が足りなかったときは

**オーブン**(2度押し) **140℃**で様子を見ながら追加加熱します。

### ●あら熱がとれたら

あたたかいと形がずれやすいので、冷蔵庫で充分に冷やしてから型から出します。

### ●加熱室は冷ましてから

**オーブン**、**グリル**、**37お手入れ脱臭** 使用後で、加熱室が熱いと上手に仕上がりにません。

# シュークリーム

加熱時間の目安 約30分



**オート調理**

予熱 約22分  
スチーム  
オーブン

**23シュー**  
(予熱あり)

**角皿 下段**

**給水タンク**  
満水

レンジ加熱後テーブルプレートを取り出す

**材料(8個分)**

小麦粉(薄力粉、ふるっておく) 45g  
バター(3~4個に切る) 45g  
④ 水 80mL  
卵(ときほぐす) 約3個  
カスタードクリーム 適量  
ホイップクリーム、粉砂糖 各適量

## 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- 深めの耐熱容器に④を入れ、小麦粉小さじ1をふるい入れ、おおいをしないでレンジ800W 2分30秒~3分30秒加熱します。
- 材料の飛び散りに注意して残りの小麦粉を一度に加え、木しゃもじでよく混ぜてレンジ800W 約1分加熱します。




④ 卵を1/3量加え、よく混ぜてもち状に練り上げます。



⑤ 残りの卵を少しずつ加え、よく練ります。木しゃもじで生地をすくい上げたとき、2~3秒後にゆっくり落ちてくる固さになるまで練ります。



⑥ 直径1cmの口金をつけた絞り出し袋に入れます。角皿にアルミホイルを敷き、薄くバター(分量外)をぬり、直径3~4cmの大きさに8個絞り出します。



- スチーム調理 23シュー で予熱します。
- 予熱終了音が鳴ったら⑥を下段に入れて焼きます。
- 焼き上がったらすぐにアルミホイルからはずし、十分に冷ましてから切り目を入れてカスタードクリームとホイップクリームを詰め、仕上げに粉砂糖をふります。

## 注意

バターと水を加熱するとき飛び散ることがある。

深めの耐熱容器を使い、バターは3~4個に切って水と一緒に入れ、飛び散りを防ぐために、小麦粉小さじ1をふるい入れてから加熱します。

●バターを大きなかたまりのまま加熱すると飛び散ります。

# カスタードクリーム



**手動調理**

レンジ(発酵) 800W  
3分30秒~  
4分20秒

テーブルプレート

給水タンク 空

**材料(シュークリーム8個分)**

牛乳 1カップ  
小麦粉(薄力粉) 大さじ1  
④ コーンスターチ 大さじ1  
砂糖 40g  
卵黄(ときほぐす) 2個分  
バター 25g  
バニラエッセンス 少々

## 作りかた

- 深めの容器に④を合わせて入れ、牛乳を少しずつ加えながら泡立て器でかき混ぜます。
- ①に卵黄を少しずつ加えてよく混ぜレンジ800W 3分30秒~4分20秒途中よくかき混ぜながら加熱します。手早く⑤を加えて混ぜ、冷まします。

## (ひとくちメモ)

- 加熱直後はやわらかめでも、冷めると固さがでできます。

## シュークリームのコツ

- バターと水は充分に沸とうさせる  
沸とうが足りないと焼き色が濃く、ふくらみが悪くなります。
- 卵は生地の熱いうちに混ぜる  
生地が冷めてくると卵の入る量が少なくなり、上手に焼き上がりません。
- 加える卵の量は  
少なすぎると、形が小さく、焼き色も濃くなります。逆に多いとふくらまず、平べったい仕上がりになります。
- 生地に霧を吹く  
予熱が終了するまでの間に、生地の表面の乾燥をふせぐために、霧を吹いておきます。
- 卵を混ぜるとき  
ハンドミキサーの低速を使うと生地が簡単に作れます。

# パン

## バターロール(ロールパン)



**手動調理**

予熱 約12分  
170℃  
14~18分

オーブン(予熱あり)

角皿 下段

給水タンク 空

テーブルプレートを取り出す

**材料(10個分)**

小麦粉(強力粉) 240g  
④ 砂糖 大さじ3弱(約25g)  
塩 小さじ1/2(約3g)  
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの) 大さじ1/2(約3.5g)  
ぬるま湯(約40℃) 30~40mL  
卵(ときほぐす) 大1/2個  
牛乳(室温にもどす) 90~100mL  
バター(室温にもどす) 35g  
(つやだし用卵)  
卵 1/2個  
塩 小さじ1/4

## 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ボウルに④とドライイーストをふるい入れ、⑤を加えて手で軽く混ぜ、バターを少しずつ加え、よく混ぜてひとまとめにします。
- 生地がべつつかなくなり、ボウルからくると離れるまでよくこねます。
- 台にたたきつけてのばしたり、半分に折って押ししたりしながら約15分こね、生地を丸めます。
- バター(分量外)を薄くぬったボウルに入れ、角皿にのせて下段に入れてオーブン(2度押し)スチーム発酵 40℃ 50~70分発酵させます。

⑥ 生地が2~2.5倍に発酵したら指に小麦粉をつけ、生地の中央を刺してみ、指の穴がそのまま残れば発酵は充分です。



⑦ ボウルをふせて生地を取り出し、手で軽く押し、中のガスを抜きます。



⑧ 生地をスクッパー(または包丁)で10個(1個約42g)に切り分けます。手でちぎると生地がいたんでふくらみが悪くなります。



⑨ 生地のひとつひとつを手のひらか、のし台で表面がなめらかになるように丸めます。




⑩ 丸めた生地をのし台に並べ、固く絞ったぬれぶぎんをかけて生地の温度が下がらないようにして約20分休ませます。(ベンチタイム)

⑪ 生地を手のひらにはさみ、すり合わせるようにしながら円すい形にし、さらにめん棒で細長い三角形にのばします。



⑫ 三角形の底辺からクルクルと巻き、バター(分量外)を薄くぬった角皿に巻き終りを下に並べます。



⑬ 下段に入れオーブン(2度押し)スチーム発酵 40℃ 25~35分 生地が2~2.5倍になるまで発酵し、表面につやだし用卵を薄く、ていねいにぬります。

⑭ オーブン(1度押し)予熱 170℃にして、焼き時間 14~18分 セットし、スタートします。予熱終了音が鳴ったら⑬を下段に入れて焼きます。

## (ひとくちメモ)

- 作りかた②の材料を全部もちつき機に入れ、8~10分練ると生地が簡単に作れます。この場合、ぬるま湯は20~25℃まで冷まして使います。

## パン作りのコツ

- 牛乳は室温にもどして  
冷蔵庫から出したての冷たいものを使うと、ふくらみが悪くなります。
- こね上げた生地の温度  
25~27℃が最適です。夏場のように室温が高いときは、多少低めにします。
- 発酵の仕上がり具合は  
イーストの種類や室温、季節によって多少違います。発酵不足のときは、様子を見ながら時間を追加してください。
- 生地が乾燥しないように  
固く絞ったぶぎんをかけたり、霧を吹いたり湿気をあたえます。表面が乾燥するとふくらみが悪くなります。
- 生地の扱いはていねいに  
手のひらで軽く扱います。ちぎったり、形が悪くてやり直したりすると、生地がいたんでふくらみが悪くなります。
- つやだし用卵は薄く、ていねいになでるようにして表面にぬります。たっぷりぬると角皿に流れ落ち、パンの底がこげてしまいます。
- 発酵しすぎたパン生地は  
きれいにふくらみません。ピザや揚げパンにするとよいでしょう。
- 発酵温度を調節して  
発酵温度は3段階に設定できます。(35・40・45℃)  
生地の初温、季節、分量などによって、使い分けます。基本の発酵温度は40℃です。

# フランスパン

バター・クーペ・エビ

加熱時間の目安 約45分

オート調理		角皿 下段
予熱 約23分	スチーム調理	
スチームオープン		
<b>24フランスパン</b>		給水タンク
(予熱あり)		満水

テーブルプレートを取り出す

**材料(バター1本、クーペ2個)**  
 小麦粉(強力粉) …… 330g  
 小麦粉(薄力粉) …… 80g  
 ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの) …… 小さじ3強(約8g)  
 塩 …… 8g  
 砂糖 …… 5g  
 レモン汁 …… 小さじ1強(6mL)  
 めるま湯(約30℃) …… 220~260mL



## 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- バターロール → P.81 作りかた②~④の要領で生地を作り、バターを薄くぬったボウルに入れます。角皿にのせて下段に入れてオープン(2度押し) [スチーム発酵] [35℃] [40~60分] 発酵させます。
- 生地が2倍くらいに発酵したら指に小麦粉をつけ、生地の中央を刺してみても指の穴がそのまま残れば発酵は充分です。
- ボウルをふせて生地を取り出し、スクッパー(または包丁)でバター(約390g)、クーペ(約140gを2個)に切り分けます。



- 切り分けた生地を軽くガス抜きしながら表面がなめらかになるように丸め、固く絞ったぬれぶきんからラップをかけて10~20分間生地を休ませます。(ベンチタイム)
- バターの生地は、まずタテ20cmの棒状にのばします。ベンチタイムのとき、下になっていた方を上にして、めん棒で30cmのだ円形にのばします。
- タテ1/3ずつ内側に折り込み、それを右手の手のひらで押さえ込むようにタテ2つ折りにして合わせ目をしっかりとしたら、角皿の対角線の長さに細長くのばします。



- クーペの生地は直径15cmの円形にのばします。生地の向こう側1/3を残して手前から折りたたみます。残った1/3の生地を上にかぶるように折りたたみ、合わせ目をとじます。
- 両端をとがらせるように手のひらで転がしてなまこのような形に整えます。

- 薄くバターをぬった角皿に⑦~⑨の成形した生地をとし口を下にしてのせ、下段に入れオープン(2度押し) [スチーム発酵] [35℃] [10~20分] 発酵させます。
- ⑩を加熱室から取り出し、[スチーム調理] [24フランスパン] にしてスタートし、予熱をします。
- 予熱終了直前にキッチンばさみで切り目を入れ、それぞれ左右にふり分けます。
- 予熱が終わったら下段に入れて焼きます。(エビは、ベーコンや調味料を入れないで作ります。)
- 予熱終了音が鳴ったら下段に入れて焼きます。
- 焼き上がったら、焼網などの上に移して室温であら熱がとれるまで放置します。



# ベーコンエビ



## 材料・作りかた

- フランスパンの作りかた①~③を参照して作った生地を2等分して丸め、作りかた⑤を参照して休ませます。
- 作りかた⑥を参照して35cmのだ円形にのばし、表面にすりおろしたにんにく、こしょう(各適量)をふったらベーコンをタテに2枚ずつ並べ、端から巻いて合わせ目をとじます。
- バターを薄くぬった角皿にとじ目を下にして横に2本並べ、作りかた⑩を参照して二次発酵させ、取り出します。
- ③を加熱室から取り出し [スチーム調理] [24フランスパン] にしてスタートし、予熱をします。
- 予熱終了直前にキッチンばさみで切り目を入れ、それぞれ左右にふり分けます。
- 予熱が終わったら下段に入れて焼きます。(エビは、ベーコンや調味料を入れないで作ります。)



# シャンピニオン

## 材料・作りかた

- フランスパンの作りかた①~③を参照して生地を作り、9個に分割してつぎのように形を作ります。
- 1個分の生地から1/3くらいを切りとり、それぞれを丸め直します。
- 小さい生地をめん棒で直径4~5cmにのばして片面に強力粉(分量外)をふり、大きい生地の上に粉をふった面を下にしてのせたら、小さい箸の頭で押し、上の生地を中にくいこませます。



- フランスパンの作りかた⑩~⑭を参照して焼きます。(切り目は入れない。)


# 山形パン



手動調理		角皿 下段
オープン(発酵)	190℃ 38~42分	
オープン(予熱なし)		給水タンク
		空

テーブルプレートを取り出す

**材料(19×10×8.5cmの金属製パウンド型1個分)**  
 小麦粉(強力粉) …… 220g  
 砂糖 …… 小さじ4(約12g)  
 塩 …… 小さじ1/2弱(約3g)  
 ドライイースト …… 小さじ2(約5g)  
 めるま湯 …… 130~150mL  
 バター …… 10g



手前

## 作りかた

- バターロール 作りかた → P.81 ①~⑥の要領で生地を作ります。
- ガス抜きし、スクッパーで3等分して丸め、固く絞ったぶきんをかけて約20分休ませます。(ベンチタイム)
- タテ20cm、ヨコ10cmの長方形にのばしてタテの方から巻き、巻き終りを下にして両端をげんこつで軽くたたき、形をととのえます。
- バター(分量外)をぬった型に並べ角皿にのせて下段に入れオープン(2度押し) [スチーム発酵] [40℃] [50~80分] 発酵させます。
- ④を下段に入れオープン(2度押し) [190℃] [38~42分] 焼きます。  
**【ひとくちメモ】**  
 ・二次発酵の時の目安は生地が型から1~2cm出るくらいまで発酵させます。  
 ・焼き上げの途中で表面の焼き色が濃くなったときは、表面にアルミホイルをのせて、さらに焼きます。

# かんたんパン

加熱時間の目安 約29分



**オート調理**

スチーム調理

スチームオープン

**25かんたんパン**  
(予熱なし)

**角皿 下段**

給水タンク  
満水

レンジ|スチーム発酵|後テーブルプレートを取り出す

- 材料(8個分)**
- 小麦粉(強力粉) …… 150g
  - 砂糖 …… 大さじ1(約9g)
  - 塩 …… 小さじ1/2(約1.6g)
  - ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの) …… 小さじ1(約2.5g)
  - 水 …… 90~100mL
  - バター …… 大さじ1(約13g)

- 作りかた**
- 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
  - ポリ袋に①とドライイーストを入れて混ぜ合わせます。
  - バターを容器に入れ、レンジ|500W|約30秒|加熱して溶かし、水を加えます。
  - ③を②に入れてポリ袋の口を閉じ、振って粉と水分をよく混ぜ合わせます。
  - 10分間充分にこねます。この時、ポリ袋に少し空気をを入れて口を閉じると、簡単に両手でこねることができます。

- ⑤の生地を2~3cmの厚さに整え、加熱室底面にセットしたテーブルプレートの中央にのせ、レンジ|スチーム発酵|(6回押し)|10~14分|一次発酵させます。

- のし台に少し打ち粉(強力粉)をして、生地を袋から取り出します。

- 生地を軽く押し、中のガスを抜き、スケッパーまたは包丁で8個(1個約33g)に切り分けず。

- 生地を手のひらで丸めてオープンシートを敷いたテーブルプレートの中央に寄せて(写真参照)並べます。

- レンジ|スチーム発酵|(6回押し)|10~14分|二次発酵させます。

- 発酵が終わったら、生地をのせたオープンシートの両端を引いてすべらせながら角皿に移し、下段に入れ、スチーム調理|25かんたんパン|で焼きます。

## かんたんパンのコツ

●1回の分量は表示の分量です。手軽にかんたんに、短時間で作れる最適分量です。

●使えるポリ袋は25×35cmほどの大きさで、電子レンジで使える半透明の袋が適していますが、透明なポリ袋でもよいでしょう。穴のあいていないことを確認してから使いましょう。

●こね上げの目安は粉のかたまりがなくなり、粘り気が出て、ガムのように伸びるようになって、生地が袋から離れて1つになるのが目安です。



●発酵の仕上がり目安は室温やイーストの種類によって多少違ってきます。一次発酵は生地が網目状になり1.2~1.5倍になるのが目安です。



●発酵の時間は様子を見て加減。季節や室温、テーブルプレートの冷え具合によって違います。一次発酵は10~14分発酵させ、二次発酵で調節します。



●発酵の時間は様子を見て加減。季節や室温、テーブルプレートの冷え具合によって違います。一次発酵は10~14分発酵させ、二次発酵で調節します。

	ふくらみが小さい	ふくらみが大きい
二次発酵	15~20分	6~10分

●生地が乾燥しないように分割や成形のときは固く絞ったぬれ布きんをかけたり、ポリ袋に入れておきます。

●生地の丸め(成形)かたはなめらかな面を表にして切り口を中にかくように丸め、裏側の開いている部分を指でつまんで閉じます。

●パンの表面につやを出したいときは焼く直前に、生地の表面に塩少々を加えた溶き卵を薄くぬります。

●焼きが足りなかったときはオープン|(2度押し)|180℃|で焼きます。

# かんたんパンの生地を使って

**オート調理**

スチーム調理

スチームオープン

**25かんたんパン**  
(予熱なし)

**角皿 下段**

給水タンク  
満水

レンジ|スチーム発酵|後テーブルプレートを取り出す

加熱時間の目安 約29分

## グラハムパン



- 材料(1個分)**
- 小麦粉(強力粉) …… 120g
  - 全粒粉(あらびき) …… 30g
  - 砂糖 …… 大さじ1(約9g)
  - 塩 …… 小さじ1/2(約1.6g)
  - ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの) …… 小さじ1(約2.5g)
  - 水 …… 90~100mL
  - バター …… 大さじ1(約13g)

- 作りかた**
- かんたんパン 作りかた①~⑦を参照して生地を作り、一次発酵、ガス抜きをしながらひとつに丸めます。  
→ P.84

- 丸めた生地を楕円形にのばし、フランスパンの作りかた⑦ → P.82を参照して、タテ1/2を内側に折り込み、残った1/2を手前から折りたたみ、合わせ目をしっかり閉じます。

- オープンシートを敷いたテーブルプレートの中央に生地を置き、レンジ|スチーム発酵|(6回押し)|10~14分|二次発酵させます。

- ③の生地に霧をふいて表面を湿らせ、全粒粉(分量外)をふりかけます。

- 生地の中心に包丁かかみそりで切り目を1本入れます。


- かんたんパン 作りかた⑪を参照して焼き上げます。  
→ P.84

## 油で揚げないカレーパン



- 材料(8個分)**
- かんたんパンの生地  
(材料・作りかたは → P.84) …… 1回分
- 市販のレトルトカレー …… 1袋(約200g)
- ① 玉ねぎ(みじん切り) …… 1/4個
- 小麦粉(薄力粉) …… 大さじ1 1/2
- 煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ油大さじ1で作る) …… 適量
- (作りかたは67ページ参照)
- 小麦粉(薄力粉) …… 大さじ2
- 卵(ときほぐす) …… 1個

- 作りかた**
- レトルトカレーを深めの皿に移し、①を加え、よく混ぜ合わせ、レンジ|200W|7~10分|途中かき混ぜながら加熱し、冷めてから8等分しておきます。
  - かんたんパン 作りかた①~⑧を参照して一次発酵、ガス抜きをし、8個(1個約33g)に切り分け、生地を丸めます。
  - 楕円形にのばし①の具を包み、閉じ口をしっかりと止めます。
  - ③に小麦粉、卵、煎りパン粉の順につけオープンシートを敷いたテーブルプレートに並べ、レンジ|スチーム発酵|(6回押し)|10~14分|二次発酵させます。



- かんたんパン 作りかた⑪を参照して焼きます。  
→ P.84

## かんたんあんパン



- 材料(8個分)**
- かんたんパンの生地  
(材料・作りかたは → P.84) …… 1回分
- つぶあん …… 200g
- 桜の花の塩漬け …… 4個
- けしの実 …… 適量
- (つやだし用卵)
- 卵 …… 1/2個
- 塩 …… 小さじ1/4

- 作りかた**
- つぶあんは、レンジ|500W|1分30秒~2分|途中かき混ぜながら加熱し、冷めてから8等分して丸めておきます。
  - 桜の花の塩漬けは水に30分~1時間つけて塩抜きをし、水気をきっておきます。
  - かんたんパン作りかた①~⑧を参照して一時発酵、ガス抜きをし、8個(1個約33g)に切り分け、生地を丸めます。
  - 円形にのばし①のあんを包み、閉じ口をしっかりと止め、オープンシートを敷いたテーブルプレートに並べます。  
レンジ|スチーム発酵|(6回押し)|10~14分|二次発酵させます。

- 生地の表面を軽く押し、平らにし、表面につやだし用卵を薄く、ていねいにぬります。半分は中心を指でおしてへそをつけ、上に桜の花をのせます。残り半分にはけしの実を散らします。

- かんたんパン作りかた⑪を参照して焼きます。  
→ P.84

**【ひとくちメモ】**

- つぶあんをうぐいす豆やクリームに代えてもよいでしょう。

# ヨーグルト

## ヨーグルト

仕上がり調節 やや弱



手動調理

レンジ(発酵) スチーム

テーブルプレート 給水タンク

スチーム スチームレンジ発酵

レンジ 120~180分 満水

材料(4人分)  
牛乳(脂肪分3.0%以上のもの) … 500mL  
ヨーグルト(種菌)  
(市販のプレーンタイプ) … 50~100g

作りかた

- ① 給水タンクの満水ラインまで水を入れます。
- ② 使用するふたつきの耐熱性の容器は熱湯で殺菌し、乾かしておきます。
- ③ 容器に牛乳を入れてふたをして [レンジ800W] [4~6分] 加熱し、約80℃くらいまであたためます。
- ④ 人肌くらいまで冷ました牛乳にヨーグルトを加え、かたまりが残らないようにスプーンなどでよく混ぜます。
- ⑤ ふたをして [レンジスチーム発酵] (6回押し) 仕上がり調節 [やや弱] [約90分] 発酵させます。
- ⑥ 終了音が鳴ったら再び [レンジスチーム発酵] (6回押し) 仕上がり調節 [やや弱] [60~90分]、牛乳が好みのかたさに固まるまで発酵させます。
- ⑦ 加熱が終わったら、あら熱をとり、冷蔵庫で冷やします。

【ひとくちメモ】

- お好みでジャムや果物を加えたり、カレーやタンドリーチキンなどに加えてもよいでしょう。

# ヨーグルトソース



材料(4人分)  
手作りヨーグルト …… 大さじ2  
クリームチーズ …… 40g  
マヨネーズ …… 大さじ1  
塩 …… 適量

材料を混ぜ合わせ、お好みで塩を加え、サラダなどに。

# カスピ海ヨーグルト



仕上がり調節 弱

材料・作りかた  
ヨーグルトを参照します。種菌(スターター)として市販のプレーンヨーグルトの代わりに、カスピ海ヨーグルトを使い [レンジ] [スチーム発酵] (6回押し) 仕上がり調節 [弱] で発酵させます。発酵時間は3~6時間です。(種菌の状態や室温によって発酵時間を加減してください。)

# ヨーグルト作りのコツ

- 1回の分量は  
牛乳の分量は500mLです。500mL以外の分量では、加熱時間や発酵時間の調節が必要です。
- 容器はふたつきの耐熱性のものを使う直前に熱湯で殺菌をして、乾かしてから使います。スプーンやカップなども清潔なものを使います。
- 使用する牛乳は  
新鮮な普通牛乳で脂肪分3.0%以上のものを使います。低脂肪乳を使うと水っぽくなってしまいます。高温殺菌(120~140℃表示)した牛乳でも、80℃ぐらいにあたためてから使ってください。乳酸菌は60℃以上になると死んでしまいます。ヨーグルトを加えるときの牛乳の温度に注意してください。
- 種菌(スターター)は  
• 市販されている新鮮なプレーンヨーグルト(無脂肪固形分9.5%、乳脂肪分3.0%のもの)を使います。  
• 無脂肪固形分や乳脂肪分の違うものや、糖分、果肉などが入ったヨーグルトでは上手に作れません。  
• 種菌の分量が多いほど作りやすくなります。  
• 手作りのヨーグルトは種菌(スターター)として使わないでください。
- でき上がりの目安は  
牛乳が固まったらできあがりです。手早くあら熱をとり、早めに冷蔵庫に入れてください。そのままにしておくと発酵が進み、酸っぱさが増します。
- 保存方法、保存期間は  
冷蔵庫に保存し、2~3日の間に食べってください。

# 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

## 保証書 (別添)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。  
● 保証期間は、お買い上げの日から1年です。ただし、マグネトロンについては2年です。

## 補修用性能部品の保有期間

当社はこの過熱水蒸気オープンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼される場合は [出張修理]

→ P.51~53 に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、差込プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

## ■連絡していただきたい内容

品名	日立過熱水蒸気オープンレンジ
形名	(銘板に書いてあります)
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	(できるだけ具体的に)
ご住所	(付近の目印等も併せてお知らせください)
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

※銘板は本体右側面にあります。

## ■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

## ■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

## ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。  
● この過熱水蒸気オープンレンジは、電源周波数が50Hz・60Hzどちらの地域でもご使用になれます。(部品交換の必要はありません。)  
● ご転居されたり、移動したりした場合には、販売店または電気工事店に依頼して、アースの取り付け直しを行ってからご使用ください。 → P.7

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または、「ご相談窓口」(下記)にお問い合わせください。

## 修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料です。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費等が含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

# 「ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は  
エコセンターへ

TEL 0120-3121-68  
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00(365日)  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11  
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)  
年末年始は休ませていただきます。  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

仕様		
電	源	交流100V、50Hz-60Hz共用
電子レンジ	消費電力	1,450W
	高周波出力	1,000W、800W、600W、500W、200W相当、100W相当
	発振周波数	2,450MHz
グリル		消費電力1,340W（ヒーター1,310W）
オープン		消費電力1,340W（ヒーター1,310W）
温度調節範囲		発酵、100~210℃、250℃ 250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。
外形寸法		幅487×奥行430×高さ365mm
加熱室有効寸法		幅401×奥行344×高さ218mm
質量（重量）		約16.5kg
消費電力量の目安		
区分名		E
電子レンジ機能の年間消費電力量		57.7kWh/年
オープン機能の年間消費電力量		17.9kWh/年
年間待機時消費電力量		0kWh/年
年間消費電力量		75.6kWh/年

※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

※高周波出力1,000Wは短時間高出力機能（最大3分間）です。この機能はオート調理のあたためなどの限定したメニューにのみ働きます。

※コンセントに差込プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「0」Wです。（表示部「0」表示時約2W）

※年間消費電力量（kWh/年）は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。区分名も同法に基づいています。

※実際お使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。



このマークは、特定の化学物質（鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB（ポリブロモビフェニル）・PBDE（ポリブロモジフェニルエーテル））の含有率が基準値以下であることを示しています。（規定の除外項目を除く）  
JIS C 0950 : 2008

詳しい環境情報は、当社のホームページをご覧ください。http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/

## お客様メモ

後日のために記入しておいてください。

サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。

購入店名  電話（  ）  -

ご購入年月日  年  月  日

愛情点検		●長年ご使用の過熱水蒸気オープンレンジの点検を！		●過熱水蒸気オープンレンジの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。	
	<p>ご使用の際このようなことはありませんか</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。</li> <li>●スタートキーを押しても食品が加熱されない。</li> <li>●自動的に切れないときがある。</li> <li>●こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や火花（スパーク）が出る。</li> <li>●過熱水蒸気オープンレンジにさわるとビリビリと電気を感じることもある。</li> <li>●その他の異常や故障がある。</li> </ul>		<p>お願い</p>	<p>故障や事故防止のため、コンセントから差込プラグを抜いて販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。</p>
		<p>この過熱水蒸気オープンレンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。</p>			

この過熱水蒸気オープンレンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。

日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03) 3502-2111