

## 仕様

電 源	交流100V、 50Hz-60Hz共用
電子レンジ 消費電力	950/1,350W (50/60Hz)*
高周波出力	500W、200W相当、100W相当
発振周波数	2,450MHz
トースター・グリル	消費電力1,140W (ヒーター1,120W)
オーブン	消費電力1,140W (ヒーター1,120W)
温度調節範囲	発酵、100~210°C、250°C 250°Cの運転時間は約5分です。その後は自動的に210°Cに切り替わります。
外形寸法	幅470×奥行380×高さ300mm
加熱室有効寸法	幅285×奥行307×高さ165mm
ターンテーブル直径	280mm
質量(重量)	約14kg


## お客様メモ

購入店名 ★後日のために記入しておいてください。  
サービスを依頼されるとき役に立ちます。

電話 ( - - - )

ご購入年月日： 年 月 日

## 愛情点検



## ●長年ご使用のオープンレンジの点検を！

●オープンレンジの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

ご使用の際  
このようないふ  
とはありませ  
んか

- 電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
- スタートキーを押しても食品が加熱されない。
- 自動的に切れないことがある。
- こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や火花(spark)がある。
- オープンレンジにさわるとビリビリと電気を感じることがある。
- その他の異常や故障がある。

## お願い

故障や事故防止のため、コンセントから差込プラグを抜いて販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

## ククレットガイド

## MRO-W600形/MRO-B600M形

(操作部イラストはMRO-W600で説明しています。)

このたびは日立オープンレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
このククレットガイドをよくお読みになり、正しくご使用ください。  
お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。



# もくじ 取扱説明編

## 安全のために必ずお守りください

- 絵表示について ..... 3
- 据え付けるとき ..... 3・4
- 使用するとき ..... 4・5
- お手入れのとき ..... 5

## ご使用の前に

各部のなまえとはたらき	6
● 各部のなまえ	6
● 付属品の種類	6
● 操作パネルのはたらき	7
重量センサーのO点調節のしかた	8
空焼きのしかた	8
時計の合わせかた/時計の解除のしかた	8
知っておいていただきたいこと	9
使える容器、使えない容器	10

## ご使用の後に

お手入れ	
● 本体・付属品のお手入れ	22
● においが気になるとき	22

故障かな ..... と思ったら	
● 次のことをお調べください	23
● 次の場合は故障ではありません	23

表示窓にこんな表示が出たとき	24
保証とアフターサービス	24

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表	25・26
-------------------	-------

仕様	裏表紙
----	-----



## 料理編

もくじ料理編	27
加熱時間一覧表	28
料理メニュー	29~47

## クックレットガイドの見かた

### ■ 加熱表示

オート調理の加熱方法を表示します。



### ■ 付属品の表示



■ 加熱時間の目安は、食品温度(20°C)を基準にしています。  
■ 料理写真は調理後、盛りつけたものです。

## 正しい使いかた

### オート調理

#### あたため/解凍あたため

- [あたため] の使いかた ..... 11
- [あたため] 解凍あたため のコツ ..... 11

#### あたため2段

- [あたため2段] の使いかた ..... 12
- [あたため2段] のコツ ..... 12
- あたため、解凍あたためメニュー ..... 13

#### 牛乳/ゆで野菜/グラタン/生ものの解凍/オイルセーブフライ/パリッ庫網焼き

- [1牛乳] ~ [パリッ庫網焼き] の使いかた ..... 14
- [1牛乳] のコツ ..... 14
- ゆで野菜 [2葉菜] [3根菜] のコツ ..... 15
- 生解凍 [5さしみ] [6解凍] のコツ ..... 15
- フオイルセーブフライ のコツ ..... 15
- パリッ庫網焼き [8冷蔵] [9冷凍] のコツ ..... 15

#### らくらくメニュー/オートメニュー

- [10冷凍めん] ~ [19トースト] の使いかた ..... 16
- [らくらくメニュー] のコツ ..... 16
- [19トースト] のコツ ..... 17
- らくらくメニュー/オートメニューと表示 ..... 17

#### オート調理のお願い

### 手動調理

#### レンジ/トースター・グリル

- [レンジ] / [トースター・グリル] の使いかた ..... 18
- [レンジ] 強と [レンジ] 中のリレー加熱 ..... 19
- [レンジ] 強と [レンジ] 弱のリレー加熱 ..... 19

#### オープン

- [オープン] (予熱なし)、[発酵] の使いかた ..... 20
- [オープン] (予熱あり) の使いかた ..... 21

## ■ 調理方法の表示

調理キー、出力、温度、加熱時間は次のように表示します。

### ● オート調理のとき

あたため ゆで野菜 [2葉菜] [3根菜] 4グラタン 生解凍 [5さしみ]

[6解凍] [7オイルセーブフライ] [パリッ庫網焼き] [8冷蔵] [9冷凍]

[10冷凍めん] ~ [19トースト]

### ● 手動調理のとき

手動調理キー—— [レンジ] [トースター・グリル] [オープン]

レンジの出力—— [レンジ] 強 [中] 弱

オープンの温度—— 250°C [210°C] ... [100°C] 発酵

加熱時間—— 約2分 [2~3分]

料理編に使われる単位は、次のとおりです。

カロリー：1kcal(キロカロリー)=4.18kJ(キロジュール)

容量：1ml(ミリリットル)=1cc(シーシー)

# 安全のために必ずお守りください

## 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

### 危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

### 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例

この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容が描かれています。

この記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。


この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるもののです。

図の中に具体的な指示内容が描かれています。


## 据え付けるとき

### 警告

電源は定格15A以上の専用コンセントを単独で使い、他の器具と併用する分岐コンセントは使わない。(過熱・発火・火災の原因)




傷んだ電源コードや差込プラグ、ゆるんだコンセントを使用しない。(感電・ショート・発火の原因)




● 燃えやすいもののそばに置いたり、熱に弱いものやカーテンなどを近づけない。(ヒーター使用時の高温で引火の恐れ)



交流100V以外では使用しない。(火災・感電の原因)



包装用ポリ袋は幼児の手の届かない所に保管または廃棄すること。(頭からかぶるなどすると、口や鼻をふさぎ窒息する恐れ)



### アースを確実に取り付ける。


(故障や漏電の時の感電防止)

取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。



### アース端子がある場合

リード線の先端の皮をむき、アース端子付コンセントのアース端子に確実に固定してください。



### アース端子がない場合

アース線の接地工事には「電気工事士」の有資格者が工事するよう法律で定められています。お買い上げの販売店か、お近くの電気工事店にご相談ください。(工事は有料)

### ご注意

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続はやめてください。

● 次の場合は、電気工事士の有資格者によりD種接地工事(接地抵抗100Ω以下)をすることが法律で義務づけられています。必ず電気工事店に依頼してアース工事をしてください。

### 湿気の多い場所

● 水蒸気が充満する場所 ● 土間、コンクリート床  
● 酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所

### 水気のある場所

この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられています。

● 水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所  
● 地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

(安全のため必ずお守りください)


## 据え付けるとき

## △注意

本体は壁などとの間をあける。  
(過熱して発火する恐れ)



右記寸法を離しても  
調理物の油で汚れたり結露することがあります。排気が直接  
壁にあたらないように据え付けてください。



すき間があっても5面を囲む設置はしない。  
(過熱による発火・壁の汚れ・機能低下の原因)



水のかかるところや熱気、火気の近くで使わない。  
(感電・漏電の原因)



使用前に包装材は全て取り除くこと。  
(発火・火災・やけどの原因)



●水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因)

●ラジオ、テレビおよびアンテナ線から3m以上離す。

(雑音や映像の乱れの原因)

受信感度が弱い場合には、さらに雑音が小さくなるまで離してください。

●落雷の恐れがあるときは、差込プラグをコンセントから抜く。(故障の原因)

電源コードは、排気口や温度の高い部分に近づけない。


(火災・感電の原因)




## 使用するとき

## △危険

改造は絶対にしない。また、サービスマン以外の人は、分解したり修理しない。(火災・感電・けがの原因)




穴やすき間に指や物を差し込まない。特に子供のいたずらなどに注意。(けが、感電や故障の原因)



## △警告

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。(やけど・感電・けがの恐れ)

調理中に差込プラグを抜き差さない。(火災・感電の原因)  
抜くときはとりけしキーを押した後にしてください。



## △注意

レンジ加熱では、ゆで卵は絶対に作ったり、あたためたりしない。目玉焼きのあたためもない。(破裂してけがの原因)

丸皿(耐熱セラミック製)に衝撃を加えない。(破損してけがの恐れ)  
特に食品の出し入れのとき、丸皿のふちに当たらないようにしてください。

レンジ加熱では、びん類など密封された食品は栓やふたをはずし、膜や殻つきのものは、切れ目や割れ目を入れる。(破裂してやけどやけがの原因)



電子レンジが転倒・落下した場合は、使用せず、点検を依頼する。(感電や電波漏れの恐れ)

ドアに無理な力を加えたりぶらさがらない。(本体が倒れてけがや電波漏れの原因)

吸排気口をふさがない。(過熱して故障の原因)



ドアに物をはさんだまま使わない。(電波漏れによる障害の恐れ)

またドアに重い物は、置かないでください。ドアに食品を置くときはドアの中央に置いてください。端に置くと本体が倒れることができます。

差込プラグの抜き差しは、コードを持たずに、必ず差込プラグを持って行う。(感電やショートして発火の原因)



衣類の乾燥など調理以外の目的に使わない。(発煙・火災・やけどの原因)

調理後の食品の出し入れに注意する。(やけどの原因)  
レンジ加熱でも容器や丸皿などが熱くなることがあります。

長期間使わないときは、必ず差込プラグをコンセントから抜く。(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

差込プラグを抜く

使用するとき  
レンジのとき

## △注意

食品や飲み物などを加熱しすぎない。  
(突然沸騰して飛び散ることがある)



牛乳、お酒、水、バター、生クリームなどは沸騰して飛び散り、やけどの恐れ。加熱後でも突然沸騰して飛び散ることがあります。  
※飲みものはスプーンなどで加熱前にかき混ぜます。



●金属の調理道具は使わない。アルミ箔を使うときは加熱室内壁、ドアファインダーに触れないようする。(火花(スパーク)、故障の原因)



●食品の重さにくらべ重すぎる容器でオート調理しない。(食品がこげたり、燃える恐れ)



●食品を加熱しすぎない。  
(少量のもの、干物、パン、バター、サラダ油などはこげ、燃える恐れ)



●加熱室が空のまま加熱しない。



(異常高温になり故障の原因)  
●鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れたまま、また包装にラベルを貼ったままで加熱しない。(燃える恐れ)



●缶詰やレトルト食品は缶や袋のままで加熱しない。(火花(スパーク)、こげ、破裂の恐れ)  
アルミ包装は加熱できません。容器に移しかえて加熱します。  
●乳幼児のミルクなどをあたためるときは仕上がり温度を確認する。(やけどの恐れ)  
●ラップをはずすときは、注意する。蒸気が一気にでる場合があります。(やけどの恐れ)



## トースター・グリル、オーブンのとき

## △注意

●使用中や終了後しばらくは、ドア、キャビネット、加熱室、丸皿、その周辺にふれない。(やけどの原因)



●調理が終わったらすぐに取り出す。(余熱で焼き過ぎになる恐れ)



●熱くなったドアなどに水をかけない。(割れる恐れ)



●食品の出し入れは厚めの乾いたふきんやオーブン用手袋を使う。(やけどの恐れ)




## レンジ、トースター・グリル、オーブンのとき

## △注意

食品くずをつけたまま使わない。(燃える恐れ)



1.ドアを開けない。(勢いよく燃える恐れあり)  
2.とりけしキーを押し、運転を止めてから、差込プラグを抜く。  
3.本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するまで待つ。鎮火しない場合は、水か消火器で消す。そのまま使用せず、必ず販売店に点検を依頼する。



## お手入れのとき

## △警告

ぬれた手で差込プラグの抜き差しはしない。(感電やけがの恐れ)



差込プラグの刃および刃の取り付け面のほこりをよくふく。(火災の原因)





本体の掃除は、必ず差込プラグを抜き本体が冷めてから行う。(やけど・感電の恐れ)



# 各部のなまえ

ご使用の前に

各部のなまえ／付属品の種類



## 付属品の種類

○印は使える。  
×印は使えない。

付属品の種類	加熱方法	レンジ	トースター・グリル	オーブン
■丸皿 (耐熱セラミック製)		○	○	○
強い衝撃を加えないでください。 割れことがあります。				
■角皿 (ホーロー製)		×	○	○
(皿受棚にのせます。) 急冷すると、変形の原因になります。				
■焼網	×	○	○	
直火で使うと、変形の原因になります。 オート調理のあたため2段、パリック網焼き、オイルセーブフライには使えます。				

**お願い** 熱くなった加熱室内からの食品の出し入れ  
熱くなった加熱室内の丸皿、角皿、焼網の食品の出し入れ時には、厚めの乾いたふきんや市販のオープン用手袋をお使いください。  
(食品の汁がこぼれているときはふきんやオープン用手袋に汁がしみこないように注意してください。)

■回転台



加熱室底部にセットしておきます。

■クグレットガイド  
(本書)



■保証書

\*「取っ手」を別売品(部品番号MRO-N80 003)として扱っています。お買い上げの販売店にご相談ください。



# 操作パネルのはたらき

待機電力オフ機能 → 9ページ

ドアが閉じた状態で表示窓に"0"が表示されているときは5分後に自動的に電源が切れます。

電源が切れたあとは、ドアを開閉すると再び電源が入りキーを受け付けます。

※(時計機能を使っているときは、待機電力オフ機能は働きません)。

### 表示窓

オートメニュー番号、仕上がり調節、加熱方法、加熱時間、温度を表示します。

### オート調理

好みのメニューをセンサーとマイコンが自動調理します。時間や温度設定の必要がありません。

オートメニューキー → 11~17ページ

6つのキーで9種類のメニューが自動調理できます。メニュー名はそれぞれのキーの下側に表示されています。

あたためキー → 11ページ

あたため、解凍あたためのときに使います。キーを押すだけで自動的に加熱します。

メニュー選択キー → 16・17ページ

10種類のメニューが自動調理できます。メニュー名はドア前面に表示されています。キーを押すと10~19まで順次セットできます。

あたため2段キー → 12ページ

2段あたためるときに使います。キーを押すだけで自動的に加熱します。

仕上がり調節キー → 9ページ

オート調理のとき、用途や好みに応じて使います。

### とりけしキー


間違えて操作したとき、加熱を途中で止めるときに押します。

脱臭キー → 8・22ページ

加熱室においが気になるときに使います。

### 時計セットキー

→ 8ページ



\*操作パネルはMRO-W600で説明しています。

## 重量センサーのO点調節のしかた

初めて使う前に、O点調節をしてください。

※オート調理のときに重量センサーを正しくはたらかせるために基準を合わせます。

### 操作の手順


#### 差込プラグをコンセントに差し込む

- 表示窓に何も表示されません。ドアを開けると①のように表示します。

### ① ドアを開ける



### ② 回転台に丸皿だけをのせてドアを閉める。



- 回転台の取り付けは、加熱室底部の回転軸へ差し込んで軽く左右に回してセットします。


### ③ ドアを閉めてとりけしキーを3秒間押す。



- ※2~3秒後にピッとブザーが鳴り約6秒間庫内灯が点灯し、丸皿が回転してO点調節が完了します。

### △注意

- 空焼きの動作中や終了後しばらくは、ドア、キャビネット、加熱室、その周辺にふれない。(やけどの原因)



## 空焼きのしかた

初めて使う前に、油やおいをとりのぞくため、加熱室の空焼きをしてください。

※油の焼けるにおいや煙が出ることがありますので必ず窓を開けるか、換気扇を回してください。

## 時計の合わせかた

時計を合わせなくても使用できます。

例：3時15分に合わせる場合

※ドアを開閉し表示窓に「0」を表示させます。

### 操作の手順

#### 1 時計セットキーを押す



「0時00分」が表示され、「時」「分」が点滅します。

#### 2 10分キーを3回押し「時」を合わせる。



0時から11時まで、セットできます。

#### 3 1分キーを1回押し「10分」を合わせる。




0分から50分まで、セットできます。

#### 4 10秒キーを5回押し「分」を合わせる。



0分から9分まで、セットできます。

#### 5 時計セットキーを押す




時計が動き始めます

- 差込プラグを抜いたり、停電した場合、時計は取り消されます。

## 時計の解除のしかた

#### ドアを閉めて時計セットキーを3秒間押す



#### ブザー音が鳴ると時計が解除される

- 時計を解除すると待機電力オフ機能が働きます。




## 知っておいていただきたいこと

### 待機電力オフ機能について

電子レンジを使用していないときの電力を節約するため5分後に自動的に電源を切れます(表示窓の「0」表示が消えます)。キーを押しても受け付けません。ドアを開閉すると電源が入り(表示窓の「0」表示が点灯します)キーを受け付けます。

- ドアを閉じた状態で差込プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源が入りません。一度ドアを開けてください。
- 時計をセットすると待機電力オフ機能は働きません。時計を解除してください。(8ページ参照)




### 仕上がり調節キーについて

オート調理の仕上がりを、用途や好みに合わせて加減するときを使います。

4グラタン 生解凍 7オイルサーブフライ パリッ庫網焼き 11丼もの～18ケーキのとき、3段階に調節できます。


▲押すと強、▼押すと弱になります。通常は中になっています。

あたため 1牛乳 ゆで野菜 2葉菜 3根菜 10冷凍めん 19トーストのとき、5段階に調節できます。



- 調節のしかたは、それぞれの調理のコツを参考にしてください。

- 仕上がり調節は、[あたため] [あたため2段] の場合、加熱時間を表示する前に行います。その他の場合、スタートキーを押す前に行います。



### 食品を丸皿に置く位置は

丸皿の上に、はみ出さないように置いてください。

食品がはみ出していると回転のさまたげになり、上手に仕上がりません。



### 重量センサーについて

食品の分量をはかってオート調理する重量センサーが内蔵されています。

丸皿を使って調理するメニューのときは、必ず回転台と丸皿を正しくセットしてお使いください。

### メロディー機能について

調理スタート、終了等を、メロディーで楽しく知らせます。

好みによってメロディー音をブザー音に切り替えるときは、仕上がり調節キー▲を3秒間押し続けます。ピッとブザー音が鳴ったら、切り替えが終了です。同じ操作でブザー音をメロディー音にもどすことができます。

### メモリーターン機能について

加熱が終ると、始めて食品を置いた位置で丸皿が止まります。

### 食品の取り出し忘れ防止ブザー音について

加熱終了後、食品を取り出さなかったとき、「ピピピ」とブザー音が約1分ごとに3回鳴って知らせます。

# 使える容器、使えない容器

容器の種類	加熱の種類	電子レンジ加熱	ヒーター加熱 (オープン、トースター・グリル加熱)
ガラス容器 耐熱性のガラス容器 パイレックス、パイロセラム ネオセラムなど		○ 加熱後、急冷すると割れことがあります。	○ 加熱後、急冷すると割れことがあります。
ガラス容器 耐熱性のないガラス容器 強化ガラス、カットガラス、クリスタルガラスなど		✗ ただし、普通ガラスのコップでカット(凹凸)のないものや哺乳びんは、酒や牛乳の短時間のあたためだけに使えます。	✗
陶器・磁器 耐熱性のある陶器・磁器 ココット皿、グラタン皿など		○	○
陶器・磁器 日常使っている陶器・磁器 茶わん、皿など		○ ただし、派手な色絵つけ、ひび模様、金、銀模様のあるものは、器を傷めたり、火花がでるので使えません。	✗
プラスチック容器 耐熱性のあるプラスチック容器 ポリプロピレン製など		○ 耐熱温度が140℃以上のもので、「電子レンジ使用可」の表示のあるものをいます。 ただし、油脂、糖分の多い食品は高温になり、容器が溶けてしまうので使えません。	✗ ただし、「オープン、トースター・グリル使用可」の表示のあるものは使えます。
プラスチック容器 その他のプラスチック容器		✗ 耐熱温度が低いもの（ポリエチレン、スチロール樹脂など）や耐熱温度が高くて、電波で変質するもの（メラミン、フェノール、ユリア樹脂など）は使えません。 ただし、[生解凍]のときにだけ、発泡スチロールのトレーが使えます。	✗
ラップ類		○ 耐熱温度が140℃以上のものは使えます。 ただし、油脂、糖分の多い食品は高温になり、ラップが溶けてしまうので使えません。	✗ ただし、発酵では使えます。
金属容器、金串、アルミホイルなど		✗ 電波を反射するので使えません。ただし、アルミホイルはこの性質を利用して加熱しすぎの部分をおおうなど、部分的に使えます。	○ ただし、取っ手がプラスチックのものは使えません。
竹、木、籠、紙、ニス、うるし塗り容器など		✗ こげたり、塗りがはげたり、ひび割れがあるのを使えません。特に針金を使っているものは燃えやすくなります。 ただし、竹串、楊枝、紙は料理編に記載している使いかたに限り使えます。	✗ ただし、硫酸紙や耐熱性の加工を施した紙製品は使えます。


■プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。  
■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

○印は使える。 ✗印は使えない。

# あたため/解凍あたため


器に盛ったままご飯やお総菜をスピーディーにあたため、おいしく仕上げます。

## あたための使いかた (1度押し：あたため 2度押し：解凍あたため)



付属の丸皿、回転台を使う。

食品を入れる



1



あたためキーを  
1度押す

キーを押すごとに1→2→1とセットできます。  
1：常温・冷蔵保存の食品をあたためます。  
2：冷凍保存の食品を解凍してあたためます。




(ご飯の場合)

庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加熱が始まります。



表示が“0”になり、加熱が終ります。



終了音が鳴ったら  
食品を取り出す

- [あたため]キーは、ドアを閉めて5分以内(表示窓に“0”が表示されている間に)押してください。  
5分を過ぎるとスタートしません。ドアを開閉して[あたため]キーを押してください。
- 牛乳のあたためはオートメニュー [牛乳] を使います。(14ページ参照)  
お酒は手動調理で加熱します。(28, 29ページ参照)

## あたため/解凍あたためのコツ.....

1回の分量は (13ページ参照)

[あたため]のとき、1~4人分です。  
分量が極端に多すぎたり少なすぎると上手に仕上がらないことがあります。

必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器を使って

- 食品の量に合った大きさの容器を使います。
- みそ汁のお椀は使えません。
- 市販品の包装のまま加熱するときは、メーカーの指示に従い手動調理で加熱します。
- 発泡スチロールは絶対に使用しないでください。

### 水分を補って

ご飯ものや蒸しものが乾燥ぎみのときは、水分を補ってから加熱します。

ラップまたはふたを使い分けて  
冷めた料理のあたためは、ラップやふたをしませんが、いか、えび、鶏肉、マッシュルームのように飛び散りやすいものが入っているときや、カレー、シチューなどは、必ずラップやふたをします。

また、冷凍食品の解凍あたためは、種類によってラップやふたをします。

### 仕上がり調節は

あつめに仕上げたいときや分量が多いときは[やや強] や[強]を、ぬめるに仕上げたいときや分量が少ないときは[やや弱] や[弱]を使います。

[強] から[弱]まで5段階に調節できます。(9ページ参照)

加熱後、かき混ぜて  
めん類、炒めもの、スープやシチューは、  
かき混ぜます。

### いか料理をするとはじける

[手動] [レンジ中] で加熱時間をひかえめにすれば、はじめは弱くなります。

### 仕上がりがぬるかったときは

[手動] [レンジ強] で様子を見ながら、さらに加熱します。

● オート調理で追加加熱すると、熱くなりすぎます。


インスタント食品は  
29ページを参照して加熱します。

オート調理


# あたため2段

器に盛ったままのご飯とお総菜が同時にあたためられ、手間も時間も大幅カット！

## あたため2段 の使いかた




### 食品を入れる




(ご飯と八宝菜の場合)

### 1 あたため2段 キーを押す

庫内灯が点灯し、丸皿  
が回転して加熱が始まります。

### 終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、加熱が終ります。  
必ず、上段の食品、  
焼網、下段の食品の順に取り出します。

- 残時間表示後の再スタートは、スタートキーを押します。
  - 「あたため2段」キーは、ドアを閉めて5分以内(表示窓に"0"が表示されている間に)に押してください。
- 5分を過ぎるとスタートしません。ドアを開閉して「あたため2段」キーを押してください。

## あたため2段のコツ .....

必ず、丸皿に焼網をのせて使う  
容器に入れた食品を2段であたためる

**あたため2段**であたためられる  
メニューは  
13ページの「あたためメニュー」です。  
ただし、冷凍食品の解凍あたためやオート  
調理であたためられない食品（13ページ参照）、飲みもの（お酒、牛乳など）のあたため  
はできません。

1回の分量は（13ページ参照）

**あたため2段**のとき、1~6人分です。  
分量が極端に多すぎたり少なすぎると上手に仕上がりません。

### 使う容器は

特に、焼網にのせて使う容器は底が安定したものを使用します。

### 上手にあたためるには

上段と下段で分量が極端に異なったり、  
あたためる前の食品温度が異なっている  
と上手に仕上がりません。

### 2段（上段：焼網、下段：丸皿） の使い分けは

容器の形状や大きさは、深さによって  
使い分けます。

茶わんや小鉢など深さのあるものは下  
段：丸皿に。大きめの皿は上段：焼網  
にのせて加熱するとよいでしょう。

### △注意

- 食品を入れないで加熱しない。  
(やけどの原因)  
焼網が熱くなります。
- 変形した焼網は使用しない。
- 必ず、食品は容器に入れる。
- 加熱後、焼網が熱くなっているこ  
とがある。(やけどの原因)  
加熱直後、焼網を取り出すときは厚めの乾  
いたふきんなどを使ってください。
- 食品を焼網にのせたままで、庫内  
への出し入れはしない。  
(容器の破損やけがの原因)  
すべりやすいので、別々に出し入れしてく  
ださい。

※一印の解凍あたためのオート調理はでき  
ません。

※「あたため2段」で冷凍食品の解凍あたため  
はできません。

※必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器に入れて  
加熱します。

●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

## あたため、解凍あたためメニュー

オート調理で1回にできる分量は1,800gまでです。

メニュー名	おおいの有無		オート調理	分量
	あたため	解凍 あたため		
ご飯もの	ご飯・おにぎり チャーハン・ピラフ カレーライス	×	●	150g (1杯) 250g (1人分) 400g (1人分)
めん類		●	-	
焼きもの／揚げもの		-	あたため 冷凍は2度押し	
炒めもの	スパゲッティ・焼きそば マカロニグラタン	×	●	250g (1人分) 200g (1人分)
煮もの／蒸しもの		-		
汁もの		×		
まんじゅう／パン類	野菜の炒めもの 酢豚・八宝菜 ミートボール	×	●	200g (1人分)
冷凍野菜		●	あたため 冷凍は2度押し	300g (1人分)
まんじゅう		-		100g (1人分)
枝豆・かぼちゃ		●		150g (2個)
パン類	野菜の煮もの・おでん 煮魚	×	●	200g (1人分)
冷凍野菜		●	あたため 冷凍は2度押し	100g (1切れ)
枝豆・かぼちゃ		-		200g (10~13個)
汁もの	みそ汁・コンソメスープ	×	-	150ml (1杯)
まんじゅう／パン類	ポタージュ カレー・シチュー	●	●	200g (1人分)

(1ml=1cc)


■まんじゅう・パン類や冷凍野菜は、オート調理ではあたためられません。

手動 [レンジ 強] で加熱してください。

メニュー名	おおいの有無	分量	加熱時間	調理のコツ
まんじゅう／パン類	あんまん・肉まん 冷凍あんまん・肉まん	80g (各1個)	40~50秒	底の紙を取って水にくぐらせ、 ゆとりをもたせてラップで包む。
		80g (各1個)	1分10秒~1分30秒	
冷凍野菜	まんじゅう パン類	100g (2個)	30~40秒	包装をはずして皿にのせる。 食べる直前に加熱する。
		80g (1~2個)	20~30秒	
冷凍野菜	ミックスベジタブル グリンピース	100g	約1分30秒	袋から出してサッと水にくぐらせ、 皿に広げる。
		200g	約2分30秒	
	スイートコーン 枝豆・かぼちゃ	300g (1本)	7~8分	
		200g	約4分	

# オート調理 牛乳/ゆで野菜/グラタン/生ものの解凍/オイルセーブフライ/パリッ庫網焼き

## 1牛乳～パリッ庫網焼きの使いかた



### 1牛乳のコツ

#### 仕上がり調節キーの使い分け

弱から強まで5段階に調節できます。(9ページ参照)

#### 仕上がりがぬるかったときは

(手動) [レンジ] [強] で様子を見ながら、さらに加熱します。オート調理で追加加熱すると、熱くなりすぎます。

1回の分量は1～6杯(本)です

メニュー名	オートメニュー	分量	1ml=1cc
牛 乳	1牛乳	200ml(1人分)(冷蔵)	約1分40秒
手動調理の目安 ([レンジ] [強])			
コーヒー		150ml(1人分)	約1分50秒

\*お酒のあたためは28、29ページを参照し、手動調理で加熱します。

### ゆで野菜 2葉菜 3根菜 のコツ



ゆで野菜キーを押すごとに  
2→3→2とセットできます。  
2は葉菜を調理するときに使う。  
3は根菜を調理するときに使う。

付属の丸皿、  
回転台を使う。1回の分量は

葉菜類は100～500g、根菜類は100～600gです。

#### 直接丸皿にのせて

葉菜類や根菜類はラップで包み、直接丸皿にのせて加熱します。

### ゆで野菜メニューは

28ページの加熱時間一覧表を参照します。ただし、冷凍した野菜は13ページを参照し、[手動] [レンジ] [強] で加熱します。

### 仕上がり調節キーは

やわらかめにしたい場合は、[やや強] や [強]、固めにしたい場合には[やや弱] や [弱] にします。

### 生解凍 5さしみ 6解凍 のコツ



生解凍キーを押すごとに  
5→6→5とセットできます。  
5はさしみとして使う食品を、解凍する  
ときに使う。  
(さしみは中心部が少し凍っていてサクサク  
と切りやすい状態に仕上がります。)

6は解凍後、すぐ調理する冷凍食品の  
ときに使う。  
(肉、魚などは解凍後両手で大きくしならせ  
たり、5分ほど放置すると楽にほぐせます。)

#### ●加熱室は冷ましてから使ってください。

オープン、トースター・グリルの使用後は  
加熱室が熱くなっています。  
充分冷ましてから使ってください。


●発泡スチロールのトレーは、生もの  
の解凍以外は絶対に使用しないでく  
ださい。

### 7オイルセーブフライ のコツ



分量は  
1/2量～標準量までできます。  
加熱後、丸皿を取り出すときは  
丸皿を傾けないようにして取り出します。  
食品がすべり落ちる場合があります。  
パン粉は煎ったものを使う  
作りかたは42ページ参照してください。

### パリッ庫網焼き 8冷蔵 9冷凍 のコツ



パリッ庫網焼きキーを押すごとに  
8→9→8とセットできます。  
8は常温や冷蔵保存の調理済み食品やチルド  
食品を加熱します。  
9は調理済み冷凍食品を加熱します。

#### 分量は

1人分(約100g)～4人分までです。

#### 油が気になるときは

メニューによっては余分な油が丸皿上に落ち、  
たまることがあります。丸皿にペーパータオ  
ルを敷いて加熱するとよいでしょう。

#### 食品を取り出すときは

厚めの乾いたふきんや市販のオープン用手袋を使って取り出します。(食品の汁がこぼれているときはふき  
んやオープン用手袋に汁がしみこまないように注意してください。)

### パン粉を煎らないで使う場合は

そのままのパン粉をつけ、オリーブオイル(大さじ1)をまんべんなくふりかけてから加熱します。ソフトな焼  
き色に仕上がります。

揚げてない衣つきの冷凍フライは  
上手にできません。

### 加熱する食品は

調理済みチルド食品や冷凍食品のハンバーグや焼きおにぎり、焼きとりなど、中はしっとり、表面はこんがりこげめ  
をつけて焼きたてに仕上げるものは「パリッ庫網焼き」を使  
います。

パン粉や片栗粉などの衣をつけて揚げたフライや揚げもの  
は「15からっとフライ」を使い、表面はカラッと、中はあつ  
あつに仕上げます。

丸皿にアルミホイルは絶対に敷かないでください。  
レンジ加熱の時に、火花(スパーク)の原因になります。  
クッキングシート(オープン用)は使用できます。


丸皿を傾けないようにして取り出す

食品がすべり落ちる場合があります。

## オート調理

## らくらくメニュー

## オートメニュー




## 10冷凍めん～19トーストの使いかた 付属品はメニューに合ったものを使う。(17ページ参照)

(例) 19トーストの場合



## 食品を入れる



(トーストの場合)

- 1** メニュー選択キーを押しメニューを選ぶ

■表示窓の番号をメニュー番号に合わせる。



レンジトースターグリルオープン

- 2** スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、回転台が回転して加熱が始まります。




レンジトースターグリルオープン

途中で変わる



レンジトースターグリルオープン

- 終了音が鳴ったら  
食品を取り出す

表示が“0”になり、  
加熱が終ります。

レンジトースターグリルオープン

## らくらくメニュー のコツ.....

## 分量は

一度に標準量です。

必ず使う容器は陶磁器や耐熱性のガラス容器で各メニューに合った大きさ、形状の容器を使います。(43~47ページ参照)

ラップはメニューによって使い分けて耐熱温度が140℃以上のものを使います。

## 加熱後かき混ぜて

[12さっと煮] [13雑炊] のメニューは加熱後かき混ぜます。

## 加熱が足りなかったときは

手動 [レンジ中] で様子を見ながら、さらに加熱します。

## 食品を取り出すときは

厚めの乾いたふきんや市販のオープン用手袋を使って取り出します。(食品の汁がこぼれているときはふきんやオープン用手袋に汁がしみこまないように注意してください。)



少量の食品を加熱しない。  
少量(標準量の1/2量以下)で  
加熱すると食品がこげたり  
することがあります。



## らくらくメニュー/オートメニューと表示

メニューの種類	表示窓の表示	使用する付属品
10冷凍めん		レンジトースターグリルオープン
11丼もの		レンジトースターグリルオープン
12さっと煮		レンジトースターグリルオープン
13雑炊		レンジトースターグリルオープン
14蒸しもの		レンジトースターグリルオープン
15からつフライ		レンジトースターグリルオープン
16茶わん蒸し		レンジトースターグリルオープン
17クッキー		レンジトースターグリルオープン
18ケーキ		レンジトースターグリルオープン
19トースト		(回転台)

## 15からつフライ のコツ .....

## 仕上がり調節キーの使い分け

弱から強まで3段階に調節できます。(9ページ参照)

丸皿にアルミホイルは絶対に敷かないでください。  
レンジ加熱の時に、火花(スパーク)の原因になります。  
オープンシートは使用できます。


## 置きかたは

市販の冷凍フライ類は袋やラップ、トレーなどをはずし、凍ったまま丸皿に並べます。

## オート調理のお願い

## 調理する分量や材料は

クレットガイドを参照し、材料や分量を守ってください。適量でないと上手に仕上がらないことがあります。



## 使用する付属品や容器は

使用する付属品や容器が違うと上手に仕上がらないことがあります。クレットガイドを参照してください。




## オート調理で作れるものは

クレットガイドに記載してある料理以外は、オート調理で上手に仕上がらないことがあります。手動調理で行ってください。

加熱中にドアを開けると  
上手に仕上がらないことがあります。追加加熱は手動で  
オート調理で追加加熱すると、加熱しすぎになります。手動調理で様子を見ながら加熱してください。

あたため [あたため2段] キーは、ドアを閉めてから5分以内に押す


空焼きを防止するため、5分を越えるとスタートしません。  
ドアを閉じて、キーを押してください。

## 19トースト のコツ.....

## 置きかたは

食パン2枚は回転台の中央に寄せて焼きます。  
中央からずれたり、離して置くと回転しない場合があります。

1枚だけ焼く場合は片方に寄せて焼きます。



## 焼け具合は

回転台の構造上、表と裏の焼け具合はやや異なります。

## 焼きが足りなかつたときは

手動 [トースター・グリル] で様子を見ながら、さらに焼きます。

手動調理

## レンジ


レンジ  
付属の丸皿、  
回転台を使う。トースター  
グリルトースター・  
グリル付属の焼網、  
丸皿、回転台  
を使う。

## レンジ トースター・グリル の使いかた

(例) レンジの場合



食品を入れる



(みそ汁のあたための場合)

1 手動キーを  
1度押す

- 手動キーを押すごとに  
レンジ強 → レンジ中  
→ レンジ弱の順にセッ  
トできます。




レンジトースターグリル オープン

トースター・グリルは  
手動キーを4度押します。


レンジトースターグリル オープン

2 タイマーセット  
キーを押し  
時間を合わせる3 スタートキーを  
押す

- 庫内灯が点灯し、丸  
皿が回転して加熱が  
始まります。



レンジトースターグリル オープン

  
終了音が鳴ったら  
食品を取り出す
表示が“0”になり、  
加熱が終ります。

レンジトースターグリル オープン

## レンジ加熱の種類

レンジの出力を手動キーで  
強火から弱火まで3段階に調  
節できます。

表示	出力
レンジ強	500W
レンジ中	200W相当
レンジ弱	100W相当

## レンジ 強 と レンジ 弱 のリレー加熱


自動切換

付属の丸皿、  
回転台を使う。

食品を入れる

らくらくメニュー  
(親子丼の場合)1 レンジ 強 を  
セットする

1. 手動キーを1度押し  
レンジ強を選ぶ



レンジトースターグリル オープン


2. タイマーセット  
キーを押し  
時間を合わせる




レンジトースターグリル オープン

2 レンジ 中  
または  
レンジ 弱 に  
セットする

1. 手動キーを押し  
レンジ中または  
レンジ弱に合わせる



レンジトースターグリル オープン



レンジトースターグリル オープン


- 3 スタートキーを  
押す

庫内灯が点灯し、丸  
皿が回転して加熱が  
始まります。

レンジトースターグリル オープン



レンジトースターグリル オープン

表示が“0”になり、  
加熱が終ります。

レンジトースターグリル オープン


## 手動調理

## オープン

上下ヒーターで、食品を包み込むようにして焼きます。

オープン温度は、発酵・100~210°C(10°C間隔)・250°Cまでセットできます。

## オープン(予熱なし)、発酵の使いかた




**発酵のときは**  
温度調節キー **V** を押して**[発酵]**に合わせます。  
**レンジトースターグリル オープン**

**加熱中に温度をえるとき**  
温度調節キー **V/A** を押すと、セッテした温度が表示されます。再度、温度調節キーを押して温度をえます。数秒後に時間表示に戻ります。  
※加熱時間は変えられません。

**角皿を使うときは**  
加熱途中で角皿を取り出して、手前と奥を入れ替えます。  
●角皿を取り出すときは、厚めの乾いたふきんや市販のオープン用手袋を使う。

## 食品を入れる

※角皿を使ってロールケーキを焼くときは、料理編の36ページを参照します。



**1**  
手動キーを5度押し  
オープン(予熱なし)  
にする



**2**  
温度調節キーで  
温度を合わせる

■加熱室が熱い場合の最大設定温度は210°Cです。  
■数秒後に時間合わせ表示になります。温度表示中でも時間合わせできます。  
※予熱時間は自動的に決まります。



**3**  
タイマーセットキーを押し  
時間を合わせる




**4**  
スタートキーを  
押す

庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加熱が始まります。



**終了音が鳴ったら**  
食品を取り出す

表示が“0”になり、  
加熱が終ります。



250°Cの運転時間は約5分です。その後は自動的に210°Cに切り替わります。

## オープン(予熱あり)の使いかた

付属の丸皿、または角皿と回転台を使う。

## 予熱をする

回転台だけにします。

**1**

## 手動

手動キーを6度押し  
オープン(予熱あり)にする

**2**

## 仕上がり/温度

温度調節キーで  
温度を合わせる

■加熱室が熱い場合の最大設定温度は210°Cです。  
■数秒後に時間合わせ表示になります。温度表示中でも時間合わせできます。

※予熱時間は自動的に決まります。

**3**

## 10分 1分 10秒


タイマーセットキーを押し  
時間を合わせる

※時間は調理時間です。

**4**あたため  
スタート

スタートキーを  
押す

庫内灯が点灯し、回転台が回転して予熱が始まります。  
■加熱室の温度を100°Cから表示します。




**予熱終了音が鳴り**  
**予熱が終る**

■セットした温度になるか、20分経過すると予熱が終ります。



**予熱が終ったら**  
**すぐに食品を入れる**

■予熱が終ってそのままにしておくと、2分間予熱を継続した後、セットした時間を加熱します。

**5**あたため  
スタート

スタートキーを  
押す

庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加熱が始まります。



**終了音が鳴ったら**  
**食品を取り出す**

表示が“0”になり、  
加熱が終ります。



**追加加熱などで**  
**予熱が不要なとき**  
(手動)オープン(予熱なし)の使いかた(20ページ)の方法で行います。

**予熱中、加熱中に**  
**温度を変えるとき**

温度調節キー **V/A** を押すと、セットした温度が表示されます。  
再度、温度調節キーを押して温度を変えます。  
加熱中は、数秒後に時間表示に戻ります。  
※加熱時間は変えられません。

**250°Cの運転時間は**  
**約5分です**

その後は自動的に210°Cになります。

**角皿を使うときは**

加熱途中で角皿を取り出して、手前と奥を入れ替えます。  
●角皿を取り出すときは、厚めの乾いたふきんや市販のオープン用手袋を使う。



# お手入れ 本体・付属品のお手入れ

お手入れはすぐにこまめにが  
ポイントです。

## 加熱室内壁・前面・ドア内側

回転台を両手で持ち上げて取りはずしてから、かたく絞ったぬれふきんでふきます。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつけた布でふきとり、その後必ず、かたく絞ったぬれふきんで洗剤をよくふきとります。



## 外 側

やわらかい布でふきとります。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつけた布でふきとり、その後必ず、かたく絞ったぬれふきんで洗剤をよくふきとります。

## 丸皿・角皿・焼網・回転台

台所用中性洗剤をつけたスポンジたわしで汚れを落として水洗いし、水気を十分にふきとります。

丸皿の汚れが落ちないときは、水で薄めた漂白剤に一晩つけ、十分水洗いしてください。



## △注意

丸皿、角皿、焼網、回転台は金属たわしや鋭利なものでこすらない。  
丸皿は傷がつき、割れやすくなります。角皿、焼網、回転台はさびることがあります。



ドア内側ガラスをナイロンなどのたわしでこすらない。  
(フッ素コートはがれの原因)  
★特にクレンザーなどは使わない。



キャビネットやドアに水をかけない。  
(さび、感電、故障の原因)



パネルやドア、加熱室などをオーブンクリーナー、シンナー、ベンジン、スプレーのガラスみがきなどでふかない。  
(傷・変形の恐れ)



加熱室内壁に食品くずや汁をつけたままにしない。  
汚れがとりにくくなり、火花(スパーク)が出たり、さびや悪臭の原因になります。



- 加熱室側面のカバーの汚れがひどく、汚れがとれない場合には、販売店にご相談のうえ、側面のカバーを取り替えてください。
- 加熱室（前面・加熱室内壁）には抗菌脱臭ブラックコート処理がしてあります。傷つきやすいので、たわしなど固いものでこすらないでください。



★化学ぞうきんの使用は、その注意書きに従ってください。

## においが気になるとき

### 脱臭 キーを使います .....


魚を焼いた後、すぐ別の料理をするときや、加熱室のにおいが気になるときを使います。

加熱室の油汚れをとり、においを軽減することができます。

### 脱臭のしくみ

加熱室に残った油やにおいの成分を、ヒーターの高熱で分解し加熱室外に排出します。

加熱室に残った食品カスは取れませんので、あらかじめふきとってください。



操作の手順は「空焼きのしかた」  
8ページを参照してください。

## △注意

「脱臭」の動作中や終了後しばらくは、ドア、キャビネット、加熱室、その周辺にふれない。(やけどの原因)

## 故障かな……と思ったら 次のことをお調べください

### 動作しない

- 差込プラグが抜けていませんか。
- 配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていますか。
- 表示窓に「0」が表示されていますか。「0」が表示されていない場合ドアを開け閉めしてください。「0」表示します。
- ドアはきちんと閉まっていますか。
- ドアを開け閉めしながらも正常になりませんか。
- 差込プラグを抜いて、差し込みなおしてドアを開閉しても正常になりませんか。

### 料理のできぐあいが悪い

- 角皿を誤って使用していませんか。
- 加熱室壁などに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。
- 回転台などに食品カスがついていませんか。

以上のことをお調べいただき、それでも具合が悪い場合は直ちに差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

## 故障かな……と思ったら

## 次の場合は故障ではありません

### ■はじめてオーブンを使ったとき煙がでた

→ 加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、空焼きをして油をとってください。(8ページ参照)

### ■動作中「カチ、カチ…」と音がする

→ マイコンがレンジやヒーターなどの切り替えをするときのスイッチ音です。

### ■[あたため]キー、[あたため2段]キーを押してもスタートしない(時計がセットされているとき)

→ ドアを閉めてから5分以上過ぎています。ドアを開閉しなおして[あたため]キーまたは[あたため2段]キーを押してください。(11、12ページ参照)

### ■動作中「ブン」と断続動作音がする

→ 生解凍 [らくらくメニュー] [11両もの]～[14蒸しもの] [16茶わん蒸し] [18ケーキ] 手動 [レンジ強] [レンジ中] [レンジ弱] のときの断続動作音です。

### ■終了音が鳴って残り時間が(0)になってしまって庫内灯が点灯し、食品が回転する

→ 加熱始めに食品を置いた位置に、回転を止めるためです。(9ページ参照)  
※加熱途中、ドアを開けたり、とりけしキーを押した場合は、そのときの位置で止まります。

### ■角皿で加熱したら、むらが多い

→ 角皿での加熱は、加熱途中で角皿の奥と手前の入れ替えが必要です。(20、21ページ参照)

### ■回転台が右に回転したり、左に回転したりする

→ スタートするときのタイミングにより、右または左に回転します。(料理の仕上がりには影響ありません。)

### ■調理終了後、しばらくすると「カチ」と音がする

→ 調理終了後にドアを閉めてから5分過ぎたときにはたらく待機電力をオフするスイッチの音です。

### ■待機電力オフ機能が働かない

→ 時計がセットされています。時計を解除してください。(8ページ参照)

### ■250°Cに設定できないことがある

→ 加熱室が熱い場合の最大設定温度は210°Cになります。

### ■残り時間が途中で変わることがある

→ オート調理と[オーブン](予熱なし)のとき、料理を上手に仕上げるために加熱途中で残りの加熱時間が変わることがあります。

### ■キーを押しても受け付けない

→ 待機電力オフ機能が働いています。ドアを開閉しなおして表示窓に「0」表示させてからご使用ください。

### ■終了音の音が切り替わった

→ 仕上がり調節キー ▶ を約3秒間押すと"ピッ"と鳴り、終了音の音色が切り替わります。(9ページ参照)

### ■市販の料理ブックのオープンメニューや市販の生地を使うと上手にできないことがある

→ この料理編の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動で様子を見ながら焼いてください。

### ■表示窓に「M」が表示されたままで加熱されない

→ 差込プラグを抜いて、約5秒たってから、差し込みなおしてください。

### ■ドアを開けると加熱が取り消される

→ オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開けると、加熱が取り消されます。

# 表示窓にこんな表示が出たとき

表示窓にこんな表示がでたとき／保証とアフターサービス

表示例	処置および調べるところ
C01	●重量センサーの調節中にドアを開けました。 ドアを閉めて、とりけしキーを押します。 ■約6秒間、庫内灯が点灯し、丸皿が回転して調節が完了します。
C00	●重量センサーの0点調節の方法が間違っています。 回転台に丸皿だけをのせてドアを閉め、とりけしキーを押します。 ■約6秒間、庫内灯が点灯し、丸皿が回転して調節が完了します。(8ページ参照)
C02	●回転台と丸皿がセットされていません。 回転台と丸皿をセットして加熱します。
C03	●生解凍の食品の分量が多すぎます。 解凍する食品の分量を100~1,000gにします。(15ページ参照)
H21、H23、H41、H81	●差込プラグを抜いて、差し込みなおしてください。

正常にならない場合は、差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

## 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

### 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

- 保証期間は、お買い上げの日から1年です。  
ただし、マグネットロンについては2年です。

### 補修用性能部品の最低保有期間

オープンレンジの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

### ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

- このオープンレンジは、電源周波数が50Hz・60Hzどちらの地域でもご使用になります。  
(部品交換の必要はありません。)

- ご転居されたり、移動したりした場合には、必ず販売店または電気工事店に依頼して、アースの取り付け直しを行ってからご使用ください。(3ページ参照)

### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または、お近くの日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表(25・26ページ)の窓口にお問い合わせください。

## 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

### 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は  
0120-3121-68

商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
0120-3121-11

\*フリーダイヤルされると、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

### 修理ご相談窓口

#### 北海道地区

担当地域	拠点名	所在地
北海道	札幌 旭川 北見 釧路 帯広 小樽 苫小牧 室蘭 函館	札幌市白石区東札幌2条4-1-10 旭川市東光10条3-4-14 北見市常盤町3-2-21 釧路市新橋大通1-1-5 帯広市緑ヶ丘2条通り1-2-7 小樽市錦町5-12 苫小牧市住吉町2-5-2 室蘭市中島町3-14-13 函館市龜田町7-12

#### 関東・甲信越地区

担当地域	拠点名	所在地
東京都	北東京 西東京 南東京 三鷹 横浜 川崎 厚木	足立区千住関屋町11-1 豊島区西池袋4-23-11 世田谷区三軒茶屋2-48-8 三鷹市上連雀7-32-32 横浜市戸塚区品濃町531-1 川崎市高津区上作延553-1 厚木市長谷260-27
神奈川県	大宮 越谷 三芳	大宮市東大成町2-246 越谷市大杉458-3 入間郡三芳町上富1828-1
埼玉県	千葉 柏 船橋 銚子 東金 木更津 館山	千葉市花見川区幕張町1-7681 柏市中央2-9-16 船橋市高瀬町62-10 銚子市唐子町21-3 東金市福俵3-397 木更津市潮浜1-17-29 館山市八幡66-1
千葉県	水戸 日立 鹿嶋 土浦	水戸市水府町1548 日立市幸町2-2-10 鹿嶋市神向寺大芝311-1 土浦市荒川沖字一里塚5-102
茨城県	宇都宮 伊勢崎 山梨 長野 松本	宇都宮市御幸ヶ原町40-5 伊勢崎市連取町329-8 山梨県中巨摩郡富町流通団地1-8-2 長野市南長池763-3 松本市芳川村井町1280-1
栃木県	新潟 佐渡 長岡 上越	新潟市紫竹山5-5-29 佐渡郡金井町泉1031-6 長岡市東蔵王2-7-37 上越市栄町6-4
新潟県	沼津	沼津市上香貫檜島町1354-2
静岡県(富士川以東)	静岡	静岡市豊田3-6-27
静岡県(富士川以西)	浜松	浜松市篠ヶ瀬町1255

#### 東北地区

担当地域	拠点名	所在地
青森県	青森 むつ 弘前 八戸	青森市青柳1-16-4 むつ市緑町17-56 弘前市外崎4-2-3 八戸市大字根城字白山平1-7
岩手県	岩手 水沢	盛岡市東仙北1-12-12 水沢市東中通り2-4-38
宮城県	宮城 古川 石巻	仙台市宮城野区扇町3-2-9 古川市古川字上古川150 桃生郡河南町鹿又道の前499-1
秋田県	秋田 大館 南	秋田市土崎港相染町字沖谷地151-1 大館市御成町3-1-9 大曲市福住町4-16
山形県	山形 庄内	山形市藏王松ヶ丘1-1-33 酒田市東町1-7-1
福島県	いわき 福島 原町 郡山 会津若松	いわき市平塩字古川95 福島市春日町14-33 原町市栄町3-41 安達郡本宮町大字荒井字長山79 会津若松市西七日町6-15

## 修理ご相談窓口

中部地区		
担当地域	拠点名	所在地
愛知県	名古屋東 名古屋西 三 河 豊 橋	名古屋市守山区川宮町55 名古屋市中川区篠原橋通1-1 岡崎市大樹寺2-12-6 豊橋市東田町151-1
岐阜県	岐 阜 高 山 東 濃	岐阜市宇佐南2-3-8 高山市岡本町3-176 瑞浪市明世町山野内字沼305-1
三重県	北三重 南三重	四日市市羽津中2-1-6 度会郡玉城町佐田字銚子口1820-1
静岡県 (富士川以東)	沼 津	沼津市上香貫横島町1354-2
静岡県 (富士川以西)	静 岡 浜 松	静岡市豊田3-6-27 浜松市篠ヶ瀬町1255
富山県	富 山	富山市向新庄857-1
石川県	石 川	石川郡野々市町堀内5-20
福井県	福 井	福井市高木中央1-1402

中国地区		
担当地域	拠点名	所在地
鳥取県	鳥 取	鳥取市千代水3-106
島根県	山 隅 浜 田	松江市西津田2-2-5 浜田市下府町388-40
岡山県	岡 山 津 山	岡山市延友189-3 津山市小原109
広島県	広 島 備 後 呉	広島市西区観音新町1-7-17 福山市高西町川尻110-1 呉市阿賀中央3-1-7
山口県	山 口 東山口	吉敷郡小郡町大字上郷字仁保津下5220 下松市潮音町2-2-5

四国地区		
担当地域	拠点名	所在地
徳島県	徳 島	徳島市応神町古川字日の上15-2
香川県	香 川	坂出市林田町4285-143
愛媛県	愛 媛 東 予	松山市内宮町2007 新居浜市萩生字岸ノ下1150-4
高知県	高 知	高知市朝倉西町2-5-5

関西地区		
担当地域	拠点名	所在地
大阪府	京 阪 北大阪 阪 南	門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 堺市鳳東町7-771
奈良県	奈 良	天理市二階堂上ノ庄町342-1
兵庫県	神 戸 西 神 姫 路 阪 神 豊 岡	神戸市東灘区甲南町1-3-8 神戸市西区平野町下村251 姫路市飾磨区構4-81 伊丹市昆陽3-254 豊岡市桜町15-15
京都府	京 都 福知山	京都市右京区西京極豆田町17 福知山市字堀1965-2
滋賀県	滋 賀 彦 根	大津市玉野2-1 彦根市川瀬馬場町1010-1
和歌山县	和歌山 田 辺 新 宮	和歌山市井ノ口543-1 田辺市稻成町字沖代80-2 新宮市下田2-3-12

九州・沖縄地区		
担当地域	拠点名	所在地
福岡県	福 岡 北九州 久 留 米 大牟田	福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 久留米市野中町1440-1 大牟田市天領町1-201
佐賀県	佐 賀 唐 津	佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3
長崎県	長 崎 佐 世 保 五 島	西彼杵郡長与町高田郷1275-1 佐世保市山祇町329-4 福江市下大津町724-7
熊本県	熊 本 八 代 天 草	熊本市春竹町春竹500 八代市田中西町10-10 本渡市今釜新町3444
大分県	大 分 中 津 佐 伯	大分市豊海5-4-12 中津市大字下池永字北原564-1 佐伯市中村南町9-5
宮崎県	宮 崎 延 岡 都 城	宮崎市大字芳士589-1 延岡市旭ヶ丘6-1-24 都城市菖蒲原町24-2-5
鹿児島県	鹿 児 島 鹿 屋	鹿児島市宇宿2-8-2 鹿屋市新生町10-4
沖縄県	那 霸	那霸市字安謝620-187

## 一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	(011) 833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-100
東北地区	(022) 222-5088	仙台市青葉区片平1-3-30(日本コロムビア仙台ビル)
関東・甲信越地区	(03) 3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	(052) 795-5088	名古屋市守山区川宮町55(日立家電守山ビル)
関西地区	(078) 431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	(082) 231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	(0877) 47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	(092) 281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称・電話番号・所在地等は変更する事がありますのでご了承ください。

- K.11 -



●印はオート調理です

## 加熱時間一覧表 ..... 28

## レンジの便利な使いかた

- 湯せん(とかしバター/とかしチョコレート) ..... 29
- 乾燥(塩/砂糖/カルシウム入りかけ) ..... 29
- お酒のあため ..... 29
- インスタント食品 ..... 29  
ラーメン・ヌードル/カレー・丼ものの具/ご飯もの

## 朝食&amp;お総菜

- トースト(市販のロールパン/菓子パン) ..... 30
- ベーコンエッグ(巣ごもり卵) ..... 30
- ピザ(冷凍ピザ/冷蔵ピザ) ..... 30
- マカロニグラタン ..... 31
- ホワイトソース ..... 31
- 冷凍グラタン ..... 31
- ウインナーソーセージのベーコン巻き ..... 32
- いり卵 ..... 32
- 鮭の塩焼き(塩鮭) ..... 32
- 魚の照り焼き(ぶり、まぐろ、さわら) ..... 32

- フライ、ナゲット ..... 32
- 茶わん蒸し ..... 33
- イタリアンサラダ ..... 33
- キャベツのミモザ風(手作りドレッシング) ..... 34
- 魚介類の解凍 ..... 34
- いかの三種盛り(真砂あえ、うにあえ、木の芽あえ) ..... 34
- まぐろどんぶり ..... 34

## お菓子・パン

- チーズチップス ..... 35
- べっこうあめ ..... 35
- 焼きいも(ベーグルポテト) ..... 35
- スティックパイ ..... 35
- 大福もち ..... 35
- 型抜きクッキー ..... 36
- 絞り出しクッキー ..... 36

## 標準計量カップ・スプーンの質量表(単位g)

(1ml=1cc)

このククレットガイドに使用している計量カップ・スプーンの質量(重量)は表のとおりです。

食品名	計量	小さじ (5ml)	大さじ (15ml)	カップ (200ml)	計量	小さじ (5ml)	大さじ (15ml)	カップ (200ml)
	食品名				計量			
水・酢・酒	5	15	200	トマトピューレ	5	16	210	
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	ウスターーソース	5	16	220	
食塩	5	15	210	マヨネーズ	5	14	190	
砂糖(上白糖)・片栗粉	3	9	110	粉チーズ	2	6	80	
小麦粉(薄力粉)	3	8	100	生クリーム	5	15	200	
小麦粉(強力粉)	3	8	105	油・バター・ラード	4	13	180	
パン粉	1	4	45	ココア	2	6	80	
粉ゼラチン	3	10	130	白米	-	-	160	
トマトケチャップ	6	18	240	炊きたてご飯	-	-	120	

# オート調理メニューを手動調理するときの 加熱時間一覧表

## レンジ調理

### 葉菜、根菜メニュー

(あたため、解凍あたためメニューと冷凍した野菜は13ページ、牛乳は14ページを参照してください。)

メニュー名	オート調理	調理のコツ	おおい の有無	手動調理の目安(レンジ強)
				分量 加熱時間
葉 菜	ほ う れ ん 草 小 松 菜 ・ 春 菊	ゆで野菜 2葉菜	太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。 加熱後、冷水にとってアク抜き、色どめをする。	●
	白 菜 ・ も や し キ ヤ ベ ツ	ゆで野菜 2葉菜	白菜は葉先と根元を交互にする。 加熱後、ざるにあげて水気をきる。	
果 菜	な す カリ フ ラ ワ ー ブ ロ ッ コ リ ー	ゆで野菜 2葉菜	用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。 加熱後、冷水にとって色どめをする。	●
	グリーンアスパラガス		小房に分ける。 ブロッコリーは加熱後、冷水にとって色どめをする。	
	さ や い ん げ ん さ や え ん ど う		はかまをはずし、穂先と根元を交互にする。	
	と う も ろ こ し	ゆで野菜 2葉菜	筋を取る。 加熱後、さっと冷水をかけて色どめをする。	
	か ぼ ち や	2葉菜 強	皮をラップ代わりにするときは、ひげを取り除く。	
根 菜	に ん じ ん さ つ ま い も さ と い も も	ゆで野菜 3根菜 弱	大きさをそろえて切る。	●
	ご れ ん こ う ん じ や が い も 大 根	ゆで野菜 3根菜	皮をむいたさといもは、塩もみして水で洗い、ぬめりを取る。	
ら く ら く メ	冷 凍 め ん	らくメニュー-10冷凍めん	43ページ参照	×
	親子丼・牛玉丼 かつ丼・うな玉丼	らくメニュー-11丼もの	44ページ参照	●
	らくらく肉じゃが 和風野菜のさっと煮 ボーリー	らくメニュー-12さっと煮	45ページ参照	●
	大根とほたてのさっと煮 さばのトマトソース煮	らくメニュー-12さっと煮 弱	45ページ参照	
二 ユ 一	雑炊・チャーハン クリームリゾット	らくメニュー-13雑炊	46ページ参照	×
	あさりのワイン蒸し たらのチーズ蒸し 豆腐と春雨の麻婆蒸し 蒸し鶏のねぎみそあえ	らくメニュー-14蒸しもの	47ページ参照	●
お 酒	——	——	徳利あたためるときは、くびれた部分より1cmほど下まで入れる。	×

## オープン調理

- 手動調理での付属品は丸皿を使用します。ただし、\*印のメニューは回転台のみを使用します。

( )は予熱ありの加熱時間

メニュー名	オート調理	手動調理の目安		
		標準分量	加熱方法と加熱時間	記載 ページ
朝食 ・ お 総 菜	トースト*	19トースト		
	マカロニグラタン	4グラタン		
	冷凍グラタン	4グラタン 強		
お か ず	揚げ調理済み冷凍フライ、チキンナゲット	15からっとフライ		
	冷めたコロッケ、フライ、天ぷら	15からっとフライ 弱		
お 菓 子	型抜きクッキー 絞り出しクッキー	17クッキー		
		18ケー キ		
	デコレーションケーキ (スポンジケーキ)	18ケー キ		
		18ケー キ		

# レンジの便利な使いかた

## 湯せん

## 乾燥


## お酒のあたため

### 湿った塩、固まった砂糖

塩、砂糖(各100g)はそれぞれ皿に広げ  
手動 レンジ強 [1~2分] ずつ加熱すればもとのサラサラ状態になります。

### 煮干して カルシウムふりかけ

煮干し(120g)は内臓を取って皿に広げ  
手動 レンジ中 [5~6分] 途中かき混ぜながら加熱しま



### とかし チョコレート

チョコレート(50g)を細かく碎いて耐熱容器に入れ、途中かき混ぜながら手動 レンジ中 [約4分20秒~4分40秒] 加熱します。

- バターやチョコレートは手動 レンジ強 で加熱すると、飛び散ったり、こげたりすることがあります。
- 食品は保存状態や種類によって加熱時間が多少異なります。様子を見ながら加熱してください。

お酒はコップまたは徳利に入れて手動 レンジ強 あたためます。

130ml(徳利1本) 40秒~1分10秒  
180ml(コップ1杯または徳利1本)  
1分10秒~1分30秒

### ひとくちメモ

- 徳利あたためるときは、くびれた部分より1cmほど下まで入れます。
- びん詰めのお酒は必ず栓を抜いてからあたためます。



## インスタント食品

種類	作りかたとコツ	加熱時間
発泡スチロールや 袋入り ラーメン・ ヌードルなど	カップまたは袋から出して別の容器に移します。 水の量はめんが水面から出ないように300~400mlを入れて図のようにラップをします。 ●めんは、水面から出ない大きさにします。 ●加熱後、よくかき混ぜます。	カップめん(標準量) 手動 レンジ強 5分~6分30秒 袋入りラーメン 手動 レンジ強 5分30秒~7分
アルミパックの レトルト食品 カレー・ 丼ものの 具など	袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移しラップまたはふたをします。 ●加熱後、よくかき混ぜます。 ●おかゆなどは、加熱後しばらくおくとやわらかくなります。 ※いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげなどが入っているものやカレーなどは、飛び散ることがあります。	あたため
真空パック食品 ご飯ものなど	袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移しよくほぐしてからラップまたはふたをします。 ●加熱後、よくかき混ぜます。 ●袋のまま加熱するときは、袋に2~3か所穴を開けてから加熱します。	あたため

# 朝食 & お総菜

## トースト



19 トースト トースター

加熱時間の目安 約7分  
カロリー(1枚分) 約170kcal

材料(2枚分)  
食パン(1枚1.5~3cm厚さのもの) ..... 2枚

作りかた  
回転台の中央に寄せて食パンを並べ  
19 トースト で焼きます。

[ひとくちメモ]  
市販のロールパンや菓子パン(2~4個)を焼くときは包装をはずし、回転台に並べ 手動 レンジ 中 [4~5分] 焼きます。



## ベーコンエッグ

レンジ 中 2分  
~2分30秒


カロリー(1個分) 約110kcal

材料(1個分)  
卵 ..... 1個  
ベーコン(1cm角切り) ..... 1/3枚  
玉ねぎ(薄切り) ..... 少々

作りかた  
玉ねぎを器に敷き、卵を割り入れて卵黄を竹串で2~3か所つき刺し、卵黄膜に穴を開けてベーコンを散らします。おおいをして 手動 レンジ 中 [2分~2分30秒] 加熱します。

## トーストのコツ

- 一度に焼ける分量は1~2枚
- パンの置きかたは



1枚のときは、片方に寄せて置きます。  
フランスパンなど小形のパンは、円周に置きます。

### ●裏返しは不要

上下ヒーターで、表と裏を同時に焼けます。(回転台の構造上、表と裏の焼け具合はやや違います。)

### ●仕上がり調節は

パンの厚さや種類(メーカー)、保存状態によって焼き色が違います。

焼き色を濃いめにしたいときは [やや強] に、薄くしたいときは [やや弱] にします。

冷凍したパンは [やや強] で、乾燥ぎみのパンは [やや弱] で焼きます。

弱から強まで5段階に調節できます。(9ページ参照)

### ●焼き上がったらすぐ取り出す

## △ 注意

バター、ジャム等を多量に塗ったパンを焼かない。(発火する恐れ)


## △ 注意

卵を 手動 レンジ 強 で加熱すると破裂します。

必ず 手動 レンジ 中 で加熱してください。

ときほぐさない卵を、卵だけで加熱すると破裂しますので、他の材料と組み合わせて加熱してください。また、加熱直後、卵黄を竹串などでつき刺さないでください。

・手動 レンジ 中 でも、加熱しすぎると破裂することがあります。



## 冷凍グラタン

4グラタン オープン

仕上がり調節 強  
加熱時間の目安 約33分

材料(2人分)  
冷凍グラタン(市販のもの) ..... 2皿

作りかた  
冷凍グラタンを丸皿に並べ 4グラタン 強 で焼きます。

[ひとくちメモ]  
ソースがふきこぼれことがあります。

## マカロニグラタン

4グラタン オープン

加熱時間の目安(2皿分) 約27分  
カロリー(1人分) 約500kcal

### 材料(4人分)

マカロニ	80g
鶏もも肉(1cm角切り)	100g
大正えび(尾と殻を取り、背わたを取つて半分に切る)	8尾(約100g)
玉ねぎ(薄切り)	1/2個(約100g)
マッシュルーム缶(スライス)	50g
バター	25g
塩、こしょう	各少々
ホワイトソース	カップ3
ナチュラルチーズ(ピザ用または粉チーズを適量)	80g

### 作りかた


- マカロニはゆでてざるにあげ、サラ油(分量外)をまぶします。
- 深めの耐熱容器にⒶを入れ 手動 レンジ 強 約6分 加熱し、マカロニと合わせます。
- ②にホワイトソースの半量を加えてあえます。
- バター(分量外)をぬったグラタン皿に③を分け入れ、残りのホワイトソースを全体にかけて、上にチーズを散らします。
- ④を丸皿に並べ 4グラタン で焼きます。
- 残りも同様にして焼きます。

## グラタンのコツ

●分量は  
一度に1~3人分まで焼けます。

●容器は  
グラタン皿を使います。また冷凍品などに使われているアルミケース皿のままでも焼けます。

●焼くときの皿の置きかたは



## ホワイトソース

### 作りかた


- 丸皿にアルミホイルまたはオープンシートを敷いてピザクラストをのせます。

- ピザソースをぬり、Ⓐを並べて軽く塩、こしょうをし、チーズとオリーブを全体に散らし 手動 オープン [200°C] 18~22分 焼きます。

分量	カップ1	カップ2	カップ3
牛乳	カップ1	カップ2	カップ3
小麦粉(薄力粉)	20g	30g	40g
バター	30g	40g	50g
塩、こしょう	各少々	各少々	各少々
① 小麦粉、バターを加熱 手動 レンジ 強	約1分10秒	約1分40秒	約2分
② 牛乳を加えて加熱 手動 レンジ 強	4~5分	6~8分	11~12分

## △ 注意

具によっては飛び散ることがあります。いかを使うときは全体に切れ目を入れ、マッシュルームは切ったものを使ってください。



## ワインナーソーセージのベーコン巻き

レンジ強 約2分

カロリー(1個分) 約120kcal

### 材料(12個分)

ベーコン(半分に切る) 6枚(約100g)  
ワインナーソーセージ 6本(約100g)

### 作りかた

- ① ウィンナーソーセージは切り目を入れるか、フォークや竹串で穴をあけ、半分に切れます。
- ② ウィンナーソーセージをベーコンで巻き、楊枝で止めて皿に並べ [手動] レンジ強 [約2分] 加熱します。

## 鮭の塩焼き

トースター・グリル 22~26分




カロリー(1切れ分) 約170kcal

### 材料(4切れ分)

生鮭の切り身(1切れ約100gのもの) 4切れ  
塩 少々


### 作りかた

- ① 鮭全体に軽く塩をふります。
- ② 丸皿に焼網をのせて、サラダ油(分量外)をぬってから ① を並べ、[手動] トースター・グリル [22~26分] 焼きます。



## いり卵

レンジ強 約40秒



カロリー 約90kcal

### 材料(1個分)

卵 1個  
Ⓐ 砂糖 小さじ1/2  
Ⓑ 塩 少々

### 作りかた

- ① 耐熱コップに卵を割り入れ、Ⓐを加えて箸でよくかき混ぜます。
- ② [手動] レンジ強 [約40秒] 加熱しますが、途中ふくらんできたら手早くかき混ぜ、再び加熱します。

## 魚の照り焼き

カロリー(ぶり1切れ分) 約270kcal


### 材料・作りかた

ぶり、まぐろ、さわら(1切れ約100gのもの・各4切れ)は、たれ(しょうゆ、みりん各カップ1/4)に約30分ほどつけてから、鮭の塩焼きを参考し [手動] トースター・グリル [20~22分] 焼きます。



## フライ、ナゲット

15からっとフライ レンジオープン



加熱時間の目安 約11分

### 材料

揚げ調理済み冷凍フライ、チキンナゲット  
100~300g

### 作りかた

- 丸皿に直接またはオープンシートを敷いた上に並べ [15からっとフライ] で焼きます。

## からっとフライのコツ

### ●分量は

市販の揚げ調理済み冷凍フライの1/2~2袋分です。

### ●丸皿にアルミホイルは

絶対に敷かないでください。  
レンジ加熱の時に、火花(スパーク)の原因になります。  
袋やラップを取りはずし、凍ったまま丸皿に並べます。

### ●冷めたコロッケ、フライ、天ぷらなどのあたため

仕上がり調節 [弱] で、同様にできます。

### ●仕上がり調節は

量が少ないとときに [弱] を、量が多くなり、カリカリにしたいときに [強] を使います。

### ●焼きが足りなかつたときは

[手動] オープン [210℃] で様子を見ながら、さらに焼きます。

### ●食品が丸皿にくっつくときは

フライ返しを使ってついに取り出され、丸皿にクッキングシートを敷いて加熱します。



## 茶わん蒸し

16茶わん蒸し レンジオープン



加熱時間の目安 約32分  
カロリー(1人分) 約130kcal

### 材料(4人分)

卵液(卵1にだし汁約3の割合)  
卵 3個(約150ml)

だし汁 450~500ml

Ⓐ しょうゆ、塩 各小さじ3/4

みりん 小さじ1

鶏肉(そぎ切り) 約40g

酒 少々

えび(殻つき) 4尾

かまぼこ(薄切り) 8枚

干ししいたけ(もどして石づきを取り、そぎ切り) 8切れ

ゆでぎんなん 8個

三つ葉 適量

(1ml=1cc)

### 作りかた

- ① ボールで卵をよくときほぐし、Ⓐを加えて混ぜ、裏ごしします。

- ② 鶏肉は酒をふりかけておきます。えびは尾と一節を残して殻をむき、背わたを取ります。

- ③ 容器に②を入れてラップまたはふたをして [手動] レンジ [中] [約2分30秒] 加熱します。

- ④ 茶わん蒸し容器に③、かまぼこ、しいたけ、ぎんなんを入れ、①を八分目くらいまでそそぎ入れ、共ぶたをします。

- ⑤ ④を丸皿の周囲に等間隔に並べ [16茶わん蒸し] で加熱し、加熱後、加熱室から出して約5分ほど蒸らし、三つ葉をのせます。



## イタリアンサラダ

ゆで野菜

2葉菜

レンジ



加熱時間の目安 約11分  
カロリー(1人分) 約400kcal

### 材料(4人分)

さやいんげん 200g  
じゃがいも 大2個(約400g)

サラミソーセージ(薄切り) 12枚

プロセスチーズ 60g

スタッフドオリーブ(薄切り) 12個

アンチョビ(みじん切り) 8枚

玉ねぎ(みじん切り) 1/4個(約50g)

Ⓐ パセリ(みじん切り) 大さじ1

レモン汁 大さじ1

こしょう 少々

オリーブオイル カップ1/2

レモン(くし形切り) 適量

### 作りかた

- ① さやいんげんはへたを取り、長いものは半分に切ってラップで包み [ゆで野菜] [2葉菜] で加熱してざるにのります。

- ② じゃがいもはきれいに洗い、皮ごとラップで包み [ゆで野菜] [3根菜] で加熱します。熱いうちに皮をむき、厚さ1cmの半月切りにします。

- ③ プロセスチーズは1cm角のさいの目切りにします。

- ④ ポールにⒶを入れ、かき混ぜながらオリーブ油を加えてドレッシングを作ります。

- ⑤ 材料すべてを④のドレッシングであえて皿に盛り、レモンを飾ります。

(他の野菜は28ページ参照)

## ゆで野菜のコツ

### ●料理に合わせた下ごしらえを

葉菜類の根の太いものには、十文字の切り目を入れたり、房になっているものは小房に分けます。

根菜類は同じ大きさに切りそろえたり、なるべく同じ大きさのものを選びます。

### ●材料に合ったアク抜きを

加熱前に、水、薄い塩水や酢水にさらしてアク抜きをします。

### ●水気をきらすにラップでぴったり包む



## キャベツのミモザ風

ゆで野菜  
2葉菜 レンジ

加熱時間の目安 約6分30秒  
カロリー(1人分) 約230kcal

### 材料(4人分)

キャベツ(ひと口大に切る) 300g  
グリーンアスパラガス 200g  
ブチトマト(半分に切る) 6個  
ハム(放射状に6等分する) 6枚  
卵(卵黄と卵白に分ける) 2個  
Ⓐ フレンチドレッシング カップ½  
練りがらし 小さじ1


### 作りかた

- アスパラガスは固い部分を取り、4cm長さの斜め切りにします。
- Ⓐとキャベツを合わせてラップで包みゆで野菜[2葉菜]で加熱し、水気をきります。
- 卵は別々の容器に入れ、塩少々(分量外)を加えてよくときほぐし[手動]レンジ強[50秒~1分10秒]ずつ途中かき混ぜながら加熱して別々に裏ごししておきます。
- Ⓑ、トマトとハムをⒶであえ、皿に盛って③を飾ります。

◇◇◇◇◇ 好みで ◇◇◇◇◇  
オリーブオイルを使った  
ドレッシングでヘルシーに  
オリーブオイル(大さじ3)、酢(大さじ2)、塩(小さじ¾)、こしょう(少々)をよく混ぜて作ります。

## 魚介類の解凍

生解凍  
(1度押し) レンジ



## いかの三種盛り

加熱時間の目安 約6分

### 材料(4人分)

冷凍いか 300g  
(真砂あえ)  
たらこまたは明太子 ½腹(約50g)  
酒 少々  
(うにあえ)  
練りうに 大さじ1  
卵黄 ½個分  
酒 少々  
(木の芽あえ)  
白みそ 大さじ1  
砂糖、だし汁 各大さじ1  
酒 少々  
木の芽(みじん切り) 4枚

### 作りかた

- いかはラップなどの包装をはずして発砲スチロールのトレーにのせ[生解凍](1度押し)で解凍します。
- Ⓐをサッと洗って水気をふき、糸づくりにして3等分します。

それぞれ、合わせた衣であえます。

### [ひとつちメモ]

- 衣のかたさは酒、だし汁で加減します。
- 生解凍のコツは17ページを参照します。

## まぐろどんぶり

加熱時間の目安 約10分  
カロリー(1人分) 約500kcal

### 材料(4人分)


冷凍まぐろ(さしみ用さく切り) 約400g  
Ⓐ しょうゆ 大さじ3  
みりん 小さじ1  
炊きたてご飯 800g  
青じその葉(せん切り) ½枚  
焼きのり(細切り) ¼枚  
白切りごま、練りわさび 各少々

### 作りかた

- まぐろは いかの三種盛り 作りかた①の要領で解凍し、そぎ切りにします。
- どんぶりにご飯を盛り、しその葉をのせて、まぐろを並べます。切りごまを散らしてのりをのせ、わさびを添えてからⒶを等分してかけます。



## お菓子・パン



## べっこうあめ

レンジ強 2分40秒~3分20秒




カロリー 約150kcal

材料  
砂糖 大さじ4  
水 大さじ1

### 作りかた

- まな板にアルミホイルの表を上にして広げます。
- 小さめの耐熱容器に砂糖と水を入れて 手動 レンジ強 [2分40秒~3分20秒] 加熱し、少し黄色に色づいたら取り出します。
- 熱いうちに②をアルミホイルの上に好みの大きさに流し、楊枝をつけてます。冷めたらアルミホイルからはがして取ります。



## チーズチップス

レンジ強 4分30秒~5分

カロリー 約340kcal


材料  
スライスチーズ(4等分する) 3枚  
Ⓐ 白ごま、黒ごま、パブリカ、青のり粉、ドライバセリ、スライスアーモンド、荒びきブラックペッパー、カレー粉、桜えびなど 各少々

### 作りかた

- チーズにⒶの中から好みのものを選んでのせます。
- 丸皿にオープンシートを敷き、①のチーズを、間隔をあけて円周上に並べ 手動 レンジ強 [4分30秒~5分] 途中様子を見ながら加熱します。

### [ひとつちメモ]

- 型抜きで工夫をするときれいです。



## ステイックパイ

オープン 200°C 20~22分

カロリー 約410kcal

材料  
冷凍パイシート(10~15分間室温で解凍する) 100g  
シナモンシュガー 適量

- 作りかた
- 生地をラップの間にはさみ、めん棒で3mmの厚さにのばし、たんざくに切って、ねじります。
  - 丸皿にオープンシートを敷いて①を並べ 手動 オープン [200°C] [20~22分] 焼きます。
  - 熱いうちにシナモンシュガーをかけます。

## 大福もち

レンジ強 約40秒


カロリー(1個分) 約160kcal

材料・作りかた  
切りもち1切れ(約50g)は水にくぐらせてから片栗粉を敷いた皿にのせ 手動 レンジ強 [約40秒] 加熱します。ふくらんだもちの上にひと口大に丸めたあんをのせて包み込みます。





## 型抜きクッキー




加熱時間の目安 約26分  
カロリー 約900kcal

### 材料(丸皿1枚分)

小麦粉(薄力粉) 110g  
バター(室温にもどす) 50g  
砂糖 40g  
卵(ときほぐす) 1/2個  
バニラエッセンス 少々


### 作りかた

- バターはハンドミキサーで白っぽくなるまでよく練り、砂糖を加えて、さらによく混ぜます。
- 卵を加えてクリーム状になるまでよく混ぜ、バニラエッセンスを加えます。
- 小麦粉をふるいながら加え、木しゃもじでさっくりと混ぜます。ひとつにまとめてラップで包み、冷蔵室で約1時間休ませます。
- 生地をラップの間にはさみ、めん棒で5mmの厚さにのばします。
- 上のラップをはずし、直径3cmの型で抜き、アルミホイルを敷いた丸皿に並べ17クッキーで焼きます。




### [ひとつちメモ]

- ハンドミキサーがない場合は泡立て器を使います。



## ロールケーキ



加熱時間の目安 約26分  
カロリー 約870kcal

### 材料(角皿1枚分)

小麦粉(薄力粉) 60g  
砂糖 60g  
卵(ときほぐす) 3個  
バニラエッセンス 少々  
牛乳 小さじ2  
Ⓐ [バター] 15g  
あんずジャム(粒のあるものは裏ごす) 適量

### 作りかた

- 角皿に薄くバター(分量外)をぬり、硫酸紙(ケーキ用型紙)を敷きます。  
Ⓐを合わせ手動レンジ中約1分 加熱し、溶かします。
- 丸皿にアルミホイルを敷いて①を絞り出し、上にドライフルーツを飾り17クッキーで焼きます。
- 卵をハンドミキサーで七分通り泡立てて砂糖を加え、もったりするまで充分に泡立て、バニラエッセンスを加えて混ぜます。小麦粉をふるい入れ、木しゃもじでさっくりと混ぜ Ⓢを加えて手早く混ぜます。
- ①に②を流し込み、底をたたいて表面を平らにします。
- 手動オーブン予熱160℃約14分で予熱をします。
- 予熱終了音が鳴ったら③を皿受棚に入れて焼き、残り時間4~6分のところで角皿を取り出して手前と奥を入れ替えて、さらに焼きます。

- 焼き上がったらふきんの上に角皿を返し、硫酸紙をはがして焼き色のついている面を上にしてあら熱をります。
- 生地を裏返してナイフで1~2cm間隔にすじをつけ、巻き終りを2cm残してあんずジャムをぬり、手前から巻き、巻き終りを下にしてしばらくおいてから切ります。

### [ひとつちメモ]

- 冷蔵室で冷やし、落ちつかせてから切ると、きれいに切れます。



## デコレーションケーキ(スポンジケーキ)



加熱時間の目安 約40分  
カロリー 約1150kcal

### 材料(直径18cmの金属製ケーキ型1個分)

小麦粉(薄力粉) 100g  
砂糖 100g  
卵(卵黄と卵白に分ける) 3個  
バニラエッセンス 少々  
Ⓑ [牛乳(室温にもどす)] 大さじ1  
Ⓐ [バター] 20g  
ホイップクリーム 適量  
くだもの、アーモンド 各適量

### 作りかた

- 型にバター(分量外)をぬって硫酸紙(ケーキ用型紙)を底と側面にぴったりと敷きます。Ⓐを合わせ手動レンジ中約1分30秒加熱して溶かします。
- ボルトに卵白を入れ、ハンドミキサーで軽く泡立てて砂糖を加え、ツノが立つまで泡立てて(生地で「の」の字が書ける)からバニラエッセンスを加えます。作りかた④から同様にします。



- 卵黄を混ぜ入れてバニラエッセンスを加えます。


- 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじで練らないように、さっくりと混ぜ、Ⓐを加えて手早く混ぜます。

- 一気に型に流し入れ、型をトントンと軽く落として空気を抜き、丸皿にのせ18ケーキで焼きます。

- 型ごと10~20cmの高さから落として焼き縮みを防ぎ、型から取り出して硫酸紙をはがします。充分に冷まし、クリームやくだものなどで飾ります。

### 共立て法の作りかた

- ボルトに卵を割り入れ、ハンドミキサーで七分通り泡立てます。砂糖を加え、もったりするまで泡立てて(生地で「の」の字が書ける)からバニラエッセンスを加えます。作りかた④から同様にします。



## ケーキのコツ

- 直径15~24cmのケーキが作れます。

材料	大きさ 直径15cm	直径21cm	直径24cm
小麦粉(薄力粉)	60g	130g	180g
砂糖	60g	130g	180g
卵	2個	4個	6個
バター	10g	25g	30g
牛乳	小さじ2	小さじ4	小さじ5
作りかた	① 約1分10秒 ② 約1分50秒	約1分50秒	約2分
加熱時間の目安	約37分	約43分	約47分

### ●加熱室が熱いときは

- オーブントースターグリルトースト使用後で、加熱室が熱いと焼き色が濃いめになります。

### ●ケーキの型は

- 底は取りはずしができ、側面は止め金などのないフラットなものをします。

### ●卵やボールはあたためると泡立ちやすくなります。

- 卵白の泡立ては充分に泡立ての目安は、泡立て器かハンドミキサーで生地を持ち上げた跡がピンとツノが立ったようになります。

### ●良好な仕上がりは

- きめがそろっていてふくらみがよい。



## スポンジケーキ作りのポイント

断面				
状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>ふくらみが悪い</li> <li>全体にきめ(目)がつまっている</li> <li>固くしまっている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ふくらみが悪い</li> <li>ぼそぼそしている</li> <li>きめがあらく、粉がダマになって残っている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>表面に目立つシワがある</li> <li>全体にきめがあらい</li> <li>中央部が沈む</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>部分的に目のついたところがある</li> <li>ふくらみやきめにむらがある</li> </ul>
原因	<ul style="list-style-type: none"> <li>卵の泡立てかたが足りない</li> <li>粉やバターを入れた後に混ぜすぎて、卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)</li> <li>生地を長時間放置した</li> <li>砂糖の量が少なかった</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>小麦粉の混ぜかたが足りない</li> <li>小麦粉をふるっていない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>きちんと空気抜きをしていない</li> <li>ボルトに残っている泡の消えた生地を、型の中央に入れた(端の方へ入れる)</li> <li>小麦粉の量が少なかった</li> <li>粉やバターを入れた後に混ぜすぎて卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>溶かしバターが均一に混ざっていない(バターが熱いうちに混ぜること)</li> </ul>



## チーズケーキ

18ケーキ レンジ オープン

仕上がり調節 強


加熱時間の目安 約57分  
カロリー 約2840kcal

材料(直径21cmの金属製ケーキ型1個分)  
クリームチーズ ..... 400g  
バター ..... 50g  
卵(卵黄と卵白に分ける) ..... 4個  
粉砂糖 ..... 100g  
小麦粉(薄力粉) ..... 40g  
生クリーム(室温にもどす) ..... 50ml  
レモン(皮はおろし、汁と混ぜる) ..... 1/2個分  
(1ml=1cc)

作りかた  
① 型にバター(分量外)をぬって硫酸紙(ケーキ用型紙)を底と側面にぴったりと敷きます。



② ポールにクリームチーズを入れ手動レンジ中[5~6分]途中かき混ぜながらクリーム状になるまで加熱し、卵黄を加えて木しゃもじでよく混ぜます。




③ バターは容器に入れ 手動 レンジ弱[約2分] 加熱してやわらかくしたものを②に練り込み、粉砂糖1/2量と小麦粉を合わせてふるいに入れ、ダメにならないように混ぜ、生クリームとレモンを加えます。



④ 別のポールに卵白を入れ、軽く泡立て、残りの粉砂糖を入れ、ツノが立つまで泡立て、③に2回に分けて加え、さっくりと混ぜます。



⑤ ④を型に入れ、型を軽く落として表面を平らにし、丸皿にのせて[18ケーキ強]で焼きます。あら熱がとれたたら型に入れたまま冷蔵室を冷やして型からはずします。



## パウンドケーキ

オーブン 予熱 150℃ 約50分

カロリー 約1730kcal

材料(19x8.5x6cmの金属製パウンド型1個分)  
Ⓐ 小麦粉(強力粉) ..... 150g  
Ⓑ 砂糖 ..... 大さじ2強(約20g)  
塩 ..... 小さじ1/2弱(約2g)  
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの) ..... 小さじ1(約2.5g)  
Ⓐ ぬるま湯(約40℃) ..... 20~30ml  
Ⓑ 卵(ときほぐす) ..... 1/3個(約20ml)  
牛乳(室温にもどす) ..... 50ml  
バター(室温にもどす) ..... 25g  
<つやだし用卵>  
卵 ..... 1/2個  
塩 ..... ひとつまみ  
(1ml=1cc)

### 作りかた

① 型にバター(分量外)をぬって硫酸紙(ケーキ用型紙)を敷きます。

② ポールにバターを入れ、ハンドミキサーで練り、砂糖を2回に分けて加え、よく混ぜ、バニラエッセンスを加えます。卵を少しづつ加えながら混ぜ、ドライフルーツを加えて木しゃもじで混ぜ合わせます。Ⓐを合わせてふるい入れ、練らないようにして混ぜます。


③ ②を型に入れ、型を軽く落して生地を詰め、生地の中央をくぼませて表面をならし丸皿にのせます。

④ 手動 オーブン 予熱 150℃ 約50分で予熱をします。

⑤ 予熱終了音が鳴ったら③を入れて焼きます。

### ひとくちメモ

ドライフルーツの代わりに、薄切りのバナナ(約100g)ときさんだチョコレート(約30g)を加えてチョコバナナケーキにしてもよいでしょう。



## バターロール(ロールパン)

オーブン 予熱 170℃ 約17分

カロリー (1個分) 約150kcal

⑤ 生地が2~2.5倍に発酵したら指に小麦粉をつけ、生地の中央を刺してみて、指の穴がそのまま残れば発酵は充分です。



材料(6個分)  
Ⓐ 小麦粉(強力粉) ..... 150g  
Ⓑ 砂糖 ..... 大さじ2強(約20g)  
塩 ..... 小さじ1/2弱(約2g)  
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの) ..... 小さじ1(約2.5g)  
Ⓐ ぬるま湯(約40℃) ..... 20~30ml  
Ⓑ 卵(ときほぐす) ..... 1/3個(約20ml)  
牛乳(室温にもどす) ..... 50ml  
バター(室温にもどす) ..... 25g  
<つやだし用卵>  
卵 ..... 1/2個  
塩 ..... ひとつまみ  
(1ml=1cc)

### 作りかた


① ポールにⒶとドライイーストをふるい入れ、Ⓑを加えて手で軽く混ぜ、バターを少しづつ加え、よく混ぜてひとまとめにします。

② 生地がべつつかなくなり、ポールからくるんと離れるようになるまでよくこねます。


③ 台にたたきつけてのばしたり、半分に折って押したりしながら約15分こね、生地を丸めます。

④ バター(分量外)を薄くぬったポールに入れ、霧を吹き、ラップか固く絞ったぬれぶきんをかけます。

丸皿にのせて 手動 オーブン 発酵 50~60分 発酵させます。(20ページ参照)



⑤ 丸めた生地をのし台に並べ、固く絞ったぬれぶきんをかけて生地の温度が下がらないようにして約20分休ませます。(ベンチタイム)




⑥ ポールをふせて生地を取り出し、手で軽く押して中のガスを抜きます。



⑦ 生地をスケッパー(または包丁)で6個(1個約46g)に切り分けます。



⑧ 生地のひとつひとつを手のひらか、のし台で表面がなめらかになるようにならしめます。




⑨ 丸めた生地をのし台に並べ、固く絞ったぬれぶきんをかけて生地の温度が下がらないようにして約20分休ませます。(ベンチタイム)

⑩ 生地を手のひらにはさみ、すり合わせるようにしながら円すい形にし、さらにめん棒で細長い三角形にのばします。



⑪ 三角形の底辺からくるくると巻き、バター(分量外)を薄くぬった丸皿に巻き終りを下にして並べます。



⑫ 生地に霧を吹き 手動 オーブン 発酵 20~30分 生地が2~2.5倍になるまで発酵させます。

⑬ 表面につやだし用卵を薄く、ていねいにぬります。

⑭ 手動 オーブン 予熱 170℃ 約17分で予熱をし、予熱終了音が鳴ったら⑮を入れて焼きます。

### ひとくちメモ

• 作りかた ①の材料を全部もちつき機に入れ、8~10分練ると生地が簡単に作れます。この場合、ぬるま湯は20~25℃まで冷まして使います。

## バターロールのコツ

●牛乳は室温にもどして冷蔵室から出したての冷たいものを使うと、ふくらみが悪くなります。

●こね上げた生地の温度 25~27℃が最適です。夏場のように室温が高いときは、多少低めにします。

●発酵の仕上がり具合は イーストの種類や室温、季節によって多少違います。発酵不足のときは、様子を見ながら時間を追加してください。

●生地が乾燥しないように 固く絞ったぬれぶきんをかけたり、霧を吹いたり湿り気をあたえます。表面が乾燥するとふくらみが悪くなります。


●生地の扱いはていねいに 手のひらで軽く扱います。ちぎったり、形が悪くやり直したりすると、生地がいたんでふくらみが悪くなります。

●つやだし用卵は薄く、ていねいに なでるようにして表面にぬります。たっぷりぬると丸皿に流れ落ち、パンの底がこげてしまいます。

●発酵しすぎたパン生地は きれいにふくらみません。ピザや揚げパンにするとよいでしょう。

# パリッ庫網焼き

レンジで中まで火を通し、  
グリルで表面をこんがり焼き上げます。



## さつま揚げ

加熱時間の目安 300gで約13分

材料  
さつま揚げ ..... 100~500g

作りかた  
さつま揚げの包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ [パリッ庫網焼き] [8冷蔵] (1度押し) で焼きます。




## 厚揚げ

加熱時間の目安 300gで約13分

材料  
厚揚げ ..... 1~4枚(150~600g)

作りかた  
厚揚げの包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ [パリッ庫網焼き] [8冷蔵] (1度押し) で焼きます。



## 焼きとりのこんがりあたため

加熱時間の目安 200gで約11分

材料  
焼きとり (市販品および手作りのもの) ..... 2~10本

作りかた  
焼きとりの包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ [パリッ庫網焼き] [8冷蔵] (1度押し) で焼きます。



## 焼き魚のこんがりあたため

仕上がり調節 弱

加熱時間の目安 200gで約9分

材料  
焼き魚 (市販品および手作りのもの) ..... 1~5切れ

作りかた  
うなぎの包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ [パリッ庫網焼き] [8冷蔵] (1度押し) 弱で焼きます。容器に盛り付け、たれをかけます。

プリマハム「直火焼ハンバーグ」



伊藤ハム「元祖あぶり焼チキンステーキ」  
ハーブ&レモン



## ハンバーグ、チキンステーキ


加熱時間の目安 200gで約11分

材料  
市販の調理済みハンバーグ (チルド) ..... 1~5個  
または、市販の調理済みチキンステーキ (チルド) ..... 1~5個

作りかた  
ハンバーグ、またはチキンステーキの包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ [パリッ庫網焼き] [8冷蔵] (1度押し) で焼きます。

### 【ひとくちメモ】

- ソースが付いているときは、加熱後にかけます。





## うなぎのかば焼き

仕上がり調節 弱


加熱時間の目安 200gで約9分

材料  
うなぎのかば焼き ..... 1~4串

作りかた  
うなぎの包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ [パリッ庫網焼き] [8冷蔵] (1度押し) 弱で焼きます。容器に盛り付け、たれをかけます。



ニチレイ「焼おにぎり」



ニッスイ「レンジ DE 春巻」



## 冷凍焼きおにぎり

加熱時間の目安 200gで約12分

材料  
冷凍焼きおにぎり ..... 2~10個

作りかた  
焼きおにぎりの包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ [パリッ庫網焼き] [9冷凍] (2度押し) で焼きます。

味の素「あらびき焼ハンバーグ」



ニチレイ「ミニハンバーグ」



ニッスイ「いかハンバーグ」



## 冷凍ハンバーグ

加熱時間の目安 180gで約11分

材料  
冷凍ハンバーグ (ミニサイズ) ..... 2~18個

作りかた  
ハンバーグの包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ [パリッ庫網焼き] [9冷凍] (2度押し) で焼きます。

### 【ひとくちメモ】

- ソースがついているときは加熱後にかけます。



「あつあつたこ焼き」



## 冷凍たこ焼き

加熱時間の目安 200gで約12分

材料  
冷凍たこ焼き ..... 5~25個

作りかた  
たこ焼きの包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ [パリッ庫網焼き] [9冷凍] (2度押し) 強で焼きます。ソースをかけます。

## 冷凍春巻

仕上がり調節 弱

加熱時間の目安 220gで約10分

材料  
冷凍春巻き (揚げ調理済みのもの) ..... 4~16個

作りかた  
春巻きの包装をはずし、丸皿にのせた焼網に並べ [パリッ庫網焼き] [9冷凍] (2度押し) 強で焼きます。

### 【ひとくちメモ】

- 揚げていない冷凍春巻きのときは [仕上がり調節 中] で焼きます。
- 好みに応じて、焼く前に油を表面に塗ってよいでしょう。

味の素「大焼餃子」



## 冷凍餃子

仕上がり調節 強


加熱時間の目安 200gで約18分

材料  
冷凍餃子 ..... 5~20個

作りかた  
餃子の包装をはずして水にくぐらせ、丸皿にのせた焼網に、焼き色をつけたい面を上にして並べ [パリッ庫網焼き] [9冷凍] (2度押し) 強で焼きます。

# オイルセーブ フライ

煎りパン粉を衣に…  
油をおさえたヘルシーな仕上がり



## ヒレカツ

加熱時間の目安 約23分  
カロリー(1個分)約70kcal

**材料(12個分)**

豚ヒレ肉(かたまり).....	300g
塩、こしょう.....	各適量
煎りパン粉(パン粉50g、オリーブオイル大さじ1で作る).....	適量
小麦粉(薄力粉).....	大さじ2
卵(ときほぐす).....	1個

### 作りかた

- ①豚ヒレ肉は上下を包丁でたたき、12等分に切り、塩、こしょうをします。
- ② ①に小麦粉、卵、煎りパン粉の順につけてます。
- ③ 丸皿にのせた焼網に②を並べ、[7オイルセーブフライ]で加熱します。

### [ひとつちメモ]

- ・豚ヒレ肉を鶏もも肉に代えると、チキンカツになります。
- ・白身魚の切り身(1切れ約100gのもの・6切れ)を半分に切って、ヒレカツと同様にすると白身魚のフライができます。



## ライスコロッケ

加熱時間の目安 約23分  
カロリー(1個分)約120kcal

### 材料(12個分)

Ⓐ ご飯.....	200g
Ⓐ ケチャップ.....	大さじ2
塩、こしょう.....	各少々
玉ねぎ(みじん切り).....	20g
にんじん(みじん切り).....	20g
ピーマン(みじん切り).....	小1個
ベーコン(みじん切り).....	1枚
プロセスチーズ(さいの目切り).....	20g
煎りパン粉(パン粉50g、オリーブオイル大さじ1で作る).....	適量
小麦粉(薄力粉).....	大さじ2
卵(ときほぐす).....	1個

### 作りかた

- ① 容器にⒶを入れて混ぜ合わせ[手動レンジ強]約1分20秒 加熱します。
- Ⓐをかき混ぜ、再び[手動レンジ強]約2分 加熱してよくかき混ぜます。
- ①にチーズを加えて混ぜ、12等分して丸め、小麦粉、卵、Ⓐの順につけてます。
- ③ 丸皿にのせた焼網に②を並べ、[7オイルセーブフライ]で加熱します。

## オイルセーブフライのコツ

### ●分量は

½量～標準量です。

### ●煎りパン粉は

衣にする煎りパン粉は多めに作り、冷凍しておくと便利です。

●オリーブオイルの代わりにサラダ油を使ってもよいでしょう。



## えびのガーリック フライ

加熱時間の目安 約22分  
カロリー(1個分)約60kcal


### 材料(12個分)

大正えび(またはブラックタイガー).....	12尾
にんにく(すりおろす).....	1片
小麦粉(薄力粉).....	大さじ2
卵(ときほぐす).....	1個
煎りパン粉(パン粉50g、オリーブオイル大さじ1で作る).....	適量
バセリ(みじん切り).....	少々

### 作りかた

- ① えびは尾と一節を残して殻をむき、背わたを取り、にんにくをまぶします。Ⓐは合わせておきます。
- ② えびに小麦粉、卵、Ⓐの順につけてます。
- ③ 丸皿にのせた焼網に②を並べ、[7オイルセーブフライ]で加熱します。

# らくらくメニュー



うどん

.....応用として



そば



ラーメン



カツキチ「讃岐麵」




カツキチ「信州麺」



日清「ラーメン屋さん」

## 冷凍めん



加熱時間の目安(標準量)約5分

### 材料(標準量)

冷凍めん(うどん、ラーメン、そばなど)	各標準量
お湯(熱湯).....	250～350ml
好みの具.....	適量

(1ml=1cc)

### 作りかた

- 袋からめんを出し、陶磁器や耐熱性の容器に入れ、指示量のお湯を入れます。
- ② [らくらくメニュー 10 冷凍めん]で加熱し、つゆまたはスープを入れ、よく混ぜます。
- 好みの具をのせます。

### [ひとつちメモ]

- ゆでた野菜をのせる場合は、28ページを参照します。

## 冷凍めんのコツ

### ●分量は

一度に標準量です。

### ●容器は

深さのある陶磁器や耐熱性のもので、分量にあった大きさのガラス容器を使います。

### ●お湯は熱いものを

お湯は熱湯を使います。ぬるま湯や水を使う場合は [やや強] または [強] にします。

### ●ラップまたはふたはしないで

めんの種類によってめんの種類(保存状態)によって仕上がり調節を使います。(お湯を使った場合)

[弱] [やや弱] 常温、冷蔵保存タイプめん

[標準] 冷凍めん

[やや強] [強] 具(冷凍)のついた冷凍めん

### ●インスタントめんは


上手には出来ません。インスタントラーメン、ヌードルについては29ページを参照します。

### ●加熱が足りなかったときは

[手動] [レンジ] [強] で、様子を見ながら加熱します。



主な材料



## 親子丼

加熱時間の目安 約5分  
カロリー 約600kcal


## 材料(標準量)

ご飯(冷やご飯またはレトルト) ..... 200g  
焼きとりの缶詰(約95g) ..... 1缶  
④玉ねぎ(薄めのスライス) ..... 1/4個(約50g)  
卵 ..... 1個  
水 ..... 大さじ1~3  
グリンピース ..... 適量

## 作りかた

- ① 深めの容器にご飯を入れ、ラップまたはオーブンシートをかぶせます。
- ② 別の容器に④を入れてよくかき混ぜ、焼きとりの缶詰を加えます。
- ③ ①のラップまたはオーブンシートの上に②を流し入れ、グリンピースを散らして軽くラップをし[らくらくメニュー]「11丼もの」で加熱します。
- ④ 加熱後、③のラップをはずし、具をおさえながら①のラップまたはオーブンシートをはずします。

## もりつけかたとラップのしかた




## △ 注意


- 少量の食品を加熱しない。  
少量(標準量の1/2量以下)で加熱すると食品がこげたりすることがあります。
- 卵は、ときほぐして使う。  
ときほぐさない卵を加熱すると破裂する恐れがあります。

## .....応用として

牛丼の素を使って  
●牛丼丼




主な材料



とんかつを使って  
●かつ丼





主な材料



うなぎのかば焼きを使って  
●うな玉丼



主な材料



らくらくメニュー  
12さっと煮 レンジ



## 大根とほたてのさっと煮

## 仕上がり調節 弱

加熱時間の目安 約10分  
カロリー 約150kcal

## 材料(標準量)

大根(2cm角のさいの目切り) ..... 200g  
ほたての缶詰(約70g、ほぐす) ..... 小1缶  
水 ..... カップ1/2  
Ⓐ 中華スープの素 ..... 小さじ1  
片栗粉 ..... 小さじ1

## 作りかた

深めの容器に大根とⒶを入れて混ぜ、軽くラップをします。[らくらくメニュー]「12さっと煮」弱で加熱し、混ぜます。



## さばのトマトソース煮

## 仕上がり調節 弱

加熱時間の目安 約10分  
カロリー 約620kcal

## 材料(標準量)

さばの水煮缶(約200g) ..... 1缶  
Ⓐ 玉ねぎ(スライス) ..... 1/2個(約100g)  
Ⓑ ピーマン(スライス) ..... 1個  
パスタ用トマトソース ..... 100g

## 作りかた

深めの容器に缶詰とⒷを入れトマトソースをかけ、軽くラップをします。[らくらくメニュー]「12さっと煮」弱で加熱します。



## 和風野菜のさっと煮

## さっと煮のコツ

## ●分量は

一度に標準量です。

## ●容器は

深さのある陶磁器や耐熱性のガラス容器を使います。

## ●ラップをして

耐熱温度が140℃以上のものを使います。

## ●加熱が足りなかったときは

[手動] [レンジ] 中で、様子を見ながら加熱します。

## ●加熱後はしばらく置く

味をなじませます。

## ポトフ

加熱時間の目安 約13分  
カロリー 約160kcal

## 材料(標準量)

冷凍和風野菜ミックス ..... 300g  
Ⓐ 水 ..... 70ml  
Ⓑ めんつゆ ..... 大さじ2  
(1ml=1cc)

## 作りかた

深めの容器に冷凍和風野菜ミックスとⒶを入れ、軽くラップをします。

[らくらくメニュー]「12さっと煮」で加熱し、混ぜます。

## △ 注意

## ●少量の食品を加熱しない。

少量(標準量の1/2量以下)で加熱すると食品がこげたりすることがあります。

## △ 注意

## ●少量の食品を加熱しない。

少量(標準量の1/2量以下)で加熱すると

食品がこげたりすることがあります。



## 雑炊

加熱時間の目安 約7分  
カロリー 約330kcal

**材料(1人分)**  
ご飯(冷やご飯またはレトルト) 150g  
水 カップ1  
Ⓐ 雑炊の素 1袋  
ねぎ又はあさつき 適量  
卵(ときほぐす) 1個

**作りかた**  
① 深めの容器にごはんとⒶを入れ、軽くかき混ぜ、ときほぐした卵を入れます。  
② ラップをしないで [らくらくメニュー] [13雑炊] で加熱し、加熱後かき混ぜます。

**[ひとつちメモ]**  
・牛乳の代わりにトマトジュースを使ってよいでしょう。  
・ご飯の代わりに冷凍ピラフ、Ⓐの代わりに牛乳(カップ1)を使うとより簡単です。



## クリームリゾット

加熱時間の目安 約7分  
カロリー 約630kcal

### 材料(標準量)

ご飯(冷やご飯またはレトルト)	150g
牛乳	カップ1
卵	1個
ベーコン(たんざく切り)	2枚
チャーハンの素	1袋(1人前)
マッシュルーム缶(スライス)	小1缶
ごま油またはサラダ油	大さじ1
ミックスベジタブル	50g
塩、こしょう	各少々
バター	10g

### 作りかた

- ① 耐熱コップに卵を割り入れ、箸でよくかき混ぜ[手動] [レンジ] [強] 約50秒加熱し、かき混ぜます。
- ② 少し深めの皿にご飯を入れ①とチャーハンの素、油を入れて混ぜます。
- ③ ラップをしないで [らくらくメニュー] [13雑炊] で加熱し、加熱後かき混ぜます。

## 雑炊のコツ

### ●分量は

一度に標準量です。

### ●容器は

陶磁器や耐熱性のメニューに合った大きさのガラス容器を使います。

### ●ラップはしないで

ラップなどのおおいはしないで加熱します。

### ●加熱が足りなかったときは

[手動] [レンジ] [中] で様子を見ながら加熱します。



## チャーハン

加熱時間の目安 約5分30秒  
カロリー 約690kcal

### 材料(標準量)

ご飯(冷やご飯またはレトルト)	300g
牛乳	1カップ
卵	1個
チャーハンの素	1袋(1人前)
マッシュルーム缶(スライス)	小1缶
ごま油またはサラダ油	大さじ1
ミックスベジタブル	50g
塩、こしょう	各少々
バター	少々

### 作りかた

- ① 耐熱コップに卵を割り入れ、箸でよくかき混ぜ[手動] [レンジ] [強] 約50秒加熱し、かき混ぜます。
- ② 少し深めの皿にご飯を入れ①とチャーハンの素、油を入れて混ぜます。
- ③ ラップをしないで [らくらくメニュー] [13雑炊] で加熱し、加熱後かき混ぜます。



## たらのチーズ蒸し

加熱時間の目安 約6分  
カロリー 約260kcal

### あさりのワイン蒸し

加熱時間の目安 約6分  
カロリー 約110kcal

### 材料(標準量)


あさり(殻つき)	約400g
白ワイン	大さじ3
バター	適量
パセリ(みじん切り)	少々

### 作りかた

- ① あさりは3%の食塩水(分量外)に約3時間から半日くらい、暗く涼しい場所において砂をはかせます。
- ② その上にトマトソースをかけ、ピーマンとチーズをのせ、軽くラップをします。
- ③ [らくらくメニュー] [14蒸しもの] で加熱し、蒸し上がりにパセリをふります。

### [ひとつちメモ]

・貝が小さい場合は、[仕上がり調節] [弱] で加熱するとよいでしょう。  
・砂をはかせるときの水の量は半分つかる程度にします。貝が呼吸して水を飛ばすことがありますので、アルミホイルかボールをかぶせておきます。



## 蒸し鶏のねぎみそあえ

加熱時間の目安 約6分  
カロリー 約720kcal

### 材料(標準量)

鶏むね肉(1枚約250gのもの)	1枚
------------------	----

酒	大さじ1
---	------

Ⓐ しょうが汁	少々
---------	----

塩、こしょう	各少々
--------	-----

みそ	大さじ1½
----	-------

砂糖	大さじ1弱
----	-------

Ⓐ みりん	大さじ1/2
-------	--------

酢	大さじ1
---	------

長ねぎ(みじん切り)	大さじ1½
------------	-------

しらがねぎ、あさつき(小口切り)	各適量
------------------	-----

### 作りかた

- ① 鶏肉は皮にフォークや竹串で穴をあけ、肉の厚い部分にかくし包丁を入れて塩、こしょうをし、深めの容器に入れ、Ⓐをふりかけ5~10分おきます。



## 豆腐と春雨の麻婆蒸し

加熱時間の目安 約6分  
カロリー 約610kcal

### 材料(標準量)

木綿豆腐	1丁(約300g)
------	-----------

麻婆春雨の素	1パック
--------	------

春雨	約50g
----	------

Ⓐ 麻婆ソース	約100g
---------	-------

水	100ml
---	-------

(1ml=1cc)

### 作りかた

- ① 深めの容器に水をくぐらせた春雨を置き、4cm角の1cm厚さに切った豆腐を春雨の上と周囲に置きます。
- ② ①に混ぜたⒶをかけ、軽くラップをし [らくらくメニュー] [14蒸しもの] で加熱して軽く混ぜ、小口切りにしたあさつき(分量外)を散らします。

**△ 注意**  
少量の食品を加熱しない。  
少量(標準量の1/2量以下)で加熱すると食品がこげたりすることがあります。