

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30

携帯電話、PHSからもご利用できます。
日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は
休ませていただきます。

愛情点検



•長年ご使用の冷蔵庫の点検を！

こんな現象は
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- 焦げ臭いにおいがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ビリビリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店に、点検・修理をご相談ください。費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

廃棄時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様メモ



お買 上 げ 日	年 月 日	形 名
購 入 店 名		電 話 ()

日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111

取扱説明書



形名

R-K26VLV形

お使いになる前に

■ 扇の平行調整はおすすめですか？ (☞ 6 ページ)

・調節脚により、扇の平行調整をおこなってください。

■ 運転開始後は (☞ 5 ページ)

・庫内が充分冷えるまでに半日以上かかる場合があります。
・大きめの運転音がしますが、異常ではありません。

ご不明な点は TEL 0120-3121-11 にご相談ください。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。

取扱説明書は保証書と共に大切に保管してください。

HITACHI
Inspire the Next
日立冷凍冷蔵庫

contents

安全のため

2 安全上のご注意

使いはじめ

5 使いはじめ

6 据え付けのしかた

ご使用方法

8 特長と食品の貯蔵場所／
ノンフロン冷蔵庫について

9 温度調節

10 冷蔵室

12 野菜室

13 冷凍室

お手入れ

14 部品のはずしかた・取り付けかた／
こんどきには

16 お手入れのしかた

ご注意と点検

17 故障かな?と思ったら
移動・運搬のしかた／仕様／

18 消費電力量について

19 保証とアフターサービス

20 お客様ご相談窓口

安全のため
使いはじめ

ご使用方法
ご使用方法

お手入れ
お手入れ

ご注意と点検
ご注意と点検

据え付けのしかた

■本冷蔵庫は屋内で使用してください。

ムダな電気代や
騒音をおさえるために、
正しく安全な据え付けを！

万一の地震にそなえて

- 背面の左右に冷蔵庫用転倒防止ベルトを掛け、先端を丈夫な壁や柱に固定してください。
別売品：部品番号 R-826CV 300(1本入り)を2個ご使用ください。
詳しくは販売店にご相談ください。

周囲に充分な放熱スペースをあける

最低 左右2cm以上、上部10cm以上

- 冷蔵庫は食品を冷やすため、周囲から熱を逃がしています。効率良く冷やすために、周囲に充分なすき間を空けてください。また、万一冷媒が漏れた場合、滞留し発火・爆発の原因にもなりますので、最低でも左右2cm以上、上部10cm以上（冷蔵庫の天井面から）のすき間を空けてください。
- 本体側面中央では、表示寸法より若干大きめになっていますので、放熱効率のためにも据え付け寸法は余裕をもってご準備ください。
- 背面は壁に付けられますが、振動音がするときや、**壁の材質によって変色する恐れがあるとき**（圧縮機周辺の空気がホコリを伴って上昇するため）は、壁から離してください。
- 冷蔵庫の上に、ものを置かないでください。

熱気・直射日光の当たらないところ

- 冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。
- 直射日光はプラスチック部分の変色の原因になります。

湿気が少なく、風通しのよいところ

- さびの発生をおさえます。また電気代のムダを防ぎます。
※硫化ガス噴出の温泉地区等に据え付ける場合は、配管の防さび処理が必要となる場合がありますので、あらかじめ販売店にご相談ください。また、ガス害による故障は保証の対象外となります。


床が丈夫で水平なところ

- 次のような場所では、丈夫な板を敷いてください。
 - ・冷蔵庫底面の熱により変色する恐れるある、じゅうたん・畳
 - ・フローリング・塩化ビニール製の床材など。(夏場には、床面が50~60°Cになることがあります。)
- ・冷蔵庫本体が傾く恐れのある、柔らかい床・弱い床など。

固定のしかた

必ず調節脚を床につけ、水平に固定してください。
扉下がり・騒音・振動を防止します。

- 1 脚カバーの両端を持って手前に強く引いてはずす。
- 2 調節脚（左右）を矢印の方向に回して下げ、冷蔵庫を固定する。
- 3 左右の調節脚を、冷蔵室扉が平行になるよう調整する。
- 4 脚カバーのツメ部（左右）を冷蔵庫本体の取り付け穴に差し込み、取り付ける。




扉の平行調整は

●左側が下がっている場合

- 調節脚右を矢印の方向に回して調整してください。
●調節脚を回す量は、扉段差1mmにつき1回転を目安にしてください。
●冷蔵庫本体が床になじみ、扉が平行に直るまでに、ある程度の日数(1~5日)がかかる場合があります。

●右側が下がっている場合



お願い

- 冷蔵庫背面下部の機械室パイプには、端面処理のためにシール材が貼り付けてあります。けがをする要因となりますので、このシール材は剥がさないでください。

お願い

- 冷蔵庫の設置状況により、電話機・インターホン・ラジオ・テレビなどに雑音が入ったり、映像が乱れたりすることがあります。このようなときは、冷蔵庫の本体および電源コードと他の機器をできるだけ離し、**冷蔵庫をアース（接地）することをお勧めします**。冷蔵庫の影響を受ける距離は、電波や設置の状態により異なります。


アース（接地）について

万一の感電防止および雑音障害を防ぐために、アース（接地）することをお勧めします。
特に、次のような場所に据え付ける場合は、必ずアースをしてください。

- 土間や洗い場の床など水気のあるところ。
- 地下室など湿気のあるところ。
- その他水気や湿気のあるところ。

●アース端子がある場合

アース線を冷蔵庫の背面に向かって左下のアース取り付けねじ（記号）と電源コンセントのアース端子に接続してください。



別売品：「アース線 (2.5m)」
部品番号 NW-60R6 52

●アース端子がない場合

お買い上げの販売店にアース工事（D種接地工事・有料）を依頼してください。

接続してはいけないところ

- 水道管（感電の危険）
- ガス管（爆発の危険）
- 電話線や避雷針のアース（落雷のとき危険）

●特に水気の多いところに据え付けるとき

アースの他に漏電しゃ断器の設置が義務づけられています。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

警告


■ 冷媒回路（配管）を傷付けない

可燃性の冷媒を使用しているため、漏れると発火・爆発の原因となります。

■ 冷蔵庫の周囲はすき間を空けて据え付ける

冷媒が漏れた場合、滞留し発火・爆発の原因となります。

特長と食品の貯蔵場所



● 温度は、周囲温度30°C、各室温度調節を「中」にして、食品を入れずに扉を閉め、安定したときの目安です。

ノンフロン冷蔵庫について

- この冷蔵庫には冷媒及び断熱材にフロンを使用せず、炭化水素(ノンフロン)を使用しています。炭化水素は、オゾン層を破壊せず地球温暖化への影響も非常に少ない、地球環境に配慮した物質です。
- ノンフロン冷媒は可燃性です。冷媒は冷媒回路に密封されており、通常のご使用で漏れ出すことはありませんが、万が一、冷媒回路を傷付けてしまった場合は、火気・電気製品の使用を避け、窓を開けて換気してください。その後、販売店または修理受付窓口「0120-3121-68」にご連絡ください。


自動霜取りについて (霜取り操作は不要です)

- 冷却器についた霜は自動的に解けます。解けた水は蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。
- JIS(日本工業規格)では、霜取り中および霜取り終了後の冷凍負荷温度(食品温度)の上昇が5°C以下と規定されています。

温度調節

冷蔵室・冷凍室は通常、「中」の位置でお使いください。

温度を変えたい場合はダイヤルを回し、お好みの位置に合わせてください。



※夏場の特に暑い時に扉開閉をひんぱんに行うと、アイスクリームが柔らかくなることがあります。その場合は冷凍室ダイヤルを「強」でお使いください。

庫内の食品温度のはかり方

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理のもとで生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据え付け状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、庫内の食品は、8割前後が水分であるために比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化しません。従って、一般的な空気温度をはかる温度計では変化の少ない食品温度の測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す<冷蔵庫用温度計>を発売しています。

ご購入の際は、お買い上げの販売店にご相談ください。なお、一般的なアルコール温度計で庫内の食品相当温度をはかる場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約100mLの水を入れた容器を置き、感温部を3時間ほど浸しておくと、食品に近い温度が得られます。

- 冷蔵庫用温度計の測定値は、扉開閉頻度・外気温・設置場所・庫内の冷気対流・圧縮機の運転や停止などの影響を受けて変化しますので、冷蔵庫用温度計の取扱説明書をよく読んでお使いください。



お願い 冷蔵室、氷温、野菜室の食品が凍結する場合

- 冷蔵室ダイヤルを「弱」にしてください。
- 冷蔵室ダイヤルが「強」のときは、「中」に戻してください。特に「強」設定時には食品が凍結しやすくなります。
- 冬など、周囲温度が5°C以下のときは、各ダイヤルを「弱」にすると、凍りにくくなります。野菜室の底面に葉もの類を寝かせて入れた場合、まれに凍結することがあります。食品包装用トレイなどを敷いて入れてください。(野菜室は容器の周りから間接的に冷却しており、容器底面の温度が低くなっているためです。)

冷蔵室

■すみずみまでたっぷり収納できる
新鮮冷蔵室

冷蔵室



ランプカバー



庫内灯

(ランプカバー内)

うすいん棚(1,2段目)

うすいん棚(中段)は食品の高さや使い方に合わせて調節できます。

- 棚の奥を少し持ち上げ、手前に引き出すと取り出せます。
- 好みの位置に合わせ、棚を奥面に当たるまで押し込んで下さい。
- うすいん棚には13kg以上のものを載せないで下さい。棚が変形したり、割れたりすることがあります。




ポケット(中段)

ジャンボダブルポケット


ポケット(上段)

- 卵ケースには、卵を市販のパックのまま入れることができます。



卵ケース

- 卵ケースを裏返しにすると、小物ポケットとしても使えます。



卵ケース


氷温室

氷温

魚介類や肉類の鮮度を長持ちさせる、約-1°C付近の温度帯です。

お願い

- 氷温ケースの開閉は、図のように取っ手部を持って行なってください。取っ手部以外に手をかけて行なうと、指をはさんでけがをすることがあります。



- 冷蔵室扉を閉めるときは、氷温ケースを押し込んだ状態で閉めてください。ケースを引き出した状態で扉を閉めると、ケースや食品を破損することがあります。

- 豆腐・こんにゃく・ヨーグルトなど水分の多い食品を氷温室に入れないでください。食品が凍結します。また、ケースには4.2kg以上のものを入れないでください。割れことがあります。



注意

■ ポケットに不安定で倒れやすい瓶類や缶類を立てて入れない

落下して、けがの原因になります。

■ ジャンボダブルポケットにボトル類を無理に入れない

扉の開閉でポケットがはずれたり、ボトル類が落下して、けがの原因になります。

■ 棚は決められた位置以外では使用しない


棚のストッパーがきかず、棚や食品が落下しやすくなります。

お願い

- うすいん棚・固定棚に瓶類や食品容器を載せる場合は、庫内灯を覆っているランプカバーに強く突き当たらないでください。ランプカバーが割れることがあります。
- 氷温室の前にはものを置かないでください。氷温ケースとジャンボダブルポケットの間にはさまれて、半ドアとなったり、ケースや食品を破損することができます。

野菜室

野菜室




スライド小物ケース…果物や小物野菜の貯蔵に。

- スライド小物ケースをはずして使わないでください。野菜室の温度が低くなり、また、高湿を保てなくなります。
- スライド小物ケースには1.5kg以上のものを入れないでください。ケースが変形したり、割れたりすることがあります。

野菜ケース

- 野菜ケースには9.7kg以上のものを入れないでください。ケースが変形したり、割れたりすることがあります。
- 野菜ケースに食品を入れるときは、スライド小物ケースの下面より上に食品が出ないようにしてください。食品やスライド小物ケースを破損することがあります。



注意

■ 野菜室の扉を閉めるときは上面を持たない

扉の上面を持って閉めると、指をはさんでけがをすることがあります。

警告

■ 野菜室扉を引き出した状態で扉に乗つたりぶらさがつたりしない


冷蔵庫が倒れたり、扉がはずれたりしてけがをすることがあります。

野菜は、切らずに貯蔵したほうが日持ちします

貯蔵してはいけない食品


バナナ・メロン・パパイヤ・パイナップル・アボガドなどは、熟成が進みにくくなり、変質することもあります。

なお、食べる前に冷蔵庫で冷やすことは差し支えありません。



貯蔵しなくてもよい食品

カボチャ・ごぼう・玉ねぎ・いも類・にんにく・根しうりなど。



お願い

- 野菜の量や種類によって、スライド小物ケースの底面や野菜室天井に結露することがあります。ふきんなどで拭き取ってください。
- 水洗いした野菜は、よく水気を切ってから入れてください。
- 長ねぎ・にら・わけぎなど、他の食品へのにおい移りが気になるものは、ラップをして保存してください。
- 野菜室に入れた野菜が乾燥する場合は、ラップをしてください。


冷凍室

冷凍室

製氷皿(フタ付き)プラス 貯氷ケース

どこでもアイスセット

- どこでもアイスセットは、スライドケース・下段ケースのどこにでも置くことができます。



- どこでもアイスセットは、上段の左側の位置に置いたときに、比較的速く製氷できます。


お願い

- 製氷中のどこでもアイスセットの移動やケースやドアの引き出しが静かに行ってください。製氷皿の水がこぼれたり、表面に凹凸などのある氷ができることがあります。
- 製氷皿は図のような方向に折り曲げないでください。割れることがあります。
- 貯氷ケースで製氷しないでください。割れることがあります。
- 氷が貯氷ケースの切り欠き位置より、上に出ないように氷をならしてください。切り欠き位置よりも上にありますと、製氷皿がうまく置けなかったり、ケースを押し込んだ際に製氷皿が天井面に当たり、水がこぼれることがあります。
- フタが取れにくいときは、ツバに手をかけて外してください。




製氷皿の使いかた

- 1 製氷皿に水を水位線まで入れる。
 - フタはセットするとき水をこぼしにくく、におい移りも防げます。



- 2 製氷皿を貯氷ケースの上に置きケースを押し込む。



冷凍室の性能

この冷蔵庫の冷凍室の性能は **★★★** (フォースター)です。

冷凍室の性能は、日本工業規格(JIS C9607)に定められた方法で試験したときの、冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。

JISの試験方法は次の通りです。

- 冷蔵室の温度が0°C以下とならない範囲で、最も低い温度になるよう温度調節をして、試験を行います。
- 冷蔵庫の据え付け場所の温度は、15~30°Cの範囲を基準としています。
- 冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内で-18°C以下に凍結できる性能の冷凍室を、フォースター室としています。

記号	★★★ フォースター
冷凍負荷温度 (食品温度)	-18°C以下
市販冷凍食品の貯蔵期間の目安	約3ヶ月

■ 市販冷凍食品の貯蔵期間
冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類・店頭での貯蔵状態・冷蔵庫の使用条件などによって異なりますので、一応の目安としてご覧ください。

部品のはずしかた・取り付けかた／こんなときには

- 取り付けかたは、はずしかたの逆の順序で行います。
- 冷蔵室の部品の取りはずし・取り付けの際は扉を90度以上開いてください。


うすいん棚(1,2段目)

左右の奥を引っ掛けたありますので、奥を少し持ち上げ、手前に引き出します。取り付けるときは、奥面に当たるまで押し込んでください。




ポケット(上段・中段)

ポケットの取り付けは固くしてありますので、左右の底面を軽く突き上げながら、ゆっくり押し上げてください。




氷温ケース

ケースをいっぱいに引き出します。手前を少し持ち上げ、さらに引き出します。



庫内灯の交換



警告

■ 庫内灯を交換するときは必ず電源プラグを抜く


抜かずに作業すると感電やけがをすることがあります。

■ 庫内灯はゆるみなくしっかりとねじ込んでください。

冷媒が庫内に漏れた場合、引火して爆発する原因になります。


ジャンボダブルポケット

ポケットの取り付けは固くしてありますので、左右の底面を軽く突き上げながら、ゆっくり押し上げてください。




野菜ケース・スライド小物ケース

- 扉を開け、図のようにスライドケースを引き出します。




- 扉の手前を持ち上げ、さらにゆっくりと引き出し、扉を床に着けます。



- 下段ケースを図のように持ち上げます。取り付けの際は、ケース左右前側の突起を扉枠の角穴に入れ、ケースふちで枠を抱え込むようにセットしてください。



- 野菜ケースを手前に持ち上げます。取り付けの際は、ケース左右奥側の突起を扉枠の角穴に入れ、ケースふちで枠を抱え込むようにセットしてください。



こんなときには…

塗装面に傷が付いたときは

放っておくと、さびや塗装のハガレなどが発生しますので、早めに処置してください。

【簡単な処置方法】※さびは紙やすりなどで落としてから

○小さな傷は、テープを貼る。

○大きな傷は、防水性の壁紙を貼る。

停電したときは

扉の開閉を減らし、新たな食品の保存はさけてください。

長期間使わないときは

電源プラグを抜いてから庫内をあそじし、2~3日間扉を開けて乾燥させてください。

(☞ 16 ページ)

部品のはずしかた・取り付けかた／こんなときには

お手入れ

